

Платформа nanoCAD

Версия 21

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ни один раздел документации не может быть изменен, адаптирован или переведен на другие языки без предварительного письменного разрешения фирмы «Нанософт разработка». Не разрешается создавать производные документы, основанные на материалах настоящего издания.

ActiveX, Direct3D, Excel, Access, Internet Explorer, JScript, Microsoft, MS-DOS, OpenType, Outlook, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual Studio, Windows, Windows Server, Windows Vista – торговые марки или зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader это или зарегистрированные торговые марки или торговые марки Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

AMD, AMD Athlon, AMD Duron, AMD Opteron, AMD-K6 – торговые марки Advanced Micro Devices, Inc.

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, AutoLISP, DWG, DWGX, DXF, DWF – зарегистрированные торговые марки или торговые марки Autodesk, Inc., в США и/или других странах.

Intel, MMX, Celeron, Core, i386, i486, Itanium, Pentium, Xeon, Atom – торговые марки или зарегистрированные торговые марки Intel Corporation или ее дочерних компаний в США и других странах.

Платформа nanoCAD © 2019 ООО «Нанософт разработка».

CADECS SDK © 2016 АО «СиСофт Девелопмент».

RasterDesk © 2006 АО «СиСофт Девелопмент».

Teigha™ for .dwg files 2002-2017 by Open Design Alliance. All rights reserved.

Ядро геометрического моделирования C3D, ООО «СЗД Лабс». Все права защищены.

ANTLR 3 License [The BSD License] © 2010 Terence Parr.

Cef3 (Chromium Embedded Framework) © 2008-2014 Marshall A. Greenblatt. Portions © 2006-2009 Google Inc. All rights reserved.

Boehm-Demers-Weiser Garbage Collector © 1988, 1989 Hans-J. Boehm, Alan J. Demers, ..., 1999-2011 by Hewlett-Packard Development Company (<http://www.hboehm.info/gc/license.txt>).

Portions of this software are owned by Spatial Corp. © 1986 – 2015. All Rights Reserved.

LGS 2D © Bricsys NV, 2013.

jbig2dec © Artifex Software, Inc. 2002-2005.

WpfToolkit © Xceed Software, Inc.

The Qt Toolkit is Copyright © 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies). Licensed under the terms of the GNU Lesser General Public License version 2.1 with Digia Qt LGPL Exception version 1.1. Rebuilt with the patch QTSOLBUG-71 (see <help\Qt\QTSOLBUG-71.patch>).

Qt Solutions Copyright © 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies). Licensed under the terms of the BSD license.

msdfgen Copyright (c) 2016 Viktor Chlumsky (<https://github.com/Chlumsky/msdfgen/>)

Microsoft UVAtlas Copyright (c) Microsoft Corporation. (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=512686>)

boost <https://www.boost.org/users/license.html>

Eigen C++ template library (<https://eigen.tuxfamily.org/index.php>)

nanoflann Copyright © 2011-2020 Jose Luis Blanco-Claraco (<https://github.com/jlblancoc/nanoflann>)

ChartControl Copyright © 2006-2010 Cedric Moonen (<https://www.codeproject.com/Articles/14075/High-speed-Charting-Control>)

Xerces-C++ XML parser Copyright © 1999-2017 The Apache Software Foundation. (<http://xerces.apache.org/xerces-c/SPDX-License-Identifier: Apache-2.0>)

CMake project libe57 Copyright 2010 Roland Schwarz (rschwarz@riegl.co.at), Riegl LMS GmbH, All Rights Reserved. (<http://libe57.org/>)

GNU Gzip (<https://www.gnu.org/software/gzip/>)

APNG Assembler Copyright (c) 2010-2016 Max Stepin maxst@users.sourceforge.net (<http://apngasm.sourceforge.net/>)

Все прочие наименования могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Программный комплекс Платформа nanoCAD, описанный в настоящем руководстве, распространяется в соответствии с условиями, изложенными в Лицензионном Соглашении, и не может использоваться, передаваться или продаваться ни при каких иных условиях, кроме явно оговоренных в этом соглашении.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14
ВВЕДЕНИЕ.....	14
МОДУЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОГРАММЫ.....	15
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ.....	17
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	18
<i>Запуск программы.....</i>	<i>19</i>
<i>Адаптеры СПДС и Механики</i>	<i>19</i>
<i>Перенос настроек из предыдущих версий</i>	<i>20</i>
ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ	20
ВЫХОД ИЗ NANOCAD	21
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС NANOCAD.....	23
КНОПКА NANOCAD	24
ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА.....	25
ЛЕНТА.....	25
СТРОКА МЕНЮ.....	28
ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ.....	30
ГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРТЕЖА	31
КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ.....	33
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.....	34
КОМАНДНАЯ СТРОКА.....	38
<i>Ввод команд в командной строке.....</i>	<i>38</i>
<i>Текстовое окно</i>	<i>40</i>
<i>Выбор опций команд в командной строке</i>	<i>41</i>
<i>Формат вводимых данных</i>	<i>42</i>
<i>Математический процессор</i>	<i>42</i>
<i>Режим автоскрытия командной строки</i>	<i>44</i>
РАБОТА С КОМАНДАМИ	45
<i>Выполнение прозрачных команд</i>	<i>46</i>
<i>Бездиалоговый режим команд</i>	<i>46</i>
<i>Повторный вызов команд</i>	<i>47</i>
<i>Отмена команд</i>	<i>47</i>
<i>Настройка правой кнопки мыши</i>	<i>50</i>
СТРОКА СОСТОЯНИЯ	51
<i>Управление отображением элементов строки состояния</i>	<i>53</i>
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА	54
ЦВЕТОВЫЕ ТЕМЫ	55
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ	56
СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА	57
<i>Использование шаблонов</i>	<i>57</i>
ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА	59
<i>Замена отсутствующего в документе шрифта</i>	<i>61</i>
<i>Защита документов при совместном доступе.....</i>	<i>61</i>
<i>Работа с закладками документов</i>	<i>62</i>
ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	64
ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА.....	66
СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	67
<i>Сохранение документа под другим именем.....</i>	<i>68</i>
<i>Сохранение документа или его части командой ПБЛОК.....</i>	<i>70</i>
<i>Автосохранение и резервное копирование</i>	<i>70</i>
<i>Инкрементальное сохранение</i>	<i>74</i>
ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ	74
ИМПОРТ ДАННЫХ PDF-ФАЙЛОВ	77
ИМПОРТ ДАННЫХ PDF-ПОДЛОЖКИ	79

ЭКСПОРТ ДОКУМЕНТОВ.....	80
<i>Экспорт всех данных</i>	81
<i>Экспорт выбранных данных</i>	82
<i>Интеграция с CAE Fidesys</i>	83
ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ФАЙЛОВ	84
СТАНДАРТЫ САПР	86
<i>Создание файла стандартов</i>	86
<i>Подключение стандартов к документу</i>	87
<i>Проверка стандартов</i>	89
<i>Параметры проверки стандартов</i>	92
УТИЛИТЫ.....	94
<i>Проверка документа</i>	95
<i>Проверка геометрии</i>	95
<i>Восстановление документа</i>	98
<i>Очистка документа</i>	98
<i>Конвертирование в 2D</i>	101
<i>Перекодировка текста</i>	101
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ФАЙЛОВ	104
<i>Операции</i>	106
<i>Панель инструментов</i>	108
СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ .DWG.....	109
НАСТРОЙКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ NANOCAD	113
ПЕРЕНОС НАСТРОЕК ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ ПРОДУКТА	113
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ	113
<i>Параметры программы</i>	115
<i>Профили</i>	132
НАСТРОЙКА ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ	134
<i>Настройка аппаратного ускорения графики</i>	135
<i>Общие настройки графической подсистемы</i>	138
<i>Режим повышенной совместимости</i>	139
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА.....	140
<i>Вкладка «Лента»</i>	143
<i>Вкладка «Главное меню»</i>	150
<i>Вкладка «Панели инструментов»</i>	153
<i>Вкладка «Сочетание клавиш»</i>	157
<i>Вкладка «Действия над объектами»</i>	159
<i>Вкладка «Строка состояния»</i>	160
<i>Вкладка «Подсказки»</i>	161
<i>Вкладка «Псевдонимы»</i>	162
<i>Создание пользовательской команды</i>	164
<i>Создание виртуальной команды</i>	166
НАСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ.....	170
<i>Главное меню</i>	172
<i>Вкладка «Главные настройки»</i>	175
<i>Вкладка «Стандартные элементы»</i>	181
<i>Вкладка «Символы»</i>	182
<i>Вкладка «Формы»</i>	184
<i>Вкладка «3D»</i>	186
<i>Быстрые настройки</i>	188
<i>Настройка профилей слоев</i>	189
<i>Сохранение и перенос настроек на другой компьютер</i>	194
ЕДИНИЦЫ ЧЕРТЕЖА.....	195
СПИСОК МАСШТАБОВ.....	196
МАСШТАБ СИМВОЛОВ И МАСШТАБ ИЗМЕРЕНИЙ	199
<i>Установка текущего масштаба</i>	199
<i>Масштаб символов</i>	200
<i>Масштаб измерений</i>	202
<i>Панель инструментов «Масштаб»</i>	204
МОНИТОР СИСТЕМНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ.....	205
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ.....	209

ПОСТРОЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ	209
<i>Декартовы координаты</i>	209
<i>Полярные координаты</i>	210
<i>Задание точек методом «направление — расстояние»</i>	211
<i>Координатные фильтры</i>	211
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ	212
<i>Изменение положения ПСК</i>	212
<i>Управление знаком ПСК</i>	221
<i>Управление именованными ПСК</i>	222
<i>Задание ПСК видовым экранам</i>	226
ИНСТРУМЕНТЫ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	227
Режимы точного позиционирования	227
<i>Режимы ШАГ и СЕТКА</i>	228
<i>Режим полярного отслеживания ОТС-ПОЛЯР</i>	233
<i>Режим объектной привязки ОПРИВЯЗКА</i>	235
<i>Привязка к растровым объектам</i>	242
<i>Режим объектного отслеживания ОТС-ОБЪЕКТ</i>	244
<i>Настройка отображения элементов привязки</i>	247
<i>Режим ортогональности ОРТО</i>	248
<i>Динамический ввод</i>	248
УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ В ГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ	254
РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА	254
<i>Панорамирование</i>	254
<i>Зумирование</i>	255
УСТАНОВКА ОРТОГОНАЛЬНЫХ И АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВИДОВ	259
<i>Ортогональные виды</i>	260
<i>Изометрические виды</i>	264
УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ АННОТАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ	266
ВИЗУАЛЬНЫЕ СТИЛИ	266
<i>2D Каркас</i>	267
<i>3D Каркас</i>	268
<i>3D Скрытый</i>	269
<i>Быстрый</i>	269
<i>Точный</i>	270
<i>Быстрый с показом рёбер</i>	271
<i>Точный с показом рёбер</i>	272
3D-НАВИГАЦИЯ	272
<i>Зависимая орбита</i>	272
<i>Свободная орбита</i>	274
<i>Режимы просмотра при 3D-навигации</i>	275
<i>3D Облет</i>	276
<i>3D Обход</i>	278
<i>Вид в плане</i>	278
<i>Ограничивающая призма</i>	279
<i>Секущие плоскости вида</i>	285
<i>Экранные инструменты управления видами</i>	288
УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ ВЕСА ЛИНИЙ НА ЭКРАНЕ	291
<i>Диалог «Параметры весов линий»</i>	291
УПРАВЛЕНИЕ ИМЕНОВАННЫМИ ВИДАМИ	292
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ	296
<i>На передний план</i>	296
<i>На задний план</i>	297
<i>Перед объектом</i>	297
<i>За объектом</i>	297
<i>Тексты на передний план</i>	297
<i>Размеры на передний план</i>	297
<i>Тексты и размеры на передний план</i>	298
<i>Штриховки на задний план</i>	298
УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ (ИЗОЛЯЦИЯ)	298
<i>Изолировать объекты</i>	299

Скрыть объекты	300
Отменить шаг изоляции	300
Вернуть шаг изоляции	300
Завершить изоляцию объектов	300
Видовые экраны ПРОСТРАНСТВА МОДЕЛИ	301
1 ВЭкран	301
2 ВЭкрана вертикально	302
2 ВЭкрана горизонтально	302
3 ВЭкрана	302
4 ВЭкрана	303
Именованные видовые экраны	303
Управление видовыми экранами из командной строки	306
ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ	307
РЕГЕНЕРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ	311
Регенерация	312
Обновление	312
СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ	313
Функциональная панель «СВОЙСТВА»	313
Создание пользовательских полей свойств	318
ДИСПЕТЧЕР ЧЕРТЕЖА	321
Диалоговое окно «ВЫБОР ЦВЕТА»	325
Вкладка «Номер цвета»	325
Вкладка «Вся палитра»	326
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО СЛОЯМ	328
Диалог «Слои»	330
Редактирование параметров слоев	333
Режим просмотра выбранных слоев	342
Создание и редактирование групп слоёв	343
Создание и редактирование фильтров	344
Конфигурации слоёв	346
ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ СО СЛОЯМИ	350
Сделать слой объекта текущим	352
Обход слоев	352
Соответствие слоев	353
На текущий слой	354
Копировать объекты в новый слой	355
Изолировать слой	356
Отключить слой	357
Включить все слои	359
Заморозить слой	359
Разморозить все слои	361
Блокировать слой	361
Разблокировать слой	362
Объединить слой	362
Удалить слой	363
Предыдущее состояние слоев	363
Типы линий	363
Редактор типов линий	367
Создание нового типа линии	370
Краткое описание процедуры создания пользовательских типов линий	370
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ	375
ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ	377
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ОПОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ	377
Точка	377
Бесконечные линии	379
ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ	382
Отрезок	382
Полилиния	383
3D полилиния	385
Мультилиния	386

Многоугольник	390
Прямоугольник	392
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ	393
Построение дуги	393
Окружность	400
Кольцо	403
Сплайн	403
Эллипс	405
Спираль	408
Создать аналог	409
РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	410
Выбор объектов	410
Выбор объектов при помощи опций командной строки	414
Выбор всех объектов	415
Исключить из выбора	415
Оставить в выборе	416
Инвертировать выбор	416
Выбрать похожие объекты	416
Выбор наложенных объектов	417
Выбор объектов при помощи окна «Свойства»	418
Быстрый выбор объектов	420
СПОСОБЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ	425
Копирование свойств объектов	425
Копирование и вставка объектов с использованием буфера обмена	427
Редактирование объектов с помощью обычных ручек	431
Редактирование объектов с помощью многофункциональных ручек	433
КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ	442
Увеличение	442
Обрезка	443
Быстрая обрезка	444
Удлинение	446
Разрыв	447
Разрыв в точке	448
Разрыв всех объектов в точке	449
Разворот	449
Соединение	450
Редактирование полилинии	452
Редактирование сплайна	454
КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ	456
Удаление	456
Копирование	457
Зеркало	458
Подобие	459
Массив	461
3D Массив	465
Удаление повторяющихся объектов	468
Перемещение	469
Поворот	470
Масштаб	471
Растягивание	472
Выравнивание	473
Распределение копий	475
Фаска	477
Сопряжение	481
Разбивка объектов	486
Разбить геометрию	487
Разбивка всех объектов оформления	488
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ	489
Группы объектов	489
Использование функциональной панели «Диспетчер чертежа» для работы с группами	490

Диалог «Группы объектов»	492
Блоки	496
Создание блока.....	497
Вставка блока.....	499
Редактирование определения блока (переопределение блока).....	500
Атрибуты блока	505
Разбиение вхождения блока	518
Управление блоками в текущем чертеже	518
Сохранение блока в отдельный файл	519
ПРОКСИ-ОБЪЕКТЫ	521
Удаление	521
Разбиение.....	522
ВСТАВКА ВНЕШНИХ ССЫЛОК	522
РЕДАКТИРОВАНИЕ ВХОЖДЕНИЙ	527
Добавление объектов в рабочий набор	530
Удаление объектов из рабочего набора	530
Сохранение изменений во вхождении.....	530
Отмена изменений во вхождении	531
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ССЫЛКАМИ (ДИСПЕТЧЕР ССЫЛОК)	531
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ССЫЛКАМИ (КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ).....	534
Изменение внешней ссылки на растровое изображение	540
Внедрение внешних ссылок.....	544
Внедрение именованных объектов внешних ссылок.....	545
Отслеживание изменений внешних ссылок	548
Переименование именованных объектов	549
СВЯЗЫВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ OLE-ОБЪЕКТОВ.....	550
Вставка OLE-объекта	551
Открыть OLE-объект	551
Обновить OLE-связи	552
Обновить все OLE-связи	553
Подложки	553
Вставка подложек.....	554
ГРАНИЦА ПОКАЗА.....	556
Отображение границы показа	556
Отображение контуров подрезки	556
Задание границы показа	557
Задание границы показа для вхождения блока или внешней ссылки	558
Задание границы показа для растрового изображения	561
Задание границы показа для подложки	564
ВСТАВКА КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ	567
Обрезка картографической подложки	576
ГИПЕРССЫЛКИ	577
Добавление гиперссылок в документ	578
Редактирование гиперссылок	583
ИНТЕГРАЦИЯ С NORMACS	583
Запуск системы NormaCS.....	584
Поиск информации в NormaCS при создании и редактировании объектов	584
Нормаудит. Сверка ссылок на НТД с NormaCS	587
Быстрый поиск в NormaCS	592
Назначение объектам ссылок на документ NormaCS.....	593
РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ.....	595
ВСТАВКА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ	595
СОЗДАНИЕ НОВОГО РАСТРА	597
Новый растр из выбранного	597
Сохранить как растр.....	602
Сохранить снимок экрана в файл.....	603
Создание нового растрового изображения.....	603
ОТДЕЛИТЬ РАСТР	604
ВНЕДРИТЬ РАСТР.....	605
НАСТРОЙКА ФОРМАТОВ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ	606
КАЧЕСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ	606

Настройка отображения растровых изображений.....	606
Качество представления растра	608
КОРРЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	609
Изменение размера изображения	609
Изменение разрешения изображения	610
Обрезка растрового изображения	611
Зеркальное отображение.....	614
Поворот.....	614
Устранение перекоса	615
Корректировка по четырем точкам.....	616
Калибровка	619
ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ.....	625
Преобразование в полноцветное, градации серого и индексированные цвета.....	625
Изменение яркости, контраста, цветового тона и насыщенности	628
Коррекция по гистограмме	629
Гамма-коррекция	631
Редактирование цветовой палитры (Классификатор цветов).....	632
ФИЛЬТРАЦИЯ ЦВЕТНЫХ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	634
Размытие	634
Адаптивное размытие.....	635
Контурная резкость	635
Усреднение.....	636
УМЕНЬШЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ	637
Бинаризация	637
Бинаризация адаптивная	641
Выделение по цвету.....	642
Уменьшение количества цветов.....	644
МОНОХРОМНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ.....	645
Удаление «мусора»	645
Заливка «дырок»	646
Сглаживание.....	647
Утоньшение	649
Утолщение	649
Контур	650
Инвертирование.....	651
ВЫБОР ДАННЫХ НА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ	651
Порядок выполнения выбора на растре	652
Количественные режимы растрового выбора.....	652
Основные методы выбора.....	652
«Объектные» методы растрового выбора.....	653
Методы выбора «трассировкой»	654
Методы выбора «заливкой»	654
Настройка параметров выбора.....	655
ВЫДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ И РАЗМЕРУ	656
РАСТЕРИЗАЦИЯ.....	658
Растеризация с удалением	658
Растеризация.....	658
РИСОВАНИЕ ПО РАСТРУ	659
Пиксельное рисование	659
Заливка.....	660
Редактирование растрового текста	660
ОЦИФРОВКА РАСТРОВЫХ ДАННЫХ (ВЕКТОРИЗАЦИЯ)	661
Трассировка (полуавтоматическая векторизация)	661
Автоматическая векторизация (Растр в векторы)	671
СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ	689
Заливка и ШТРИХОВКА.....	689
Диалоговое окно «Штриховка»	689
Порядок создания штриховки.....	696
Градиентная заливка.....	701
Быстрая штриховка	703
Быстрый градиент	703

<i>Редактирование штриховки</i>	703
ФОРМА	704
ЗАЛИВКА ФОРМОЙ	705
КОНТУР	707
ОБЛАСТЬ	708
ФИГУРА	709
МАСКИРОВКА.....	710
ОБЛАКО	711
РАБОТА С ТЕКСТОМ	712
Текст	713
Многострочный текст	716
Редактирование текста.....	724
Создание текстового стиля.....	731
Проверка орфографии.....	734
Поиск и замена текста.....	736
Конвертирование ТЕКСТА в МТЕКСТ	741
Выравнивание текста	742
Растягивание или сжатие текста.....	742
Разбивка текста	743
Изменение регистра текста.....	744
Режим Контур текстовой строки	744
Поле	745
НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ	750
<i>Некоторые особенности простановки размеров в nanoCAD</i>	752
Линейные размеры	755
Радиальные размеры.....	765
Угловые размеры	769
Дуговой размер	771
Размер-подобие.....	772
РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ	773
Наклонить размер.....	779
Разрыв и восстановление размеров.....	780
Разбивка размеров.....	781
РАЗМЕРНЫЕ СТИЛИ	781
Редактирование размерного стиля.....	785
Восстановление размерного стиля	803
МУЛЬТИВЫНОСКА.....	803
Создание мультивыноски	803
Удаление линий выносок мультивыноски.....	805
Добавление линий выносок мультивыноски	805
Выравнивание мультивыносок	806
Группировка мультивыносок	806
Стили мультивыносок.....	807
ВЫНОСКИ	812
Универсальная выноска.....	812
Позиционная выноска.....	816
Гребенчатая выноска.....	820
Узловая секущая выноска.....	823
Выноска для многослойных конструкций	826
Узловая выноска.....	830
Маркировка линейных конструкций	833
Цепная выноска	836
Редактирование выносок	839
Интеллектуальные ручки элементов оформления	840
ТАБЛИЦЫ	846
Редактирование таблицы на чертеже.....	852
Интерфейс полного редактора.....	855
Вставка наименования материала в таблицу	901
ТАБЛИЦЫ .DWG	902
Вставка таблицы .dwg	902
Стили таблиц .dwg	904
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ	908

Измерение расстояний и углов	908
Определение координат.....	908
Вычисление общей длины объектов	909
Вычисление общей площади объектов.....	909
Отображение данных о свойствах выбранных объектов	909
Получение информации от объектов.....	910
Получение информации о массовых характеристиках 2D областей и 3D тел.....	912
Управление системными переменными	913
Калькулятор	914
Записная книжка.....	916
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОФОРМЛЕНИЯ	920
Команды редактирования объектов napoCAD	920
Переопределение параметров	921
Обновить.....	924
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЕ	925
Сети	925
Ящик	925
Клин	926
Конус.....	926
Сфера.....	927
Тор.....	928
Пирамида	928
Чаша	930
Купол	931
Сеть.....	931
3D Сеть	932
3D Грань	933
3D Модуль	933
История 3D построений.....	939
Режимы моделирования	941
2D Эскиз.....	942
Параметрическое моделирование	952
Прямое моделирование.....	970
3D Листовые тела	1014
Редактирование	1073
Зависимости	1109
Преобразования	1120
2D Виды	1122
2D зависимости	1136
Источники света.....	1179
Точечный источник света	1180
Прожектор.....	1181
Удаленный источник света	1183
Сеточный свет	1184
МАТЕРИАЛЫ	1186
Обозреватель материалов.....	1186
Редактор материалов.....	1188
ИНСТРУМЕНТЫ	1192
Создание набора инструментов	1193
Создание группы инструментов	1194
Создание инструмента	1195
Запуск инструмента.....	1199
Удаление инструмента	1199
Редактирование инструмента.....	1199
Экспорт набора инструментов.....	1199
Импорт набора инструментов	1199
ОБЛАКА ТОЧЕК	1201
Импорт облаков точек.....	1201
Мастер импорта текстовых файлов.....	1201

<i>Диалог импорта облаков точек</i>	1202
ЭКСПОРТ ОБЛАКА ТОЧЕК	1206
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБЛАКА ТОЧЕК	1207
СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЛАКА С УЧЕТОМ ОБРЕЗКИ.....	1207
УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ ОБЛАКОВ ТОЧЕК.....	1208
<i>Настройки отображения</i>	1208
<i>Режим отображения облаков точек</i>	1210
<i>Обрезка облаков точек</i>	1219
<i>Сечения облаков точек</i>	1224
<i>Копирование обрезки в выбранный вид</i>	1225
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	1226
<i>Информация об облаке точек</i>	1226
<i>Информация о точке облака</i>	1230
МОДУЛЬ ТОПОПЛАН	1231
СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1232
<i>Создание TIN по точкам</i>	1232
<i>Разбивка облака на точки</i>	1234
<i>Импорт матрицы высот</i>	1235
<i>Конвертация модели в 3D Грани</i>	1236
<i>Конвертация модели в Сеть</i>	1236
<i>Конвертация модели в Многогранную сеть</i>	1236
ИНСТРУМЕНТЫ ПО РАБОТЕ С ПОВЕРХНОСТЯМИ	1237
<i>Разворот ребра</i>	1237
<i>Удаление ребра</i>	1237
<i>Добавление точки</i>	1238
<i>Удаление точки</i>	1239
<i>Изменение отметки</i>	1240
<i>Перемещение точки</i>	1241
<i>Добавление структурной линии</i>	1242
<i>Оконтуривание сети</i>	1243
<i>Обрезка сети</i>	1245
<i>Классификация сети</i>	1246
ИНСТРУМЕНТЫ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЛЬЕФА	1247
<i>Построение горизонталей</i>	1247
<i>Удаление горизонталей</i>	1248
<i>Создание бергштрихов</i>	1249
<i>Создание подписей горизонталей</i>	1250
<i>Построение профильной линии</i>	1250
<i>Проецирование линии на сеть</i>	1251
<i>Исправление нулевых отметок</i>	1252
ТЕКСТУРЫ И РАСЧЁТЫ	1253
<i>Наложение плоской текстуры</i>	1253
<i>Наложение текстуры с растра</i>	1254
<i>Раскраска сети по высоте</i>	1255
<i>Расчёт объёма между моделями</i>	1256
<i>Расчёт объёма поверхности</i>	1258
<i>Расчёт площади</i>	1259
ОТРИСОВКА СИТУАЦИИ	1259
<i>Условные знаки</i>	1259
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ.....	1262
<i>Импорт геоточек</i>	1262
<i>Импорт из LandXML</i>	1264
<i>Экспорт в LandXML</i>	1264
<i>Импорт из ГИС</i>	1265
<i>Экспорт в ГИС</i>	1268
КОМПОНОВКА И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА	1278
ПРОСТРАНСТВО МОДЕЛИ И ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА	1278
РАБОТА С ЛИСТАМИ	1280
<i>Создание листа</i>	1281
<i>Создание листа по шаблону</i>	1281

Сохранение листа в качестве шаблона.....	1284
Удаление листа.....	1285
Переименование листа.....	1285
Менеджер листов	1285
Управление листами из командной строки	1287
ЭКСПОРТ ЛИСТА В МОДЕЛЬ	1288
ВИДОВЫЕ ЭКРАНЫ	1289
Создание видовых экранов.....	1289
Редактирование видовых экранов.....	1293
Смена пространства	1298
ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА.....	1298
Диспетчер параметров листов	1299
Предварительный просмотр.....	1310
Редактор стилей печати.....	1317
Печать	1319
Пакетная печать	1323
Встроенный PDF-принтер	1329
ЭЦП	1333
СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭЦП	1333
СОЗДАНИЕ ВНЕШНЕГО ФАЙЛА ЭЦП	1334
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ	1336
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ	1336
ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ	1342
Функциональная панель «КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ»	1342
Комплект листов	1342
Комплект видов.....	1344
Комплект смешанного типа	1345
Интерфейс окна функциональной панели «Комплект документации»	1345
Элементы дерева комплекта документации	1346
Свойства комплекта документации.....	1347
Дополнительные свойства комплекта документации.....	1349
Блоки в комплектах документации	1351
Блоки меток для видов	1351
Блоки-идентификаторы	1351
ОПЕРАЦИИ НАД КОМПЛЕКТОМ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЕГО ЭЛЕМЕНТАМИ	1352
МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ.....	1357
КОМАНДНЫЕ СЦЕНАРИИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ	1358
КОМАНДНЫЕ СЦЕНАРИИ (SCR).....	1358
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ.....	1358
Загрузка-выгрузка сторонних приложений.....	1359
Загрузка .NET-приложения	1360
Загрузка сценария JScript.....	1361
Загрузка сценария VBScript.....	1361
Загрузка файлов NSF.....	1361
Работа с LISP-приложениями	1361
Файл nscad.lsp	1362
РЕДАКТОР СКРИПТОВ.....	1362
СОЗДАНИЕ КОМАНД ИЗ ЗАГРУЖАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И КОМАНДНЫХ СЦЕНАРИЕВ	1365
ЗАПУСК ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ.....	1366
ИНДЕКС.....	1368

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Введение

naoCAD представляет собой универсальный векторный редактор, а также графическую платформу для целого ряда вертикальных приложений - систем автоматизированного проектирования (САПР) в различных областях проектирования.

Удобство и дружелюбность naoCAD для пользователя обеспечивается принятыми традиционными методами работы. Работать в naoCAD сможет практически любой проектировщик, минимально знакомый с популярными САПР.

Предоставляет проектировщикам полный набор современных инструментов для создания и редактирования векторных примитивов, трехмерных объектов, блоков, размеров, таблиц как в пространстве модели, так и в пространстве листа посредством видовых экранов, а также для подготовки, оформления и выпуска графической технической документации.

naoCAD предназначается как для работы индивидуального пользователя, так и для работы проектных коллективов, с использованием функционала внешних ссылок и возможностью интеграции в системы инженерного документооборота, в том числе в системы PDM/PLM.

naoCAD позволяет:

- Создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные примитивы, тексты, объекты оформления чертежа, настройки графического отображения и печати графической технической документации.
- Создавать и использовать любые виды таблиц и выполнять специфицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков и объектов оформления.
- Производить настройки рабочей среды для оформления рабочей документации по различным стандартам. Выполнять автоматическую проверку чертежей на соответствие стандартам и их коррекцию.
- Вести полноценную работу в 3D пространстве модели и 2D пространстве листа, в том числе и с использованием видовых экранов.
- Просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D модели. Создавать и редактировать сложные 3D-тела. Накладывать параметрические 2D-зависимости на объекты чертежа. Создавать пользовательскую координатную систему для редактирования и геометрической привязки к 3D объектам и облакам точек.
- Импортировать облака точек или их областей из форматов файлов лазерного сканирования. Настраивать отображение облаков, производить их стилизацию по атрибутам точек, выполнять разрезы и сечения для дальнейшей отрисовки векторными объектами.
- Осуществлять полноценное сотрудничество и взаимодействие с коллегами-проектировщиками, выполняющими чертежи в других самых распространенных САПР, посредством использования единого формата файла *.dwg.
- Использовать при проектировании ранее выполненную любую техническую документацию, хранящуюся в электронном растровом формате (сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии).
- Выполнять печать готовых технических документов на любые установленные в операционной системе устройства печати.

naoCAD использует ядро Teigha, состоящее из набора программных библиотек Teigha, разработанных международным консорциумом Open Design Alliance (ODA). Они позволяют читать и записывать файлы формата *.dwg, который используется во многих САПР. Программные библиотеки Teigha обеспечивают поддержку всех используемых актуальных версий формата *.dwg. Использование формата данных *.dwg позволяет интегрировать решения на основе naoCAD практически с любыми САПР.

naoCAD поддерживает импорт и экспорт векторных данных в различные 3D и 2D форматы.

Модульный состав программы

Помимо основного функционала, Платформа napoCAD включает в себя несколько независимо лицензируемых встроенных модулей:

- Модуль **СПДС**. Модуль позволяет быстро и точно оформлять проектно-конструкторскую документацию по общетехническим требованиям нормативных документов, применяемых в строительной отрасли. Планы, фасады, разрезы, сечения, виды, узлы и другие чертежи выполняются «на лету» с помощью инструментов, создающих динамические «умные» чертежи.
- Модуль **Механика**. Модуль предназначен для проектирования машиностроительных изделий и оформления конструкторско-технологической документации в полном соответствии с требованиями ГОСТ (ЕСКД и ЕСТД) и основными зарубежными стандартами. Наличие параметрических объектов и средств автоматизированного проектирования среднего уровня делают это программное решение одним из самых удобных инструментов создания и оформления чертежей.
- Модуль **Растр** расширяет возможности работы платформы с различными растровыми изображениями, включая сканированные документы – чертежи, планы, схемы и т.п. Базовая конфигурация Платформа napoCAD предоставляет возможность использовать такого рода данные лишь в качестве подложки, сопровождая это набором из нескольких инструментов по 4-х точечной коррекции, выравниванию, обрезке и настройке параметров отображения растровых изображений. В состав модуля **Растровое редактирование** входит широкий набор инструментов по улучшению качества изображений, их преобразованию, интеллектуальному анализу и редактированию, извлечению семантической информации (векторизации), полуавтоматической трассировке векторных примитивов и распознаванию текстов, а также растеризации произвольного вида данных, поддерживаемых napoCAD.
- Модуль **3D** на ядре **C3D**, включающий в себя функционал **2D и 3D Зависимостей**. Модуль позволяет при помощи инструментов трехмерного проектирования формировать сложные трехмерные сцены любой геометрической формы. С помощью функции создания сечений можно получать автоматически обновляемые двумерные виды. В napoCAD используются математические средства двух ядер: ACIS (Dassault Systèmes, США-Франция) и C3D.
- Модуль **3D** на ядре **ACIS**.
- Модуль **2D Зависимостей** на ядре **LGS**. Позволяет использовать 2D зависимости при работе с ядром **ACIS**.
- Модуль **Организация** – централизованное управление настройками рабочих мест napoCAD на предприятии.
- Модуль **Топоплан** предназначен для создания цифровой модели местности и подготовки чертежа к выпуску топографических планов.

На время триального периода все модули доступны. По окончании триального периода для активации любого модуля необходимо получить соответствующую лицензию.

Подключение внешних приложений

Кроме того, внешние приложения, спроектированные под определенную версию платформы, могут быть просто доустановлены к уже используемому Платформа napoCAD.

Функционал модуля Растр

Модуль **Растр** предоставляет расширенный набор функций редактирования растровых изображений:

- Калибровка растровых изображений для устранения сложных перекосов геометрии;
- Обширный набор методов растрового выбора с поддержкой интеллектуального распознавания геометрии;
- Изменение размера и разрешения изображения;
- Фильтрация монохромных и цветных изображений по различным алгоритмам для устранения шумов и улучшения качества растра;
- Бинаризация и адаптивная бинаризация для послойного сепарирования в зависимости от установленных критериев;
- Автоматический поиск и выделение текстовых областей и линейных объектов на растре.

А также содержит мощный функционал преобразования растра в векторное представление и обратно:

- Автоматическая векторизация с распознаванием текста;
- Полуавтоматическая векторизация (трассировка) полилиний, контуров, штриховок и базовых геометрических примитивов;
- Различные режимы трассировки, включая интеллектуальное удаление с растра;
- Растеризация векторных объектов.

Системные требования

Операционная система	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Windows® 10 (32- или 64-разрядная);• Microsoft Windows 8.1 (32- или 64-разрядная);• Microsoft Windows 7 (32- или 64-разрядная). <p>Примечание: Рекомендуется использовать 64-разрядные операционные системы при работе с большими наборами данных, облаками точек и 3D-моделированием.</p>
Процессор	<p>Минимальные требования: процессор с тактовой частотой 2 ГГц.</p> <p>Рекомендуется: процессор с тактовой частотой 3 ГГц и выше.</p>
Оперативная память	<p>Минимальные требования: 4 ГБ.</p> <p>Рекомендуется: 16 ГБ и выше.</p>
Разрешение экрана	<p>Минимальные требования: 1280 x 1024.</p> <p>Рекомендуется: 1920 x 1080.</p>
Пространство на жестком диске	7 Гб и более на системном диске (для установки программы).
Видеоадаптер	<p>Минимальные требования: графический процессор с объемом видеопамати 1 Гб.</p> <p>Рекомендуется: графический процессор с объемом видеопамати 4 Гб (поддерживающий OpenGL 2.1 или DirectX 11).</p>
Сеть	На сервере лицензий и всех рабочих станциях, где будут работать приложения, использующие сетевое лицензирование, должен быть запущен протокол TCP/IP.
Дополнительное	При использовании внешнего редактора таблиц

программное обеспечение	рекомендуется использовать Microsoft Excel. При использовании внешнего текстового редактора рекомендуется использовать Microsoft Word.
--------------------------------	---


Установка программы

Для установки и при первом запуске программы необходимо обладать правами администратора.


Для работы программы права администратора не нужны – запуск программы могут осуществлять пользователи с ограниченными правами.

Мастер установки Платформа nanoCAD позволяет осуществить три вида установки:

- **Установить** – стандартная установка продукта для конечного пользователя.
- **Создать сетевой образ** – развертывание сетевого дистрибутива в папку, из которой можно осуществлять установку продукта конечным пользователям с помощью механизмов SCCM или ActiveDirectory. В процессе установки будут тиражированы конфигурационные файлы (шаблоны, шрифты и др.), включенные администратором в сетевой образ.
- **Установить сервер лицензий** – установка сервера лицензий.



Платформа nanoCAD включает в себя ряд независимо лицензируемых встроенных модулей. Модули СПДС и Механика устанавливаются опционально.




Лицензирование и запуск программы

Платформа nanoCAD, как и его модули, может быть активирован при наличии соответствующей лицензии.

Триальная лицензия nanoCAD содержит лицензии на все модули. Это означает, что в течение триального периода все модули доступны для использования. После окончания триального периода модули становятся недоступными. Доступ к модулям возобновляется после приобретения лицензии.

В разделе [Лицензирование](#) диалога [Настройки](#) может производиться управление отключением/подключением ядер и модулей.




Некоторые модули, например **3D**, в своей работе используют геометрическое 3D-ядро, которое заранее выбирается при получении лицензии. В триальном режиме доступны оба ядра.

Модули возможно отключить даже при наличии лицензии на их использование. Такое отключение может быть полезным в случае использования сетевых лицензий на модули с ограничением на количество пользователей.

По умолчанию включены все модули. В случае отключения флажка модуля, он перестанет быть доступным в программе, даже если на этот модуль имеется лицензия: он перестанет загружаться при старте программы и перестанет запрашивать лицензию.

Запуск программы

В результате установки Платформа nanoCAD с полным набором модулей (включающими СПДС и Механика) создаются три ярлыка, позволяющие запустить nanoCAD в трёх различных конфигурациях:



Платформа nanoCAD. При выборе этого ярлыка будет загружен функционал Платформа nanoCAD и всех остальных модулей, на которые имеется лицензия (кроме СПДС и Механика).




СПДС. При выборе данного ярлыка, будет загружен функционал Платформа nanoCAD, функционал модуля СПДС и всех остальных модулей, на которые имеется лицензия.



Механика. При выборе этого ярлыка, будет загружен функционал Платформа nanoCAD, функционал модуля Механика и всех остальных модулей, на которые имеется лицензия.

Для запуска каждой конфигурации требуется соответствующая лицензия.

После запуска программы в заголовке программы появляется название рабочей конфигурации, а на ленте появятся вкладки с функционалом модулей данного режима.



Адаптеры СПДС и Механики

Существует возможность использование ярлыков СПДС и Механики даже при отсутствии лицензии на эти модули.

При наличии лицензии только на Платформа nanoCAD, конфигурации СПДС и Механика переходят в режим работы Платформа nanoCAD с *адаптером* СПДС и Механики соответственно. Технология адаптера позволяет программе Платформа nanoCAD распознавать в DWG-файлах объекты, созданные в продуктах СПДС и Механика.

Так, при запуске ярлыка СПДС в отсутствие лицензии на СПДС, будет запущена Платформа nanoCAD с адаптером СПДС.

Суть технологии адаптера

Использование технологии адаптера позволяет пользователям, у которых нет лицензии на СПДС или Механику, изменять некоторые параметры объектов, ранее созданных в этих приложениях.


Если в прежних версиях Платформа nanoCAD пользователь был вынужден работать с объектами модулей СПДС или Механика как с прокси-объектами, без возможности даже элементарной их модификации, то в режиме адаптера программа будет воспринимать их как полноценные объекты с ограниченной возможностью редактирования. При этом, создание новых объектов недоступно.

Использование адаптера при ограниченном количестве сетевых лицензий

В том случае, если лицензия на рабочее место СПДС/Механика имеется, но в момент загрузки недоступна, будет загружена Платформа nanoCAD с адаптером nanoCAD СПДС/Механики. Такая ситуация может сложиться в случае многопользовательского сетевого лицензирования, если к моменту запуска программы все лицензии СПДС/Механики были разобраны другими сотрудниками.

Перенос настроек из предыдущих версий

При первом запуске программы после ее установки будет предложено перенести настройки от одной из предыдущих версий программы, если те были установлены ранее на ПК. В диалоге **Копирование настроек** отображаются все ранее установленные версии nanoCAD, доступные для переноса настроек:



Для более подробной информации см. раздел «[Перенос настроек из предыдущих версий продукта](#)».

Получение справочной информации



Окно программы – **Справка**



Меню: **Справка** – **Справка по программе...**



Панель: **Стандартная** –




Командная строка: **СПРАВКА, ИНДЕКС (HELP, HELPCONTENTS)**

В диалоговых окнах для вызова контекстной справки предусмотрены соответствующие кнопки. Для активной команды контекстную справку можно вызвать клавишей **F1** на клавиатуре.

Также доступна онлайн-справка, с самым актуальным описанием функционала программы: https://online-help.platform.nanodev.ru/NC21_Help/

Команда **Лицензионное соглашение** выводит на экран лицензионный договор на использование программы в формате PDF.

Команда **О программе** открывает диалоговое окно **О Платформа nanoCAD 21.0** с информацией о версии и сборке установленной программы и активных модулей, авторских правах.



В диалоге отображается также информация о номере лицензии и имени пользователя, на которого зарегистрирована программа, имеется ссылка на сайт www.nanodev.ru, адрес электронной почты службы технической поддержки nano@nanodev.ru, лицензионное соглашение и правовая информация.

Нажатие на кнопку со стрелкой в правой части заголовка окна программы также открывает доступ к этим информационным данным.



Выход из nanoCAD



Кнопка nanoCAD



Выход



Меню: **Файл** –




Выход



Горячие клавиши: **CTRL+Q**




Командная строка: **ВЫХОД (EXIT, QUIT)**

Как и любое Windows-приложение закрыть nanoCAD можно щелчком левой кнопки мыши на значке  в верхнем правом углу программы.

Если во всех открытых документах произведённые изменения были сохранены, то при закрытии nanoCAD никаких дополнительных сообщений не отображается.

Если изменения не были сохранены, nanoCAD выводит предупреждающее сообщение:




в котором пользователь может сохранить изменения, отказаться от их сохранения или нажать кнопку **Отмена** и продолжить работу в программе.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС NANOCAD


ПРИМЕЧАНИЕ: Справка с самым актуальным описанием функционала программы доступна онлайн: https://online-help.platform.nanodev.ru/NC21_Help/.

nanoCAD позволяет организовать рабочее пространство пользователя в соответствии с его потребностями, предпочтениями и выполняемыми задачами. Вместе с тем, в большинстве случаев используется стандартный набор средств, который выглядит следующим образом:

Ленточный интерфейс:



Классический интерфейс:



Интерфейс nanoCAD состоит из следующих основных элементов:


- [кнопки nanoCAD](#) и [панели быстрого доступа](#) (0);
- [ленты](#) (1);
- [строки меню](#) (1);
- [панелей инструментов](#) (2);
- [графической области чертежа](#) (или основного рабочего пространства) (3);
- [области закладок документов](#) (4);
- [области закладок листов](#) (5);
- [функциональных панелей](#) (6);
- [командной строки](#) (7);
- [строки состояния](#) (8).

Большая часть элементов интерфейса может быть [перемещена в другое место](#), переведена в *плавающее* или *закреплённое* состояние. Некоторым элементам интерфейса можно задавать *режим автоскрытия*.


Кнопка nanoCAD



Нажатие на *кнопку nanoCAD* с логотипом программы, открывает доступ к командам управления файлами, печати и к утилитам для работы с документом: проверка, восстановление, очистка и т.д. Здесь же отображаются списки недавно использовавшихся файлов и папок.




Для того, чтобы открыть недавно используемый файл или папку с файлами, нужно щелкнуть на их имени в списке.

Кнопка настройки  открывает диалоговое окно **Настройки** для управления настройками параметров программы.

Панель быстрого доступа

На *панели быстрого доступа* расположены кнопки наиболее часто используемых команд, обеспечивающих: создание, открытие, сохранение и печать документа. А также команды отмены и повторения внесенных в документ изменений.



Для расположения панели быстрого доступа под элементами ленты, служит команда контекстного меню **Панель быстрого доступа внизу**.


Лента

Лента содержит набор вкладок на которых компактно сгруппированы элементы управления и инструменты для создания и редактирования чертежа.

По умолчанию лента расположена в верхней части окна папoCAD.

Внешний вид ленты зависит от размеров окна программы. При уменьшении ширины окна, размеры некоторых кнопок будут изменяться, а при дальнейшем уменьшении, некоторые группы команд будут заменены одной кнопкой с раскрывающимся меню.



Отображение или скрытие ленты осуществляется кнопкой  в верхнем правом углу окна программы. Отключение ленты возвращает программу к интерфейсу со строкой меню и панелями инструментов.

Ленту так же можно открыть из командной строки командой **ЛЕНТА (RIBBON)**.

Вкладки

Строка с заголовками вкладок расположена в верхней части ленты.


Вкладки содержат инструменты, сгруппированные для решения определенного типа задач. Для выбора нужной вкладки необходимо щелкнуть кнопкой мыши на ее заголовке.


Группы


На каждой вкладке элементы разделены на группы – наборы сходных по функциональному назначению команд. Названия групп находятся в нижней части ленты.


Команды

Каждая группа содержит команды, для выполнения определенных действий.

Нажатие стрелки  в названии группы разворачивает отображение дополнительных элементов группы.




Кнопка со стрелкой , расположенная в правом нижнем углу некоторых групп, предназначена для открытия диалогового окна группы.



Контекстные вкладки

Контекстные вкладки появляются на ленте при работе в режимах редактирования блоков, таблиц и переходе в пространство листа. Такие вкладки содержат особые группы команд для работы с выбранными элементами.



После завершения действий и выходе из режима, контекстная вкладка закрывается.

Управление отображением элементов ленты

Управление отображением и скрытием элементов ленты осуществляется из контекстного меню, вызванного щелчком правой кнопки мыши в любом месте на ленте.

Компактный вид ленты – сворачивание ленты до отображения только строки названий вкладок.

Видимые вкладки – выбор из списка вкладок, отображаемых на ленте.

Видимые группы – выбор из списка групп, отображаемых на вкладке ленты. Состав списка групп зависит от активной вкладки, на которой вызвано контекстное меню.

Редактирование *состава* элементов управления и инструментов ленты производится в диалоге **Настройка пользовательского интерфейса > вкладка Лента**.

Строка меню

Строка меню отображается при использовании так называемого *классического вида интерфейса* (скрытой ленте) и располагается в верхней части окна naпoCAD. Строка меню состоит из выпадающих меню, содержащих все основные команды программы.


Команды выпадающих меню сгруппированы по функциональному признаку:

Меню	Содержание
Файл	Команды по работе с файлами и документами: создание, открытие, сохранение, экспорт и импорт файлов, настройка параметров печати и печать документов. Здесь же располагаются такие полезные утилиты, как проверка, восстановление и очистка документов, проверка геометрии.
Правка	Команды отмены и восстановления выполненных операций , инструменты для работы с буфером обмена Windows, команды выбора объектов и поиска текста в поле чертежа.
Вид	Команды управления отображением в рабочей области , создания видовых экранов и именованных видов, видов и проекций, задания визуальных стилей, вывода панелей инструментов и функциональных панелей. Управление отображением вкладок листов и документов, строки состояния, диалог Выбор объектов .
Вставка	Команды вставки блоков и внешних ссылок , в том числе растровых изображений , а также команды, выполняющие операции с листами (создание, сохранение, удаление, переименование, а также Менеджер листов).
Формат	Команды по работе со слоями , типами линий , стилями мультилиний , текстовыми и размерными стилями . В этом же меню располагаются команды управления режимом отображения точек, единицами и лимитами чертежа.
Сервис	Команды задания порядка следования объектов , получения сведений об объектах чертежа, редактирования блоков и внешних ссылок, управления режимами черчения и настройками программы.
Черчение	Команды создания объектов чертежа .
3D	Команды создания и модификации трехмерных объектов, сборочных эскизов, проекционных видов и сечений. Функционал доступен при наличии отдельной лицензии и взведенном флажке 3D моделирование в разделе Лицензирование диалогом Настройки .
Размеры	Команды проставки размеров и управления размерными стилями .
Редактирование	Команды редактирования объектов чертежа .
Зависимости	Команды наложения параметрических и геометрических 2D-зависимостей, их отображения и редактирования их параметров. Функционал доступен при наличии отдельной лицензии и взведенном флажке 2D зависимости в разделе Лицензирование диалогом Настройки .
Растр	Команды редактирования растровых изображений . При наличии отдельной лицензии и взведенном флажке Растр в разделе Лицензирование диалогом Настройки , становится доступен расширенный функционал, включающий обширный набор методов растрового выбора, калибровку изображений, фильтрация различными алгоритмами, изменение размера и разрешения, бинаризация, распознавание текстовых областей и линейных объектов на растре. А также функционал преобразования растровых данных в векторное представление и обратно: автоматическая и полуавтоматическая векторизация в различных режимах, растеризация векторных


	объектов.
Облака точек	Команды импорта облаков точек из известных форматов, их отображения, обрезки, получения информации и статистических данных.
Топоплан	При наличии отдельной лицензии и взведенном флажке Топоплан в разделе Лицензирование диалога Настройки , становится доступен модуль Топоплан , предназначенный для создания цифровой модели местности и подготовки чертежа к выпуску топографических планов.
Справка	Справочная информация и полезные ссылки .

Графический интерфейс выпадающих меню содержит ряд условных обозначений, облегчающих пользователям работу с меню:


- команды, относящиеся по функциональному признаку к одной группе, выделяются в выпадающем меню разделительными линиями:



- маленький черный треугольник в правой части строки меню говорит о том, что при выборе данной строки будет вызвано дополнительное (каскадное) меню:



- многоточие в конце названия строки меню означает, что данная строка меню вызывает диалоговое окно:




- в правой части строки меню для многих наиболее часто употребляемых команд приведены сочетания «горячих клавиш»:

	Вырезать	Ctrl+X
	Копировать	Ctrl+C
	Копировать с базовой точкой	Ctrl+Shift+C
	Вставить	Ctrl+V

Панели инструментов


На панелях инструментов расположены кнопки, каждая из которых предназначена для запуска определенной команды. При остановке курсора на пиктограмме кнопки появляется подсказка с названием команды:



На некоторых панелях команды объединены в группы, причем на такой панели видна кнопка лишь одной команды из каждой группы.

Кнопки, относящиеся к группе команд, обозначаются маленькой стрелкой в её правом нижнем углу:

При нажатии и удержании левой кнопки мыши на такой кнопке открывается вложенная панель, содержащая остальные инструменты данной группы. Для запуска нужной команды из группы необходимо продолжая удерживать левую кнопку мыши переместить курсор к команде, после чего отпустить кнопку.



Отображать или скрывать панели инструментов можно взведением или снятием флажка в меню **Вид – Панели > Панели** либо в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в областях панелей инструментов.


Панели инструментов можно перемещать в любую часть окна программы при помощи мыши.

Панель, находящуюся в *графической области (окне документов)* называют *перемещаемой* или *плавающей*. Её форму можно изменять растягиванием за край.

Панель инструментов можно прикрепить к одному из краев окна документов, перетаскив её за пределы графической области. Такая панель называется *закреплённой*.

Расположение окон функциональных панелей, закрепленных и плавающих панелей инструментов можно заблокировать от случайного перемещения.

Команды управления фиксацией расположены в контекстном меню любой панели инструментов:



и в меню **Вид - Панели > Фиксировать положение:**

- **Закрепленные панели инструментов**
- **Перемещаемые панели инструментов**
- **Закрепленные окна**
- **Перемещаемые окна**
- **Все > Блокировать / Разблокировать**

Для временного разблокирования, чтобы переместить или закрыть зафиксированную панель инструментов - нажать и удерживать клавишу **CTRL**.

Графическая область чертежа

В основном рабочем пространстве (или графической области) nanoCAD находятся документы. Каждый документ открывается в новом окне. Если в программе открыто несколько документов, то выбор нужного документа происходит при помощи **закладок документов**.

В верхней части графической области расположены инструменты управления видами, проекциями и визуальными стилями модели.

Управление видами – инструмент содержит раскрывающиеся меню для выбора вида и визуального стиля чертежа.




Локатор - показывает текущую ориентацию модели и позволяет быстро переключаться между ортогональными, промежуточными и изометрическими видами или устанавливать любой произвольный вид.




Концептуально, [локатор](#) представляет собой условную развертку сферы на плоскость.

Управление отображением инструментов *Локатор* и *Переключение видов* на экране производится через меню значка .




Знак осей пользовательской системы координат (ПСК)




находится в начальных установленных координатах $X=0$; $Y=0$; $Z=0$ (по умолчанию в левом нижнем углу окна программы). Управление видимостью знака осуществляется в меню **Вид – Отображение > Знак ПСК**.


Курсор – основной инструмент указания и выбора объектов в графической области. При работе в рабочем пространстве курсор имеет вид перекрестья с квадратным прицелом в точке пересечения:



Вид и размеры перекрестья и прицела можно настроить в разделе **Курсор** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).

ВНИМАНИЕ! При изменении цвета курсора в диалоге **Цветовая гамма** необходимо снять флажок **Цвет по умолчанию**.

Вне графической области курсор принимает форму обычной стрелки: .

Закладки листов в нижней части окна предназначены для переключения листов в документе, а также для перехода из *пространства модели* в *пространство листа* и обратно. Более удобно для переключения использовать кнопку , расположенную в правой части *области закладок листов*. Кнопка позволяет также быстро переключаться

между листами и имеющимися в документе *именованными видами* (для более подробной информации см. раздел «[Пространство модели и пространство листа](#)»).

Команды управления отображением закладок листов и документов в рабочем пространстве расположены в меню **Вид** и на ленте - вкладка **Настройки** – группа **Адаптация**:

 **Вкладка документа**


 **Вкладки листов**

 **Вкладки листов и документов**

Контекстное меню

В nanoCAD, как и во многих других Windows-приложениях, по щелчку правой кнопки мыши возле курсора открывается *контекстное меню*. Содержимое контекстного меню зависит от текущего контекста, т.е. от типа объекта, по которому был произведен щелчок, от местоположения курсора и от того, какая из команд активна в момент щелчка.

Примеры контекстных меню:



Ввод
Отмена
Дуга
Полуширина
длина
Отменить
Ширина

Ввод
Отмена
Фаска
Уровень
Сопряжение
Высота
Ширина


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время выполнения команд создания или редактирования объектов щелчок правой кнопки мыши при нажатой клавише **SHIFT** или **CTRL** вызывает контекстное меню **Объектная привязка**:

	Смещение
	Середина между точками
	Конточка
	Середина
	Пересечение
	Кажущееся пересечение
	Продолжение
	Центр
	Квадрант
	Касательная
	Задержанная касательная
	Нормаль
	Задержанная нормаль
	Параллельно
	Узел
	Твставки
	Ближайшая
	Нет

Функциональные панели

Функциональные панели представляют собой немодальные диалоговые окна.

В большинстве случаев, функциональные панели отображают определенную информацию (по открытому документу, выбранным объектам, истории изменений и т.п.), позволяют изменить некоторые из отображаемых параметров или применить к ним определенные действия или команды. Это панели, которые удобно держать открытыми во время работы в программе.



Функциональные панели имеют ряд преимуществ перед обычными диалоговыми окнами:

В отличие от диалоговых окон, функциональные панели в открытом состоянии не мешают полноценной работе с документами, выполнению любых команд.

Можно держать открытыми сразу несколько панелей одновременно.


Они обновляют свое содержимое налету, отображая (и позволяя редактировать) актуальную информацию о чертеже, его свойствах и объектах.

Так например, функциональная панель **Свойства** используется для отображения информации о выбранных объектах, для изменения свойств объектов, а также установки режима выбора и вызова команд выбора.


Функциональные панели можно совмещать в единые блоки, прикреплять к границам других частей интерфейса, переключаться между ними используя закладки.

При переходе в другой чертеж или рабочее пространство изменяют свое содержимое, отображая информацию и параметры, актуальные для текущего рабочего пространства и чертежа.


Отображать или скрывать функциональные панели можно кнопками ленты на вкладке **Настройки > Функциональные панели**,



в меню **Вид – Панели > Функциональные панели**,




а также в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши на любой панели инструментов.



Совмещение функциональных панелей

Для экономии рабочего пространства, функциональные панели можно совместить. При этом на экране будет отображаться только активная панель, а остальные, совмещенные с ней,

будут отображаться в виде закладок. Переключаться между совмещенными панелями можно при помощи закладок, расположенных в нижней части окна активной панели.




Для совмещения функциональных панелей следует перетащить заголовок одной панели на заголовок другой. Порядок закладок можно менять простым перетаскиванием. Чтобы отсоединить функциональную панель, нажмите на ее закладку и, не отпуская кнопку мыши, перетащите ее в поле чертежа.

Прикрепление функциональных панелей

Изменение положения элементов интерфейса производится их перетаскиванием указателем мыши за заголовок.

1. Нажать левую кнопку мыши на заголовке функциональной панели и, не отпуская кнопки, перетащить его в поле того окна, к которому следует прикрепить перемещаемую панель. В центре окна появится значок, позволяющий указать место прикрепления панели в этом окне.
2. Продолжая удерживать кнопку мыши, навести курсор на одну из пиктограмм:




Крайние пиктограммы служат для прикрепления панели к одной из сторон окна, центральная - для прикрепления панели как вкладки.

Будущее положение функциональной панели обозначится в окне синим полем. Если это положение устраивает – отпустить кнопку мыши.

Прикрепленную к окну панель можно перевести в состояние всплывающей закладки. Для этого необходимо нажать на значок канцелярской кнопки в заголовке панели:




Также доступно контекстное меню со способами прикрепления и отображения:



Командная строка


Командная строка представляет собой особую функциональную панель и предназначена для ввода команд с клавиатуры, отображения подсказок и сообщений папоCAD, выбора опций запущенной команды:



Случайно закрытая командная строка снова вновь появляется на своём месте после вызова любой команды. Если этого не произошло, можно воспользоваться командой [Восстановление элементов интерфейса](#).

По умолчанию высота командной строки установлена так, чтобы отображались 4 строки протокола команд. Изменять высоту окна командной строки можно захватив верхний край окна указателем мыши и перетащив его в нужное положение.

В разделе **Командная строка** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**) можно изменить цвет высоту текста, цвет фона командной строки, включить или отключить использование режимов автозавершения и автокоррекции:



Ввод команд в командной строке

Для ввода команды в командной строке необходимо набрать полное имя команды и нажать **ENTER** или **ПРОБЕЛ**.

Вместо полного имени для некоторых команд допускается вводить также альтернативные имена, так называемые *псевдонимы* (псевдоимена) команды. Например, вместо того, чтобы полностью вводить в командной строке имя команды **ОКРУЖНОСТЬ**, можно ввести ее сокращенный псевдоним **ОКР**.


Одной и той же команде одновременно может быть назначено несколько псевдонимов. Каждый конкретный псевдоним может принадлежать только одной команде. Псевдонимы команд определены в файле *nCAD.pgp*.

Полный список зарегистрированных в программе команд, псевдонимов и сокращений можно посмотреть в командной строке, введя символ ` (апостроф).


ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе информации в командной строке регистр значения не имеет.

Включенный по умолчанию режим **Использовать автозавершение** (раздел **Командная строка** диалога **Настройки**) позволяет выбирать из списка, отображаемого в командной строке после ввода одной или нескольких первых букв:


- команду;



- системную переменную (помечается в списке автозавершения префиксом VAR:);




- имеющийся в документе блок (помечается в списке автозавершения префиксом BLOCK:).



Команда **VAR:** позволяет отобразить в списке автозавершения только системные переменные:



Управление добавлением в список автозавершения системных переменных и блоков осуществляется соответствующими параметрами раздела **Командная строка** диалога **Настройки:**




При включении режима **Использовать автокоррекцию** (раздел **Командная строка** диалога **Настройки**) в список автозавершения включаются дополнительно и результаты поиска на основе нечеткой логики, т.е. поиска частей вводимой строки не только в начале, но и по всему имени с автоматической коррекцией возможных ошибок ввода.

Управление временем задержки отображения списка автозавершения выполняется системной переменной **AUTOCOMPLETDELAY**. По умолчанию установлено значение 0,3 секунды. Максимально допустимое значение – 10 секунд.

Выбрать нужную команду, переменную или блок из списка можно при помощи мыши, а также с использованием для перемещения по списку клавиш **ТАБУЛЯЦИЯ**, **СТРЕЛКА ВВЕРХ**, **СТРЕЛКА ВНИЗ** и клавиши **ENTER** для подтверждения выбора.

Текстовое окно

Для более удобного просмотра *протокола команд* (или так называемой *истории команд*) можно вызвать текстовое окно (копию командной строки), нажав клавишу **F2**:



В любой момент окно можно закрывать и вызывать снова. Окно сохраняет размер и положение при следующем вызове.

Свернутое окно так же вызывается нажатием клавиши **F2**.

Выбор опций команд в командной строке

Приглашение командной строки для ввода команды имеет следующий вид:

Команда:

После ввода команды вид приглашения изменяется в зависимости от заданной команды. Например, при построении окружности в командной строке отображается следующая подсказка:

Центр окружности или [3T/2T/KKR]:

Для предоставления дополнительных удобств в работе подсказка может содержать интерактивные ключевые слова (опции), помещенные в квадратные скобки, разделенные косой чертой, выделенные синим цветом и подчеркнутыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исключения излишней путаницы с гиперссылками в тексте настоящего руководства интерактивные ключевые слова обозначены не синим, а тёмно-зелёным цветом и подчеркнутыми.

Для выбора ключевого слова (опции) нужно просто щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В угловых скобках подсказок отображаются значения или ключевые слова, заданные по умолчанию.

Например:

Число сторон <6>:

или

Продолжить <Вписанный в окружность> или [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности]:

Чтобы подтвердить выполнение заданного по умолчанию значения или ключевого слова, нужно нажать **ENTER**.

В ответ на подсказку ключевое слово можно набрать с клавиатуры, причём не обязательно набирать его целиком, достаточно ввести букву этого слова, выделенную как прописная (обычно это одна, иногда две буквы):

Выберите опции

[Определяющие/Замкнуть/Перенести/Уточнить/Обратно/Отменить/Выход]:

Например, для выбора ключевого слова Замкнуть нужно ввести **З**, а для выбора опции Обратно следует ввести **ОБ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Буква, выделяемая прописной, может находиться не только в начале ключевого слова, но и в его середине.

Формат вводимых данных

В командной строке можно вводить данные различного формата: текст, числовые значения, координаты.

Вводимые координаты точки по осям X, Y и Z разделяются запятой:

23.45, -6.98, 15.34

Если единицы измерения угла заданы в формате градусы/минуты/секунды, то для ввода угла используется следующий синтаксис:

32d20'10" или 32d20m10s

Математический процессор

Командная строка позволяет вводить не только команды, числа и точки, но и математические выражения. Математические выражения удобно вводить в тех случаях, когда координаты точки или другие задаваемые значения заранее неизвестны и требуют вычисления.

Например, вместо того, чтобы заранее вычислять координату точки Y по формуле $\text{SQRT}(349.56-275.90)*2$, а потом вводить готовый результат:

Команда: L, LINE, ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК – Отрезок

Первая точка: -12.45, 17.17

в командной строке для ввода координаты можно сразу использовать математическое выражение:

Команда: L, LINE, ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК – Отрезок

Первая точка: -12.45, $\text{SQRT}(349.56-275.90)*2$

Для вычисления математического выражения в командной строке в ответ на подсказку необходимо набрать символ ? (знак вопроса) и непосредственно следом за ним вычисляемое выражение:

Команда: ?25.7*5

После нажатия **ENTER** в командной строке отображается результат вычисления:

?25.7*5 = 128.5

Вычисление математических выражений можно проводить во время выполнения некоторых команд. Следующий пример демонстрирует вычисление результата операции умножения при построении отрезка:

Команда: L, LINE, ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК – Отрезок

Первая точка: 25.7, 41.32

Следующая точка: 25.7*5, 93.77

После нажатия **ENTER** будет построен отрезок с координатами начальной точки (25.7, 41.32) и конечной точки (128.5, 93.77).

Полный список зарегистрированных в программе математических операций, функций и констант может быть выведен в командной строке. Для этого необходимо ввести символ ? и нажать **ENTER**.

Операции, функции и константы, поддерживаемые математическим процессором:

Константы:

E	Число e - основание натурального логарифма.
PI	Число π - отношение длины окружности к её диаметру.

Арифметические операции:

()	Группирование выражений.
+	Сложение.
-	Вычитание.
*	Умножение.
/	Деление.
%	Вычисление остатка.
**	Возведение в степень.

Функции:

COS	Возвращает косинус угла (числовое значение).
SIN	Возвращает синус угла (числовое значение).
TAN	Возвращает тангенс угла (числовое значение).
ACOS	Возвращает арккосинус угла (числовое значение).
ASIN	Возвращает арксинус угла (числовое значение).
ATAN	Возвращает арктангенс угла (числовое значение).
ABS	Возвращает абсолютное значение числа.
EXP	Возвращает e (основание натурального логарифма), возведенное в степень указанного числа.
LN	Возвращает натуральный логарифм числа.
LOG	Возвращает десятичный логарифм числа.
SQRT	Возвращает квадратный корень числа. Число не должно быть отрицательным.
FLOOR	Возвращает наибольшее возможное целое число, значение которого меньше или равно заданному числовому выражению.
CEIL	Возвращает наименьшее возможное целое число, значение которого больше или равно заданному числовому выражению.
FRAC	Возвращает дробную часть числа.
TRUNC	Возвращает целую часть числа. Вся дробная часть отбрасывается.
ROUND (x,precision)	Возвращает число, округленное с точностью до указанного знака после запятой (переменная precision).
NEG	Возвращает отрицательное значение числа.
SGN	Возвращает одно из значений в зависимости от знака числа: 1 – число больше нуля; 0 – число равно нулю; -1 – число меньше нуля.

В математические выражения могут быть включены переменные, задаваемые пользователем. Для задания таких переменных используется следующий синтаксис:

?<переменная>=<значение>

Например:

Команда: ?base=100

BASE=100.000000

Команда: L, LINE, ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК – Отрезок

Первая точка: base+11, base-5


Следующая точка: base+27, base+35

Результатом построения будет отрезок с координатами начальной точки (111,95) и конечной точки (127,135).


Режим автоскрытия командной строки

Режим автоскрытия позволяет держать командную строку в свернутом состоянии в течение всей работы с чертежом, что позволяет увеличить размеры рабочей области для работы с документами и в тоже время не мешает видеть запросы текущих команд.

Командную строку можно перевести в режим автоскрытия, нажав значок канцелярской скрепки:




или выбрав в контекстном меню опцию **Автоскрытие** после щелчка правой кнопкой мыши на заголовке окна командной строки:




В режиме автоскрытия командная строка сворачивается в закладку:




В названии закладки всегда отображается запрос текущей команды и вводимые значения:



При наведении курсора на закладку командная строка разворачивается в полный размер, а при отведении курсора сворачивается обратно:



Ввод команд и запрашиваемых значений с клавиатуры может производиться без разворачивания командной строки:




Работа с командами




Создание и редактирование объектов, открытие диалоговых окон и выполнение других действий в naпoCAD осуществляется при помощи команд.


Команды могут быть запущены:

- из меню кнопки naпoCAD;
- из панели быстрого доступа;
- из ленты;
- из главного меню программы;
- из панелей инструментов;
- из функциональных панелей;
- из контекстных меню, вызываемых нажатием правой кнопки мыши;
- из командной строки;
- из строки состояния;
- при помощи комбинаций горячих клавиш;

Например, вызвать диалоговое окно **Настройки** можно:



- из ленты – вкладка **Настройки** – группа **Адаптация** -  **Настройка**;
- из меню кнопки naпoCAD:  **Настройка**;
- из главного меню: **Сервис** –  **Настройка...**;

- из панели **Настройки**: кнопка  **Настройка**;
- из командной строки: команда **НАСТРОЙКА, ПАРАМЕТРЫ, УСТАНОВКИ, НА** или **OPTIONS, PREF** - регистр значения не имеет;
- из контекстного меню протокола командной строки: пункт **Настройки...**;
- при помощи комбинации «горячих» клавиш: **CTRL+9**.


Выполнение прозрачных команд

Некоторые команды могут выполняться *в прозрачном режиме*, т.е. они могут быть запущены во время действия других команд. В большинстве своём это команды переключения режимов, настроек отображения, [навигации по чертежу](#) или свойств документа. После завершения команды, запущенной в прозрачном режиме, основная команда продолжает свою работу.

Бездиалоговый режим команд

С некоторыми командами можно работать в режиме подавления отображения диалоговых окон – *бездиалоговом режиме*, когда все данные вводятся в командной строке. Например, такой режим запуска позволяет использовать многие команды из файлов сценариев (скриптов).


Чтобы запустить команду в бездиалоговом режиме, надо ввести дефис (-) перед именем команды.



Например, команда **КОНТУР (BOUNDARY)** из командной строки откроет диалог **Создание контура**.

Отмена операций и повтор отмененных операций осуществляются при помощи команд **Отменить** и **Вернуть**.

Настройки действий команд устанавливаются в разделе **Отмена действий команд** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).



Отменить



Меню: **Правка – Отменить**



Панели: **Быстрого доступа** и **Стандартная** –



Горячие клавиши: **CTRL+Z**




Командная строка: **ОТМЕНИТЬ, О (UNDO, U, EDITUNDO)**

Команда отмены предыдущих действий и операций.

Запуск команды из меню, нажатием на кнопку, горячими клавишами или вводом в командную строку буквы **О**, приводит к последовательной отмене предыдущих действий по одному при каждом запуске.

Нажатие на стрелку рядом справа от кнопки, открывает список совершенных действий:



При наведении курсора на пункт команды в списке отмены, в рабочем пространстве чертежа отображается предварительный вид той сцены, которая получится после отмены действий, вплоть до указанной команды.

Предварительный просмотр отключается флажком **Отмена действия команд > Создавать предварительный просмотр** в диалоге **Настройки**.

Ввод в командной строке **ОТМЕНИТЬ (UNDO)** позволяет расширить возможности команды:

Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
<1>:

Каждый запуск команды **Отменить** в командной строке, сопровождается информацией о текущих настройках: **Текущие настройки:** Авто = Вкл, Управление = Все.

Опции команды:

Количество
отменяемых
операций

Задание количества операций, которые будут отменены сразу.
Равнозначно многократному запуску команды **О (CTRL+Z)**.

Авто

Управление

Группировка команд, входящих в состав макрокоманды.

Настройки команды **Отменить**:

- **Все** – включение всех возможностей команды;
- **Ничего** – полное отключение всех команд отмены;
- **Одну** – установка отмены только одного действия.

Если установлены параметры **Ничего** или **Одну**, опции **Авто**, **Начало** и **Метка** недоступны.

Запуск команд отмены при установленном параметре **Ничего**, сопровождается сообщением в командной строке:

Команда 0 отключена. Для ее включения используйте команду
Отменить

И предложением изменить параметр управления отменой:


Задайте параметр управления отменой [Все/Ничего/Одну] <Все>:

Начало


Конец

Опции позволяют объединить последовательность действий для отмены подобно одной операции. Команды, выполненные в промежутке между установкой опций **Начало** и **Конец**, будут отменяться одновременно как единое действие. Используя опции **Начало** и **Конец**, можно создать несколько групп выполненных операций, которые будут отменяться последовательно.

После установки опции **Начало**, в списке операций отмены появляется пункт **Начало группы команд**.




Последующие действия по-одному продолжают заноситься в список операций отмены.



Пока не применена опция **Конец**, команды еще могут быть отменены по-одиночке. Но не далее отметки **Начало группы команд**.

После применения опции **Конец**, все действия в списке отмены между началом и окончанием, схлопываются в единую группу команд.



Теперь эти действия можно отменить и восстановить только вместе.

Метка

Создание меток для групповой отмены действий с помощью опции **Обратно**. Можно установить любое количество меток. Запуск команды

Обратно

Отменить с опцией **Обратно** отменяет все действия до предыдущей метки. Если метки не были найдены, то будет предложено удалить все действия текущего сеанса работы.

Остальные способы отмены действий, в том числе команда **О** (**CTRL**+**Z**), не учитывают эти метки в своей работе.

Порядок использования опций Начало и Конец:

- Запустить команду **Отменить**, выбрать опцию **Начало**.
- Произвести необходимые действия - создание, редактирование объектов и др.
- Запустить команду **Отменить**, выбрать опцию **Конец**.

Действия, выполненные в промежуток времени между вводом **Начало** и **Конец**, объединяются в одну группу. Отмена выполняется для всей группы действий. Используя опции **Начало** и **Конец** можно создать несколько групп выполненных операций, которые будут отменяться последовательно.

Порядок использования опций Метка и Обратно:

- Запустить команду **Отменить**, выбрать опцию **Метка**.
- Произвести необходимые действия - создание, редактирование объектов и др.
- Опять запустить команду **Отменить**, выбрать опцию **Метка**.

Таким образом можно установить неограниченное количество меток.

- Запустить команду **Отменить**, выбрать опцию **Обратно**. Каждое выполнение **Обратно** отменит все операции до предыдущей метки.

Настройка параметров команды производится в разделе **Отмена действия команд** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**). В данном разделе можно управлять отображением предварительного просмотра результата для каждого шага команды, пополнять список отмены командами 2D и 3D навигации, установить очистку списка всех действий после сохранения документа.

Вернуть



Меню: **Правка –  Вернуть**



Панели: **Быстрого доступа и Стандартная – **



Горячие клавиши: **CTRL+Y**




Командная строка: **ПОВТОРИТЬ (REDO)**

Команда последовательно восстанавливает все отменённые действия и операции. Команда становится доступной только после выполнения команды **Отменить**.

Настройка правой кнопки мыши

Настройка правой кнопки мыши выполняется в разделе [Использование правой кнопки мыши](#) диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):



Строка состояния

В строке состояния окна программы расположены следующие элементы интерфейса:

Отображение текущих координат курсора:
















<div>58.1962,403.4737,0.0000</div> <div>104.9102 < 29</div>	<p>Режимы отображения:</p> <ul style="list-style-type: none"> динамическое отображение абсолютных координат курсора в декартовой системе координат при его перемещении. отображение относительного расстояния от предыдущей точки в полярных координатах (расстояние<угол). Переключение в режим отображения относительного расстояния происходит автоматически при любых операциях, когда требуется указание второй и последующих точек.
--	--



Кнопки включения/отключения режимов:


ШАГ	Привязка к сетке (F9).
СЕТКА	Отображение сетки (F7 , CTRL+G).
ОПРИВЯЗКА	Объектная привязка (F3).
ОТС-ОБЪЕКТ	Объектное отслеживание (F11).
ОТС-ПОЛЯР	Полярное отслеживание (F10).
ОРТО	Ортогональный режим (F8).
ДИН-ВВОД	Включение/отключение динамического ввода (F12).
ВЕС	Отображение толщин (веса) линий.
ШТРИХОВКА	Отображение штриховок, заливок фигур и широких полилиний. При отключении режима заливки широкие полилинии, закрашенные многоугольники, градиентные заливки и штриховки отображаются в виде контуров, что повышает производительность программы.

Кнопки управления режимами и масштабами в графической области:

МОДЕЛЬ ЛИСТ	Многофункциональная кнопка переключения между пространством модели и пространством листа:
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • при работе в пространстве модели - переключение в пространство последнего активного листа. • при работе в пространстве листа - переход в пространство модели видового экрана.
	<p>Кнопка блокировки масштаба выбранного видового экрана в пространстве листа.</p> <p>Блокирование видового экрана используется для того, чтобы ранее заданный масштаб видового экрана оставался неизменным (зумирование внутри видового экрана не влияло на масштаб видового экрана).</p> <p>Кнопка может находиться в четырех состояниях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нет выбранных видовых экранов; • масштаб выбранного видового экрана доступен для изменения (не разблокирован); • масштаб выбранного видового экрана недоступен для изменения (заблокирован); • в пространстве листа выбраны несколько видовых экранов с разными параметрами блокирования.
	<p>Просмотр и задание масштаба выбранного видового экрана в пространстве листа.</p> <p>Изменение масштаба невозможно, если видовой экран заблокирован: .</p>
	Кнопка управления режимом предварительного просмотра выбора объектов чертежа.
	Кнопка управления режимом отображения объектов чертежа.
	Динамическая ПСК.
	Кнопка переключения режима выбора объектов на заблокированных слоях.
	Кнопка просмотра и задания масштаба символов и масштаба измерений .
	Стандарты САПР : настройка стандартов, проверка на соответствие стандартам, оповещение о несоответствии стандартов.
	Панорамирование .
	Навигация .
	Показать всё .
	Рамка .
	Зависимая орбита .
	Кнопка включения режима регенерации чертежа.
	<p>Кнопка блокировки/разблокировки элементов интерфейса.</p> <p>Зафиксировать от случайного перемещения можно следующие элементы интерфейса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • закрепленные панели инструментов; • перемещаемые панели инструментов; • закрепленные окна; • перемещаемые окна;

	<ul style="list-style-type: none"> • блокировать все; • разблокировать все. <p>Для временного разблокирования - нажать и удерживать клавишу CTRL.</p>
	<p>Кнопка индикатора наличия в чертеже внешних ссылок.</p> <p>При наведении курсора, появляется всплывающее сообщение об отсутствии или наличии внешних ссылок.</p> <p>Контекстное меню кнопки содержит команды:</p> <p>Внешние ссылки – вызов диалогового окна;</p> <p>Обновить внешние ссылки.</p>
	<p>Кнопка включения/отключения полноэкранного режима.</p>

Включение/Отключение режима отображения строки состояния осуществляется командой  **Строка состояния**, расположенной в меню **Вид** и на ленте - вкладка **Настройки** – группа **Адаптация**

Управление отображением элементов строки состояния

Настройка отображения элементов строки состояния производится в контекстном меню **Настройка строки состояния**:

Настройка строки состояния	
<input checked="" type="checkbox"/>	48721.7875,25016.5112,0.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	ШАГ
<input checked="" type="checkbox"/>	ШАГ
<input checked="" type="checkbox"/>	СЕТКА
<input checked="" type="checkbox"/>	СЕТКА
<input checked="" type="checkbox"/>	ОПРИВЯЗКА
<input checked="" type="checkbox"/>	ОПРИВЯЗКА
<input checked="" type="checkbox"/>	ОТС-ОБЪЕКТ
<input checked="" type="checkbox"/>	ОТС-ОБЪЕКТ
<input checked="" type="checkbox"/>	ОТС-ПОЛЯР
<input checked="" type="checkbox"/>	ОТС-ПОЛЯР
<input checked="" type="checkbox"/>	ОРТО
<input checked="" type="checkbox"/>	ОРТО
<input checked="" type="checkbox"/>	ДИН-ВВОД
<input checked="" type="checkbox"/>	ДИН-ВВОД
<input checked="" type="checkbox"/>	ВЕС
<input checked="" type="checkbox"/>	ВЕС
<input checked="" type="checkbox"/>	ШТРИХОВКА
<input checked="" type="checkbox"/>	ШТРИХОВКА
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Лист/Модель
<input checked="" type="checkbox"/>	Блокирование ВЭкрана
<input checked="" type="checkbox"/>	Масштаб ВЭкрана
<input checked="" type="checkbox"/>	Предварительный просмотр выбора
<input checked="" type="checkbox"/>	Изоляция объектов
<input checked="" type="checkbox"/>	Выбор объектов на заблокированных слоях
<input checked="" type="checkbox"/>	Выбор объектов на заблокированных слоях
<input checked="" type="checkbox"/>	Масштаб
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка стандартов
<input checked="" type="checkbox"/>	Панорамирование
<input checked="" type="checkbox"/>	Панорамирование
<input checked="" type="checkbox"/>	Навигация
<input checked="" type="checkbox"/>	Навигация
<input checked="" type="checkbox"/>	Показать всё
<input checked="" type="checkbox"/>	Показать всё
<input checked="" type="checkbox"/>	Рамка
<input checked="" type="checkbox"/>	Рамка
<input checked="" type="checkbox"/>	Зависимая орбита
<input checked="" type="checkbox"/>	Зависимая орбита
<input checked="" type="checkbox"/>	Регенерация
<input checked="" type="checkbox"/>	Регенерация
<input checked="" type="checkbox"/>	Блокировка элементов интерфейса
<input checked="" type="checkbox"/>	Полноэкранный режим
<input checked="" type="checkbox"/>	Полноэкранный режим

Для вызова контекстного меню:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши над свободным пространством строки состояния.
2. Установить/Снять флажки для отображения/скрытия нужных элементов.

Восстановление элементов интерфейса



Лента: **Настройки – Адаптация** >  **Восстановление элементов интерфейса**



Меню: **Сервис – Интерфейс** >  **Восстановление элементов интерфейса**



Командная строка: **RESTOREUISTATE**

Команда позволяет сбрасывать настройки отображения и расположения панелей инструментов и функциональных панелей после перезапуска программы.

Она сбрасывает к исходному состоянию отображение и расположение следующих элементов пользовательского интерфейса:

- отображение и расположение функциональных панелей платформы (в т.ч. панели командной строки);


- отображение и расположение панелей инструментов (содержимое панелей не изменится);
- отображение и расположение вкладок и групп ленты (их содержимое не изменится), а также состояние ленты: компактный вид/видимость;
- размер и положение главного окна;
- отображение строки состояния и ее настроек.

Данную команду удобно использовать для восстановления отображения панели [командной строки](#) в том случае, когда это не происходит автоматически после старта любой команды.

Цветовые темы

Помимо возможности полной реорганизации рабочего пространства под потребности пользователя nanoCAD содержит набор цветовых тем для оформления интерфейса. Поменять цветовую тему можно в диалоге **Настройки**, пункт **Визуальный стиль интерфейса**.

Чтобы применить выбранную тему без закрытия диалогового окна следует нажать кнопку **Применить изменения** в нижней части диалога **Настройки**.




РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

panoCAD позволяет сохранять документы в файлах с расширением *.dwg (формат чертежа), *.dwt (формат шаблонов) и *.dxf (формат обмена графическими данными). В panoCAD реализована поддержка форматов файлов, созданных в следующих версиях AutoCAD:


- AutoCAD 2018-2019/LT2018-2019
- AutoCAD 2013-2017/LT2013-2017
- AutoCAD 2010-2012/LT2010-2012
- AutoCAD 2007-2009/LT2007-2009
- AutoCAD 2004-2006/LT2004-2006
- AutoCAD 2000-2002/LT2000-2002
- AutoCAD R14/LT98/LT97
- AutoCAD R13/LT95
- AutoCAD R11

Команды для работы с документами представлены

В меню кнопки **panoCAD** и на панели **Быстрого доступа**:



В меню **Файл**:



на панели инструментов **Стандартная**:



Создание нового документа



Кнопка naпoCAD - Создать



Меню: Файл - Создать



Панели: Быстрого доступа и Стандартная -



Горячие клавиши: CTRL+N



Командная строка: НОВЫЙ (NEW, NEWDOCUMENT)

При создании первого после запуска naпoCAD документа ему автоматически присваивается имя *Без имени0*, всем последующим - *Без имени1*, *Без имени2* и т.д. Имена документов, в которых были сделаны, но не сохранены изменения, помечаются в закладках символом звёздочка (*):




Использование шаблонов

Для создания нового документа можно использовать *шаблоны* (файлы с расширением *.dwt). *Шаблон* — это чертеж, который используется как основа для создания новых чертежей и содержит некоторые общие настройки (тип и точность представления единиц, лимиты чертежа, настройки режимов **ШАГ** и **СЕТКА**; организация слоев; размерные и

текстовые стили; типы и веса (толщины) линий и др.) и графические объекты (основные надписи, рамки и логотипы).

Образцы шаблонов документов находятся в служебной папке nanoCad **Templates**:




Файлы шаблонов имеющие в названии *_izometr* содержат настройки размерных стилей для простановки размеров в изометрии.

Изменения, вносимые в чертёж, созданный на основе шаблона, на сам шаблон не распространяются.

ПРИМЕЧАНИЕ: В nanoCAD можно создавать и использовать шаблоны не только для новых документов, но и для импортированных документов.

Управление применением шаблонов осуществляется в разделе **Использование шаблонов** меню **Сервис – Настройка**:



В подразделе **Для новых документов** доступны для выбора следующие условия использования шаблона:

Нет	Запрещает использовать шаблон для новых документов.
Использовать по умолчанию	Использование для новых документов файла шаблона, указанного в пункте Файл шаблона по умолчанию .
Запрашивать	Для выбора файла шаблона открывать диалог Открыть Файл шаблона документа .
Выбрать из списка	При создании документа открывать диалог Выбор шаблона со списком имеющихся файлов шаблонов.
Файл шаблона по умолчанию	Указание файла шаблона, который будет использоваться при заданном условии Использовать по умолчанию .
Список имён шаблонов	Формирование списка файлов шаблонов при заданном условии Выбрать из списка .

Для формирования списка шаблонов:

1. Дважды щёлкнуть мышью на пункте **Список имён шаблонов**.
2. Нажать кнопку
3. В диалоге **Открыть** выбрать файлы шаблонов.
4. Нажать кнопку **Открыть**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется возможность сформировать список шаблонов из файлов, находящихся в разных папках. Для этого необходимо набрать вручную или скопировать через буфер обмена пути хранения и имена файлов шаблонов, разделяя их точкой с запятой. Пробелы после точки с запятой не допускаются. В конце списка также должна стоять точка с запятой.

Открытие документа

 Кнопка nanoCAD -  Открыть


 Меню: **Файл** -  Открыть...

 Панели: **Быстрого доступа** и **Стандартная** - 


 Горячие клавиши: **CTRL+O**

 Командная строка: **ОТКРЫТЬ, УРЛОТКРОЙ, ИМПОРТА (OPEN, OPENDOCUMENT)**

Команда открывает диалог для поиска и открытия нужного файла:



Обратите внимание: В списке nanoCAD области перехода диалога отображаются только те папки (стандартные, заданные по умолчанию в nanoCAD (Samples, Templates), или созданные пользователем), путь к которым задан в соответствующих подразделах раздела **Стандартные папки** диалога **Настройки**:




В списке стандартных папок присутствует папка **Samples**, в которой выложены файлы примеров, демонстрирующие отдельные возможности программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Путь к папке **Samples** в разделе **Стандартные папки** диалога **Настройки** не отображается.

Открыть файл можно также перетаскив его мышью из проводника Windows в рабочее пространство nanoCAD.

Используя функционал кнопки **Открыть**, документ можно открыть только для чтения или открыть копию. Для этого следует нажать кнопку со стрелкой.




Открыть для чтения Открытие файла только для чтения..

Открыть как копию Открытие копии файла. К имени файла по умолчанию добавляется префикс *Копия(N)*, где *N* - порядковый номер открываемой копии.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения в копиях и открытых для чтения документах невозможно сохранить, если не присвоить файлу новое имя.

В меню **Файл** доступны два списка для быстрого выбора последних открытых файлов и папок:




Замена отсутствующего в документе шрифта

Если при открытии документа используемый в нем шрифт отсутствует в системе, он автоматически заменяется альтернативным шрифтом. При этом в командной строке отображается сообщение типа:



По умолчанию в nanoCAD для замены используется шрифт *CS_Gost2304.shx*. При необходимости в разделе **Шрифты** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):




можно задать другой альтернативный шрифт, дважды щелкнув на имени шрифта и набрав на клавиатуре имя нового шрифта.


Защита документов при совместном доступе

В nanoCAD существует механизм защиты от потери информации при совместном редактировании одного и того же файла несколькими пользователями.

При открытии уже открытого другим пользователем файла или файла, имеющего атрибут «Только чтение», выдаются соответствующие предупреждающие сообщения:



или




Если документ открыт только на чтение, в закладке документа к его имени через тире добавляется надпись **Только чтение** в круглых скобках:




Сохранить файл, находящийся в совместном доступе, под тем же именем может только пользователь, первым открывший файл. Всем остальным пользователям при попытке его


сохранения выдается предупреждение о том, что файл доступен только для чтения, даже после закрытия файла первым пользователем:




Возможность сохранения файла становится доступной для остальных пользователей только после переоткрытия файла.

Работа с закладками документов


При открытии нескольких документов в одном сеансе каждый документ открывается в новом окне, закладка которого отображается в верхней части рабочего пространства программы. Переключение между окнами осуществляется щелчком левой кнопки мыши на нужной закладке либо выбором имени документа в контекстном меню, вызываемом по щелчку правой кнопки мыши на значке  **Установить текущим** в правом верхнем углу окна с документами:



Если над закладкой документа разместить курсор, то через некоторый промежуток времени отображается всплывающая подсказка с информацией о месте расположения файла:



Контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши над закладкой, содержит ряд команд для работы с файлом и позволяет выбирать варианты отображения окон с документами:



Команды контекстного меню закладок:

Открыть папку этого файла...	Переход в папку из которой загружен документ для поиска и открытия следующего файла.
Открыть папку этого файла в Проводнике...	Переход к месту хранения файла в Проводнике Windows.
Копировать путь к файлу	Копирование пути к файлу в буфер обмена.
Сохранить	Сохранение документа закладки с прежним именем.
Сохранить как...	Сохранение документа закладки с новым именем.
Сохранить все	Сохранение всех открытых документов.
Закреть	Закрытие документа этой закладки.
Закреть все	Закрытие всех открытых документов.
Закреть все, кроме этого файла	Закрытие всех открытых документов, кроме документа закладки.
Печать...	Печать документа закладки.
1 ВЭкран	В модели: Представление окна документа закладки на 1-м видовом экране. В листе: Создание видового экрана, вписанного в область печати листа.

2 ВЭкрана вертикально

В модели: Разделение окна документа закладки на 2 видовых экрана по вертикали.

В листе: Создание 2-х одинаковых вертикальных видовых экранов, вписанных в область печати листа.

2 ВЭкрана горизонтально

В модели: Разделение окна документа закладки на 2 видовых экрана по горизонтали.

В листе: Создание 2-х одинаковых горизонтальных видовых экранов, вписанных в область печати листа.

3 ВЭкрана

В модели: Разделение окна документа закладки на 3 видовых экрана.

В листе: Создание 3-х видовых экранов, вписанных в область печати листа. В командной строке предлагается сделать выбор конфигурации расположения видовых экранов:

Выберите опции

[Горизонтально/Вертикально/Левее/Правее/выше/Ниже] <Правее>

4 ВЭкрана

В модели: Разделение окна документа закладки на 4 видовые экрана.

В листе: Создание 4-х одинаковых видовых экранов, вписанных в область печати листа.

Расположить окно горизонтально

Горизонтальное отображение окна документа закладки в рабочем пространстве.

Расположить окно вертикально

Вертикальное отображение окна документа закладки в рабочем пространстве.

Расположить закладку в следующем окне


Размещение закладки в окне следующего документа.

Расположить закладку в предыдущем окне

Размещение закладки в окне предыдущего документа.

Размещение закладок можно также изменять простым перетаскиванием мышью из одного положения в строке закладок в другое, причем закладки можно перетаскивать как в пределах одного окна с документами, так и в другие окна.

Если при перетаскивании закладки отпустить левую кнопку мыши не в строке закладок, а в графической области, отображается контекстное меню для выбора нужных вариантов размещения или отмены перемещения закладки:



Информация о документе



Кнопка папоCAD – Утилиты –



Свойства чертежа



Меню: **Файл** –



Свойства чертежа



Контекстное меню закладки документа:




Свойства чертежа



Командная строка: **СВОЙСТВАРИС (DWGPROPS)**

Команда позволяет получить информацию о чертеже и ввести идентификационные данные.

В диалоговом окне, вызываемом командой, отображается общая информация о чертеже: название, размер, дата создания, дата изменения и другие свойства:



Вкладка **Общие** отображает параметры: имя файла, тип; расположение, размер, время создания, изменения и последнего открытия.

В раздел **Атрибуты** показаны атрибуты файла, заданные на системном уровне:


- **Только чтение** – файл защищен от перезаписи;
- **Архивный** – файл подлежит архивации (используется при выборе файлов для резервного копирования);
- **Скрытый** - не выводится в списках и может быть открыт только путем явного ввода имени.
- **Системный** – файл является системным.

На вкладке **Документ** можно ввести информацию о следующих параметрах:

Название	Название, которое должно использоваться при поиске документа. Оно может отличаться от имени файла чертежа.
Тема	Тема чертежа. Одну и ту же тему удобно назначать чертежам, объединенным в одном проекте.
Автор	Автор чертежа. Для изменения имени автора необходимо удалить существующее имя и задать новое.
Ключевые слова	Ключевые слова, которые могут использоваться для поиска чертежа.
Заметки	Поле для внесения замечаний и предложений по чертежу.
База гиперссылки	Базовый адрес (интернет-адрес или путь к папке на сетевом диске), используемый для всех относительных гиперссылок в чертеже.

Вкладка **Статистика** отображает информационные данные о чертеже: время создания и изменения, сведения об авторе изменений, редакции и общем времени редактирования.

На вкладке **Пользовательский** задаются дополнительные свойства текущего чертежа. Свойства, заданные на данной вкладке, можно использовать при вставке полей. Они отображаются в диалоговом окне **Поле** (имя **Дополнительное свойство** - список раздела **Выберите пользовательское свойство**).



Чтобы задать новое дополнительное свойство текущему чертежу:

1. Нажать кнопку **Добавить**.
2. Ввести уникальное **Имя** свойства.
3. Задать **Значение** свойства.
4. Нажать **ОК**.

Имя и значение отображаются в списке **Прочие свойства**.

Для удаления свойства, выбрать его в списке и нажать кнопку **Удалить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если удаленное дополнительное свойство используется в каком-либо из полей, при обновлении полей, в этом поле будут отображаться значки ####.

Заккрытие документа




Кнопка папоCAD –  **Заккрыть**




Меню: **Файл** –  **Заккрыть**



Кнопка  на закладке окна документа



Контекстное меню закладки документа:  **Заккрыть**



Горячие клавиши: **CTRL+F4**



Командная строка: **ЗАКРЫТЬ, ПОКИНУТЬ (CLOSE)**


При закрытии текущего документа необходимо подтвердить сохранение произведенных изменений. Документ сохраняется под прежним именем.

При закрытии вновь созданных документов программа предлагает сохранить произведенные изменения и открывает диалог **Сохранить документ**.

Сохранение документа

Документы можно сохранять в формате чертежа *.dwg, в формате обмена графическими данными *.dxf и в качестве шаблонов в формате *.dwt. Для сохранения документов используются команды **Сохранить**, **Сохранить как** и **ПБЛОК**.

Выбор и настройка использования форматов файлов, при сохранении документов командами **Сохранить** и **Сохранить как**, производится в разделе **Сохранение документов** диалога **Настройки** (меню **Сервис > Настройка**):



Сохранение существующего документа



Кнопка папоCAD –  **Сохранить**



Меню: **Файл** –  **Сохранить**



Панели: **Быстрого доступа** и **Стандартная** – 



Горячие клавиши: **CTRL+S**




Командная строка: **СОХРАНИТЬ, БСОХРАНИТЬ, УРЛСОХРАНИ, (SAVE, SAVEDOCUMENT)**


Команда сохраняет документ с его прежним именем.

Сохранение нового документа

Команда **Сохранить** при первом запуске в новом документе открывает диалоговое окно **Сохранить Документ**, в котором можно задать место хранения и изменить предлагаемое по умолчанию имя файла:



Обратите внимание: в списке **nanoCAD** в левой части диалога отображаются только те пользовательские папки, путь к которым задан в соответствующем подразделе **Общие файлы** раздела **Стандартные папки** диалога **Настройки**:



Для сохранения документа:

1. Выбрать папку для сохранения файла.
2. Ввести имя в поле **Имя файла**.
3. Выбрать формат в списке **Тип файла**.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.

Сохранение файла в дальнейшем происходит без повторного задания пути сохранения и имени текущего чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат, заданный в списке **Тип файла**, в дальнейшем используется по умолчанию для сохранения всех документов с помощью команд **Сохранить**, **Сохранить как** и **ПБЛОК**.

Сохранение документа под другим именем



Кнопка nanoCAD –




Сохранить как

Меню: **Файл** –  **Сохранить как...**


Горячие клавиши: **CTRL**+**SHIFT**+**S**

Командная строка: **СОХРАНИТЬКАК**, **СОХРКАК**, **ЭКСПОРТА** (**SAVEAS**, **SAVEASDOCUMENT**)

Каждый раз при выборе команды **Сохранить как** nanoCAD будет предлагать выбрать место хранения и/или изменить имя файла в диалоговом окне **Сохранить Документ**. Выбранный путь и введенное имя файла устанавливаются в качестве значений по умолчанию, т.е. в дальнейшем при использовании команды **Сохранить** файл будет сохраняться в выбранное по команде **Сохранить как** место с заданным именем:



Обратите внимание: в списке **nanoCAD** в левой части диалога отображаются только те пользовательские папки, путь к которым задан в соответствующем подразделе **Общие файлы** раздела **Стандартные папки** диалога **Настройки**:



Для сохранения документа под другим именем:

1. Выбрать папку для сохранения файла.
2. Изменить имя в поле **Имя файла**.
3. Выбрать формат в списке **Тип файла**.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.


Команду **Сохранить как** (список **Тип файла**) можно использовать также для изменения формата файла, задаваемого по умолчанию для сохранения всех документов с помощью команд **Сохранить**, **Сохранить как** и **ПБЛОК**.

Сохранение документа или его части командой ПБЛОК



Командная строка: **ПБЛОК, ПБ (WBLOCK, W, ACADWBLOCKDIALOG)**

Команда **ПБЛОК** вызывается из командной строки и открывает диалоговое окно **Запись блока на диск**:



Команда **ПБЛОК** дополняет и расширяет возможности команд **Сохранить**, **Сохранить как**, и **Экспорт**, позволяя сохранять во внешний файл как весь документ в целом (параметр **Весь документ**), так и часть документа (параметр **Объекты**), а также имеющиеся в этом документе блоки (параметр **Блок**). Для более подробной информации см. раздел «Сохранение блока в отдельный файл».

Автосохранение и резервное копирование

Для сведения к минимуму потерь данных в результате программного или аппаратного сбоя, а также при возникновении других непредвиденных ситуаций, в nanoCAD имеются функции *автоматического сохранения файла и резервного копирования* результатов работы.

Автосохранение

При включении режима **Автосохранение** происходит периодическое сохранение данных через заданный интервал времени.

ВНИМАНИЕ! Функция автоматического сохранения файла во время редактирования вхождений (в режиме **REFEDIT**) отключается. После выхода из режима **REFEDIT** работа функции автосохранения возобновляется.

При автосохранении к оригинальному имени файла в круглых скобках добавляется время и дата автоматического сохранения файла и добавляется расширение **.autosave*, например: *<имя файла>.dwg(20-29-44_15.08.2010).autosave*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время автоматического сохранения файла в круглых скобках записывается на момент первого автосохранения и при всех последующих автосохранениях не обновляется.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нормальном закрытии документов файлы, созданные в результате автосохранения, автоматически удаляются. В случае программного или аппаратного сбоя, перебоя в электроснабжении и т.д. (при несанкционированном закрытии программы) файлы автосохранения не удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости можно восстановить предыдущую версию документа из файла автоматического сохранения. Для этого, не закрывая файл и не завершая тем более работу программы, скопировать его в другую папку и переименовать, как описано ниже.

По умолчанию для файлов автосохранения установлена папка


C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp.

ВНИМАНИЕ! При задании другой папки для автосохранения необходимо учитывать, что автосохранение текущего (открытого) документа будет выполняться в предыдущую папку. Во вновь заданную папку автосохранение будет происходить только после повторного открытия документа.

Если заданная пользователем папка удалена или переименована, файлы автосохранения будут помещаться в папку по умолчанию *C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp.*

Для того, чтобы открыть файл автосохранения и иметь возможность с ним работать, достаточно изменить его расширение на *.dwg (удалить добавленную к оригинальному имени файла информацию в круглых скобках и расширение **.autosave*).

Настройка параметров автосохранения производится в разделе **Автосохранение и резервное копирование** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):



Параметры:


Автосохранять каждые <5> мин

Задание величины интервала автосохранения.
Нулевое значение выключает автосохранение.

Папка автосохранения

Указание папки хранения файлов.

Первый запуск nanoCAD после сбоя сопровождается диалогом **Восстановление документов**, в котором содержатся сведения об исходном файле документа (имя, путь и время создания) и информация о времени последнего автосохранения:



Для восстановления данных документа щёлкнуть левой кнопкой мыши на имени файла и в открывшемся контекстном меню выбрать вариант действия:

Восстановить

В папке с исходным файлом создаётся восстановленный файл, содержащий дату автосохранения в своем названии, например: "(12-56-14_02.04.2018)FileName.dwg". Он же и открывается. Файл автосохранения в папке автосохранения не удаляется.

Открыть исходный файл

Игнорирование файла автосохранения и открытие исходного файла документа. Файл автосохранения в папке автосохранения не удаляется.

Удалить автосохранённый файл

Удаление файла автосохранения в папке автосохранения. Никаких файлов не открывается.

Открыть оба файла

Открытие исходного файла и нового документа, восстановленного на основе файла автосохранения.. Восстановленный документ еще нигде не сохранен: он содержит звёздочку в заголовке. В заголовке восстановленного документа прописан путь до оригинального (исходного) файла и слово (*Восстановленный*). Файл автосохранения в папке автосохранения не удаляется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в диалоге **Восстановление документов** нажать кнопку **Отмена**, то автосохранённый файл из папки автосохранения (по умолчанию Temp) не удаляется.

Резервное копирование

AutoCAD создаёт две резервные копии файла с тем же именем файла, но с разными расширениями.

Оригинальная резервная копия (файл с расширением *.original) сохраняет данные открытого или нового (*но сохраненного!*) документа в том виде, в котором они были при первом сохранении документа. Иначе говоря, оригинальная резервная копия создаётся один раз в течение первого сеанса редактирования файла. При последующих сеансах редактирования документа файл оригинальной резервной копии не изменяется при условии, что он не был удален. Также файл резервной копии будет повторно создан в момент сохранения редактируемого файла, в случае если его не окажется в **Папке резервной копии**, путь к которой задан в разделе **Автосохранение и резервное копирование** диалога **Настройки**.

Резервная копия (файл с расширением *.bak) в процессе редактирования документа постоянно обновляется (при каждом сохранении файла пользователем). В процессе работы с документом могут возникать различные непредвиденные ситуации, вызванные, например, неполадками оборудования, сбоем программного обеспечения или неправильными

действиями самого пользователя. Резервная копия позволяет при возникновении таких проблем восстановить информацию и свести потери данных к минимуму при условии периодического (например, через каждые 15-20 минут работы) сохранения файла пользователем.

По умолчанию файлы резервных копий сохраняются в той же папке, что и файл документа.

Настройка параметров резервного копирования производится в разделе **Автосохранение и резервное копирование** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).

Параметры:

Создание резервной копии	Включение/Отключение режима резервного копирования.
Оригинальная резервная копия	Включение/Отключение режима создания копии оригинала.
Папка резервной копии	Задание пути к папке для хранения резервных копий.


Для восстановления информации из любой резервной копии достаточно в проводнике Windows просто изменить расширение файла на *.dwg.

Сохранение истории файлов и возможность возврата к предыдущим состояниям

Обычно, файлы созданные в результате автосохранения, могут быть полезны только при аварийном завершении сессии программы, так как в этом случае эти файлы остаются на диске. При нормальном завершении работы с документом, файлы автосохранения автоматически удаляются.

Иногда может потребоваться возврат к предыдущим состояниям файла документа, например, если он по ошибке не был сохранен.

В этом случае следует включить и настроить режим сохранения истории файлов. Он основан на механизме автосохранения файлов и настраивается в диалоге **Настройки** – раздел **Сохранение документов – История файлов**:



- **Сохранение истории файлов** (переменная FILEHISTORY) – вести или нет историю автосохранений (0 - отключено или 1 – включено);
- **Количество версий файла** (переменная FILEHISTORYMAX) – максимальное количество автосохраняемых версий файла;
- **Срок хранения файлов истории** (переменная FILEHISTORYDURATION) – время хранения автосохраняемых версий файлов в хранилище (в сутках).
- **Папка файлов истории** – папка хранения автосохраняемых копий.

Файлы удаляются из хранилища:

- при попытке сохранить версию файла в хранилище, в котором уже присутствует количество версий файла равное FILEHISTORYMAX (удаляется самая ранняя версия);
- при закрытии папоCAD выполняется проверка срока хранения файлов в хранилище. Если файл находится в хранилище больше FILEHISTORYDURATION, то он удаляется.

Команда **Открыть файл истории** (OPENHISTORY) предназначена для открытия файла из хранилища.


Инкрементальное сохранение

В режиме *инкрементального сохранения* файл не перезаписывается целиком, - в него добавляются только изменения, произошедшие после предыдущего сохранения. И только если размер всех накопленных изменений превысит половину первоначального объема документа, файл будет перезаписан целиком.

Это значительно ускоряет процесс сохранения больших чертежей. Инкрементальное сохранение особенно эффективно при создании резервной копии во время автосохранения.

По умолчанию, режим инкрементального сохранения включен только для автосохранения. Обычное сохранение осуществляется стандартным способом.

Отключить режим инкрементального сохранения или включить его для всех операций сохранения можно в разделе **Инкрементальное сохранение** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):



Откл	Режим, при котором инкрементальное сохранение применяться не будет. Будет осуществляться полное сохранение и полное автосохранение.
Автосохранение	Режим, при котором будет осуществляться полное сохранение и инкрементальное автосохранение.
Сохранение и автосохранение	Режим, при котором будет осуществляться инкрементальное сохранение и инкрементальное автосохранение.

Импорт документов



Кнопка папоCAD -



Импорт



Лента: **Вставка –Импорт >**



Импорт



Меню: **Файл –**



Импорт...



Командная строка: **ИМПОРТ, ИМ (IMPORT)**

В документы папоCAD можно импортировать многие существующие форматы файлов, что позволяет производить обмен графическими и другими данными различных CAD систем и приложений.

В документы папоCAD импортируются данные следующих форматов:

Формат	Описание
DWG (*.dwg)	Один из самых распространенных форматов, используемых для 2D и 3D чертежей в САПР. Разработан компанией Autodesk. Лицензирован для использования во многих приложениях. В nanoCAD является основным форматом документа.
DXF (*.dxf)	Формат файлов для обмена графической информацией.
DWF (*.dwf)	Открытый формат файлов для обмена проектными данными, их просмотра, печати и рецензирования, разработанный компанией Autodesk. Этот защищенный формат с высоким сжатием позволяет объединять и публиковать большие объемы данных для их совместного использования.
Metafile (*.wmf)	Метафайлы Microsoft Windows.
Enhanced Metafile (*.emf)	Улучшенный метафайл Microsoft Windows.
HPGL (*.plt)	Формат файла плоттера HPGL (Hewlett-Packard).
MicroStation DGN (*.dgn)	2D/3D формат, используемый программой дизайна конструкций MicroStation компании Bentley Systems.
CWS (*.cws)	Формат документа Spotlight, профессионального гибридного графический редактора, позволяющего осуществлять полный комплекс работ с растровыми монохромными, полутоновыми и цветными изображениями: отсканированными чертежами, картами, схемами и другими графическими материалами.


При использовании графического ядра C3D, для импорта доступны также следующие 3D форматы:

Формат	Версия	Описание
Parasolid (*.x_t; *.x_b)	25.0	Форматы файлов геометрического ядра Parasolid. Используются такими CAD-системами, как NX, Solid Edge, SolidWorks.
IGES (*.igs; *.iges)	5.3	Digital Representation for Communication of Product Definition Data (цифровое представление для обмена данными определяющими продукт) — двумерный/трехмерный векторный формат графики; используется для переноса 2D и 3D данных чертежей между разнородными системами САПР.
STEP (*.step; *.stp)	203, 214	Standard for Exchange of Product model data (стандарт обмена данными модели изделия) — совокупность стандартов ISO 10303, используемая в САПР, которая позволяет описать весь жизненный цикл изделия, включая технологию изготовления и контроль качества продукции. Постепенно вытесняет стандарт IGES благодаря более широким возможностям хранения информации.
ACIS (*.sat)	22.0	Формат для обмена данными между системами трехмерного моделирования, использующими ядро ACIS.
VRML (*.wrl)	2.0	Формат файлов описания интерактивных трехмерных объектов и виртуальных миров. VRML спроектирован для использования в Internet и является стандартом 3D графики в Сети.
STL (*.stl)	-	Формат макета, используемый для стереолитографии. В область стереолитографии входят 3D модели изображения макетов, используемых в целях формирования управляющих моделей для создания большого количества копий.
JT (*.jt)	-	Открытый формат описания 3D данных, используемый для визуализации, совместной работы и обмена данными в САПР.
COLLADA		Универсальный 3D-формат, поддерживающий любые типы данных

(* .dae)		(сплайны, геометрию, свет, материалы, анимацию и т.д.).
C3D (*.c3d)		Расширенный формат хранения геометрической модели, поддерживающий чтение из файла отдельных объектов модели в произвольном порядке и позволяющий получить информацию о структуре модели и ее объектах без загрузки всей модели из файла.


Для импорта данных:

1. Запустить команду **Файл – Импорт**.
2. В диалоге **Открыть Векторный файл** выбрать формат файла и указать имя файла:



3. Нажать кнопку **Открыть**.

Обратите внимание: в списке **nanoCAD** области перехода диалога отображаются только те пользовательские папки, путь к которым задан в соответствующем подразделе **Общие файлы** раздела **Стандартные папки** диалога **Настройки**:



Варианты применения шаблонов при импорте устанавливаются в разделе **Использование шаблонов - Для импортированных документов** (меню **Сервис – Настройка**). Условия применения шаблонов см. в разделе «Использование шаблонов».

Импорт данных PDF-файлов



Кнопка папоCAD - Импорт >  Импорт PDF



Лента: Вставка –Импорт >  Импорт PDF



Меню: **Файл** –  **Импорт PDF**



Командная строка: **ПДФИМПОРТ (PDFIMPORT)**

В документы папоCAD из файлов PDF можно импортировать геометрию, растровые изображения и текстовые объекты TrueType.


Исходя из задач, импортировать данные файлов PDF можно разными способами:

1. Произвести импорт данных всего файла PDF или выбранной страницы как объектов папоCAD.
2. Конвертировать вставленную подложку PDF полностью или частично в объекты папоCAD.

Следует учитывать, что при импорте данных PDF сохраняется визуальная информация, но сами объекты будут преобразованы. Результат преобразования зависит от того, как объекты были сохранены в файле PDF.

Для импорта данных PDF файлов:

1. Запустить команду меню **Файл – Импорт PDF**.
2. В диалоговом окне **Открыть** выбрать файл PDF, который необходимо импортировать, нажать кнопку **Открыть**.
3. В диалоговом окне **Импорт PDF** установить необходимые параметры.
4. При импорте из многостраничных файлов, выбрать страницу или страницы для импорта. Страницы можно выбирать, щелкнув на миниатюре или вводом номера страницы в поле **Выбрано**. Для выбора нескольких страниц, их номера следует перечислять через запятую. Множественный выбор миниатюр страниц производится при нажатых клавишах **SHIFT** или **CTRL**.
5. Нажать **ОК**.



Параметры:

Имя:




Имя импортируемого файла.

Кнопка вызова диалогового окна **Открыть** для выбора другого файла PDF для импорта.

Страницы

Отображение данных файла и выбор страниц при импорте многостраничных файлов.



Включение/Отключение отображения информации о вставляемой странице (тип, размер, единицы измерения).



Кнопки управления масштабом отображения страницы в окне просмотра диалога.

Выбрано



Отображение и ввод номеров импортируемых страниц. Можно вставить сразу несколько страниц, перечислив их через запятую.

Кнопки управления переходом между страницами файла в диалоге.

Расположение

Указать точку вставки на экране

Включение/Отключение режима выбора точки вставки данных указанием курсором на экране после закрытия диалогового окна.

Масштаб

Задание другого масштаба импортируемым данным.

Поворот

Установка угла поворота при импорте.

Данные PDF для импорта

Выбор определенных данных для импорта.

Векторная геометрия	Импорт векторных данных PDF.
Сплошная заливка	Включение импорта всех областей имеющих сплошную заливку.
Текст TrueType	Импорт текстовых объектов, созданных шрифтами TrueType.
Создавать МТекст	Установка создания многострочного текста при импорте текста TrueType. Текстовые объекты, в которых используются шрифты SHX импортируются как геометрические объекты.
Растровые изображения	Импорт растровых изображений путем их сохранения во внешние файлы и последующей вставки в текущий документ. Файлы изображений по умолчанию сохраняются в папку, заданную в диалоге Настройки > Стандартные папки > Файлы изображений из импортированного файла PDF .

Слои

Использовать слои PDF	Создание при импорте слоев на основе слоев файла PDF. Имена слоев будут начинаться с префикса PDF .
Создать слои объекта	Создание слоев для каждого из общих типов объектов, импортированных из файла PDF: PDF_Geometry , PDF_Images и PDF_Text .
Текущий слой	Помещать импортированные данные на текущий слой.

Параметры импорта

Импортировать как Блок Группу	Выбор варианта импорта данных. Объединить импортированные данные в блок. Объединить импортированные данные в группу.
Преобразовывать сплошную заливку в штриховку	Установка преобразования сплошной заливки в сплошную штриховку.
Применить свойства веса линий	Импортирование векторной геометрии с таким же весом линий как в PDF-файле. При отключенной опции, векторная геометрия импортируется с весом линий установленным по умолчанию.

Импорт данных PDF-подложки



Кнопка папоCAD - Утилиты >



Конвертирование PDF



Меню: **Файл – Утилиты >**



Конвертирование PDF



Командная строка: **КОНВПДФ (PDF2DWG)**

Команда преобразует подложку PDF (полностью или частично) в объекты папоCAD. PDF-подложка должна быть заранее вставлена в документ.


Для конвертирования данных подложки PDF:

1. Запустить команду **КОНВПДФ (PDF2DWG)**.
2. Выбрать подложку PDF.
3. Указать на экране прямоугольную область для импорта части объектов или выбрать вариант **Все** в командной строке для импорта всех данных подложки.

4. На запрос в командной строке: Сохранить или выгрузить подложку PDF?
[Сохранить/Выгрузить] <Выгрузить> - выбрать нужный вариант.

Выгруженные подложки не отображаются и не выводятся на печать, но ссылки на них сохраняются в диалоге **Внешние ссылки**.

Опция командной строки **Настройки** открывает сокращенный диалог **Настройки импорта PDF** для установки параметров импорта.



Параметры:

Данные PDF для импорта

Выбор определенных данных для импорта.

Векторная геометрия	Импорт векторных данных PDF.
Текст TrueType	Импорт текстовых объектов, созданных шрифтами TrueType.
Создавать MТекст	Установка создания многострочного текста при импорте текста TrueType. Текстовые объекты, в которых используются шрифты SHX импортируются как геометрические объекты.
Растровые изображения	Импорт растровых изображений путем их сохранения во внешние файлы и последующей вставки в текущий документ. Файлы изображений по умолчанию сохраняются в папку, заданную в диалоге Настройки > Стандартные папки > Файлы изображений из импортированного файла PDF .

Слои

Использовать слои PDF	Создание при импорте слоев на основе слоев файла PDF. Имена слоев будут начинаться с префикса PDF .
Создать слои объекта	Создание слоев для каждого из общих типов объектов, импортированных из файла PDF: PDF_Geometry , PDF_Images и PDF_Text .
Текущий слой	Помещать импортированные данные на текущий слой.

Экспорт документов

 Кнопка папоCAD -  Экспорт

 Лента: **Вывод –Экспорт >**  Экспорт

 Меню: **Файл –**  Экспорт...



Командная строка: **ЭКСПОРТ, ЭК (EXPORT)**

Данные документа nanoCAD можно экспортировать:

- в формат документа AutoCAD (*.dwg);
- в формат файлов для обмена графической информацией (*.dxf);
- в формат 3D PDF (*.pdf) для визуализации 3D моделей в программе Acrobat Reader;
- в формат DWF (*.dwf, *.dwfx) для обмена большими объемами данных 2D и 3D проектирования, просмотра, печати и рецензирования;
- в формат макета STL (*.stl), используемый для стереолитографии.

Экспортировать можно всё содержимое документа или только выбранные данные.


При использовании графического ядра C3D, для экспорта доступны также следующие 3D форматы:

Формат	Версия	Описание
Parasolid (*.x_t; *.x_b)	10.0	Текстовые и бинарные форматы файлов геометрического ядра Parasolid. Используются такими CAD-системами, как NX, Solid Edge, SolidWorks.
IGES (*.igs; *.iges)	5.3	Digital Representation for Communication of Product Definition Data (цифровое представление для обмена данными определяющими продукт) — двумерный/трехмерный векторный формат графики; используется для переноса 2D и 3D данных чертежей между разнородными системами САПР.
STEP (*.step; *.stp)	203, 214	Standard for Exchange of Product model data (стандарт обмена данными модели изделия) — совокупность стандартов ISO 10303, используемая в САПР, которая позволяет описать весь жизненный цикл изделия, включая технологию изготовления и контроль качества продукции. Постепенно вытесняет стандарт IGES благодаря более широким возможностям хранения информации.
ACIS (*.sat)	2.0	Формат для обмена данными между системами трехмерного моделирования, использующими ядро ACIS.
VRML (*.wrl)	2.0	Формат файлов описания интерактивных трехмерных объектов и виртуальных миров. VRML спроектирован для использования в Internet и является стандартом 3D графики в Сети.
JT (*.jt)	-	Открытый формат описания 3D данных, используемый для визуализации, совместной работы и обмена данными в САПР.
COLLADA (*.dae)		Универсальный 3D-формат, поддерживающий любые типы данных (сплайны, геометрию, свет, материалы, анимацию и т.д.).
C3D (*.c3d)		Расширенный формат хранения геометрической модели, поддерживающий чтение из файла отдельных объектов модели в произвольном порядке и позволяющий получить информацию о структуре модели и ее объектах без загрузки всей модели из файла.

В отличие от команды **Сохранить как**, команда **Экспорт** позволяет сохранить редактируемый документ с новым именем без его закрытия.


Экспорт всех данных

После запуска команды в открывшемся диалоге **Сохранить Документ**:




1. Указать путь для сохранения файла в раскрывающемся списке **Папка**.
2. Ввести имя в поле **Имя файла**.
3. Выбрать формат в списке **Тип файла**.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.

Обратите внимание: В списке **nanoCAD** области перехода диалога отображаются только те пользовательские папки, путь к которым задан в подразделе **Общие файлы** раздела **Стандартные папки** диалога **Настройки**:



Экспорт выбранных данных

Процедура экспорта выбранных данных отличается от экспорта всех данных только тем, что перед запуском команды **Экспорт** необходимо предварительно выбрать в документе объекты для экспорта и в диалоге **Сохранить Документ** установить флажок **Выбранное**:



ВНИМАНИЕ! Если объекты предварительно не выбраны, флажок **Выбранное** будет недоступен.

Интеграция с CAE Fidesys

CAE Fidesys - пакет прочностного анализа, это удобный и эффективный инструмент, позволяющий осуществить полный цикл прочностного инженерного анализа:

- Загрузка и анализ CAD-модели;
- Построение расчетной сетки;
- Задание нагрузок и механических свойств материала;
- Выбор и настройка МКЭ-решателя;
- Расчет модели;
- Визуализация результатов расчета.

Взаимодействие с CAE Fidesys возможно при наличии программы *FidesysBundle*, установленной на компьютере пользователя или посредством облачного решения - *Sim4Design*, для которого необходимо наличие соединения с сетью интернет и современный браузер.

Команды управление процессом интеграции располагаются в меню **Сервис - Fidesys**:

- **Открыть в FidesysBundle**
- **Экспортировать модель для Sim4Design**
- **Загрузить CAE Fidesys**

Открыть в FidesysBundle



Лента: **Вывод –Экспорт >**  **Открыть в FidesysBundle**



Меню: **Сервис – Fidesys >**  **Открыть в FidesysBundle**



Командная строка: **FIDESYSEXPORTTOBUNDLE**

Выгружает текущую 3D-модель (если имеется) в пакет FidesysBundle, для последующего проведения полноценного инженерного анализа.

Экспортировать модель для Sim4Design



Лента: **Вывод –Экспорт >**  **Экспортировать модель для Sim4Design**



Меню: **Сервис – Fidesys >**  **Экспортировать модель для Sim4Design**



Командная строка: **FIDESYSEXPORTFORCLOUD**

Позволяет произвести сохранение текущей модели в подходящем формате, для использования в облаке Sim4Design (www.sim4design.com).

Загрузить CAE Fidesys



Лента: **Вывод –Экспорт >**  **Загрузить CAE Fidesys**



Меню: **Сервис – Fidesys >**  **Загрузить CAE Fidesys**



Командная строка: **FIDESYSDOWNLOADBUNDLE**

Открывает страницу загрузки FidesysBundle с доступом к ознакомительной 30-дневной версии.

Формирование пакета файлов



Кнопка папоCAD -  **Сформировать пакет**



Лента: **Вывод –Экспорт >**  **Сформировать пакет**



Меню: **Файл – Сформировать пакет...**





Командная строка: **ФОРМКОМПЛЕКТ (ETRANSMIT)**


Функция позволяет сформировать пакет файлов для передачи на другой компьютер или пересылки через Интернет. В пакет автоматически или вручную включаются все связанные с чертежом файлы, такие как файлы конфигурации, внешних ссылок или шрифты.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых САПР вместо термина «пакет файлов» используется термин «комплект файлов».

Диалоговое окно **Формирование пакета файлов** отображает в табличном формате все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, шрифты и др.). В таблице представлена информация о каждом файле, включаемом в пакет: **Имя, Размер, Тип, Дата, Сохранённый путь**.



Для переключения отображения файлов в виде иерархического дерева нажать кнопку .




Файлы, отмеченные флажками ☒ ☒, включаются в пакет файлов.

Для формирования пакета файлов:

1. Запустить команду **Сформировать пакет**.
2. Для включения в пакет дополнительных файлов, в диалоговом окне **Формирование пакета файлов** нажать кнопку **Добавить файл**, выбрать файлы в стандартном диалоге **Открыть**.
3. Снять флажки у тех файлов, которые не должны входить в пакет.
4. Нажать **ОК**. Задать имя и указать путь хранения в стандартном диалоге **Сохранить как**. Файлы сохраняются в самораспаковывающемся **ZIP-файле**.

Настройка формирования пакета файлов выполняется в разделе **Формирование пакета файлов** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).



Параметры:

Включить шрифты	Включение в пакет файлов ассоциированных файлов шрифтов (TTF и SHX).
Параметры пути	Выбор настройки для организации файлов и папок, входящих в пакет: Организованная структура папок; Все файлы в одной папке; Текущая структура файлов и папок.


Стандарты САПР

Применение стандартов актуально при совместной работе над одним проектом. В этом случае бывает необходимым создание корпоративных стандартов, для обеспечения единства оформления файлов чертежей, что упрощает понимание чертежей другими членами коллектива, сокращает время работы над проектом и уменьшает количество возможных ошибок.

С помощью стандартов определяются наборы общих свойств именованных объектов чертежа, таких как слои, текстовые стили, размерные стили, типы линий. Пользователь или администратор может создавать, использовать и проверять стандарты, заданные в чертежах. Проверка на соответствие стандартам может осуществляться как в ручном, так и автоматическом режиме, например, при сохранении, печати, тиражировании документа.

Создание файла стандартов








Для создания файла стандартов нужно открыть новый документ папоCAD, в котором настроить слои, размерные стили, типы линий и текстовые стили, в соответствии с установленными нормативами. Затем сохранить документ в формате DWS командой **Сохранить Как**.




Для проверки чертежа на соответствие стандартам, к нему следует [присоединить файл стандартов](#) DWS. DWS-файлы сохраняются в формате текущей версии программы. Для сохранения DWS-файла в формате предыдущей версии необходимо сначала сохранить файл в DWG-формате требуемой версии, а затем переименовать его, сменив расширение на .dws.

Один файл стандартов может быть связан с несколькими файлами чертежей. Чертеж, связанный с файлом стандартов, может проверяться на соответствие этим стандартам в автоматическом и ручном режимах.


Подключение стандартов к документу

-  Лента: **Настройки – Стандарты САПР** >  **Настройка**
-  Меню: **Сервис – Стандарты САПР** >  **Настройка...**
-  Строка состояния: контекстное меню кнопки  **Проверка стандартов > Настройка стандартов...**
-  Командная строка: **СТАНДАРТЫ (STANDARDS)**


ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка  **Проверка стандартов** отображается в строке состояния, только если к чертежу был подключен, по крайней мере, один файл стандартов.

Для возможности проверки документа на соответствующие стандарты, следует подключить файл стандартов к документу.

При попытке вызвать проверку стандартов для документа, к которому не подключено ни одного файла стандартов, появится предупреждение:



Подключение стандартов к документу производится в диалоговом окне **Настройка стандартов**. Его можно вызвать из ленты, из меню или сразу по ссылке во всплывающем сообщении.



На этой вкладке производится подключение файлов стандартов к документу и задание очередности проверки файлов.

В левой части окна отображаются подключенные файлы стандартов, в правой краткое описание.



Подключение нового файла стандартов.


Один файл стандартов может быть связан с несколькими файлами чертежей.



Отключение выбранного файла стандартов.



Во время проверки чертежа могут возникать конфликты между нормативами в разных файлах стандартов, если в нескольких файлах стандартов заданы разные значения для одного и того же параметра, например цвета конкретного слоя. В таких случаях больший приоритет имеет тот файл стандартов, который выше размещен в списке. Кнопками При необходимости можно поменять порядок файлов стандартов для изменения приоритета параметров.














На данной закладке можно отключать существующие модули проверки, которые не требуются на данный момент. Например, если известно, что вносимые в чертеж изменения касаются только текста, то для экономии времени можно ограничиться проверкой чертежа с помощью подключаемых модулей слоёв и подключаемого модуля текстовых стилей, а остальные отключить. По умолчанию для проверки чертежей на соответствие стандартам используются все подключаемые модули.

Параметры

Проверка...	Проверка документа на соответствие стандартам.
Параметры...	Открывает диалоговое окно Параметры проверки .
Ок	Сохраняет изменения и закрывает диалоговое окно.
Отмена	Закрывает диалоговое окно без сохранения изменений.


Проверка стандартов

-  Лента: **Настройки – Стандарты САПР** >  **Проверка структуры**
-  Меню: **Сервис – Стандарты САПР** >  **Проверить...**
-  Строка состояния:  **Проверка стандартов**
-  Строка состояния: контекстное меню кнопки  **Проверка стандартов** > **Проверка...**
-  Диалог **Настройка стандартов**: кнопка **Проверка...**
-  Командная строка: **ПРОВСТАНДАРТЫ (CHECKSTANDARDS)**

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка  **Проверка стандартов** отображается в строке состояния, только если к чертежу был подключен, по крайней мере, один файл стандартов.

При проверке чертежа на соответствие стандартам параметры каждого именованного объекта определенного типа сравниваются с соответствующими параметрами в соответствующих файлах стандартов. Например, параметры каждого слоя чертежа проверяются на соответствие параметрам слоев, заданным в файле стандартов.

Проверка может производиться в ручном и автоматическом режиме



После появления предупреждающего сообщения можно сделать выбор: исправить нарушение или оставить его без изменений.

Если выбрано исправление нарушения, то откроется диалоговое окно **Проверка**. Если исправлять нарушение не требуется, то при появлении предупреждающего сообщения следует выбрать **Сохранить нестандартный объект**.

Каждое обнаруженное нарушение можно исправить или оставить без изменений. Сведения о каждом обнаруженном, но не исправленном нарушении стандартов сохраняются в чертеже. Можно отключить вывод сведений о таких проигнорированных объектах при последующих проверках чертежа.

Проверка ×

Нарушение:

Слой 'новый'
Имя не соответствует стандарту

Заменить на:

Слой	Файл стандартов
0	мой стандарт
Слой2	мой стандарт
Слой3	мой стандарт

Просмотр изменений:

Свойства	Текущее значение	Значение по стандарту
Цвет	голубой	синий

☐ Игнорировать нарушения в дальнейшем

Исправить

Далее

Настройки...

Заккрыть

Справка

Если для текущего нарушения стандартов нет предпочтительного варианта исправления, то в списке **Заменить на** не будет отмеченных вариантов, а кнопка **Исправить** будет недоступна.


В результате проверки могут быть выявлены два типа ошибок:

- Нестандартное имя объекта в проверяемом чертеже.
Например, слой с именем **Ограда** присутствует в чертеже, но не найден ни в одном связанном файле стандартов.
- Именованный объект со стандартным именем обладает нестандартными свойствами.
Например, в чертеже слой **Ограда** имеет один цвет, в то время как в файле стандартов для слоя **Ограда** задан другой цвет.








Обнаруженные элементы с нестандартными именами удаляются из чертежа. Все объекты, имевшие связь с нестандартным элементом, связываются с другим элементом, который заменяет удаляемый. Например, при обнаружении нестандартного слоя **Ограда** можно заменить его стандартным слоем **Ограждение**. В этом случае в режиме **Исправить** диалогового окна **Проверка** все объекты со слоя **Ограда** переносятся на слой **Ограждение**, затем слой **Ограда** удаляется из чертежа.


Если в диалоговом окне **Проверка** для найденного нарушения был выставлен флажок **Игнорировать нарушения в дальнейшем**, то уведомления об обнаруженных нарушениях относительно этого именованного объекта в дальнейшем выводиться не будут.

После того как весь чертёж проверен, отображается окно **Проверка завершено**, где выводится отчёт о всех нарушениях стандартов, обнаруженных в чертеже, а также подробная информация по нарушениям: исправленным автоматически, исправленным вручную, проигнорированным.




Параметры проверки стандартов

-  Лента: **Настройки – Стандарты САПР** >  **Параметры проверки...**
-  Меню: **Сервис – Стандарты САПР** >  **Параметры проверки...**
-  Строка состояния: контекстное меню кнопки  **Проверка стандартов** > **Настройки...**
-  Диалог **Настройка стандартов**: кнопка **Параметры...**

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка  **Проверка стандартов** отображается в строке состояния, только если к чертежу был подключен, по крайней мере, один файл стандартов.

Диалог настроек проверки стандартов.



Параметры:

Параметры уведомлений

(системная переменная STANDARDSVIOLATION)

Отменить уведомление о стандартах

Отключение уведомлений о нарушениях стандартов и об отсутствии файлов стандартов.


Предупреждать при нарушениях стандартов

Включение уведомлений при обнаружении нарушений стандартов во время работы над чертежом в виде всплывающего окна, предлагающего варианты действий.



Отображать значок стандартов в строке состояния

Включение уведомлений при обнаружении нарушений стандартов во время работы над чертежом через значок в строке состояния.



Проверить стандарты по команде

Сохранить, Сохранить как, Импорт, Печать, Сформировать пакет

Отметить команды при выполнении которых должна производиться проверка на стандарты.

Параметры проверки

Автоматически исправлять нестандартные свойства

Управляет режимом автоматического исправления не соответствующих стандартам объектов, если существует наиболее предпочтительная замена. Автоматическая замена происходит только в случаях, когда нестандартный объект имеет имя, совпадающее с именем обладающего другими свойствами стандартного объекта.

В этом случае свойства стандартного объекта назначаются объекту, который не соответствовал стандартам. После проверки чертежа количество исправленных нарушений стандартов отображается в окне предупреждения.

Показывать проигнорированные нарушения

Если в диалоговом окне **Проверка** для найденного нарушения был выставлен флажок **Игнорировать нарушения в дальнейшем**, то уведомления о данном нарушении в последствии все равно будет выводиться.

Предпочтительно использовать для замены

Перечень файлов стандартов, на основе которых по умолчанию выбирается рекомендуемое исправление в списке **Заменить на** диалогового окна **Проверка**.

- Если имеется рекомендуемое исправление (помеченное галочкой в списке **Заменить на**), то по умолчанию выбирается именно рекомендуемое исправление, независимо от выбранного в этом поле файла.
- Если рекомендуемое исправление не найдено, и выбран файл стандартов (DWS), выбирается первое исправление из выбранного файла стандартов.
- Если для данной опции выбрано значение **Нет** и рекомендуемое исправление отсутствует, для замены ничего не выбирается.

Утилиты

В результате сбоев в электропитании, неполадок компьютерного оборудования, аварийного завершения работы программ, при передаче документов на электронных носителях информации и пересылке по сети и т.д. в файлах документов могут появляться ошибки и повреждения.

Утилиты позволяют найти и исправить насколько это возможно ошибки и повреждения в проблемных файлах. Полное восстановление данных повреждённых документов не гарантировано.

Очистка документа позволяет удалить из завершённого документа неиспользованные элементы с целью уменьшения объёма документа.

Проверка документа




Кнопка папоCAD – Утилиты >  Проверка документа



Меню: Файл – Утилиты >  Проверка документа



Контекстное меню закладки документа: Утилиты >  Проверка документа



Командная строка: **ПРОВЕРИТЬ (AUDIT)**

Команда позволяет выполнять проверку открытого в папоCAD документа на наличие ошибок и исправлять отдельные ошибки. Если документ из-за повреждений открыть невозможно, следует использовать команду **Восстановление документа**.

Устранение всех ошибок в документе не гарантировано.

После запуска команды в ответ на запрос в командной строке **Исправить все обнаруженные ошибки?** [Да/Нет]: выбрать опцию Да.

Протокол проверки отображается в командной строке и имеет примерно такой вид:

```
AcDbLine(117689). Ошибка:: Не действующих XData handle (1157FE) найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to Null .
```

```
AcDbArc(11768A). Ошибка:: Не действующих XData handle (1157FE) найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to Null .
```

```
AcDbCircle(119E1F). Ошибка:: Не действующих Z coordinate - 1e+100 найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to 0 .
```

Для более удобного просмотра протокола по окончании проверки можно вызвать текстовое окно, нажав клавишу **F2**.

Проверка геометрии




Кнопка папоCAD – Утилиты >  Проверка геометрии



Меню: **Файл** – Утилиты >  Проверка геометрии



Контекстное меню закладки документа: Утилиты >  Проверка геометрии




Командная строка: **ПРОВГЕОМ (AUDITGEOMETRY)**

Команда предназначена для выявления и исправления проблемных объектов чертежа, лежащих за пределами диапазона **1e+20** по оси **Z**.

Команда обеспечивает исправление Z-координаты у объектов, находящихся на замороженных, заблокированных и отключенных слоях.

Первое открытие файла сопровождается автоматической проверкой геометрии объектов. При обнаружении ошибок геометрии выводится диалог с сообщением и выбором действия:



Исправить - сразу запустить команду **Проверка геометрии** для исправления ошибок.

Отмена - открыть файл без исправления ошибок.

Если ошибки не исправлены, при повторном (после пересохранения) открытии файлов, проверка геометрии запускается командой вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка штриховок в автоматическом режиме не выполняется. Для обнаружения и исправления проблемных штриховок необходимо запустить проверку в ручном режиме.

Режимы проверки:

Проверка Z координат Проверка координат по оси Z всех объектов чертежа.

Проверка Штриховок Проверка правильности отображения штриховок в границах контуров.

Проверка Z координат

Опции проверки:


Да(испр_ошибок) Исправить обнаруженные ошибки.

Да(испр_и_журн_ошибок) Исправить, с созданием отчета об обнаруженных и исправленных ошибках.

Нет Не исправлять ошибки.

Нет(только_журн_ошибок) Создать отчет о выявленных ошибках без их исправления.

Отчеты о выявленных и исправленных ошибках выводятся в диалог **Журнал проверки геометрии**.



Нажав кнопку диалога **Отчет**, информацию журнала можно сохранить в отдельный файл. Файл отчета по умолчанию сохраняется в папке чертежа и ему присваивается имя файла чертежа с расширением *.log.

При сохранении отчетов последовательно проведенных проверок Z координат и штриховок для одного чертежа будут созданы 2 файла отчета:

- первый - *Имя файла.log*;
- второй с добавлением индекса - *Имя файла_1.log*.

Запросы команды:

Выберите режим проверки
[проверка_Z_координат/проверка_Штриховок/]

Выбрать режим Проверка Z координат.

Исправить все обнаруженные ошибки?
[Да(испр_ошибок)/Да(испр_и_журн_ошибок)/Нет/Нет(только_журн_ошибок)]

Выбрать нужную опцию проверки.

Проверка штриховок

Выберите режим проверки
[проверка_Z_координат/проверка_Штриховок/]

Выбрать режим Проверка штриховок.

Протоколы проверок отображаются в командной строке.

Восстановление документа



Кнопка папоCAD – Утилиты >  Восстановление документа



Меню: **Файл – Утилиты >  Восстановление документа...**



Командная строка: **ВОССТАН (RECOVER)**

Команда позволяет восстанавливать не открывающийся в папоCAD поврежденный документ, а также выполнять проверку документа на наличие ошибок и исправлять отдельные ошибки.

Полное восстановление документа и устранение всех ошибок не гарантировано.

После запуска команды открывается стандартное диалоговое окно выбора файла, в котором необходимо выбрать папку и указать имя поврежденного файла, а затем нажать кнопку **Открыть**.

Протокол проверки отображается в командной строке и имеет такой же вид, как и при выполнении команды **Проверка документа**:

```
AcDbLine(117689). Ошибка:: Не действующих XData handle (1157FE) найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to Null .
```

```
AcDbArc(11768A). Ошибка:: Не действующих XData handle (1157FE) найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to Null .
```

```
AcDbCircle(119E1F). Ошибка:: Не действующих Z coordinate - 1e+100 найдено.  
Проверка: Invalid .  
Исправлено:: Заменено на: Set to 0 .
```

Для более удобного просмотра протокола, по окончании проверки, можно вызвать текстовое окно, нажав клавишу **F2**.

Очистка документа



Кнопка папоCAD – Утилиты >  Очистка документа



Меню: **Файл – Утилиты >  Очистка документа...**



Контекстное меню закладки документа: **Утилиты >  Очистка документа...**





Командная строка: **ОЧИСТИТЬ, ОЧ, УДАЛИ (PURGE, PU)**

Команда предназначена для удаления из документа неиспользуемых определений блоков, размерных стилей, слоев, текстовых стилей, типов линий и т.п.

Чаще всего процедуру очистки документов проводят после завершения работы над проектом, чтобы уменьшить размер файлов.

ВНИМАНИЕ! Удалённые с помощью команды **Очистка документа** элементы восстановить нельзя.

Команда после запуска вызывает диалоговое окно **Очистка документа**, в котором представлен список доступных для удаления элементов и список элементов, удалить которые из документа нельзя. Список организован в виде дерева: для открытия перечня элементов определённого типа нужно либо дважды щёлкнуть на названии типа элементов, либо нажать значок  слева от названия. Отсутствие значка говорит о том, что в данном типе нет элементов для удаления (или нет элементов, которые удалить нельзя).



Параметры:

Показать элементы, которые можно удалить

Включение режима вывода в окне списка элементов, которые можно удалить из документа.

Для удаления следует нажать кнопку **Удалить все** или выбрать элемент в дереве и нажать **Удалить**.

Показать элементы, которые нельзя удалить

Включение режима вывода в окне списка элементов, от которых текущий документ очистить нельзя. Данные элементы либо используются в документе, либо являются стандартными, удаление которых запрещено.

Удаление элементов с подтверждением

Включение режима отображения запроса на подтверждение для каждого удаляемого элемента. Для дальнейшего удаления в автоматическом режиме, в любой момент времени в окне запроса можно нажать кнопку **Да, для всех**.

Удаление вложенных элементов

Включение режима удаления всех неиспользуемых именованных объектов, содержащихся внутри других неиспользуемых именованных объектов. Подтверждение удаления производится в отдельном диалоговом окне.


Удалить геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты

Включение режима удаления графического мусора. Флажок недоступен в случае отсутствия такой геометрии в документе.


Автоматическая очистка непривязанных данных

Удаление устаревших стилей векторных данных формата DGN.

Кнопки:




Кнопка удаления выбранных элементов.




Кнопка удаления всех элементов списка.

Для удаления элементов с подтверждением:


1. Включить режим **Удаление элементов с подтверждением**.
2. Нажать кнопку **Удалить** или **Удалить всё**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление элементов:



Кнопки:




Подтверждение удаления каждого выбранного элемента.



Подтверждение удаления сразу для всех элементов.



Отказ от удаления выбранного элемента.



Выход из режима удаления.

Очистка документа с помощью командной строки



Командная строка: **-ОЧИСТИТЬ, -ОЧ (-PURGE, -PU)**

Опции команды:

полная

Автоматическая полная очистка документа. В том числе удаление объектов, имеющих геометрию нулевой длины, пустых текстовых объектов, аннотативных масштабов и зарегистрированных приложений.

Все

Удаление неиспользуемых объектов одного уровня вложенности. Объекты, имеющие геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты не удаляются.

Запросы команды:

Выберите тип неиспользуемых объектов для удаления

[Блоки/стилиВыносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвыноскокастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблсТИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустые текстовые объекты/неПРивязанные данные/АНнотативные масштабы/Облака точек/полная/Все]:

Имена удаляемых элементов: <*>:

Выбрать тип объектов для удаления, нажать **ENTER**.








Ввести имена удаляемых

элементов или нажать **ENTER** для поиска всех элементов выбранного типа.

Подтверждать удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Да>:

Для подтверждения удаления каждого элемента выбрать Да.

Конвертирование в 2D

-  Кнопка папоCAD – Утилиты >  Конвертирование в 2D
-  Меню: **Файл – Утилиты** >  **Конвертирование в 2D**
-  Контекстное меню закладки документа: **Утилиты** >  **Конвертирование в 2D**
-  Командная строка: **КОНВ2D (FLATTEN)**

Команда предназначена для проецирования выбранных объектов, имеющих Z-координаты отличные от 0, на плоскость XOY пользовательской СК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Команда **Конвертирование в 2D** не поддерживает создание проекций 3D-объектов. Для операций с 3D объектами следует использовать функционал из меню **3D**.


Опция команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выберите объекты для преобразования в 2D [?] <Все>: Выбрать объекты для преобразование в 2D. Нажать **ENTER** для выполнения команды.








Информация о динамике процесса отображается в окне диалога:



Отменить конвертирование можно нажав кнопку диалога **Отмена** или клавишу **ESC**.


Обратите внимание: При конвертировании в 2D повернутого в ПСК многострочного текста, имеющего шрифт, не совпадающий со шрифтом, установленным в стиле текста, будет создан новый текстовый стиль – EXPLODED с высотой текста 0.

Перекодировка текста


-  Кнопка папоCAD – Утилиты >  Перекодировка текста
-  Меню: **Файл – Утилиты** >  **Перекодировка текста**
-  Контекстное меню закладки документа: **Утилиты** >  **Перекодировка текста**
-  Командная строка: **ДЕКОД (TEXTDECODER)**

Преобразование кодировки текстовых и именованных объектов (блоков, слоев, текстовых и размерных стилей, типов линий).

Утилита помогает исправить проблемы, когда вместо текстов и имен объектов отображаются непонятные символы, знаки или иероглифы, связанные с неправильным распознаванием кодовой страницы текста.



Команда открывает диалоговое окно **Перекодировка текста**.



Параметры

Выбор

Выбор из списка элементов чертежа, содержащих именованные объекты и тексты. Именованные объекты выбранного элемента отображаются в окне раздела.

Выбрать все

Выбор всех именованных объектов, отображенных в окне раздела. Произвольный выбор объектов для перекодировки можно производить используя клавиши **CTRL** и **SHIFT**.

Декодирование

Исходная кодировка

Выбор из списка предполагаемого типа исходной кодировки.

Конечная кодировка

Выбор из списка предполагаемого типа конечной кодировки.

Режимы декодирования

Вручную	Режим подбора кодировки вручную.
Автоподбор	Автоматический подбор кодировки.
Декодировать	Запуск процедуры перекодировки.

Результат декодирования

Выбрать все	Выбор всех результатов декодирования, отображенных в окне раздела. Произвольный выбор объектов для перекодировки можно производить используя клавиши CTRL и SHIFT
Применить	Применение всех результатов декодирования.
Применить к выбранным	Применение результатов перекодировки к выбранным элементам.

Порядок проведения перекодировки

1. Открыть список **Выбор**, выбрать именованный объект или текст требующий перекодировки.
2. Из элементов, отобразившихся в окне раздела, выбрать необходимые или нажать кнопку **Выбрать все**, для выбора всех элементов.
3. Установить режим декодирования:

Вручную:

- Выбрать тип кодировки из списка **Исходная кодировка**.
- Выбрать тип кодировки из списка **Конечная кодировка**.


Автоподбор – выбор типа исходной и конечной кодировки производится автоматически. Соответствующие списки будут заблокированы.

4. Нажать **Декодировать**.

Применение результатов декодирования

Результаты декодирования отображаются в окне раздела, после разделяющих символов —>.

Если перекодировка произведена в режиме **Автоподбор**, для выбранного в окне элемента, становится доступным список вариантов декодирования.



При использовании режима **Вручную**, нужного результата можно достичь, изменяя типы исходной и конечной кодировок.

1. Выбрать в окне раздела элементы с правильным результатом декодирования.
2. Нажать кнопку **Применить к выбранным**.
3. Если устраивают все результаты перекодировки, нажать кнопку **Выбрать все** и кнопку **Применить**.

Обозреватель файлов



Меню: **Сервис** –  **Обозреватель файлов...**

Меню: **Вид** – **Панели** – **Функциональные панели** –  **Обозреватель файлов...**

Панель: **Стандартная** – 

Командная строка: **ЦУВКЛ (FILEEXPLORER, ADCENTER)**


Функциональная панель **Обозреватель файлов** (далее просто *обозреватель файлов*) сочетает в себе свойства проводника файловой системы компьютера и браузера таблиц определений чертежных файлов, причем элементы этих таблиц (именованные объекты) могут копироваться в текущий чертеж. Под таблицами определений понимаются внутренние таблицы слоев, листов, внешних ссылок, определений блоков, типов линий, текстовых и размерных стилей.

В отличие от проводника Windows, обозреватель файлов рассматривает файлы только определенных типов:

- *графические файлы* – файлы с расширениями dwg, dxf, dwt;
- *файлы подложек* – файлы с расширениями dwf и pdf;
- *растровые файлы* – файлы с расширениями jpg, jpeg, png, bmp, psx, tiff.

Файлы прочих типов обозреватель файлов не отображает.

ПРИМЕЧАНИЕ: По сравнению с другими функциональными панелями окно обозревателя файлов требует больше места по горизонтали, что необходимо учитывать при работе.



Центральная часть окна подвижной вертикальной линией (сплиттером) разделена на две области. В левой (**Папки**) отображается дерево папок и файлов текущего пользователя. В правой части показывается содержимое того узла, который выбран в левой части. Правая часть делится на три зоны: полный список элементов, растровый образец отмеченного элемента (если образец сохранен внутри элемента – например, внутри определения блока) и описание отмеченного элемента (если оно сохранено внутри элемента – например, пояснение к описанию блока).






Каждый тип элемента представлен своим значком. В правой части окна обозревателя файлов могут находиться элементы следующих типов: папка, графический файл, файл подложки, растровый файл, таблица определений (**Слои, Блоки, Текстовые стили, Типы линий, Размерные стили, Листы, Внешние ссылки**), именованный объект (слой, определение блока, текстовый стиль, тип линий, размерный стиль, лист, внешняя ссылка на DWG-файл).

Операции





К элементам в правой части окна обозревателя файлов могут применяться следующие операции: перетаскивание (drag&drop) в текущий чертеж, двойной щелчок, щелчок правой кнопкой (вызов контекстного меню). Для перетаскивания в некоторых случаях возможен предварительный множественный выбор (с помощью клавиш **SHIFT** и **CTRL**).









Это позволяет легко копировать элементы таблиц определений из одного чертежа в другой.

Перетаскивание применимо к следующим элементам:





Тип элемента	Результат операции
Слой ()	Слой копируется в текущий чертеж. Возможен множественный выбор слоев. Если слой с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Блок ()	Определение блока копируется в текущий чертеж. Возможен множественный выбор определений блоков. Если определение блока с таким именем уже существует в текущем чертеже, то оно не копируется.
Текстовый стиль ()	Текстовый стиль копируется в текущий чертеж. Возможен множественный выбор стилей. Если текстовый стиль с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Тип линий ()	Тип линий копируется в текущий чертеж. Возможен множественный выбор типов линий. Если тип линий с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Размерный стиль ()	Размерный стиль копируется в текущий чертеж. Возможен множественный выбор стилей. Если размерный стиль с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.









Двойной щелчок применим к следующим элементам:

Тип элемента	Результат операции
Папка ()	Выполняется переход внутрь папки.
Чертежный файл ()	Выводится перечень таблиц определений.
Файл подложки ()	Открывается диалог Вставка подложек .
Растровый файл ()	Открывается диалог Вставка изображения .
Таблица определений	Выводится состав таблицы определений.

	
Слой ()	Слой копируется в текущий чертеж. Если слой с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Блок ()	Определение блока копируется в текущий чертеж. Если определение блока с таким именем уже существует в текущем чертеже, то оно не копируется.
Текстовый стиль ()	Текстовый стиль копируется в текущий чертеж. Если стиль с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Тип линий ()	Тип линий копируется в текущий чертеж. Если тип линий с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Размерный стиль ()	Размерный стиль копируется в текущий чертеж. Если стиль с таким именем уже существует в текущем чертеже, то он не копируется.
Лист ()	Лист копируется в текущий чертеж. Если лист с таким именем уже существует в текущем чертеже, то имя нового листа корректируется.
Внешняя ссылка ()	Открывается диалог Вставка внешней ссылки .

Следующие элементы имеют контекстные меню:

Тип элемента	Команды контекстного меню
Папка ()	<p>Проводник – выполняется переход внутрь папки;</p> <p>Сделать основной папкой – выбранная папка назначается основной (домашней) папкой.</p> <p>Добавить в избранное – добавление ссылки на выбранную папку в папку Избранное (Favorites).</p> <p>Упорядочить «Избранное» – открывает папку Избранное в окне проводника Windows, позволяющем производить широкий спектр действий с файлами.</p>
Чертежный файл ()	<p>Проводник – выполняется переход к списку таблиц определений;</p> <p>Вставить как ссылку... – открывается диалог Вставка внешней ссылки;</p> <p>Открыть... – выбранный файл открывается в отдельном окне;</p> <p>Вставить как блок... – открывается диалог Вставка блока;</p> <p>Создать набор инструментов – создается набор инструментов из всех блоков данного файла;</p> <p>Сделать основной папкой – выбранная папка назначается основной (домашней) папкой.</p> <p>Добавить в избранное – добавление ссылки на выбранный файл в папку Избранное (Favorites).</p> <p>Упорядочить «Избранное» – открывает папку Избранное в окне проводника Windows, позволяющем производить широкий спектр действий с файлами.</p>
Файл-подложки ()	<p>Вставить подложку... – открывается диалог Выбор файла подложки.</p> <p>После указания файла открывается диалог Вставка подложек.</p> <p>Добавить в избранное – добавление ссылки на выбранный файл в папку Избранное (Favorites).</p> <p>Упорядочить «Избранное» – открывает папку Избранное в окне проводника Windows, позволяющем производить широкий спектр действий с файлами.</p>
Растровый файл ()	<p>Вставить растр... – открывается диалог Вставка изображения.</p> <p>Добавить в избранное – добавление ссылки на выбранный файл в папку</p>








	Избранное (Favorites). Упорядочить «Избранное» – открывает папку Избранное в окне проводника Windows, позволяющем производить широкий спектр действий с файлами.
Таблица определений ()	Проводник – выполняется переход внутрь таблицы определений; Создать набор инструментов – создается набор инструментов из всех блоков данной таблицы (только для таблицы блоков).
Слой ()	Добавить Слой(и) – в текущий чертеж копируются те выбранные слои, имена которых не повторяют имена уже существующих слоев текущего чертежа.
Блок ()	Вставка Блок(и) – открывается диалог Вставка блока .
Текстовый стиль ()	Добавить Текстовый стиль(и) – в текущий чертеж копируются те выбранные текстовые стили, имена которых не повторяют имена уже существующих текстовых стилей текущего чертежа.
Тип линий ()	Добавить Тип(ы) линий – в текущий чертеж копируются те выбранные типы линий, имена которых не повторяют имена уже существующих типов линий текущего чертежа.
Размерный стиль ()	Добавить Размерный(е) стиль(и) – выбранные размерные стили копируются в текущий чертеж.
Лист ()	Добавить Лист(ы) – выбранные листы копируются в текущий чертеж.
Внешняя ссылка ()	Вставка Внешние ссылки... – открывается диалог Вставка внешней ссылки .

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующих парах имена типов линий считаются совпадающими: **Сплошная** и **Continuous**, **По слою** и **ByLayer**, **По блоку** и **ByBlock**.


Панель инструментов



Окно обозревателя файлов имеет встроенную панель инструментов, которая расположена под заголовком окна.

Кнопки панели инструментов:

Кнопка	Команда
	Выбор файла в дереве, но с помощью диалогового окна Открыть .
	Переход к предыдущему состоянию окна.
	Переход к следующему состоянию окна (по списку ранее сделанных переходов).
	Переход к папке, помеченной как основная (домашняя).
	Переход к папке Избранное (Favorites) .
	Переход в дереве на один уровень вверх.
	Меню настройки отображения списка в правой области окна (Крупные значки , Мелкие значки , Список , Таблица).

Строка с панелью инструментов имеет контекстное меню, которое по составу идентично подменю **Вид > Панели**:

Пункт	Команда контекстного меню
 Настройка	Вызов диалога Настройка пользовательского интерфейса .

интерфейса...	
 Панели инструментов...	Вызов диалога Панели инструментов .
 Переключение интерфейса...	Вызов диалога Файлы конфигурации .
Панели	Подменю загрузки и выгрузки панелей инструментов.
Функциональные панели	Подменю загрузки и выгрузки функциональных панелей.

Сравнение файлов .dwg



Лента: **Настройки – Функциональные панели >  Сравнение файлов**



Меню: **Сервис –  Сравнение файлов .dwg...**



Меню: **Вид – Панели – Функциональные панели –  Сравнение файлов .dwg...**



Панель: **Стандартная – **



Командная строка: **СПРАВИТЬ (DWGCOMPARE)**

Функциональная панель **Сравнение файлов .dwg** предназначена для выявления изменений в разных версиях чертежей. В процессе сравнения определяются объекты, которые были изменены, добавлены или удалены.

Существует ряд ограничений применения функции **Сравнение файлов .dwg**:

- Функция работает только в пространстве модели.
- Поддерживаются только файлы **.dwg**.
- Не поддерживаются следующие типы объектов: объекты OLE, камеры, географические данные, объекты ГИС из Map 3D, подложки (не dwg), изображения, координационные модели и облака точек.
- Изменения свойств «По блоку» и «По слою» во вложенных блоках не обнаруживаются.

Сравнение файлов .dwg [X]

(i) (?)

Выбор —

Файл 1	D:\lanoCAD\Примеры\Чертеж 1.dwg
Файл 2	Выберите чертеж...

Видимость —

Файл 1	Да
Файл 2	Да
Общие	Да
Текст	Да
Штриховка	Нет

Цвет —


Файл 1	■ зелёный
Файл 2	■ красный
Общие	■ 128,128,128

Прозрачность —


Файл 1	0
Файл 2	0
Общие	0


Сравнить

Для проведения процедуры сравнения файлов:

1. Открыть функциональную панель **Сравнение файлов .dwg**
2. В разделе **Выбор**, щелкнуть мышью в поле **Файл 1** нажать кнопку  В стандартном диалоге **Открыть** выбрать первый файл чертежа для сравнения.
3. Аналогично в поле **Файл 2** указать второй файл чертежа для сравнения.
4. Настроить параметры **Видимость**, **Цвет** и **Прозрачность** для сравниваемых файлов.
5. Нажать **Сравнить**.

Откроется новая вкладка документа с названием **Результат сравнения** и именами сравниваемых файлов. Визуальное различие чертежей будет отображаться с параметрами заданными в панели **Сравнение файлов .dwg**.





Управлять параметрами отображения результата сравнения можно как до проведения процедуры, так и после выведения его на экран.

Параметры:

Видимость

Файл 1	Управление видимостью объектов, принадлежащих только файлу 1.
Файл 2	Управление видимостью объектов, принадлежащих только файлу 2.
Общие	Управление видимостью объектов общих для обоих файлов.
Текст	Включение/выключение результатов сравнения текстовых объектов.
Штриховка	Включение/выключение результатов сравнения штриховок.


Цвет

Файл 1	Установка цвета для объектов, принадлежащих только файлу 1.
Файл 2	Установка цвета для объектов, принадлежащих только файлу 2.
Общие	Установка цвета для объектов, принадлежащих обоим файлам.

Прозрачность

Файл 1	Установка прозрачности для объектов, принадлежащих только файлу 1.
Файл 2	Установка прозрачности для объектов, принадлежащих только файлу 2.
Общие	Установка прозрачности для объектов, принадлежащих обоим файлам.

Нажатие на пиктограммку  открывает диалог с информацией о сравниваемых файлах:



При закрытии документа программа предлагает сохранить результат сравнения и открывает стандартный диалог **Сохранить документ**.


НАСТРОЙКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ NANOCAD

Перенос настроек из предыдущих версий продукта


В nanoCAD имеется механизм переноса пользовательских настроек из предыдущих установленных на ПК версий программы.

При первом после инсталляции запуске программы отображается диалог, предлагающий перенести настройки последней установленной на компьютере версии nanoCAD.

Снятие в диалоге флажка **Не показывать устаревшие версии** отображает в списке все версии программы, настройки которых можно скопировать:



ПРИМЕЧАНИЕ: Механизм переноса пользовательских настроек в текущей версии реализован только в части переноса параметров, измененных в диалоге **Настройки**. Копирование настроек, связанных с созданием пользовательских инструментальных панелей, изменением состава и расположения стандартных инструментальных панелей и т.д. осуществляется из диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#).

Для восстановления стандартных (заданных по умолчанию) настроек программы можно использовать команду **Сбросить все** диалога **Профили** (меню **Сервис** – **Настройка** > кнопка  **Профили**).

Пользователь имеет возможность изменять различные параметры рабочей среды nanoCAD.

Настройка параметров программы




Кнопка nanoCAD -  **Настройка**



Лента: **Настройки** – **Адаптация** >  **Настройки программы**



Меню: **Сервис** –  **Настройка...**



Панель: **Настройки** – 




Горячие клавиши: **CTRL**+**9**




Командная строка: **НАСТРОЙКА, УСТАНОВКИ, ПАРАМЕТРЫ, НА (OPTIONS, PREF)**



Вызов команды можно осуществлять также из контекстного меню протокола командной строки:



Процедура настройки параметров программы осуществляется в диалоговом окне **Настройки**:








В левом окне диалога отображается дерево параметров настройки, сгруппированных по разделам.


Для навигации по дереву параметров нужно дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на названии раздела (подраздела) или нажать значок  слева от названия раздела. Если значок принимает вид , это говорит о том, что при его нажатии раздел (подраздел) будет закрыт.

Кнопки **Добавить**, **Изменить**, **Удалить**, **Вверх**, **Вниз**, расположенные в правой части диалога, активизируются (становятся доступными), если у выбранного в дереве параметра

существует возможность изменения значения или он может быть перемещен вверх или вниз по дереву.

	Кнопка добавления параметра в выбранный подраздел дерева.
	Кнопка изменения значения выбранного в подразделе дерева параметра.
	Кнопка удаления выбранного в подразделе дерева параметра.
	Кнопка перемещения выбранного в подразделе дерева параметра на одну строку вверх.
	Кнопка удаления выбранного в подразделе дерева параметра на одну строку вниз.

В нижнем правом поле диалога отображается краткая информация о выбранном разделе, подразделе или параметре.

	Кнопка предназначена для просмотра внесенных изменений без закрытия диалогового окна.
---	---







Для изменения значения параметра:

- установить/снять флажок слева от параметра,
- или
- дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на параметре,
- или
- выбрать параметр и нажать кнопку **Изменить**.

Параметры программы




Курсор

Раздел настройки параметров графического курсора.

	Размер перекрестья курсора <5%>	Задание размера перекрестья курсора в процентах относительно размера экрана.
	<i>Прицел</i>	Подраздел настройки размера прицела курсора.
	Размер прицела курсора <4>	Задание размера прицела курсора в пикселях.
	3D стиль цветов	Задание 3D-стиля цветов для перекрестья и прицела курсора. При заданном 3D стиле цветов изменение цвета перекрестья и прицела курсора недоступно.
	Цвет курсора	Задание цвета курсора.
	Показывать подсказки для объектов	Включение/Отключение режима отображения подсказки для объектов.

Выбор

Раздел настройки параметров рамок выбора объектов.

	Цвет рамки	Задание цвета рамки.
	Цвет текущей рамки	Задание цвета текущей рамки.
	Прозрачность <70>	Задание прозрачности рамки.

	Количество объектов для отображения одинаковых свойств	Ограничение количества объектов, одинаковые свойства которых можно одновременно изменять в окне Свойства . Диапазон допустимых значений: от 0 до 32767. Значение 0 отключает ограничение, но может повлиять на производительность при работе с очень большими чертежами. Ограничение не распространяется на общие свойства объектов (раздел Общие окна Свойства).
	<i>Метод выбора рамкой</i>	Переопределение метода выбора объектов рамкой.
	Нажатие и нажатие	Задание рамки выбора объектов указанием двух диагональных точек (для формирования рамки выбора требуется два щелчка левой кнопкой мыши).
	Динамическая рамка	Задание рамки выбора объектов указанием одной точки и перемещением курсора мыши при зажатой ЛКМ для выбора второй диагональной точки, указание которой происходит при отпускании зажатой ЛКМ (для формирования рамки выбора требуется один щелчок ЛКМ).
	Автоматическое определение	Задание рамки выбора объектов автоматически: как двумя нажатиями ЛКМ, так и динамической рамкой.
	Выбор с помощью лассо	Включение/Отключение метода выбора объектов с помощью лассо.
	Сохранять предварительный выбор после редактирования	Включение/Отключение режима сохранения предварительного выбора объектов после завершения команд редактирования Перемещение, Поворот и Масштаб. Отмена выбора объектов выполняется нажатием клавиши ESC .
	<i>Предварительный просмотр выбора</i>	Установки предварительного просмотра выбора.
	Макс. количество объектов для подсветки	Установка ограничений на количество выбранных объектов для динамической подсветки выбора. Нулевое значение отключает предварительный просмотр.

Подсветка объектов

Раздел настройки подсветки объектов.

	<i>Выбранные объекты</i>	Задание способа подсветки объектов, попадающих в выбор.
	<i>Подсветка линий</i>	Задание способа подсветки линий.
	Пунктир	Подсветка линий пунктиром.
	Цвет	Подсветка линий с использованием цвета.
	<i>Подсветка граней</i>	Задание способа подсветки граней.
	Текстура	Подсветка граней текстурой.

	Цвет	Подсветка граней с использованием цвета.
	<i>Предварительный просмотр выбора</i>	Задание способа подсветки объектов, попадающих в предварительный просмотр выбора.
	<i>Подсветка линий</i>	Задание способа подсветки линий.
	Подсветка	Подсветка линий утолщением.
	Цвет	Подсветка линий с использованием цвета.
	<i>Подсветка граней</i>	Задание способа подсветки граней.
	Текстура	Подсветка граней текстурой.
	Цвет	Подсветка граней с использованием цвета.

Затенение объектов

Раздел настройки уровня затенения объектов.

	Внешние ссылки	Задание уровня затенения внешних ссылок.
	Объекты чертежа	Задание уровня затенения объектов чертежа при редактировании внешней ссылки или блока в Редакторе вхождений.
	Заблокированные слои	Управление степенью затенения объектов на заблокированных слоях. Опция синхронизирована с переменной LAYLOCKFADECTL.










Ручки

Раздел настройки параметров ручек выбранных объектов.

	Размер ручки <10>	Задание размера ручек в экранных пикселях.
	Макс. количество объектов с ручками <100>	Установка ограничения на количество выбранных объектов, у которых отображаются ручки.
	Цвет ручки	Задание цвета ручек.
	Цвет ручки под курсором	Задание цвета ручек под курсором.
	Цвет выбранных ручек	Задание цвета выбранных пользователем ручек.
	Цвет ручек динамического блока	Задание цвета ручек для динамических блоков.
	<i>Многофункциональные ручки</i>	Управление способом доступа к командам редактирования объектов при помощи многофункциональных ручек (системная переменная GRIPMULTIFUNCTIONAL).
	Циклический перебор	Циклический перебор команд редактирования ручки по нажатию клавиши CTRL.
	Динамическое меню	Выбор команд редактирования в динамическом меню ручки, отображаемом при наведении на нее курсора.

Цвет

Раздел настройки цвета для компонентов программы.

	Фон в пространстве модели	Задание цвета фона пространства модели.
	Лист	Задание цвета листа.
	Фон в пространстве листа	Задание цвета фона пространства листа.
	Сетка	Задание цвета линий сетки.
	Область печати	Задание цвета рамки, показывающей область печати.
	Границы и поля бумаги	Задание цвета рамок, показывающих границы и поля печати бумаги.
	Фон Редактора блоков	Задание цвета фона Редактора блоков.
	Центр орбиты	Задание цвета сферы, обозначающей центр, вокруг которого осуществляется поворот, при выполнении команды Зависимая орбита .
	Центр перемещения	Задание цвета сферы, обозначающей центр перемещения, во время выполнения команды панорамирования в режиме перспективы (PERSPECTIVE = 1).

Визуальный стиль интерфейса

Раздел настроек цветовых тем интерфейса программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстрого просмотра выбранного визуального стиля удобно использовать кнопку диалога **Применить изменения**.

Параметры привязки

Раздел настройки параметров привязки.

	Размер прицела курсора <10>	Задание размера прицела курсора в режиме привязки.
<input type="checkbox"/> 	Показывать прицел	Включение/Отключение режима отображения прицела в режиме привязки.
	Размер маркера привязки <5>	Задание размера маркера привязки в экранных пикселях.
<input checked="" type="checkbox"/> 	Показывать подсказки	Включение/Отключение режима отображения рядом с курсором информации о типе привязки.
	Цвет маркера векторной привязки	Задание цвета маркера при привязке к векторному объекту.
	Цвет маркера объектного отслеживания	Задание цвета маркера объектного отслеживания при привязке к векторному объекту.
	Цвет лучей	Задание цвета лучей при привязке к векторному объекту.
	Привязка для объектов	Установка привязки к классам объектов

<input checked="" type="checkbox"/>	Привязка к пересечениям размеров	Включение/Отключение привязки к пересечениям размерных и выносных линий размеров.
<input checked="" type="checkbox"/>	Привязка к листам	Включение/Отключение привязки к границам и центру листа.
<input type="checkbox"/>	Заменить значение Z на значение текущего уровня	Управление значением координаты Z при объектной привязке. При выключенной опции используется значение координаты Z указанной точки. При включенной опции значение координаты Z заменяется на значение ее проекции на плоскость XY текущей ПСК или, если для переменной ELEVATION установлено ненулевое значение, на плоскость, параллельную плоскости XY на заданном уровне.

Параметры мыши














Настройки орбиты

Раздел настроек команд **Зависимая орбита** и **Свободная орбита**.

<input checked="" type="checkbox"/>	Использовать для вращения сочетание SHIFT + колесо мыши	Включение/Отключение работы команды Зависимая орбита в прозрачном режиме прижатых одновременно клавише SHIFT и колеса мыши.
	<i>Центр орбиты:</i>	Раздел задания центра вращения орбиты (точки цели) для команд Зависимая орбита и Свободная орбита .
	Центр видимых объектов	Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности видимых в графической области объектов. Например, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться вокруг центра этой окружности.
	Центр видимых частей объектов	Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности частей объектов, видимых в графической области. Например, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться вокруг центра видимой на экране части окружности.
	Коэффициент изменения масштаба при помощи колеса мыши <1.5>	Задание коэффициента масштабирования изображения (зумирования) при помощи колеса мыши. При значениях коэффициента больше 1 вращение колеса вперёд (в направлении от себя) приводит к увеличению масштаба, меньше 1 - к уменьшению. Задание коэффициента, равного 1, отключает возможность масштабирования изображения на экране при помощи колеса мыши.

Использование правой кнопки мыши






Раздел переопределения функции правой кнопки мыши.

	<i>Обычный режим</i>	Раздел, определяющий поведение правой кнопки мыши в обычном режиме, когда нет выбранных объектов и выполняющихся команд.
	Всегда запускать последнюю команду	Отключение стандартного контекстного меню. Нажатие ПКМ имитирует нажатие клавиши ENTER , т. е. служит для повторного запуска последней команды.
	Вызвать контекстное меню	Вызов стандартного контекстного меню.
	<i>Режим редактирования</i>	Раздел, определяющий поведение правой кнопки мыши в режиме редактирования, т. е. если выбраны один или несколько объектов, но нет выполняющихся команд.
	Всегда запускать последнюю команду	Отключение контекстного меню редактирования. Нажатие ПКМ имитирует нажатие клавиши ENTER , т. е. служит для повторного запуска последней команды.
	Вызвать контекстное меню	Вызов контекстного меню редактирования.
	<i>Командный режим</i>	Раздел, определяющий поведение правой кнопки мыши в командном режиме, т. е. в ходе выполнения какой-либо команды.
	Завершить (ENTER)	Отключение контекстного меню команд. Нажатие ПКМ имитирует нажатие клавиши ENTER .
	Вызвать контекстное меню	Вызов контекстного меню команды.
	Контекстное меню доступно, если команда имеет опции	Вызов контекстного меню команды только в том случае, если в командной строке имеются доступные опции. Если в командной строке отсутствуют опции, то нажатие ПКМ соответствует нажатию ENTER .
	<i>Вызов контекстного меню с задержкой</i>	Включение режима, определяющего зависимость поведения ПКМ от длительности нажатия. Кратковременное нажатие правой кнопки мыши эквивалентно нажатию клавиши ENTER . Более продолжительное нажатие кнопки вызывает контекстное меню. Имеется возможность задания продолжительности долгого нажатия в миллисекундах.
	Задержка <250> мс	Задание продолжительности нажатия правой кнопки в миллисекундах для вызова контекстного меню.
	Всегда вызывать контекстное меню, если есть объекты в выборе	Если это настройка включена, то при наличии в выборе одного или нескольких объектов нажатие ПКМ всегда вызывает контекстное меню вне зависимости от длительности нажатия.

Командная строка











Раздел настройки параметров командной строки.










	Использовать автоподбор	Включение/Отключение режима автоматического подбора вариантов после ввода одного или нескольких символов в командной строке.
	Режим автовыбора	Дополнительные опции выбора элемента списка автоподбора.
	Ничего не выбирать	Режим ручного выбора.
	Выбор при совпадении с началом	<p>Критерий выбора – совпадение ввода с началом названия возможного варианта командной строки. Варианты работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поиск вхождений по всей строке отключен – Выбор (выделение) из списка вариантов командной строки осуществляется при совпадении введенной упорядоченной последовательности символов с начальной частью названия подобранного варианта. Поиск вхождений по всей строке включен – Выбор (выделение) из списка вариантов командной строки осуществляется при условии совпадения с первым символом подобранного варианта (например: zll - будет выбрана команда ZoomAll).
	Всегда выбирать	Первый элемент всегда будет выбран (выделен) из подобранного списка вариантов командной строки.
	Добавить к автоподбору	Содержание списка автоподбора.
	Системные переменные	Включение отображения системных переменных в списке автоподбора.
	Блоки	Включение отображения имен блоков в списке автоподбора.
	Дополнительные опции	Дополнительные опции выбора элемента списка автоподбора.
	Выбор наиболее подходящего варианта	Включение/Отключение режима выбора наиболее подходящего варианта командной строки до отображения списка автоподбора.
	Задержка отображения списка автоподбора <0.3>с	<p>Задание времени задержки отображения списка подобранных вариантов для набранного в командной строке.</p> 

	Поиск вхождений по всей строке	Интеллектуальный поиск на основе нечеткой логики: поиск частей вводимой строки по всему имени команды с автоматической коррекцией возможных ошибок ввода.
	Цвет фона командной строки	Задание цвета фона командной строки.
	Цвет текста командной строки	Задание цвета текста командной строки.
	Использовать альтернативный шрифт	Включение/Отключение использования альтернативного шрифта в командной строке.
	Высота текста <12>	Задание высоты текста командной строки.

Графическая подсистема











Раздел [настроек видеоподсистемы и отображения графики](#).

	Режим (OpenGL/DirectX)	Раздел переключения используемой библиотеки аппаратного ускорения графики. Для вступления изменений в силу необходим перезапуск программы.
	OpenGL	Использование библиотеки аппаратного ускорения графики OpenGL.
	DirectX	Использование библиотеки аппаратного ускорения графики DirectX.
	Сглаживание линий на экране	Включение/Отключение эффекта сглаживания «зубчатости» при отображении графики чертежа (антиалиасинг). Настройки будут применены только для вновь открытых или созданных документов. Данный эффект не работает при включенном <i>режиме повышенной совместимости</i> .
	Оптимизация отрисовки	Раздел настроек оптимизации отрисовки объектов.
	Оптимизация отрисовки толщин линий объектов	Отключение отображения толщин линий во время навигации по документу (зумирование, панорамирование и т.п.).
	Оптимизация отображения мелких деталей	Отключение отображения точек и другой графики аналогичного размера во время навигации по документу (зумирование, панорамирование и т.п.).
	<u>Упрощать текст размером менее <2> пикселей</u>	Задание высоты экранного отображения текста в пикселях, меньше которой текстовые объекты отображаются упрощенно (в виде ограничивающего текстовый объект прямоугольника). Для вступления изменений в силу может потребоваться обновление чертежа.
	<u>Минимальный уровень детализации <512> пикселей</u>	Задание минимального уровня детализации для ускорения работы с растрами больших размеров.
	Настройки OpenGL	Раздел управления настройками OpenGL.

	<i>Настройка ускорения графики OpenGL</i>	Наборы для автоматической и ручной настройки аппаратного ускорения графики OpenGL. Измененные настройки будут применены только для вновь открытых или созданных документов. Открытые в программе документы рекомендуется закрыть до изменения настроек.
	Стандартный	Использование программного обеспечения для кэширования экрана.
	Ускоренный	Использование аппаратного ускорения для кэширования экрана.
	Режим повышенной совместимости	Установка режима повышенной совместимости при отображении графики. Данный режим представляет собой программную эмуляцию OpenGL базовыми средствами Windows и позволяет отказаться от взаимодействия с аппаратной частью графической системы ПК (может значительно замедлить процесс перерисовки изображения на экране). В этом режиме не действует ряд функций графического отображения, в т.ч. сглаживание линий на экране (antialiasing).
	<i>Настройки DirectX</i>	Раздел управления настройками DirectX.
	Генерация статического представления текстур <0.5>	Отображение растровых изображений небольшого размера происходит быстрее в случае их хранения в видеопамяти ПК. Данный коэффициент устанавливает ограничение на размер растровых изображений, которые будут сохраняться в видеопамяти. Допустимым считается то изображение, наибольший размер которого (по вертикали или горизонтали) не превышает размера видеопамяти, умноженного на данный коэффициент. Допустимые значения коэффициента - от 0.1 до 0.5.
	<i>Настройки режима предварительного просмотра при печати</i>	Раздел управления настройками компоненты платформы, обслуживающей создание предварительного просмотра при печати в формате метафайла (WMF) или растрового изображения (BMP).
	Метафайл (WMF)	Использование для генерации картинки в окне предварительного просмотра изображения в формате метафайла (WMF).
	Растровое изображение (BMP)	Использование для генерации картинки в окне предварительного просмотра растрового изображения в формате BMP.

Сохранение документов

Раздел управления параметрами сохранения, автосохранения и резервного копирования файлов.

	Сохранять в формате	Список допустимых форматов, используемых при сохранении файла с помощью команд Сохранить, Сохранить как . Формат, выбранный в данном списке, становится форматом по умолчанию для сохранения документов, указанных в подразделе Применять выбранный формат .
	Применять выбранный формат	Подраздел задания вида документов, к которым применяется формат файла, выбранный в разделе Сохранять в формате .
	Нет	Сохранение <i>НОВЫХ</i> документов командами Сохранить, Сохранить как в последнем, выбранном в диалоге Сохранить Документ , формате файла. Сохранение <i>ОТКРЫТЫХ</i> документов командой Сохранить в их текущем формате, командой Сохранить как в последнем, выбранном в диалоге Сохранить Документ , формате файла.
	Для новых документов	Сохранение <i>НОВЫХ</i> документов командой Сохранить в формате файла, выбранном в разделе Сохранять в формате . Сохранение <i>ОТКРЫТЫХ</i> документов командами Сохранить и Сохранить как в их текущем формате.
	Для всех документов	Сохранение и <i>НОВЫХ</i> , и <i>ОТКРЫТЫХ</i> документов командами Сохранить, Сохранить как в выбранном в разделе Сохранять в формате формате файла.
	Инкрементальное сохранение	Настройки инкрементального сохранения – сохранения, когда происходит копирование не всего файла, а только его изменившейся части.
	Откл	Режим, при котором инкрементальное сохранение применяться не будет. Будет осуществляться полное сохранение и полное автосохранение.
	Автосохранение	Режим, при котором будет осуществляться полное сохранение и инкрементальное автосохранение.
	Сохранение и автосохранение	Режим, при котором будет осуществляться инкрементальное сохранение и инкрементальное автосохранение
	Автосохранение и резервное копирование	Задание параметров автосохранения и резервного копирования.
	Автосохранять каждые <5> минут	Задание интервала автоматического сохранения текущего документа. Нулевое значение отключает автоматическое сохранение документа.

	Папка автосохранения < >	Задание папки для сохранения файлов автоматического сохранения. По умолчанию задана папка <i>C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp</i> .
<input checked="" type="checkbox"/>	Создание резервной копии	Включение/Отключение режима создания резервной копии.
<input checked="" type="checkbox"/>	Оригинальная резервная копия	Включение/Отключение режима создания резервной копии оригинала.
	Папка резервной копии < >	Задание папки для сохранения файлов резервного копирования. По умолчанию резервные файлы сохраняются в папке исходного файла.
	<i>История файлов</i>	Настройки сохранения истории файлов. Режим сохранения истории основан на механизме автосохранения файлов. Может потребоваться при необходимости возврата к предыдущим состояниям файла документа, например, если он по ошибке не был сохранен.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сохранение истории файлов	Вести или нет историю автосохранений.
	Количество версий файла <5>	Максимальное количество автосохраняемых версий файла.
	Срок хранения файлов истории <15> дней	Время хранения автосохраняемых версий файлов в хранилище (в сутках).
	Папка файлов истории < >	Папка хранения автосохраняемых копий.




Отмена действия команд

Раздел настройки параметров команды **Отменить**.

<input checked="" type="checkbox"/>	Создавать предварительный просмотр	Отображение предварительного просмотра результата для каждого шага команды Отменить .
<input checked="" type="checkbox"/>	Очищать после сохранения	Очищает список всех действий команды Отменить после сохранения документа.
<input checked="" type="checkbox"/>	Отслеживать 2D навигацию	Пополнение списка отмены командами 2D навигации: Панорамирование , Зумирование , и т.п.
<input checked="" type="checkbox"/>	Отслеживать 3D навигацию	Пополнение списка отмены командами 3D навигации: команды орбиты (в т.ч. SHIFT +средняя клавиша мыши), 3D Обход , 3D Облет , использование Локатора .
<input checked="" type="checkbox"/>	Объединить 2D и 3D навигацию	Объединение действий команд 2D и 3D навигации в одну операцию для отмены.

Импорт, экспорт и печать документов

Раздел настройки параметров командной строки.

	Способ печати трансформированных TTF текстов	Задаёт способ обработки трансформированных TTF-текстов при выводе на различные устройства печати, включая создание PDF и аналогичных выходных форматов. Трансформированный текст – это текст, полученный в результате изменения любого из следующих параметров: наклон, сжатие, растяжение, поворот на любой угол (за исключением 0°, 90°, 180° и 270°).
	как текст	Текст будет напечатан как текстовый объект с тем же или похожим шрифтом и атрибутами. Это сохранит текстовую строку и сделает ее доступной для поиска, но может привести к некоторым визуальным отличиям от оригинального представления. Примечание: в текущей версии программы при создании PDF документа с использованием встроенного PDF-принтера опция не поддерживается.
	как графику	Текст будет преобразован в графические примитивы. Содержимое текстовой строки не будет сохранено. В некоторых случаях это может быть полезно для того, чтобы избежать визуальных несоответствий с исходным текстовым представлением.

Стандартные папки

Раздел задания путей как к используемым по умолчанию папкам для хранения системных файлов, так и к пользовательским папкам.


В подразделах этого раздела отображаются пути доступа к папкам, в которых программа осуществляет поиск файлов поддержки (шрифтов, типов линий, образцов штриховок, стилей мультилиний, файлов шаблонов, файлов конфигурации и стилей печати, скомпилированных файлов форм и т.д.) и других файлов.

В подразделе **Общие файлы** указан путь к папке **Samples**, в которой выложены файлы примеров, демонстрирующие отдельные возможности nanoCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Путь к папке **Samples** в подразделе **Общие файлы** не отображается.

Просмотр папок во время поиска файлов программой осуществляется в порядке их перечисления в подразделах раздела **Стандартные папки**. Первым просматривается содержание подраздела **Общие файлы**, затем содержание следующих подразделов в порядке их перечисления (сверху вниз). Папки в подразделах просматриваются также начиная с верхней указанной в списке и заканчивая нижней. При этом если один и тот же файл находится в разных папках, то поиск прекращается, как только будет найден первый экземпляр файла.

Управление приоритетом поиска файлов в папках осуществляется перемещением выбранных путей кнопками **Вверх** или **Вниз** раздела **Действие**. Кнопки **Добавить**, **Изменить**, **Удалить** этого же раздела позволяют добавлять новые пути поиска папок, изменять или удалять уже существующие, в том числе и заданные по умолчанию. Исключение составляют подразделы **Файлы конфигурации печати** и **Файлы стилей печати**: добавить дополнительные пути или удалить существующие в этих подразделах нельзя.

Для восстановления путей поиска папок по умолчанию можно использовать кнопку **Сбросить все** диалога **Профили** (меню **Сервис – Настройка** > кнопка  **Профили**).

ВНИМАНИЕ! Все пользовательские настройки при использовании кнопки **Сбросить все** будут потеряны!

Диалоги открытия/сохранения файлов в nanoCAD динамически подстраиваются на отображение стандартных (заданных по умолчанию) и пользовательских папок. В зависимости от того, из какого места программы открываются диалоги открытия/сохранения файлов (иначе говоря, с какими типами формата файла работают диалоги), в списке **Платформа nanoCAD** области перехода отображаются соответствующие папки, пути к которым прописаны в разделе **Стандартные папки**.

Например, при одних и тех же настройках путей поиска файлов списки папок nanoCAD в области перехода диалогов при открытии файлов чертежей (*.dwg) или загрузке файлов типов линий (*.lin) будут различными.

	Общие файлы	Пути к файлам, заданные в этом подразделе, имеют самый высокий приоритет по сравнению с другими подразделами раздела Стандартные папки . Поиск в этом подразделе осуществляется в первую очередь.
	Файлы Shx	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск файлов шрифтов для текста, типов линий, стилей мультитипов, скомпилированных файлов форм. Папка по умолчанию: <C:\ProgramData\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\shx>
	Файлы шаблонов	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск файлов шаблонов. Папка по умолчанию: <C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\Templates>
	Файлы конфигурации печати	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск файлов конфигурации печати, файлов списков листов для пакетной печати. Папка по умолчанию: <C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\PlotConfigs>
	Файлы стилей печати	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск файлов стилей печати. Папка по умолчанию: <C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\PlotStyles>
	Файлы образцов штриховки	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск образцов (шаблонов) штриховки. Папка по умолчанию: <C:\ProgramData\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\shx>
	Файлы наборов инструментов	Пути доступа к папкам, в которых программа должна выполнять поиск файлов наборов инструментов. Папка по умолчанию: <C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\ ToolPalette>
	Файлы изображений из импортированного файла PDF	Пути доступа к папкам для извлечения и сохранения используемых файлов изображений во время импорта файлов PDF: Папка по умолчанию: <C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\PDF Import Images>

Использование шаблонов

Раздел задания шаблонов при создании новых документов, а также при импорте и экспорте документов.

	Для новых документов	Подраздел задания шаблонов при создании новых документов.
<input type="radio"/> X	Нет	Запрет на использование шаблонов при создании новых документов.
<input checked="" type="radio"/>	Использовать по умолчанию	Задание для использования при создании новых документов файла шаблона, указанного в пункте Файл шаблона по умолчанию .
<input type="radio"/> ?	Запрашивать	Для выбора файла шаблона открывать диалог Открыть Файл шаблона документа .
<input type="radio"/> ?	Выбрать из списка	При создании документа открывать диалог Выбор шаблона со списком существующих файлов шаблонов.
	Файл шаблона по умолчанию <Default.dwt>	Задание файла шаблона, используемого по умолчанию.
	Список имён шаблонов	Задание списка файлов шаблонов.
	Для импортированных документов	Подраздел задания шаблонов при импорте документов.
<input type="radio"/> X	Нет	Запрет на использование шаблонов при импорте документов.
<input checked="" type="radio"/>	Использовать по умолчанию	Задание для использования при импорте документов файла шаблона, указанного в пункте Файл шаблона по умолчанию .
<input type="radio"/> ?	Запрашивать	Для выбора файла шаблона открывать диалог Открыть Файл шаблона документа .
<input type="radio"/> ?	Выбрать из списка	При импорте документа открывать диалог Выбор шаблона со списком существующих файлов шаблонов.
	Файл шаблона по умолчанию <Default.dwt>	Задание файла шаблона, используемого по умолчанию.
	Список имён шаблонов	Задание списка файлов шаблонов.
	Для экспорта в файл	Подраздел задания шаблонов при экспорте документов.
<input type="radio"/> X	Нет	Запрет на использование шаблонов при экспорте документов.
<input checked="" type="radio"/>	Использовать по умолчанию	Задание для использования при экспорте документов файла шаблона, указанного в пункте Файл шаблона по умолчанию .
<input type="radio"/> ?	Запрашивать	Для выбора файла шаблона открывать диалог Открыть Файл шаблона документа .
<input type="radio"/> ?	Выбрать из списка	При экспорте документа открывать диалог Выбор шаблона со списком существующих файлов шаблонов.
	Файл шаблона по умолчанию < >	Задание файла шаблона, используемого по умолчанию.
	Список имён шаблонов < >	Задание списка файлов шаблонов.

Форматы бумаги

Список форматов бумаги.

Изменение существующих или добавление новых форматов. Форматы, находящиеся в этом разделе, используются при печати.

Форматы файлов изображений



Список форматов растровых изображений, вставляемых в документ по команде **Ссылка на растр** (меню **Вставка**).

Доступны следующие форматы:

- **TIF,**
- **TIFF,**
- **BMP (Windows Bitmap),**
- **JPG,**
- **JPEG,**
- **PNG (Portable Network Graphics),**
- **PCX (Zsoft),**
- **GIF**

Тексты

Раздел задания файла шрифта замены.


	Альтернативное имя шрифта <CS_Gost2304.shx>	Задание имени файла шрифта для замены отсутствующего шрифта, использующегося в открываемом документе.
<input checked="" type="checkbox"/> 	При редактировании поворачивать только текстовые объекты	Настройка режима редактирования повернутых текстовых объектов. При включенной опции в режиме редактирования поворачивается только текстовый объект, при выключенной – весь чертеж.

API

Раздел настроек, предназначенный для разработчиков сторонних приложений.


Экран приветствия





Раздел управления отображением экрана приветствия при запуске программы.

<input checked="" type="checkbox"/> 	Отключить экран приветствия	Включение/Отключение отображения экрана приветствия при запуске программы.
---	------------------------------------	--

Формирование пакетов файлов



Раздел настроек [команды формирования пакетов файлов](#) для передачи на другой компьютер или пересылки через Интернет. В пакеты включаются связанные с чертежом файлы, например, файлы внешних ссылок или шрифтов.

<input checked="" type="checkbox"/> 	Включить шрифты	Включение в пакет файлов ассоциированных файлов шрифтов (TTF и SHX).
---	------------------------	--

	Параметры пути	Задание настроек для организации файлов и папок, входящих в пакет.
	Организованная структура папок	<p>Дублирует структуру папок для файлов формируемого пакета, изменяя абсолютные пути на относительные. Корневой папкой является папка верхнего уровня в иерархическом дереве папок.</p> <p>При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Относительные пути не изменяются. Относительные пути, заданные вне исходной корневой папки, сохраняются вплоть до пути к папке первого уровня над ними и располагаются в корневой папке; • Абсолютные пути внутри дерева корневой папки преобразуются в относительные. Абсолютные пути, не входящие в исходную корневую папку, сохраняются вплоть до пути к папке первого уровня над ними и располагаются в корневой папке; • Абсолютные пути вне дерева корневой папки преобразуются в «Путь не задан» и переносятся в корневую папку или в папку внутри дерева корневой папки; • При необходимости могут быть созданы отсутствующие папки.
	Все файлы в одной папке	Все файлы будут помещены в одну папку.
	Текущая структура файлов и папок	Полностью сохраняется структура папок, существующая на момент создания пакета.

Свойства растра по умолчанию


Раздел задания свойств растрового изображения, используемых по умолчанию. Данные параметры применяются для отображения растрового изображения в тех случаях, когда они явно не заданы. Например, при открытии растрового изображения, не имеющего значения разрешения.

	Т/дюйм <300>	Задание разрешения растрового изображения.
	Прозрачность	Включение/Отключение режима прозрачности растрового изображения.

Геопривязка растров



Раздел настроек геопривязки растровых изображений.

Использование информации о геопривязке растровых изображений, сохраненной в World или TAF-файле. При вставке таких растров координаты точки вставки, масштаб и угол поворота подставляются автоматически.

	Использовать World или TAF-файл	Использовать World или TAF-файл при вставке растровых изображений.
---	--	--
















Единицы измерения PDF

Единицы измерения PDF, которые следует использовать при вставке PDF как подложек и импорте PDF, в которых не прописаны единицы измерения.

	Дюймы	Использовать дюймы.
	Миллиметры	Использовать миллиметры.


Лицензирование

Раздел настройки параметров лицензирования программы и ее модулей.

	Модули	Раздел управления доступностью модулей программы.
	<i>Геометрическое 3D ядро и зависимости</i>	Раздел переключения используемого геометрического 3D ядра и зависимостей.
	C3D	Использование геометрического ядра 3D.
	3D моделирование и 2D и 3D зависимости (C3D)	Включение/Отключение загрузки модулей 3D моделирования, 2D и 3D зависимостей на ядре C3D.
	ACIS	Использование геометрического ядра ACIS.
	3D моделирование (ACIS)	Включение/Отключение загрузки модуля 3D моделирования на геометрическом ядре ACIS.
	2D зависимости (LGS)	Включение/Отключение загрузки модуля 2D зависимостей на ядре LGS.
	<i>Режим работы платформы</i>	
	Основной	Платформа napoCAD
	СПДС	Платформа napoCAD с модулем СПДС
	Механика	Платформа napoCAD с модулем Механика
	Растр	Включение/Отключение загрузки модуля Растр , включающего в себя полный функционал по работе с растровыми изображениями и некоторые команды по работе с облаками точек. При отключении загрузки модуля в пунктах главного меню Облака точек и Растр (а также в соответствующих вкладках ленты) будет доступен только базовый функционал: повороты, устранение перекоса, коррекция, функции карандаша и ластика.
	Топоплан	Включение/Отключение загрузки модуля Топоплан , включающего в себя функционал по редактированию топографических планов.
	Запрашивать продуктовую лицензию до корпоративной	Определение порядка запроса лицензии: сначала продуктовая, а затем корпоративная или сначала корпоративная, а затем продуктовая.
	Запрашивать лицензию «Инженерный BIM» первой	Определение порядка запроса лицензии: сначала «Инженерный BIM», а затем продуктовая и корпоративная.

Профили



Кнопка  в диалоге [Настройки](#).



Командная строка: **ПРОФИЛИ (PROFILES)**


Профиль представляет собой сформированный набор пользовательских настроек параметров рабочей среды программы с уникальным именем. По умолчанию nanoCAD сохраняет все текущие настройки в профиле <<Без_имени>>.

Если с программой работают несколько пользователей, входящих в систему под одним именем, каждый из них может создать свой профиль и загружать его при работе. Другой пример использования профилей - быстрое переключение настроек при работе с разными документами в текущем сеансе программы.

Текущим может быть только один из профилей. При изменении настроек интерфейса текущий профиль изменяется автоматически.

Для переноса пользовательских настроек параметров рабочей среды на другие компьютеры профиль можно сохранить в файл с расширением *.wip. Загрузка *WIP-файла* на другом компьютере приводит к изменению только тех настроек текущего профиля, которые были сохранены в этот файл. Остальные настройки остаются неизменными.


Раздел диалога [Настройки](#) содержит:



Список с именами профилей, доступных в текущем документе. Выбранный в списке профиль становится текущим.



Кнопка открывает диалог **Профили** для создания и управления профилями.



В диалоге **Профили**: отображается список всех профилей.

В поле **Текущий профиль**: отображается имя текущего профиля.

Вновь создаваемый профиль наследует свойства текущего профиля.


Для установки выбранного в списке профиля текущим нужно нажать кнопку **Установить**.

Для удаления выбранного в списке профиля следует нажать кнопку **Удалить**.

Кнопка **Сбросить все** удаляет все пользовательские настройки для выбранного профиля и восстанавливает стандартный профиль папоCAD. Изменения вступают в силу после перезапуска программы.

Для создания нового профиля:

1. Выполнить необходимые настройки рабочей среды.
2. Во диалоге **Профили** нажать кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся диалоге **Профиль** задать имя создаваемого профиля.



4. Нажать **ОК**. Имя созданного профиля отображается в списке профилей диалога **Профили**.

Для сохранения профиля:

1. Выбрать в списке профиль для сохранения.
2. Нажать кнопку **Экспорт**.
3. В открывшемся диалоге **Сохранить как** задать имя и папку для сохранения файла профиля, затем нажать кнопку **Сохранить**.

Для загрузки профиля с другого компьютера:

1. Выбрать в списке профиль, в который следует записать изменения.
2. Нажать кнопку **Импорт**.
3. В открывшемся диалоге **Открыть** выбрать файл профиля папоCAD.
4. Нажать кнопку **Открыть**.

Настройки выбранного в списке профиля будут заменены настройками импортируемого профиля.


ВНИМАНИЕ! Перенос профиля возможен только в пределах одной версии папоCAD. При переносе профиля, созданного в одной версии программы, в другую версию возможны проблемы с интерфейсом.

Быстрая установка профилей



Командная строка: **ВЫБПРОФИЛЬ (QUICKPROFILE)**

Команда открывает диалог для быстрой работы с профилями. С помощью этого диалога можно назначить профиль текущим или создать новый.



Диалог **Установить профиль** содержит список профилей, созданных или загруженных в текущем сеансе программы.


Для установки профиля текущим нужно нажать кнопку с его именем.

Кнопка **Добавить** открывает диалоговое окно **Профиль** для создания нового профиля.

Настройка графической подсистемы

napoCAD предоставляет набор настроек для оптимальной настройки графической подсистемы, начиная от выбора использования графической библиотеки видеоадаптера, и заканчивая регулировкой отдельных случаев отображения графики на чертеже.

Настройки графической подсистемы задаются в разделе **Графическая подсистема** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).



В целом, настройки графической подсистемы можно условно разделить на:


- Настройки для конкретного типа аппаратного ускорения графики (OpenGL или DirectX);
- Настройки графики, актуальные при любом режиме аппаратного ускорения.

Настройка аппаратного ускорения графики

Для корректного и быстрого отображения графики в рабочем окне существует возможность указания способа взаимодействия программы с видеоподсистемой ПК и настройки выбранного способа.

Основными способами взаимодействия программы с видеоподсистемой ПК является:

- использование OpenGL;
- использование DirectX;
- программная эмуляция в режиме OpenGL (Режим повышенной совместимости).



Для каждого режима взаимодействия существует свой набор настроек, устанавливаемых в зависимости от возможностей и производительности видеоадаптера ПК.

Для первоначального выбора режима взаимодействия следует воспользоваться командой автоматической проверки производительности графической системы.

Автоматическая настройка аппаратного ускорения

На некоторых видеоадаптерах иногда может происходить медленная или неустойчивая работа графической подсистемы программы. Например, курсор на простом чертеже двигается "рывками" или не показывается вообще. В этом случае стоит осуществить проверку производительности видеоподсистемы ПК с автоматическим определением оптимального набора настроек.



Меню: **Справка** –  **Проверка производительности видеоподсистемы**




Командная строка: **ТЕСТВИДЕОПРОИЗВ (VPERFTEST)**

После запуска команды, открывается окно содержащие рекомендации, которые необходимо выполнить для правильного проведения тестирования графической подсистемы.

Кнопка **Проверка** запускает процесс оценки производительности графической подсистемы компьютера.


По окончании теста, отображается диалоговое окно с результатами:



Кнопка **Отчет** выводит на экран подробный отчет о проверке производительности видеоподсистемы.

Для сохранения отчета в отдельном файле, в окне отчета нажать **ОК** и указать путь хранения.


Кнопка **Применить изменения** вводит в действие настройки аппаратного ускорения графики, рекомендуемые по результатам автоматического тестирования, о чем выдается соответствующее сообщение:



Для вступления настроек в силу следует нажать **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае нажатия кнопки **Отмена**, настройки, рекомендуемые по результатам автоматического тестирования, применены не будут.


Данная команда имеет возможность изменять только следующие настройки аппаратного ускорения:



Остальные опции графической системы изменены не будут. Их настройку следует производить вручную в диалоге **Настройки**.


Ручная настройка режима OpenGL

Установленный вручную или результате автоматического тестирования набор настроек OpenGL можно изменить в разделе **Графическая подсистема – Настройки OpenGL – Настройка ускорения графики OpenGL** (меню **Сервис – Настройка**):




Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Закрыть все редактируемые чертежи, сохранив произведённые изменения.
2. Вызвать диалоговое окно настроек программы **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).
3. Открыть раздел **Графическая подсистема – Режим (OpenGL/DirectX)** и убедиться, что выбран режим **OpenGL**.



4. Открыть раздел **Настройки OpenGL – Настройка ускорения графики OpenGL**:




5. Выбрать вариант настройки, отличный от текущего: пункт **Стандартный** или **Ускоренный**.
6. Нажать кнопку **ОК**.
7. Открыть новый документ и оценить скорость перемещения курсора.

Ручная настройка режима DirectX


Возможно использование DirectX вместо графической библиотеки OpenGL.

Для ручного переключения в режим DirectX, в диалоге **Настройки** в разделе **Графическая подсистема – Режим (OpenGL/DirectX)** следует выбрать **DirectX**.



Генерация статического представления текстур <0.5>

В разделе **Настройки DirectX** можно установить дополнительные параметры режима.




Отображение растровых изображений небольшого размера происходит быстрее в случае их хранения в видеопамяти ПК. Данный коэффициент устанавливает ограничение на размер растровых изображений, которые будут сохраняться в видеопамяти. Допустимым считается то изображение, наибольший размер которого (по вертикали или горизонтали) не превышает размера видеопамяти, умноженного на данный коэффициент. Коэффициент представляет собой дробное число от 0.1 до 0.5.

Общие настройки графической подсистемы

После настройки аппаратного взаимодействия, в случае необходимости, можно произвести настройку других параметров графической системы. Настройки графической подсистемы, рассматриваемые в этом разделе, актуальны при любом способе аппаратного взаимодействия – OpenGL / DirectX.

Сглаживание линий на экране (antialiasing)

Флажок **Сглаживать линии на экране** включает эффект сглаживания «зубчатости» при отображении графики чертежа (antialiasing).



Данный эффект не работает при включенном *режиме повышенной совместимости*.

Оптимизация отрисовки

Данные настройки позволяют увеличить скорость отрисовки графики за счет упрощения или отключения отображения отдельных ее составляющих, в те моменты, когда их отображение не требуется.

Оптимизация отрисовки толщин линий


Отключение отображения толщин линий во время навигации по документу (зумирование, панорамирование и т.п.).


Оптимизация отображения мелких деталей

Отключение отображения точек и другой графики аналогичного размера во время навигации по документу (зумирование, панорамирование и т.п.).


Упрощать текст размером менее <x> пикселей

Возможно задание высоты экранного отображения текста в пикселях, меньше которой текстовые объекты будут отображаться упрощенно, в виде ограничивающего текстовый объект прямоугольника.

 Упрощать текст размером менее <4> пикселей



**Режим упрощенного отображения текста
малого размера отключен**



**Режим упрощенного отображения текста
малого размера включен**

Для вступления изменений в силу потребуется обновление чертежа.

Минимальный уровень детализации <x> пикселей


Параметр позволяет увеличить скорость работы с растровыми изображениями больших размеров.

Если размер растра превышает заданное значение <x> пикселей, для отображения будут использоваться его уменьшенные копии. По умолчанию установлен уровень детализации 512 пикселей.

Режим повышенной совместимости

В том случае, если ни один набор настроек OpenGL и DirectX не дал приемлемого качества отображения, а также настройки оптимизации отрисовки, можно попробовать включить режим повышенной совместимости.

Режим повышенной совместимости представляет собой программную эмуляцию OpenGL базовыми средствами Windows и позволяет отказаться от взаимодействия с аппаратной частью графической системы ПК.



Для включения данного режима следует установить режим **OpenGL** и включить флажок **Режим повышенной совместимости**.

Использование режима повышенной совместимости может значительно замедлить процесс перерисовки изображения на экране, поэтому его включение целесообразно в тех случаях, когда скоростью отображения допустимо пожертвовать в пользу качества.

В этом режиме не работает ряд функций графического отображения, в т.ч. **Сглаживание линий на экране** (antialiasing).

Настройка интерфейса



Лента: **Настройки – Адаптация – Интерфейс** >  **Настройка интерфейса**



Меню: **Сервис – Интерфейс** >  **Настройка интерфейса...**




Командная строка: **НПИ (INTERFACE)**

В диалоговом окне **Настройка пользовательского интерфейса** можно изменять настройки рабочей среды программы. Функционал диалога позволяет:

- создавать новые меню, панели инструментов, контекстные меню;
- наполнять меню и панели инструментов командами и создавать новые команды;
- редактировать состав и параметры объектов интерфейса;
- назначать и изменять действия над объектами, сочетания горячих клавиш, всплывающие подсказки и синонимы.
- сохранять все настройки в отдельном файле конфигурации с расширением **.cfg** и управлять файлами конфигураций.

Диалог **Настройка пользовательского интерфейса** содержит 9 вкладок:

- [Лента](#)
- [Главное меню](#)
- [Панели инструментов](#)
- [Контекстное меню](#)
- [Сочетания клавиш](#)
- [Действия над объектами](#)
- [Строка состояния](#)
- [Подсказки](#)
- [Псевдонимы](#)




Параметры диалога

Имя файла В поле отображается путь и имя редактируемого CFG-файла. По умолчанию открывается файл текущей конфигурации.

Файл Команды управления файлами конфигурации:


- **Открыть**
- **Загрузить частичный файл**
- **Выгрузить текущий частичный файл**
- **Сохранить**
- **Сохранить как**
- **Очистить**
- **Выход**

Полный состав элементов выбранной вкладки отображается в левом окне диалога в виде дерева. Для просмотра содержимого элементов дерева нужно дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на названии элемента или нажать значок  слева от названия. Перемещение элемента на новую позицию в дереве осуществляется перетаскиванием.

В окне правой части диалога выводятся инструменты программы (команды и контролы), которые можно использовать при создании и редактировании объектов интерфейса. Добавление команд и контролов в меню, панели инструментов, строку состояния производится перетаскиванием влево.

Поля над списком инструментов предназначены для фильтрации и поиска:

- Выбор категории для отображения ее элементов.
- Поиск инструментов в соответствии с введенным шаблоном.




Информация о выбранном элементе и действии, которое можно с ним совершить, отображается в правом нижнем углу диалога.

ПУНКТ МЕНЮ

Представляет собой команду, размещенную в меню. Может быть получен перетаскиванием команды из списка инструментов в список элементов меню или через вызов контекстного меню - "Добавить пункт меню". Допускается перетаскивание в пределах текущего меню или в другое меню/подменю.

В разделе **Свойства** отображаются и редактируются свойства выбранного элемента.



Команды создания и редактирования элементов интерфейса (меню, панелей инструментов, строки состояния и др.) вызываются из контекстного меню элемента. Состав команд контекстного меню зависит от текущей вкладки диалога и выбранного элемента.

ВНИМАНИЕ! Все изменения, произведенные в диалоге **Настройка пользовательского интерфейса**, вступают в силу после перезагрузки программы, а точнее после перезагрузки измененного CFG-файла. Для загрузки другого CFG-файла следует использовать команду из меню **Сервис – Интерфейс - Переключение интерфейса (УСТКОНФИГ)**

Для применения изменений элементов ленты используется команда **ЛЕНТАОБН** или горячие клавиши **ALT+R**. Перезагрузка программы не требуется.

Вкладка «Лента»

Вкладка **Лента** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) предназначена для редактирования ленты.

В левой верхней части находится дерево элементов ленты, в котором представлены все ее вкладки, контекстные вкладки, группы и команды.

Создание и редактирование элемента ленты производится через его контекстное меню. Состав команд контекстного меню зависит от выбранного элемента дерева. Перемещение элемента осуществляется его перетаскиванием в дереве ленты. Добавить новую команду в ленту можно перетаскиванием из списка команд в правой части диалога.


ВНИМАНИЕ! Для применения изменений элементов ленты используется команда **ЛЕНТАОБН (RELOADRIBBON)** или горячие клавиши **ALT+R**. Перезагрузка программы не требуется.

Вкладки

Лента содержит набор вкладок на которых компактно сгруппированы элементы управления и инструменты для создания и редактирования чертежа.

Создание новой вкладки


1. Добавление новой вкладки производится выбором команды **Добавить вкладку** из контекстного меню раздела **Вкладки** в дереве элементов ленты.



По окончании ввода всех данных, вкладка появится в конце перечня всех вкладок. Для добавления новой вкладки непосредственно перед существующей, следует выбрать нужную вкладку в дереве ленты и в контекстном меню выбрать пункт **Вставить вкладку**.

2. В появившемся диалоге **Создать вкладку ленты** заполнить поля

UID	Идентификатор элемента в программе.
Имя	Внутреннее название вкладки.
Текст	Название вкладки, отображаемое на экране.



3. Нажать **ОК**.

Переместить любую вкладку в дереве можно простым перетаскиванием.


Создание элементов вкладки

Внутри вкладки могут быть размещены группы. Каждая вкладка обязательно должна содержать хотя бы одну группу.

1. Выбрать вкладку в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - **Добавить новую группу**
 - **Добавить существующую группу**

Добавить новую группу

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. В диалоге **Создать группу ленты** заполнить параметры, нажать **ОК**.



Создать группу ленты


UID:

Имя:

Текст:

Добавить существующую группу

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. В диалоге **Выберите группу** выбрать элемент, нажать **ОК**.



Контекстные вкладки

Контекстные вкладки становятся видимыми при определённых условиях. Например, **Лист** появляется при переходе в пространство листа, **Редактор блоков** - при входе в режим редактирования блока. Добавление/удаление контекстных вкладок невозможно. Элементы контекстной вкладки создаются аналогично элементам вкладки.

Группы


На каждой вкладке ленты элементы разделены на группы – наборы сходных по функциональному назначению команд.

Создание новой группы

Каждая вкладка должна содержать хотя бы одну группу. Группа может быть добавлена только на вкладку или контекстную вкладку.

1. Добавление новой группы производится выбором команды **Добавить новую группу** из контекстного меню раздела **Группы** в дереве элементов ленты.
2. В диалоге **Создать группу ленты** заполнить поля


UID	Идентификатор элемента в программе.
Имя	Внутреннее название группы.
Текст	Название группы, отображаемое на экране.



3. Нажать **ОК**.

Создание элементов группы


Группа может содержать:

- Строки, внутри которых размещаются кнопки команд, списки и другие элементы интерфейса;
- Одно диалоговое окно группы, открывающееся по кнопке ;
- Разделитель скрытых строк.


Для того чтобы наполнить группу элементами, необходимо создать хотя бы одну строку.


1. Выбрать группу в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - **Добавить строку**
 - **Добавить диалоговое окно**
 - **Добавить разделитель скрытых строк**

Добавить диалоговое окно

Диалоговое окно представляет собой кнопку со стрелкой , расположенную в правом нижнем углу некоторых групп и предназначенную


1. Выбрать команду **Добавить диалоговое окно** в контекстном меню группы.
2. В диалоге **Создать диалоговое окно** для назначения команды кнопке


Диалоговое окно нажать кнопку .



3. Выбрать нужную команду в диалоге **Выберите команду**. Нажать **ОК**.


Добавить разделитель скрытых строк

Разделитель скрытых строк представляет собой стрелку  в названии группы и разворачивает отображение дополнительных элементов группы. Создать разделитель скрытых строк можно через контекстное меню, выбрав **Добавить разделитель скрытых строк**.




Строки

Строка инструментов представляет собой набор команд, расположенных в группе в одной строке.



Создание элементов строки


Строки могут включать в себя подгруппы, кнопки, раскрывающиеся списки и разделители.



1. Выбрать строку в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - **Добавить кнопку**
 - **Добавить раскрывающийся список**
 - **Добавить подгруппу**

Добавить подгруппу


Подгруппа добавляется при необходимости разделить группу на несколько вертикальных частей с разным количеством строк. Подгруппа может быть добавлена только внутрь строки.




Добавить кнопку

Кнопку можно добавить в строку перетаскиванием команды из списка команд справа, а также через контекстное меню.


1. Выбрать команду **Добавить кнопку** в контекстном меню строки.
2. В диалоге **Создать кнопку ленты** задать параметры.




3. Для назначения команды кнопке нажать кнопку  рядом с полем **Menu macro ID**.
4. Выбрать нужную команду в диалоге **Выберите команду**. Нажать **ОК**.

Добавить раскрывающийся список

1. Выбрать команду **Добавить раскрывающийся список** в контекстном меню строки.
2. В диалоге **Создать раскрывающийся список ленты** задать параметры.



3. Для назначения команды раскрывающемуся списку нажать кнопку  рядом с полем **Menu macro ID**.
4. Выбрать нужную команду в диалоге **Выберите команду**. Нажать **ОК**.


Добавить кнопки в раскрывающийся список можно перетаскиванием команд из списка команд справа или через команду через контекстное меню **Добавить кнопку** контекстного меню. Параметры раскрывающегося списка можно изменять в поле **Свойства**.

Наполнение строк командами

1. В правом окне списка инструментов выбрать команду.
2. Перетащить ее в нужную строку в дереве элементов ленты.

Добавить разделитель

Разделитель представляет собой линию или отступ, которые добавляются в группу, подгруппу, скрытые строки, раскрывающийся список для визуального разделения команд.



1. Выбрать строку списка, перед которой нужно вставить разделитель.
2. В контекстном меню выбрать **Добавить разделитель**.

Удаление элементов

1. Выбрать в дереве нужный элемент.
2. Воспользоваться командой **Удалить** контекстного меню.

Вкладка «Главное меню»

Вкладка **Главное меню** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) предназначена для создания пользовательских меню и редактирования существующих.


В списке дерева представлены все меню используемые в программе.

Команды создания и редактирования меню вызываются из контекстного меню. Состав команд контекстного меню зависит от выбранного объекта дерева.

Создание пользовательского меню

1. Для вызова контекстного меню **Добавить меню** выбрать верхнюю строчку дерева **Главное меню** (или щелкнуть правой клавишей мыши в окне списка). Если выбрать определенное меню и воспользоваться командой контекстного меню **Вставить меню**, новое меню будет расположено непосредственно перед выбранным.
2. В диалоге **Создать меню** заполнить поля

UID	Идентификатор элемента в программе.
Отображаемое имя	Название меню отображаемое на экране.
3. Нажать **ОК**.



При использовании команды **Добавить меню**, новое меню с заданным именем появится в нижней строчке списка.


Переместить любое меню в списке дерева можно простым перетаскиванием.

Создание элементов меню

1. Выбрать меню в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - **Добавить пункт меню**
 - **Добавить подменю**
 - **Добавить разделитель**

Добавить подменю


1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. В диалоге **Создать меню** заполнить параметры, нажать **OK**.






Добавить пункт меню

Пункт меню представляет собой команду, которой можно задать логическое имя отображающееся в списке меню.

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. В диалоге **Создать пункт меню** задать параметры.




3. Для назначения команды пункту меню нажать кнопку  рядом с полем **Внутреннее имя**.
4. Выбрать нужную команду в диалоге **Выберите команду**. Нажать **OK**



Кнопка  диалога **Создать пункт меню** очищает поле.

Добавить разделитель

Разделитель представляет собой линию, которая добавляется в меню, подменю, панель инструментов или в строку состояния для визуального разделения команд на группы по функциональному признаку.



1. Выбрать строку списка перед которой нужно вставить разделитель.
2. В контекстном меню выбрать **Добавить разделитель**.

Наполнение меню и подменю командами

1. В окне списка инструментов выбрать команду.
2. Перетащить ее в нужное меню (подменю) в дереве списка команд.


Удаление меню и элементов меню.

1. Выбрать в списке меню или нужный элемент меню.
2. Воспользоваться командой **Удалить** контекстного меню.

Вкладка «Панели инструментов»


Вкладка **Панели инструментов** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) позволяет создавать пользовательские инструментальные панели и редактировать стандартные. Панели инструментов можно комплектовать любыми наборами кнопок (команд), добавлять выпадающие панели инструментов, контролы и разделители. Параметры выбранной в списке панели инструментов редактируются в окне **Свойства**.

Вкладка содержит список панелей инструментов, используемых в среде nanoCAD.



Создание новой панели инструментов

1. Для вызова контекстного меню **Добавить панель инструментов** выбрать верхнюю строчку списка дерева **Панели инструментов** (или щелкнуть правой клавишей мыши в окне списка). Если выбрать определенную панель и воспользоваться командой контекстного меню **Вставить панель инструментов**, новая панель будет расположена непосредственно перед выбранной.
2. В диалоге **Создать панель инструментов** задать параметры.
3. Нажать **ОК**.



Параметры


UID Идентификатор элемента в программе.

Отображаемое имя Название панели инструментов отображаемое на экране.


Расположение	Расположение панели на экране в закрепленном или незакрепленном виде.
Видимость	Включение/отключение отображения панели на экране.
Ряд	Ряд, в котором должна располагаться закрепленная панель инструментов.
Позиция	Позиция в ряду для закрепленной панели инструментов.
Показывать надписи	Включение/отключение отображения текстовых пояснений на кнопках выбранной панели инструментов.

В зависимости от выбранного режима **Показывать надписи**, *плавающие* (находящиеся в графической области) панели инструментов, имеют разный вид:

Флажок **Показать надписи** отключен




Флажок **Показать надписи** включен




Добавление элементов на панель инструментов


1. Выбрать панель инструментов в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - **Добавить кнопку**
 - **Добавить контрол**
 - **Добавить выпадающую панель инструментов**
 - **Добавить разделитель**
3. Заполнить параметры в открывшемся диалоге.

Добавить кнопку


1. Выбрать команду **Добавить кнопку**.
2. В диалоге **Создать кнопку панели инструментов** задать **Отображаемое имя**.
3. Нажать кнопку  рядом с полем **Внутреннее имя**.
4. Выбрать нужную команду в диалоге **Выберите команду**. Нажать **ОК**.



Добавить кнопку с командой на панель инструментов можно перетаскиванием из правого окна списка команд.



Добавить контрол на панель инструментов можно перетаскиванием из правого окна списка команд.

1. Выбрать команду **Добавить контрол**.
2. В диалоге **Создать контрол панели инструментов** задать **Отображаемое имя**.
3. Нажать кнопку  рядом с полем **Контрол**.
4. Выбрать нужный контрол в диалоге **Выберите контрол**. Нажать **ОК**.

Добавить выпадающую панель инструментов

1. Выбрать команду **Добавить выпадающую панель инструментов**.
2. В диалоге **Создать выпадающую панель инструментов** задать параметры **Отображаемое имя** и **Внутреннее имя**
3. Нажать **ОК**.

Настройка внешнего вида панелей инструментов



Лента: **Настройки – Адаптация – Интерфейс** >  **Панели инструментов**



Меню: **Вид – Панели** > **Панели инструментов...**




Меню: **Сервис – Интерфейс** > **Панели инструментов...**



Командная строка: **ПАНЕЛИ**

В диалоге **Панели инструментов** устанавливаются параметры отображения панелей инструментов на экране.



Отображение или скрытие панели инструментов регулируется взведением или снятием флажка в списке панелей.

Параметры:

- | | |
|---------------------------|---|
| Показывать надписи | Включение/Отключение режима отображения текстовых пояснений на кнопках панели инструментов. |
| Размер кнопок | Задание размера отображения кнопок на панелях инструментов при помощи движка: <ul style="list-style-type: none"> • Мелкий • Средний • Крупный |

Вкладка «Сочетание клавиш»


Вкладка **Сочетание клавиш** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) позволяет назначать часто используемым командам комбинации «горячих» клавиш для быстрого вызова команд папоCAD.

«Горячие» клавиши – это комбинации символьных и управляющих клавиш **CTRL**, **SHIFT** и/или **ALT**, использующихся для быстрого вызова команды. Например, одновременное нажатие клавиш **CTRL**+**O** приводит к такому же результату, что и выбор команды **Открыть** в меню **Файл**, т.е. открывает диалоговое окно **Открыть файл**; **CTRL**+**S** – сохраняет документ и т.д.

Сочетания используемых в папоCAD комбинаций «горячих» клавиш отображаются в правой части контекстных и выпадающих меню, а также в подсказках кнопок панелей инструментов.

Одной команде можно назначить несколько сочетаний клавиш.



Вкладка содержит список команд с уже назначенными сочетаниями клавиш.



Для назначения сочетания клавиш

1. Нажать кнопку **Создать сочетание**.
2. В диалоге **Создать сочетание клавиш** установить курсор в поле **Сочетание клавиш** и нажать нужную комбинацию на клавиатуре.

Если предлагаемая комбинация клавиш уже используется для другой команды, цвет поля останется подсвеченным.



3. Для выбора команды нажать кнопку [...] рядом с полем **Внутреннее имя**.
4. Выбрать нужную команду в списке диалога **Выберите команду**. Нажать **OK**.

Сочетание «горячих» клавиш можно назначить команде выбрав ее в списке инструментов правого окна и вызвав контекстное меню **Создать сочетание клавиш**. В диалоге **Создать сочетание клавиш** сразу отобразится **Внутреннее имя** выбранной команды. Следует только назначить комбинацию в поле **Сочетание клавиш**.


Добавление команде дополнительного сочетания клавиш.

1. Выбрать команду в списке сочетаний.
2. Вызвать контекстное меню **Найти в списке инструментов**.
3. Выбрать команду в списке инструментов и вызвать контекстное меню **Создать сочетание клавиш**.

4. Ввести комбинацию клавиш в поле **Сочетание клавиш**, нажать **ОК**

Изменение сочетания клавиш

1. Выбрать команду в списке сочетаний.
2. В окне **Свойства** назначить новую комбинацию клавиш.



Удаление сочетания клавиш


1. Выбрать команду в списке сочетаний.
2. Нажать кнопку **Удалить сочетание**.

Вкладка «Действия над объектами»

На вкладке **Действия над объектами** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) назначаются команды и действия которые будут выполняться при использовании кнопок мыши для выбранного на экране объекта:

- **Двойной щелчок на единичном объекте**
- **Двойной щелчок на наборе объектов**
- **Контекстное меню при одиночном выборе**
- **Контекстное меню при множественном выборе**

Назначение команд производится перетаскиванием из списка инструментов слева на нужное действие.



Вкладка «Строка состояния»

Вкладка **Строка состояния** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) предназначена для управления элементами интерфейса, расположенными в строке состояния программы.

Вкладка содержит список стандартных элементов строки состояния.

Используя контекстное меню в строку состояния можно добавить кнопку, контрол, свойство и разделитель.

Добавить элемент можно перетаскиванием из списка инструментов.

Параметры элементов редактируются в окне **Свойства**.

Добавить контрол

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. Установить параметры в диалоге **Создать контрол строки состояния**.

Создать контрол строки состояния

UID: StatusbarControl_1

Отображаемое имя: Цвет

Описание: Выбор цвета

☐ Без рамки

Стиль: ☐ Стандартная кнопка

☐ Кнопка с изменяемым размером

Выравнивание по правому краю: ☐

Иконка: ☐

ID: 8

Внутреннее имя:

OK Отмена

Добавить кнопку

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. Установить параметры в диалоге **Создать кнопку строки состояния**.

Параметры диалога идентичны параметрам при создании контрола.

Добавить свойство

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. Установить параметры в диалоге **Создать свойство строки состояния**.

К предыдущим параметрам добавляются:

Ширина


Фиксированная ширина

Удаление элементов строки состояния клавиш

1. Выбрать элемент в списке элементов строки состояния.
2. Использовать команду **Удалить** контекстного меню.

Вкладка «Подсказки»


На вкладке **Подсказки** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) назначаются свойства, которые показываются во всплывающей подсказке при наведении курсора на объект.



Вкладка содержит в левом окне список объектов.

В правом окне отображаются свойства выбранного в списке объекта, которые можно включить в подсказку.

Включение свойств осуществляется взведением флажка. Опция **Выбрать все** включает в подсказку все свойства объекта.




Вкладка «Псевдонимы»


На вкладке **Псевдонимы** диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) назначаются и редактируются альтернативные имена (сокращения или псевдонимы) для вызова команд из командной строки.

Одной и той же команде одновременно может быть назначено несколько псевдонимов. Каждый конкретный псевдоним может принадлежать только одной команде.

Левая часть содержит список команд с назначенными псевдонимами.




Создание псевдонима

1. Нажать кнопку **Создать псевдоним**.
2. Нажать кнопку  поля **Внутреннее имя**, выбрать команду из списка окна **Выберите команду**.
3. Ввести символы в поле **Псевдоним**.

Или

1. В правом списке инструментов программы выбрать команду.
2. Вызвать контекстное меню **Создать псевдоним**.
3. Ввести символы в поле **Псевдоним**.


Псевдонимы, ранее назначенные для выбранной команды, можно контролировать в окне **Свойства**:



Кнопка **Показать** выделяет команду в списке левого окна команд с псевдонимами.

Изменение псевдонима

1. Выбрать команду с псевдонимом в левом списке диалога.
2. В поле **Псевдоним** окна **Свойства** ввести новый псевдоним.



Удаление псевдонима


1. Выбрать команду в левом списке диалога.
2. Нажать кнопку **Удалить псевдоним**.

Создание пользовательской команды

Подключение пользовательской команды в интерфейс nanoCAD.

Команда должна быть написана и загружена в nanoCAD с помощью команды **Загрузка приложения** или **Загрузка .NET приложения** (см. раздел [Загрузка-выгрузка сторонних приложений](#)). В диалоге **Загрузка/Выгрузка Приложений** команду необходимо поместить в список автозагрузки.

1. В списке инструментов диалога [Настройка пользовательского интерфейса](#) выделить загруженную команду.
2. В контекстном меню выбрать **Создать команду**.



3. Задать параметры новой команды в диалоге **Создать команду**. Подсвеченные поля обязательны для заполнения.

Параметры команды:

Файл

Конфигурационный файл nanoCAD, в который прописывается (регируется) данная команда.

Внутреннее имя

Внутреннее имя команды, зарегистрированное в приложении.

Может состоять только из латинских букв, цифр, круглых скобок, подчеркивания, знаков решетки и доллара. Пробелы недопускаются.

Часто совпадает с **UID**. Может использоваться в командной строке.

Имя

Локализованное имя команды.

Может состоять только из национальных и латинских букв, цифр, круглых скобок, подчеркивания, знаков решетки и доллара. Пробелы недопускаются.

Может использоваться в командной строке.

Контекст исполнения

Контекст взаимодействия команды с nanoCAD: команда уровня документа или команда уровня аппликации. Так, например, команды уровня аппликации будут доступны даже при отсутствии открытых документов, но для них не работает механизм отмены действий (Undo).

В большинстве случаев, контекст взаимодействия команды с nanoCAD должен определяться внутри самой команды. В этом случае данный параметр является факультативным.

Вес

В один и тот же момент времени в nanoCAD могут оказаться запущены сразу несколько команд. Данный параметр определяет очередность выполнения команд, запущенных в приложении.

После своего старта, команда с меньшим значением веса (более «легкая» команда) будет выполнена раньше команд более «тяжелых» (с большим значением веса). Только что запущенная команда приостанавливает обработку текущей команды, если оказалась «легче» нее, и начинает выполняться сама. Если же вес запущенной команды оказался равен весу текущей команды, то запущенная команда начинает выполняться, а обработка текущей команды отменяется вовсе.

Полное имя

Полное имя команды. Часто совпадает с Отображаемым именем.

Отображаемое имя

Имя команды, отображаемое в меню.

Текст всплывающей подсказки

Текст всплывающей подсказки (tooltip), возникающей при наведении курсора на кнопку панели инструментов

Пояснительный текст


Пояснительный текст для команды в строке состояния.

Ресурсная DLL

Файл, содержащий иконку команды, которая будет отображаться при ее размещении в ленте, на панели инструментов или в меню. Может быть формата DLL, ICO или BMP.

Иконка

Если вышеуказанный файл содержит несколько иконок (например DLL), следует выбрать одну из них в этом раскрывающемся списке.



Команда появляется в списке инструментов в правой части диалога **Настройка пользовательского интерфейса**. Ее можно поместить в меню, на панель инструментов или в командную строку.


Создание виртуальной команды

Часто повторяемые действия, например, построения однотипных примитивов, можно оформить в виде *Виртуальной команды*.

Виртуальная команда создается на основе существующей. Она предназначена для вызова обычной команды с пробросом ей значений, хранящихся как параметр виртуальной команды.

Ниже приведен пример создания виртуальной команды для построения окружности с точкой вставки 10,10 и диаметром 300 мм:

1. Создадим виртуальную команду на основе команды **Круг (Circle)**. В диалоге **Настройка пользовательского интерфейса** в списке инструментов (правое поле) щелкнуть правой клавишей мыши на команде **Круг**. В открывшемся контекстном меню выбрать **Создать виртуальную команду**.



2. Задать параметры новой команды в диалоге **Создать команду**. Подсвеченные поля обязательны для заполнения.

Заполняемые параметры примера

Файл

Конфигурационный файл nroCAD, в который прописывается (регистрируется) данная команда.

Внутреннее имя

Внутреннее имя команды, зарегистрированное в приложении.

Может состоять только из латинских букв, цифр, круглых скобок, подчеркивания, знаков решетки и доллара. Пробелы не допускаются.

Может использоваться в командной строке.

В нашем примере: `circle300`

Имя

Локализованное имя команды.

Может состоять только из национальных и латинских букв, цифр, круглых скобок, подчеркивания, знаков решетки и доллара. Пробелы недопускаются.

Может использоваться в командной строке.

В нашем примере: `круг300`

Отображаемое имя

Имя команды, отображаемое в меню.

В нашем примере: `круг300`

Основная команда

Команда, на основе которой создается виртуальная команда.

Доступны два варианта вызова основной команды:

- Для прямого позыва команды следует выбрать вариант **Параметры команды**, а в текстовом поле ниже выбрать вызываемую команду.
- Для вызова команды через командную строку с использованием специальной команды **SendKeyword** - выбрать вариант **Параметры командной строки**, а в поле **Ключевое слово**, помимо самих пробрасываемых значений, указать имя запускаемой команды. Также, в случае выбора данной опции, становится возможным использование LISP-выражения в поле **Ключевое слово**.

Основная команда:

☒ Параметры командной строки
☐ Параметры команды

SendKeyword

Ключевое слово: (command "_Color" "230")

В нашем примере следует включить опцию **Параметры команды** и выбрать команду **Круг** в списке инструментов.

Ключевое слово

Значения параметров команды. Значения вводятся последовательно, по порядку их запроса командой через пробел. Если в параметре **Основная команда** был выбран вариант **Параметры командной строки**, то в данном поле, помимо значений, следует указать и имя самой команды.

В нашем примере следует ввести параметры создания окружности. Параметры указать последовательно, через пробел: *точка вставки пробел радиус окружности*.

10,10 300

Создать виртуальную команду

Файл: nCadBase.cfg

Внутреннее имя: Circle300

Имя: круг300

Контекст исполнения: Приложение

Вес: 30

Отображаемое имя: круг300

Текст всплывающей подсказки:

Пояснительный текст: окружность диаметром 300 мм

Ресурсная DLL:

Иконка:



Основная команда:
☐ Параметры командной строки
☒ Параметры команды

Circle

Ключевое слово: 10,10 300

OK Отмена

При вызове команды из командной строки сразу будет построена окружность в заданной точке с заданным диаметром.



Настройка оформления



Лента: **Настройки – Адаптация** >



Настройка объектов




Меню: **Сервис – Оформление...**



Командная строка: **НАСТРОЙКИ (PARAMS)**

Настройка интерфейса и параметров элементов оформления nanoCAD выполняется в диалоговом окне **Настройки nanoCAD**:




В заголовке диалога отображается путь к файлу настроек.

Диалоговое окно имеет главное меню, вкладки **Главные настройки**, **Стандартные элементы**, **Символы**, **Формы**, **3D**, а также элементы управления в правой части.

Параметры настроек в каждой вкладке выводятся в виде дерева.

В окне справа отображается слайд с графической иллюстрацией настраиваемых параметров:



Выбор значений параметров производится в раскрывающемся списке:

Высота текста	а	2.5
Высота малого текста	б	1.8
Цвет текста		2.5
Отступ текста по горизонта.	в	3.5
Отступ текста по вертикали	г	5
Размер стрелки	д	7
Размер точки	е	10
Размер открытой стрелки	ж	14
Размер полустрелки	з	20


или в диалоговом окне, вызываемом нажатием кнопки :

Цвет		Фиолетов
Толщина линии		По слою
Текстовый стиль		GOST 2.304
Высота текста	а	2.5
Высота малого текста	б	2.5

Значения некоторых параметров вводятся с клавиатуры:

Отступ текста по вертикали	г	1.0
Размер стрелки	д	3.0
Размер точки	е	1.5

Раскрывающийся список в области **Стандарт** предназначен для изменения используемой по умолчанию системы разработки проектно-конструкторской документации:



Настоятельно рекомендуется производить сопоставление имеющегося рабочего шаблона *.dwt с настройками nanoCAD.

Унификации подлежат:

- Размерный и текстовый стили. Рекомендуется произвести настройку nanoCAD в соответствии с настройками шаблона *.dwt.
- Глобальный масштаб типов линий.
- Имена и свойства слоев. По умолчанию многие объекты nanoCAD используют "текущий" слой для вставки. Рекомендуется указать им имена слоев из шаблона *.dwt.
- Имена листов и их настройки.
- Стили печати объектов в случае использования шаблона *.dwt с именованными стилями печати.

Область **Пояснение** иллюстрирует применение цветов фона в параметрах.

Область **Сохранить по умолчанию** содержит флажок **Настройки элементов оформления**, при установке которого по умолчанию будут сохраняться настройки оформления.

Главное меню

Меню «Файл»

- Сохранить настройки** Сохраняет изменения в текущий файл настроек.
- Сохранить настройки как...** Сохраняет изменения в новый файл настроек.

Загрузить настройки

Загружает настройки из другого файла. Допустимые типы файлов:

- Файлы настройки (*.xml)
- Настройки элементов оформления (*.cfg)
- Настройки интерфейса (*.icf)


Файлы настроек *.cfg и *.icf использовались в nanoCAD предыдущих версий и содержат настройки, которые в данной версии хранятся в AppOptions.xml.

Восстановить начальные настройки

Загружает настройки, предустановленные в nanoCAD.

ВНИМАНИЕ! При совпадении имени сохраняемого файла с именем уже существующего файла функция сохранения настроек **не перезаписывает** старый файл, а **дополняет** его. Поэтому при изменении стандарта, например, с ЕСКД на ISO в файле настроек будут доступны оба стандарта.

Меню «СТП»



Меню **СТП** управляет настройками стандарта предприятия (СТП).

Стандарт предприятия (СТП) – это единый файл настроек (параметры, слои, профили) для предприятия. Все настройки хранятся в одном файле.

В диалоге настроек, таблице профилей и слоев настройки СТП выделяются светло-серым цветом.

Меню **СТП** включает следующие пункты:


Создать корпоративные настройки

Создание файла корпоративных настроек (СТП) для передачи на другие машины или для расположения на общем сервере. Шаги создания файла настроек:

1. После вызова команды напротив каждого параметра и раздела появится поле выбора.

+	<input checked="" type="checkbox"/>	Типы линий	
+	<input checked="" type="checkbox"/>	Редактирование	
-	<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Применять глобальный масштаб для элементов оформления	Да
	<input checked="" type="checkbox"/>	Масштаб оформления	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Масштаб измерений	1:1
	<input checked="" type="checkbox"/>	Отступ маскировки геометрии от текста	0.2
	<input checked="" type="checkbox"/>	Перекрывать примитивы	Маскированием
-	<input checked="" type="checkbox"/>	Сообщения	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить подсказки	Да
	<input checked="" type="checkbox"/>	Уклоняться от курсора	Да
+	<input checked="" type="checkbox"/>	Горячие клавиши	
+	<input checked="" type="checkbox"/>	Доступ к базам данных	

2. Поставьте флажок слева от тех параметров настройки, которые попадут в СТП. Нажмите кнопку **ОК**.



3. Укажите местоположение и имя файла для сохранения корпоративных настроек. Файл с корпоративными настройками будет создан.

Задать файл с настройками...

Назначение файла настроек, который получит приоритет над текущим файлом пользовательских настроек AppOptions.xml. Новые документы будут создаваться в соответствии с значениями из назначенного файла.

Сбросить

Отказ от использования настроек СТП. При этом управляющим файлом становится файл пользовательских настроек AppOptions.xml.

Применить настройки СТП к документу

Применение корпоративных настроек к документам, созданным без использования этих настроек.

ВНИМАНИЕ! Пользователь не может удалять слои и профили СТП из соответствующих таблиц в диалоге настроек.
При сохранении настроек с новыми значениями они будут применены только к текущему документу.
Конфигурация настроек в файле СТП и стандарты внутри конфигурации должны строго соответствовать загруженным настройкам в приложении. При несоответствии переопределение настроек работать не будет!

Вкладка «Главные настройки»

Вкладка предназначена для настройки основных параметров nanoCAD.

Общие настройки

Общие настройки	
Текущий профиль	СПДС_
Выполнить команду 'Обновить' при открытии докуме	Нет


Текущий профиль

Профили слоев предназначены для организации работы различных подразделений предприятия над одним файлом чертежа. Каждый пользователь при этом работает со своей группой слоев, управляя их видимостью средствами nanoCAD.

[illegible]

Поскольку оформление чертежа зависит от настроек размещения элементов оформления по слоям и текущего профиля чертежа, то на каждый тип объекта нужно задать в настройках опцию размещения на соответствующем слое (например, для выносок задается слой *Выноски*).

В зависимости от текущего профиля к имени слоя будет добавляться префикс.




Таким образом можно группировать слои, созданные пользователями с одинаковыми профилями (например, слои объектов, построенных конструкторами – по префиксу "КБ_", а технологами – по префиксу "Т_").

Выполнить команду "Обновить" при открытии документа

Выполняется команда **Обновить** при каждом открытии документа (см. команду "Обновить").

Типы линий

Стандартные объекты nanoCAD отображаются типами линий, предусмотренными ГОСТ 2.302. Параметры толщины и цвета линий входят в раздел общих настроек в группу "Типы линий".



Автоматически отключать опцию "Масштаб в единицах пространства листа"

Автоматически изменяет настройку папоCAD "Масштаб в единицах пространства листа" для типов линий.

Изменять текущий масштаб типа линий

Включает или отключает масштабирование типов линий в стандартных объектах при изменении их масштаба. При включенной настройке вставляемые элементы оформления и объекты БД автоматически масштабируются в соответствии с масштабом панели инструментов **Масштаб**.

Использовать таблицу цветов и весов

Включает или выключает использование таблицы цветов и весов. Если настройка включена, то можно использовать стандартные цвета из таблицы. Значение **Режим совместимости** используется при работе с документами, созданными в ранних версиях папоCAD.


Стандартный вес текста

Стандартизует величину веса текста для всех текстов в документе.

Цвет и толщина линий

Данная группа настроек задает вариант оформления линий определенных типов.

Редактирование



Коррекция десятичного разделителя

Управляет способом автоматической замены символа десятичного разделителя:

- **Не корректировать.**
- **Заменил безусловно точкой** – опция для программ, воспринимающих только точку.
- **Использовать системный разделитель** – используется десятичный разделитель из настроек локализации ОС.

Создавать и активировать стандартные стили в новых документах

Управляет созданием стандартных стилей. По умолчанию выставлено значение параметра **Да**. Задание параметру значения **Нет** позволяет создавать новые документы без предустановленных стандартных стилей.

Разбивать Вставки блоков для скрытия геометрии

- **Да** – для перекрытия папоCAD объектами, блоки папоCAD разбиваются.
- **Нет** – для перекрытия папоCAD объектами, блоки папоCAD маскируются (**wipeout**).

Показывать интеллектуальные ручки

При включении этой функции на объектах отображаются дополнительные ручки папоCAD, например: "Отразить", "Вставить линию-выноску" и т. д.

Устанавливать ассоциативность во время вставки объектов

По умолчанию настройка включена. При выключении привязка вставляемых объектов к примитивам неактивна.

Использовать локализованные аббревиатуры ключевых слов команд

Разрешает или запрещает использование аббревиатур ключевых слов команд, описанных в файле с расширением .rpr и находящихся в папке установки папоCAD.

Цвет подсветки

Цвет подсветки примитивов, когда требуется их указание. Например, подсветка линии при указании для простановки размера.

Автоматически переключать раскладку клавиатуры в локальный язык

При вызове в папоCAD диалогов с полями автоматически включается русская раскладка.

Показывать рамку вокруг объекта

Управляет показом габаритной рамки вокруг объектов и блоков папоCAD. При включении этой опции отключается масштабирование по **SHIFT**+**ПКМ**.

Автоматически включать привязки: Ближайшая, Конечная точка, Квадрант, Центр, Пересечение

Временно включает перечисленные привязки при работе некоторых команд папоCAD.

- Если опция выключена, то ряд режимов нанесения размеров не будет работать.
- Если опция выключена, то панель инструментов **Направление** не будет работать корректно.
- Если опция выключена, то не будет работать размещение по линии выносок, обозначения уклона, обозначения базы и, возможно, других объектов.

*Автоматически показывать панель инструментов **Направление***

Управляет отображением панели инструментов **Направление**, появляющейся при вставке объектов БД и в ряде других команд.

Масштабировать размеры

Управляет масштабированием размеров папоCAD с помощью панели инструментов **Масштаб**.

Масштабировать текст

Управляет масштабированием текстов папоCAD с помощью панели инструментов **Масштаб**.

Масштабировать штриховки

Управляет масштабированием штриховок папоCAD с помощью панели инструментов **Масштаб**.

Исключенные слои

Указывает слои папоCAD, для которых находящиеся на них примитивы не будут перекрываться объектами папоCAD.

Непечатный слой

Указывает слой, на который помещаются объекты папоCAD, исключаемые из печати (маркеры групп, непечатные маркеры, якоря отметок, показываемые зависимости).

Мини-панель инструментов видового экрана

Управляет отображением специальной мини-панели инструментов nanoCAD



, при правом щелчке внутри видового экрана в листе.

Если опция выключена, то по правому щелчку внутри ВЭ будет вызываться стандартное контекстное меню nanoCAD.

Двойным нажатием

Устанавливает правило, по которому двойной щелчок на объекте nanoCAD будет вызывать диалог редактирования этого объекта или панель свойств. Настройка имеет четыре параметра:

Объекты программы – при включенной опции по двойному щелчку будет вызвана команда редактирования, при выключенной – окно свойств объекта. Распространяется на объекты всех типов, кроме размеров, текстов и многострочных текстов;

Размеры, Тексты, Многострочные тексты – опция аналогична предыдущей, но с помощью трех флажков управляет результатом двойного щелчка на размере, тексте и многострочном тексте.

Оформление

Стандарт ЕСКД:

	Оформление	
	Применять глобальный масштаб для элементов	Нет
	Масштаб оформления	1.0
	Масштаб измерений	1.0
	Отступ маскировки геометрии от текста	0.2
	Перекрывать примитивы	Маскированием

Стандарт СПДС:

	Оформление	
	Применять глобальный масштаб для элементов оформл	Да
	Масштаб оформления	100.0
	Масштаб измерений	1.0
	Отступ маскировки геометрии от текста	0.2
	Перекрывать примитивы	Маскированием

Применять глобальный масштаб для элементов оформления

Опция выключена:

- Элементы оформления вставляются в масштабе 1:1.
- Объекты базы данных вставляются с текущим масштабом (масштаб типов линий равен 1).
- Измерения размеров (если они не внутри форматов и не связаны ассоциативно с объектами nanoCAD СПДС) берут масштабный коэффициент, обратный текущему масштабу.
- Режим сигнализируется маленькой буквой **m** на панели инструментов **Масштаб**.

Опция включена:

- Элементы оформления вставляются с текущим масштабом.
- Объекты базы данных вставляются с масштабом, указанным в диалоге вставки (по умолчанию 1:1). Масштаб типа линий берется из текущего масштаба.
- Измерения размеров (если они не внутри форматов и не связаны ассоциативно с объектами nanoCAD СПДС) используют масштабный коэффициент 1.
- Режим сигнализируется большой буквой **M** на панели инструментов **Масштаб**.

По умолчанию для стандарта СПДС опция включена, для стандарта ЕСКД – отключена.


Отступ маркировки геометрии от текста

Устанавливает стандартный отступ маркировки геометрии от текста.


Перекрывать примитивы

Управляет перекрытием примитивов nanoCAD элементами оформления. Имеет обратное действие. Допустимые значения: **Нет**, **Вырезанием**, **Маскированием**.


Маскированием – закрывает примитив.



Вырезанием – вырезает участок примитива. При удалении или перемещении вырезанный примитив возвращает свое состояние.



Нет – не перекрывает примитив.



Сообщения

<input checked="" type="checkbox"/>	Сообщения	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить подсказки	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Уклоняться от курсора	Да

Разрешить подсказки

Включает или отключает отображение подсказок в нотификаторе. Опция не действует на сообщение со статусом **Ошибка**.

Уклоняться от курсора

Включает или отключает режим автоматического смещения подсказок для того, чтобы не мешать выбору объектов.

Горячие клавиши

<input checked="" type="checkbox"/>	Горячие клавиши	
<input checked="" type="checkbox"/>	Вызов диалога <Быстрые настройки>	CTRL + SHIFT + Q
<input checked="" type="checkbox"/>	Вызов окна нотификационных сообщений	CTRL + SHIFT + W

Назначаются горячие клавиши для вызова диалоговых окон **Быстрая Настройка** и **Сообщения (нотификатор)**.


Доступ к базам данных

<input checked="" type="checkbox"/>	Доступ к базам данных	
<input checked="" type="checkbox"/>	Источник данных	SQL:server:mc_base

База данных, помимо стандартных элементов, включает шаблоны таблиц и форматов, шаблоны болтовых сборок, группы и маркеры, а также примеры и другие пользовательские элементы. Выбор конкретной базы данных определяется настройкой пути к источнику данных.

Источник данных - путь к файлу базы стандартных объектов.

ВНИМАНИЕ! При размещении базы nanoCAD на сетевом ресурсе необходимо разрешить всем пользователям запись в папку, где находится база. При этом сам файл с базой может быть доступен только для чтения (тогда пользователи не смогут изменять содержимое сетевой базы).

nanoCAD предусматривает работу как с базами данных стандартных изделий MS Access, так и MS SQL. При нажатии на кнопку  в поле **Источник данных** появляется диалог указания источника данных.

При использовании базы данных MS SQL необходимо указать в поле **Сервер** имя сервера (вместе с названием экземпляра сервера БД SQL). Например: SERVER или SERVER\SQLEXPRESS.


В поле **База** необходимо указать название базы данных, к которой производится подключение.

Если используется база данных MS Access, то необходимо выбрать переключатель **Источник данных - локальная база**, после чего указать путь к *.mdf, *.mcs файлам базы данных. (Путь может быть сетевым.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки доступа к базе данных являются интерфейсными настройками. При использовании сжатия данных на диске могут возникнуть проблемы с подключением к локальным базам (для 64-разрядных версий).


Вкладка «Стандартные элементы»

Вкладка меню **Стандартные элементы** позволяет настроить параметры импортируемых IFC-объектов.



Вкладка «Символы»

Вкладка меню **Символы** предназначена для настройки отображения символов nanoCAD.



Размеры

Настройки параметров отображения [размеров nanoCAD](#). Позволяют изменять слой, в который автоматически вносятся новые и скопированные размеры, настройки диалогов и т. д.

Слой


Позволяет выбрать слой, на котором по умолчанию будут размещаться новые и копируемые размеры.

Применять слой при копировании

При включенной опции копируемые размеры будут размещаться на слое чертежа, выбранном для размеров. При выключенной опции размеры размещаются на текущем слое.

Ординатные размеры

Управляет встроенными ординатными размерами, может принимать значения **ISO** и **ГОСТ**. При включенной опции **ISO** используются ординатные размеры стандарта ISO, встроенные в платформу nanoCAD. При включенной опции **ГОСТ** используются ординатные размеры nanoCAD.



Слева по ГОСТ, справа по ISO

[Открывать диалог автоматически](#)

Управляет автоматическим открытием диалога размеров.

[Стрелки в цепочках](#)

Заменяет использующиеся в nanoCAD стрелки в размерных цепях. Существует возможность заменить на засечки, точки или не заменять вообще.


Выноски

Настройки параметров отображения [выносок](#). Позволяют изменять размеры текста, стрелок, тип указателей и т. д.

[-] Выноски	
Использовать обратную засечку	Нет
Показывать диалог перед вставкой объекта	Да
Поворот полки по ПСК	Нет
Сохранять текст в диалогах	Да
[+] Дополнительные линии-выноски	
[+] Универсальная выноска	
[+] Позиционная выноска	
[+] Гребенчатая выноска	
[+] Цепная выноска	
[+] Узловая выноска	
[+] Узловая секущая выноска	
[+] Выноска для многослойных конструкций	
[+] Маркировка линейных конструкций	

[Использовать обратную засечку](#)

Позволяет выбрать направление засечки выноски.



Показывать диалог перед вставкой объекта

При включенной опции перед вставкой выноски выводит диалог вставки.

Поворот полки по ПСК

При включенной опции поворот полки выноски происходит в направлении правой системы координат.


Сохранять текст в диалогах

При включенной опции при вставке следующей выноски ранее введенный текст остается в поле ввода.

Остальные опции позволяют изменять размеры текста, указателей, толщину линий, слой размещения, цвет и т. д. д


Вкладка «Формы»

Вкладка **Формы** предназначена для настраивания параметров текстовых частей инструментов для создания стандартных элементов чертежа.



Таблица

Настройки параметров отображения [таблиц nanoCAD](#).



Слой

Задает слой, на котором по умолчанию будет располагаться вставляемая (создаваемая) таблица.

Цвет

Устанавливает цвет для элементов таблиц.

Толщина линии

Назначает толщину для линий границ ячеек таблиц.

Текстовый стиль

Задает стандартный стиль текста внутри таблицы.

Высота текста

Позволяет задать стандартное значение высоты текста. Можно выбрать высоту из набора стандартных значений по ГОСТ 2.304 или ввести собственное значение высоты вручную.

Цвет текста

Управляет выбором цвета текста в таблицах. Можно выбрать цвет из стандартного набора значений или задать свой цвет из встроенной палитры.

Толщина линий текста


Позволяет выбрать толщину линий символов текста в таблице. Значение **По слою** соответствует толщине, стандартной для слоя, на котором по умолчанию располагаются таблицы. Значение **По блоку** соответствует толщине, стандартной для блока, в который входит таблица. Выбор значения **По объекту** устанавливает толщину, указанную для объектов таблиц вручную.

Значение **По умолчанию** соответствует толщине линий по умолчанию для данного чертежа.

Отступ текста

Позволяет выбрать значение отступа текста от границ ячейки.

Записная книжка




C:\Users\stasenko.s\AppData\F

Путь к записной книжке

Путь к файлу [записной книжки](#).

Вкладка «3D»

Вкладка предназначена для настройки построения и отображения 3D-объектов (тел).



Общие настройки

<input checked="" type="checkbox"/> Общие настройки	
Автоматически проецировать рёбра грани на плоский	Да
Слой плоских эскизов	ЭСКИЗЫ
Слой рабочих объектов	РАБОЧИЕ_ЭЛЕМЕНТЫ
Слой сечений	СЕЧЕНИЯ

Автоматически проецировать рёбра грани на плоский эскиз

Если опция активирована, то при переходе в режим эскиза на плоской грани тела, рёбра грани автоматически проецируются на плоский эскиз.

Слой плоских эскизов

Имя слоя для расположения плоских эскизов.

Слой рабочих объектов

Имя слоя для рабочих объектов.

Слой сечений

Имя слоя для сечений.

Настройки 2D Видов

<input checked="" type="checkbox"/> Настройки 2D Видов	
Автоматическое обновление	Да
Слой	ВИДЫ
<input checked="" type="checkbox"/> Видимые линии	
Показать на сечениях	Да
Цвет линий	■ По объекту
Тип линий	По объекту
Вес линий	—— По объекту
<input checked="" type="checkbox"/> Невидимые линии	
Показать на видах	Нет
Цвет линий	■ По объекту
Тип линий	— — — ГОСТ 2.303 4
Вес линий	—— 0.20 мм
<input checked="" type="checkbox"/> Граница сечения	
Настройки отличаются от видимых линий	Нет
Цвет линий	■ По объекту
Тип линий	По объекту
Вес линий	—— По объекту
<input checked="" type="checkbox"/> Штриховка	
Показать	Да
Штриховка грани	Тип - [Из линий]

Автоматическое обновление

Управляет автоматическим обновлением плоских видов с модели после изменения тела.

Слой

Имя слоя для 2D-видов.

Видимые линии

Показать на сечениях - управляет отображением видимых линий на плоских сечениях.

Цвет линий - определяет цвет видимых линий.

Тип линий - определяет тип видимых линий.

Вес линий - определяет вес (толщину) видимых линий.

Невидимые линии

Показать на видах - управляет отображением невидимых линий на плоских видах.

Цвет линий - определяет цвет невидимых линий.

Тип линий - определяет тип невидимых линий.

Вес линий - определяет вес невидимых линий.

Граница сечения

Настройки отличаются от видимых линий - управляет настройками линий границ сечений, которые (настройки) могут совпадать или отличаться от настроек видимых линий. Если **Нет**, то три следующих параметра не используются.

Цвет линий - определяет цвет границы сечения.

Тип линий - определяет тип границы сечения.

Вес линий - определяет вес границы сечения.

Штриховка

Показать - управляет отображением штриховки.

Штриховка грани - назначает тип штриховки грани.

Настройки псевдореза

Настройки псевдореза	
Штриховка	
Показать	Да
Штриховка грани	Тип - [Из линий]
Прозрачность поверхности	0

Штриховка

Показать штриховку - управляет отображением штриховки на псевдорезе.

Штриховка грани - назначает тип штриховки грани.


Прозрачность поверхности - задает коэффициент прозрачности для поверхности (0 - полная прозрачность).

Быстрые настройки

Горячие клавиши для вызова окна быстрых настроек задаются на вкладке **Главные настройки**:

Горячие клавиши	
Вызов диалога <Быстрые настройки>	CTRL + SHIFT + Q
Вызов окна уведомительных сообщений	CTRL + SHIFT + W

Диалог быстрых настроек содержит наиболее употребительные опции элементов оформления:



Текущий профиль - позволяет выбрать профиль настроек;

Автоматически включать привязки – управляет автоматическим включением привязок Ближайшая, Конечная точка, Квадрант, Центр, Пересечение при вставке объектов из базы;

Показывать невидимые линии – управляет отображением невидимых линий.


Настройка профилей слоев


Профили слоев предназначены для организации работы различных подразделений проектной организации над одним файлом чертежа. Каждый пользователь при этом работает со своей группой слоев.


Например, необходимо настроить nanoCAD так, чтобы аннотирование чертежа технологом и нормоконтролёром с помощью выносок nanoCAD было разделено.


Для этого:

1. В диалоге **nanoCAD–Настройка** перейти на вкладку **Символы** и в разделе **Выноски – Универсальная выноска** в строке параметра **Слой** выбрать в раскрывающемся списке **<Таблица слоёв>** для открытия диалога **nanoCAD-Таблица слоёв**:



ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие кнопки  также открывает диалог **nanoCAD-Таблица слоёв**.

2. Нажать кнопку  **Новый слой** для создания нового слоя. По умолчанию новый слой создаётся с именем *СлойN*, где *N* – порядковый номер слоя.
3. Щёлкнуть левой кнопкой мыши на имени созданного слоя для его переименования. Ввести новое названия слоя *Выноски*:





4. Нажать **ОК**.
5. Нажать **ОК** для закрытия диалога **nanoCAD–Настройка**.


ПРИМЕЧАНИЕ: При сохранении настроек в файл настроек все выноски по умолчанию будут создаваться на слое *Выноски* вне зависимости от того, существует ли такой слой в документе. Если слой не существует, то он будет создан на основании тех параметров, которые были указаны в диалоге **nanoCAD-Таблица слоёв**.

Далее, чтобы разграничить работу технолога и нормоконтролёра, необходимо создать профили слоев. Для этого:


1. В диалоге **nanoCAD–Настройка** перейти на вкладку **Главные настройки** и в разделе **Общие настройки** в строке параметра **Текущий профиль** нажать кнопку для открытия диалога **nanoCAD-Таблица профилей**:



2. Нажать кнопку  **Добавить профиль** для создания нового префикса профиля. По умолчанию новый префикс профиля создаётся с именем *Профиль1_*.
3. Щёлкнуть левой кнопкой мыши на имени созданного префикса профиля для его переименования. Ввести новое названия префикса профиля *T_*.
4. В столбце **Полное название профиля** переименовать название по умолчанию *Профиль1* на *Технолог*:



5. Создать аналогичным образом префикс профиля *НК_*:



6. Нажать **OK** для выхода из диалога **nanoCAD-Таблица профилей**.
7. Нажать **OK** в диалоге **nanoCAD-Настройка**.
8. В диалоге **Сохранить изменения?** выбрать параметр **Сохранить в файл с настройками и в текущий документ** и нажать **OK**.


В результате произведённых настроек в зависимости от того, какой профиль выбран текущим, будут создаваться:

- аннотация технолога на слое *T_Выноски*,
- аннотация нормоконтролера на слое *НК_Выноски*,


- обычная универсальная выноска на слое *Выноски*.

Для создания аннотации технолога:


1. Нажать комбинацию горячих клавиш **CTRL**+**SHIFT**+**Q** для вызова диалога **папоCAD–Быстрая настройка**:



2. В раскрывающемся списке выбрать профиль *T_*:




3. Нажать **ОК**.
4. Создать аннотацию при помощи команды **Универсальная выноска** (меню **Черчение – Выноски**). При создании первой аннотации автоматически создается новый слой *T_Выноски* на базе слоя *Выноски*:




Для создания аннотации нормоконтролера:

1. Нажать комбинацию горячих клавиш **CTRL**+**SHIFT**+**Q** для вызова диалога **папоCAD–Быстрая настройка**.
2. В раскрывающемся списке выбрать профиль *НК_*:
3. Нажать **ОК**.
4. Создать аннотацию при помощи команды **Универсальная выноска** (меню **Черчение – Выноски**). При создании первой аннотации автоматически создается новый слой *НК_Выноски* на базе слоя *Выноски*:




Для создания универсальной выноски:

1. Вызвать диалог **panoCAD–Настройка**.
2. Перейти в диалог **panoCAD–Таблица профилей**.
3. Выбрать **НЕТ ПРОФИЛЯ**.
4. Дважды нажать **ОК** для закрытия диалогов.
5. Создать универсальную выноску. При создании первой выноски автоматически создается новый слой *Выноски*:




Для улучшения визуального восприятия слоям *Выноски*, *НК_Выноски* и *Т_Выноски* можно назначить разные цвета. Для этого:

1. В диалоге **panoCAD–Настройка** перейти на вкладку **Символы** и в разделе **Выноски – Универсальная выноска** в строках параметров **Цвет** и **Цвет текста** выбрать в раскрывающемся списке значение **По слою**.
2. Нажать **ОК** в диалоге **panoCAD–Настройка**.
3. В диалоге **Сохранить изменения?** выбрать параметр **Сохранить в файл с настройками и в текущий документ** и нажать **ОК**.
4. В диалоге **Слои** задать цвета для слоёв.




ПРИМЕЧАНИЕ: Задание комбинации горячих клавиш для быстрого вызова диалога **panoCAD–Быстрая настройка** производится в разделе **Горячие клавиши** вкладки **Главные настройки** диалога **panoCAD–Настройка**:



Сохранение и перенос настроек на другой компьютер

В nanoCAD все пункты настроек разбиты на три типа - *настройки элементов оформления*, *настройки интерфейса* (выделены желтым цветом) и *настройки СТП* (выделены серым цветом):




Настройки автоматически сохраняются в отдельный файл и считываются при создании нового документа:

- Настройки интерфейса влияют на работу приложения.
- Настройки элементов оформления определяют то, как будет выглядеть чертеж, оформленный средствами nanoCAD.

Для использования произведенных настроек элементов оформления по умолчанию, взвести флаг **Настройки элементов оформления** в разделе **Сохранить по умолчанию**. Установленные параметры пунктов настроек элементов оформления будут применяться по умолчанию для всех новых документов, а также для вновь создаваемых элементов оформления в текущем документе.

В противном случае все изменения настроек будут действительны только в текущей сессии работы программы.

Управление сохранением, загрузкой и восстановлением настроек элементов оформления производится в меню **Файл** данного диалога:



Параметры:

Сохранить настройки

Сохранение настроек элементов оформления в текущем документе.

При создании новых документов настройки будут соответствовать тем, которые указаны в файле настроек, т.е. действие данной настройки будет локальным – только для текущего документа.

Сохранить настройки как

Сохранение настроек в отдельном файле для дальнейшего использования.

Загрузить настройки


Загрузка сохраненных настроек из файла.

Восстановить начальные настройки


Восстановление настроек, поставляемых вместе с программой.

Единицы чертежа



Лента: **Формат** – Главная – Свойства >  **Единицы**




Меню: **Формат** –  **Единицы...**



Командная строка: **ЕДИНИЦЫ, ЕД, ДИАЛЕДИН (UNITS, UN)**

Команда вызывает диалоговое окно **Единицы чертежа**, в котором задаются формат и точность представления линейных и угловых единиц.

По умолчанию базовым (нулевым) направлением, относительно которого измеряются углы, считается направление вправо от исходной точки (Восток). Положительное направление отсчёта углов – против часовой стрелки.



Параметры:

Линейные

Формат:

Задание текущего формата линейных единиц.

В раскрывающемся списке доступны следующие форматы:

- **Десятичные**
- **Дробные**
- **Дюймовые десятичные**
- **Дюймовые дробные**
- **Научные**

Точность:

Задание точности представления текущих линейных единиц.

Угловые

Формат:

Задание текущего формата угловых единиц.

В раскрывающемся списке доступны следующие форматы:

- **Град/Мин/Сек**
- **Грады**
- **Десятичные градусы**
- **Рadiany**
- **Топографические единицы**

Точность:

Задание точности представления текущих угловых единиц.

Базовый угол:

Задание направления базового (нулевого) угла.

В раскрывающемся списке доступны следующие опции:

- **Восток**
- **Север**
- **Запад**
- **Юг**
- **Задать угол** – направление задаётся указанием двух точек в графической области или вводом значения с клавиатуры.

По часовой стрелке

Изменение положительного отсчета углов на направление по часовой стрелке.

Масштаб вставки

Единицы для изменения вставленных элементов:

Задание единиц измерения блоков и внешних ссылок, вставляемых в текущий документ. Если блок или вставляемый документ создан с использованием единиц, не совпадающих с установленными в данном разделе, при вставке происходит масштабирование в заданные единицы. Масштаб определяется соотношением единиц вставляемого документа и текущего документа.

При выборе опции **Не задано** вставка происходит без масштабирования.

Пример

Предварительный просмотр представления текущих линейных и угловых величин, установленных в диалоге.

Список масштабов


В большинстве случаев печать чертежей выполняется с точным масштабом.

При печати пространства модели задание масштаба печати выполняется в диалоговом окне **Печать**. Этот масштаб определяет отношение единицы длины на напечатанном чертеже к реальной единице, использованной при построении чертежа.

При печати одной из вкладок листов масштаб применяется к самой модели, изображаемой в видовых экранах листа. Он определяет для каждого видового экрана как отношение размеров формата листа к размерам модели на видовом экране.

Стандартные масштабы доступны из списка масштабов в соответствующих инструментах nanoCAD:

В диалоге **Печать**:




Для выбранного или активного видового экрана:

- в строке состояния



- и в функциональной панели **Свойства**:



Управление списком масштабов производится в диалоговом окне **Изменение списка масштабов**.



Лента: **Оформление – Масштабирование** >  **Список масштабов**




Меню: **Формат** –  **Список масштабов**



Командная строка: **СПИСМАСШТРЕД (SCALELISTEDIT)**

В диалоге можно добавить новые масштабы, редактировать существующие, перестроить список масштабов и удалить ненужные.



Параметры:

Список масштабов


Добавить...

Отображает содержание текущего списка масштабов.

Открывает диалог создания нового масштаба **Добавить масштаб**. В диалоге задаются параметры:

Имя масштаба, отображаемое в списке масштабов.

Свойства масштаба – соотношение единиц листа к единицам чертежа.



Изменить...

Вверх

Вниз

Удалить


Открывает диалог **Изменить масштаб** для редактирования параметров выбранного масштаба.

Перемещение выбранного масштаба на одну позицию вверх или вниз по списку.

Удаление выбранного в списке масштаба.

Сбросить

Удаление всех пользовательских и неиспользуемых масштабов и восстановление списка стандартных масштабов. В диалоге **Сброс** выбрать список масштаба для восстановления.



Отображать масштабы внешних ссылок

Включение отображения в списке масштабов, содержащихся во вставленных внешних ссылках и отличающихся от масштабов в документе.

Масштабы внешних ссылок также доступны для редактирования.

Для отображения в списке стандартных масштабов в определенных единицах измерения - нажать кнопку **Сбросить**, в окне **Список масштабов** выбрать восстановление списка масштабов в нужных единицах.

Масштаб символов и масштаб измерений

В nanoCAD существует два типа масштаба: **Масштаб символов** и **Масштаб измерений**. Значения любого из этих масштабов могут быть установлены индивидуально для любого объекта, *группы объектов* или документа. Новые объекты наследуют значения масштабов из документа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень значений устанавливаемых масштабов соответствует ЕСКД ГОСТ 2.302-68 "Масштабы".

Установка текущего масштаба

Основным средством для задания масштаба является кнопка масштаба, расположенная в правой части строки состояния.

*M1:1

Эта кнопка отображает масштаб выбранных объектов. В этом случае перед значением масштаба отображается звездочка (*). Масштаб 1:1 означает, что 1 мм объекта равен 1 единице чертежа nanoCAD.

M1:1

Если выбранных объектов нет, то кнопка отображает масштаб документа и звездочка отсутствует.

m1:4

M1:2

Если отображается значение для масштаба символов, то буква в названии кнопки строчная (**m**), а если для масштаба измерений - прописная (**M**).

*m---


В том случае, если объект не поддерживает текущий тип масштаба или выбранные объекты имеют разный масштаб, то вместо значения этого масштаба будет стоять прочерк (---).

Для задания нужного значения масштаба:

1. Выделить объекты на чертеже, для которых нужно изменить масштаб. Чтобы изменить масштаб для всех объектов чертежа необходимо выделить все объекты.

Если ни один объект не будет выделен, то установка масштаба будет производиться для документа и влиять только на вновь создаваемые объекты.

2. Щелкнуть кнопку масштаба в строке состояния.
3. В открывшемся меню установить тип масштаба (**Масштаб символов** или **Масштаб измерений**) и затем выбрать нужное значение из списка.




Имеется возможность установить масштаб на выбранные объекты или получить значение масштаба с выбранного объекта.

Для применения масштаба к выборке и копирования из выборки:

Чтобы установить одному или нескольким объектам чертежа текущее значение масштаба документа:

1. Щелкнуть кнопку масштаба.
2. В открывшемся меню установить нужный тип масштаба (**Масштаб символов** или **Масштаб измерений**).
3. Выбрать в меню пункт **Установить на объект**.



4. Выделить на чертеже те объекты, масштаб которых следует установить в соответствии с текущим масштабом документа.

Для копирования масштаба с выбранного объекта в документ:

1. Щелкнуть кнопку масштаба.
2. В открывшемся меню установить нужный тип масштаба (**Масштаб символов** или **Масштаб измерений**).
3. Выбрать в меню пункт **Взять с объекта**.
4. Выбрать на чертеже объект, масштаб которого следует скопировать.

Масштаб символов



Масштаб символов - это параметр настройки, в соответствии со значением которого увеличиваются или уменьшаются объекты оформления на чертеже.

Этот масштаб не влияет на размеры обычных и специальных объектов (объектов строительства, объектов механики).

Изменение **Масштаба символов** влияет на следующие объекты:

- Объекты оформления чертежа.


- Типы линий, содержащие разрывы или текст.
- Размеры и специальный текст nanoCAD.

Масштаб символов для объектов равен 1:1	Масштаб символов для объектов равен 1:2
 <p>м1:1</p>	 <p>м1:2</p>


Задание Масштаба символов

Основным средством установки, изменения и просмотра масштабов является кнопка масштаба, расположенная в правой нижней части окна nanoCAD в строке состояния. Если отображается значение для **Масштаба символов**, то буква в названии кнопки строчная

(m): m1:4



Пример изменения Масштаба символов для размерного объекта:






Масштаб измерений

При изменении этого масштаба *размер объектов* изменяется в соответствии с масштабом, а *размер элементов оформления* остается неизменным. Кроме того, происходит масштабирование линейных размеров путем установления линейного коэффициента масштаба.

Масштаб измерений можно установить для:

- Размерных объектов (**Масштаб измерений** влияет на значение размерного текста).
- Специальных объектов вертикальных приложений, например, строительных объектов или объектов механики (у них **Масштаб измерений** регулирует величину объекта на чертеже).


Масштаб измерений для всех объектов равен 1:1	Масштаб измерений для всех объектов равен 1:2	Масштаб измерений для размеров равен 1:2, а для всех остальных объектов равен 1:1
 <p>M1:1</p>	 <p>M1:2</p>	 <p>M1:2</p>

Данный масштаб удобно использовать при изначальном вычерчивании модели в масштабе, отличном от 1:1.


Задание Масштаба измерений

Основным средством установки, изменения и просмотра масштабов является кнопка масштаба, расположенная в строке состояния в правой нижней части окна AutoCAD. Если отображается значение для **Масштаба измерений**, то буква в названии кнопки прописная

(M): M1:1



Пример изменения масштаба объектов:



Панель инструментов «Масштаб»



Лента: **Настройки – Адаптация – Интерфейс >**



Меню: **Вид – Панели – Панели > Масштаб**



Панели инструментов >



Текущий масштаб удобно изменять с помощью списка масштабов из панели инструментов **Масштаб**.

Кнопки применения масштаба:



Выполняет команду **Взять из объекта** кнопки масштабов в строке состояния. Необходимо указать объект с которого будет взято значение для текущего масштаба.



Выполняет команду **Применить к объектам** кнопки масштабов в строке состояния. Необходимо указать объект, к которому будет применен текущий масштаб.

Монитор системных переменных



Лента: **Настройки – Функциональные панели** >  **Системные переменные**



Меню: **Сервис** >  **Системные переменные**




Меню: **Вид – Панели** > **Функциональные панели** >  **Системные переменные**















Командная строка: **SYSVARMONITOR**

Монитор системных переменных отображает системные переменные, их краткое описание и значения, позволяя их редактировать, сортировать, находить нужные и отслеживать изменения в реальном времени.



	Сохранить переменные в файл и загрузить из файла. Можно сохранить как все, так и только закрепленные переменные.
	Поиск переменных по имени

	<p>Место хранения переменной:</p> <ul style="list-style-type: none">  - переменная хранится в реестре. Сохраняет свое значение  - переменная хранится в документе. Ее значение меняется только для конкретного документа.  - значение переменной сохраняется только во время текущей сессии работы программы. После закрытия программы значение сбрасывается.  - не имеет места хранения. Сохраняет значение только до момента закрытия документа. <p>Сортировка осуществляется щелчком по заголовку столбца или выбором пункта из меню, открывающегося при длительном нажатии на заголовок.</p> 
<p>Системная переменная</p>	<p>Имя системной переменной.</p> <p>Сортировка осуществляется щелчком по заголовку столбца или выбором пункта из меню, открывающегося при длительном нажатии на заголовок.</p>  <p>Помимо прямого и обратного алфавитного порядка, переменные можно сортировать по частоте использования (Более популярные) и по времени изменения (Самые последние) в течение активной сессии программы.</p>
<p>Значение переменной</p>	<p>Значение системной переменной с возможностью его ввода или выбора из списка фиксированных вариантов. Серым приглушенным шрифтом отмечены переменные с неизменяемыми значениями. Если значение переменной отличается от ее начального значения, оно отображается голубым шрифтом. В большинстве случаев, начальное значение приведено в описании переменной в нижней части панели.</p>
	<p>Щелчок в поле данного столбца напротив переменной, позволяет закрепить переменную в верхней части списка вне зависимости от способа сортировки. Переменная перемещается в верхнюю часть списка, напротив нее появляется значок .</p>

	<p>Щелчок в поле данного столбца напротив переменной, позволяет начать отслеживание изменение переменной. Появится выключенная лампочка  означающая, что переменная еще не была изменена с момента начала ее отслеживания. Если значение переменной будет изменено (командой или пользователем), то лампочка «загорится»: .</p>
---	---

СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Положение каждой точки чертежа определяется её координатами. В ответ на запрос в командной строке о вводе точки можно указывать её положение с помощью курсора или вводить значения координат в командной строке.

Построения с указанием координат

Координаты допускается вводить как в *декартовой*, так и в *полярной системе координат*. И *декартовы*, и *полярные координаты* могут быть *абсолютными* и *относительными*.

Декартовы координаты

Декартова система координат образуется тремя взаимно перпендикулярными осями X , Y и Z . Началом координат считается точка пересечения координатных осей, имеющая координаты $(0,0,0)$.

При работе на плоскости считается, что значение координаты по оси Z всегда равно нулю, поэтому пользователю нужно задавать только координаты X и Y . Значение координаты X откладывается по горизонтали, а координаты Y – по вертикали. Положительные координаты расположены правее и выше, а отрицательные значения — левее и ниже начала координат.

При работе в трехмерном пространстве следует задавать и значение координаты по оси Z . По умолчанию ось координат Z направлена перпендикулярно плоскости XY в сторону наблюдателя. Положительные координаты расположены над плоскостью XY , а отрицательные — под ней.

Например, координаты 30, 20 указывают точку на плоскости, удалённую от начала координат по оси X на 30 единиц, а по оси Y – на 20 единиц:




Абсолютные координаты отсчитываются от начала координат. Ввод значений в абсолютной форме применяется, если известны точные координаты объекта по осям X и Y .

Пример:

Точка на чертеже с координатами $X=10$ и $Y=20$ определяет начало, а точка с координатами $X=30$, $Y=40$ – конец отрезка. Для построения отрезка в командной строке следует ввести:

Команда:	ОТРЕЗОК
Первая точка:	10,20
Следующая точка:	30,40



Относительные декартовы координаты удобно применять в тех случаях, когда известно смещение задаваемой точки относительно предыдущей.

Для ввода относительных координат перед их значением следует задать символ @. Значения, указываемые после символа @, обозначают расстояния вдоль осей X и Y от предыдущей точки до задаваемой.


Для построения отрезка из предыдущего примера с использованием относительных декартовых координат в командной строке следует ввести:

Команда:	ОТРЕЗОК
Первая точка:	10,20
Следующая точка:	@20,20

Полярные координаты

В полярной системе абсолютные координаты точки задаются расстоянием, на котором располагается точка от начала координат, и величиной угла, образованного полярной осью и отрезком, мысленно проведенным через данную точку и начало координат. Угол задаётся в градусах против часовой стрелки.


Например, координаты 40<30 определяют точку на плоскости, удаленную от начала координат на 40 единиц и под углом 30 градусов от оси X:



Пример:

Начальная точка отрезка на чертеже задана расстоянием 20 единиц от начала координат и углом 45 градусов, конечная точка - расстоянием 50 единиц и углом 30 градусов. Для построения отрезка в командной строке следует ввести:

Команда:	ОТРЕЗОК
Первая точка:	20<45
Следующая точка:	50<30




В относительных полярных координатах расстояние до задаваемой точки задаётся не от начала координат, а от предыдущей точки. Угол отсчитывается от полярной оси до линии, соединяющего предыдущую точку с задаваемой.

Для обозначения относительных полярных координат также используется символ @.

Пример:

Начальная точка отрезка на чертеже задана расстоянием 20 единиц от начала координат и углом 45 градусов, конечная точка расположена на расстоянии 40 единиц от начальной точки под углом 30 градусов. Для построения отрезка в командной строке следует ввести:

Команда:	ОТРЕЗОК
Первая точка:	20<45
Следующая точка:	@40<30



Задание точек методом «направление — расстояние»

Вместо ввода координат очень часто используется прямое задание расстояния, что особенно удобно для быстрого ввода длин отрезков.

При использовании прямого задания расстояния в ответ на запрос **Следующая точка:** достаточно переместить мышь в нужном направлении и ввести значение длины в командной строке. При включенном ортогональном режиме этим способом очень удобно рисовать перпендикулярные отрезки.

Такой метод может использоваться во всех командах, кроме тех, которые предполагают задание просто значения, например, в командах **Массив**, **Деление** и т.д.

Координатные фильтры

Координатные фильтры позволяют ввести координаты точки не сразу, а по частям, задавая координаты сначала по одной оси, потом по другой.

Использование координатных фильтров удобно, когда значение по одной оси определяется одной характерной точкой объекта, а по другой оси – другой точкой. Ведь при использовании координатных фильтров, как и при стандартном указании координат, сохраняется возможность указания на экране точек с использованием привязок. В результате говорят о *скалывании* координат по определенной оси с использованием координатных фильтров.

Координатные фильтры вводятся в ответ на запрос точки и обозначают те оси, координаты по которым будут указаны. Можно вводить фильтры: *.x*, *.y*, *.z*, *.xy*, *.xz* или *.yz*

Например, в ответ на запрос точки,

Укажите точку:

которая должна быть расположена в центре окна, нужно:

1. В командной строке ввести фильтр: *.x*

Запрос поменяет свой вид. Теперь запрашиваются не все координаты, а только значение по оси X:

Укажите точку: *>> X*

2. С активированной привязкой **Середина** указать ребро горизонтального проема окна. Так будет указана координата точки по оси X.

Запрос поменяет свой вид. Теперь запрашиваются координаты по оставшимся осям Y и Z:

Укажите точку: *>> YZ*

3. Поскольку режим скалывания координат с точки одновременно по двум указанным осям нас устраивает, дополнительно вводить координатные фильтры не требуется. С активированной привязкой **Середина** указать ребро вертикального проема окна. Так будут указаны координаты точки по осям Z и Y.

Пользовательские системы координат

В nanoCAD используются две системы координат: *мировая система координат (МСК)* и *пользовательская система координат (ПСК)*.

В любой момент времени активна только одна система координат, которую принято называть *текущей*.

Мировая система координат является базовой системой координат и не может быть переопределена (ось X всегда располагается горизонтально, ось Y - вертикально, а ось Z - перпендикулярно плоскости XY). Основное отличие мировой системы координат от пользовательской системы координат состоит в том, что она неподвижна и может быть только одна (для каждого пространства модели и листа).

Применение *пользовательской системы координат* не имеет практически никаких ограничений: она может быть расположена в любой точке пространства и под любым углом к мировой системе координат. Перемещение и поворот ПСК упрощает указание точек на трехмерных или повернутых видах. Узловые точки и базовые направления, определяемые режимами **ШАГ**, **СЕТКА** и **ОРТО**, поворачиваются вместе с ПСК.

Изменение положения ПСК

Команды изменения положения ПСК создают новую координатную систему, так называемую *текущую координатную систему*.

Текущая координатная система наследует параметры предыдущей координатной системы, в ней изменяются только указанные значения.

Задание мировой системы координат



Лента: **Вид – Координаты** >  **МСК**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **МСК**




Панель: **ПСК** – 

Команда задаёт для текущей пользовательской системы координат параметры мировой системы координат.

Для быстрой установки мировой СК:

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши в строке **Имя ПСК** окна **Свойства**:



2. Открыть выпадающий список.
3. Выбрать в списке строку **Мировая СК**.

Изменение положения ПСК из командной строки



Командная строка: **ПСК (UCS)**

Опции команды:

Именованная

Сохранение и восстановление наиболее часто используемых ориентаций ПСК по имени.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите опции [Восстановить/Сохранить/Удалить/?]

Опции:

Восстановить - Замена текущей ПСК на новую из списка именованных ПСК.

Сохранить - Сохранение текущей ПСК с заданным именем.

Удалить - Удаление ПСК из списка именованных ПСК.

При удалении и восстановлении именованную ПСК можно выбрать в командной строке:

Введите имя удаляемой ПСК <нет>: или [?/ПСК1/ПСК2/ПСК3]:

? - Вывод списка именованных ПСК.

Объект

Установка начала и направления осей координат ПСК относительно геометрии существующего объекта.

Вид

Задание новой системы координат таким образом, что плоскость XY ориентируется перпендикулярно направлению взгляда, т.е. параллельно плоскости видового экрана. Положение начала

координат не изменяется. Ось X становится горизонтальной, ось Y – вертикальной.

Мир

Совмещение текущей ПСК с мировой системой координат (восстановление МСК).

X/Y/Z

Поворот текущей ПСК вокруг выбранной оси.

ZОсь

Задание ПСК по положительному направлению оси Z: начало координат ПСК перемещается в первую указанную точку, положительное направление оси Z проходит через вторую указанную точку.

Запросы команды:

Укажите начало ПСК или
[Именованная/Объект/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мировая>:

Указать точку начала ПСК.

Укажите точку по оси X или <Применить>:

Указать точку на положительном луче оси X.

Укажите точку с положительной Y координатой или <Применить>:

Указать точку на положительном луче оси Y в плоскости XY.

Выравнивание ПСК по объекту



Лента: **Вид – Координаты** > **Объект**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** > **Объект**



Панель: **ПСК** –








Командная строка: **ПСКОБЪЕКТ (SETUCSBYOBJECT)**

Команда задаёт новое положение начала координат текущей ПСК и направление осей относительно геометрии существующего объекта. Направление выдавливания выбранного объекта определяет положительное направление оси Z новой ПСК.

Правила создания ПСК при выравнивании по объекту:

Отрезок		Начало новой ПСК совмещается с тем концом отрезка, который расположен ближе к точке выбора. Новая ось X строится так, что отрезок лежит в плоскости XZ новой ПСК. В новой ПСК координата Y второго конца отрезка равна нулю.
Дуга		Начало новой ПСК совмещается с центром дуги. Ось X проходит через тот конец дуги, который расположен ближе к точке выбора.

Окружность		Начало новой ПСК совмещается с центром окружности. Ось X проходит через точку выбора.
Точка		Выбранная точка становится началом новой ПСК.
Полилиния		Начало новой ПСК совмещается с начальной точкой полилинии. Ось X проходит через начальную точку и ближайшую к ней вершину полилинии.
Размер		Начало новой ПСК совмещается с серединой размерного текста. Новая ось X строится параллельно оси X ПСК, использованной при нанесении размера.
Текст, вхождение блока, определение атрибута		Начало новой ПСК совмещается с точкой вставки объекта, а направление новой оси X определяется углом поворота объекта вокруг направления выдавливания. Объект, с помощью которого задается новая ПСК, имеет в этой ПСК нулевой угол поворота.

Запрос команды:

Выберите объект для задания ПСК или [?]: Выбрать объект.

Установка ПСК Вид



Лента: **Вид – Координаты** >  **Вид**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **Вид**



Панель: **ПСК** – 



Командная строка: **ПСКВИД (UCSVIEW)**

Команда устанавливает новую ПСК с плоскостью XY, параллельной экрану (виду), с сохранением начала координат.

Задание нового начала координат



Лента: **Вид – Координаты** >  **Начало**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **Начало**



Панель: **ПСК** – 



Командная строка: **ПСКНАЧАЛО (SETUCSBYPOINT)**

Команда задаёт новое положение начала координат текущей ПСК в указанной точке.

Запрос команды:

Укажите начало ПСК <Мировая>:

Ввести координаты начала ПСК или указать её положение курсором.

Задание нового начала координат и угла поворота



Лента: **Вид – Координаты** >  **Начало и угол**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **Начало и угол**



Панель: **ПСК** – 



Командная строка: **ПСКНАЧУГОЛ (SETUCSBYPOINTANGLE)**

Команда задаёт новое положение начала координат текущей ПСК и угол поворота её осей.

Запросы команды:

Укажите начало ПСК <Мировая>:

Ввести координаты начала ПСК или указать её положение курсором.

Укажите точку по оси X или <Применить>:

Задать угол поворота осей на экране, задав точку, через которую будет проходить положительная полуось X ПСК, или ввести его значение в командной строке, например, следующим образом: 100<30.

Изменение направления оси Z в ПСК



Лента: **Вид – Координаты** >  **Направление оси Z**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **Направление оси Z**



Панель: **ПСК** – 



Командная строка: **ПСКОСЬZ (UCSZAXIS)**

Задание ПСК по положительному направлению оси Z: начало координат ПСК перемещается в первую указанную точку, положительное направление оси Z проходит через вторую указанную точку

Запросы команды:

Укажите новую начальную точку [Объект]
<0,0,0>

Ввести координаты начала ПСК или указать её положение курсором.

Точка на положительном луче оси Z

Указать точку, находящуюся на

Определение новой ПСК по 3 точкам



Лента: **Вид – Координаты** >  **3 точки**



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **3 точки**



Панель: **ПСК** – 



Командная строка: **ПСКЗТ (UCS3POINTS)**

Определение ориентации новой пользовательской системы координат по трем точкам.

Запросы команды:

Новое начало координат $\langle 0,0,0 \rangle$:

Ввести координаты начала ПСК или указать её положение курсором.

Укажите точку по оси X или <Применить>:

Указать точку на положительной оси X.

Укажите точку с положительной Y координатой или <Применить>:

Указать точку на положительной плоскости XY.

Поворот ПСК вокруг оси X, Y или Z






Лента: **Вид – Координаты** >   



Меню: **Сервис – Новая ПСК** >  **X**,  **Y**,  **Z**



Панель: **ПСК** –   



Командная строка: **ПСКX (UCSX), ПСКY (UCSY), ПСКZ (UCSZ)**

Поворот текущей пользовательской системы координат вокруг заданной оси.



Поворот ПСК вокруг оси X



Поворот ПСК вокруг оси Y



Поворот ПСК вокруг оси Z

Для поворота текущей ПСК вокруг заданной оси:

1. Выбрать команду поворота вокруг нужной оси.
2. Указать угол поворота в командной строке или на экране.

Динамическая ПСК



Строка состояния: .



Горячие клавиши: **F6**






Командная строка: **UCSDETECTCMD**

В процессе создания объекта, при наведении курсора на плоский сегмент 3D тела или облака точек, ПСК временно выравнивается по нему. Это дает возможность сразу начать чертить в плоскости подсвеченной грани без дополнительных вызовов команд смены ПСК.


Такая возможность регулируется режимом **Динамическая ПСК** и может быть отключена переменной UCSDETECT, клавишей **F6** или кнопкой в строке состояния.

В режиме **Динамическая ПСК**, ПСК меняет ориентацию при наведении курсора на грань 3D-тела или плоский сегмент облака точек.






Динамическая ПСК работает на тех облаках точек, для которых предварительно были распознаны поверхности командой [Поиск плоскостей в облаке точек](#).





Направление осей ПСК зависит от того ребра, которое пересек курсор при наведении на грань.

Так ось X выставляется параллельно пересеченного ребра в направлении от начальной вершины пересекаемого ребра. Ось Y – перпендикулярно оси X и направлена в сторону внутренней части грани. Ось Z – так, чтобы получилась правая система координат.

При наведении курсора на ту же грань со стороны другого ребра, меняется и ориентация осей ПСК.





При первом щелчке мыши, ПСК фиксируется и устанавливается первая вершина создаваемого объекта. Далее можно продолжать чертить в выбранной плоскости. По выходу из команды создания векторного объекта ПСК сбрасывается к своему первоначальному положению.

Управление знаком ПСК



Лента: **Вид – Область чертежа** >  **Знак ПСК**



Меню: **Вид – Отображение** > **Знак ПСК**




Командная строка: **ЗНАКПСК (UCSICON)**

Управление видимостью и расположением знака ПСК.

В меню **Вид – Отображение** > **Знак ПСК** доступны команды: **Вкл**, **Откл** и **Начало**.

Для быстрого управления видимостью знака ПСК удобно использовать окно **Свойство**:



Полный список опций по управлению знаком ПСК доступен из командной строки.

Опции команды:

Вкл

Включение видимости знака ПСК.

Откл

Отключение видимости знака ПСК.

ВСе

Задание параметров отображения знака ПСК сразу для всех активных видовых экранов.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию или [Вкл/Откл/Без начала/Начало/] <Вкл>:

Если данная опция не используется, параметры знака ПСК задаются только для текущего видового экрана.

Без начала

Отображение знака ПСК в левом углу экрана независимо от положения начала ПСК.

Начало

Размещение знака ПСК в точке начала текущей ПСК (0,0,0). Если начало ПСК находится за пределами видимой части чертежа, знак отображается в нижнем левом углу экрана.

Запрос команды:

Задайте опцию

[Вкл/Откл/Все/Без начала/Начало] <Вкл>:

Выбрать нужную опцию.

Управление именованными ПСК



Лента: **Вид – Координаты** > **Именованные ПСК**



Меню: **Сервис** – **Именованные ПСК...**



Панель: **ПСК** –



Командная строка: **ДИАЛПСК, ДИАЛСПСК, ДИСПСК, ПС (UCSMAN, UC)**

Команда открывает диалоговое окно **ПСК**, в котором содержится список ранее заданных пользовательских систем координат и производится управление параметрами ПСК и режимами знака ПСК для видовых экранов.


Диалог **ПСК** можно вызвать также из списка параметра **Имя ПСК** окна **Свойства**.

Вкладка «Именованные ПСК»

Содержит список систем координат заданных в текущем чертеже.

Если ПСК не сохранена и не названа, она отображается в списке с названием по умолчанию **Без имени**.

Текущая ПСК помечается значком ➔.




Для установки текущей ПСК:

1. Выбрать ПСК в списке.


2. Нажать кнопку **Установить**.

Установить ПСК текущей можно также двойным щелчком левой кнопки мыши на имени ПСК или щёлкнув правой кнопкой мыши на имени выбранной ПСК и задав опцию **Установить** в открывшемся контекстном меню:



Знак, установленной системы координат, отображается в графической области чертежа, что позволяет контролировать выбор при многообразии именованных ПСК.

Кнопка **Подробности** (или одноимённая команда в контекстном меню) вызывает диалоговое окно **Подробности о ПСК** с информацией о координатах выбранной ПСК:



Для удаления ПСК:

1. Выбрать ПСК в списке.
2. Открыть контекстное меню.
3. Выбрать опцию **Удалить**.

Для переименования ПСК:


1. Выбрать ПСК в списке.
2. Открыть контекстное меню.
3. Выбрать опцию **Переименовать**.
4. Ввести новое имя.

Для ввода в действие изменений

1. Нажать кнопку **ОК** в диалоге **ПСК**.

Вкладка «Ортогональные ПСК»


Вкладка содержит шесть ортогональных систем координат, которые можно установить для ПСК, указанной в раскрывающемся списке **Относительно**. В списке **Относительно** отображаются все именованные ПСК, существующие в текущем чертеже:



Для установки ортогональной ПСК:

1. Выбрать ПСК в списке.
2. Нажать кнопку **Установить**.

Установить ортогональную ПСК текущей можно также двойным щелчком левой кнопки мыши на имени ПСК или щёлкнув правой кнопкой мыши на имени выбранной ПСК и задав опцию **Установить** в открывшемся контекстном меню:




Опции контекстного меню:

Установить	Установка ортогональной ПСК текущей.
Сбросить	Восстановление начала выбранной ортогональной системы координат (начало совмещается с точкой (0,0,0) указанной базовой системы координат).
Глубина	<p>Задание расстояния между плоскостью XY ортогональной ПСК и параллельной ей плоскостью, проходящей через начало базовой системы координат.</p> <p>Параллельная плоскость может совпадать с плоскостью XY, YZ или XZ базовой системы координат.</p>
Подробности	Вызов диалогового окна Подробности о ПСК с информацией о координатах выбранной ортогональной ПСК.


Для быстрой установки ортогональной ПСК:

1. Выбрать имя ортогональной ПСК в списке параметра **Имя ПСК** окна **Свойства**, вкладке ленты **Вид > Координаты** или на инструментальной панели **ПСК**:



Вкладка «Режимы»

Вкладка предназначена для отображения и изменения сохранённых с видовым экраном режимов знака ПСК и режимов ПСК:



Параметры:

Режимы знака ПСК

Вкл	Отображение знака ПСК на текущем видовом экране.
------------	--

В начале ПСК

Отображение знака ПСК на текущем видовом экране в точке начала координат. Если начало ПСК находится за пределами видового экрана и данный параметр отключен, знак ПСК располагается в левом нижнем углу видового экрана.

Для всех активных ВЭкранов

Применение режимов знака ПСК ко всем активным видовым экранам текущего чертежа.

Режимы ПСК

Сохранять ПСК с ВЭкраном

Сохранение режима ПСК с видовым экраном. Если данный параметр отключен, для заданного видового экрана используется ПСК текущего видового экрана.

Вид в плане при смене ПСК

Восстановление вида в плане при изменении системы координат в данном видовом экране.


Задание ПСК видовым экранам

На разные видовые экраны для удобства работы можно выводить различные виды модели, например, конфигурация из 3-х видовых экранов может в одном видовом экране содержать вид сверху, в другом - вид спереди, в третьем – вид справа. Для более удобной работы для каждого видового экрана можно задать и сохранить отдельную, отличную от других, пользовательскую систему координат.

В видовых экранах, для которых в окне **Свойства** в строке **ПСК в каждом ВЭкране** задан параметр **Да**, ПСК, заданная сразу же перед переходом в другой видовой экран, сохраняется. При возврате в эти видовые экраны для продолжения работы происходит восстановление сохраненной ПСК.

Для видовых экранов с заданным параметром **Нет**, ПСК всегда совпадает с ПСК текущего активного видового экрана.

Управление сохранением ПСК для каждого видового экрана осуществляется в окне **Свойства**:



ИНСТРУМЕНТЫ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

napoCAD, как и другие системы автоматизированного проектирования, позволяет выполнять геометрические построения значительно более точно (до 14 знаков после запятой), чем при выполнении чертежей вручную.

Использование инструментов точного позиционирования позволяет:

- существенно ускорить работу при выполнении проекта;
- исключить ошибки и неточности при простановке размеров;
- исключить ошибки при измерении на чертеже не образмеренных явным образом углов, длин и расстояний;
- избежать затруднений при штриховке, возникающих из-за разомкнутого контура;
- сократить затраты времени на подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ (из-за отсутствия необходимости редактирования неточной геометрии деталей) и так далее.

Точные геометрические построения в napoCAD обеспечиваются 2-мя основными способами:

- вводом точных координат положения точек объектов;
- использованием режимов точного позиционирования.


Режимы точного позиционирования позволяют:

- размещать точки на прямоугольной сетке с заданным шагом ([режимы ШАГ, СЕТКА](#));
- с помощью объектных привязок осуществлять привязку к характерным точкам на существующих векторных или растровых объектах, например, к конечным точкам отрезка или центру окружности ([режим оПРИВЯЗКА](#));
- размещать создаваемый объект в определённой зависимости относительно других объектов с помощью линий отслеживания ([режим ОТС-ОБЪЕКТ](#));
- осуществлять привязку к ранее заданным углам и определять расстояния по этим углам с помощью полярного отслеживания ([режим ОТС-ПОЛЯР](#));
- создавать или перемещать объекты строго параллельно или перпендикулярно осям координат ([режим ОРТО](#)).

Режимы точного позиционирования

Управление режимами точного позиционирования осуществляется в контекстных меню кнопок переключения режимов и в диалоговом окне **Режимы черчения** (меню **Сервис > Режимы черчения**).

Кнопки переключения режимов точного позиционирования располагаются в строке состояния программы:



Подсветка кнопки говорит о том, что режим включен.

Возможно одновременное включение сразу всех или нескольких режимов.

Три способа включения-выключения режимов:

- Щёлкнуть на кнопке левой кнопкой мыши.
- Навести курсор на кнопку, вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать опцию **Вкл** или **Откл**.
- Вызвать диалог **Режимы черчения** (меню **Сервис – Режимы черчения**), взвести или снять флажок для параметров **Шаг Вкл** (**F9**), **Сетка Вкл** (**F7**), **Полярное отслеживание Вкл** (**F10**), **Объектная привязка Вкл** (**F3**), **Объектное отслеживание Вкл** (**F11**).


Для вызова контекстного меню с командами управления режимами:

1. Навести курсор на нужную кнопку в строке состояния.
2. Нажать правую кнопку мыши.
3. Установить/снять флажок нужного режима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из контекстного меню **оПРИВЯЗКА** необходимо задать команду **Покинуть меню** (остальные контекстные меню закрываются сразу после выбора параметра).

Диалоговое окно **Режимы черчения** состоит из трёх вкладок:

- [Шаг и сетка](#),
- [Отслеживание](#),
- [Объектная привязка](#).



Режимы ШАГ и СЕТКА



Меню: **Сервис** –  **Режимы черчения...** > Вкладка **Шаг и сетка**



Строка состояния: кнопки **ШАГ** и **СЕТКА**



Горячие клавиши: **F9** и **F7**, **CTRL+G**



Командная строка: **ДИАЛСРЕД, ПРИ, ПРИВЯЗКА, РЕЖИМРИС, РЖР (DDRMODES, DSETTINGS, SE)**


Сетка представляет собой упорядоченную последовательность точек, которая при включенном режиме **ШАГ** позволяет задать ограничения на перемещения курсора с целью точного задания координат. Сетка во включенном состоянии визуально напоминает лист

тетради в клеточку. Включать и отключать режим отображения сетки, изменять её шаг можно в любой момент работы с чертежом. Изменение шага сетки никак не влияет на расположение объектов чертежа.

Сетка на печать не выводится.

При включенной шаговой привязке (включенный режим **ШАГ**) курсор как бы «перепрыгивает» с узла на узел с заранее заданным шагом привязки. Одинаковые значения шага сетки и шага привязки часто вполне оправданы, но в общем случае они могут иметь различные значения. Сетка может иметь достаточно большой шаг. При этом шаг привязки может быть более мелким, чтобы пользователь имел возможность указывать точки с большей точностью. Например, можно установить шаг сетки, равный 10 единицам, а шаг привязки – 1 единице. Значения шага сетки и шага привязки могут также различаться по осям X и Y.


Основная линия – дополнительно отображаемая на сетке через заданное количество ячеек линия, выделенная более контрастно:



Адаптивная сетка – режим, при котором отображение сетки зависит от масштаба отображения чертежа. При уменьшении масштаба чертежа, формируются дополнительные линии сетки, при увеличении – исчезают. Частота дополнительных линий определяется частотой основных линий сетки.

Сетка, отображаемая в пределах **ЛИМИТОВ** чертежа позволяет визуализировать габариты чертежа для облегчения задачи размещения базовых элементов чертежа на начальных этапах работы.

Установка параметров режимов **ШАГ** и **СЕТКА** производится во вкладке **Шаг и сетка** диалога **Режимы черчения** (меню **Сервис – Режимы черчения**) или в контекстных меню кнопок **ШАГ** и **СЕТКА**:



Шаг:

Шаг Вкл (F9)

Включение/Отключение режима шаговой привязки.

Шаг привязки

Шаг привязки по X:

Задание интервала перемещения по оси X.

Шаг привязки по Y:

Задание интервала перемещения по оси Y.

Равный шаг по осям X и Y

Задание одинакового интервала перемещения по осям X и Y.

Полярная привязка

Шаг

Задание шага при установке режима полярной привязки (системная переменная POLARDIST). При нулевом значении, шаг полярной привязки равен интервалу шаговой привязки по X.

Тип привязки

Шаговая привязка

Задание шага привязки перемещения курсора к горизонтальным и вертикальным точкам сетки.

Ортогональная

Задание стандартного режима ортогональной привязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и ортогональном стиле привязки, курсор перемещается по узлам прямоугольной структуры.

Изометрическая

Задание режима изометрической привязки в качестве стиля привязки и активация [режима изометрического черчения](#). При шаговом типе и изометрическом типе привязки, курсор перемещается по узлам изометрической структуры.

Полярная

Установка полярного типа привязки. При полярном типе привязки и включенном полярном отслеживании движение курсора может происходить по воображаемым линиям, проведенным от базовой точки отслеживания под углами, заданными на вкладке **Отслеживание**.

Для того, чтобы воспользоваться полярным типом привязки в режиме изометрического черчения, следует сначала установить шаговую изометрическую привязку, а затем полярную привязку.

Сетка:

Сетка Вкл (F7)

Включение/Отключение отображения сетки на экране.

Шаг сетки

Шаг сетки по X:

Задание расстояния между узлами сетки по оси X.

Шаг сетки по Y:

Задание расстояния между узлами сетки по оси Y.

Основная линия через:

Задание количества ячеек сетки, через которые отображается основные (утолщенные) линии сетки.

Режим сетки

Адаптивная сетка

Включение/Отключение режима адаптивности.

Разрешить дробление меньше шага сетки

Включение/Отключение режима дробления шага сетки.


Показать сетку за пределами

Включение/Отключение отображения сетки за пределами установленной области.

Следовать динамической ПСК

Установка плоскости сетки в соответствии с плоскостью XY динамической ПСК.

Контекстное меню кнопки **ШАГ**:



Параметры:

Шаг привязки

Задание в командной строке шагов перемещения по осям X, Y.


Режимы черчения...

Вызов диалогового окна **Режимы черчения**.

Вкл/Откл

Включение/Отключение режима шаговой привязки.

Контекстное меню кнопки **СЕТКА**:



Параметры:

Шаг сетки

Задание в командной строке расстояние между узлами сетки по осям X, Y.

Лимиты чертежа	Задание ограничений для отображения сетки.
Бесконечная сетка	Снятие ограничений для отображения сетки.
Адаптивная сетка	Включение/Отключение режима адаптивности.
Настройка...	Вызов диалогового окна Режимы черчения .
Вкл	Включение/Отключение отображения сетки на экране.

Режимы сетки из командной строки



Командная строка: **TGRID**

Команда задает параметры сетки.

Запросы команды:

Укажите шаг(X) или
[Передняя/Задняя/Обе/ОТкл]:

Указать интервал сетки. При указании значения интервала с добавлением символа х(латинский), шаг сетки примет значение, равное интервалу шаговой привязки, умноженному на введенный интервал сетки.

Опции команды:

<u>ВКЛ</u>	Включение сетки с ранее заданным значением интервала
<u>ВЫКЛ</u>	Отключение сетки
<u>Привязка</u>	Включение привязки курсора к сетке
<u>Основн</u>	Количество ячеек в сетке.
<u>Адапт</u>	Включение/выключение адаптивного режима сетки. Влияет на плотность сетки при приближении/удалении.
<u>Лимиты</u>	При выключенной опции сетка отображается по всему пространству чертежа. Если опция включена, сетка отображается на ограниченном командой участке чертежа.
<u>Динам</u>	Включение/отключение динамической ПСК.
<u>АСпект</u>	Позволяет установить шаг сетки раздельно для оси X и Y. Эти шаги могут отличаться. В режиме Изометрия эта опция отсутствует.

Задание лимитов чертежа



Меню: **Формат – Лимиты чертежа**



Строка состояния: Контекстное меню кнопки **СЕТКА** – **Лимиты чертежа**



Командная строка: **ЛИМИТЫ (LIMITS)**

Команда позволяет установить границы текущего чертежа в пространстве модели и в пространстве листа.

Границы чертежа задаются координатами двух противоположных углов прямоугольной области — левого нижнего и правого верхнего.

Запросы команды:

Левый нижний угол <0.0000,0.0000>:

Задать координаты левого нижнего угла или указать точку на экране.

Правый верхний угол <59400.0000,42000.0000>:


Задать координаты правого верхнего угла или указать точку на экране.

Режим полярного отслеживания ОТС-ПОЛЯР



Меню: **Сервис** –  **Режимы черчения** > Вкладка **Отслеживание**



Строка состояния: Кнопка 



Горячая клавиша: **F10**




Командная строка: **ДИАЛСРЕД, ПРИ, ПРИВЯЗКА, РЕЖИМРИС, РЖР (DDRMODES, DSETTINGS, SE)**

Режим полярного отслеживания помогает задать точку, находящуюся на заданном расстоянии и под заданным углом относительно последней выбранной точки. В этом режиме отображается пунктирная линия отслеживания и всплывающая подсказка, в которой выводится информация о расстоянии от последней введенной точки и о значении текущего угла.



С помощью режима полярного отслеживания можно выполнять геометрические построения с любым выбранным шагом. К примеру, если выбран угол 30°, то после задания первой точки отрезка будут отображаться линии отслеживания в тех случаях, когда направление от этой точки до перекрестия курсора будет кратным 30°, т.е. 60°, 90°, 120° и так далее.

Установка шага приращения полярных углов производится во вкладке **Отслеживание** диалога **Режимы черчения** (меню **Сервис** – **Режимы черчения**) и в контекстном меню кнопки **ОТС-ПОЛЯР**.



Параметры:

Полярное отслеживание Вкл (F10) Включение/Отключение режима полярного отслеживания.

Полярные углы

Шаг углов: Задание шага (приращения) углов, используемых для генерации линий полярного отслеживания.

Дополнительные углы Включение/Отключение режима дополнительного задания произвольных углов (не подчиняющихся правилам шага).

Для задания пользовательского шага углов:

1. Ввести в поле **Шаг углов** значение угла. При вводе нескольких углов сохраняется последний введенный.
2. Нажать кнопку **ОК**.

Введенный пользовательский шаг углов по закрытию диалога автоматически устанавливается текущим.

При установке текущим стандартного шага углов, пользовательский угол автоматически удаляется.

Пользовательский шаг углов можно так же задать в командной строке командой **Пользовательский угол** контекстного меню кнопки **ОТС-ПОЛЯР**.

Объектное отслеживание

Только ортогонально В режиме объектной привязки линии отслеживания рисуются только горизонтально и вертикально.

По всем полярным углам Включение режима применения параметров полярного отслеживания к объектному отслеживанию. При этом перемещение курсора происходит от точки объектной привязки под углами выравнивания.

Не отслеживать углы Отключение режима отслеживания полярных углов.


Для задания дополнительных углов:

1. Ввести в поле значение угла.
2. Нажать кнопку **Добавить**.

Для удаления дополнительного угла:

1. Выделить угол в окне раздела.
2. Нажать кнопку **Удалить**.

Контекстное меню кнопки **ОТС–ПОЛЯР** содержит список доступных для назначения шагов углов:



Параметры:

Пользовательский угол

Задание нового угла направления полярной привязки в командной строке.

Вкл/Откл

Включение/Отключение режима отслеживания полярных углов.

Режим объектной привязки **оПРИВЯЗКА**



Меню: **Сервис** –  **Режимы черчения** > Вкладка **Объектная привязка**



Строка состояния: Кнопка **оПРИВЯЗКА**



Горячая клавиша: **F3**



Командная строка: **ДИАЛСРЕД, ПРИ, ПРИВЯЗКА, РЕЖИМРИС, РЖР (DDRMODES, DSETTINGS, SE)**

Объектная привязка является основным и наиболее быстрым способом точного указания так называемых *характерных точек* на объектах, не зная их координат.

К *характерным точкам* относятся следующие точки на объектах:


- конечные точки и середина отрезка;
- центр окружности и точки её пересечения с осевыми линиями (квадранты);
- конечные точки, центр и середина дуги;
- точка вставки текста или блока;
- и другие.

Механизм объектной привязки позволяет указать одну из характерных точек существующего объекта в качестве координат для точки нового объекта. При этом говорят, что происходит *привязка к точке объекта*.


Объектной привязкой можно пользоваться во всех случаях, когда в командной строке предлагается задать точку.

Для использования объектной привязки можно:

1. Включить *постоянную объектную привязку*, вызвав диалог **Режимы черчения** (меню **Сервис – Режимы черчения**), взведя во вкладке **Объектная привязка** флажок **Объектная привязка Вкл (F3)** и выбрав необходимые режимы привязки:



2. Включить *постоянную объектную привязку*, вызвав щелчком правой кнопки мыши контекстное меню кнопки **ОПРИВЯЗКА** в строке состояния и выбрав в нём необходимые режимы привязки:




Включать и отключать режимы объектной привязки можно также в панели **Объектная привязка**:



Возможно одновременное включение сразу всех или нескольких режимов объектной привязки (кроме контекстного меню разовой объектной привязки – в нём можно выбрать только один режим).

Параметры **Выбрать всё** и **Очистить всё** применяются сразу ко всем режимам привязки.

3. Включить *разовую объектную привязку* при выполнении одной из команд построения или редактирования объектов, вызвав щелчком правой кнопки мыши при нажатой клавише **CTRL** (или **SHIFT**) контекстное меню разовой объектной привязки и выбрав в нём нужный режим привязки:




Разовая объектная привязка обычно используется для замещения постоянной объектной привязки и остается активной лишь до завершения текущей операции привязки. Как только будет выбрана точка привязки, разовая объектная привязка отключается. Например, при построении геометрических объектов, состоящих в основном из отрезков, в качестве постоянной привязки можно задать **Конточка**, **Середина**, **Нормаль**, **Пересечение**. Если потребуется привязать один из отрезков к окружности, следует применить разовую привязку **Центр**, **Квадрант** или **Касательная**.

Режимы разовой объектной привязки удобно включать из панели **Объектная привязка по запросу**:




Отменить привязку по запросу можно повторным нажатием кнопки, при этом происходит возврат к текущему (рабочему) набору объектных привязок.

В контекстном курсорном меню разовой объектной привязки и на панели **Объектная привязка по запросу** имеется дополнительная опция привязки  **Нет**, которая отключает все режимы объектной привязки до завершения операции выбора точки. Опция **Нет** специально предназначена для разового применения (только на время выполнения одной операции), поэтому она отсутствует на вкладке **Объектная привязка** диалогового окна **Режимы черчения** и в контекстном меню кнопки **ОПРИВЯЗКА**.

Опция **Нет** применяется в тех случаях, когда включенные режимы постоянной привязки мешают выбрать ту или иную точку на чертеже. После выбора точки режим постоянной привязки снова возобновляется.





Быстрый вызов панели **Объектная привязка** и **Объектная привязка по запросу** можно осуществить из контекстного меню кнопки **ОПРИВЯЗКА**:














Если режим объектной привязки включен, то при перемещении курсора над объектом отображаются маркер и подсказка о доступном режиме (типе) объектной привязки для данного объекта.

Приоритет привязок определяется порядком расположения привязок во вкладке **Объектная привязка** диалога **Режимы черчения**, т.е. самым высоким приоритетом обладает привязка **Конточка**, самым низким – **Параллельно**. Как уже отмечалось выше, любая разовая привязка имеет более высокий приоритет, чем постоянная.


Режимы объектной привязки:


□	Конточка	Привязка к ближайшей конечной точке объекта (дуги, отрезка и т.д.). 
△	Середина	Привязка к середине объекта (дуги, отрезка и т.д.). 
○	Центр	Привязка к центру окружности, дуги, эллипса или эллиптической дуги. 
⊗	Узел	Привязка к объекту Точка , а также к определяющей точке размера или начальной точке размерного текста. 

	Квадрант	<p>Привязка к ближайшему квадранту (точке, расположенной на дуге, окружности или эллипсе под углом 0, 90, 180 или 270 градусов от центра).</p> 
	Пересечение	<p>Привязка к точке пересечения объектов (отрезков, окружностей, дуг и т.д.).</p> 
	Твставки	<p>Привязка к точке вставки текста, блока, формы или атрибута.</p> 
	Нормаль	<p>Привязка к точке пересечения нормали с объектом (дугой, отрезком и т.д.) или его воображаемым продолжением.</p> 
	Задержанная нормаль	<p>Если для создаваемого объекта требуется более одной точки привязки в режиме Нормаль, автоматически включается режим привязки Задержанная нормаль. В качестве второго объекта (от которого строится нормаль) можно использовать отрезок, дугу, окружность, полилинию, луч, прямую, сплайн.</p>

	Касательная	<p>Привязка к точке пересечения касательной с дугой или окружностью.</p> 
	Задержанная касательная	<p>Если для создаваемого объекта требуется более одной точки привязки в режиме Касательная, автоматически включается режим привязки Задержанная касательная. Его можно использовать для вычерчивания линии или прямой по касательной к дугам, дугам из полилиний, окружностям, сплайнам.</p>
	Ближайшая	<p>Привязка к точке объекта, которая ближе всего располагается к текущей позиции перекрестия курсора.</p> 
	Параллельно	<p>Привязка к имеющемуся прямолинейному сегменту объекта для создания параллельного ему прямолинейного сегмента другого объекта.</p> <p>После указания первой точки прямолинейного сегмента нужно на некоторое время поместить перекрестие курсора над прямолинейным сегментом имеющегося объекта и медленно перемещать курсор в сторону предполагаемого расположения параллельного сегмента создаваемого объекта. Появление символа параллельной привязки на имеющемся объекте и параллельной этому объекту резиновой нити говорит о том, что можно задавать вторую точку вычерчиваемого прямолинейного сегмента в любом нужном месте на временной траектории, отображаемой резиновой нитью.</p> 

	Продолжение	Создание временной вспомогательной линии, являющейся продолжением объекта, над конечной точкой которого проходит курсор. 
	Смещение	Привязка к точке, смещенной от временной опорной точки на заданное расстояние. <ol style="list-style-type: none"> 1. Указать временную опорную точку, относительно которой будет задано смещение для определения точки привязки. 2. Указать смещение от опорной точки как относительную координату или воспользоваться методом направление-расстояние.
	Точка отслеживания	Указание положения точки с помощью вспомогательных точек.
	Середина между точками	Привязка к точке, находящейся посередине между двумя заданными точками.
	<u>Координатные фильтры</u>	Указание положения новой координаты с помощью значения X из одного положения, значения Y - из второго положения, а для 3D координат - значения Z из третьего положения. В сочетании с объектной привязкой координатные фильтры используются для получения значений координат из существующего объекта.


Режим  **Объекты растра** обеспечивает объектную привязку к характерным точкам объектов вставленного растрового изображения.

Режим  **Объекты PDF** позволяет выполнять объектную привязку к объектам подложки PDF как к векторным объектам.


Привязка к растровым объектам

В nanoCAD реализована привязка к характерным точкам объектов монохромного растрового изображения.

Для осуществления привязки необходимо:

- Вставить растровое изображение в документ.
- Выполнить [настройку растровой привязки](#).
- Включить режим (установить флажок) объектной привязки  **Объекты растра** во вкладке **Объектная привязка** диалога **Режимы черчения** или в контекстном меню кнопки **ОПРИВЯЗКА** в строке состояния.
- Установить нужные типы объектной привязки во вкладке **Объектная привязка** диалога **Режимы черчения**.

Программа распознает тип растрового объекта, подсвечивает его и осуществляет привязку к характерным точкам в соответствии с установленными режимами объектной привязки:



Настройка растровой привязки



Меню: **Сервис – Режимы черчения > Вкладка Объектная привязка – Объекты растра > кнопка**



Строка состояния: контекстное меню кнопки **ОПРИВЯЗКА** > **Настройки растровой привязки**




Командная строка: **R2VSNAPSETUP**

Настройку растровой привязки необходимо производить для правильного распознавания программой типов растровых объектов (отрезков, дуг, окружностей).

Операции привязки к растру основаны на алгоритмах распознавания растровых объектов. Программа рассчитывает векторный объект, оптимально аппроксимирующий растровые линии, попавшие в окрестность указателя мыши, и предлагает привязаться к характерным точкам этого объекта. В связи с этим эффективность растровой привязки очень сильно зависит от параметров, задаваемых в диалоге **Настройки растровой привязки**.

Для настройки растровой привязки:

1. Вызвать диалоговое окно **Настройки растровой привязки** командой контекстного меню **ОПРИВЯЗКА** или нажав кнопку рядом с режимом **Настройки растра** на вкладке **Объектная привязка** диалога **Режимы черчения**.
2. В диалоге **Настройки растровой привязки** установить значения параметров, исходя из особенностей растрового изображения:




Параметры:

Мин. длина:

Минимальный размер растровой линии, который анализируется алгоритмами распознавания.

Для задания минимальной длины:

- Нажать кнопку  **Измерить значение** и указать расстояние (две точки на растровой линии), которое должно распознаваться как отрезок.


или

- Ввести значение в поле параметра.

Макс. толщина:

Максимальная толщина растровых линий, которые могут быть распознаны как растровые объекты. Программа не распознает объекты, толщина линий которых превышает заданное значение.

Для задания максимальной толщины:

- Нажать кнопку  **Измерить значение** и указать двумя точками максимальную толщину растрового объекта на чертеже.

Или


- Ввести значение в поле параметра.

Установленное значение этого параметра должно немного превышать максимальную толщину растровой линии.

Макс. разрыв:

Максимально игнорируемый разрыв растровой линии. Если разрывы растровой линии меньше заданного значения, линия будет распознана как один объект.

Для задания максимального разрыва:

- Нажать кнопку  **Измерить значение** и указать двумя точками расстояние (разрыв) между растровыми линиями.

Или

- Ввести значение в поле параметра.

Указывается расстояние, которое должно игнорироваться, чтобы линия распознавалась как один объект.

Точность

Параметр, зависящий от качества растрового изображения. Точность задает допустимую степень отклонения формы растровых примитивов от их векторных прототипов.

Для задания точности:

- Переместить движок параметра.

Если исходные растровые примитивы искажены (например, растровые круги имеют эллиптическую форму), точность распознавания повысится при перемещении движка влево, к значению **Мин**. Если же исходное растровое изображение хорошего качества, движок следует перемещать вправо, к значению **Макс**.


3. После установки всех параметров нажать **ОК**.

Режим объектного отслеживания ОТС-ОБЪЕКТ



Меню: **Сервис– Режимы черчения** > Вкладка **Объектная привязка**



Строка состояния: Кнопка 



Горячая клавиша: **F11**




Командная строка: **ДИАЛСРЕД, ПРИ, ПРИВЯЗКА, РЕЖИМРИС, РЖР (DDRMODES, DSETTINGS, SE)**

Режим объектного отслеживания позволяет размещать создаваемые объекты в определенной зависимости относительно других созданных объектов. При включенном режиме объектного отслеживания папoCAD отображает временные пунктирные траектории различного типа (линии отслеживания), что позволяет точно позиционировать объекты.

Режим объектного отслеживания используется совместно с режимом объектной привязки и срабатывает, когда прицел курсора находится вблизи возможной точки объектной привязки (размер прицела определяет зону, в пределах которой происходит активация линий отслеживания). Объектное отслеживание расширяет и дополняет возможности объектной привязки.

Установка параметров объектного отслеживания производится во вкладке **Объектная привязка** диалога **Режимы черчения** (меню **Сервис – Режимы черчения**) и в контекстном меню кнопки **ОТС–ОБЪЕКТ**.



Параметры:

Объектное отслеживание Вкл (F11)

Включение/Отключение режима объектного отслеживания

Режимы объектного отслеживания

Отслеживать направления к точкам

Включение/Отключение режима отображения линий отслеживания к характерным точкам объекта.

Стирать точки отслеживания, используя "shift + колесо мыши"

Включение/Отключение режима стирания маркера точки привязки на линии отслеживания при помощи клавиши **SHIFT** и колеса мыши.

Контекстное меню кнопки **ОТС–ОБЪЕКТ**:

<input checked="" type="checkbox"/>	По всем полярным углам
<input type="checkbox"/>	Только ортогонально
<input type="checkbox"/>	Не отслеживать углы
<input checked="" type="checkbox"/>	Отслеживать направления к точкам
<input checked="" type="checkbox"/>	Стирать маркеры отслеживания: SHIFT+колесо мыши
Откл	

Параметры:

По всем полярным углам	Включение/Отключение режима использования объектного отслеживания совместно с режимом полярного отслеживания. В этом случае отображаются линии отслеживания для всех углов, заданных во вкладке Отслеживание диалога Режимы черчения .
Только ортогонально	Включение/Отключение режима отображения линий отслеживания только в ортогональных направлениях.
Не отслеживать углы	Отключение режима отслеживания полярных углов.
Отслеживать направления к точкам	Включение/Отключение режима отображения линий отслеживания к характерным точкам объекта.
Стирать маркеры отслеживания: SHIFT + колесо мыши	Включение/Отключение режима стирания маркера точки привязки на линии отслеживания.
Вкл/Откл	Включение/Отключение режима объектного отслеживания.

Для использования режима объектного отслеживания:

1. Включить в строке состояния режимы объектного отслеживания **ОТС–ОБЪЕКТ** и объектной привязки **ОПРИВЯЗКА**.
2. Пометить (захватить) курсором необходимые характерные точки объектов, через которые будут проходить линии отслеживания. Для захвата точки достаточно рядом с ней разместить курсор. Захваченная точка будет помечена маркером **+**. Чтобы деактивировать уже захваченную точку, достаточно второй раз навести на неё курсор.
3. При перемещении курсора на поле чертежа будут появляться пунктирные линии отслеживания, проходящие через одну или несколько захваченных точек и прицел курсора. Привязку можно осуществить к точкам на этих линиях или к точкам их пересечений. Чем больше типов объектной привязки будет включено, тем больше точек будет доступно для захвата.


При осуществлении операций зумирования и панорамирования маркер **+** с захваченных точек снимается.

Пример. Построение окружности в центре прямоугольника.


1. Определение центра прямоугольника:



2. Указание центра окружности:



3. Задание радиуса окружности:




Настройка отображения элементов привязки




Меню: **Сервис** –  **Настройка...**

В nanoCAD при работе в режимах, в которых предполагается возможность использования привязки к характерным точкам объектов (при построении и редактировании примитивов, при простановке размеров и т.д.), для большего удобства автоматически увеличивается размер прицела курсора:


Обычный размер прицела курсора



Увеличенный размер прицела курсора



Задание обычного размера курсора производится в разделе **Курсор – Прицел – Размер прицела курсора** диалога **Настройки** (меню **Сервис** – **Настройка**):




Параметры:

Размер перекрестья курсора Задание размера перекрестья курсора в процентах относительно размера экрана.

Размер прицела курсора Задание обычного размера прицела курсора в экранных пикселях.

Задание увеличенного размера курсора производится в том же диалоге **Настройки**, но в разделе **Параметры привязки – Размер прицела курсора**:



Параметры:

Размер прицела курсора Задание размера прицела курсора в пикселях в режиме привязки.

Показывать прицел	Включение/Отключение режима отображения прицела в режиме привязки.
Размер маркера привязки	Задание размера маркера привязки в экранных пикселях.
Показывать подсказки	Включение/Отключение режима отображения на экране рядом с курсором информации о типе привязки.
Цвет маркера векторной привязки	Задание цвета маркера привязки.

Режим ортогональности **ОРТО**



Строка состояния: Кнопка **ОРТО**



Горячая клавиша: **F8**



Командная строка: **ОРТО (ORTO)**

Режим ортогональности **ОРТО** разрешает построение и перемещение объектов только в направлениях, ортогональных осям текущей координатной системы.

При изменении угла координатной системы соответственно меняется и угол режима ортогональности.

Режим **ОРТО** обладает более высоким приоритетом, чем режим полярного отслеживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие и удержание клавиши **SHIFT** во время выполнения команд построения и редактирования объектов временно включает или отключает режим **ОРТО**.

Динамический ввод



Строка состояния: Кнопка **ДИН-ВВОД**





Горячая клавиша: **F12**

Динамический ввод отображает командный интерфейс возле курсора в графической области чертежа. В нужный момент возле курсора отображаются текущие подсказки и запросы команд, поля ввода значений, списки выбираемых ключевых слов, размеры редактируемой геометрии.




Динамический ввод состоит из трех функциональных частей:

- Динамический ввод с помощью мыши;
- Динамические размеры;
- Динамические подсказки команд.



По умолчанию включены все режимы. Их настройка и отключение доступны в диалоге **Настройки** (раздел **Динамический ввод**).





Динамические размеры


При создании и редактировании векторных линий, дуг и окружностей, в поле чертежа отображаются динамические размеры. Значения динамически отображаемых размеров можно редактировать, что делает более удобным построение и редактирование тогда, когда известны точные расстояния, размеры или углы наклона сегментов.

При построении линейного сегмента, дугового сегмента или окружности на экране отображаются их линейные и угловые размеры, относительно предыдущей точки. Размеры отображаются тонкой пунктирной линией. По мере перемещения курсора в поле чертежа, значения динамически отображаемых размеров непрерывно меняются, отображая текущие значения. Нажатием клавиши **TAB** можно перейти к нужному значению размера для его редактирования с клавиатуры. По окончании ввода нажать **ENTER**.


При наведении курсора на ручку предварительно выбранного объекта, на экране динамически отображаются размерные величины связанные с ней. При наведении курсора на ручку, принадлежащую нескольким выделенным объектам, будут отображаться размеры каждого объекта, связанного с этой ручкой.



При выборе ручки объекта, значения динамически отображаемых размеров становятся доступны для редактирования. Нажатием клавиши **TAB**, перейдите к нужному значению. Введите новое значение с клавиатуры.



Для перехода к значению следующего размера нажмите **TAB**. Отредактированный размер зафиксирует свое значение, а в его правой части отобразится значок замка.



Для окончания редактирования нажмите **ENTER**.

Динамический ввод с помощью мыши


Во время запроса точки командой, возле курсора отображаются его координаты. Координаты можно вводить в окне подсказки, а не в командной строке. Нажатием клавиши **TAB** можно переходить к нужному значению для его редактирования с клавиатуры. По окончании ввода нажать **ENTER**.

Ввод координат при включенном режиме динамических размеров


Если, помимо динамического ввода с помощью мыши, активирован режим динамических размеров, то при вводе второй и последующих точек создаваемого объекта поле координат не отображается в явном виде.

При этом не стоит смущаться, нужно просто начинать вводить координаты точки с клавиатуры: ввести координату по оси X, ввести запятую и продолжить ввод координат по оставшимся осям, разделяя запятыми. Например: 12045, -430.07, 0.005 Или -45, 28


Сначала вводимое значение будет отображаться в поле одного из динамических размеров.



После введения первой запятой, поля координат начинают отображаться в явном виде возле курсора.




Нажатием клавиши **TAB** можно переходить к нужному значению для его редактирования с клавиатуры. По окончании ввода нажать **ENTER**.





Динамические подсказки

Динамические подсказки обеспечивают альтернативный способ ввода значений параметров команд. В контекстном поле возле курсора появляются запросы активной команды и ее подсказки, необходимые для продолжения выполнения команды. Ответ можно вводить не в подсказке, а в командной строке.



Список доступных значений и опций можно развернуть нажатием клавиши **СТРЕЛКА ВНИЗ** на клавиатуре, выбрать нужное и нажать **ENTER**.



УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ В ГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

При просмотре документа на экране монитора под **ВИДОМ** понимается совокупность размера, положения и ориентации отображаемого на экране фрагмента чертежа.

В папоCAD предусмотрены самые разные способы и возможности, помогающие ориентироваться в рабочем пространстве чертежа при его редактировании. Для визуального контроля производимых в документе изменений, изображение в рабочей области можно зумировать или панорамировать, возможно сохранение выбранного вида для его последующего просмотра или вывода на печать, допускается разделение рабочей области документа на несколько неперекрывающихся видовых экранов для одновременного просмотра разных фрагментов чертежа.


Режимы просмотра

Основными способами изменения отображения документа на экране являются **зумирование** и **панорамирование**.

При **зумировании** размер отображения фрагмента чертежа либо увеличивается с целью его большей детализации, либо уменьшается, чтобы на экране можно было просмотреть большую часть чертежа. Абсолютные размеры чертежа при зумировании остаются неизменными.

При **панорамировании** происходит перемещение чертежа по экрану без его увеличения или уменьшения.

Команды зумирования и панорамирования находятся на ленте – вкладка **Вид** – группа **Навигация** – список **Зуммирование**, в меню **Вид - Навигация** и на панели инструментов **Навигация**.



Для большего удобства наиболее часто используемые команды доступны также в панели инструментов **Стандартная** и в строке состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зумирование удобно производить вращением колеса мыши. Перемещение мыши при нажатом и удерживаемом колесе позволяет осуществлять панорамирование.

Панорамирование



Лента: **Вид – Навигация** > **Панорамирование**



Меню: **Вид – Навигация** > **Панорамирование**



Панели: **Стандартная, Навигация** – **Панорамирование**




Строка состояния – **Панорамирование**





Командная строка: **ВИДПАН, ПАН (PAN, VIEWPAN)**

Включение режима интерактивного панорамирования отображения, при котором при перемещении по экрану курсора мыши с нажатой и удерживаемой левой кнопкой

происходит динамическое перемещение изображения на экране в горизонтальном, вертикальном или диагональном направлении. Масштаб (степень увеличения) документа при панорамировании остаётся неизменным.


После запуска команды курсор принимает следующий вид:  .

При нажатии левой кнопки мыши курсор изменяет свою форму:  . В перспективной проекции, центр, относительно которого будет осуществляться перемещение, выделяется цветным значком – синей сферой  .

Для выхода из режима панорамирования необходимо нажать клавишу **ESC** или **ENTER**.

Зумирование



Строка состояния –  **Навигация**



Командная строка: **ПОКАЗАТЬ, ПО (ZOOM, Z)**

Запуск режимов зумирования. В командной строке отображаются все доступные опции:

Укажите рамкой или

[Всё/Центр/Динамически/Границы/Предыдущий/Масштаб/Омасштаб/Рамка/объект] <В реальном времени>:


Опции команды:

Всё

Отображение на экране всего документа, даже если его некоторые объекты находятся за установленными лимитами.

Идентично вызову команды  **Всё**.

При этом режиме отображения документа учитываются не только границы чертежа, но и границы установленных лимитов документа:



Центр

Отображение изображения по центру в указанной точке с заданным коэффициентом масштабирования или высотой.

Идентично вызову команды  **По центру**.

Задание значения высоты меньше текущего приводит к увеличению изображения. Задание большего значения приводит к уменьшению изображения.

Динамически

Изменение масштаба (степени увеличения) изображения на экране в реальном времени.

Идентично вызову команды  **В реальном времени**.


Перемещение курсора при нажатой левой кнопке мыши вверх увеличивает изображение на экране, вниз – уменьшает.

Границы

Отображение на экране всего документа в пределах его границ.

Идентично вызову команды  **Границы**.

При этом режиме отображения документа (в отличие от опции Всё) границы установленных лимитов документа не учитываются:



Предыдущий

Последовательное отображение на экране предыдущих видов.

Масштаб

Изменение масштаба (степени увеличения) документа при помощи задания точного коэффициента масштабирования.

Идентично вызову команды  **Масштаб**.

Увеличение или уменьшение экранного изображения на заданную величину происходит относительно заданных лимитов документа.

Омасштаб

Изменение масштаба (степени увеличения) документа при помощи задания точного коэффициента масштабирования.

Увеличение или уменьшение экранного изображения на заданную величину происходит относительно текущего вида документа.


Рамка

Задание области отображения документа при помощи указания двух противоположных углов прямоугольной рамки.

Идентично вызову команды  **Рамка**.

объект

Отображение на экране выбранных объектов документа.

Идентично вызову команды  **Выбранное**.

В этом случае после выбора опции объект необходимо выбрать один или несколько объектов для отображения на экране. Изображение на экране перестраивается сразу после подтверждения клавишей **ENTER** завершения выбора объектов.

Если же объекты были выбраны предварительно – изображение на экране перестраивается сразу после выбора опции объект.

В реальном времени



Лента: **Вид – Навигация >**  **В реальном времени**



Меню: **Вид – Навигация >**  **В реальном времени**



Панели: **Стандартная, Навигация –** 




Строка состояния – 



Командная строка: **ВИДДИНАМИКА (ZOOMD, VIEWZOOMDYNAMIC)**

Включение режима интерактивного зумирования изображения, при котором перемещение курсора мыши с нажатой и удерживаемой левой кнопкой вверх по экрану увеличивает вид на экране, а движение вниз – уменьшает.










После запуска команды из меню **Вид** или панели **Стандартная** курсор принимает следующий вид: .

При отпускании кнопки мыши зумирование приостанавливается, можно переместить курсор в другую позицию, а затем снова нажать кнопку мыши, чтобы продолжить зумирование в новой позиции.

Для выхода из режима зумирования необходимо нажать клавишу **ESC** или **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помимо этого, зумирование удобно осуществлять вращением колеса мыши. При этом, шаг зумирования можно задать в разделе **Параметры мыши – Настройки орбиты – Коэффициент изменения масштаба при помощи колеса мыши** диалога **Настройки**.







Рамка

-  Лента: **Вид – Навигация** >  **Рамка**
-  Меню: **Вид – Навигация** >  **Рамка**
-  Панели: **Стандартная, Навигация** – 
-  Строка состояния – 
-  Командная строка: **ВИДРАМКА (ZOOMW)**

Задание области отображения документа при помощи указания двух противоположных углов прямоугольной рамки.

В процессе указания, для точного позиционирования рамки, удобно использовать разовую объектную привязку из контекстного меню, вызвав его щелчком правой кнопки мыши при нажатой клавише **CTRL** (или **SHIFT**).







Масштаб

-  Лента: **Вид – Навигация** >  **Масштаб**
-  Меню: **Вид – Навигация** >  **Масштаб**
-  Панель: **Навигация** – 

Изменение масштаба (степени увеличения) документа при помощи задания точного коэффициента масштабирования.

Увеличение или уменьшение экранного изображения на заданную величину происходит относительно заданных лимитов документа

Показать 1:1

-  Лента: **Вид – Навигация** >  **Показать 1:1**
-  Меню: **Вид – Навигация** >  **Показать 1:1**
-  Панель: **Навигация** – 



Командная строка: **ВИД1 (ZOOM1, VIEWZOOM1X1)**

Включение режима отображения изображения в масштабе, при котором одному пикселю на экране соответствует одна точка изображения при заданном значении DPI.

По центру



Лента: **Вид – Навигация** >  **По центру**



Меню: **Вид – Навигация** >  **По центру**



Панель: **Навигация** – 

Отображение изображения по центру в указанной точке с заданным коэффициентом масштабирования или высотой.

Запросы команды:

Центральная точка:

Увеличение или высота <200.00>:

Сначала необходимо задать точку, которая будет центром масштабируемого фрагмента, а затем задать увеличение или высоту. Можно ввести числовое значение в командной строке или определить высоту, указав две точки на экране.

Задание значения высоты меньше текущего приводит к увеличению изображения. Задание большего значения приводит к уменьшению изображения.

Выбранное



Лента: **Вид – Навигация** >  **Выбранное**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Выбранное**



Панели: **Стандартная, Навигация** – 



Командная строка: **ВИДВЫБРАН (FITSEL, FITSELECTED)**

Отображение на экране выбранных объектов чертежа.

Увеличить



Лента: **Вид – Навигация** >  **Увеличить**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Увеличить**



Панель: **Навигация** – 



Командная строка: **ВИДУВЕЛИЧЕНИЕ (ZOOMIN)**

Увеличение масштаба отображения документа на экране в два раза.

Уменьшить



Лента: **Вид – Навигация** >  **Уменьшить**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Уменьшить**



Панель: **Навигация** – 



Командная строка: **ВИДУМЕНЬШЕНИЕ (ZOOMOUT)**

Уменьшение масштаба отображения документа на экране в два раза.

Показать Всё



Лента: **Вид – Навигация** >  **Всё**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Всё**



Панели: **Стандартная, Навигация** – 



Строка состояния – 



Горячие клавиши: **ALT+O**



Командная строка: **ВИДВСЁ (ZOOMALL, VIEWZOOMALL)**

Включение режима, при котором документ полностью отображается на экране, даже если его некоторые объекты находятся за установленными лимитами.

Границы



Лента: **Вид – Навигация** >  **Границы**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Границы**



Панель: **Навигация** – 

Отображение на экране всего документа в пределах его границ.

При этом режиме отображения документа (в отличие от опции **Всё**) границы установленных лимитов документа не учитываются.

Предыдущий



Лента: **Вид – Навигация** >  **Предыдущий**



Меню: **Вид – Навигация** >  **Предыдущий**




Панель: **Навигация** – 

Последовательное отображение на экране предыдущих видов.

Установка ортогональных и аксонометрических видов

Для быстрой установки вида в меню **Вид – Виды и проекции** можно выбирать стандартные ортогональные и изометрические виды.



Ортогональные виды

Сверху



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Сверху**



Командная строка: **VIEW1**

Установка точки зрения сверху.



Снизу



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Снизу**



Командная строка: **VIEW2**

Установка точки зрения снизу.



Слева




Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Слева**



Командная строка: **VIEW4**

Установка точки зрения слева.



Справа




Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Справа**



Командная строка: **VIEW5**

Установка точки зрения справа.



Спереди



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Спереди**



Командная строка: **VIEW3**

Установка точки зрения спереди.



Сзади



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **Сзади**



Командная строка: **VIEW6**

Установка точки зрения сзади.



Изометрические виды

ЮЗ изометрия



Меню: Вид – Виды и проекции >  ЮЗ изометрия



Командная строка: **SWISO**

Установка юго-западного изометрического вида.



ЮВ изометрия



Меню: Вид – Виды и проекции >  ЮВ изометрия



Командная строка: **SEISO**

Установка юго-восточного изометрического вида.



СВ изометрия



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **СВ изометрия**



Командная строка: **NEISO**

Установка северо-восточного изометрического вида.



СЗ изометрия



Меню: **Вид – Виды и проекции >**  **СЗ изометрия**



Командная строка: **NWISO**

Установка северо-западного изометрического вида.



Управление отображением аннотативных объектов

Объекты аннотаций обычно масштабируются иначе, чем виды чертежа. Аннотативные объекты определяются не по размеру модели, а по высоте листа. Им назначается один или несколько масштабов. Масштаб зависит от того, как такие объекты должны выглядеть при печати.

При наличии в чертеже аннотативных объектов можно управлять их отображением.

Отображение аннотативных объектов в соответствии с текущим масштабом



Лента: **Оформление – Масштабирование** >  **В текущем масштабе**



Меню: **Вид – Показать аннотативные объекты** >  **Только в текущем масштабе**

Отображение всех аннотативных объектов



Лента: **Оформление – Масштабирование** >  **Все масштабы**






Меню: **Вид – Показать аннотативные объекты** >  **Все масштабы**

Визуальные стили

napoCAD позволяет выбирать способы (стили) отображения трёхмерных объектов в текущем видовом экране.

Основные способы отображения объектов:

	<i>Каркасное представление</i> показывает только рёбра объекта, которые представляют границы поверхности, и объект является прозрачным.
	<i>Подавление скрытых линий</i> делает невидимыми линии, рёбра и другие объекты, которые в действительности заслонены объектами, расположенными на переднем плане.
	<i>Тонирование</i> , т.е. нанесение однотонных цветов на видимые поверхности объекта, также делает невидимыми линии заднего плана. Раскрашивание каждого объекта производится текущим цветом. Подразумевается, что источник света один и расположен за левым плечом пользователя. Вид объекта зависит от выбранного варианта тонирования.

Команды управления стилями отображения представлены на ленте вкладка **Вид** – группа **Область чертежа – Визуальные стили** и в меню **Вид – Визуальные стили**.

2D Каркас



Лента: **Вид – Область чертежа - Визуальные стили** >  **2D Каркас**



Меню: **Вид – Визуальные стили** >  **2D Каркас**



Панель: **Визуальные стили** – 



Командная строка: **BC2DK (VS0, VS2DW, VSCURRENT0)**

Данный стиль предназначен для работы с плоскими чертежами. Отображаются только ребра в виде отрезков и кривых, которые представляют границы поверхностей. Отображаются границы поверхностей, грани объектов

Заливки и штриховки не отображаются. Показываются только рёбра в виде отрезков и кривых, которые представляют границы поверхностей. Учитывается тип и вес линий. Видны растровые и OLE-объекты.


Особенность визуального стиля

В том случае, если стиль **2D Каркас** используется в совокупности с [видом сверху](#) (меню **Вид – Виды и проекции – Вид сверху**), при отображении и перерисовке чертежа игнорируются значения z-координаты. Это позволяет быстро отображать и работать с некорректными документами, представляющими собой плоские чертежи, у объектов которых, имеется разброс координат по высоте, зачастую очень значительный. Как правило, такой разброс появляется после некорректного конвертирования сторонними CAD-системами плоских чертежей из 2D-формата в трехмерный DWG-формат. В случае использования других визуальных стилей (**3D Каркас**, **3D Скрытый**, **Быстрый**, и т.д.), отображение и перерисовка таких чертежей может занять значительное количество времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исправления (обнуления) z-координат у объектов таких чертежей, следует использовать команду проверки геометрии **ПРОВГЕОМ (AUDITGEOMETRY)**.

Работа с облаками точек

Стиль **2D Каркас** не предназначен для работы с облаками точек. При импорте облаков точек в видовой экран с выставленным стилем **2D Каркас**, будет предложено автоматическое переключение в **3D Каркас**, на которое следует согласиться.



3D Каркас



Лента: **Вид – Область чертежа - Визуальные стили >**  **3D Каркас**



Меню: **Вид – Визуальные стили >**  **3D Каркас**



Панель: **Визуальные стили –** 



Командная строка: **BC3D (VS1, VS3DW, VSCURRENT1)**

Показываются только рёбра в виде отрезков и кривых, которые представляют границы поверхностей. Тип и вес линий не учитываются, растровые объекты не отображаются. При использовании материалов цвет линий определяется цветом материала.



3D Скрытый



Лента: Вид – Область чертежа - Визуальные стили >  3D Скрытый



Меню: Вид – Визуальные стили >  3D Скрытый



Панель: Визуальные стили – 



Командная строка: **BCЗДС (VS2, VS3DH, VSCURRENT2)**

Объекты представляются в каркасном виде, но скрытые непрозрачными поверхностями рёбра не видны, т.е. линии, относящиеся к задним граням, не отображаются.



Быстрый



Лента: Вид – Область чертежа - Визуальные стили >  Быстрый



Меню: Вид – Визуальные стили >  Быстрый



Панель: Визуальные стили – 



Командная строка: **BCБС (VS3, VSFS, VSCURRENT3)**

Выполняется заливка поверхностей цветом, который определяется цветом объекта или слоя либо типом материала. При этом наложение теней на поверхности осуществляется так, как будто в точке размещения наблюдателя имеется источник света. Искривлённые поверхности имеют вид многогранных.



Точный



Лента: **Вид – Область чертежа - Визуальные стили** >  **Точный**



Меню: **Вид – Визуальные стили** >  **Точный**



Панель: **Визуальные стили** – 



Командная строка: **ВСТЧ (VS4, VSGS, VSCURRENT4)**

Для закрашивания применяется метод Гуро. Поверхности выглядят сглаженными, а цветовые переходы плавными. Если для объектов не назначен материал, они будут закрашены цветом объекта или слоя.



Быстрый с показом рёбер



Лента: Вид – Область чертежа - Визуальные стили >  Быстрый с показом рёбер



Меню: Вид – Визуальные стили >  Быстрый с показом рёбер



Панель: Визуальные стили – 



Командная строка: **ВСБПР (VS5, VSFSE, VSCURRENT5)**

Объект будет иметь простую заливку граней и выделенные рёбра.



Точный с показом рёбер



Лента: Вид – Область чертежа - Визуальные стили >  Точный с показом рёбер



Меню: Вид – Визуальные стили >  Точный с показом рёбер



Панель: Визуальные стили – 



Командная строка: **ВСТПР (VS6, VSGSE, VSCURRENT6)**


Заливка объектов в данном случае выполняется по методу Гуро, но при этом рёбра их поверхностей просматриваются.



3D-навигация

Зависимая орбита



Лента: Вид – Навигация >  Зависимая орбита



Лента: Облака точек – Навигация >  Зависимая орбита



Меню: Вид – Орбита > Зависимая орбита



Панель: Виды и проекции – 



Горячие клавиши: **SHIFT**+ нажатое колесо мыши



Командная строка: **ЗО, 3-ОРБИТА, ОРБИТА (3DORBIT)**


Поворот вида в 3D-пространстве, при котором движение выполняется только по горизонтальной и вертикальной орбите.

После старта команды вид курсора изменяется: **+**. Положение курсора на момент старта команды **Зависимая орбита**, определяет *точку цели*, вокруг которой осуществляется поворот взгляда. Точка устанавливается на ближайшем объекте в направлении курсора, т.е. расположенном на линии взгляд – курсор. При этом, данная точка подсвечивается: в этом месте отображается желтая сфера, вокруг которой и происходит вращение вида. Цвет временно создаваемой сферы можно изменить в диалоге **Настройки**: пункт **Настройки программы – Цвет – Центр орбиты**).

На примере ниже показан поворот взгляда относительно точки, расположенной на полупрозрачном объекте «оконное стекло».



Если на момент старта команды курсор не стоит ни на одном объекте, положение центра орбиты будет определяться настройками в диалоге **Настройки**: раздел **Параметры мыши – Настройки орбиты – Центр орбиты**.



Параметры:

Центр видимых объектов










Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности видимых в графической области объектов. Так, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться вокруг центра этой окружности.

Центр видимых частей объектов

Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности частей объектов, видимых в графической области. Так, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться вокруг центра видимой на экране части окружности.

Если взведен флажок **Использовать для вращения сочетание SHIFT + колесо мыши**, выполнение команды можно инициировать в любой момент времени, путем использования данной комбинации.


Свободная орбита

-  Лента: **Вид – Навигация** >  **Свободная орбита**
-  Лента: **Облака точек – Навигация** >  **Свободная орбита**
-  Меню: **Вид – Орбита** >  **Свободная орбита**
-  Панель: **Виды и проекции** – 
-  Командная строка: **3DCОРБИТА (3DFORBIT)**


Поворот вида в 3D-пространстве без ограничения наклона.

Вид курсора изменяется: .

Вид **Свободная орбита** имеет орбитальное кольцо, которое геометрически представляет собой большой круг, разделенный на квадранты четырьмя малыми кругами. Положение камеры перемещается вокруг цели. По умолчанию, точкой цели считается центр орбитального кольца, он не совпадает с геометрическим центром совокупности рассматриваемых объектов.



Положение точки цели (центра орбиты) можно настроить в разделе **Параметры мыши – Настройки орбиты – Центр орбиты** диалога **Настройки**.



Параметры:

Центр видимых объектов

Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности видимых в графической области объектов. Так, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться вокруг центра этой окружности.

Центр видимых частей объектов

Задание в качестве центра вращения орбиты центра совокупности частей объектов, видимых в графической области. Так, в случае отображения на экране лишь части окружности, вращение будет осуществляться

вокруг центра видимой на экране части окружности.

Режимы просмотра при 3D-навигации

Перспектива



Лента: **Вид – Навигация** >  **Перспектива**



Лента: **Облака точек – Навигация** >  **Перспектива**




Панель: **Виды и проекции** – 



Командная строка: **ПЕРСПЕКТИВА (FITPERSPECTIVEVIEW)**

Отображение 3D-модели в режиме перспективной проекции. При использовании команд **3D обход** и **3D облет**, режим включается автоматически.



Ортогональность



Лента: **Вид – Навигация** >  **Ортогональность**



Лента: **Облака точек – Навигация** >  **Ортогональность**




Панель: **Виды и проекции** – 



Командная строка: **ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ (FITORTOGONALVIEW)**

Отображение 3D модели в режиме ортогональной проекции.



Различия при зумировании в 3D-проекциях

Результат прокручивания колеса мыши в перспективной проекции отличается от работы в параллельной. Если в параллельной проекции происходит изменение масштаба отображения, приводящее к визуальному растяжению или сжатию видимой области (аналог команды Zoom+/-), то в перспективной проекции происходит удаление или приближение точки наблюдения в направлении курсора от/до ближайшего видимого объекта, что является аналогом действия команды **Облет** (3DFLY).

Таким образом, прокручивание колеса мыши в перспективной проекции позволяет «пройти насквозь» через все видимые объекты, в отличие параллельной проекции, где то же действие приведет лишь к изменению масштаба отображения, т.е. визуальному «растяжению» видимой области.

Кроме того, шаг изменения масштаба отображения в параллельной проекции, а также шаг перемещения камеры в перспективной проекции, рассчитывается адаптивно, в зависимости от расстояния до объекта под курсором, с таким расчётом, чтобы зумирование/приближение к удалённым объектам проводилось быстрее, с адаптивным уменьшением шага по мере приближения. В случае, если проекция курсора по линии камеры не попадает ни на какой объект, т.е. курсор находится "в пустоте", используется значения шага по умолчанию, как это было в предыдущей версии.

3D Облет



Лента: **Вид – Навигация** >  **3D Облет**



Лента: **Облака точек – Навигация** >  **3D Облет**



Меню: **Вид – Обход и облет** >  **3D Облет**



Панель: **Виды и проекции** – 



Командная строка: **ЗДОБЛЕТ (3DFLY)**

Команда предназначена для навигации по 3D-модели в перспективной проекции в режиме облета. В процессе облета можно менять направление и высоту движения.

После старта команды окно документа переходит в режим облета и устанавливается перспективная проекция.



Цвет перекрестия курсора в окне изменяется на зеленый. В левом верхнем углу выводятся текущие параметры облета: величина шага перемещения (**Шаг облета**), координаты точки положения камеры (**Камера**), координаты точки положения цели (**Цель**). В командную строку выводится запрос:

Облет или [Обход/Выход]:

Опция Обход переводит навигацию в режим обхода (команда **ЗДОБХОД**). Выбор в контекстном меню опции Выход или нажатие клавиши **ESC** завершают команду.

Во время работы команды **ЗДОБЛЕТ** можно выполнять перемещение (облет модели). Основным направлением движения является направление «вперед», что означает движение камеры по направлению к цели. Другие возможные направления вычисляются относительно основного направления: влево, вправо, назад, вверх, вниз.

Для выполнения облета следует нажать и удерживать в нажатом состоянии клавишу, соответствующую требуемому направлению. По окончании движения в одном направлении необходимо нажатую клавишу отпустить и нажать клавишу, соответствующую движению в другом направлении.

Используемые клавиши:

СТРЕЛКА ВВЕРХ (на основной и цифровой клавиатурах), W , Ц	Вперед
СТРЕЛКА ВЛЕВО (на основной и цифровой клавиатурах), A , Ф	Влево
СТРЕЛКА ВПРАВО (на основной и цифровой клавиатурах), D , В	Вправо
СТРЕЛКА ВНИЗ (на основной и цифровой клавиатурах), S , Ы	Назад
PAGE UP , Q , Й	Вверх
PAGE DOWN , E , У	Вниз
+ (на основной и цифровой клавиатурах)	Увеличение шага
- (на основной и цифровой клавиатурах)	Уменьшение шага

Прервав движение, но оставаясь внутри команды, можно с помощью однократного нажатия клавиш **+** или **-** увеличить или уменьшить шаг (и, соответственно, скорость) движения в

два раза. Начальное значение шага по умолчанию равно 1 мм. Минимально допустимое значение – 0.0001 мм. Если изменить шаг и сохранить чертеж, то в следующий раз сохраненное значение шага будет предложено в команде **ЗДОБЛЕТ** в качестве начального значения.

Можно нажимать одновременно по две клавиши, например: **СТРЕЛКА ВВЕРХ** и **СТРЕЛКА ВЛЕВО** для движения в промежуточном направлении вперед-влево.

Для изменения высоты облета следует пользоваться движением вверх или вниз. Для перемещения камеры (курсора) на новое место, но с сохранением положения точки цели следует двигать мышь (не нажимая кнопок мыши).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время облета и обхода колесо мыши как инструмент зумирования не действует.

При навигации непосредственно внутри объектов 3D-модели возникает эффект подрезки модели передней плоскостью вида.

3D Обход



Лента: **Вид – Навигация** >  **3D Обход**



Лента: **Облака точек – Навигация** >  **3D Обход**



Меню: **Вид – Обход и облет** >  **3D Обход**



Панель: **Виды и проекции** – 



Командная строка: **ЗДОБХОД (3DWALK)**

Данная команда похожа на команду **ЗДОБЛЕТ** и предназначена для навигации по 3D-модели в перспективной проекции в режиме обхода: параллельно плоскости $Z=0$ в текущей системе координат (ПСК). В процессе обхода можно менять направление движения. Возможно изменение высоты для последующего обхода на новой высоте.

После старта команды в чертеже устанавливается перспективная проекция и чертеж переходит в режим обхода, в котором окно имеет то же оформление, что и окно документа в режиме облета. Единственное отличие – величина шага перемещения называется **Шаг обхода**. Текущее значение шага, установленное для облета, действует и для обхода (и наоборот).

В командную строку выводится запрос:

Обход или [Облет/Выход]:

Опция Облет переводит навигацию в режим облета (команда **ЗДОБЛЕТ**). Выбор в контекстном меню опции Выход или нажатие клавиши **ESC** завершают команду.

Работа с командой **ЗДОБХОД** аналогична работе с командой **ЗДОБЛЕТ**, но обход совершается на заданной высоте в текущей системе координат.

Вид в плане










План – это вид в заданной ПСК из точки зрения, находящейся точно над началом координат плоскости построений (точки с координатами 0,0,1). Таким образом, в плане плоскость построений параллельна экрану.



Лента: **Вид – Координаты** >  **Текущая ПСК**



Лента: **Вид – Координаты** >  **МСК**

-  Лента: **Вид – Координаты** >  **Именованная ПСК**
-  Меню: **Вид – Виды и проекции – Вид в плане** >  **Текущая ПСК**
-  Меню: **Вид – Виды и проекции – Вид в плане** >  **МСК**
-  Меню: **Вид – Виды и проекции – Вид в плане** >  **Именованная ПСК**
-  Командная строка: **ПЛАН (PLAN)**








Команда обеспечивает установку вида чертежа в плане, действует только на текущем видовом экране. Можно выбрать план текущей ПСК, предварительно сохраненной ПСК или МСК.

Опции команды:




- Текущая Создает изображение текущей ПСК в плане на текущем видовом экране. Используется по умолчанию.
- ПСК Обеспечивает переключение в план предварительно сохраненной ПСК и регенерирует изображение. Запрашивается имя требуемой ПСК.
- МСК Создает изображение в плане МСК.

Команда **План** изменяет направление взгляда и отключает перспективу, но не меняет текущую ПСК. Все координаты, вводимые или отображаемые после запуска команды, отсчитываются относительно текущей ПСК.

Ограничивающая призма


-  Лента: **Вид – Область чертежа** >  **Ограничивающая призма**
-  Меню: **Вид** >  **Ограничивающая призма**
-  Панель: **Вид** –  **Ограничивающая призма**
-  Командная строка: **MCLIP**

Для любого видового экрана пространства модели можно задать отсекающую призму – область отображения в трехмерной среде, вся графика за пределами которой отображаться не будет.





Область задается в виде прямоугольного или полигонального объекта-призмы и содержит ручки для редактирования. Призму можно создавать указанием контура на экране, на основе существующей полилинии или на основе ограничивающего прямоугольника выбора.


Часть призмы выше ПСК имеет голубой цвет, ниже – оранжевый. В плоскости ХУ текущей ПСК отображается серый контур призмы.





По умолчанию, отсечение графики сверху и снизу не установлено, однако ручки легко позволяют задать верхнюю и нижнюю отсекающие плоскости простым перетаскиванием.








Призма строится с учетом направления осей ПСК. Ниже приведен пример построения призмы на основе одной и той же полилинии, но в разных ПСК.





Для каждого вида создается своя ограничивающая призма.



Созданную призму можно изменить, удалить или отключить/включить. В случае отключения, графика за пределами призмы вновь начинает отображаться, но сама призма не удаляется.

При сохранении документа, призма также сохраняется.

Опции команды:

- | | |
|-----------------|---|
| <u>Новый</u> | Создать новую ограничивающую призму для текущего вида пространства модели. В командной строке |
| <u>Удалить</u> | Удалить существующую ограничивающую призму в текущем виде пространства модели. |
| <u>Изменить</u> | Изменить существующую ограничивающую призму в текущем виде |








пространства модели. У призмы появляются ручки, за которые можно изменять ее геометрию.

- Включить Включить влияние существующей призмы на текущий вид пространства модели. Включено по умолчанию.
- Выключить Отключить влияние существующей призмы на текущий вид пространства модели. Призма сохраняется, но не ограничивает отображение пространства вида.
- Выход Выйти из команды.

Запросы команды при выборе опции Новый:

- Полилиния Выбрать существующую замкнутую полилинию, которая будет определять контур призмы. Затем, используя ручки, задать верхнюю и нижнюю границу отсечения призмы, если это необходимо. Призма будет строиться в направлении осей ПСК текущего вида.
- выбор Выбрать объекты, вокруг которых будет построена прямоугольная призма. Затем, используя ручки, изменить верхнюю и нижнюю границу отсечения призмы, если это необходимо.
- прямоУгольный Начертить прямоугольный контур, который будет определять контур призмы. Затем, используя ручки, задать верхнюю и нижнюю границу отсечения призмы, если это необходимо.
- Многоугольный Начертить многоугольный контур, который будет определять контур призмы. Затем, используя ручки, задать верхнюю и нижнюю границу отсечения призмы, если это необходимо.
- Выход Завершить процесс создания новой призмы.

Секущие плоскости вида

-  Лента: **Вид – Навигация** >  **Секущие плоскости**
-  Лента: **Облака точек – Навигация** >  **Секущие плоскости**
-  Панель: **Виды и проекции** >  **Секущие плоскости**
-  Командная строка: **ДВИД (DVIEW)**

Для вида можно установить переднюю и/или заднюю секущие плоскости, скрывающие все объекты, расположенные за пределами пространства между этими плоскостями. Положение секущих плоскостей регулируются ползунками, перемещающими их ближе или дальше от точки взгляда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Секущие плоскости вида не являются объектами чертежа, а представляют собой параметры (условия) отображения.

Опции команды:

- Передняя Отображает ползунок в верхней части рабочего пространства, позволяющий регулировать положение передней секущей плоскости. Задняя секущая плоскость не задается (т.е. считается что она находится на бесконечном удалении от точки взгляда).
- Задняя Отображает ползунок в верхней части рабочего пространства, позволяющий регулировать положение задней секущей плоскости. Передняя секущая плоскость не задается (т.е. считается, что она

совпадает с плоскостью экрана).

Обе

Отображает ползунок в верхней части рабочего пространства, позволяющий регулировать положение как передней, так и задней секущей плоскости.

Откл

Опция доступна в том случае, когда команда уже вызывалась ранее и были установлены секущие плоскости. Скрывает ползунок в верхней части рабочего пространства и отключает секущие плоскости.

Запросы команды:

Выберите секущую плоскость или
[Передняя/Задняя/Обе/Откл] :


Указать нужную опцию.

После старта команды и выбора нужного режима задания секущих плоскостей, следует отрегулировать положение этих плоскостей перемещением ручек ползунка в верхней части рабочего пространства. Изначально, передняя плоскость расположена в точке взгляда, а задняя на максимальном удалении.


Режим отображения обеих секущих плоскостей. Положение плоскостей не отрегулировано:




Перемещение передней секущей плоскости от точки взгляда с отсечением объектов переднего плана:



Перемещение задней секущей плоскости по направлению к точке взгляда с отсечением объектов заднего плана:







Экранные инструменты управления видами


Локатор

Локатор - визуальный инструмент который можно использовать как в 2D пространстве модели, так и при 3D навигации. Он позволяет:

- быстро определять текущую ориентацию вида (по положению оранжевой точки-маркера и названию вида в нижней части локатора);
- переключаться между ортогональными, промежуточными и изометрическими видами (щелчком по элементам локатора);
- устанавливать любой произвольный вид (щелчком мыши на локаторе с нажатой клавишей **CTRL**).

Управление отображением инструментов *Локатор* и *Переключение видов* на экране производится через меню значка .



При открытии документа или работе с элементами чертежа Локатор отображается бледно, показывая маркером (оранжевой точкой ) текущее положение вида. Название вида отображается в нижней части локатора.




При наведении курсора, инструмент становится активным.



Каждый элемент Локатора отвечает за установку определенного вида.

На схеме ниже показано расположение вершин *ортогональных* видов на локаторе. Вершины соединяются ребрами *промежуточных* видов. Зоны *изометрических* видов расположены между этими ребрами (на схеме светло-серые секторы).



Например, узловые окружности служат для установки ортогональных видов, ребра – промежуточных видов, а сегменты – изометрических.

Системная переменная LOCATORORIENT


Системная переменная LOCATORORIENT позволяет управлять режимом установки текущего (пользовательского или стандартного) вида пространства модели.

Если значение системной переменной равно 1 (ориентация вида по ПСК), то при переходе в ПСК ориентация вида изменяется в соответствии с направлением осей текущей

пользовательской системы координат, что отражается положением маркера локатора (оранжевой точкой).




Если же значение системной переменной равно 0 (соответствует ориентации вида по МСК), то при переходе в ПСК ориентация вида будет определяться относительно мировой системы координат.



Действие системной переменной распространяется только на установку пользовательских видов при помощи локатора и из контекстного меню виджета **Управления видами**.

Действие переменной не распространяется на установку видов с помощью команды VIEW, инструментальных панелей, вызовов из ленты и из меню.



Управление отображением веса линий на экране

Вес (толщина) линий представляет собой значение ширины, назначаемое графическим примитивам. Вес линий позволяет при оформлении чертежа получать тонкие и толстые линии.

Вес линий по разному отображается в пространстве модели и пространстве листа.

Значению веса линий 0 в пространстве модели соответствует линия толщиной в один пиксел. Толщины отображения других весов линий в пикселах устанавливаются пропорционально их значениям и не зависят от степени увеличения или уменьшения изображения на экране. Например, если весу линий соответствует толщина в четыре пиксела, то примитивы с таким весом всегда отрисовываются на экране линией толщиной четыре пиксела, даже при максимальном увеличении изображения на экране.

В пространстве листа отображаемая на экране толщина линий примитивов всегда устанавливается равной точным значениям из весов линий. Поэтому при зумировании изображения в пространстве листа видимая толщина примитивов изменяется.

Отображение веса линий на экране можно включать и отключать кнопкой **ВЕС** в строке состояния.

Диалог «Параметры весов линий»

Для примитивов в пространстве модели можно настраивать отображение веса линий.



Меню: **Формат** –  **Веса линий**




Строка состояния: Контекстное меню кнопки **ВЕС** –  **Настройки**



Командная строка: **ВЕСЛИН (LINEWEIGHT)**

Команда открывает диалог **Параметры весов линий** для установки текущего значения и единиц измерения веса линий, управления отображением и масштабом веса линий, а также выбора значения веса линий **По умолчанию** для слоев.



Параметры:

Веса линий

Список допустимых значений весов линий.

Выбор значения веса линий из стандартного ряда значений, среди которых есть специальные значения **По слою**, **По блоку** и **По умолчанию**. Значение **По умолчанию** определяется системной переменной **LWDEFAULT**. Новым слоям назначается вес линий **По умолчанию**.

Единицы в списке

Миллиметры (мм)

Установка единиц измерения весов линий в миллиметрах.

Дюймы (")

Установка единиц измерения весов линий в дюймах.

Отображать линии в соответствии с весами

Установка отображения линий в чертеже в соответствии с весом линий. При установке флажка, линии отображаются в соответствии с их весом и в пространстве листа, и в пространстве модели.

По умолчанию

Задание значения веса линий, который используется по умолчанию для слоев (**LWDEFAULT**).

Масштаб экранного отображения

Установка масштаба экранного отображения весов линий для пространства модели. Управляет значением системной переменной **LWDISPLAY**. Значение переменной **LWDISPLAY = 0** отключает отображение веса линий на экране (отключает кнопку **ВЕС** в строке состояния). Значение переменной **LWDISPLAY = 1** соответствует масштабу экранного отображения **1.0**.

Для выбора масштабного коэффициента – изменить положение указателя шкалы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все линии на экране, имеющие более одного пиксела в ширину, увеличивают время регенерации чертежа. Для оптимизации производительности при работе на вкладке **Модель** рекомендуется уменьшить **Масштаб экранного отображения** весов линий или отключить флажок **Отображать линий в соответствии с весами**. Отключение отображения веса линий не влияет на вид объектов (толщину линий) при печати.

Управление именованными видами

При выполнении проекта часто приходится переходить от одного фрагмента чертежа к другому. Обычно для этого используются команды навигации по документу (зумирование и панорамирование), а также инструменты переключения из пространства модели в

пространство листа и обратно. В ряде случаев удобнее виды тех фрагментов документа, к которым приходится обращаться чаще всего, сохранить в форме **ИМЕНОВАННЫХ ВИДОВ**. Именованные виды позволяют очень быстро переходить от одной части документа к другой.



Лента: **Вид – Виды >**  **Установить вид**



Меню: **Вид –**  **Именованные виды**



Командная строка: **ВИД (VIEW, -VIEW)**



Горячие клавиши: **ALT+E**

Команда позволяет создавать, восстанавливать и удалять именованные виды как в пространстве модели, так и в пространстве листа.

После запуска команды в командной строке отображается подсказка с перечнем доступных для выбора опций:

Выберите опции [?/Удалить/СТандартные виды/Восстановить/Сохранить/СВойства вида/Рамка]:

Опции команды:

?

Просмотр списка именованных видов, имеющихся в документе.

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Имена каких видов вывести <*>:

По умолчанию в угловых скобках задан символ звездочка (*), который означает, что при нажатии **ENTER** в командной строке будет выведен список всех именованных видов, имеющихся в документе в следующем формате:

Сохраненные виды:

Имя вида	Пространство
вид1	М
вид2	М
вид3	М
вид4	Л
вид5	Л

Буква **М** обозначает, что именованный вид находится в пространстве модели, **Л** - в пространстве листа.

Удалить

Удаление именованного вида.

СТандартные виды

Выбор для установки стандартного ортогонального вида.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите опции [Сверху/сНизу/сПереди/сЗади/сЛева/спРава] <Сверху>:

Опции:

<u>Сверху</u>	- Установка точки зрения сверху.
<u>сНизу</u>	- Установка точки зрения снизу.
<u>сПереди</u>	- Установка точки зрения спереди.
<u>сЗади</u>	- Установка точки зрения сзади.
<u>сЛева</u>	- Установка точки зрения слева.
<u>спРава</u>	- Установка точки зрения справа.

Восстановить

Восстановление вида (выбранный вид отображается на экране).

Сохранить

Задание имени текущему виду, отображаемому на экране.

Свойства вида

Задание свойств для отображения при восстановлении именованного вида.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите опции [Задний план/Категория/сНимок слоев/Псевдоразрез/пСк/Визуальный] :

Опции:

Задний план - Переопределение фона для видов модели, у которых значение визуального стиля не «2D Каркас».

Категория - Отображение категории вида, определенной на чертеже (для видов модели и видов на листах).

сНимок слоев - Указание сохранять или нет с именованным видом параметры включения/отключения текущего слоя (для видов модели и видов на листах).

Псевдоразрез - Отображение псевдоразреза, применяемого при восстановлении вида (только для видов модели).

пСк - Указание сохранять или нет с именованным видом пользовательскую систему координат (для видов модели и видов на листах).

Визуальный - Задание визуального стиля для сохранения с видом (только для видов модели).

Рамка

Создание нового именованного вида путем указания на экране противоположных вершин прямоугольной области.

Для сохранения текущего вида:

Запросы команды:

Выберите опции [?/Удалить/СТандартные виды/Восстановить/Сохранить/СВойства вида/Рамка] :

Имя вида для сохранения:

Выбрать опцию Сохранить.

Ввести имя вида, нажать **ENTER**.

Для одновременного сохранения нескольких видов:

Запросы команды:

Выберите опции [?/Удалить/СТандартные виды/Восстановить/Сохранить/СВойства вида/Рамка] :

Укажите первый угол:

Противоположный угол:

Имя вида для сохранения:

Укажите первый угол:

Противоположный угол:

Имя вида для сохранения:

Выбрать опцию Рамка.

Указать первый угол прямоугольной области первого вида.

Указать противоположный угол прямоугольной области первого вида.

Ввести имя первого вида, нажать **ENTER**.

Указать первый угол прямоугольной области второго вида.

Указать противоположный угол прямоугольной области второго вида.

Ввести имя второго вида, нажать **ENTER**.

Укажите первый угол:

Указать первый угол
прямоугольной области
следующего вида или
нажать **ESC** для завершения
команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: После задания имени виду происходит автопанорамирование изображения для отображения созданного именованного вида на экране.

Для восстановления (отображения на экране) именованного вида:


Запросы команды:


Выберите опции [**?**/Удалить/СТандартные
виды/Восстановить/Сохранить/СВойства
вида/Рамка]:


Выбрать опцию
Восстановить.

Имя вида для перезадания:

Ввести имя вида.

Для быстрого перехода между именованными видами удобно использовать кнопку , расположенную в конце строки закладок листов. При её нажатии левой кнопкой мыши отображается контекстное меню, в котором представлены все имеющиеся в документе закладки листов и именованные виды:



В верхней части меню отображаются именованные виды, в нижней – закладки листов. Именованные виды, относящиеся к модели, помечаются префиксом *Модель:*, к листу – префиксом, соответствующим имени листа, на котором находится именованный вид (*Лист1:*, *Лист2:*, *A4:* и т.д.). Текущая закладка помечается значком . Для перехода к нужному именованному виду достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в соответствующей строке меню.

Для удаления именованного вида:

Запросы команды:

Выберите опции [**?**/Удалить/СТандартные
виды/Восстановить/Сохранить/СВойства вида/Рамка]:

Выбрать опцию Удалить.

Имя вида для удаления или [**вид1**/вид2/вид3/вид4]:

Выбрать имя вида для
удаления.
Сразу же после щелчка
мыши на имени вида
выбранный вид удаляется из
списка именованных.

Имя вида для удаления или [**вид1**/вид2/вид4]:

Выбрать имя следующего
вида для удаления или
нажать **ESC** для завершения
команды.

Порядок следования объектов

По умолчанию, вновь созданные объекты отображаются поверх лежащих в той же плоскости объектов, созданных ранее. Это не всегда является правильным. Например, объекты аннотаций должны отображаться и выводиться на печать на переднем плане, а штриховки и заливки — на заднем. Объекты маскировки предназначены для обеспечения свободной области для добавления текста без изменения находящихся позади объектов.

Команды, изменяющие порядок следования объектов, позволяют регулировать отображение перекрывающих друг друга объектов, лежащих в одной плоскости.





ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя задать общий порядок следования объектов для пространства модели и листа: на каждой вкладке порядок следования устанавливается отдельно.

Команда **Порядок (Пор, Draworder)** управляет порядком следования (прорисовки) всех объектов. После ее вызова в командной строке отображается подсказка:

Задайте опции расположения объекта или

[Перед объектом/За объектом/на пЕредний план/на зАдний план]:

Команды изменения порядка следования всех объектов представлены также в меню **Сервис – Порядок следования** и на панели **Порядок следования**:

-  [На передний план](#)
-  [На задний план](#)
-  [Перед объектом](#)
-  [За объектом](#)

Команда **Порядкообъект (Objectorder)** в дополнение к команде **Порядок** может управлять порядком следования таких объектов, как тексты, размеры и штриховки.




ВНИМАНИЕ! Команда **Порядкообъект** не поддерживает работу с текстами, размерами и штриховками, входящими в состав блоков или внешних ссылок. Не поддерживается также работа с текстом в выносках и таблицах.


После вызова команды в командной строке отображается подсказка:

Выберите опцию

[Тексты Вперед/Размеры Вперед/Тексты и Размеры Вперед/Штриховки Назад]:

Команды изменения порядка отображения текста и размеров представлены также в меню **Сервис – Порядок следования > На передний план только**:

-  [Тексты](#)
-  [Размеры](#)
-  [Тексты и размеры](#)

Команда изменения порядка отображения штриховок: в меню **Сервис – Порядок следования >  Штриховки на задний план**.

На передний план



Меню: **Сервис – Порядок следования >  На передний план**



Панель: **Порядок следования – **



Командная строка: **ПОРЯДОК, ПОР (DRAWORDER, DRAWORDER1)**

Команда помещает выбранные объекты перед всеми объектами.

На задний план



Меню: **Сервис – Порядок следования >  На задний план**



Панель: **Порядок следования – **



Командная строка: **ПОРЯДОК, ПОР (DRAWORDER, DRAWORDER2)**

Команда помещает выбранные объекты за всеми объектами.

Перед объектом



Меню: **Сервис – Порядок следования >  Перед объектом**



Панель: **Порядок следования – **



Командная строка: **ПОРЯДОК, ПОР (DRAWORDER, DRAWORDER3)**

Команда помещает выбранные объекты перед указанным опорным объектом.

За объектом



Меню: **Сервис – Порядок следования >  За объектом**



Панель: **Порядок следования – **



Командная строка: **ПОРЯДОК, ПОР (DRAWORDER, DRAWORDER4)**

Команда помещает выбранные объекты за указанным опорным объектом.

Тексты на передний план



Меню: **Сервис – Порядок следования > На передний план только >  Тексты**



Панель: **Порядок следования – **



Командная строка: **ПОРЯДОКОБЪЕКТ (OBJECTORDER)**

Команда размещает поверх всех остальных объектов чертежа либо все текстовые объекты чертежа, либо все текстовые объекты из выбранных объектов.

Размеры на передний план



Меню: **Сервис–Порядок следования > На передний план только >  Размеры**



Панель: **Порядок следования – **




Командная строка: **ПОРЯДОКОБЪЕКТ (OBJECTORDER)**

Команда размещает поверх всех остальных объектов чертежа либо все размерные объекты чертежа, либо все размерные объекты из выбранных объектов.

Тексты и размеры на передний план



Меню: **Сервис–Порядок следования > На передний план только >  Тексты и размеры**



Панель: **Порядок следования** – 



Командная строка: **ПОРЯДОКОБЪЕКТ (OBJECTORDER)**

Команда размещает поверх всех остальных объектов чертежа либо все текстовые и размерные объекты чертежа, либо все текстовые и размерные объекты из выбранных объектов.

Штриховки на задний план



Меню: **Сервис–Порядок следования >  Штриховки на задний план**



Панель: **Порядок следования** – 




Командная строка: **ПОРЯДОКОБЪЕКТ (OBJECTORDER)**

Команда размещает позади всех остальных объектов чертежа либо все штриховки и заливки чертежа, либо все штриховки и заливки из выбранных объектов.




Управление отображением объектов (Изоляция)





Команды изоляции управляют видимостью объектов документа, независимо от того, на каких слоях эти объекты расположены.

Команды применяются для создания временного вида документа, когда необходимо скрыть выбранные объекты, либо изолировать - оставить видимыми только выбранные объекты, скрыв все остальные.



Команды управления отображением объектов представлены на ленте – вкладка **Вид** – группа **Изоляция**, на панели инструментов **Изоляция объектов**, в контекстном меню – **Изолировать**, и в меню **Сервис – Изолировать**:

-  [Изолировать объекты](#)
-  [Скрыть объекты](#)
-  [Отменить шаг изоляции](#)

-  **Вернуть шаг изоляции**
-  **Отменить изоляцию в текущем листе**
-  **Отменить изоляцию во всех листах**
-  **Завершить изоляцию объектов**

ПРИМЕЧАНИЕ: Изоляция и ее отмена осуществляется независимо от общего механизма отмены-возврата действий (UNDO/REDO). Так, например, можно изолировать набор объектов, отредактировать их, а затем откатить изоляцию обратно к предыдущему состоянию видимости. При этом все изменения у отредактированных объектов останутся.

Выбор режима изоляции объектов и дополнительные опции функционала расположены в меню кнопки индикатора режима  **Изоляция объектов** в строке состояния.

Режим изоляции:

Постоянная изоляция После сохранения, закрытия и повторного открытия чертежа, выбранные объекты остаются скрытыми или изолированными.

Временная изоляция Изоляция и скрытие выбранных объектов действует в текущем сеансе работы программы.


Вид кнопки и состав меню зависят от наличия скрытых или изолированных объектов:



- в чертеже нет скрытых и изолированных объектов.

В меню доступны опции:


- **Изолировать объекты**
- **Скрыть объекты**



- в чертеже присутствуют скрытые или изолированные объекты.

В меню доступны опции:

- **Дополнительно изолировать объекты**
- **Дополнительно скрыть объекты**
- **Отменить изоляцию в текущем листе**
- **Отменить изоляцию во всех листах**
- **Отменить шаг изоляции**
- **Вернуть шаг изоляции**



Изолировать объекты



Лента: Вид – Изоляция >



Изолировать объекты



Меню: **Сервис – Изолировать** >  **Изолировать объекты**




Командная строка: **ОБЪЕКТИЗОЛ (ISOLATEOBJECTS)**

Команда оставляет видимыми и доступными для редактирования выбранные для изоляции объекты, скрывая все остальные объекты.

Скрыть объекты



Лента: **Вид – Изоляция** >  **Скрыть объекты**



Меню: **Сервис – Изолировать** >  **Скрыть объекты**



Командная строка: **ОБЪЕКТСКРТ (HIDEOBJECTS)**


Команда скрывает выбранные объекты.

Отменить шаг изоляции



Лента: **Вид – Изоляция** >  **Отменить шаг изоляции**



Меню: **Сервис – Изолировать** >  **Отменить шаг изоляции**




Командная строка: **ОТМШАГИЗОЛ (UNDOISOLATION)**

Последовательная отмена действий изоляции или скрывания объектов.

Вернуть шаг изоляции



Лента: **Вид – Изоляция** >  **Вернуть шаг изоляции**



Меню: **Сервис – Изолировать** >  **Вернуть шаг изоляции**



Командная строка: **ВЕРНШАГИЗОЛ (REDOISOLATION)**

Последовательное восстановление отмененных шагов изоляции или скрывания объектов.

Завершить изоляцию объектов



Меню: **Сервис – Изолировать** >  **Завершить изоляцию объектов**



Командная строка: **ОТМИЗОЛ (UNISOLATEOBJECTS)**

Команда восстанавливает отображение скрытых объектов. Отменить изоляцию объектов можно во всех листах чертежа или только в текущем листе, выбрав нужную опцию в командной строке:

Отменить изоляцию [во_Всех_листах/в_Текущем_листе/] <в_Текущем_листе>:.

Выбрать вариант отмены изоляции объектов можно на панели инструментов **Изоляция объектов** и на ленте – вкладка **Вид** – группа **Изоляция**:

Включение видимости ранее изолированных или скрытых объектов в текущем листе

 Лента: **Вид – Изоляция** >  **Отменить изоляцию в текущем листе**

 Панель инструментов **Изоляция объектов:** 

Включение видимости ранее изолированных или скрытых объектов во всех листах

 Лента: **Вид – Изоляция** >  **Отменить изоляцию во всех листах**

 Панель инструментов **Изоляция объектов:** 

Видовые экраны пространства модели

Пространство модели можно разделить на несколько *прямоугольных неперекрывающихся областей*, называемых *видовыми экранами*.

Неперекрывающиеся видовые экраны полностью заполняют пространство модели и не могут накладываться друг на друга. В начале работы над проектом обычно используется один видовой экран, занимающий всю область пространства модели. В дальнейшем этот видовой экран можно разделить на несколько, выводя одновременно на каждый видовой экран разные фрагменты чертежа или разные виды модели. При этом удобно наблюдать, как изменения, вносимые при редактировании в одном видовом экране, отражаются на чертеже в целом (в других видовых экранах). Переключение между видовыми экранами (переход из одного видового экрана в другой) можно производить в любой момент времени, в том числе при выполнении команды. Для перехода на другой видовой экран достаточно щелчка мышкой в любой точке этого экрана. На текущем видовом экране отображается курсор, на остальных – обычная стрелка-указатель.

Для каждого видового экрана можно устанавливать свой масштаб просмотра, производить панорамирование изображения видового экрана независимо от других видовых экранов, задавать ПСК и режимы отображения сетки и использования привязки. Можно также сохранять параметры настройки любого видового экрана для повторного использования и восстанавливать изображение любого видового экрана.

Выводить на печать можно только один неперекрывающийся видовой экран.

Конфигурации неперекрывающихся видовых экранов могут быть различными.

1 ВЭкран

 Лента: **Вид – Видовые экраны модели – Конфигурация** >  **Один ВЭ**

 Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **1 ВЭкран**

 Панель: **Видовые экраны** – 

 Командная строка: **ВЭКРАНОДИН (VIEWPORT_SINGLE)**

В пространстве модели: восстановление конфигурации с одним видовым экраном (вид берётся с последнего активного экрана).

В пространстве листа: создание одного видового экрана.

2 ВЭкрана вертикально



Лента: **Вид – Видовые экраны модели – Конфигурация** >  **Два ВЭ: вертикально**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **2 ВЭкрана вертикально**



Панель: **Видовые экраны** – 



Командная строка: **ВЭКРАН2ВЕР (SPLITVIEWPORT_VERTICAL)**


Создание конфигурации из двух вертикальных видовых экранов.

2 ВЭкрана горизонтально



Лента: **Вид – Видовые экраны модели – Конфигурация** >  **Два ВЭ: горизонтально**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **2 ВЭкрана горизонтально**



Панель: **Видовые экраны** – 



Командная строка: **ВЭКРАН2ГОР (SPLITVIEWPORT_HORIZONTAL)**

Создание конфигурации из двух горизонтальных видовых экранов.

3 ВЭкрана



Лента: **Вид – Видовые экраны модели – Конфигурация** >  **Три ВЭ**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **3 ВЭкрана**



Панель: **Видовые экраны** – 



Командная строка: **ВЭКРАН3 (SPLITVIEWPORT_3)**

Создание конфигурации из трёх видовых экранов.

После запуска команды в командной строке отображается подсказка:

Выберите опции [Горизонтально/Вертикально/Левее/Правее/выше/Ниже] <Правее>:

Опции команды:

Горизонтально

Создание конфигурации из трёх горизонтально расположенных видовых экранов.

Вертикально

Создание конфигурации из трёх вертикально расположенных видовых экранов.

Левее

Создание конфигурации из трёх видовых экранов, один из которых расположен слева, а два - справа.

Правее

Создание конфигурации из трёх видовых экранов, один из которых расположен справа, а два - слева.

выше

Создание конфигурации из трёх видовых экранов, один из которых расположен сверху, а два - снизу.

Ниже

Создание конфигурации из трёх видовых экранов, один из которых расположен снизу, а два - сверху.

4 ВЭкрана



Лента: **Вид – Видовые экраны модели – Конфигурация** >  **Четыре ВЭ**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **4 ВЭкрана**



Панель: **Видовые экраны** – 



Командная строка: **ВЭКРАН4 (SPLITVIEWPORT_4)**

Создание конфигурации из четырёх одинаковых видовых экранов.

Именованные видовые экраны



Лента: **Вид – Видовые экраны модели** –>  **Видовые экраны**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Именованные ВЭ...**



Панель: **Видовые экраны** –  **Диалоговое окно ВЭкранов**




Панель: **Листы** –  **Диалоговое окно ВЭкранов**



Командная строка: **ВИДОВЫЕЭКРАНЫ, ВЭКРАН (VIEWPORTS, VPORTS)**

Команда открывает диалоговое окно **Видовые экраны**.

Во вкладке **Новые ВЭкраны** можно создать нужную конфигурацию видовых экранов на основе стандартных и сохранить ее для последующего применения:



Параметры:

Новое имя: Задание имени сохраняемой конфигурации видовых экранов.

Стандартные конфигурации: Список стандартных конфигураций видовых экранов.

Применить:

Ко всему экрану Применение выбранной конфигурации видовых экранов ко всему пространству модели.

К текущему ВЭкрану Применение выбранной конфигурации видовых экранов к текущему видовому экрану.

Режим:

2D Установка на всех видовых экранах выбранной конфигурации такого же вида, как и у текущего активного видового экрана.

3D Установка на всех видовых экранах выбранной конфигурации стандартных видов модели.

Предварительный просмотр Предварительный просмотр выбранной конфигурации видовых экранов.

Текущий видовой экран выделяется двойной рамкой.

Сменить вид на: Изменение вида на выбранном видовом экране.
В раскрывающемся списке отображаются имеющиеся в чертеже именованные виды (для режима 3D дополнительно ещё и стандартные виды модели).

Визуальный стиль: Изменение визуального стиля на выбранном видовом экране.
В раскрывающемся списке доступны стили:


- ***Текущий***
- **2D Каркас**
- **Концептуальный**
- **Скрытие линий**
- **Реалистичный**
- **Каркас**

Для изменения вида или визуального стиля на видовом экране:

1. Двойным щелчком мыши выбрать видовой экран в окне **Просмотр** (выбранный экран выделяется двойной рамкой).
2. Выбрать нужный вид или визуальный стиль из раскрывающихся списков.

Если созданной конфигурации видовых экранов было задано имя, то эта конфигурация будет сохранена в качестве *именованной конфигурации*. Впоследствии *именованную конфигурацию видовых экранов* можно использовать без предварительной настройки.

На вкладке **Именованные ВЭкраны** отображается список созданных и сохраненных конфигураций:



Для создания конфигурации видовых экранов:

1. Во вкладке **Новые ВЭкраны** выбрать стандартную конфигурацию.
2. В поле **Новое имя:** ввести имя конфигурации.
3. Нажать **ОК**.

Имя созданной конфигурации отображается в списке **Именованные ВЭкраны** вкладки **Именованные ВЭкраны** при следующем открытии диалога **Видовые экраны**.

Команда **Сохранение конфигурации** в меню **Вид > Видовые экраны** позволяет задать имя для текущей конфигурации видовых экранов в командной строке.

Для восстановления конфигурации видовых экранов:

1. Выбрать в списке **Именованные ВЭкраны** нужный вариант конфигурации (после выбора конфигурации в окне **Просмотр** отображается схема видовых экранов).
2. Нажать кнопку **ОК**.

Или:

1. Запустить команду **Восстановление конфигурации** (меню **Вид > Видовые экраны**).
2. В командной строке в ответ на подсказку **Введите имя конфигурации видового экрана:** ввести имя конфигурации (список доступных конфигураций отображается в протоколе командной строки).
3. Нажать **ENTER** для завершения команды.

Для переименования конфигурации видовых экранов:

1. Выбрать в списке **Именованные ВЭкраны** нужный вариант конфигурации (после выбора конфигурации в окне **Просмотр** отображается схема видовых экранов).
2. В контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши, выбрать опцию **Переименовать**.
3. Ввести новое имя конфигурации.

4. Нажать **ENTER** или щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте раздела вне поля переименования конфигурации для завершения ввода нового имени.
5. Нажать кнопку **ОК**.

Для удаления конфигурации видовых экранов:

1. Выбрать в списке **Именованные ВЭкраны** нужный вариант конфигурации (после выбора конфигурации в окне **Просмотр** отображается схема видовых экранов).
2. В контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши, выбрать опцию **Удалить**.
3. Нажать кнопку **ОК**.

Или:

1. Запустить команду **Удаление конфигурации** (меню **Вид > Видовые экраны**).
2. В командной строке в ответ на подсказку **Введите имя конфигурации видового экрана:** ввести имя удаляемой конфигурации (список доступных конфигураций отображается в протоколе командной строки).
3. Нажать **ENTER** для завершения команды.

Управление видовыми экранами из командной строки



Командная строка: **-ВЭКРАН, -ВИДОВЫЕЭКРАНЫ (-VPORTS, -VIEWPORTS)**

Команда позволяет управлять видовыми экранами как в пространстве модели, так и в пространстве листа.

После запуска команды в командной строке отображается подсказка с перечнем доступных для выбора опций:

Выберите режим видового экрана

[Сохранить/Восстановить/Удалить/1/2/3/4/Объект/Многоугольный/Прямоугольный/ВПИсать/ВКЛ(выкл)/Блок(разблок)/ПоДрезка/СЛой]<3>

Опции команды:

Сохранить

Сохранение текущей конфигурации видовых экранов в пространстве модели.

При выборе опции в пространстве листа происходит переход из пространства модели в пространство листа.

Восстановить

Восстановление ранее сохраненной конфигурации видовых экранов (выбранная конфигурация отображается на экране).

При выборе опции в пространстве листа по умолчанию предлагается создать в листе конфигурацию видовых экранов, соответствующую текущей конфигурации видовых экранов пространства модели.

Данная операция производится также командой **Восстановление конфигурации**.

Удалить

Удаление ранее сохраненной конфигурации видовых экранов в пространстве модели.

Данная операция производится также командой **Удаление конфигурации**.

1

В пространстве модели: восстановление конфигурации с одним видовым экраном (вид берётся с последнего активного экрана).

В пространстве листа: создание одного видового экрана.

2

Создание двухэкранной конфигурации с горизонтальным или вертикальным расположением экранов. Расположение видовых

экранов определяется выбором соответствующей опции в командной строке:

Выберите опции [Горизонтально/Вертикально]<Вертикально>:

3

Создание трехэкранной конфигурации видовых экранов. Расположение видовых экранов определяется выбором соответствующей опции в командной строке:

Выберите опции

[Горизонтально/Вертикально/Левее/Правее/выше/Ниже]

<Правее>:

4

Создание конфигурации из четырех видовых экранов.

Объект

Преобразование предварительно созданных в пространстве листа замкнутых объектов (окружностей, эллипсов, замкнутых полилиний и сплайнов) в видовые экраны (для более подробной информации см. раздел «Создание видового экрана по объекту»).

Многоугольный

Создание многоугольного видового экрана в пространстве листа. Опция доступна как в текущем листе, в котором видовой экран необходимо разместить, так и непосредственно из пространства модели (для более подробной информации см. раздел «Создание многоугольного видового экрана»).

Прямоугольный

Создание прямоугольного видового экрана в пространстве листа. Опция доступна как в текущем листе, в котором видовой экран необходимо разместить, так и непосредственно из пространства модели (для более подробной информации см. раздел «Создание прямоугольного видового экрана»).

вПисать

Опция позволяет создавать в текущем листе вписанный видовой экран, в который вписаны все объекты из пространства модели.

Вкл(выкл)

Включение/отключение отображения содержания видового экрана.

Блок(разблок)

Блокирование/разблокирование видового экрана.

Блокирование видового экрана используется для того, чтобы ранее заданный масштаб видового экрана оставался неизменным (зумирование внутри видового экрана не влияло на масштаб видового экрана).

Подрезка

Подрезка границ видовых экранов (для более подробной информации см. раздел «[Задание границы показа для видового экрана](#)»).

Слой

Управление переопределениями свойств слоя видового экрана к глобальным свойствам.

Изометрическое черчение




Строка состояния: Кнопка 



Панель: **Изометрия** – 



Командная строка: **ИЗООПТО (ISODRAFT, -ISODRAFT)**



Программа содержит инструментарий, позволяющий чертить двумерные чертежи в изометрической проекции. Плоский изометрический чертеж эмулирует трехмерный вид объекта с определенного ракурса, являясь, фактически, плоским представлением изометрической 3D-проекции.

Механизм изометрического черчения удобно использовать, если требуется создать несколько простых изометрических видов на двумерном чертеже или редактировать уже существующий изометрический чертеж.


ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи, созданные в режиме изометрии, не являются 3D-моделями. Из них невозможно извлекать трехмерные расстояния, отображать в различных видовых экранах, автоматическое подавление скрытых линий.

При создании плоского чертежа, оси изометрической проекции не являются ортогональными, что создает значительные затруднения при черчении обычным способом, ведь при этом искажаются углы и расстояния.

Режим изометрического черчения

Для изометрического черчения используется Режим изометрии.

Режим изометрии позволяет налету переключаться между тремя плоскостями изометрии (изоплоскостями):



- **Левой.** Плоскость позволяет создавать объекты, ориентированные вдоль осей в 90 и 150 градусов.
- **Правой.** Плоскость позволяет создавать объекты, ориентированные вдоль осей в 30 и 90 градусов.
- **Верхней.** Плоскость позволяет создавать объекты, ориентированные вдоль осей в 30 и 150 градусов.

При включении режима, линии перекрестия курсора выравниваются в соответствии с осями выбранной изометрической плоскости. Во время работы в режиме изометрии можно переключаться между изоплоскостями, что позволяет последовательно вычерчивать грани целевого объекта.

Панель Изометрия

Для создания изометрических чертежей удобно использовать панель инструментов **Изометрия**. Она содержит кнопку включения режима изометрии, три кнопки установки изометрических плоскостей (команды ISODRAFT1, ISODRAFT2 и ISODRAFT3), создание изопрямоугольника, изоокружности и изодуги (прямоугольника, окружности и дуги в изометрической проекции).



Влияние режима на настройки черчения и средства обеспечения точности

Включение (отключение) режима изометрического черчения, а также установка той или иной изоплоскости, изменяет ряд связанных параметров и настроек черчения, например средств обеспечения точного рисования. Автоматически изменяются следующие параметры и режимы:

- ортогональные направления;
- ориентацию привязки;
- ориентацию сетки;
- углы полярного отслеживания;
- ориентацию изометрических окружностей, дуг и прямоугольников при их создании.





Часто используемые инструменты при изометрическом черчении

В процессе создания изометрических чертежей наиболее часто используются следующие средства построения и обеспечения точности:


- Полярное отслеживание и метод направление-расстояние;
- Объектные привязки и привязки к сетке;
- Объектное отслеживание;
- Перемещение и копирование;
- Обрезка и удлинение.

Включение режима изометрического черчения

Режим изометрии активируется несколькими способами:

- Вводом команды -ISODRAFT, кнопкой  на панели **Изометрия** или кнопкой  в строке состояния;

- Включением изометрической привязки на вкладке [Шаг и сетка](#) в диалоговом окне **Режим черчения** (команда РЕЖИМРИС):




- Установкой 1 в качестве значения для системной переменной SNAPSTYL;
- Активацией одной из плоскостей изометрии:
 - выбором одной из опций ISOPLANE команды ISODRAFT;
 - выбором одной из плоскостей на панели **Изометрия**;
 - Командами ISODRAFT1 (левая плоскость изометрии), ISODRAFT2 (верхняя плоскость изометрии), ISODRAFT3 (правая плоскость изометрии);
 - Изменением значения системной переменной SNAPISOPAIR: 0 – левая плоскость изометрии, 1 – верхняя плоскость изометрии, 2 – правая плоскость изометрии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстрого переключения плоскостей изометрии используйте клавишу F5.

Построение геометрических примитивов

Для создания окружностей, дуг, прямоугольников в текущей плоскости изометрии используются отдельные команды.

Построение изоокружности


Для построения окружности в текущей плоскости изометрии используется команда  ИЗОКРУГ, запускающая команду ЭЛЛИПС с опцией **Изоокружность**.

Если режим изометрии на момент запуска команды ИЗОКРУГ выключен, то сначала будет включен режим изометрии, после этого можно будет создать окружность в выбранной изоплоскости.

Опция **Изоокружность** команды ЭЛЛИПС доступна только при включенном режиме изометрии. При выборе опции **Изоокружность** будет построена окружность в текущей изоплоскости.

Процесс построения окружности в режиме изометрии не отличается от того же действия с выключенным режимом изометрии: необходимо указать центр окружности и выбрать радиус/диаметр будущей окружности.

Построение изопрямоугольника


Для построения прямоугольника в текущей плоскости изометрии используется команда  ИЗОПРЯМОУГОЛЬНИК, запускающая команду ПРЯМОУГОЛЬНИК с опцией **Изопрямоугольник**.

Если режим изометрии на момент запуска команды ИЗОПРЯМОУГОЛЬНИК выключен, то он будет включен, после чего можно будет создать прямоугольник в установленной изоплоскости.

Опция **Изопрямоугольник** команды ПРЯМОУГОЛЬНИК доступна только при включенном режиме изометрии. При выборе опции **Изопрямоугольник** будет построен прямоугольник в текущей изоплоскости.

Процесс построения прямоугольника в режиме изометрии не отличается от того же действия с выключенным режимом изометрии: необходимо указать точку первого угла прямоугольника и выбрать точку диаметрально противоположного угла/размеры прямоугольника.

Построение изодуги

Для построения эллиптической дуги в текущей плоскости изометрии используется команда  ИЗОДУГА, запускаящая построение эллиптической дуги командой ЭЛЛИПС с опцией **Дуга > Изодуга**.


Если режим изометрии на момент запуска команды ИЗОДУГА выключен, то он будет включен, после чего можно будет создать дугу в установленной изоплоскости.

Опция **Изодуга** команды ЭЛЛИПС доступна только при включенном режиме изометрии. При выборе опции **Дуга > Изодуга** будет построена дуга в текущей изоплоскости.

Процесс построения эллиптической дуги в режиме изометрии не отличается от того же действия с выключенным режимом изометрии.

Простановка размеров

Для простановки размеров в режиме изометрического черчения можно подключить два дополнительных шаблона размеров (форматов СПДС и ЕСКД).



Системная переменная SNAPSTYL

Переменная позволяет изменять режим черчения. Значениями переменной являются целые числа:

- 0 – стандартный режим черчения;
- 1 – изометрический режим.

Системная переменная SNAPISOPAIR

Переменная позволяет изменять текущую плоскость изометрии в текущем видовом экране. Значениями переменной являются целые числа:

- 0 – левая плоскость изометрии,
- 1 – верхняя плоскость изометрии,
- 2 – правая плоскость изометрии.

Регенерация изображения

При работе с документом возникают ситуации, когда после завершения команды на чертеже остаются некоторые визуальные элементы, например, маркеры характерных точек. Для

удаления таких визуальных элементов нужно применять принудительную (задаваемую вручную) *регенерацию* или обновление (перерисовку) чертежа.

В папоCAD для этой цели используются две команды: **Регенерация** и **Обновление** (меню **Вид**).

Обновление (перерисовка) чертежа происходит быстрее, чем его *регенерация*, поскольку при регенерации чертежа наряду с перерисовкой изображения на экране производится ещё и пересчёт экранных координат всех объектов чертежа (преобразование значений с плавающей точкой из базы данных чертежа в соответствующие целочисленные экранные координаты).

Регенерация



Меню: **Вид** –  **Регенерация**



Строка состояния: 



Командная строка: **КУ, РГ, РЕГЕН, ВСЕРЕГЕН (RE, REA, REGEN, REGENALL)**

Команда **Регенерация** применяется для принудительного обновления текущего чертежа. Выполняет следующие действия:

- Обновляет объекты папоCAD
- Пересчитывает таблицы
- Обновляет перекрытия объектов
- Обновляет автоматически рассчитываемые значения атрибутов

Обновление



Меню: **Вид** –  **Обновление**




Командная строка: **ОС, ОСВЕЖИТЬ (REDRAW)**

Команда **Обновление** используется для принудительного обновления экрана.


СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ

В nanoCAD все графические объекты чертежа имеют свойства, например, *цвет*, *тип* и *вес (толщина) линий*, *прозрачность* и *стиль печати*, которые при необходимости можно изменять.

При размещении курсора над каким-либо объектом на экране появляется подсказка с названием объекта, именем (или номером) цвета объекта и названием слоя, на котором этот объект размещён:















При необходимости режим отображения подсказки можно отключить в разделе **Курсор** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):







Назначение объектам различных свойств позволяет повысить наглядность документа. При создании новых объектов значения их свойств наследуются из описания того слоя, на котором они создаются.


Функциональная панель «Свойства»

-  Лента: **Главная –Свойства >**  **Свойства**
-  Меню: **Сервис –**  **Свойства...**
-  Меню: **Редактирование –**  **Свойства...**
-  Меню: **Вид – Панели > Функциональные панели >**  **Свойства...**
-  Панель: **Стандартная –** 
-  Горячие клавиши: **CTRL+1**
-  Командная строка: **ДИАЛИЗМ, ДИАЛСВОЙ, ИЗ, ИНСПЕКТОР, ОКНОСВ, СВОЙСТВА (INSP, INSPECTOR, PROPERTIES)**

Открыть функциональную панель **Свойства** можно также из контекстного меню или двойным щелчком левой кнопки мыши по любому объекту чертежа, которому не назначена команда редактирования по двойному щелчку.

Функциональная панель **Свойства** используется для отображения информации о выбранных объектах, для изменения свойств объектов, установки режима выбора и вызова команд выбора.


Список свойств в окне **Свойства** разделен на группы. Управлять видимостью свойств той или иной группы в списке можно кнопками  и  в строке названия группы. Кнопка  отображается для скрытой группы свойств. При нажатии этой кнопки список группы свойств раскрывается и кнопка приобретает следующий вид: .




В левом столбце окна **Свойства** отображаются свойства (параметры) объектов, в правой - их значения.

Информация в окне **Свойства** в зависимости от текущей команды и характера выбранных объектов отображает различные свойства (параметры) объектов.

Если в текущем документе не выбран ни один объект, то в строке списка свойств **Объекты** отображается сообщение *Нет набора*:



В группе свойств **Общие** в этом случае отображаются текущие параметры настройки документа, которые определяют свойства создаваемых объектов. Например, если строка **Вес линий** содержит значение «1.00», то все новые отрезки, полилинии, дуги и окружности будут создаваться с этой толщиной.



Если выбрано несколько однотипных объектов, в левом столбце отображается их тип и количество (в скобках):

Объекты	Окружность (2)
---------	----------------

Если выбраны различные по типу объекты, в строке **Объекты** будет сообщение *Все (3)* и указано количество объектов:

Объекты	Все (3)
---------	---------

Группа **Общие** содержит информацию о свойствах объекта: цвет, слой, тип линий и т.д.

Группа **Геометрия** отображает сведения о геометрических параметрах объекта и его местоположении в документе.


В столбце слева чёрным цветом показываются свойства, доступные для изменения.

Для этих свойств можно вводить новые значения в соответствующих строках. Значения, выходящие за рамки допустимых для данного свойства, отбрасываются автоматически.

Серый цвет используется для представления информации о свойствах, которые в окне **Свойства** изменить нельзя, а также для свойств, значения которых зависят от значений других свойств.

Если выбрано несколько объектов, отображаются только свойства, характерные для всех выбранных объектов.


Если у какого-либо свойства поле значения имеет сообщение **РАЗЛИЧНЫЕ**, это означает, что среди выбранных объектов есть два или более объекта, обладающих этим свойством, но значения данного свойства у объектов не совпадают, например, координаты центра для двух не концентрических окружностей:



Значение, введенное в такое поле, является единым для данного свойства у всех объектов выборки, для которых оно применимо.

В незаблокированных полях ввода значений (для свойств типа REAL) имеется возможность выполнять вычисление математических выражений (для более подробной информации см. раздел «[Математический процессор](#)»).

Некоторые свойства объектов, например, цвет, слой, тип линий, вес линий, можно выбирать из раскрывающегося списка:



Для изменения свойств объектов в окне Свойства:

1. Выбрать один или несколько объектов.
2. Щёлкнуть в правом столбце того свойства, которое требуется изменить.
3. Выбрать необходимое значение в раскрывающемся списке, нажав на стрелку, расположенную с правой стороны столбца, или ввести новое значение с клавиатуры.
4. Для применения к объектам значения свойства, введённого с клавиатуры, нажать **ENTER**. Значения, выбираемые из списка, применяются к выбранным объектам сразу же, без дополнительного нажатия клавиши **ENTER**.
5. Для снятия выделения выбранных объектов щёлкнуть в поле чертежа и нажать **ESC**.

В верхней части окна **Свойства**, сразу под его заголовком, находятся кнопки режимов и команд выбора объектов:



Описание режимов и команд выбора объектов, а также способов выбора объектов см. в разделе «[Выбор объектов при помощи окна Свойства](#)».

Команда Изменение свойств объектов



Командная строка: **ИЗМСВОЙСТВА (CHPROP)**

Изменение свойств объектов с помощью командной строки.

Опции команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты для редактирования, нажать **ENTER**.

Если выбраны несколько объектов, имеющие различные значения изменяемого свойства, в качестве текущего значения отображается значение <*РАЗЛИЧНЫЕ*>.

Указать свойство для изменения.

Свойство для изменения
[Цвет/Слой/Тип/Лмасштаб/вЕс/Высота
/Пстиль]:

Цвет

Новый цвет [всяПалитра/цветАльбом]

Изменение цвета выбранных объектов.

всяПалитра - выбор цвета из палитры всех цветов.

цветАльбом - выбор цвета из загруженного альбома цветов.

Слой

Введите новое имя слоя <0>:

Тип

Новое имя типа линий <ByLayer>:

Лмасштаб

Новый масштаб типа линий <1.00>:

вЕс

Новый вес линий <ByLayer>:

Изменение слоя выбранных объектов.

Изменение типа линий выбранных объектов.

Изменение масштаба типа линий.

Изменение веса линии выбранных объектов. Вес линий должен иметь значение из стандартного ряда.

Высота

Новая высота <0.00>:

Изменение высоты двумерного объекта по оси Z.

Нельзя изменить высоту трехмерной полилинии, размера или видового экрана листа.


Пстиль

Изменение свойств именованных стилей печати.

Доступно только при использовании именованных стилей печати.

Создание пользовательских полей свойств

Строки функциональной панели **Свойства**, отображающие информацию о выбранных объектах, можно перетаскивать на существующие или на вновь созданную инструментальную панель, создавая таким образом пользовательские поля свойств:




После перетаскивания строки, на инструментальной панели отображается только правый столбец окна **Свойства**, содержащий *значение* свойства. *Название* свойства (левый столбец) не отображается.

Одно пользовательское поле свойств может содержать несколько строк (свойств) из окна **Свойства**.


Значение свойства отображается в пользовательском поле свойств после выбора того объекта, свойство которого содержится в данном окне. Поле остается пустым, если объект не выбран или если выбран объект, не имеющий содержащихся в поле свойств. При выборе нескольких объектов поле будет также пустым, за исключением того случая, когда выбраны одинаковые объекты, например, окружности одного диаметра.


Если пользовательское поле содержит несколько свойств из одной группы свойств или несколько свойств для одного типа объекта, то при выборе объекта будет отображаться только одно из этих свойств – самое верхнее в списке диалога **Отображение свойств**:




В данном случае при выборе окружности будет отображаться значение радиуса, при выборе отрезка – его длина, при выборе однострочного текста – высота.

Кнопки  **На строку вверх** и  **На строку вниз** предназначены для перемещения выбранного свойства в списке.

Для отображения при выборе окружности значения диаметра свойство **Геометрия.Диаметр** при помощи кнопки  **На строку вверх** следует переместить выше свойства **Геометрия.Радиус**:



Кнопка  **Удалить** предназначена для удаления выбранного свойства из списка.

При необходимости одновременного отображения двух и более свойств, относящихся к одной группе свойств или к одному типу объекта, на инструментальной панели следует создать несколько полей.

В качестве примера рассмотрим создание инструментальной панели с 3-мя пользовательскими полями свойств, первое из которых будет отображать диаметр окружности и высоту однострочного текста, второе – длину окружности и коэффициент сжатия текста, третье – площадь окружности и угол наклона текста.

Для создания пользовательских полей свойств:


1. Создать новую инструментальную панель (информацию по созданию новой инструментальной панели см. в разделе («НАСТРОЙКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ NANOCAD» - «Настройка интерфейса» - «Вкладка Панели инструментов»):



2. Выбрать построенную окружность.
3. В окне **Свойства** разместить курсор мыши над названием **Диаметр**.
4. Перетащить левой кнопкой мыши при удерживаемой нажатой клавише **ALT** строку **Диаметр** на созданную панель, которая примет следующий вид:




5. Аналогичным образом перетащить на панель свойство **Длина окружности**, разместив его справа от первого поля:




6. Перетащить на панель свойство **Площадь**, разместив его справа от второго поля:




7. Нажать **ESC** для снятия выделения окружности.
8. Щёлкнуть правой кнопкой мыши над первым полем и в открывшемся контекстном меню выбрать команду **Настройка**:




9. В открывшемся диалоге **Отображение свойств** в раскрывающемся списке выбрать свойство **Текст.Высота текста**:



10. Нажать **ОК** для выхода из диалога.
11. Щёлкнуть правой кнопкой мыши над вторым полем, в контекстном меню выбрать команду **Настройка**, в диалоге **Отображение свойств** в раскрывающемся списке выбрать свойство **Текст.Коэффициент сжатия**.
12. Нажать **ОК** для выхода из диалога.
13. Аналогичным образом для третьего поля выбрать свойство **Текст.Угол наклона**.
14. Нажать **ОК** для выхода из диалога.
15. После выбора на чертеже любой окружности, в окнах панели отображаются соответственно значения диаметра, длины окружности и её площади:




16. После выбора на чертеже любого однострочного текста, в окнах панели отображаются соответственно значения его высоты, коэффициента сжатия и угла наклона:




Для удаления поля с инструментальной панели:

1. Разместить курсор над полем:












2. При подсветке поля нажать левую кнопку мыши и перетащить поле при нажатой клавише **ALT** в область чертежа:



ПРИМЕЧАНИЕ: Команда контекстного меню **Заблокировать все** отключает отображение значений свойств не только в пользовательских полях, но и в полях остальных инструментальных панелей - **Свойства** и **Стили**.

Диспетчер чертежа


-  Лента: **Настройки – Функциональные панели** >  **Диспетчер чертежа**
-  Меню: **Сервис** –  **Диспетчер чертежа...**
-  Меню: **Вид – Панели** > **Функциональные панели** >  **Диспетчер чертежа...**
-  Панель: **Стандартная** – 
-  Командная строка: **ДИСПЕТЧЕР (DRAWINGEXPLORER)**

Функциональная панель **Диспетчер чертежа** предоставляет полную информацию обо всех объектах, содержащихся в чертеже:



- о графических объектах;
- о вхождениях блоков, внешних ссылок, растровых изображениях;
- о параметрах настроек чертежа.

Все изменения, вносимые в чертеж, сразу отражаются в рабочем окне диспетчера. Отдельно можно получить информацию о новых и измененных, с момента последнего сохранения, объектах чертежа как в диспетчере, так и на экране.

Диалоги для редактирования параметров и свойств объектов можно открывать непосредственно из диспетчера чертежа.



В корневом разделе иерархической структуры диалога отображается имя текущего документа. Следующий раздел указывает текущее пространство чертежа (модель или лист), далее следуют разделы и подразделы объектов, содержащихся в данном пространстве.

Объекты сгруппированы по типам. Для навигации по дереву диалога, нужно дважды щёлкнуть на названии раздела (подраздела) или нажать значок  слева от названия раздела. Если значок принимает вид , это означает, что при его нажатии раздел (подраздел) будет закрыт.

Инструменты управления отображением информации



Обновить

Обновление информации. Все открытые разделы и подразделы будут закрыты.

Фильтры:



Показывать новые объекты

Отображение информации о новых объектах, появившихся в текущем сеансе работы с чертежом.



Показывать измененные объекты

Отображение информации об объектах, измененных в текущем сеансе работы с чертежом.



Показывать неизмененные объекты

Отображение информации об объектах, оставшихся в чертеже неизменными.

Варианты показа на экране:



Включить выбор

Объект, выбранный в дереве диспетчера, выделяется на экране ручками.




Включить навигацию и выбор

Объект, выбранный в дереве диспетчера, выделяется ручками и позиционируется в центре экрана.



Синхронизировать фильтры с чертежом


Показ на экране объектов чертежа в соответствии с установленным фильтром.

ПРИМЕЧАНИЕ: После использования синхронизации фильтров с чертежом, для восстановления видимости объектов, необходимо включить нужные фильтры и повторно нажать кнопку  или использовать команду **Завершить изоляцию объектов**.

Контекстное меню объектов чертежа, выбранных в структуре диалога, содержит команды управления объектами.

Команды зависят от типа объекта и иерархии выбранного элемента структуры.



Для того, чтобы сделать видимыми на экране так называемые «скрытые» объекты, то есть объекты, для которых в базе данных чертежа задано свойство «невидимый», необходимо выбрать соответствующую опцию в контекстном меню **Диспетчера чертежа**. Можно сделать видимыми как отдельный объект, так и группу объектов:




Раздел Настройки чертежа

В разделе **Настройки чертежа** отображаются данные об установленных параметрах основных настроек чертежа.

Команда контекстного меню **Редактировать** открывает диалог редактирования параметров выбранного раздела:



Раздел **Листы** содержит список всех листов чертежа. Команда контекстного меню **Установить** производит переход в пространство выбранного листа и отображение сведений в диспетчере чертежа о его объектах и настройках.




Диалоговое окно «Выбор цвета»



Командная строка: **ЦВЕТ (COLOUR, COLOR, COL)**

Диалоговое окно **Выбор цвета** позволяет задать нужный цвет для редактируемого элемента в документе: объекта чертежа, размерного стиля, слоя и т.д.


Окно открывается также при редактировании цвета слоя или объекта щелчком на пункте **Выбор цвета** в выпадающем списке цветов:



Диалоговое окно содержит две вкладки **Номер цвета** и **Вся палитра**.

Вкладка «Номер цвета»

Вкладка **Номер цвета** позволяет выбрать цвет из палитры индексированных цветов panoCAD.



При наведении курсора на цвет в нижней части палитры отображается его номер (индекс) и значения составляющих его цветов в раскладке RGB (красный, зеленый, синий).

Для выбора цвета следует щелкнуть нужный в палитре или ввести его номер в поле **Цвет**. Выбранный цвет отобразится в образце нового цвета (большой квадрат).



Параметры:

Палитра ИНДЕКС ЦВЕТА

Отображает большую часть индексированных цветов (от 10 до 249) с возможностью выбора.

Палитра именованных цветов



За индексированными цветами с номерами от 1 до 9 закреплены имена собственные: красный, желтый, зеленый, и т.д. Такие цвета представлены в палитре именованных цветов.

Палитра оттенков серого



Отдельная палитра индексированных оттенков серого с номерами цветов от 250 (черный) до 255 (белый).

По слою

Кнопка выставляет цвет в значение **По слою**. Это означает, что цвет объекта будет идентичен цвету слоя, на котором он лежит.

В квадрате образца нового цвета отобразится цвет слоя, на котором лежит объект. Данная кнопка не доступна при выборе цвета для слоя.

По блоку

Кнопка выставляет цвет в значение **По блоку**. До помещения в блок такой объект будет иметь черный или белый цвет (в зависимости от настроек). После вставки в блок цвет объекта будет эквивалентен цвету блока, в который он помещен.

В квадрате образца нового цвета отобразится цвет слоя, на котором лежит объект. Данная кнопка не доступна при выборе цвета для слоя.

Поле Цвет

Цвет:

По блоку

Текстовое поле, отображающее номер или имя выбранного цвета, а также выбранные значения **По блоку** или **По слою**. Позволяет ввести новое значение цвета с клавиатуры.

Образцы старого и нового цвета



Большой квадрат отображает выбранный в диалоге цвет, малый – изменяемый цвет.


Вкладка «Вся палитра»

Вкладка **Вся палитра** позволяет выбрать цвет из полноцветной палитры, содержащей более 16 млн. цветов (TrueColor Palette).

Значение выпадающего списка **Цветовая модель** определяет содержимое всей вкладки и позволяет выбрать цвет, представленный в цветовой схеме RGB или HSL.


Цветовая модель RGB

Цветовая модель RGB позволяет выбрать цвет, задав его красную, зеленую и синюю составляющие. Величина каждой составляющей варьируется от 0 до 255 и может быть задано вводом числового значения или перемещением слайдера ползунка.



Цветовая модель HSL

Цветовая модель HSL позволяет составить цвет из таких его компонентов как оттенок, насыщенность и яркость.



Оттенок (Hue) устанавливает значение длины волны света внутри видимого спектра. Его значение может варьироваться от 0 до 360 градусов.

Насыщенность (Saturation) определяет степень визуального отличия хроматического цвета от равного ему по яркости ахроматического аналога из диапазона оттенков серого. Значение насыщенности варьируется от 0 (оттенок серого) до 100% (максимальная насыщенность).

Яркость (Luminance) варьируется от 0 (черный цвет) до 100 (белый цвет).

Распределение объектов по слоям

Возможность организации документа по слоям — одно из главнейших преимуществ автоматизированного проектирования. Слои - это способ разделения, сортировки и редактирования объектов чертежа.

Классическим примером, образно поясняющим назначение слоёв, стало сравнение послойной организации чертежа с наложенными друг на друга листами прозрачной кальки. Один лист кальки (или слой) может содержать поэтажный план здания, второй – систему водоснабжения и канализации, третий - отопление, четвёртый – электроснабжение и так далее. Таким образом, комбинируя различные сочетания слоев (листы кальки), можно компоновать необходимые комплекты конструкторской документации.

Размещение различных групп объектов чертежа на отдельных слоях позволяет упорядочить и упростить многие операции по управлению данными чертежа.

Для более удобной организации и обработки данных на каждом слое следует размещать однотипные элементы чертежа. Например, создание вспомогательных линий построения лучше производить на отдельном слое, чтобы облегчить и ускорить их последующее удаление. На отдельных слоях можно располагать размеры, текстовые объекты, штриховку и т.д.

Каждый вновь создаваемый чертеж по умолчанию содержит слой *0*, который не может быть ни удален, ни переименован. Это необходимо для того, чтобы чертеж содержал хотя бы один слой, поскольку любой графический объект должен размещаться на каком-либо слое (часто говорят, что объект принадлежит какому-либо слою).

Не следует создавать все объекты чертежа на слое *0*. Для правильной организации работы с графическими объектами следует создавать новые слои.

При простановке первого размера автоматически создаётся служебный слой *Defpoints*, на котором располагаются опорные точки размеров. Вид отображения точек на этом слое командой **ДИАЛТТОЧ** не изменяется. Слой *Defpoints* никогда не выводится на печать.

При создании объекта значения его свойств берутся из описания того слоя, на котором объект создается (при заданных параметрах **По слою**).


Если же в раскрывающихся списках **Цвет**, **Тип линий**, **Вес линии** панели **Свойства** вместо параметра **По слою** задать определенный цвет, тип и вес линии, то уже эти свойства будут назначаться всем вновь создаваемым на слое объектам, а не те, которые были установлены для слоя.

Таким образом, перед построением какого-либо нового объекта не требуется каждый раз задавать его свойства. Достаточно только переключиться на нужный слой и построить объект.


Распределение объектов по слоям позволяет быстро редактировать свойства одних объектов, не изменяя при этом свойства других. Блокируя отдельные слои, можно запрещать редактирование расположенных на них объектов, чтобы исключить внесение случайных изменений. Слои можно включать или отключать, делать видимыми или невидимыми. Для каждого слоя можно разрешить или запретить его вывод на печать.

Слой, выбранный для работы (активный), называется *текущим*. По умолчанию вновь создаваемые объекты размещаются на текущем слое.


Для удобства управления некоторые, наиболее часто используемые параметры управления слоями и их свойствами, вынесены на панель **Свойства**:




в группу **Слои** (вкладка **Главная**) Ленты:




и в окно **Свойства** (раздел **Общие**):




Раскрывающийся список **Слой** позволяет быстро переназначить текущий слой, а также включить/отключить, заморозить/разморозить, заблокировать/разблокировать и установить запрет на печать слоя:



Раскрывающиеся списки **Цвет**, **Тип линий** и **Вес линии** предназначены для быстрого изменения соответствующих свойств выбранного слоя:



Кнопка  **Слой** панели **Свойства** вызывает диалоговое окно **Слой**, позволяющее создавать, удалять, переименовывать и выполнять другие операции со слоями.

Диалог «Слои»



Лента: **Главная – Слои >**  **Слои**



Меню: **Формат –  Слои...**




Панель: **Свойства – **



Командная строка: **ДИАЛСЛОЙ, сл, СЛОЙ (LAYER, LAYERS)**

Диалог **Слои** предназначен для управления слоями и их свойствами:




В левой части диалога расположено окно, отображающее дерево категорий. В общем случае дерево категорий состоит из следующих элементов:

- **Все;**
- **Все используемые слои;**
- **Внешние ссылки;**
- **Группа;**
- **Фильтр;**
- **Конфигурации.**

В правой части диалога расположено окно, отображающее список слоёв для выбранного в дереве категорий элемента.

В строке сразу под заголовком диалога отображается:



Информация о текущем слое.

Поиск слоя по имени.

Под окном списка слоев содержится информация об отображаемых слоях, общем количестве слоев и количестве отключенных, замороженных и заблокированных слоев:

Все : отображается слоев 5 всего слоев 5 (отключено 0, заморожено 1, заблокировано 1)

Параметры:

Окно дерева категорий



Добавить группу

Кнопка добавления группы слоёв.



Добавить фильтр

Кнопка добавления фильтра.



Добавить конфигурацию

Кнопка добавления конфигурации слоёв.



Удалить

Кнопка удаления элементов дерева.

Пояснение:

Текстовое поле, содержащее краткое описание конфигурации слоёв.

Поле отображается над флажком **Инвертировать фильтр** при выборе в дереве какой-либо конфигурации слоёв.

Инвертировать фильтр

Режим инвертирования отображения слоёв в окне списка слоёв.

Окно списка редактируемых слоёв

Кнопки



Добавить

Добавление нового слоя.



Добавить слой, замороженный на всех ВЭкранах

Добавление слоя, замороженного на всех видовых экранах.



Удалить

Удаление выбранного слоя.



Режим редактирования фильтра

Редактирование выбранного фильтра.



Обход слоев

Включение режима просмотра только выбранного слоя.




Обновить

Регенерация.



Параметры слоев

Управление параметрами отображения в диалоге **Слои** и свойствами слоев, входящих в состав внешних ссылок.



Свернуть



Развернуть

Кнопки управления отображением дерева фильтров слоев.

Столбцы



Статус

Индикатор содержания объектов на слое.



Текущий слой



Слой содержит объекты.



Слой не содержит объекты.



Слои внешних ссылок.



Слой содержит объекты и в видовом экране листа включено переопределение свойства.

Имя

Отображение имени слоя.



Отображение значка видимости слоя.



Отображение значка заморозки слоя.



Отображение значка блокировки слоя.

Цвет

Отображение цвета слоя.

Тип линий

Отображение типа линии слоя.

Вес линий

Отображение веса линии слоя.

Прозрачность

Отображение прозрачности слоя.

Стиль печати

Отображение стиля печати слоя.



Отображение значка разрешения печати для слоя.



Замораживание выбранных слоев на новых видовых экранах.

Пояснение

Краткая информация о слое.

Двойной щелчок левой кнопки мыши на разделителе названий столбцов автоматически изменяет ширину столбцов.

Слой в пространстве Листа

При работе в пространстве листа в заголовке диалога **Слой** появляется сообщение – Слой (на Листе)

При наличии текущего **ВИДОВОГО** экрана листа, заголовок будет иметь вид - Слой (на ВЭкране)

В окно списка слоев добавляются столбцы с информацией о параметрах слоев в видовом экране.

	Цвет ВЭ	Тип линий ВЭ	Вес линии ВЭ	Прозрачность ВЭ	Стиль печати ВЭ
<input type="radio"/>	белый	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_7
<input type="radio"/>	синий	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_5
<input checked="" type="radio"/>	крас...	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_1
<input type="radio"/>	белый	Сплошная	0.50 мм	0	Цвет_7
<input type="radio"/>	желтый	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_2
<input type="radio"/>	синий	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_5
<input type="radio"/>	крас...	Сплошная	По умолчанию	0	Цвет_1



Отображение значка заморозки слоя в текущем видовом экране.

Цвет ВЭ

Отображение цвета слоя в текущем видовом экране.

Тип линий ВЭ

Отображение типа линии слоя в текущем видовом экране.

Вес линий ВЭ

Отображение веса линии слоя в текущем видовом экране.

Прозрачность ВЭ


Отображение прозрачности слоя в текущем видовом экране.


Стиль печати ВЭ

Отображение стиля печати слоя в текущем видовом экране.

Слой подложки PDF

При наличии в чертеже подложек PDF, информация о них появится в дереве категорий.

Если в выбранной подложке PDF присутствуют слои, их список отобразится в окне диалога. Видимостью слоев подложки PDF можно управлять включив или отключив значок .



Редактирование параметров слоев

Выбор слоёв в списке

При наличии в чертеже выбранных объектов, диалог **Слои** открывается с выделенными слоями данных объектов.

Выбор слоёв для редактирования осуществляется щелчком левой кнопки мыши.

Допускается редактировать параметры сразу нескольких выбранных слоев.

При нажатой клавише **SHIFT** выбираются все слои, расположенные между первым и последним щелчком мыши.

При нажатой клавише **CTRL** в имеющийся выбор слоёв щелчком мыши можно добавлять любой слой из списка.

Выбор всех слоев в списке осуществляется командой контекстного меню **Выбрать все**. Команда **Очистить все** отменяет выбор всех выбранных в списке слоев.

Поиск слоёв по имени


Для быстрого поиска слоёв по имени предназначено поле **Поиск слоя** в правой верхней части диалога.



Для поиска слоев по имени:

1. Ввести в поле текст или часть текста для поиска. Можно использовать специальные символы.

По мере ввода, в списке слоев остаются только те элементы, название которых содержит вводимое выражение.




Кнопка поля сбрасывает результаты поиска.

Сортировка слоёв

Список слоёв можно отсортировать по любому параметру. Для сортировки списка слоёв по какому-либо параметру достаточно щёлкнуть левой кнопкой мыши на заголовке его столбца.

Например, щелчок по заголовку столбца **Цвет** отсортирует все слои списка по цвету. Второй щелчок по этому же заголовку инвертирует порядок отсортированных слоёв в списке:



Направление сортировки указывается стрелочкой в заголовке сортируемого параметра.

Назначение цвета, типа, веса и прозрачности линий для слоя

Слою можно назначать такие свойства, как цвет, тип, вес и прозрачность линий, которые будут наследоваться всеми объектами на этом слое, если для этих свойств объекта установлено значение **По слою**.


Цвет, тип, вес и прозрачность линий можно задавать сразу для нескольких слоёв:

1. Выбрать один или несколько слоев в списке.
2. Щелкнуть в столбце нужного параметра одного из выбранных слов.
3. Выбрать из раскрывающегося списка требуемое значение параметра.

Создание нового слоя

Вновь создаваемый слой имеет свойства, задаваемые по умолчанию. После создания нового слоя его свойства можно изменить.

Для создания нового слоя:

1. Нажать кнопку диалога  **Добавить**.

В списке слоев добавляется новый слой с именем по умолчанию *СлойN*, где *N* – порядковый номер созданного слоя, начиная с 1. Имя, присвоенное созданному слою по умолчанию, можно изменить.

Переименование слоя


Для переименования слоя:

1. Выбрать слой в списке.
2. Щелкнуть левой кнопкой мыши на имени слоя или нажать клавишу **F2**.
3. Ввести новое имя слоя.
4. Нажать **ENTER**.

Удаление слоя


Слои, которые не используются в документе, можно удалить. Текущий слой, даже если он и не используется в документе, удалить нельзя.


Удаление слоя не содержащего объекты

1. Выбрать слой в списке.
2. Нажать кнопку диалога  **Удалить**.

Удалить можно сразу несколько неиспользуемых слоёв.


Для удаления нескольких слоёв:

1. В дереве категорий выбрать элемент **Все используемые слои**.
2. Ввести флажок **Инвертировать фильтр**:  **Инвертировать фильтр**


Выбрать все отсортированные неиспользуемые слои и нажать кнопку диалога  **Удалить** или выбрать команду **Удалить слой** из контекстного меню.

Удаление используемых слоёв

Удалить можно как один, так и сразу несколько используемых слоёв.

1. Выбрать слои в списке.
2. Нажать кнопку диалога  **Удалить**.

При удалении используемых слоев, содержащих объекты, команда **Удалить** открывает диалоговое окно **Удаление используемых слоев** для выбора параметров удаления:



Удалить слой и:

Выбор действия с объектами удаляемого слоя.

Удалить объекты

Удаление выбранного слоя со всеми объектами.

Переместить объекты на слой

Перемещение объектов удаляемого слоя. Объекты можно переместить на автоматически создаваемый новый слой *СлойN°* или выбрать существующий слой из списка.

Копировать значение свойств «По слою»

Сохранение перемещаемым объектам значений свойств **По слою**.

Разрешить удаление используемых слоев:

Установка разрешения на удаление слоев с определенными свойствами: **Отключенных, Замороженных, Заблокированных**. Данные опции доступны, только если удаляемые слои содержат эти свойства. В скобках отображается количество выбранных слоев с данным свойством.

Разрешить удаление текущего слоя


Установка разрешения на удаление текущего слоя.

Удалить и сделать текущим

Выбор текущего слоя из списка, при удалении ранее установленного.

3. После установки параметров, нажать кнопку диалога **Удалить**.


При наличии в выборе для удаления слоев, которые нельзя удалить, информация о них выводится в диалоге **Удаление слоев**:



Установка слоя текущим



Для установки слоя текущим:

1. Выбрать слой в списке.
2. Щелкнуть мышью в столбце отображения значка напротив имени выбранного слоя.

Значок  расположится напротив выбранного слоя, что говорит о том, что данный слой является текущим.


Управление видимостью слоя

Объекты, расположенные на слоях с отключенной видимостью, не отображаются на экране и не выводятся на печать, но принимают участие в регенерации чертежа. Однако, при включении/отключении слоёв регенерации чертежа не происходит. В связи с этим, включать/отключать слои рекомендуется выполнять в тех случаях, когда это необходимо делать часто и когда слои отключаются на непродолжительное время. В противном случае слои лучше замораживать.

Видимые слои обозначаются значком . Значок  говорит о том, что видимость данного слоя отключена.

Включать и отключать видимость можно сразу для нескольких слоёв. Нельзя отключить видимость текущего слоя.

Для включения/отключения видимости слоя:

1. Выбрать один или несколько слоёв в списке.
2. Щелкнуть мышью в столбце отображения значка , напротив имени одного из выбранных слоёв.


ПРИМЕЧАНИЕ: Управлять видимостью объектов чертежа можно не только переключая видимость слоя, на котором они лежат, но и непосредственно, с помощью [команд скрытия и изоляции объектов](#).

Замораживание слоя


Объекты, расположенные на замороженных слоях, не отображаются на экране и не выводятся на печать, не участвуют в регенерации чертежа. Замораживание ненужных слоев в больших чертежах позволяет ускорить операции, связанные с отображением и регенерацией. Однако, операция размораживания одного или нескольких слоёв приводит к регенерации чертежа, что занимает достаточно продолжительное время. В связи с этим замораживание слоёв следует применять в тех случаях, когда это необходимо делать редко

и когда слои замораживаются на длительное время. В противном случае слои лучше отключать.

Замороженные слои обозначаются значком , а размороженные - .

Замораживать и размораживать можно сразу несколько слоёв. Нельзя заморозить текущий () слой.

Для замораживания/размораживания слоя:


1. Выбрать один или несколько слоёв в списке.
2. Щелкнуть мышью в столбце отображения значка , напротив имени одного из выбранных слоёв.

Замораживание слоёв в видовых экранах листа

Слои можно замораживать в отдельных видовых экранах листа. Таким образом можно получать различные отображения одних и тех же объектов в разных видовых экранах без создания дополнительной (дублирующей) геометрии, например, создав два видовых экрана для одного и того же объекта и заморозив слой с элементами оформления во втором видовом экране.



Слои, замороженные в текущем видовом экране, обозначаются значком .

При активизации видового экрана значок появляется среди остальных параметров слоя на инструментальной панели **Свойства** и на функциональной панели **Свойства**.




Видовой экран с размороженными слоями

Видовой экран с замороженным слоем элементов оформления



Для замораживания слоя в текущем видовом экране:

1. Активировать видовой экран, дважды щелкнув на нем левой клавишей мыши.
2. Открыть диалог **Слои** и выбрать в нем все слои, которые должны быть заморожены в текущем видовом экране.
3. Заморозить выбранные слои щелчком на значке  у любого выбранного слоя.
4. Закрыть диалог **Слои**.

Слой будет заморожен только в этом видовом экране и видим во всех остальных. При печати листа замороженный слой так же не будет распечатан только в одном этом видовом экране.

Команда управления замороженными слоями в отдельных видовых экранах



Командная строка: **ВСЛОЙ (VPLAYER)**

Запросы и параметры команды:

Задайте параметр или [?/Заморозить/Разморозить/сБрос/Новые замороженные/Видимость по умолчанию]:

? Вывод списка слоев, замороженных в выбранном видовом экране.

Заморозить - замораживание слоев на одном или нескольких видовых экранах.

Имена слоев для замораживания или
<задать слои по выбранным объектам>

Ввести имена слоев или выбрать объекты
слоев в текущем видовом экране.

Видовые экраны
[Все/выбрать/Текущий/Исключить
текущий] <Текущий>:

Выбрать видовые экраны для замораживания
заданных слоев. Опция **выбрать** позволяет
указать видовые экраны на чертеже.

Разморозить - размораживание одного или нескольких слоев в одном или нескольких видовых экранах.

Имена слоев для размораживания:

Ввести имена слоев.

Видовые экраны
[Все/выбрать/Текущий/Исключить
текущий] <Текущий>:

Выбрать видовые экраны для размораживания
заданных слоев. Опция **выбрать** позволяет
указать видовые экраны на чертеже.

сБрос - установка видимости одного или нескольких слоев в выбранных видовых экранах согласно видимости слоев по умолчанию.

Имена слоев для сброса или <задать
слои по выбранным объектам>:

Ввести имена слоев или выбрать объекты
слоев в текущем видовом экране.

Видовые экраны
[Все/выбрать/Текущий/Исключить
текущий] <Текущий>:

Выбрать видовые экраны для сброса заданных
слоев. Опция **выбрать** позволяет указать
видовые экраны на чертеже.

Новые замороженные - создание новых слоев, замороженных во всех видовых экранах.

Имена новых замороженных слоев на
всех видовых экранах:

Ввести имена слоев.

Видимость по умолчанию - замораживание или размораживание указанных слоев для всех новых видовых экранов.

Имена слоев для изменения видимости
на новых видовых экранах <задать
слои по выбранным объектам>:

Ввести имена слоев или выбрать объекты
слоев в текущем видовом экране

Состояние видимости на новых видовых
экранах [Замороженный/Размороженный]
<Размороженный>:


Выбрать состояние видимости заданных слоев
в новых видовых экранах.

Для пространства модели в команде **ВСЛОЙ** доступны только два параметра: **Новые замороженные** и **Видимость по умолчанию**.

Переопределение свойств слоя в видовых экранах

Переопределение свойств слоя это способ отображения объектов в разных видовых экранах листа с разными значениями свойств (цвет, тип и вес линий) без изменения свойств, которым присвоены значения "ПоСлою" или "ПоБлоку".

В правом видовом экране изменен цвет осевых линий:



Для переопределения свойств текущему видовому экрану листа:

1. Активировать видовой экран, дважды щелкнув на нем левой клавишей мыши.
2. Открыть диалог **Слой**.
3. Выбрать слой в списке и изменить нужные параметры. Переопределять можно **Цвет**, **Тип линий**, **Вес линии** и **Прозрачность**.


Параметры будут изменены только в этом видовом экране листа. В остальных видовых экранах и в пространстве **Модель** данные параметры останутся неизменными.

Слои, имеющие переопределения свойств в видовых экранах, выделяются голубым цветом:

	Цвет ВЭ	Тип линии ВЭ	Вес линии ВЭ	Прозрачность ВЭ	Стиль печати ВЭ
	синий	Сплошная	По умол...	0	Цвет_5
	голубой	Сплошная	По умол...	0	Цвет_1
	зелёный	— — — GOST2.303 4	По умол...	0	Цвет_3
	белый	— — — GOST2.303 9	По умол...	0	Цвет_7
	белый	Сплошная	0.20 мм	30	Цвет_7
	красный	— · — · — GOST2.303 6	По умол...	0	Цвет_1
	белый	Сплошная	0.50 мм	0	Цвет_7

Удаление переопределений свойств слоев видовых экранов

Для отмены переопределений свойств слоев в видовых экранах предназначена команда контекстного меню **Удаление переопределений ВЭкрана**.



Опции команды:

Выбранные слои

Отменяет переопределения свойств для выбранных в диалоге слоев.

Отмену можно произвести:

Только на текущем ВЭкране

На всех ВЭкранах.

Все слои

Отменяет переопределения свойств на всех слоях.

Отмену можно произвести:

Только на текущем ВЭкране

На всех ВЭкранах.

Блокировка слоя для внесения изменений

Объекты на заблокированном слое остаются видимыми, но их нельзя редактировать. На заблокированном слое можно создавать новые объекты. Для заблокированного слоя можно изменять цвет, тип и вес линии, разрешать или запрещать его вывод на печать.

Заблокированные слои обозначаются значком .

Блокировать и разблокировать можно сразу несколько слоёв.

Для блокирования/разблокирования слоя:



1. Выбрать один или несколько слоёв в списке.
2. Щелкнуть мышью в столбце отображения значка, напротив имени одного из выбранных слоёв.

Существует режим включения выбора объектов на заблокированных слоях, для просмотра их свойств и использования объектной привязки.

Для получения возможности выбора объектов на заблокированных слоях:

В строке состояния включить кнопку  **Выбирать на заблокированных слоях.**

Управление доступностью слоя для печати

Отображение значка контуром  говорит о том, что объекты, расположенные на слое, будут выводиться на печать. Объекты же на слоях, отмеченных значком , напечатаны не будут.

Разрешать или запрещать вывод на печать можно сразу для нескольких слоёв.

Для разрешения или запрещения вывода слоёв на печать:


1. Выбрать один или несколько слоёв в списке.

- Щёлкнуть мышью в столбце отображения значка напротив имени одного из выбранных слоёв.


Режим просмотра выбранных слоёв

В nanoCAD существует режим просмотра только выбранных слоёв. В этом режиме видимость всех слоёв, кроме выбранных, отключается, а при выходе из режима, восстанавливается в прежнее положение. Режим удобно использовать при наличии в чертеже большого количества слоёв.







Режим видимости всех слоёв



Режим видимости только выбранного слоя



Для просмотра одного или нескольких выбранных слоёв:

- Выбрать в диалоге левой кнопкой мыши слой для просмотра.
- Включить кнопку  **Обход слоёв**, при этом видимость всех слоёв, кроме выбранного, временно отключится. Напротив выбранного слоя в столбце  отображается значок , сигнализирующий о том, что этот слой видим на чертеже.
- Выбрать щелчком левой кнопкой мыши другие слои для просмотра. В столбце  напротив выбранных слоёв также отображаются значки . Видимость всех слоёв, кроме выбранных, временно отключится.
- Щелчок левой кнопки мыши на видимом слое (отмеченном значком ) отключает его видимость.

При открытом диалоге **Слои** для более подробного просмотра фрагмент чертежа можно увеличивать, уменьшать и передвигать при помощи команд зумирования и панорамирования.

Отключение кнопки  **Обход слоёв** восстанавливает видимость всех отключенных слоёв.





Создание и редактирование групп слоёв

Диалог **Слои** позволяет объединять слои в группы. Группировка слоёв целесообразна в тех случаях, когда документ содержит большое количество слоёв или требуется часто менять настройки нескольких слоёв, например, для их быстрого отключения/включения или для включения/отключения возможности вывода слоёв на печать.


Один и тот же слой может входить в разные группы.

Создание новой группы слоёв

Для создания группы слоёв для всего документа:

1. В дереве категорий выбрать элемент **Все**.
2. Нажать кнопку  **Добавить группу**. Кнопка  **Редактировать** включится автоматически. Слева появится столбец добавления слоёв в группы, содержащий значки .
3. Ввести имя группы (по умолчанию группе присваивается имя *Группа...N*, где *N* – порядковый номер создаваемой группы).
4. Выбрать слои, входящие в группу.
5. Нажать кнопку  **Редактировать** для завершения создания группы.



Для добавления подгруппы слоев, выбрать существующую группу, в контекстном меню выбрать команду **Добавить > Группа**.





При добавлении в подгруппу новых слоёв они автоматически добавляются и во все родительские группы.

Редактирование группы слоёв

Для добавления или исключения слоёв из группы:


1. Выбрать группу в дереве категорий.
2. Нажать кнопку  **Редактировать**.
3. В столбце добавления слоёв в группы  пометить слои, которые должны входить в группу. Слои родительской группы всегда отмечены по умолчанию.

Группа ленты **Слои** и панель **Слои 2** содержат окно выбора из списка существующих групп слоёв.



Создание и редактирование фильтров

Фильтр формирует список слоёв, удовлетворяющих критериям отбора. Отбор в фильтре может производиться по одному или нескольким параметрам слоёв, например, отбор доступных для печати слоёв, имеющих зелёный цвет и вес линий 0.50:



Создание нового фильтра слоёв

Для создания фильтра слоёв для всего документа:

1. В дереве категорий выбрать элемент **Все**.
2. Нажать кнопку **Добавить фильтр**. Кнопка **Редактировать** включится автоматически.
3. Ввести имя фильтра (по умолчанию созданному фильтру присваивается имя *ФильтрN*, где *N* – порядковый номер создаваемого фильтра).
4. В окне **Редактирование свойств фильтра** щелчком левой кнопкой мыши задать критерии отбора слоёв в фильтр.
5. Критерии, задаваемые в одной строке, связаны логическим «И».
6. Критерии, задаваемые в разных строках, связаны логическим «ИЛИ».
7. Кнопки **Добавить** и **Удалить** в данном случае используются для добавления или удаления строк критериев отбора.
8. Нажать кнопку **Редактировать** для завершения создания фильтра.

Часто в качестве критерия отбора используется имя слоя. Имена слоёв можно задавать в виде шаблона.

В шаблоне имени слоя допускается использовать следующие спецсимволы:



	Символ в шаблоне	Соответствующие символы в имени слоя
*	Звёздочка	Любая последовательность символов.

?	Знак вопроса	Любой одиночный символ.
#	Решётка	Любая одиночная цифра.
@	Собака	Любая одиночная буква.
.	Точка	Любой одиночный символ кроме буквы или цифры.
~	Тильда	Любая последовательность символов кроме той, которая стоит после тильды.
[]	Квадратные скобки	Любой одиночный символ из тех, которые стоят внутри скобок.
[~]	Тильда в квадратных скобках	Любой одиночный символ кроме тех, которые стоят внутри скобок.
[-]	Тире в квадратных скобках	Любой одиночный символ из диапазона, начинающегося символом слева от тире и оканчивающегося символом справа от тире.
`	Обратный апостроф	Обратный апостроф указывает, что следующий за ним символ является обычным символом, а не спецсимволом.









Если в дереве категорий вместо элемента **Все** выбрать уже существующую группу, то фильтр будет создан для этой группы.





Редактирование фильтра слоёв

Для добавления слоёв в фильтр или исключения слоёв из фильтра:

1. В дереве категорий выбрать или элемент **Все** (для создания фильтра для всех слоёв в документе) или группу (для создания фильтра слоёв только для этой группы).
2. Нажать кнопку  **Редактировать**.
3. В окне **Редактирование свойств фильтра** щелчком левой кнопки мыши задать критерии отбора слоёв в фильтр.
4. Критерии, задаваемые в одной строке, связаны логическим «И».
5. Критерии, задаваемые в разных строках, связаны логическим «ИЛИ».
6. Кнопки  **Добавить** и  **Удалить** в данном случае используются для добавления или удаления строк критериев отбора.
7. Нажать кнопку  **Редактировать** для завершения редактирования фильтра.


Условные обозначения критериев отбора слоёв в фильтр:

	Включенный слой (видимый).
	Отключенный слой (невидимый).
	Замороженный слой.
	Размороженный слой.
	Заблокированный слой.
	Разблокированный слой.
	Разрешен вывод слоя на печать.
	Запрещен вывод слоя на печать.

	Размороженный в новых ВЭ слой.
	Замороженный в новых ВЭ слой.
	Используемый слой.
	Неиспользуемый слой.

Фильтр «Все используемые слои»

Все документы nanoCAD по умолчанию содержат фильтр слоев **Все используемые слои**:




Фильтр отбирает все слои, используемые в текущем документе. Неиспользуемые в документе слои фильтр не отображает. Удалить фильтр нельзя.

Флажок «Инвертировать фильтр»

Расположенный под деревом категорий флажок **Инвертировать фильтр** удобно использовать для отображения всех слоёв, не вошедших в выделенную группу, фильтр, внешнюю ссылку или конфигурацию.

Например, для отображения всех неиспользуемых в документе слоев, следует выбрать фильтр **Все используемые слои** и взвести флажок **Инвертировать фильтр**:



При выключении параметра **Инвертировать фильтр** список слоёв принимает прежний вид. Часто на чертеже требуется отобразить только слои определенной категории.

Для этого также можно использовать параметр Инвертировать фильтр:


1. Выбрать в дереве категорий группу или фильтр.
2. Взвести флажок **Инвертировать фильтр**.
3. Выбрать все слои в списке слоёв и отключить их видимость.

Конфигурации слоёв

Конфигурации слоёв представляют собой резервные копии параметров слоёв.

В дереве категорий конфигурации слоёв размещаются в отдельной папке **Конфигурации**.

Конфигурация создаётся для всех слоёв, имеющих в документе.

Для создания конфигурации достаточно нажать кнопку  **Добавить конфигурацию**. По умолчанию создаваемой конфигурации присваивается имя *КонфигурацияN*, где *N* – порядковый номер создаваемой конфигурации.


Созданную конфигурацию можно редактировать, т.е. изменять параметры входящих в неё слоёв. Добавлять слои или удалять из конфигурации.

Конфигурации можно восстанавливать, переименовывать и удалять командами контекстного меню выбранной конфигурации.


Под восстановлением конфигурации подразумевается копирование параметров одноименных слоёв из конфигурации в документ, тем самым восстанавливая состояние и параметры слоёв на момент создания конфигурации.

Восстановление конфигурации


Для восстановления конфигурации необходимо на имени конфигурации щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду **Восстановить**:



Выбор свойств слоев, которые необходимо восстановить, производится в диалоге **Восстановление свойств слоев**:




Слои, добавленные в чертеж после создания конфигурации слоев и не сохраненные в ней, при восстановлении конфигурации можно отключить установив флажок **Отключить слои, отсутствующие в конфигурации**.




При восстановлении конфигурации слоев, сохраненной из видового экрана листа, можно выбрать, следует ли использовать настройки такой конфигурации как глобальные свойства слоев чертежа или как переопределения для *данного видового экрана*. Для этого предназначена опция **Применить свойства, как переопределения ВЭкранов**.

Добавление слоев в конфигурацию

Слои, появившиеся в документе после создания конфигурации, можно добавить в состав конфигурации.

1. Выбрать конфигурацию, в которую необходимо добавить слои.
2. Нажать кнопку  **Добавить** или в контекстном меню списка слоев выбрать **Добавить**.
3. Выбрать слои для добавления в диалоге **Выбор слоев для конфигурации**, нажать **ОК**.



Диспетчер конфигураций слоев

Сохранение, восстановление и управление именованными конфигурациями слоев.

Вызов диалога **Слои**, с открытой категорией **Конфигурации**, осуществляется командами:



Лента: **Главная – Слои** >  **Диспетчер конфигураций слоев**




Меню: **Формат** –  **Диспетчер конфигураций слоев**



Панель: **Слои 2** – 




Командная строка: **СЛОЙСОСТ (LAYERSTATE)**.




В контекстном меню, выбранной конфигурации слоев, доступны команды редактирования.

Конфигурация может быть экспортирована в LAS-файл и импортирована из LAS-файла или файла *.dwg (команды **Импорт** и **Экспорт** контекстного меню).


Группа ленты **Слои** и панель **Слои 2** содержат окно выбора из списка существующих для восстановления конфигураций.



Команда списка **Новая конфигурация слоев** позволяет быстро сохранить настройки слоев в новой конфигурации без открытия диалога **Слои**.




Открывающийся список поля **Имя конфигурации слоев** предоставляет возможность для сохранения изменений в уже существующие конфигурации:



















Инструменты работы со слоями

В nanoCAD существует ряд инструментов для быстрой организации работы со слоями. Команды работы со слоями представлены на вкладке ленты **Главная** в группе **Слои**:



и в меню **Формат – Инструменты слоя:**


-  Создать слой
-  [Сделать слой объекта текущим](#)
-  [Обход слоев](#)
-  [Соответствие слоев](#)
-  [На текущий слой](#)
-  [Копировать объекты в новый слой](#)
-  [Изолировать слой](#)
-  [Отключить слой](#)
-  [Включить все слои](#)
-  [Заморозить слой](#)
-  [Разморозить все слои](#)
-  [Блокировать слой](#)
-  [Разблокировать слой](#)
-  [Объединить слои](#)
-  [Удалить слой](#)
-  Предыдущее состояние слоев.

Часть из этих команд представлена на панели **Слой 2:**



Для более удобной работы на инструментальную панель **Свойства** вынесены команды:

- **Создать слой**
- **Сделать слой объекта текущим**
- **Предыдущее состояние слоев**
- **Обход слоев**
- **Изолировать слой**




Сделать слой объекта текущим



Лента: **Главная – Слои** >  **Сделать слой объекта текущим**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Сделать слой объекта текущим**



Панель: **Свойства** – 



Командная строка: **СЛОЙУСТЕК (LAYMCUR)**

Установка текущим слоя выбранного объекта. Допускается предварительный выбор одного или нескольких объектов, лежащих на одном слое.

Опция команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:

Выберите объект, слой которого должен стать текущим или [?]:

Указать объект или объекты, находящиеся на одном слое.

Обход слоев



Лента: **Главная – Слои** >  **Обход слоев**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Обход слоев**






Панель: **Свойства** – 



Командная строка: **СЛОЙОБХ (LAYWALK)**

Включение режима **Обхода слоев**, при котором происходит отображение объектов только на выбранных слоях и скрытие объектов на всех остальных слоях. Допускается предварительный выбор объектов.

Для просмотра только текущего слоя:

1. Включить кнопку  **Обход слоев**. Видимость всех слоёв, кроме текущего, временно отключится. В раскрывающемся списке слоев напротив текущего слоя в столбце  отображается значок , сигнализирующий о том, что только этот слой видим на чертеже.





Для просмотра одного выбранного слоя:

Выбор для просмотра одного слоя можно производить без запуска команды **Обход слоев**. Для этого:


1. При нажатой клавише **CTRL** выбрать слой в списке слоёв ленты, инструментальной панели **Свойства** или окна **Свойства**.

Выбранный слой становится видимым и текущим, видимость остальных слоёв временно отключится.

Для просмотра нескольких выбранных слоев:

1. Включить кнопку  **Обход слоев**. Видимость всех слоев, кроме текущего, отключится.
2. Выбрать щелчком левой кнопкой мыши в раскрывающемся списке слоев ленты, панели **Свойства** или окна **Свойства** другие слои для просмотра. В столбце  напротив выбранных слоев отображаются значки . Видимость всех слоёв, кроме выбранных, временно отключится.
3. Щелчок левой кнопки мыши в раскрывающемся списке на видимом слое (отмеченном значком ) отключает его видимость.

Для выхода из режима просмотра выбранных слоев:

Отключение кнопки  **Обход слоев** восстанавливает видимость всех отключенных слоёв.

1. Отключить кнопку  **Обход слоев**.

Видимость всех отключенных слоёв будет восстановлена.

Соответствие слоев



Лента: **Главная – Слои** >  **Соответствие слоев**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Соответствие слоев**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙИЗМНЕСК (LAYMCH)**

Команда выполняет перенос выбранных объектов на другой слой. Допускается предварительный выбор объектов.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.



Вызов диалогового окна **Перенос слоя** для выбора слоя назначения из списка.

Запросы команды:

Выберите объекты для перемещения на текущий слой или [?]:

Выбрать объекты.

Выберите объект на слое назначения или [?/Имя]:

Выбрать объект слоя, на который следует перенести объекты.

Выберите объект на слое назначения или [?/Имя]:

Выбрать опцию Имя для указания слоя назначения в диалоговом окне **Перенос слоя**.

Выбор в диалоговых окнах команд работы со слоями


Диалоговые окна открываются при выборе опции Имя и отображают список слоев, которые можно выбрать в качестве слоя назначения или слоев для объединения и удаления.

1. На запрос команды **Выберите объект на слое назначения или [?/Имя]**: выбрать опцию Имя.
2. Выбрать слой из списка диалогового окна.
3. Нажать **ОК**.

Для создания нового слоя:

1. Ввести имя слоя назначения в поле диалогового окна.
2. Нажать **ОК**.


3. Подтвердить создание слоя.



В диалоговых окнах для выбора объединяемых или удаляемых слоев разрешен множественный выбор.

При нажатой клавише **SHIFT** выбираются все слои, расположенные между первым и последним щелчком мыши.

При нажатой клавише **CTRL** в имеющийся выбор слоёв щелчком мыши можно добавлять любой слой из списка.



На текущий слой



Лента: **Главная – Слои** >  **На текущий слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **На текущий слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙТЕК (LAYCUR)**

Перемещение выбранных объектов на текущий слой. Допускается предварительный выбор объектов.

Опция команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выберите объекты для перемещения на текущий слой или [?]:

Выбрать объекты.

Выберите объекты для перемещения на текущий слой или [?]:

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Копировать объекты в новый слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Копировать объекты на новый слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Копировать объекты на новый слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **КОПИЯВСЛОЙ (COPYTOLAYER)**

Создание копий выбранных объектов на указанном слое. Для копий объектов можно задать другое местоположение. Допускается предварительный выбор объектов.

Опции команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Имя Вызов диалогового окна **Копирование на слой** для назначения слоя, в который будут помещены копии объектов.

Перемещение Указание величины смещения копий объектов методом задания относительного расстояния, для чего нужно ввести значения координат. Координаты в этом случае задают не положение точки, а определяют величину смещения копии объектов

Выход Завершение команды без перемещения объектов.

Запросы команды при указании базовой точки:

Выберите объекты, которые требуется отредактировать или [?]:

Выбрать объекты.

Выберите объект на слое назначения или [?/Имя]:

Выбрать объект на слое, в который будут помещены копии.

Выберите объект на слое назначения или [?/Имя]:

Выбрать опцию Имя для указания слоя назначения в диалоговом окне **Копирование на слой**.

Укажите базовую точку или [Перемещение/Выход]

Указать базовую точку для перемещения скопированных объектов.

Задайте вторую точку для перемещения или использовать для перемещения первую точку

Указать вторую точку для перемещения.

Запросы команды при перемещении копий:

Укажите базовую точку или [Перемещение/Выход]


Выбрать опцию Перемещение.

Укажите перемещение:

Ввести значение координат, определяющих относительное

Изолировать слой



Лента: **Главная – Слои >**  **Изолировать слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя >**  **Изолировать слой**



Панель: **Слои 2 -** 



Командная строка: **СЛОЙОТД (LAYISO)**

Отключение видимости или блокирование всех слоев, за исключением слоев выбранных объектов. Слои выбранных объектов остаются видимыми и называются изолированными.

Команда позволяет также замораживать все слои, кроме слоев выбранных объектов, только в текущем видовом экране (при заданном параметре Видовые экраны=ВЭзаморозить).

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

ПАраметры

Переключение в режим выбора типа параметров. Выбранные параметры сохраняются для следующих сеансов работы программы.

Опции:

Откл

объектов.

– Отключение всех слоев, кроме слоев выбранных

Блокировать

объектов.

– Блокирование всех слоев кроме слоев выбранных

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа [ВЭзаморозить /Откл]:

Опции:

ВЭзаморозить

– Замораживание всех слоев, кроме слоев выбранных объектов, только в текущем видовом экране.

При выборе объектов в пространстве модели или листа, слои, кроме слоев выбранных объектов, будут отключены во всех пространствах (в модели, в листе и в видовых экранах).

Откл

– Замораживание всех слоев, кроме слоев выбранных в текущем видовом экране объектов, во всех пространствах (в модели, в листе и в текущем видовом экране).

Запросы команды при изолировании слоев:

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Указать на чертеже объекты тех слоев, которые необходимо изолировать.

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Изменение параметров команды

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Выбрать опцию ПАраметры

Задайте параметры для слоев, которые не требуется изолировать [Откл/Блокировать]

Выбрать вариант действия с неизолрованными слоями:

Откл – отключить все слои, кроме слоев выбранных объектов;

Блокировать – блокировать все слои, кроме слоев выбранных объектов.

Запросы команды при изолировании слоев в текущем видовом экране:

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Задайте параметры для слоев, которые не требуется изолировать [Откл/Блокировать]

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа [ВЭзаморозить/Откл]

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа [ВЭзаморозить/Откл]:

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется изолировать или [?/ПАраметры]:

Выбрать опцию ПАраметры.

Выбрать опцию Откл.

Выбрать опцию ВЭзаморозить.

Указать в видовом экране объекты тех слоев, которые необходимо изолировать.

Выбрать опцию Откл для изолирования слоев во всех пространствах из текущего видового экрана.

Указать в видовом экране объекты тех слоев, которые необходимо изолировать во всех пространствах.

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Отключить слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Отключить слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Отключить слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙОТКЛ (LAYOFF)**

Отключение слоев выбранных объектов. Отключение слоев выбранных объектов делает эти объекты невидимыми как в пространстве модели, так и в пространстве листа.

Команда позволяет также замораживать слои выбранных объектов только в текущем видовом экране (при заданном параметре Видовые экраны=ВЭзаморозить).

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

ПАраметры

Переключение в режим выбора типа параметров для видовых экранов и определений блоков. Выбранные параметры сохраняются для следующих сеансов работы программы.

Опция вызывает следующее сообщение в командной строке:

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Опция:

Видовые экраны - Переключение в режим выбора параметров для текущего видового экрана. При выборе опции в командной строке отображается сообщение:

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа [ВЭзаморозить/Откл] <ВЭзаморозить>:

ВЭзаморозить - Замораживание слоев выбранных объектов только в текущем видовом экране.

При выборе объектов в пространстве модели или листа слои выбранных объектов будут отключены во всех пространствах (в модели, в листе и в видовых экранах).

Откл - Отключение слоев выбранных объектов. Слои отключаются во всех пространствах независимо от того, где выбираются расположенные на них объекты (в модели, в листе или в текущем видовом экране).

Опция:

Набор блоков - Отображает параметры для определений блоков:

Блок - Если выбранный объект вложен в блок, слой, содержащий этот блок, выключается. Если выбранный объект вложен во внешнюю ссылку, слой этого объекта выключается.

Объект - Выключение слоев выбранных объектов, даже если они вложены во внешнюю ссылку или в блок.

Нет - Если выбран блок или внешняя ссылка, выключение слоя, содержащего этот блок или эту внешнюю ссылку.

оТменить Отмена выбора предыдущего слоя для его отключения (или замораживания в текущем видовом экране).

Запросы команды при отключении слоев:

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Указать на чертеже объекты тех слоев, которые необходимо отключить.

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Выбрать опцию оТменить для отмены отключения предыдущего слоя.

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Нажать **ENTER** или **ESC** для завершения команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запросы команды приведены для установленного значения **Откл** параметра **Видовые экраны**.

Запросы команды при замораживании слоев в текущем видовом экране:

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Выбрать опцию ПАраметры.

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Выбрать опцию Видовые экраны.

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа [ВЭзаморозить/Откл <Откл>:

Выбрать опцию ВЭзаморозить.

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Указать в видовом экране объекты тех слоев, которые необходимо заморозить.

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Выбрать опцию оТменить для отмены замораживания предыдущего слоя.

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Нажать **ENTER** или **ESC** для завершения команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запросы команды приведены для установленного значения **Откл** параметра **Видовые экраны**.

Запросы команды при отключении слоев в наборе блоков:

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Введите уровень вложения набора блоков [Блок/Объект/Нет/]

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Выбрать опцию ПАраметры.

Выбрать опцию Набор блоков.

Выбрать параметр уровня вложения.

Указать на чертеже объекты тех слоев, которые необходимо отключить.

Нажать **ENTER** или **ESC** для завершения команды.

Включить все слои



Лента: **Главная – Слои** >  **Включить все слои**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Включить все слои**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙВКЛ (LAYON)**

Команда включения всех отключенных ранее слоев. Объекты, созданные на этих слоях становятся видимыми, если слои не были заморожены.

Заморозить слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Заморозить слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Заморозить слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙЗМР (LAYFRZ)**

Замораживание слоев выбранных объектов. Команда замораживает слои выбранных объектов как в пространстве модели, так и в пространстве листа.

Команда позволяет также замораживать слои выбранных объектов только в текущем видовом экране (при заданном параметре Видовые экраны=ВЭзаморозить).

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

ПАраметры

Переключение в режим выбора типа параметров. Выбранные параметры сохраняются для следующих сеансов работы программы.

Опция вызывает следующее сообщение в командной строке:

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Опция:

Видовые экраны - Переключение в режим выбора параметров для текущего видового экрана. При выборе опции в командной строке

отображается сообщение:

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа
[Заморозить/ВЭзаморозить] <ВЭзаморозить>:

Заморозить - Замораживание слоев выбранных объектов. Слои замораживаются во всех пространствах независимо от того, где выбираются расположенные на них объекты (в модели, в листе или в текущем видовом экране).

ВЭзаморозить - Замораживание слоев выбранных объектов только в текущем видовом экране.

При выборе объектов в пространстве модели или листа слои выбранных объектов будут заморожены во всех пространствах (в модели, в листе и в видовых экранах).

Опция:

Набор блоков - Отображает параметры для определений блоков:

Блок - Если выбранный объект вложен в блок, слой этого блока замораживается. Если выбранный объект вложен во внешнюю ссылку, слой этого объекта замораживается.

Объект - Замораживание слоев выбранных объектов, даже если они вложены во внешнюю ссылку или в блок.

Нет - Если выбран блок или внешняя ссылка, замораживается слой, содержащего этот блок или эту внешнюю ссылку

оТменить Отмена выбора предыдущего слоя для его замораживания.

Запросы команды при замораживании слоев:

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры]:

Указать на чертеже объекты тех слоев, которые необходимо заморозить.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Выбрать опцию оТменить для отмены замораживания предыдущего слоя.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Нажать **ENTER** или **ESC** для завершения команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запросы команды приведены для установленного значения **Заморозить** параметра **Видовые экраны**.

Запросы команды при замораживании слоев в текущем видовом экране:

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры]:

Выбрать опцию ПАраметры.

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Выбрать опцию Видовые экраны.

Слой в текущем видовом экране в пространстве листа
[Заморозить/ВЭзаморозить] <Заморозить>:

Выбрать опцию ВЭзаморозить.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры]:

Указать в видовом экране объекты тех слоев, которые необходимо заморозить.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Выбрать опцию оТменить для отмены замораживания предыдущего слоя.

Выберите объект на слое, который требуется

Нажать **ENTER** или **ESC** для

заморозить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

завершения команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запросы команды приведены для установленного значения **Заморозить** параметра **Видовые экраны**.

Запросы команды при замораживание слоев в наборе блоков:

Выберите объект на слое, который требуется отключить, или [?/ПАраметры]:

Выбрать опцию ПАраметры.

Выбрать параметр для [Видовые экраны/Набор блоков]:

Выбрать опцию Набор блоков.

Введите уровень вложения набора блоков [Блок/Объект/Нет/]

Выбрать параметр уровня вложения.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры]:

Указать на чертеже объекты тех слоев, которые необходимо заморозить.

Выберите объект на слое, который требуется заморозить, или [?/ПАраметры/оТменить]:

Нажать **ENTER** или **ESC** для завершения команды.

Разморозить все слои



Лента: **Главная – Слои** >  **Разморозить все слои**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Разморозить все слои**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙРМР (LAYTHW)**

Команда размораживания всех ранее замороженных слоев. Объекты, созданные на этих слоях становятся видимыми при условии, что слои не отключены или не заморожены в отдельных видовых экранах. Слои, замороженные в отдельных видовых экранах листа, следует размораживать один за другим.

Блокировать слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Блокировать слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Блокировать слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙБЛК (LAYLCK)**

Блокирование слоев выбранных объектов. Команда позволяет предотвратить непреднамеренное изменение объектов какого-либо слоя. Допускается предварительный выбор объекта или объектов.

Опция команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выберите объект на слое, который требуется заблокировать, или [?]:

Указать объект.

Разблокировать слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Разблокировать слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Разблокировать слой**



Панель: **Слои 2** - 



Командная строка: **СЛОЙРАЗБЛ (LAYULK)**

Снятие блокировки слоев выбранных объектов. Допускается предварительный выбор объекта или объектов.

Опция команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.


Запросы команды:

Выберите объект на слое, который требуется разблокировать, или [?]:

Указать объект.

Объединить слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Объединить слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Объединить слой**



Командная строка: **СЛОЙОБЪЕД (LAYMRG)**

Объединение выбранных слоев в назначенный слой. Происходит перенос объектов объединяемых слоев на назначенный слой и удаление первоначальных слоев. Допускается предварительный выбор объектов.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.



Вызов диалогового окна **Слои для объединения** для назначения слоя, в который будут помещены копии объектов.

Запросы команды:

Выберите объект на слое, который требуется объединить или [?/Имя]:

Выберите объект на слое, который требуется объединить или [?/Имя]:

Выберите объект на слое, который требуется объединить или [?/Имя]:

Выберите объект на назначенном слое, или [?/Имя]:

Выберите объект на назначенном слое, или [?/Имя]:

Выбрать объекты на объединяемых слоях.

Выбрать опцию **Имя**, для выбора слоев в списке диалогового окна **Объединение слоев**.

Нажать **ENTER** для завершения составления выбора.

Выбрать объект на слое, в который будут помещены объекты объединяемых слоев.

Выбрать опцию **Имя**, для указания назначенного слоя в списке диалогового окна **Слой для объединения**.

Удалить слой



Лента: **Главная – Слои** >  **Удалить слой**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Удалить слой**



Командная строка: **СЛОЙУДАЛ (LAYDEL)**

Удаление слоев. Допускается предварительный выбор объектов.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.



Вызов диалогового окна [Удаление слоев](#) для выбора удаляемых слоев из списка.

Запросы команды:

Выберите объект на слое для удаления или [\[?/Имя\]](#):

Выбрать объекты слоев для удаления.

Выберите объект на слое для удаления или [\[?/Имя\]](#):

Выбрать опцию [Имя](#) для указания удаляемых слоев в диалоговом окне **Удаление слоев**.

Выберите объект на слое для удаления или [\[?/Имя\]](#):


Нажать **ENTER** для завершения команды.

Предыдущее состояние слоев



Лента: **Главная – Слои** >  **Предыдущее состояние слоев**



Меню: **Формат – Инструменты слоя** >  **Предыдущее состояние слоев**



Командная строка: **СЛОЙП (LAYERP)**

Последовательная отмена последних изменений состояний и свойств слоев.

Типы линий



Лента: **Главная – Оформление** >  **Типы линий**



Меню: **Формат –  Типы линий...**



Командная строка: **ДИАЛТИПЛИН, ЛИНСТИЛЬ, ТИПЛИН, ТЛ (LINETYPE)**

Различные типы линий отражают их разное назначение, например, для построения осей используется один тип линий, для построения невидимых линий – другой и т.д. Применение различных типов линий для построения объектов разного назначения улучшает визуальное восприятие графической информации, делает работу с чертежом более удобной.

Тип линии описывается повторяющейся последовательностью штрихов, точек и пробелов, наносимых вдоль прямой или кривой. Линии сложных типов могут включать в себя различные символы. Сложные типы линий могут содержать также *встроенные формы*, которые хранятся в *файлах форм* (*.SHX). Типы линий хранятся в файлах с расширением *.LIN. Каждый тип линии имеет собственное имя, а последовательность штрихов, точек, относительные длины штрихов и пробелов и другие характеристики задаются в описании типа линии. Один LIN-файл может содержать большое количество типов линий.

В состав поставки nanoCAD входит файл GOST 2.303-68.lin, содержащий описание типов линий, соответствующих требованиям ГОСТа. После установки программы данный файл размещается в папке *C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 21.0\SHX*. В этой же папке

размещается файл GOST 2.303-68.shx, содержащий формы, используемые при описании типов линий в файле GOST 2.303-68.lin.

nanoCAD поддерживает типы линий, созданные для AutoCAD.

Пользователь имеет возможность создавать собственные типы линий, добавляя их описания в существующий LIN-файл или создавая свои собственные новые файлы. Для этого достаточно отредактировать существующий или создать собственный файл в любом текстовом редакторе или текстовом процессоре.

Пользовательские типы линий (*.LIN) и файлы форм (*.SHX), которые используются в типах линий, размещаются также в папке *C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 21.0\SHX*.

В nanoCAD для создания пользовательских типов линий и редактирования существующих имеется встроенный **Редактор типов линий**.

Прежде чем использовать тип линий, его необходимо загрузить в текущий чертёж. При работе с чертежом загруженные типы линий можно переименовывать. Переименование типа линии изменяет его описание только в текущем чертеже – название этого типа линии в LIN-файле остаётся неизменным.

Неиспользуемые в чертеже типы линий можно удалить как в диалоге **Типы линий**, так и командой **Очистка документа** (меню **Файл – Утилиты**).

ПРИМЕЧАНИЕ: Типы линий **По слою**, **По блоку** и **Сплошная** переименовать и удалить нельзя. Нельзя удалить также текущий тип линий.


Все вновь создаваемые объекты наследуют тип линий, установленный текущим в строке **Тип линий** окна **Свойства**.


ПРИМЕЧАНИЕ: Раскрывающийся список **Тип линий** окна **Свойства** содержит только загруженные в документ типы линий, отображаемые в диалоге **Типы линий**.

При установке текущего типа линий **По слою** новые объекты будут создаваться с типом линий, назначенным текущему слою.

Типы линий можно присваивать как слоям, так и отдельным объектам чертежа. Для изменения типа линий объекта можно перенести этот объект на слой с другим типом линий, изменить тип линий слоя, на котором он расположен, или явно переназначив тип линий самому объекту.

Типы линий сохраняются вместе с документом в файле *.dwg. Их можно также сохранить для передачи на другой компьютер в файле шаблона (*.dwt).

В диалоге **Типы линий** отображается информация обо всех типах линий, имеющихся в документе. Диалог **Типы линий** позволяет загружать, удалять и переименовывать типы линий. Здесь же расположена кнопка вызова встроенного **Редактора типов линий** , который позволяет создавать собственные и редактировать существующие типы линий.



Параметры:

Типы линий



Статус

Имя

Пояснение

Отображение списка типов линий, загруженных в текущем документе.

Отображение и установка текущего типа линии.

Отображение и редактирование имени выбранного типа линии.

Отображение и редактирование вида и текстового описания выбранного типа линии.

Кнопки



Новый

Создание нового стиля типа линии на основе выбранного из списка.



Удалить

Удаление выбранного типа линии из текущего документа.



Редактировать

Кнопка вызова встроенного [Редактора типов линий](#).



Загрузить

Импорт типов линий в текущий документ.



Сохранить

Сохранение выбранных типов линий в файл с расширением *.LIN.

Подробности

Масштаб в единицах пространства листа

Задание одинакового масштаба типов линий в пространствах листа и модели.

Опция полезна при одновременном использовании нескольких видовых экранов.


Глобальный масштаб:

Задание значения глобального масштабного коэффициента для всех типов линий.

Текущий масштаб:

Задание значения масштаба типов линий для вновь создаваемых объектов. Результирующий масштаб равен произведению значений глобального масштаба и текущего масштаба.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения операций с типами линий в диалоге **Типы линий** доступно также контекстное меню:




Для установки типа линии текущим:

1. Выделить в диалоге щелчком левой кнопки мыши нужный тип линии.
2. Щёлкнуть в крайнем левом поле напротив выбранного типа линии. Перемещение в это поле флажка говорит о том, что тип линии установлен текущим.


Для импорта типов линий:

1. Нажать кнопку  **Загрузить**.
2. В открывшемся диалоге **Открыть файл типов линий** указать путь для загрузки файла типов линий (*.LIN), содержащего описание типов линий.
3. В диалоге **Загрузка/перезагрузка типов линий** выделить типы линий для импорта. Для выбора нескольких типов линий подряд нажать и удерживать клавишу **SHIFT**, для добавления к выборке любого элемента из списка, выбор производить с нажатой клавишей **CTRL**. Для выбора одновременно всех типов линий нажать кнопку **Выбрать всё**.




4. Нажать **OK** для загрузки выбранных типов линий. Выбранные типы линий отобразятся в диалоге **Типы линий**.


Произвести загрузку типов линий можно из функциональной панели **Свойства**, выбрав списке поля **Тип линий** пункт **Загрузить**:



Для экспорта типов линий:


1. Выделить в диалоге один или несколько типов линий для экспорта (при выборе можно использовать клавиши **SHIFT** и **CTRL**).
2. Нажать кнопку  **Сохранить**.
3. В открывшемся диалоге **Сохранить файл типов линий** указать папку и задать имя.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.

Для удаления типа линии:

1. Выделить в диалоге один или несколько типов линий для удаления (при выборе можно использовать клавиши **SHIFT** и **CTRL**).
2. Нажать кнопку  **Удалить**.

Редактор типов линий

В диалоговом окне **Типы линий** можно отредактировать выбранный тип линий или создать новый при помощи встроенного **Редактора типов линий**:



Параметры:

Описание типа линии

Отображение описания типа линии.

Кнопки



Добавить строку

Добавление нового элемента начертания линии.



Удалить строку

Удаление элемента начертания линии.



На строку вверх

Перемещение на один элемент начертания выше.



На строку вниз


Перемещение на один элемент начертания ниже.



В разделе **Общие** отображается тип элемента начертания линии.


В раскрывающемся списке для типа элемента начертания линии доступны следующие опции:


- Штрих
- Текст
- Форма



В разделе **Геометрия** отображается значение элемента начертания линии.

Для редактирования типа линии:


1. Выбрать тип линии для редактирования в диалоге **Типы линий**, щёлкнув на нём левой кнопкой мыши.
2. Нажать кнопку  **Редактировать** для запуска встроенного **Редактора типов линий**. В поле **Описание типа линии** открывшегося диалогового окна **Редактор типов линий** отображается описание выбранного для редактирования типа линии:



3. Выделить щелчком мыши элемент начертания для редактирования и ввести его новое значение в поле **Длина** раздела **Геометрия**.


ПРИМЕЧАНИЕ: При задании положительного значения элемента начертания строится штрих, отрицательного – пробел, при нулевом значении длины строится точка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина первого элемента начертания линии должна быть больше или равна нулю, т.е. первым должен строиться штрих или точка.


4. Для отображения нового значения в поле **Описание типа линии** нажать **ENTER** или щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле **Описание типа линии**.
5. Для добавления нового элемента начертания нажать кнопку  **Добавить строку**. Новый элемент начертания добавляется в конце списка, по умолчанию ему присваивается значение 0 (точка).
6. Задать для добавленного элемента новое значение в поле **Длина** раздела **Геометрия**. Для отображения введённого значения в поле **Описание типа линии** нажать **ENTER**.
7. Нажать ОК для закрытия **Редактора типов линий**.

Для включения в описание типа линии символов текста:

1. В поле **Тип** выбрать из раскрывающегося списка опцию **Текст**:




2. В разделе **Текст** в поле **Стиль** выбрать из раскрывающегося списка стиль текста, в поле **Текст** ввести символы; в разделе **Геометрия** задать необходимые параметры:




3. Нажать **ОК** для закрытия **Редактора типов линий**.

Для включения в описание типа линии формы:

1. В поле **Тип** выбрать из раскрывающегося списка опцию **Форма**:





2. В разделе **Форма** в поле **Файл** выбрать из раскрывающегося списка файл с формами, в поле **Имя** выбрать из раскрывающегося списка имя формы, в разделе **Геометрия** задать необходимые параметры:



3. Нажать **ОК** для закрытия **Редактора типов линий**.

Создание нового типа линии

Новый тип линии создаётся на основе существующего:

1. В диалоге **Типы линий** щелчком мыши выделить подходящий тип линии.
2. Нажать кнопку  **Новый**. В списке типов линий появится новая строка с присвоенным по умолчанию именем *Тип линии1*.
3. Щёлкнуть на *Тип линии1*, задать имя новому типу линии.
4. В графе **Описание** ввести информацию о типе линии.
5. Нажать кнопку  **Редактировать**.
6. Выполнить необходимые изменения в открывшемся **Редакторе типов линий**.
7. Нажать **ОК** для закрытия **Редактора типов линий**.
8. Нажать **Закреть** для выхода из диалога **Типы линий**.

Краткое описание процедуры создания пользовательских типов линий

Содержание файла GOST 2.303-68.lin можно просмотреть и при необходимости отредактировать в любом текстовом редакторе, сохраняющем данные в формате ASCII:

```
;;  
;; linetypes by GOST 2.303-68  
;;
```

[illegible]

Строки, начинающиеся с символа точка с запятой (;) являются комментариями.

Описание типа линий состоит из 2-х строк: первая строка содержит имя типа линии и краткое пояснение, вторая строка задаёт начертание типа линии.

*GOST 2.303 5, Штрих-пунктирная тонкая _____
A, 20, -1.5, 1, -1.5

Перед именем типа линии ставится звёздочка. Имя должно быть уникальным.

*GOST2.303 5

Имя типа линии отделяется от краткого пояснения запятой.

*GOST2.303 5, Штрих-пунктирная тонкая

Краткое пояснение состоит из текстовой части, поясняющей назначение типа линии (например, пояснение *Штрих-пунктирная* можно заменить на следующее: *Для построения осевых линий*). В пояснение часто добавляется последовательность текстовых символов (тире, пробелов, точек, и т.д.), визуально напоминающую данную линию. Пояснение может содержать не более 47 символов. Пояснение не является обязательным и его можно опустить. Если пояснение отсутствует, запятая после имени типа линии не ставится.

Вторая строка, содержащая описание типа линии, начинается с символа *A*, определяющего тип выравнивания.

Далее через запятую (без пробелов) записываются элементы типа линии, задающие начертание линии.

```
A, 20, -1.5, 1, -1.5
```

В качестве элементов начертания типа линии могут использоваться:

- ноль - задаёт построение точки;
- положительные десятичные числа - задают построение штрихов (значение числа определяет длину штриха в единицах чертежа);
- отрицательные десятичные числа - задают построение пробелов (значение числа определяет длину пробела в единицах чертежа);
- текстовые объекты;
- встроенные формы, хранящиеся в файлах форм.

Типы линий, описываемые штрихами, точками и пробелами, называют *простыми*. К *сложным типам линий* относят те типы линий, в описании которых используются текстовые объекты и встроенные формы. Типы линий, в состав которых входят текстовые объекты и встроенные формы используются в обозначениях инженерных сетей, в топографических обозначениях и так далее.

В файле GOST 2.303-68.lin типы линий *GOST2.303 4, *GOST2.303 5, *GOST2.303 6 и *GOST2.303 9 являются *простыми*, типы линий *GOST2.303 3 и *GOST2.303 8 – *сложными*, поскольку в их описаниях используются встроенные формы *WAVE* и *BREAK*.

Тип выравнивания *A* задаёт условие, согласно которому линии должны начинаться и заканчиваться штрихами, т.е. значение, определяющее длину первого сегмента линии, должно быть больше или равно нулю.

Для того, чтобы лучше понять, что такое выравнивание и как оно работает, рассмотрим пример построения отрезка от точки 1 до точки 2 типом линии *Штрих-пунктирная*. Программа построит отрезок таким образом, чтобы он начинался в точке 1 и заканчивался в точке 2 штрихами. При необходимости для выполнения условия выравнивания первый и последний штрих могут удлиняться. Для короткого отрезка, если в нём не умещается даже одно звено *длинный_штрих-пробел-короткий_штрих-пробел*, программа построит один штрих (сплошную линию).

Длина строки описания типа линии не должна быть более 80 символов.

Для каждого типа линии допускается определять не более 12 элементов.

В описании типа линии достаточно задать один повторяющийся фрагмент (звено). Например, для типа линии *Штрих-пунктирная* таким фрагментом является звено *длинный_штрих-пробел-короткий_штрих-пробел*.

Формат определения простого типа линий:

```
A, Длина1, Длина2, Длина2, ...
```

Текстовые объекты в общем виде описываются в определении сложного типа линии в следующем формате:

```
["Текст", Стил, Масштаб, Угол_поворота, Смещение_X, Смещение_Y]
```

Формат записи встроенной формы в определении сложного типа линии:

```
[Имя, Файл]
```

или

```
[Имя, Файл, Масштаб, Угол_поворота, Абсолютный_поворот, Смещение_X, Смещение_Y]
```

Параметры:

Параметр	Краткие сведения о параметре	Примеры значения
Длина	Длина штриха или пробела в единицах чертежа.	Значениями могут быть положительные и отрицательные числа: <code>20, -1.5, 0.001</code> Значение <i>0</i> – построение точки.
Текст	Текстовые символы, используемые в сложной линии. Параметр используется для описания текстового объекта.	Любой набор текстовых символов: <code>B, Г, УК, W1, K1.</code>
Стил	Имя текстового стиля. Параметр используется для описания текстового объекта.	По умолчанию используется стиль <code>Standard</code> В раскрывающемся списке доступен для выбора стиль <code>GOST 2.304</code>

Параметр	Краткие сведения о параметре	Примеры значения
Имя	Имя формы. Параметр используется для описания встроенной формы. Обязательный параметр - при его отсутствии тип линии не определяется. При отсутствии формы в указанном файле (параметр Файл) линия строится без формы.	WAVE, BREAK, LINE FEED
Файл	Имя скомпилированного (*.shx) файла, содержащего определение формы. Параметр используется для описания встроенной формы. Обязательный параметр - при его отсутствии тип линии не определяется. При отсутствии файла формы линия строится без формы.	GOST 2.303-68.shx
Масштаб	Масштабный коэффициент, на который умножается высота текстового стиля или первоначальная высота формы. Формат записи в описании типа линии: <i>S=значение.</i> Если высота текстового стиля или первоначальная высота формы равны 0, то в качестве высоты используется заданное значение параметра S=.	S=3, S=0.1, S=.1
Угол поворота	Угол поворота текстового объекта или встроенной формы относительно направления линии. Формат записи в описании типа линии: <i>R=значение.</i> Параметр допускается не указывать, в этом случае его значение принимается равным 0.	R=0, R=30, R=-90

Параметр	Краткие сведения о параметре	Примеры значения
Абсолютный поворот	<p>Угол поворота текстового объекта или встроенной формы относительно начала координат, т.е. все текстовые объекты или все формы поворачиваются одинаково, независимо от их положения относительно линии.</p> <p>Формат записи в описании типа линии:</p> <p>$A=\text{значение}.$</p> <p>Параметр допускается не указывать, в этом случае его значение принимается равным 0.</p>	$A=0, A=45, A=-30$
Смещение по X	<p>Смещение текстового объекта или встроенной формы по оси X, направленной вдоль линии.</p> <p>Формат записи в описании типа линии:</p> <p>$X=\text{значение}.$</p> <p>Параметр $X=0$ задаётся при описании сплошной линии, содержащей текстовые объекты или встроенные формы.</p> <p>Параметр допускается не указывать, в этом случае его значение принимается равным 0.</p> <p>Параметр $S=$ на смещение X не влияет.</p>	$X=5, X=-2.5, X=0.01$
Смещение по Y	<p>Смещение текстового объекта или встроенной формы по оси Y, направленной перпендикулярно линии.</p> <p>Формат записи в описании типа линии:</p> <p>$Y=\text{значение}.$</p> <p>Параметр $Y=0$ задаётся при описании сложной линии, содержащей текстовые объекты или встроенные формы без смещения по оси Y.</p> <p>Параметр допускается не указывать, в этом случае его значение принимается равным 0.</p> <p>Параметр $S=$ на смещение Y не влияет.</p>	$Y=0.01, Y=-3.5, Y=7$

Примеры типов линий:

1. Определение простого типа линии *Штрих-пунктирная тонкая*:

*GOST 2.303 5, Штрих-пунктирная тонкая — — — — —
 $A, 20, -1.5, 1, -1.5$

задаёт построение отрезка, начинающегося со штриха длиной 20 единиц чертежа, за которым следует пробел 1,5 единицы чертежа, далее строится штрих 1 единица чертежа, затем снова пробел 1,5 единицы. Этот фрагмент (звено) повторяется на всём протяжении отрезка, завершаясь в конечной точке штрихом 20 единиц чертежа:



2. Определение сложного типа линии *Весёлый*, содержащего текстовые символы 8 и):

```
*Веселый,Пример пользовательского типа линии
A,10,-10,0.001,["8)",Standard,S=5,R=-90,X=-3,Y=3],-10
```



3. Определение сложного типа линии *Arrow1*, содержащего текстовые символы < и >:

```
*Arrow1,Одинарная стрелка
A,0.001,["<",Standard,S=5,Y=-2.5],25,[">",Standard,S=5,X=-2.5,Y=-2.5],-20
```



4. Определение сложного типа линии *Arrow2*, содержащего текстовые символы < и >:

```
*Arrow2,Двойная стрелка
A,0.001,["<",Standard,S=5,Y=-2.5],0,["<",Standard,S=5,X=3,Y=-2.5],25,
[">",Standard,S=5,X=-2.5,Y=-2.5],0,[">",Standard,S=5,X=-5.5,Y=-2.5],-20
```



5. Определение сложного типа линии *GOST2.303 8*, содержащего встроенную форму *BREACK*:

```
*GOST2.303 8,Сплошная тонкая с изломами ---'\---'\---'\---'\---'\---
A,40,[BREAK,GOST 2.303-68.shx],-8
```



6. Определение сложного типа линии *A1*, содержащего встроенную форму *LEG_SIGN1*:

```
*A1,Пример пользовательского типа линий
A,10,-20,0,[LEG_SIGN1,CS_Gost2304.shx,S=5,R=180,X=-5.5,Y=2.5]
```



7. Определение сложного типа линии *Пунктирная 14-4*, содержащего встроенные формы *ARROWFILL*, *CIRCLEFILL_IN* и *CIRCLEFILL_OUT*:





```
*Пунктирная 14-4,Пунктирная линия. ЗУ под линейным объектом <|---O---|>
A,0.01,0,[ARROWFILL,styles.shx,S=0.1,R=180,X=0.7],7,0,[CIRCLEFILL_IN,styles.sh
x,
S=0.1],0,[CIRCLEFILL_OUT,styles.shx,S=0.1],7,0,[ARROWFILL,styles.shx,S=0.1,X=-
0.7],-4
```



Управление прозрачностью объектов

В nanoCAD объекты обладают свойством *прозрачности*. Применяется свойство прозрачности объектов для снижения видимости на экране отдельных объектов или фрагментов чертежа с целью повышения читаемости чертежа.

Параметр **Прозрачность** отображается в окне **Свойства** (группа **Общие**) при выборе одного или нескольких объектов и может принимать значения от **0** до **100**:

Общие	
Цвет	 красный
Слой	  <input type="checkbox"/> 0
Тип линии	По слою
Масштаб типа линии	1.0000
Вес линий	 1.00
Прозрачность	78
Ссылка	
Высота	0.0000
Геометрия	



При задании параметру значения **100** выбранный объект становится невидимым. Значение параметра **0** имеют абсолютно непрозрачные объекты.

Свойство прозрачности объектов не поддерживается при выводе документов на печать и не отображается, соответственно, при предварительном просмотре.

Для задания уровня прозрачности объекту:

1. Выбрать объект.
2. В строке **Прозрачность** группы **Общие** окна **Свойства** задать требуемое значение параметра.

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Базовыми элементами при построении чертежей являются геометрические примитивы – объекты naпoCAD, которые обрабатываются программой как единое целое и не могут быть разделены на отдельные составляющие при помощи команды **Разбивка** (меню **Редактирование**).

Вспомогательные и опорные объекты

Точка



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Точка**



Меню: **Черчение – Точка** >  **Несколько**



Панель: **Черчение** – 



Горячие клавиши: **CTRL**+**ALT**+**N**





















Командная строка: **ТО, ТОЧКА (PO, POINT)**

Команда позволяет создавать так называемые точечные объекты, которые могут иметь вид как обычной точки, так и специального символа. Точки используются, например, для разметки (в командах **Деление** и **Разметка**) или в качестве опорных узлов (ссылок) для объектной привязки. Отображение точки в виде специального символа обусловлено тем, что точечный объект, построенный в используемом по умолчанию стиле (обычная точка), на экране разглядеть достаточно сложно. Размер объекта **Точка** можно задавать либо относительно размера экрана, либо в абсолютных единицах.

Диалоговое окно **Отображение точек** (меню **Формат**) позволяет изменить размер точечного объекта и стиль его оформления (внешний вид).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение размера и/или стиля оформления точечных объектов влияет не только на создаваемые объекты, но и на все ранее созданные.

Системная переменная **PDMODE** управляет формой отображения на экране (внешним видом) объекта **Точка**. Специальные символы для отображения внешнего вида точки на экране и соответствующие им значения переменной представлены на следующем рисунке:

				
0	1	2	3	4
				
32	33	34	35	36
				
64	65	66	67	68
				
96	97	98	99	100

При значении переменной **PDMODE=1** точка на экране не видна.

Системная переменная **PDSIZE** управляет размером специальных символов (для значений **PDMODE**, отличных от **0** и **1**).

Установленное по умолчанию значение **PDSIZE=0** задает величину символов, равную 5% от высоты графической области.

Значения **PDSIZE>0** задают абсолютную величину отображения точки.

Значения **PDSIZE<0** задают величину отображения точки в процентах от высоты графической области экрана.

Запросы команды:

Укажите точку: Задать координаты точки или указать курсором её положение на чертеже.

Укажите точку: Задать следующую точку или нажать **ESC** для завершения команды.

Задание стиля и размера точек



Лента: **Построение – Черчение** >  **Отображение точек...**




Меню: **Формат** –  **Отображение точек...**



Командная строка: **ДИАЛТТОЧ (DDPTYPE)**

Диалоговое окно **Отображение точек** служит для отображения и изменения текущего стиля и размера точки. Текущий стиль отображения точки выделяется синей подсветкой. Изменить стиль отображения можно выбором левой кнопкой мыши необходимой пиктограммы.



Параметры:

Размер точки:

Задание размера символа отображения точки.

Введенное значение может задавать размер в процентах относительно размера экрана или в абсолютных единицах документа.

Относительно экрана

Включение режима отображения размера символа точки в процентах от размера экрана (при зумировании размер точки остаётся неизменным).

В абсолютных единицах

Включение режима, при котором размер символа отображения точки при зумировании изменяется (увеличивается или уменьшается).

Для изменения текущего стиля и размера точки:

1. Выбрать необходимый стиль оформления.
2. Ввести нужный размер в поле **Размер точки**.
3. Включить необходимый режим отображения символа точки.

Бесконечные линии

Линии, бесконечные в одном или обоих направлениях, называются соответственно *лучами* и *прямыми*. Эти линии можно использовать в качестве вспомогательных при построении других объектов. Построение вспомогательных линий рекомендуется выполнять на отдельном слое, который перед выводом на печать можно отключить или заморозить. Вспомогательные линии можно редактировать: копировать, перемещать, поворачивать и т.д.

Построение луча



Лента: Главная, Построение – Черчение >  Луч

 Меню: **Черчение** –  **Луч**

 Панель: **Черчение** – 

 Командная строка: **ЛУЧ (RAY)**

Команда построения линии, начинающейся в точке и бесконечной в одном направлении. Направление луча задается указанием второй точки. Запрос команды **Через точку**: повторяется для создания нескольких лучей. Начальная точка является общей для всех создаваемых лучей.

Запросы команды:

Укажите точку: Задать первую точку.

Через точку: Задать вторую точку, через которую должен проходить луч.

Через точку: Задать следующую точку или нажать **ENTER** для завершения команды.

Прямая

 Лента: **Главная, Построение** – **Черчение** >  **Прямая**

 Меню: **Черчение** –  **Прямая**

 Панель: **Черчение** – 

 Командная строка: **ПР, ПРЯМАЯ (XL, XLINE)**

Команда построения линии, бесконечной в обоих направлениях. Направление прямой задается указанием второй точки (начальная точка в этом случае является общей для всех создаваемых прямых) или выбором соответствующих опций. Запрос команды **Через точку**: повторяется для создания нескольких прямых.

Опции команды:

Гор Построение бесконечной прямой, параллельной оси X и проходящей через указанную точку.

Вер Построение бесконечной прямой, параллельной оси Y и проходящей через указанную точку.

Угол Построение бесконечной прямой, лежащей под указанным углом к горизонтали или к выбранному объекту.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Угол прямой (0) или [Базовая линия]:

Опции:

Угол прямой – Задание угла наклона, измеряемого относительно положительного направления оси X.

Базовая линия – Указание линейного объекта, относительно которого будет взят угол наклона. Угол отсчитывается против часовой стрелки от выбранного объекта.

Биссект Построение бесконечной прямой, являющейся биссектрисой угла и проходящей через его вершину.

Отступ Построение бесконечной прямой параллельно выбранному линейному объекту.

Опции:

Величина смещения – Задание расстояния, на котором должна

располагаться бесконечная прямая относительно выбранного объекта.

Точка - Построение бесконечной прямой, проходящей через заданную точку параллельно выбранному линейному объекту.

Запросы команды при построении прямой, проходящей через точку:

Укажите точку или
[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:

Задать первую точку.

Через точку:

Задать вторую точку, через которую должна проходить прямая.

Через точку:

Задать следующую точку или нажать **ENTER** для завершения команды.

Запросы команды при построении прямой, параллельной осям координат:

Укажите точку или
[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:

Выбрать опцию Гор или Верт.

Через точку:

Задать точку прохождения прямой.

Через точку:

Задать следующую точку или нажать **ENTER** для завершения команды.

Запросы команды при построении прямой с заданным углом наклона:

Укажите точку или
[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:

Выбрать опцию Угол.

Угол прямой (θ) или [Базовая линия]:

Ввести значение угла, нажать **ENTER**.

Через точку:

Задать точку прохождения прямой, нажать **ENTER** для завершения команды.

При выборе опции Базовая линия:

Выберите линейный объект или [?]

Указать на чертеже отрезок, относительно которого будет строиться угол.

Угол прямой (θ):

Ввести значение угла, нажать **ENTER**.

Через точку:

Задать точку прохождения прямой, нажать **ENTER** для завершения команды.

Запросы команды при построении прямой, являющейся биссектрисой угла:

Укажите точку или
[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:

Выбрать опцию Биссект.

Укажите вершину угла:

Указать на чертеже вершину угла.

Точка на первом луче угла:

Указать на чертеже точку на первом луче.

Точка на втором луче угла:

Указать на чертеже точку на втором луче, нажать **ENTER** для завершения команды.

Запросы команды при построении прямой, параллельной линейному объекту:

Укажите точку или
[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:

Выбрать опцию Отступ.

Величина смещения или [Точка]:

Ввести расстояние, на котором должна располагаться бесконечная прямая относительно выбранного объекта, нажать **ENTER**.

Выберите линейный объект или [?/]:

Выбрать линейный объект на плане.

Укажите сторону смещения:

Указать сторону прохождения прямой

относительно объекта, нажать **ENTER** для завершения команды.

При выборе опции Точка:

Выберите линейный объект или [?/]:

Через точку:

Выбрать линейный объект на плане.

Указать точку прохождения прямой, нажать **ENTER** для завершения команды.

Линейные объекты

Отрезок



Лента: **Главная, Построение – Черчение >**  **Отрезок**



Меню: **Черчение –**  **Отрезок**



Панель: **Черчение –** 



Горячие клавиши: **CTRL+ALT+L**



Командная строка: **ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК (L, LINE)**

Отрезок является одним из основных графических примитивов, наиболее часто используемых для построений. Отрезки можно строить как по отдельности, так и в виде последовательности нескольких сегментов, образующих ломаную линию. Каждый сегмент замкнутой или разомкнутой линии представляет собой отдельный отрезок, который отдельно и редактируется.

Опции команды:


Отменить

Удаление последнего сегмента построенной последовательности отрезков в порядке, обратном их построению.

Замкнуть

Построение отрезка, соединяющего конечную точку последнего построенного отрезка с начальной точкой первого отрезка.

Опция доступна после построения второго отрезка.



Запросы команды:

Первая точка:

Задать точку 1.

Следующая точка:

Задать точку 2.

Следующая точка или [Отменить]:

Задать следующую точку или выбрать опцию Отменить для отмены предыдущего действия.

Следующая точка или [Отменить/Замкнуть]:


Задать следующую точку или нажать **ENTER** для завершения команды.

Обратите внимание: Если в ответ на приглашение о вводе первой точки отрезка нажать клавишу **ENTER** или **ПРОБЕЛ**, построение отрезка начнется с конечной точки последнего созданного отрезка, полилинии или дуги. Если последним созданным объектом была дуга


или дуговой сегмент полилинии, отрезок строится по касательной к дуге или дуговому сегменту.

Полилиния



Лента: **Главная, Построение – Черчение >**  **Полилиния**



Меню: **Черчение –**  **Полилиния**



Панель: **Черчение –** 



Горячие клавиши: **CTRL+ALT+P**



Командная строка: **ЗД, ПЛ, ПЛИНИЯ (PL, PLINE, SIMPLEPOLYLINE)**

Полилиния может состоять из линейных и/или дуговых сегментов, а также из любых их сочетаний и является единым графическим примитивом. Дуговые сегменты полилинии строятся по двум точкам или путём указания угла, центра и направления (касательной) или радиуса дуги. При построении дуговых сегментов по двум точкам каждый последующий сегмент располагается касательно предыдущему.

Полилинии могут иметь различную ширину, которая задается опциями [Ширина](#), [Полуширина](#). Каждый сегмент полилинии может иметь свое значение ширины, более того, сегмент полилинии могут сужаться или расширяться, если ширина в начальной и конечной точке сегмента имеет разные значения. Начальные и конечные точки сегментов, имеющих ширину, находятся на осевой линии.

Объект **Полилиния** создается не только командой **ПЛИНИЯ**, но и командами [ПРЯМОУГОЛЬНИК](#) (по 2-м точкам), [РАМКА](#) (прямоугольник по 3-м точкам), [МН-УГОЛ](#) (многоугольник), [КОНТУР](#), [ОБЛАКО](#).

Созданные полилинии можно редактировать командой [ПОЛРЕД](#), а также с помощью [обычных](#) и [многофункциональных ручек](#). Команда [Разбивка](#) преобразует полилинию в отдельные отрезки или дуги.

Опции команды в режиме построения линейных сегментов:

Дуга

Переход в режим построения дуговых сегментов.

Замкнуть

Замыкание полилинии линейным сегментом.

Опция доступна при указании второй точки. Применение опции сразу после задания второй точки завершает команду, в результате строится полилиния, состоящая из одного сегмента.

Полуширина

Задание полуширины (расстояния от осевой линии до одного из краев) сегмента полилинии.

При задании начальной полуширины сегмента полилинии это значение становится значением по умолчанию для конечной полуширины сегмента. Значение конечной полуширины сегмента распространяется на все последующие сегменты полилинии до изменения значения полуширины.

длина

Задание длины сегмента, создаваемого как продолжение предыдущего и в том же направлении. Для дугового предыдущего сегмента новый линейный сегмент строится по касательной.

Отменить

Удаление последнего созданного сегмента.

Ширина

Задание ширины следующего линейного сегмента.

При задании начальной ширины сегмента полилинии это значение становится значением по умолчанию для конечной ширины сегмента. Значение конечной ширины сегмента распространяется на все последующие сегменты полилинии до изменения значения ширины.

Опции команды в режиме построения дуг:

Угол

Задание центрального угла дугового сегмента, отсчитываемого от начальной точки дуги (положительное значение угла соответствует построению дуги против часовой стрелке, отрицательное – по часовой стрелке).

При выборе опции Угол после задания центрального угла в командной строке отображается запрос:

Конечная точка дуги или [Центр/Радиус]:

Опции:

Центр - Задание центра дугового сегмента.

Радиус - Задание радиуса дугового сегмента.

Центр

Задание центра дугового сегмента.

При выборе опции Центр после задания центра дуги в командной строке отображается запрос:

Конечная точка дуги или [Угол/Длина]:

Опции:

Центр - Задание центрального угла дугового сегмента от начальной точки.

Длина - Задание длины хорды дугового сегмента. Если предыдущий сегмент был дуговым, то новый дуговой сегмент строится по касательной к нему.

Замкнуть

Замыкание полилинии дуговым сегментом.

нАправление

Задание направления касательной в начальной точке дугового сегмента.

Полуширина

Задание полуширины (расстояния от осевой линии до одного из краев) сегмента полилинии.

При задании начальной полуширины сегмента полилинии это значение становится значением по умолчанию для конечной полуширины сегмента. Значение конечной полуширины сегмента распространяется на все последующие сегменты полилинии до изменения значения полуширины.

Линейный

Переход в режим построения линейных сегментов.

Радиус

Задание радиуса дугового сегмента.

При выборе опции Радиус после задания радиуса дуги в командной строке отображается запрос:

Конечная точка дуги или [Угол]:

Опция:

Угол - Задание центрального угла дугового сегмента.

Вторая

Задание второй точки дуги при построении дугового сегмента по трём точкам.


Отменить

Отмена последнего добавленного дугового сегмента.

Ширина

Задание ширины следующего дугового сегмента.

При задании начальной ширины сегмента полилинии это значение становится значением по умолчанию для конечной ширины сегмента. Значение конечной ширины сегмента распространяется на все последующие сегменты полилинии до изменения значения ширины.



Запросы команды:

Укажите точку:

Следующая точка или

[Дуга/Полуширина/длина/Отменить/Ширина] :

Следующая точка или

[Дуга/Замкнуть/Полуширина/длина/Отменить/Ширина] :

Конечная точка дуги или

[Угол/Центр/Замкнуть/направление/Полуширина/Линейный/
Радиус/Вторая/Отменить/Ширина] :

Задать точку 1.

Задать точку 2.


Выбрать опцию Дуга
для построения
дугового сегмента.

Задать конечную точку
дуги 3.


Нажать **ENTER** для
завершения команды.

3D полилиния



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **3D полилиния**



Меню: **Черчение** –  **3D полилиния**



Командная строка: **ЗДПЛИНИЯ (3DPOLY)**

3D полилиния состоит из связанных прямолинейных сегментов. Каждая вершина 3D полилинии может иметь разную высоту (координату по оси Z). В отличие от полилинии, при черчении 3D полилинии не поддерживаются функции построения дуговых сегментов и изменение ширины линии.

Опции команды

Отменить

Удаление последнего созданного сегмента.

Замкнуть

Замыкание 3D полилинии линейным сегментом.

Опция доступна при указании третьей точки.

Запросы команды:

Укажите точку:

Следующая точка или [Отменить] :

Следующая точка или [Отменить] :

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить] :

Задать точку 1.



Задать точку 2.

Задать точку 3

После ввода последней
точки, нажать **ENTER**
для завершения
команды.

Созданные 3D полилинии можно редактировать командой **ПОЛРЕД**, а также с помощью **обычных** и **многофункциональных ручек**. Команда **Разбивка** преобразует полилинию в отдельные отрезки или дуги.

После построения 3D полилинии, в окне **Свойства** становится доступным поле **Вершина**, в котором можно выбрать конкретную вершину 3D полилинии (в графической области она отмечается подсветкой) и задать значение её координаты по оси Z.




Мультилиния



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Мультилиния**



Меню: **Черчение** –  **Мультилиния**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **МЛИНИЯ (MLINE)**

Мультилинии состоят из параллельных линий (элементов). Перед началом построения следует выбрать стиль мультилинии, тип расположения и масштаб.

По умолчанию для мультилинии устанавливается стиль STANDARD, состоящий из двух элементов. Для присвоения иного стиля он должен быть создан заранее.

Тип расположения мультилинии определяет, с какой стороны от курсора будет нарисована мультилиния, или она будет расположена по центру.

Значение масштаба определяет общую ширину мультилинии в текущих единицах. Масштабный коэффициент определяется на основании ширины, заданной в определении стиля мультилинии. Например, при масштабе равном 2, мультилиния вдвое шире, чем указано в описании стиля.

Опции команды:

Расположение

Определение положения указываемых вершин мультилинии относительно курсора.

Опции:

Верх - мультилиния рисуется ниже курсора. Через указанные точки проходит линия с наибольшим положительным смещением.

Центр - мультилиния центрируется относительно курсора. Указываемые точки соответствуют смещению 0,0.

Низ - мультилиния рисуется выше курсора. Через указанные точки проходит линия с наибольшим отрицательным смещением.

Масштаб

Управление шириной мультилинии. Масштабный коэффициент определяется на основании ширины, заданной в определении стиля мультилинии.

Стиль

Выбор стиля мультилинии.

Опции:

Имя стиля - указывается имя загруженного стиля.

? - вывод списка загруженных стилей мультилиний.

Отменить Отмена ввода последней вершины мультилинии.

Замкнуть Замыкание мультилинии линейным сегментом.
Опция доступна после создания второго сегмента.

Запросы команды:

Следующая точка или
[Расположение/Масштаб/Стиль]: Задать начальную точку.

Следующая точка или [Отменить]: Задать точку 2.

Следующая точка или [Отменить/Замкнуть]: Задать точку 3.
После ввода последней точки,
нажать **ENTER** для завершения
команды.

Стили мультилиний


 Лента: **Построение – Черчение** >  **Стили мультилиний**

 Меню: **Формат** –  **Стили мультилиний**

 Командная строка: **МЛСТИЛЬ (MLSTYLE)**

Диалоговое окно **Стили мультилиний** предназначено для создания, редактирования, загрузки и сохранения стилей мультилиний.

Стиль мультилинии определяет количество элементов мультилинии и свойства каждого из них.



В нижней части диалога расположено окно предварительного просмотра стиля мультилинии. Масштабирование изображения в окне предварительного просмотра производится колесом мыши и кнопками:



Увеличить;



Уменьшить;



Показать 1 к 1.

Параметры:



Статус

Отображение списка стилей мультилиний, загруженных в текущем документе.

Отображение и установка текущего стиля мультилинии.

Имя

Отображение и редактирование имени выбранного стиля мультилинии.

Пояснение и внешний вид

Отображение и редактирование вида и текстового описания выбранного стиля мультилинии.

Кнопки



Новый

Создание нового стиля мультилинии на основе выбранного из списка.



Удалить

Удаление выбранного стиля мультилинии из текущего документа.



Редактировать

Кнопка вызова встроенного **Редактора стилей мультилиний**.



Загрузить

Импорт стилей мультилинии в текущий документ.



Сохранить



Сохранение выбранных стилей мультилинии в файл с расширением *.mln.


Создание стиля мультилинии:

Стиль мультилинии включает в себя следующие параметры:

- общее число элементов и положение каждого элемента;
- расстояние смещения от оси мультилинии для каждого элемента;
- цвет и тип линии каждого элемента;
- символы видимости отрезков, именуемые стыками, на каждой вершине;
- используемый тип торцевых ограничителей;
- цвет заливки фона мультилинии.

Элементы с положительным смещением располагаются по одну сторону от оси мультилинии, элементы с отрицательным смещением - по другую сторону.

1. Запустить команду **Стили мультилиний**.
2. В диалоговом окне **Стили мультилиний** выбрать стиль, на основе которого будет создаваться мультилиния, нажать кнопку  **Новый**. В списке появится стиль с именем по умолчанию *СтильмлинииN*, где *N* – порядковый номер создаваемого стиля, начиная с 1. Новый стиль мультилинии наследует все параметры выбранного.
3. В диалоговом окне **Стили мультилиний**, выбрать созданный стиль, ввести имя и нажать кнопку  **Редактировать**. Открывается диалог **Переопределение стиля мультилиний**:



4. Создать или отредактировать элементы мультилинии и установить требуемые параметры отрисовки. Нажать **ОК**.

Параметры:

Описание

Текстовое описание стиля мультилинии.

Торцы

Установка параметров торцевых ограничителей.

Начало

Установка торцевого ограничителя для начала и конца мультилинии.

Конец

Отрезок

Отображение прямолинейного сегмента на конце мультилинии.

Внешняя дуга

Отображение дуги между крайними (внешними) элементами мультилинии.

Внутренняя дуга

Отображение дуги между парами внутренних элементов. Если число элементов нечетно, центральный элемент не включается в соединение. Например, если мультилиния состоит из шести элементов, внутренние дуги соединяют 2-й элемент с 5-м, а 3-й элемент - с 4-м. Если мультилиния состоит из семи элементов, внутренние дуги соединяют 2-й элемент с 6-м, а 3-й элемент - с 5-м. Элемент 4 остается несоединенным.



Угол

Задание угла поворота торцевых ограничителей.

Показать

Управление отображением заливки фона и стыков мультилинии.


Цвет заливки


Установка отображения и выбор цвета заливки фона мультилинии. Опция **Выбор цвета** открывает диалоговое окно **Выбор цвета**.

Стыки	Установка отображения стыков в вершинах сегментов мультилинии.
<i>Элементы</i>	Создание и редактирование элементов мультилинии и установка их свойств.
Смещение	Установка смещения выбранного элемента от центра мультилинии. По умолчанию элементы располагаются в порядке убывания.
Цвет	Установка цвета элемента. Опция "Выбор цвета" открывает диалоговое окно Выбор цвета .
Тип линии	Установка типа линии элемента.
 Добавить строку	Добавление строки для создания нового элемента.
 Удалить строку	Удаление строки выбранного элемента.

Сохранение стилей мультилиний


Стили мультилинии можно сохранить в файл с расширением *.mln. В одном файле можно сохранять несколько стилей мультилиний.

1. В диалоговом окне **Стили мультилиний**, нажать кнопку  **Сохранить**.
2. В диалоговом окне **Сохранение стиля мультилиний** выбрать стили для сохранения. Нажать **ОК**.



3. Задать имя файла и путь хранения.

Загрузка стилей мультилиний

1. В диалоговом окне **Стили мультилиний**, нажать кнопку  **Загрузить**.
2. Указать путь к файлу со стилями мультилиний.
3. В диалоговом окне **Загрузка стиля мультилиний** выбрать стили для загрузки. Нажать **ОК**.

Многоугольник



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Многоугольник**

 Меню: **Черчение** –  **Многоугольник**

 Панель: **Черчение** – 

 Командная строка: **МН, МН-УГОЛ (POL, POLYGON)**

Команда позволяет строить равносторонние многоугольники замкнутыми полилиниями. Частным случаем равностороннего многоугольника является квадрат.

Командой **Разбивка** (меню **Редактирование**) позволяет преобразовать образующую многоугольник полилинию в отрезки.

Опции команды:

Сторона

Выбор способа построения многоугольника по длине его стороны. Длина стороны многоугольника задается указанием ее конечных точек.

Вписанный в окружность


Построение вписанного многоугольника заданием радиуса окружности, на которой лежат вершины многоугольника.

При указании радиуса курсором мыши в графической области (точка 2) одновременно этой же точкой задается и угол поворота многоугольника.

Описанный вокруг окружности

Построение описанного многоугольника заданием радиуса окружности, на которой лежат середины сторон многоугольника.

При указании радиуса курсором мыши в графической области (точка 2) одновременно этой же точкой задается и угол поворота многоугольника.



Запросы команды при построении многоугольника по стороне:

Число сторон <6>:

Ввести число сторон многоугольника.

Укажите центр многоугольника или [Сторона]:

Выбрать опцию Сторона.

Первая конечная точка стороны:

Задать точку 1.

Вторая конечная точка стороны:

Задать точку 2.

Запросы команды при построении многоугольника по радиусу:

Число сторон <6>:

Ввести число сторон многоугольника.

Укажите центр многоугольника или [Сторона]:

Задать точку центра 1.

Продолжить <Вписанный в окружность> или [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности]:

Выбрать опцию построения.

Радиус окружности:

Задать радиус (точка 2).

Прямоугольник

Прямоугольник является частным случаем замкнутой полилинии. При необходимости команда Разбивка позволяет преобразовать полилинию, образующую прямоугольник, в отрезки.

В nanoCAD имеется два способа построения прямоугольников: по двум точкам и по трём точкам.

Построение прямоугольника по двум точкам



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Прямоугольник**



Меню: **Черчение – Прямоугольник** >  **2 точки**



Панель: **Черчение** – 



Горячие клавиши: **CTRL+ALT+R**



Командная строка: **ПРЯ, ПРЯМОУГ, ПРЯМОУГОЛЬНИК (REC, RECT, RECTANG, RECTANGLE)**

Команда позволяет построить прямоугольник по двум противоположным точкам.

При построении прямоугольника с помощью этой команды можно задавать параметры прямоугольника (длину, ширину, площадь, угол поворота), а также управлять типом его углов (прямые углы, с фаской или скругленные радиусом).

Опции команды, доступные при задании первого угла:

<u>Фаска</u>	Задание размеров фаски для углов прямоугольника.
<u>Уровень</u>	Задание текущего уровня для прямоугольника.
<u>Сопряжение</u>	Задание радиуса скругления углов прямоугольника.
<u>Высота</u>	Задание текущей трехмерной высоты для прямоугольника.
<u>Ширина</u>	Задание ширины полилинии для построения прямоугольника.

Опции команды, доступные при задании второго угла:

<u>Площадь</u>	Задание площади прямоугольника при его построении по площади и заданной длине или по площади и заданной ширине. После задания значения площади в командной строке отображается запрос:
----------------	---


Вычислять размеры прямоугольника на основе параметра
[Длина/Ширина]:

Опции:

<u>Длина</u>	- Задание длины прямоугольника.
<u>Ширина</u>	- Задание ширины прямоугольника.

<u>Размеры</u>	Задание значений для построения прямоугольника по длине и ширине.
----------------	---

<u>поворот</u>	Задание угла поворота прямоугольника вводом его значения в командной строке или указанием точки на экране. Опция <u>Точки выбора</u> позволяет задавать угол поворота указанием двух точек на экране.
----------------	--



Запросы команды:

Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:	Задать первый угол (точка 1).
Второй угол или [Площадь/Размеры/поворот]:	Задать второй угол (точка 2).

Построение прямоугольника по трём точкам



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Прямоугольник по 3 точкам**



Меню: **Черчение – Прямоугольник** >  **3 точки**




Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **РАМКА (FRAME)**

Команда построения прямоугольника по углу и двум его сторонам.



Запросы команды:

Первая точка прямоугольника:	Задать угол прямоугольника (точка 1).
Вторая точка прямоугольника:	Задать длину первой стороны (точка 2).
Третья точка прямоугольника:	Задать длину второй стороны (точка 3).

Криволинейные объекты

Построение дуги

Построение дуги можно выполнять разными способами. В nanoCAD доступны 13 способов построения дуги.

Опции команд построения дуги:

<u>Центр</u>	Задание точки центра дуги.
<u>Угол</u>	Задание угла дуги.
<u>Длина хорды</u>	Задание длины хорды.
<u>Конец</u>	Задание конечной точки дуги.
<u>Направление</u>	Задание направления касательной от начальной точки дуги.
<u>Радиус</u>	Задание величины радиуса.

Для изменения направления создания дуги следует воспользоваться подсказкой в комстроке:


Направление создания дуги: Против часовой (удерживайте Ctrl для изменения направления).

Построение дуги по трём точкам


 Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **3 точки**

 Меню: **Черчение – Дуга** >  **3 точки**

 Панель: **Черчение** – 

 Горячие клавиши: **CTRL+ALT+A**

 Командная строка: **Д, ДУГА (A, ARC)**



Запросы команды:

Начальная точка дуги или [Центр]: Задать начальную точку 1.

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: Задать вторую точку 2.

Конечная точка дуги: Задать конечную точку 3.


Построение дуги по центру, началу и концу

 Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, конец**

 Меню: **Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, конец**

 Панель: **Черчение** – 

 Командная строка: **ARCBYCENTERSTARTEND**



Запросы команды:

Центр дуги: Задать центр дуги (точка 1).








Начальная точка дуги: Задать начальную точку 2.

Конечная точка дуги: Задать конечную точку 3.

Построение дуги как продолжение

Выполняет построение дуги касательной к последней созданной полилинии, дуге, отрезку, 2D полилинии или 3D полилинии. Начальной точкой дуги будет конечная точка предыдущего объекта.

Обратите внимание: Для быстрого построения таких дуг можно также, в ответ на запрос **Начальная точка дуги** в команде построения дуги, нажать **ENTER** или **ПРОБЕЛ**.

-  Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Продолжить**
-  Меню: **Черчение – Дуга** >  **Продолжить**
-  Панель: **Черчение** – 
-  Командная строка: **ARCBYCONTINUE**











Запросы команды:

Конечная точка дуги:

Задать конечную точку 1.

Построение дуги по началу, центру и концу

-  Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, конец**
-  Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, конец**
-  Панель: **Черчение** – 
-  Командная строка: **ARCBYSTARTCENTEREND**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.





Центр дуги:

Задать центр дуги (точка 2).

Конечная точка дуги:

Задать конечную точку 3.

Построение дуги по началу, центру и углу


-  Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, угол**
-  Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, угол**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTCENTERANGLE**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.

Центр дуги:

Задать центр дуги (точка 2).

Центральный угол:

Задать угол (точка 3).

Построение дуги по началу, центру и длине хорды



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, длина**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, центр, длина**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTCENTERLENGTH**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.

Центр дуги:

Задать центр дуги (точка 2).

Длина хорды:

Задать длину хорды (точка 3).

Построение дуги по началу, концу и углу



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, угол**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, угол**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTENDANGLE**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.

Конечная точка дуги:

Задать конечную точку 2.

Центральный угол:

Задать угол (точка 3).

Построение дуги по началу, концу и направлению



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, направление**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, направление**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTENDDIRECTION**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.

Конечная точка дуги:

Задать конечную точку 2.

Направление касательной для начальной точки дуги:


Задать направление касательной (точка 3).

Построение дуги по началу, концу и радиусу



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, радиус**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, конец, радиус**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTENDRADIUS**



Запросы команды:

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 1.

Конечная точка дуги:

Задать конечную точку 2.

Радиус дуги:

Задать радиус дуги (точка 3).

Построение дуги по началу, радиусу и касательной



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Начало, радиус, касательная**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Начало, радиус, касательная**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYSTARTRADIUSTANGENT**



Запросы команды:

Радиус дуги:

Задать значение радиуса (1).

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку (2).

Касательная к объекту или [?]:

Выбрать объект для касательной (3).

Построение дуги по центру, началу и длине хорды



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, длина**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, длина**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ARCBYCENTERSTARTLENGTH**



Запросы команды:

Центр дуги:

Задать центр дуги (точка 1).

Начальная точка дуги:

Задать начальную точку 2.

Длина хорды:


Задать длину хорды (точка 3).

Построение дуги по центру, началу и углу



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, угол**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Центр, начало, угол**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ДУГА2 (ARC2, ARCBYCENTERSTARTANGLE)**



Запросы команды:

Центр дуги:	Задать центр дуги (точка 1).
Начальная точка дуги:	Задать начальную точку 2.
Центральный угол:	Задать угол (точка 3).

Построение дуги по центру, углом и радиусу



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Дуга** >  **Центр, углы и радиус**




Меню: **Черчение – Дуга** >  **Центр, углы и радиус**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ДУГА3 (ARC3, ARCBYCENTERANGLESRADIUS)**











Запросы команды:

Центр дуги:	Задать центр дуги (точка 1).
Начальный угол дуги:	Задать начальный угол (точка 2).
Конечный угол дуги:	Задать конечный угол (точка 3).
Радиус дуги:	Задать радиус (точка 4).


Окружность

Построение окружности по центру и радиусу

-  Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность** >  **Центр, радиус**
-  Меню: **Черчение – Окружность** >  **Центр, радиус**
-  Панель: **Черчение** – 
-  Горячие клавиши: **CTRL+ALT+C**
-  Командная строка: **К, КРУГ, ОКР, ОКРУЖНОСТЬ (C, CIRCLE)**

Опции команды:








- 3T Построение окружности [по трём точкам, лежащим на окружности](#).
- 2T Построение окружности [по двум точкам, лежащим на диаметре](#).
- KKP Построение окружности [по двум касательным и радиусу](#).
- ЗК Построение окружности [по трем касательным](#).
- Диаметр Построение окружности [по центру и диаметру](#).




Запросы команды:

- | | |
|---|--------------------------|
| Центр окружности или
[3T/2T/KKP/ЗК]: | Задать точку центра 1. |
| Радиус окружности или [Диаметр]: | Задать радиус (точка 2). |

Построение окружности по двум касательным и радиусу

-  Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность** >  **2 точки касания, радиус**
-  Меню: **Черчение – Окружность** >  **2 точки касания, радиус**
-  Панель: **Черчение** – 
-  Командная строка: **CIRCLEBYTTR**



Запросы команды:

Укажите точку на объекте, задающую первую касательную, или [?]:

Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную, или [?]:

Радиус окружности:

Указать первый соприкасаемый объект (точка 1).

Указать второй соприкасаемый объект (точка 2).

Задать радиус.

Построение окружности по центру и диаметру



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность >**



Центр, диаметр



Меню: **Черчение – Окружность >**




Центр, диаметр



Панель: **Черчение –**



Командная строка: **CIRCLEBYDIAMETER2**



Запросы команды:

Радиус окружности или [Диаметр]:

Выбрать опцию Диаметр.

Диаметр окружности:

Задать диаметр (точка 2).

Построение окружности по двум точкам



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность >**



2 точки



Меню: **Черчение – Окружность >**




2 точки



Панель: **Черчение –**



Командная строка: **КРУГ2 (CIRCLE2, CIRCLEBYDIAMETER)**



Запросы команды:

Первая конечная точка диаметра окружности:

Задать точку диаметра 1.

Вторая конечная точка диаметра окружности:

Задать точку диаметра 2.

Построение окружности по трём точкам



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность** >  **3 точки**




Меню: **Черчение – Окружность** >  **3 точки**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **КРУГ3 (CIRCLE3, CIRCLEBY3POINTS)**



Запросы команды:

Первая точка окружности:

Задать точку 1.

Вторая точка окружности:


Задать точку 2.

Третья точка окружности:

Задать точку 3.

Построение окружности по трём касательным

Построение окружности, касающейся трех объектов.



Лента: **Главная, Построение – Черчение – Окружность** >  **3 точки касания**



Меню: **Черчение – Окружность** >  **3 точки касания**



Панель: **Черчение** –



Командная строка: **CIRCLEBYT3CL, T3CL**

Запросы команды:

Первая касательная: Указать первый объект.

Вторая касательная: Указать второй объект.

Третья касательная: Указать третий объект.

Объекты можно указывать в произвольном порядке.

Кольцо



Лента: **Главная – Черчение** > **Кольцо**



Лента: **Построение – Контурные объекты и заливки** > **Кольцо**




Меню: **Черчение** – **Кольцо**



Командная строка: **КОЛЬЦО (DONUT)**

Построение кольца, состоящего из двух дуговых полилиний, концы которых соединены и образуют круговую форму. Ширина полилиний определяется заданными значениями внутреннего и внешнего диаметра. Для построения закрашенных кругов следует задать нулевое значение внутреннего диаметра.



Запросы команды:

Внутренний диаметр кольца <текущее>: Задать расстояние 1.

Внешний диаметр кольца <текущее>: Задать расстояние 2.

Центр кольца или <выход>: Указать точку 3. Задать центральную точку для следующего кольца или нажать **ENTER** для завершения команды.

Команда позволяет построить любое количество колец, имеющих одинаковые диаметры, но разные центры.

Сплайн




Командная строка: **СПЛ, СПЛАЙН (SPL, SPLINE)**

Сплайн - гладкая кривая, проходящая через заданный набор точек. Примеры применения сплайнов: построение линий обрывов и разрывов объектов, построение горизонталей в геоинформационных системах.

Построение сплайна можно осуществлять двумя способами:

Определяющие точки



При создании сплайнов методом определяющих точек результирующая кривая проходит через указанные точки и зависит от интервалов между математическими узлами кривой.

Управляющие вершины



При создании сплайнов методом управляющих вершин между указанными точками отображаются временные линии, которые образуют управляющий многоугольник, задающий форму сплайна.

Опции команды:


<u>Способ</u>	Выбор способа построения [Определяющие/Управляющие]
<u>Объект</u>	Преобразование полилинии, сглаженной опциями команды редактирования полилинии <u>Сгладить</u> и <u>Сплайн</u> , в эквивалентный сплайн.
<u>Замкнуть</u>	Замыкание сплайна.
<u>Допуск</u>	Максимально допустимое расстояние от кривой сплайна до любой из определяющих эту кривую точек.
<u>Отменить</u>	Последовательная отмена указанных точек. Заданную начальную точку отменить нельзя.

Построение сплайнов методом определяющих точек



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Определяющие точки**




Меню: **Черчение – Сплайн** >  **Определяющие точки**



Панель: **Черчение** –  **Определяющие точки**



Командная строка: **СПЛ, СПЛАЙН (SPL, SPLINE) – Способ** > **Определяющие**



Запросы команды:

Текущие настройки:

Способ=Определяющие

Первая точка или [Способ/Объект]:

Задать начальную точку сплайна 1.

Вторая точка:

Задать вторую точку 2.

Следующая точка[Допуск/Отменить]
<Касательная в начале>

Следующая
точка[Замкнуть/Допуск/Отменить]
<Касательная в начале>

Касательная в начале

Касательная в конечной точке:

Задать все последующие точки 3, 4, 5.

Нажать **ENTER** для завершения ввода точек.

Задать касательную 6 для начальной точки
сплайна.

Задать касательную 7 для конечной точки
сплайна.

Построение сплайнов методом управляющих вершин



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Управляющие вершины**



Меню: **Черчение – Сплайн** >  **Управляющие вершины**



Панель: **Черчение** –  **Управляющие вершины**



Командная строка: **СПЛ, СПЛАЙН (SPL, SPLINE) – Способ** > **Управляющие**

Запросы команды:

Текущие настройки: Способ=
Управляющие

Первая точка или [Способ/Объект]:

Задать начальную точку сплайна.

Вторая точка:

Задать вторую точку.

Следующая точка или [Отменить]:

Задать следующую точку.

Следующая точка или
[Замкнуть/Отменить]:

Задать все последующие точки. Нажать
ENTER для завершения команды.

Преобразование объектов в сплайн

В сплайн могут быть преобразованы отрезки, полилинии, сглаженные сплайном полилинии, дуги, окружности, эллиптические дуги.

Первая точка или [Способ/Объект]:
Объект

Выбрать опцию Объект.

Выберите объекты для конвертации
в сплайн или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Эллипс

Управление представлением эллипса

Системная переменная **PELLIPSE** управляет типом вновь создаваемых эллипсов:

- При значении переменной **PELLIPSE = 0** – строится настоящий объект типа **Эллипс**.
- При значении переменной **PELLIPSE = 1** – создается представление эллипса в виде 2D полилинии из дуговых сегментов.

Построение эллипса по центру и полуосям



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Центр, полуоси**



Меню: **Черчение – Эллипс** >  **Центр, полуоси**



Панель: **Черчение** – 




Командная строка: **ЭЛЛИПС1 (ELLIPSE1)**

Команда строит эллипс по центру и по большой и малой полуосям.

Опция команды:

Поворот

Построение эллипса путем поворота окружности относительно заданной (главной) оси.



Запросы команды:

Центр эллипса:

Задать центр (точка 1).

Конечная точка полуоси:

Задать конечную точку первой полуоси (точка 2).

Длина другой полуоси или [Поворот]:

Задать конечную точку второй полуоси (точка 3).

Построение эллипса по оси и полуоси



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Ось, полуось**



Меню: **Черчение – Эллипс** >  **Ось, полуось**



Панель: **Черчение** – 




Командная строка: **ЭЛЛИПС2, ЭЛЛИПСДИАМЕТР (ELLIPSE2, ELLIPSEBYDIAMETER)**

Команда строит эллипс по оси и полуоси.

Опция команды:

Поворот

Построение эллипса путем поворота окружности относительно заданной (главной) оси.



Запросы команды:

Конечная точка оси эллипса:

Задать точку 1.

Вторая конечная точка оси:

Задать длину оси эллипса
(точка 2).

Длина другой полуоси или [Поворот]:

Задать длину полуоси эллипса
(точка 3).

Построение эллиптической дуги



Лента: **Главная, Построение – Черчение** >  **Эллиптическая дуга**



Меню: **Черчение – Эллипс** >  **Эллиптическая дуга**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ЭЛЛИПСДУГА (ELLIPTICARC)**

Опции команды:

Центр

Задание центральной точки эллиптической дуги.

Поворот

Построение эллиптической дуги путем поворота окружности относительно заданной (главной) оси.

Параметр

Переключение в режим построения эллиптической дуги на основании параметрического векторного уравнения:

$$p(u) = c + a * \cos(u) + b * \sin(u), \text{ где}$$

c - центр эллипса,

a - большая ось,


b - малая ось.

Внутренний угол

Задание внутреннего угла эллиптической дуги, измеряемого относительно начального угла.

Угол

Переключение в режим построения эллиптической дуги по задаваемым углам.



Запросы команды:

Конечная точка оси эллиптической дуги или [Центр]:

Задать точку 1.

Вторая конечная точка оси:

Задать длину оси эллипса
(точка 2).

Длина другой оси или [Поворот]:

Задать длину полуоси
эллипса (точка 3).

Начальный угол или [Параметр]:

Задать начальный угол
(точка 4).

Конечный угол или [Параметр/Внутренний угол]:

Задать конечный угол
(точка 5).

Построение эллипсов и эллиптических дуг одной командой



Командная строка: **Э, ЭЛЛИПС (EL, ELLIPSE)**

Универсальная команда, которая позволяет строить эллипсы как по центру и по большой и малой полуоси, так и по оси и полуоси, а также выполнять построение эллиптических дуг.

Опции команды:

<u>Дуга</u>	Переход в режим построения эллиптической дуги.
<u>Центр</u>	Задание центральной точки эллипса.
<u>Поворот</u>	Построение эллипса путем поворота окружности относительно первой оси.

Опции команды в режиме построения эллиптической дуги:

<u>Центр</u>	Задание центральной точки эллиптической дуги.
<u>Поворот</u>	Построение эллиптической дуги путем поворота окружности относительно заданной (главной) оси.
<u>Параметр</u>	Переключение в режим построения эллиптической дуги на основании параметрического векторного уравнения: $p(u) = c + a * \cos(u) + b * \sin(u), \text{ где}$ <p style="margin-left: 40px;">c - центр эллипса, a - большая ось, b - малая ось.</p>
<u>Внутренний угол</u>	Задание внутреннего угла эллиптической дуги, измеряемого относительно начального угла.
<u>Угол</u>	Переключение в режим построения эллиптической дуги по задаваемым углам.

Спираль



Лента: **Главная, Построение – Черчение >**  **Спираль**



Меню: **Черчение –**  **Спираль**



Командная строка: **СПИРАЛЬ (HELIX)**

Команда построения спирали.

Спираль представляет собой открытую переходную кривую 2D или 3D. Спираль удобно использовать для создания объектов пружин, резьбы и закругленных лестниц.


Опции команды:

<u>Диаметр</u>	Задание диаметра нижнего/верхнего основания спирали.
<u>Конечная точка оси</u>	Задание расположения конечной точки для оси спирали. Конечная точка оси может быть расположена в любом месте 3D пространства. Конечная точка оси определяет длину и ориентацию спирали.
<u>Витки</u>	Задание числа витков (вращений) спирали.
<u>Высота витка</u>	Задание высоты одного полного витка спирали. Число витков спирали автоматически обновляется в соответствии с заданной высотой витка. Если число витков спирали уже

определено, задать высоту витка невозможно.

Закручивание

Задание направления вычерчивания спирали – по часовой стрелке (ПОЧС) или против часовой стрелки (ПРЧС). По умолчанию вращение спирали осуществляется ПРЧС.



Запросы команды:

Центральная точка основания:

Радиус основания или [Диаметр]:

Радиус верхнего основания или [Диаметр]:

Высота спирали или [Конечная точка оси/Витки/высота витка/Закручивание]

Задать центральную точку (1).

Задать радиус основания (2). Для задания диаметра нажать Диаметр.

Задать радиус верхнего основания (3). Для задания диаметра нажать Диаметр.

Задать высоту спирали (4) или выбрать опцию для изменения параметров спирали.

Создать аналог



Лента: **Построение – Черчение** >  **Создать аналог**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **СОЗДАНАЛОГ (ADDSELECTED)**

Команду можно вызывать также из контекстного меню.

Команда позволяет создавать новый объект на основе типа и общих свойств выбранного объекта.

Создается новый объект того же типа и с такими же свойствами (цвет, слой, тип линий и т.д.), что и выбранный, но выдается запрос на задание его геометрических характеристик (длины, радиуса, точки центра окружности и т.д.).

Для создания объекта по выбранному образцу:

1. Выбрать объект.
2. Запустить команду **Создать аналог**.
3. Выполнить действия построения объекта в соответствии с запросами в командной строке.

Запросы в командной строке зависят от типа выбранного объекта.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Для редактирования внешнего вида и параметров объектов необходимо выбрать их на чертеже. При этом становится доступно редактирование их параметров в окне **Свойства** и изменение внешнего вида при помощи ручек.

При двойном щелчке на объекте запускается команда редактирования данного объекта либо открывается окно **Свойства**. В зависимости от типа объекта команда редактирования открывает диалог редактирования (размеры, выноски) или предлагает редактировать параметры объекта из командной строки (полилиния, сплайн).

Выбор объектов

Для редактирования объектов их необходимо выбрать.

В папоCAD имеются самые разнообразные способы выбора объектов. Наиболее частым способом выбора является выбор объектов курсором мыши без применения дополнительных команд. Объекты можно выбирать как по отдельности, так и группами.

Выбор отдельного объекта осуществляется наведением курсора, с последующим щелчком на нем левой клавишей мыши.

Выбор группы объектов выполняется прямоугольной рамкой выбора или с помощью лассо;


- Если перемещать курсор в поле чертежа с зажатой клавишей мыши, будет рисоваться контур лассо. Для окончания выбора достаточно отпустить клавишу мыши.
- В случае однократного щелчка на пустом месте в поле чертежа, начнет рисоваться прямоугольная рамка выбора. Второй щелчок обозначит вторую вершину рамки и завершит процесс выбора.

Если после начала группового выбора курсор перемещается вправо, используется рамка или лассо с синим полупрозрачным заполнением. Будут выбраны только те объекты, которые целиком попали внутрь указанной области.


Если после начала группового выбора курсор перемещается влево, используется секущая рамка или лассо с зеленым полупрозрачным заполнением. При этом будут выбраны объекты, как целиком попавшие внутрь, так и пересеченные границей указанной области.

При выборе с помощью лассо, можно циклично переключаться между его режимами нажатием клавиши **ПРОБЕЛ**. Режим выбора будет меняться налету. Можно переключаться между выбором обычным лассо (синее заполнение), выбором секущим лассо (зеленое заполнение) и выбором контуром лассо (выбираются только объекты пересеченные контуром, но не те что целиком попали внутрь или остались снаружи).


Выбор объектов
рамкой




Результат выбора




Выбор объектов
секущей рамкой




Результат выбора



Выбор объектов тремя режимами работы лассо:



Настройка параметров выбора производится в разделе **Выбор** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).



Параметры выбора рамкой

Цвет рамки

Цвет текущей рамки

Параметры отображения рамки и текущей рамки на экране.

Прозрачность

Метод выбора рамкой

Установка метода создания рамки выбора.

Нажатие и нажатие

Задание рамки выбора с помощью двух точек: первый щелчок мыши начинает рамку выбора, завершение выбора производится вторым щелчком.

Динамическая рамка

Задание рамки выбора с помощью перетаскивания курсора мыши: установить курсор в начало рамки выбора, нажать кнопку мыши и, переместив курсор ко второй точке, отпустить кнопку для завершения выбора.

Автоматическое определение

Автоматическое определение метода задания рамки выбора: как двумя нажатиями ЛКМ, так и динамической рамкой.


Сохранение предварительного выбора после редактирования

Для команд редактирования **Перемещение**, **Поворот** и **Масштаб** может использоваться режим **Сохранять предварительный выбор после редактирования**, который позволяет оставить объекты в выборе и после завершения команд. Выбор снимается нажатием клавиши ESC.

Предварительный просмотр выбираемых объектов

Для предварительного просмотра объектов, попадающих в выбор или набор выбора, предусмотрен *режим динамической подсветки*: объекты, находящиеся под курсором или прицелом, либо попадающие в набор выбора при использовании других способов выбора объектов (рамкой, текущей рамкой, линией и т.д.) подсвечиваются тем же цветом, который они имеют:



Управление режимом предварительного просмотра выбираемых объектов осуществляется опциями кнопки  **Предварительный просмотр выбора** в строке состояния:

В командном режиме

Объекты подсвечиваются только в случае запуска какой-либо команды (при запросе выбора объектов).

Во внекомандном режиме

Объекты подсвечиваются в режиме внекомандного выбора (при активной команде не подсвечиваются).

Всегда


Динамическая подсветка включена во всех режимах.

Отключено


Предварительный просмотр выбора отключен.

Настройка


Открывает диалоговое окно **Настройка предпросмотра выбора объектов**. Установка флажков в диалоговом окне исключает объекты из предварительного просмотра выбора.




Максимально возможное количество динамически подсвечиваемых объектов в предварительном просмотре выбора задается в разделе **Выбор > Предварительный просмотр выбора > Макс. количество объектов для подсветки** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**). Установленное значение 0 отключает режим динамической подсветки.



При выборе как отдельных объектов, так и групп объектов, играет важную роль режим выбора объектов в окне **Свойства**:

- Если включен режим множественного выбора объектов (кнопка ) , то все вновь выбираемые объекты добавляются в выбор. Объекты, выбираемые в этом режиме при нажатой клавише **SHIFT**, исключаются из выбора.

- Если включен режим единичного выбора объектов (кнопка ) , то в выбор попадают только вновь выбираемые объекты. Новые объекты, выбираемые в этом режиме при нажатой клавише **SHIFT**, добавляются в выбор, уже выбранные – исключаются из выбора.

Выбор объектов при помощи опций командной строки

В nanoCAD для многих команд редактирования в командной строке можно вызвать дополнительные опции выбора объектов.

Для этого:

1. Запустить из командной строки команду **Выбрать (Select)**

или

2. Запустить какую-либо команду редактирования.
3. В ответ на запрос **Выбор объектов или [?]**: выбрать в командной строке или в контекстном меню опцию **?**.
4. В командной строке отображается следующая подсказка:

Выберите опцию [Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Текущий/Авто] :

5. Выбрать необходимую опцию.

Опции команды:

<u>Рамка</u>	Выбор объектов, полностью попадающих в прямоугольную область, задаваемую двумя точками слева направо.
<u>Последний</u>	Выбор последнего созданного объекта. Объект не должен находиться на замороженном или выключенном слое.
<u>Секрамка</u>	Выбор объектов, пересекаемых границами прямоугольной области или попадающих в прямоугольную область, задаваемую двумя точками справа налево.
<u>БОКС</u>	Опция выбора, в которой объединены возможности как <u>Рамки</u> , так и <u>Секрамки</u> . Если точки прямоугольной области указываются справа налево, выбор объектов опцией <u>БОКС</u> эквивалентен выбору опцией <u>Рамка</u> . Если точки прямоугольной области указываются слева направо, выбор объектов опцией <u>БОКС</u> эквивалентен выбору опцией <u>Секрамка</u> .
<u>Все</u>	Выбор всех объектов, за исключением объектов, принадлежащих замороженным или заблокированным слоям.
<u>Линия</u>	Выбор объектов, пересекаемых линией выбора. Линия выбора может пересекать саму себя.
<u>РМн-угол</u>	Выбор объектов, полностью попадающих в многоугольную область. Многоугольник может быть любой формы, но не должен иметь самопересечений. Последний построенный сегмент многоугольника является замыкающим.
<u>СМн-угол</u>	Выбор объектов, пересекаемых границами многоугольной области или полностью попадающих в многоугольную область. Многоугольник может быть любой формы, но не должен иметь самопересечений. Последний построенный сегмент многоугольника является замыкающим.
<u>Группа</u>	Выбор объектов, входящих в указанную группу.

<u>Добавить</u>	<p>Добавление объектов в текущий набор при помощи любого способа выбора объектов.</p> <p>Автоматический режим и режим добавления (опции <u>Авто</u> и <u>Добавить</u>) используются по умолчанию.</p>
<u>Исключить</u>	<p>Удаление объектов при помощи любого способа выбора объектов.</p> <p>Исключать объекты можно также, выбирая их при нажатой клавише SHIFT в режиме добавления (опция <u>Добавить</u>) или автоматическом режиме (опция <u>Авто</u>).</p>
<u>Текущий</u>	<p>Добавление последнего набора объектов в текущий набор.</p> <p>Последний набор объектов из другого пространства (вкладки) игнорируется.</p> <p>Операции, удаляющие объекты из чертежа, очищают последний набор.</p>
<u>Авто</u>	<p>Выбор объектов прицелом.</p> <p>При выборе прицелом пустой области включается опция <u>БОКС</u>, т.е. задается первая точка рамки или текущей рамки.</p> <p>Автоматический режим и режим добавления (опции <u>Авто</u> и <u>Добавить</u>) используются по умолчанию.</p>

Данные и дополнительные опции выбора объектов представлены и на инструментальной панели **Выбор объектов**. Быстрый вызов панели осуществляется из командной строки:



Командная строка: **ФИЛЬТР**



Выбор всех объектов



Лента: **Главная – Утилиты** >  **Выбрать всё**



Меню: **Правка –**  **Выбрать всё**



Горячие клавиши: **CTRL+A**



Командная строка: **ВЫБВСЕ (SELECTALL)**


Команда позволяет выбрать все объекты в текущем чертеже, кроме тех, которые находятся на замороженных слоях.

Команда доступна также для вызова из контекстного меню.

Для отмены выбора нажать клавишу **ESC**.

Исключить из выбора



Лента: **Главная – Утилиты** >  **Исключить из выбора**



Меню: **Правка –**  **Исключить из выбора**



Командная строка: **УДВЫБ (SELREMOVE)**

Команда позволяет исключить из текущего выбора объекты заданного типа.

1. При наличии набора выбранных объектов, запустить команду **Исключить из выбора**.
2. Указать на чертеже объект исключаемого типа.

Все объекты указанного типа будут удалены из выбора.

Оставить в выборе



Лента: **Главная – Утилиты** >  **Оставить в выборе**



Меню: **Правка** –  **Оставить в выборе**



Командная строка: **ОСТВЫБ (SELLEAVE)**


Команда позволяет оставить в текущем выборе только объекты заданного типа.

1. При наличии набора выбранных объектов, запустить команду **Оставить в выборе**.
2. Указать на чертеже объект оставляемого типа.

В выборе останутся только объекты указанного типа.

Инвертировать выбор



Лента: **Главная – Утилиты** >  **Инвертировать выбор**



Меню: **Правка** –  **Инвертировать выбор**



Командная строка: **ИНВВЫБ (SELINVERT)**

Команда отменяет текущий выбор и выбирает остальные объекты чертежа.

Выбрать похожие объекты



Лента: **Главная – Утилиты** >  **Выбрать похожие объекты**



Меню: **Правка** –  **Выбрать похожие объекты**



Функциональная панель: **Свойства** – 



Командная строка: **ВЫБРПОХОЖИЕ (SELECTSIMILAR)**

Команда позволяет выбрать только те объекты чертежа, свойства которых соответствуют свойствам указанного объекта-шаблона. По каким именно свойствам должен производиться отбор объектов задаётся в диалоговом окне **Выбор параметров подобия**, открываемым при выборе опции Настройки в командной строке.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Настройки

Открытие диалогового окна **Выбор параметров подобия**.

Область


Указание на чертеже прямоугольной области для выбора объектов в ее границах.

Запрос команды:

Выберите шаблон или
[?/Настройки/Область]:

Выбрать объект-шаблон с нужными свойствами и
выбрать опцию Настройки для установки параметров
подобия.

Опция Настройки открывает диалоговое окно **Выбор параметров подобия**, в котором можно задать параметры для выбора:



Если не отмечено ни одно свойство, то будут выбраны объекты того же типа что и объект-шаблон.

Если отмечено одно свойство (например, **Цвет**), то будут выбраны объекты, имеющие тот же тип и тот же цвет, что и объект-шаблон.

Если отмечено сразу несколько свойств (например, **Цвет**, **Слой** и **Вес линий**), то будут выбраны:

- объекты, имеющие тот же тип и тот же цвет, что и шаблон;
- объекты, имеющие тот же тип и тот же слой, что и шаблон;
- объекты, имеющие тот же тип и тот же вес линии, что и шаблон.

Установленный параметр **Имя**, позволяет выбрать объекты, на которые выполняются ссылки (блоки, внешние ссылки и изображения), на основе совпадения имен с объектом шаблоном.

Выберите шаблон или
[?/Настройки/Область]:

Для выбора похожих объектов в определенных границах: выбрать опцию **Область**, указать прямоугольную область на чертеже.

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Выбор наложенных объектов



Лента: **Настройки – Адаптация** > **Диалог Выбор объектов**



Меню: **Вид** – **Диалог Выбор объектов**




Горячие клавиши: **CTRL+W**




Командная строка: **ДИАЛВЫБОБЪЕКТ (SHOWSELDLG)**

В nanoCAD выбор одного из объектов, которые расположены очень близко друг от друга или непосредственно друг на друге, не представляет трудностей.

При попадании в прицел курсора нескольких объектов



в nanoCAD открывается диалоговое окно, отображающее их список:



Параметры:

Все Выбор всех объектов в списке диалога.

Ничего Отказ от выбора.

Нажатие клавиши **ESC** также отменяет выбор и закрывает диалог.

При размещении указателя мыши на каком-либо объекте в списке диалога, происходит его подсветка на экране. Щелчок левой кнопки мыши на одном из объектов в диалоге приводит к выбору этого объекта. Диалоговое окно после выбора объекта автоматически закрывается.




Для одновременного выбора нескольких объектов из списка, необходимо взвести флажки нужных объектов.

Пример выбора разных объектов:

Выбор дуги

Выбор размерного объекта

Выбор всех трех объектов:
дуги, диаметального
размера и окружности



Выбор объектов при помощи окна «Свойства»



Лента: **Свойства** >  **Свойства**



Меню: **Редактирование** –  **Свойства...**



Панель: **Стандартная** – 



Горячие клавиши: **CTRL**+**1**



Командная строка: **ДИАЛИЗМ, ДИАЛСВОЙ, ИЗ, ИНСПЕКТОР, ОКНОСВ, СВОЙСТВА (INSP, INSPECTOR, PROPERTIES)**

В верхней части окна **Свойства** сразу под его заголовком находятся кнопки режимов и команд выбора объектов:



Режимы и команды выбора объектов

Режимы выбора объектов



Добавление в выбор

Режим множественного выбора объектов, при котором все выбираемые объекты добавляются к предыдущему выбору.

Отмена выбора производится нажатием клавиши **ESC**.

Выбор объектов, осуществляемый в этом режиме при нажатой клавише **SHIFT**, исключает эти объекты из выбора.



Одиночный выбор

Режим выбора, при котором в выбор помещаются только вновь выбираемые объекты.

Каждый последующий выбор объектов отменяет результат предыдущего выбора.

В этом режиме, при нажатой клавише **SHIFT**, можно добавлять в выбор новые объекты или исключать уже выбранные.

Команды выбора объектов



Выбор

Выбор объектов на поле чертежа при помощи курсора мыши.



Инвертировать выбор

Отмена текущего выбора объектов и выбор остальных объектов чертежа.



Выбрать похожие объекты

Выбор только тех объектов на чертеже, свойства которых соответствуют свойствам указанного объекта-шаблона.



Быстрый выбор

Задание критериев фильтрации и способа создания набора объектов на основе этих критериев.



Исключить из выбора

Исключение заданных объектов из выбора.



Оставить в выборе

Оставление в выборе только заданных объектов.



Выбрать все

Выбор всех объектов чертежа.




Отменить выбор

Отмена выбора.

Исключение объектов из выбора


Для исключения объектов из выбора:



1. Задать в меню **Правка** или в контекстном меню, вызываемому по щелчку правой кнопки мыши, команду **Выбрать всё**:



В результате на поле чертежа будут выбраны все объекты.


2. В раскрывающемся списке строки **Объекты** окна **Свойства** выбрать тип объектов, которые нужно исключить из предварительного выбора:



3. Нажать кнопку  **Исключить из выбора**. Все объекты заданного типа будут удалены из выбора.
4. Выбрать в раскрывающемся списке следующий тип объектов.
5. Нажать кнопку  **Исключить из выбора**.
6. Операцию выбора и удаления объектов можно повторять до тех пор, пока в выборе не останутся только те объекты, которые необходимы.

Оставление объектов в выборе

Для оставления в выборе только заданных объектов:

1. Задать в меню **Правка** или в контекстном меню, вызываемому по щелчку правой кнопки мыши, команду **Выбрать всё**. В результате на поле чертежа будут выбраны все объекты.
2. В раскрывающемся списке строки **Объекты** окна **Свойства** выбрать тип объектов, которые нужно оставить в предварительном выборе.
3. Нажать кнопку  **Оставить в выборе**. Все объекты, кроме заданного типа, будут удалены из выбора.

Быстрый выбор объектов

С помощью инструмента **Быстрый выбор** можно осуществлять выбор вставленных в чертеж объектов по определенным условиям.



Лента: **Главная – Утилиты >  Быстрый выбор...**




Меню: **Правка –  Быстрый выбор...**




Командная строка: **БВЫБОР (QS, QSELECT)**

Команду **Быстрый выбор** можно также вызвать из окна **Свойства** и из контекстного меню:



В диалоговом окне **Быстрый выбор** осуществляется настройка условий поиска:



Параметры

Критерии поиска:

	Во всем документе	Поиск выполняется во всем документе.
	В текущем листе	Поиск выполняется в текущем листе.
	В прямоугольнике	Поиск выполняется в выбранной на чертеже прямоугольной области.
	В текущем наборе	Поиск выполняется среди выбранных на чертеже объектов.

При выборе параметров **В прямоугольнике** или **В текущем наборе** диалог **Быстрый выбор** временно закрывается для задания на чертеже прямоугольной области или для выбора объектов. После задания области или выбора объектов в диалоге **Быстрый выбор** становится доступной кнопка **Указать на чертеже**, с помощью которой можно выбрать новую прямоугольную область или изменить текущий набор объектов.

	Параметры поиска	Учитывать замороженные и скрытые слои – разрешает поиск объектов на замороженных и скрытых слоях.
--	-------------------------	--


Действия с выбором:

	Результат добавить в текущий набор	Найденные объекты будут добавлены к уже выделенным на чертеже объектам.
	Результат установить в новый набор	Соответствующие условиям поиска объекты будут выделены на чертеже, со всех остальных объектов выделение будет снято.
	Результат вычесть из текущего набора	С найденных объектов, если они были выделены, выделение будет снято.




Загрузить шаблон

Кнопка вызова функций управления шаблонами и списка сохраненных шаблонов.




Сохранить шаблон

Сохраняет заданные условия выбора в именованный шаблон.



Удалить шаблон

Удаляет шаблон, выбранный в списке.



Очистить список условий

Опция **Очистить** удаляет все шаблоны фильтров.

Удаление всех условий, установленных в диалоговом окне **Быстрый выбор**.


Для добавления условия выбора объектов:

1. В таблице щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке **<Укажите тип объекта>** и выбрать нужный тип объекта в списке:

Объект	Условие	Значение
* Текст		
Текст		
Блок		
-Нет объекта-		

Чтобы отказаться от выбора, щелкнуть на нижнем элементе списка **-Нет объекта-**.

2. В таблице отобразится список параметров всех объектов данного типа, находящихся в выбранной области поиска:



3. В столбце **Значение** напротив нужного параметра объекта выбрать в раскрывающемся списке значение, по которому будет осуществляться выбор:

Объект	Условие	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Блок		Выбрано: 19 (из 20)
Имя	=	ТМ
Слой		ТМ
* <Укажите тип объекта>		Взять с объекта Нет объекта

4. В столбце **Условие** задать логическое условие отбора по выбранному значению параметра:


Объект	Условие	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Блок		Выбрано: 19 (из 20)
Имя	=	ТМ
Слой	=	
* <Укажите тип объекта>	!= > < >= <= Содержит Не содержит Нет объекта	

Доступные для выбора логические условия:

=	равно
!=	не равно
<	меньше
>	больше
>=	не меньше
<=	не больше
Содержит	поиск подстроки. По этому условию отбираются все объекты, у которых значение параметра СОДЕРЖИТ подстроку, указанную в столбце Значение .
Не содержит	поиск подстроки. По этому условию отбираются все объекты, у которых значение параметра НЕ СОДЕРЖИТ подстроку, указанную в столбце Значение .

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого типа объектов можно устанавливать неограниченное количество условий поиска по одному или нескольким параметрам.

5. Для добавления другого типа объектов щелкнуть левой кнопкой мыши в нижней строке на ячейке с надписью **<Укажите тип объекта>**:



В нижней части диалогового окна отображается общее количество объектов, соответствующих заданным условиям поиска: *Найдено объектов: 2*.

Функциональная панель «Выбор»

Для более удобной работы помимо диалога **Быстрый выбор** реализована функциональная панель **Выбор**.




Меню: **Вид – Панели > Функциональные панели > Выбор...**



Командная строка: **TABS > Выбор**

Функционал панели **Быстрый выбор** идентичен функционалу диалогового окна **Быстрый выбор**.



Способы редактирования объектов

Редактирование объектов (изменение их свойств) в nanoCAD можно осуществлять самыми разнообразными способами:

- Редактирование при помощи панели **Стили**, когда для предварительно выбранных объектов изменяется текстовый или размерный стиль.
- Редактирование при помощи панели **Стандартная**, когда для предварительно выбранных объектов изменяется слой, цвет, тип и вес линий.
- Редактирование при помощи окна **Свойства** (для более подробной информации см. раздел «Функциональная панель Свойства»).
- Редактирование текстовых объектов (поиск и замена) при помощи диалога **Найти и заменить** (для более подробной информации см. раздел «Поиск и замена текста»).
- Редактирование при помощи команды **Копирование свойств объектов**.
- Редактирование при помощи буфера обмена Windows.
- Редактирование при помощи так называемых *ручек*, когда выбранные в поле чертежа объекты подсвечиваются (линии объектов становятся пунктирными) и помечаются специальными маркерами в основном в виде маленьких синих квадратиков, расположенных в характерных точках объектов. Маркеры ручек могут иметь также форму треугольников, окружностей, ромбов и т.д. Цвет маркеров тоже может быть не только синим, но и, например, светло-синим или зелёным.
- Редактирование при помощи команд редактирования, когда сначала запускается команда редактирования (например, **Копирование** из меню **Редактирование**), а затем выбираются объекты для редактирования. Для многих команд допускается выполнять предварительный выбор объектов, когда сначала выбираются объекты для редактирования, а затем активируется команда редактирования.
- Редактирование по двойному щелчку мыши на объекте, при этом либо запускается в зависимости от типа объекта соответствующая команда редактирования, либо открывается, если оно было закрыто, окно **Свойства**, в котором становится доступно редактирование параметров выбранного объекта. Команда редактирования в зависимости от выбранного объекта может открывать диалоговое окно для редактирования свойств объекта (редактирование размеров, выносок, таблиц и т.д.) или предлагать редактировать параметры объекта из командной строки (например, для полилинии, сплайна).

Копирование свойств объектов



Лента: **Главная – Свойства** >  **Копирование свойств**



Меню: **Редактирование** –  **Копирование свойств**



Панель: **Стандартная** – 



Командная строка: **КИСТЬ, КОПИРОВАТЬСВ, КПС (MATCHPROP, МА, COPYOBJECTPROPS)**

Команда предназначена для частичного или полного копирования свойств выбранного объекта и назначения их одному или нескольким другим объектам.

Допускается копировать цвет, слой, тип линий, вес линий и другие свойства.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Настройки

Открытие диалогового окна **Настройка свойств**.

Запросы команды:

Выберите исходный объект или [?]:

Выберите целевой объект(ы) или
[?/Параметры/Отменить]:


Выберите целевой объект(ы) или
[?/Параметры/Отменить]:

Выбрать исходный объект.

Выбрать объект(ы) для назначения скопированных свойств, или параметр **Отменить** для отмены добавления последнего целевого объекта или выбрать опцию **Параметры**.

Выбрать объект(ы) или нажать **ENTER** для завершения команды.

Опция **Параметры** открывает диалоговое окно **Настройка свойств**, в котором можно задать копируемые из исходного объекта свойства:



Параметры:

Основные свойства

Цвет	Включение/Отключение режима копирования цвета.
Слой	Включение/Отключение режима копирования слоя.
Тип линий	Включение/Отключение режима копирования типа линий.
Масштаб типа линий	Включение/Отключение режима копирования масштаба типа линий.
Вес линий	Включение/Отключение режима копирования веса линий.
Высота 3D	Включение/Отключение режима копирования высоты.

Специальные свойства

Размер	Включение/Отключение режима копирования размерного стиля.
Полилиния	Включение/Отключение режима копирования ширины и типа полилинии.
Материал	Включение/Отключение режима копирования материала.
Текст	Включение/Отключение режима копирования текстового стиля.

ВЭкран	Включение/Отключение режима копирования свойств видового экрана.
Отображение тени	Включение/Отключение режима копирования отображения тени.
Штриховка	Включение/Отключение режима копирования свойств штриховки.
Таблица	Включение/Отключение режима копирования стиля таблицы.
Выноска	Включение/Отключение режима копирования стиля Выноски.

ПРИМЕЧАНИЕ: При копировании свойств выносок из меню **Черчение > Выноска** (Универсальная, Позиционная и др.) существует одна особенность:

- если взведен флажок **Текст**, то кроме текстового стиля копируется и сам текст выноски;
- для копирования свойств без текста флажок **Текст** нужно отключать.


Скопировать свойства выноски без копирования содержания текста можно еще при помощи кнопки **Копирование свойств** в диалогах создания/редактирования выносок.

Копирование и вставка объектов с использованием буфера обмена


Буфер обмена можно использовать для копирования чертежа или его части из одного документа папоCAD в другой. Данные, скопированные в папоCAD в буфер обмена, могут внедряться в документы других приложений, например, в открытые документы MS Office.

Команды папоCAD, использующие буфер обмена, представлены:

- Лента: **Главная – Буфер обмена**
- Меню **Правка**
- Панель инструментов **Буфер обмена**



- Контекстное меню



Вырезать



Лента: **Главная – Буфер обмена >  Вырезать**



Меню: **Правка –  Вырезать**



Панель: **Стандартная – **



Горячие клавиши: **CTRL+X**



Командная строка: **ББУФЕР, ВЫРЕЗАТЬ (CUT, CUTCLIP)**

Команда удаляет выбранные объекты из документа и помещает их в буфер обмена.

Опция команды:

 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:


Выбор объектов или : Выбрать объекты, нажать **ENTER** для выбора.

Копировать



Лента: **Главная – Буфер обмена** >  **Копировать**



Меню: **Правка** –  **Копировать**



Панель: **Стандартная** – 



Горячие клавиши: **CTRL**+**C**




Командная строка: **КБУФЕР (COPYCLIP)**

Команда копирует выбранные объекты и помещает копию в буфер обмена.

Опция команды:


 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:

Выбор объектов или : Выбрать объекты, нажать **ENTER** для выбора.

Копировать с базовой точкой



Лента: **Главная – Буфер обмена** >  **Копировать с базовой точкой**



Меню: **Правка** –  **Копировать с базовой точкой**



Горячие клавиши: **CTRL**+**SHIFT**+**C**



Командная строка: **БТКОПИРОВАТЬ (COPYBASE)**

Команда копирует выбранные объекты и помещает копию в буфер обмена. При копировании указывается базовая точка, которая используется при последующей вставке копии объектов в документ.

Опция команды:

 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или : Выбрать объекты, нажать **ENTER** для выбора.

Базовая точка: Указать точку.

Копировать Ole-связь



Лента: **Главная – Буфер обмена** >  **Копировать Ole-связь**



Меню: **Правка** –  **Копировать Ole-связь**




Командная строка: **КСВЯЗЬ (COPYLINC)**

Копирование *текущего вида* в буфер обмена для связывания с другими OLE-приложениями.


Содержимое буфера обмена будет вставляться в другой документ в качестве связанного OLE-объекта.

Вставить



Лента: **Главная – Буфер обмена >  Вставить**



Меню: **Правка –  Вставить**



Панель: **Стандартная – **



Горячие клавиши: **CTRL+V**



Командная строка: **ВСТБУФЕР (PASTE, PASTECLIP)**

Команда вставляет в документ содержимое буфера обмена.

Опции команды:

Режим

Выбор режима вставки.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите опцию вставки [Один/Несколько]<Один>:

Опции:

Один

- Режим однократной вставки.

Несколько

- Режим многократной вставки.

Запросы команды:

Точка вставки или [Режим]<Режим>:

Выбрать опцию Режим.

Выберите опцию вставки
[Один/Несколько]<Один>:

Выбрать опцию Несколько.

Точка вставки:

Указать точку вставки.

Укажите следующую точку или [Выход]<Выход>:

Указать следующую точку вставки.

Укажите следующую точку или [Выход]<Выход>:

Выбрать опцию Выход или нажать **ESC** для завершения команды.

Вставить как блок



Лента: **Главная – Буфер обмена >  Вставить как блок**



Меню: **Правка – Вставить как >  Блок**



Горячие клавиши: **CTRL+SHIFT+V**



Командная строка: **ВСТБЛОК, (PASTEBLOCK)**

Команда вставляет содержимое буфера обмена в документ как блок.

Опции команды:

Режим Выбор режима вставки блока.
Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:
Выберите опцию вставки [Один/Несколько]<Один>:

Опции:

Один - Режим однократной вставки.
Несколько - Режим многократной вставки.

Имя Задание имени блока для вставки.

Запросы команды:

Точка вставки или [<u>Режим/Имя</u>]:	Выбрать опцию <u>Режим</u> .
Выберите опцию вставки [<u>Один/Несколько</u>]<Один>:	Выбрать опцию <u>Несколько</u> .
Точка вставки или [<u>Режим/Имя</u>]:	Выбрать опцию <u>Имя</u> .
Введите имя блока <Из_буфера17769>:	Ввести имя блока или нажать ENTER .
Точка вставки или [<u>Режим/Имя</u>]:	Указать точку вставки.
Точка вставки или [<u>Режим</u>]:	Указать точку вставки.
Точка вставки или [<u>Режим</u>]:	Нажать ESC для завершения команды.

Вставить как растр



Лента: **Главная – Буфер обмена >**  **Вставить как растр**



Меню: **Правка – Вставить как >**  **Растр**



Командная строка: **ВСТРАСТР (PASTEASRASTER)**

Команда вставляет содержимое буфера обмена в документ как растровое изображение.

Команду удобно использовать для вставки в документ из буфера обмена любого растрового изображения, например, скопированного чертежа или его фрагмента из системы документооборота или из библиотеки справочно-информационной системы NormaCS, с целью его последующего использования и обработки средствами паpоCAD, в том числе и инструментами, расположенными в меню **Растр**.

Растровое изображение вставляется в документ как внешняя ссылка с именем по умолчанию *из_буфера_N*, где *N* – порядковый номер вставленного из буфера растра. Ссылка имеет статус **Не найдена**. При первом после вставки растра из буфера обмена сохранении документа автоматически открывается диалог **Сохранить изображение**, позволяющий выбрать папку для сохранения растрового изображения и при необходимости изменить его имя. Если из буфера обмена было вставлено несколько растров, диалог **Сохранить изображение** будет открываться после сохранения первого растра для сохранения второго и всех последующих.

После сохранения ссылка на растр приобретает статус **Загружена**, в диалоге **Внешние ссылки** (меню **Вставка – Диспетчер ссылок**) отображаются ее параметры.

В этом же диалоге можно сохранить растровое изображение сразу же после его вставки из буфера обмена (без необходимости сохранения документа). Кнопка **Сохранить** в диалоге **Внешние ссылки** открывает тот же самый вышеупомянутый диалог **Сохранить изображение**.

Обратите внимание: кнопка **Настройка** диалога **Сохранить изображение** позволяет конвертировать вставленные растровые изображения в другие поддерживаемые форматы

файлов изображений, изменять параметры некоторых растровых изображений (для более подробной информации см. раздел «[Настройка форматов растровых изображений](#)»).

Запросы команды:

Точка вставки:

Указать точку вставки.

Вставить с исходными координатами



Лента: Главная – Буфер обмена >



Вставить с исходными координатами



Меню: Правка –



Вставить с исходными координатами



Командная строка: **ВСТИСХОД, (PASTEORIGIN, PASTEORIG)**

Команда вставляет в документ объекты, находящиеся в буфере обмена, с теми же координатами, которые они имели в исходном документе.

Редактирование объектов с помощью обычных ручек


К предварительно выбранным и помеченным ручками объектам применимы обычные команды редактирования. Доступные параметры этих объектов можно изменять в окне **Свойства**. Но в ряде случаев редактирование при помощи ручек без использования обычных команд из меню **Редактирование** является наиболее быстрым и эффективным способом изменения формы и расположения объектов, поскольку манипуляции с ручками выполняются курсором мыши, что позволяет минимизировать обращения к меню и панелям инструментов.

В nanoCAD доступны два способа редактирования объектов при помощи ручек:

- Редактирование объектов с помощью *обычных* ручек.
- Редактирование объектов с помощью *многофункциональных* ручек (для более подробной информации см. раздел «Редактирование объектов с помощью многофункциональных ручек»).

С помощью обычных ручек объекты можно растягивать, копировать, перемещать, поворачивать, масштабировать или зеркально отражать.

Количество и расположение обычных ручек зависит от типа выбранного объекта, например, отрезок имеет 3 ручки, две из которых располагаются в конечных точках отрезка, а одна – по середине; для окружности отображается 5 ручек: четыре – в точках квадрантов и одна в центре и т.д.:



По умолчанию для редактирования объектов при помощи обычных ручек установлен режим **Растягивание (GRIP_STRETCH)**.

После выбора объекта для переключения в режим редактирования с помощью обычных ручек нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по любой из ручек. Выбранная таким образом ручка становится **активной** и изменяет цвет на красный. Эта ручка используется непосредственно для выполнения операции редактирования и называется **базовой**. В зависимости от типа объекта и того, какая ручка была выбрана в качестве базовой, объект можно растянуть или переместить простым перемещением курсора (например, при выборе средней ручки на отрезке происходит его перемещение, а при выборе любой из конечных ручек – растягивание). Выбранная базовая ручка привязывается к перекрестью курсора и перемещается вместе с ним до тех пор, пока не будет выполнен щелчок левой кнопки мыши для указания нового положения ручки.

В качестве базовой точки можно задать любую другую точку на чертеже, выбрав после указания базовой ручки опцию **Базовая точка** в командной строке:

Укажите точку растягивания или [**Базовая точка/Копировать/Отменить/выход**]:

Опции режима редактирования при помощи ручек, доступные в командной строке:

Базовая точка	Задание в качестве базовой любой точки на чертеже.
Копировать	Переключение в режим копирования.
Отменить	Отмена выполненных операций на один шаг назад.
выход	Выход из режима редактирования с помощью ручек. Режим отображения ручек выбранных объектов не отменяется.

Можно сделать **активными** сразу несколько ручек объекта, удерживая во время их выбора нажатой клавишу **SHIFT**. Форма объекта между выбранными (активными) ручками останется при редактировании неизменной. Режим редактирования включается в этом случае после выбора одной из этих ручек в качестве базовой (её выбор производится без использования клавиши **SHIFT**).

При выборе нескольких объектов форма и расположение тех объектов, для которых не было активировано ни одной ручки, при редактировании остается неизменной.

Для растягивания нескольких объектов при помощи ручек:

1. Выбрать объекты.
2. Удерживая нажатой клавишу **SHIFT**, выбрать на объектах необходимые ручки (выделяются красным цветом).
3. Отпустить клавишу **SHIFT**.
4. Выбрать базовую ручку.
5. Указать новое положение базовой точки.

Кроме режима «Растягивание» для работы с ручками имеются дополнительные режимы: «Перемещение» (**GRIP_MOVE**), «Поворот» (**GRIP_ROTATE**), «Масштабирование» (**GRIP_SCALE**) и «Зеркальное отражение» (**GRIP_MIRROR**). Для циклического перебора дополнительных режимов работы с ручками необходимо после выбора базовой ручки нажать **ENTER** или клавишу пробела.

При работе в режимах «Поворот» и «Масштабирование» в подсказке командной строки дополнительно появляется опция **опорный**:

Угол поворота или [**Базовая точка/Копировать/Отменить/опорный/выход**]:


Масштабный коэффициент или [**Базовая точка/Копировать/Отменить/опорный/выход**]:

Опция позволяет задать опорный угол при повороте или опорный отрезок при масштабировании.

Для редактирования нескольких объектов при помощи ручек:

1. Выбрать объекты.
2. Выбрать базовую ручку.
3. Нажать клавишу пробела или **ENTER** для циклического перебора варианта редактирования (перемещение, поворот, масштабирование, зеркальное отражение, растягивание).
4. Переместить курсор для динамического отображения изменения объекта.
5. Щелкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования изменения.

Изменение параметров ручек осуществляется в разделе **Ручки** диалога **Настройки**:




Параметр **Макс. количество объектов с ручками** ограничивает количество объектов, для которых будут отображаться ручки. Это необходимо для повышения производительности, поскольку если чертеж содержит большое количество объектов с большим количеством ручек (штриховки, полилинии), то выбор объектов может занимать довольно много времени. По умолчанию для параметра установлено значение 100 (значение хранится в системной переменной **GRIPOBJLIMIT**).

Редактирование объектов с помощью многофункциональных ручек


Многофункциональными называются ручки, у которых имеется возможность изменять режимы редактирования путем *циклического перебора* или вызовом *динамического меню*.

Циклический перебор режимов редактирования осуществляется для активной (выбранной) ручки нажатием клавиши **CTRL**.


Динамическое меню режимов редактирования появляется при наведении на ручку курсора.



Выбор пунктов в динамическом меню можно осуществлять как курсором мыши, так и клавишами **СТРЕЛКА ВВЕРХ** / **СТРЕЛКА ВНИЗ** на клавиатуре.



Выбор способа доступа к командам редактирования объектов при помощи многофункциональных ручек (системная переменная GRIPMULTIFUNCTIONAL) производится в разделе **Ручки > Многофункциональные ручки** диалога [Настройки](#).



В nanoCAD многофункциональные ручки имеют следующие объекты:

- отрезок,
- дуга,
- сплайн,
- полилиния,
- 3D полилиния,
- штриховка,
- видовой экран.

В общем случае для редактирования объекта при помощи многофункциональных ручек:

1. Выбрать объект.
2. Активизировать многофункциональную ручку.
3. Нажать клавишу **CTRL** или открыть динамическое меню для выбора варианта редактирования.
4. Переместить курсор для динамического отображения изменения объекта.
5. Щелкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования изменения.


Редактирование отрезка

У отрезка многофункциональностью обладают ручки, расположенные в его конечных точках. Доступны два режима редактирования:


- **Обычный**, когда при захвате и перемещении ручки происходит изменение длины отрезка в результате задания курсором нового положения конечной точки. В общем случае при этом режиме редактирования происходит изменение не только длины отрезка, но и его ориентации в пространстве.

- *Изменение длины*, когда при захвате и перемещении ручки изменяется только длина отрезка. Новое положение конечной точки отрезка определяется проекцией указанной курсором точки на воображаемое продолжение отрезка. Ориентация отрезка остается неизменной.

Обычный режим





Изменение длины




Редактирование дуги

Многофункциональные ручки расположены в конечных точках и в середине дуги. Возможны три режима редактирования:


- *Обычный*, когда при захвате и перемещении ручки в конечной или средней точке происходит изменение длины и радиуса дуги:



- *Изменение длины дуги*, когда при захвате и перемещении ручки в конечной точке происходит изменение только длины дуги без изменения её радиуса:







- *Изменение радиуса и длины дуги*, когда при захвате и перемещении ручки в средней точке происходит создание дуги, подобной исходной:



Редактирование полилинии

У полилинии свойством многофункциональности обладают ручки, расположенные как в вершинах, так и в серединах сегментов. Режимы редактирования, предлагаемые при циклическом переборе клавишей **CTRL**, зависят от места расположения ручек (вершина или середина сегмента), а также от типа сегмента (линейный или дуговой).


Для большей наглядности помимо динамического отображения изменения формы полилинии рядом с курсором дополнительно высвечиваются условные значки, вид которых зависит от выбранного режима редактирования:

-  Добавление вершины.
-  Удаление вершины.
-  Преобразование линейного сегмента в дуговой.
-  Преобразование дугового сегмента в линейный.


Отсутствие условного значка говорит о том, что текущим является обычный режим редактирования ручек - растягивание перемещением сегмента или растягивание за вершину (в зависимости от выбранной ручки).

Варианты редактирования полилинии при помощи ручки, расположенной в вершине:


Добавление вершины



Удаление вершины




Растягивание за вершину




Варианты редактирования полилинии при помощи ручки, расположенной в середине линейного сегмента:


Добавление вершины



Преобразование в дуговой сегмент




Растягивание




Варианты редактирования полилинии при помощи ручки, расположенной в середине дугового сегмента:


Добавление вершины



Преобразование в дуговой сегмент




Растягивание




Для полилиний многофункциональный режим редактирования можно применять для нескольких ручек, расположенных в вершинах. Доступны два варианта редактирования: обычное растягивание полилинии и удаление выбранных вершин. Вместо удаленных вершин всегда строится линейный сегмент, даже если между удаленными вершинами располагались дуговые сегменты.

Растягивание вершин



Удаление вершин



Для редактирования нескольких вершин полилинии при помощи многофункциональных ручек:

1. Нажать клавишу **SHIFT**.
2. Выбрать нужные ручки, удерживая нажатой клавишу **SHIFT**.
3. По завершению выбора ручек отпустить клавишу **SHIFT**.
4. Выбрать базовую ручку.
5. Выбрать режим редактирования клавишей **CTRL**.
6. Переместить курсор для динамического отображения изменения формы полилинии.
7. Щелкнуть левой кнопкой мыши для фиксации изменения.


Редактирование сплайна

Сплайн имеет два режима редактирования при помощи ручек:


- *Редактирование определяющих точек* (ручки квадратной формы), позволяющее изменить форму небольшого участка сплайна.
- *Редактирование управляющих вершин* (ручки круглой формы), позволяющее изменить форму сплайна в целом.

Для переключения между режимами необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на круглой ручке, расположенной несколько в стороне от сплайна и имеющей немного больший диаметр, чем ручки управляющих точек.

Ручки определяющих точек



Ручки управляющих вершин



В режиме редактирования определяющих точек доступны многофункциональные ручки с перебором по клавишей **CTRL**.

Рядом с курсором дополнительно высвечиваются условные значки, вид которых зависит от выбранного режима редактирования:



Добавление вершины.



Удаление вершины.

Отсутствие условного значка говорит о том, что текущим является обычный режим редактирования ручек - растягивание перемещением сегмента или растягивание за вершину (в зависимости от выбранной ручки).

Варианты редактирования сплайна при помощи ручки, расположенной в вершине:




Редактирование 3D-полилинии

Для редактирования 3D-полилинии используются многофункциональные ручки, расположенные в вершинах.

Режимы редактирования, предлагаемые при циклическом переборе клавишей **CTRL**, зависят от места расположения ручек (вершина или середина сегмента).


Рядом с курсором дополнительно высвечиваются условные значки, вид которых зависит от выбранного режима редактирования:

 Добавление вершины.

 Удаление вершины.


Отсутствие условного значка говорит о том, что текущим является обычный режим редактирования ручек - растягивание перемещением сегмента или растягивание за вершину (в зависимости от выбранной ручки).

Варианты редактирования 3D-полилинии при помощи ручки, расположенной в вершине:




Для 3D полилиний многофункциональный режим редактирования можно применять для нескольких ручек, расположенных в вершинах. Доступны два варианта редактирования: обычное растягивание полилинии и удаление выбранных вершин. Вместо удаленных вершин всегда строится линейный сегмент.

Растягивание вершин



Удаление вершин




Для редактирования нескольких вершин 3D-полинии при помощи многофункциональных ручек:

1. Нажать клавишу **SHIFT**.
2. Выбрать нужные ручки, удерживая нажатой клавишу **SHIFT**.
3. По завершению выбора ручек отпустить клавишу **SHIFT**.
4. Выбрать базовую ручку.
5. Выбрать режим редактирования клавишей **CTRL**.
6. Переместить курсор для динамического отображения изменения формы полинии.
7. Щелкнуть левой кнопкой мыши для фиксации изменения.


Редактирование видовых экранов в пространстве листа

В nanoCAD при помощи многофункциональных ручек можно редактировать любые видовые экраны пространства листа, в качестве границ которых используются замкнутые полилинии и сплайны. Процесс редактирования границ видового экрана в этом случае ничем не отличается от редактирования при помощи многофункциональных ручек просто полилинии или сплайна.

Поскольку такие видовые экраны состоят из двух объектов (собственно видового экрана и границы показа), при их выборе для редактирования необходимо в диалоге **Выбор объектов** выбрать полилинию или сплайн, но не видовой экран:



В случае, если отображение диалога **Выбор объектов** отключено, выбор полилинии или сплайна осуществляется в раскрывающемся списке строки **Объекты** окна **Свойства**:



Выбирать видовой экран в этом случае необходимо рамкой или секущей рамкой, т.к. при выборе прицелом в строке **Объекты** окна **Свойства** по умолчанию отображается только «Видовой экран».


Редактирование штриховки и заливки

В nanoCAD при помощи многофункциональных ручек можно редактировать форму:

- *ассоциативных штриховок*, в качестве связанных контуров у которых используются замкнутые полилинии или сплайны;
- *неассоциативных штриховок*.

Изменение формы *ассоциативной штриховки* с помощью многофункциональных ручек связанного с ней контура по сути ничем не отличается от редактирования при помощи многофункциональных ручек просто полилинии или сплайна.


При выборе *неассоциативной штриховки* на ней отображаются такие же многофункциональные ручки, как и для полилинии, за исключением ручки круглой формы, применяющейся для перемещения штриховки:




Процесс редактирования формы неассоциативной штриховки при помощи многофункциональных ручек также очень напоминает процесс редактирования полилинии.

Варианты редактирования формы неассоциативной штриховки при помощи ручки, расположенной в вершине границы:


Добавление вершины границы



Удаление вершины границы




Растягивание границы за вершину




Варианты редактирования формы неассоциативной штриховки при помощи ручки, расположенной в середине линейного сегмента границы:


Добавление вершины границы



Преобразование линейного сегмента границы в дуговой




Растягивание




Варианты редактирования формы неассоциативной штриховки при помощи ручки, расположенной в середине дугового сегмента границы:


Добавление вершины границы



Преобразование дугового сегмента границы в линейный




Растягивание




Для неассоциативной штриховки многофункциональный режим редактирования можно также применять для нескольких ручек, расположенных в вершинах границы. Доступны два варианта редактирования: обычное растягивание границы и удаление выбранных вершин. Вместо удаленных вершин всегда строится линейный сегмент, даже если между удаленными вершинами располагались дуговые сегменты.

Растягивание вершин границы



Удаление вершин границы



Для редактирования нескольких вершин границы неассоциативной штриховки при помощи многофункциональных ручек:

1. Нажать клавишу **SHIFT**.
2. Выбрать нужные ручки, удерживая нажатой клавишу **SHIFT**.
3. По завершению выбора ручек отпустить клавишу **SHIFT**.
4. Выбрать базовую ручку.
5. Выбрать режим редактирования клавишей **CTRL**.

6. Переместить курсор для динамического отображения изменения формы штриховки.
7. Щелкнуть левой кнопкой мыши для фиксации изменения.

Команды редактирования геометрических объектов

Увеличение



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Увеличение**



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Дельта**



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Динамика**



Меню: **Редактирование** –  **Увеличение**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **УВ, УВЕЛИЧИТЬ (LEN, LENGTHEN)**

С помощью команды **Увеличение** можно изменить центральный угол дуг и длину отрезков, дуг, разомкнутых полилиний. Изменение длины или угла объектов происходит с ближайшей к точке указания стороны. Изменять длину или угол одного и того же объекта можно несколько раз во время работы команды.

При задании положительного значения дуга удлиняется, отрицательного – укорачивается.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Дельта

Задание величины изменения длины объекта.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Приращение длины или [Угол]:

Опция:

Угол - Задание величины изменения центрального угла дуги.

процент

Задание длины объекта в процентном отношении относительно исходной.

Всего

Задание для объекта полной абсолютной длины или величины центрального угла.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Укажите длину или [Угол]:


Опция:

Угол - Задание новой величины центрального угла дуги.


Динамика

Динамическое изменение длины выбранного объекта путем перемещения ближней к точке выбора конечной точки при фиксированном положении другой конечной точки.


Выбор объекта



Указание новой длины



Результат



Запросы команды:

Выбор объектов или
[?/Дельта/процент/Всего/Динамика]:

Выберите объект или [?]:

Новая конечная точка:

Выберите объект или [?]:

Выбрать опцию Динамика.


Указать объект.

Указать новую длину объекта.

Указать объект или нажать **ESC** для завершения команды.

Выполнение опций команды Дельта и Динамика можно запустить кнопками ленты и панели **Редактирование**:



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Дельта**



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Динамика**

Обрезка



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Обрезка**



Меню: **Редактирование** –  **Обрезка**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **ОБР, ОБРЕЗАТЬ (TR, TRIM, VCTRIMBYEDGECMD)**

Команда **Обрезка** позволяет производить обрезку векторных объектов по *границам* (или *граничным кромкам*), задаваемым одним или несколькими объектами. Объекты, не пересекающиеся с граничной кромкой, можно обрезать в местах их воображаемого пересечения с продолжением кромки. Один и тот же объект одновременно может быть и кромкой, и обрезаемым объектом.

Нажатие клавиши **ENTER** в ответ на запрос **Выбор объектов или [?]**: преобразует все имеющиеся объекты в граничные кромки. В этом случае при выборе обрезаемых объектов в качестве граничных кромок выступают ближайшие к ним объекты.

Имеется возможность не выходя из команды производить удлинение объектов. Для этого при выборе объектов необходимо нажать и удерживать клавишу **SHIFT**.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Линия

Выбор объектов при помощи пересекающей их линии, которая может состоять из нескольких сегментов.

Секрамка

Выбор объектов при помощи секущей рамки.

Проекция

Задание режима обрезки объектов по пересечению их проекций с границей в 3D пространстве.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию проецирования [Нет/Пск/Вид/] <Нет>:

Опции:

Нет - Обрезка только тех объектов, которые пересекаются с заданной границей в 3D пространстве.

Пск - Определение проекций объектов в плоскости XY текущей ПСК и обрезка объектов, не пересекающихся в 3D пространстве с границей.

Вид - Определение проекций объектов в направлении заданного вида и обрезка объектов, не пересекающихся с границей.

Кромка Задание режима обрезки объектов по воображаемому продолжению границы. Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Режим продолжения кромки до воображаемого пересечения [Без продолжения/С продолжением] <Без продолжения>:


Опции:

Без продолжения - Отключение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы.

С продолжением - Включение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы.

удалить Удаление выбранных объектов.

Отменить Отмена одного изменения, произведённого при выполнении команды.



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объект, по которому будет происходить обрезка.

Выбор объектов или [?]:

Выбрать следующий объект или нажать **ENTER** для перехода к выбору объектов для обрезки.

Выберите объект для обрезки или [?/Линия/Секранка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить]:

Выбрать объект.

Выберите объект для обрезки или [?/Линия/Секранка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить]:

Выбрать следующий объект или нажать **ENTER** для завершения команды.

Быстрая обрезка



Лента: Построение - Редактирование >  Быстрая обрезка



Меню: **Редактирование** –  **Быстрая обрезка**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **БОБРЕЗАТЬ (SMARTTRIM)**

Команда **Быстрая обрезка** отличается от команды **Обрезка** тем, что после её запуска автоматически выбираются в качестве потенциальных режущих кромок все векторные объекты документа. Обрезка выбранного объекта производится до ближайших режущих кромок.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Линия

Выбор объектов при помощи пересекающей их линии, которая может состоять из нескольких сегментов.

Секрамка

Выбор объектов при помощи секущей рамки.

Проекция

Задание режима обрезки объектов по пересечению их проекций с границей в 3D пространстве.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию проецирования [Нет/Пск/Вид/] <Нет>:

Опции:

Нет

- Обрезка только тех объектов, которые пересекаются с заданной границей в 3D пространстве.

Пск

- Определение проекций объектов в плоскости XY текущей ПСК и обрезка объектов, не пересекающихся в 3D пространстве с границей.

Вид

- Определение проекций объектов в направлении заданного вида и обрезка объектов, не пересекающихся с границей.

Кромка

Задание режима обрезки объектов по воображаемому продолжению границы.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Режим продолжения кромки до воображаемого пересечения [Без продолжения/С продолжением] <Без продолжения>:

Опции:

Без продолжения - Отключение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы.

С продолжением - Включение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы.

удалить

Удаление выбранных объектов.

Отменить

Отмена одного изменения, произведённого при выполнении команды.

Запросы команды:

Выберите объект для обрезки или

[?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить] :

Выбрать объекты для обрезки.

Выберите объект для обрезки или

[?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить] :

Выбрать опцию удалить.

Выберите объекты для удаления или [?] :

Выбрать объекты и нажать **ENTER** для их удаления.

Выберите объект для обрезки или

[?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить] :

Выбрать опцию Отменить для отмены удаления.

Выберите объект для обрезки или
[?]/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить]:

Нажать **ENTER** для
завершения команды.

Удлинение



Лента: **Главная, Построение - Редактирование >  Удлинение**



Меню: **Редактирование –  Удлинение**



Панель: **Редактирование – **



Командная строка: **У, УДЛИНИТЬ (EX, EXTEND, VCEXPANDBYEDGECMD)**

Команда **Удлинение** выполняет удлинение разомкнутых векторных объектов до их явного или воображаемого пересечения с другими объектами, называемыми *границами* или *граничными кромками*. Удлиняемые объекты выбираются путем указания той части, которая должна удлиниться.

При задании нескольких граничных кромок объект удлиняется до первой ближайшей кромки. Этот же объект можно выбрать вновь, чтобы удлинить его до следующей граничной кромки.

Один и тот же объект одновременно может быть и граничной кромкой, и удлиняемым объектом.

Нажатие клавиши **ENTER** в ответ на запрос **Выбор объектов** или [?]: преобразует все имеющиеся объекты в граничные кромки. В этом случае при выборе объектов для удлинения в качестве граничных кромок выступают ближайшие к ним объекты.

Имеется возможность не выходя из команды производить обрезку объектов. Для этого при выборе объектов необходимо нажать и удерживать клавишу **SHIFT**.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Линия

Выбор объектов при помощи пересекающей их линии, которая может состоять из нескольких сегментов.

Секрамка

Выбор объектов при помощи секущей рамки.

Проекция

Задание режима удлинения объектов до пересечения их проекций с границей в 3D пространстве.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию проецирования [Нет/Пск/Вид/] <Нет>:

Опции:

Нет

- Удлинение только тех объектов, которые пересекаются с заданной границей в 3D пространстве.

Пск

- Определение проекций объектов в плоскости XY текущей ПСК и удлинение объектов, не пересекающихся в 3D пространстве с границей.

Вид

- Определение проекций объектов в направлении заданного вида и удлинение объектов, не пересекающихся с границей.

Кромка

Задание режима удлинения объектов до воображаемого продолжения границы.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Режим продолжения кромки до воображаемого пересечения [Без продолжения/С продолжением] <Без продолжения>:


Опции:

Без продолжения - Отключение удлинения объектов до воображаемого продолжения границы.

С продолжением - Включение удлинения объектов до воображаемого продолжения границы.

удалить Удаление выбранных объектов.

Отменить Отмена одного изменения, произведённого при выполнении команды.



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объект, до которого будет происходить удлинение (кромку).

Выбор объектов или [?]:

Выбрать следующий объект или нажать **ENTER** для перехода к выбору объектов для удлинения.

Выберите объект для продления или
[?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить]:

Выбрать объект.

Выберите объект для продления или
[?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/удалить/Отменить]:

Выбрать опцию Секрамка и выбрать остальные объекты.
Нажать **ENTER** для завершения команды.

Разрыв



Лента: **Главная, Построение - Редактирование > Разрыв**



Меню: **Редактирование - Разрыв**



Панель: **Редактирование - Разрыв**



Командная строка: **РА, РАЗОРВАТЬ, РАЗОРВИ (BREAK, BR, VCBREAKCMD)**

Команда **Разрыв** разделяет отрезки, дуги, полилинии, сплайны и некоторые другие объекты на две части. Разрыв объекта можно производить с удалением его части (разрыв объекта в двух точках) или без удаления (разрыв объекта в точке). Некоторые замкнутые объекты, например, окружность, эллипс, разорвать в одной точке невозможно.

Чтобы сделать разрыв объекта в одной точке, нужно в командной строке на запрос о вводе второй точки ввести @0,0:

Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка]: @0,0


Опции команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Первая точка Переключение в режим выбора первой точки.

Разрыв объекта в двух точках

В этом случае часть объекта, расположенная между указанными точками, будет удалена. По умолчанию точка выбора объекта считается первой точкой разрыва. Чтобы задать в качестве первой точки разрыва другую точку, следует выбрать опцию Первая точка.



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объект.

Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка]:

Выбрать опцию Первая точка.

Укажите первую точку разрыва:


Задать точку 1.

Укажите вторую точку разрыва:

Задать точку 2.

Разрыв объекта в точке

Для выполнения данной операции в качестве первой и второй точки разрыва нужно указать одну и ту же точку.



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объект.

Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка]:

Выбрать опцию Первая точка.

Укажите первую точку разрыва:

Задать точку 1.

Укажите вторую точку разрыва:

Задать ещё раз точку 1.

Разрыв в точке



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Разрыв в точке**



Меню: **Редактирование** –  **Разрыв в точке**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **ТРАЗОРВАТЬ, ТРАЗОРВИ (VCVBREAKATPOINTCMD)**

Команда **Разрыв в точке** разделяет отрезки, дуги, полилинии, сплайны и некоторые другие векторные объекты на две части в одной точке (без удаления части объекта). Некоторые замкнутые объекты, например, окружность, эллипс или периодический сплайн разорвать в одной точке невозможно.

Опция команды:

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или : Выбрать объект.

Укажите точку разрыва: Задать точку.

Разрыв всех объектов в точке



Лента: **Построение - Редактирование** > **Разрыв всех объектов в точке**



Меню: **Редактирование** – **Разрыв всех объектов в точке**



Панель: **Редактирование** –



Командная строка: **ТВРАЗОРВИ, ТВСЕРАЗОРВАТЬ (VCVBREAKALLATPOINTCMD)**

Команда **Разрыв всех объектов в точке** позволяет произвести разрыв пересекающихся объектов (отрезков, дуг, полилиний, сплайнов и некоторых других) в точках пересечения. Некоторые замкнутые объекты, например, окружность или эллипс, разорвать в точке невозможно.

Опция команды:

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или : Выбрать пересекающиеся объекты.

Укажите точку разрыва: Указать точку (несколько точек) пересечения.

Разворот



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** > **Разворот**



Меню: **Редактирование** – **Разворот**



Командная строка: **ОБРАТИТЬ, РАЗВЕРНУТЬ (REVERSE, FLIP)**

Команда предназначена для изменения порядка следования вершин отрезков, полилиний и сплайнов.

Например, отрезок с координатами начальной точки $0,0$ и конечной точки $100,100$ после изменения направления будет иметь координаты начальной точки $100,100$ и конечной точки $0,0$.





Опция команды:

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:

- Выберите объект или [?]: Выбрать объект.
- Выберите объект или [?]: Нажать **ENTER** для завершения выбора.
- Выберите объект или [?]: Нажать **ENTER** для выхода из команды.

Соединение

-  Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Соединение**
-  Меню: **Редактирование** –  **Соединение**
-  Панель: **Редактирование** – 
-  Командная строка: **СОЕДИНИТЬ (JOIN)**

Команда **Соединение** служит для объединения нескольких отдельных объектов в один целый объект. Команду можно применять к отрезкам, дугам, разомкнутым полилиниям, эллиптическим дугам, разомкнутым сплайнам и спиралям. Итоговый тип объекта зависит от типов выбранных объектов, типа объекта, выбранного исходным, а также компланарности объектов.

Допускается предварительный выбор объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспомогательные линии, лучи и замкнутые объекты не могут быть соединены.

Запросы команды:

- Выберите исходный объект или несколько объектов для соединения или [?]: Выбрать отрезки, полилинии, дуги, эллиптические дуги, спирали или сплайны.
- После выбора исходного объекта нажать **ENTER.**
- Указать объекты для присоединения.

Дальнейшие запросы команды зависят от выбора *исходного объекта* или сразу *нескольких объектов* для соединения.

Исходный объект

Задание одного исходного объекта, к которому будут присоединяться другие объекты.

Для каждого типа исходного объекта существуют определенные правила:

- Отрезок** К исходному отрезку могут быть присоединены только отрезки. Объекты должны быть коллинеарны, но между ними могут быть зазоры.
- Полилиния** К исходной полилинии можно присоединять отрезки, полилинии или дуги.
Объекты должны быть компланарными. Между объектами не должно быть зазоров. Результирующим объектом будет единая полилиния.
- Дуга** К исходной дуге могут быть присоединены только дуги. Объекты должны иметь одинаковый радиус и центральную точку (лежать на одной воображаемой окружности). Между дугами могут быть зазоры. Объединение дуг происходит в направлении против часовой стрелки от исходной дуги.
Опция Замкнуть преобразует исходную дугу в окружность.

Эллиптическая дуга

К исходной эллиптической дуге могут быть присоединены только эллиптические дуги. Эллиптические дуги должны быть компланарными и иметь одинаковые большие и малые оси. Между дугами могут быть зазоры.

При применении опции Замкнутый, исходная эллиптическая дуга преобразуется в эллипс.

Спираль

К исходной спирали может быть присоединен любой линейный или дуговой объект. Все объекты должны быть смежными, но могут быть некомпланарными.

Результирующим объектом является один сплайн.

Сплайн

К исходному сплайну может быть присоединен любой линейный или дуговой объект. Все объекты должны быть смежными, но могут быть некомпланарными.

Результирующим объектом является один сплайн.

Пример. Соединение дуг с выбором исходного объекта:

Опция команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Замкнуть Преобразование дуги в окружность.

Запросы команды:

Выберите исходный объект или [?]:

Указать первую дугу.

Выберите дуги для объединения с источником или [?/Замкнуть]:

Указать вторую дугу.




Выберите дуги для объединения с источником или [?/Замкнуть]:

Нажать **ENTER** для завершения команды.

Выбор первой дуги

Указание второй дуги

Результат



Несколько объектов для соединения

Объединение нескольких объектов без задания исходного объекта.

При выборе для соединения нескольких объектов различного типа, итоговым объектом будет объект с наиболее сложным типом.

Так, при применении команды к выбранным отрезкам и полилиниям, результатом будет единая полилиния. Если в выбор включены полилиния, отрезок и сплайн, результирующим объектом будет сплайн.

Правила создания и типы результирующих объектов:

Линейный объект

Создается при объединении коллинеарных линий. Линии могут иметь зазоры между конечными точками.

Дуговой или круговой объект

Создаются из объединения компланарных дуг с одинаковыми центральной точкой и радиусом. Дуги могут иметь зазоры между конечными точками. Удлинение выполняется в направлении против часовой стрелки. Круговой объект создается, если соединенные дуги формируют полную окружность.

Сплайн

Создается в результате объединения сплайнов, эллиптических дуг или спиралей вместе или с другими объектами. Объекты могут быть некомпланарными.

Редактирование полилинии



Лента: **Главная, Построение - Редактирование > Редактирование полилинии**



Меню: **Редактирование - Объект > Полилиния**



Панель: **Редактирование 2**



Командная строка: **ПОЛРЕД, ПРД (PE, PEDIT)**



Двойной щелчок левой кнопки мыши по полилинии или 3D полилинии

Команда позволяет редактировать полилинии и 3D полилинии, а также преобразовывать в полилинии элементарные объекты, состоящие из дуг и отрезков.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Несколько

Режим выбора нескольких объектов.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите объекты [?/Завершить]:

Опция:

Завершить - Завершение выбора объектов.

Замкнуть

Замыкание (вычерчивание сегмента от первой до последней вершины) полилинии.

Разомкнуть

Размыкание полилинии (удаление сегмента, соединяющего первую и последнюю вершину).

Вершина

Переключение в режим редактирования вершин (редактируемая вершина помечается меткой «X»).

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите опции редактирования
[След/Пред/Разорвать/Вставить/ПЕренести/РЕген/
Выпрямить/Касательная/Ширина/выХод] <N>

Опции:

След - Переход к следующей вершине.

Пред - Переход к предыдущей вершине.

Разорвать - Разъединение полилинии в отмеченной вершине.

Вставить - Вставка вершины в указанном месте.

ПЕренести - Изменение положения отмеченной вершины.

РЕген - Регенерирование полилинии.

Выпрямить - Замена дуговых сегментов отмеченных вершин на линейные.

Касательная - Задание направления касательной в отмеченной вершине для последующего использования при сглаживании кривой.

Ширина - Задание начальной и конечной ширины

сегмента, следующего за помеченной вершиной.

выход - Выход из режима редактирования вершин.

Добавить Объединение отрезков, дуг и полилиний в один объект - полилинию.
Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите объекты [?/Завершить]:

Опция:

Завершить - Завершение выбора объектов.

Ширина Задание новой единой для всей полилинии ширины.

Сгладить Сглаживание полилинии дугами, проходящими через все вершины полилинии.

Сплайн Преобразование полилинии в плавную кривую, представляющую собой сплайн-аппроксимацию исходной полилинии и проходящую только через первую и последнюю вершину, но обеспечивающую при этом максимально возможное приближение к исходной полилинии.

Убрать сглаживание Возврат полилинии в исходное состояние - отмена последствий применения опций Сгладить или Сплайн.

Типлинии Задание режима генерации заданного типа линий.
Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Генерация типа линии по всей полилинии [Вкл/Откл/] <Откл>:

При выборе опции Откл генерация типа линий начинается со штриха и заканчивается штрихом в каждой вершине.

обратить Изменение порядка вершин полилинии на обратное.
Опция используется для обращения направления объектов, в которых используются типы линий с включенным текстом. Например, в соответствии с направлением, в котором была создана полилиния, текст для данного типа линии может отобразиться в перевернутом виде.

Отменить Отмена последней операции редактирования полилинии.

Запросы команды при выборе полилинии:

Выберите полилинию или [?/Несколько]:

Выбрать полилинию.

Выберите опции

Выбрать необходимую для редактирования опцию.

[Разомкнуть/Замкнуть/Добавить/Ширина/
Сгладить/Сплайн/Убрать сглаживание/
Типлинии/обратить/Отменить]:

По окончании редактирования нажать **ENTER** для завершения команды.

Запросы команды для преобразования объекта в полилинию:

Выберите полилинию или [?/Несколько]:

Выбрать объект (линию, дугу сплайн).

Выбранный объект не полилиния. Преобразовать его в полилинию? [Да/Нет/] <Д>:

Нажать **ENTER** или выбрать опцию Да. В случае необходимости отмены выбора указать опцию Нет.

Указать точность <10>:

При выборе сплайна, ввести значение точности для преобразования или нажать **ENTER**.

Выберите опции

Выбрать необходимую для редактирования опцию.

[Разомкнуть/Замкнуть/Добавить/Ширина/
Сгладить/Сплайн/Убрать сглаживание/Типлинии
/обратить/Отменить]:

По окончании редактирования нажать **ENTER** для завершения

команды.

Запросы команды в режиме выбора нескольких объектов:

Выберите полилинию или [?/Несколько]:

Выбрать опцию Несколько.

Выберите объекты [?/Завершить]:

Выбрать объекты.

Выберите объекты [?/Завершить]:

Выбрать опцию Завершить.

Преобразовать отрезки, дуги и сплайны в полилинии? [Да/Нет] <Д>:

Нажать **ENTER** или выбрать опцию Да. В случае необходимости отмены выбора указать опцию Нет.

Выберите опции
[Разомкнуть/Замкнуть/Добавить/Ширина/
СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/
Типлинии/Обратить/Отменить]:

Выбрать необходимую для редактирования опцию.


По окончании редактирования нажать **ENTER** для завершения команды.

Редактирование сплайна



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Редактирование сплайна**



Меню: **Редактирование – Объект** >  **Сплайн**



Панель: **Редактирование 2** – 



Командная строка: **РЕДСПЛАЙН, РСР (SPE, SPLINEDIT)**

Двойной щелчок левой кнопки мыши по сплайну также запускает режим редактирования.

Команда позволяет изменять форму сплайна путём добавления, удаления или перемещения определяющих точек, изменения направления касательных в начале и конце сплайна. Кроме того, с её помощью можно замыкать или размыкать сплайны и изменять значение допуска. Допуск (точность обводки) задает максимально допустимое расстояние от реального сплайна до любой из определяющих точек. Чем меньше значение допуска, тем сплайн ближе к определяющим точкам.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Определяющие

Переключение в режим редактирования определяющих сплайн данных, включая значения допусков (редактирование данных о точности обводки выбранного сплайна).

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию

[Добавить/Замкнуть/Удалить/Перенести/Очистить/Касательная/
Допуск/Выход/] <Выход>

Опции:

Добавить
точек.

- Добавление в сплайн определяющих точек.

Замкнуть/Разомкнуть

- Замыкание/Размыкание разомкнутого сплайна со сглаживанием в точке соединения.

Удалить

- Удаление из сплайна определяющих точек и перестраивание сплайна с учетом оставшихся точек.

Перенести

- Изменение положения определяющей точки.

- Очистить - Удаление из базы данных документа определяющих данных сплайна.
- Касательная - Редактирование начальной и конечной касательных сплайна.
- ДопуСк - Задание нового значения допуска.
- Выход - Возврат к основному запросу команды в командной строке.

Опция Касательная вызывает следующую подсказку в командной строке:

Касательная в начальной точке или [Системный]

Опция:

- Системный - Установка касательных на концах сплайна по умолчанию.

Замкнуть Замыкание разомкнутого сплайна и сглаживание кривой в точке соединения.

Разомкнуть Размыкание замкнутого сплайна.

Перенести Изменение положения управляющих вершин и удаление определяющих точек.

Уточнить Изменение формы сплайна.

Опция Уточнить вызывает следующую подсказку в командной строке:

Задайте опцию

[Управляющая точка/Повысить порядок/Вес/Выход] <Выход>:

Опции:

Управляющая точка - Добавление управляющей точки вблизи точки, выбранной на сплайне, между двумя другими управляющими точками.

Повысить порядок - Увеличение порядка сплайна (увеличение числа управляющих точек).

Вес - Изменение весовых коэффициентов в управляющих точках сплайна (чем больше весовой коэффициент, тем ближе сплайн к данной управляющей точке).

Выход - Возврат к основному запросу команды в командной строке.

Обратно Изменение направления сплайна на противоположное (начальная и конечная точка сплайна меняются местами).

Отменить Отмена последней операции редактирования.

Выход Выход из режима редактирования сплайна.

Опции Перенести и Вес команды **РЕДСПЛАЙН** вызывают соответственно следующие подсказки в командной строке:

Укажите новое положение определяющей точки с номером N или [След/Пред/Выбрать точку/Выход/] <След>

и

Задайте новый вес для управляющей точки = 1 (текущий вес = 1.0000) или [След/Пред/Выбрать точку/Выход] <След>

Опции:








След Выделение следующей точки.

<u>Пред</u>	Выделение предыдущей точки.
<u>Выбрать точку</u>	Выбор управляющей точки.
<u>выход</u>	Возврат к предыдущему запросу в командной строке.

Запросы команды:

Выберите сплайн или [?]:	Выбрать сплайн.
Выберите опции [<u>Определяющие</u> /Замкнуть/Перенести/ Уточнить/Обратно/Отменить/Выход]:	Выбрать необходимую для редактирования опцию. Для завершения редактирования выбрать опцию <u>Выход</u> .

Упростить сплайн

-  Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Упростить сплайн**
-  Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** > 
-  Панель: **Редактирование 2** – 
-  Командная строка: **СПЛАЙНУПР (SIMPLIFYSPLINE)**








Оптимизация сплайнов путем управления точностью его аппроксимации и задания максимального количества определяющих точек.

Запросы команды:

Укажите сплайны для упрощения или [?]:	Выбрать сплайн.
Применить для сплайнов или [<u>точность(1.00e-009)/максимальное количество точек(2000)</u>]:	Выбрать нужную опцию.
<u>Введите точность <1.00e-009>:</u>	<u>точность(1.00e-009)</u> – установка значения точности сплайна. Ввести значение точности в экспоненциальном формате.
<u>Введите предельное количество определяющих точек <2000></u>	<u>максимальное количество точек(2000)</u> – установка максимального количества определяющих точек. Ввести нужное значение

Команды редактирования объектов

Удаление

-  Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Удаление**
-  Меню: **Редактирование** –  **Удаление**
-  Панель: **Редактирование** – 
-  Командная строка: **C, СТЕПЕТЬ (E, ERASE, DELETE)**

Команда предназначена для удаления объектов из документа.

Команда **Удалить** доступна также из контекстного меню.

Предварительно выбранные объекты можно удалить, нажав на клавиатуре клавишу **DEL**.

Опция команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или **[?]**: Выбрать объекты.

Выбор объектов или **[?]**: Продолжить выбор объектов или нажать **ENTER** для завершения команды.

Копирование



Лента: **Главная, Построение - Редактирование > Копирование**



Меню: **Редактирование - Копирование**



Панель: **Редактирование - Копирование**



Горячие клавиши: **CTRL+SHIFT+D**



Командная строка: **КОПИРОВАТЬ, КП (CO, COPY, CP, MOVECOPY)**

Команда может выполнять однократное и многократное копирование выбранных объектов.

Опция **Перемещение** позволяет копировать объекты методом задания относительного расстояния, для чего нужно ввести значения координат. Координаты в этом случае задают не положение точки, а определяют величину смещения копии объектов.

Опции команды:

? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Перемещение Задание относительного расстояния и направления с помощью координат.

Режим Переключение режима копирования.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Вариант режима копирования **[Одиночный/Несколько]** <Несколько>:

Опции:


Одиночный - Однократное копирование объектов.

Несколько - Многократное копирование объектов.

Массив Расположение заданного количества копий в виде линейного массива.

Выход Завершение команды в режиме многократного копирования объектов.

Отменить Отмена последнего действия



Запросы команды:

Выбор объектов или **[?]**:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании

Базовая точка или [Перемещение/режим]
<Перемещение>:

Укажите вторую точку или [Массив] <считать
перемещением первую точку>:

Укажите конечную точку или
[Массив/Выход/Отменить] <Выход>:

выбора.

Задать базовую точку 1.

Задать вторую точку 2.

В режиме копирования Несколько
указать конечную точку 3.

Нажать **ENTER** для выхода из
команды.

Запросы команды для опции Массив

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании
выбора.

Базовая точка или [Перемещение/режим]
<Перемещение>:

Задать базовую точку.

Укажите вторую точку или [Массив] <считать
перемещением первую точку>:

Выбрать опцию Массив.

Число элементов в массиве:


Ввести количество элементов.

Вторая точка или [Вписать]:


Выбрать нужную опцию.

Распределение элементов в массиве зависит от выбора действия Вторая точка или Вписать:

Вторая точка - определение расстояния и направления массива относительно базовой точки. Первая копия массива располагается с заданным смещением. Остальные копии размещаются в виде линейного массива за этой точкой с тем же пошаговым смещением.



Вписать - размещение последней копии массива (а не первой) с заданным смещением. Остальные копии располагаются в виде линейного массива между исходным набором объектов и последней копией.



Зеркало



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Зеркало**



Меню: **Редактирование** –  **Зеркало**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **З, ЗЕРКАЛО (MI, MIRROR)**

Команда предназначена для создания зеркальных копий объектов относительно заданной оси.

При помощи команды можно также быстро создавать симметричные объекты, выполняя построение лишь половины объекта с последующим её зеркальным отражением для получения целого объекта.

При зеркальном отображении тексты, атрибуты и их определения также приобретают зеркальный вид. Чтобы полученный в результате зеркального отображения текст имел нормальный вид, следует присвоить системной переменной **MIRRTXT** значение **0** (установлено по умолчанию).

Опции команды:


? Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Нормаль Установка оси отражения перпендикулярно заданному условному отрезку. Опцию удобно использовать для построения отображения относительно существующих объектов.


Да Удаление исходных объектов.

Нет Исходные объекты не удалять.


Выбор объектов
рамкой




Задание первой
точки



Задание второй
точки



Результат



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Первая точка оси отражения или
[Нормаль]:

Задать первую точку.

Вторая точка оси отражения:

Задать вторую точку.

Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <N>:

Выбрать опцию Нет.

Подобие



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Подобие**



Меню: **Редактирование** –  **Подобие**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **ПОД, ПОДОБИЕ (O, OFFSET, VCOFFSETCMD)**

Команда позволяет создать новый объект, подобный выбранному, но расположенный на заданном расстоянии (смещении) от него.

Команда **Подобие** применима к следующим типам объектов:

- отрезок;
- дуга;
- окружность;
- эллипс и эллиптическая дуга (в результате образуются сплайны овальных форм);
- двумерная полилиния;
- прямая;
- луч.

Подобные дуги и окружности имеют диаметр, больший или меньший, чем исходные объекты, в зависимости от того, в какую сторону задано смещение.

При выборе опции Несколько все подобные объекты будут создаваться с текущим расстоянием смещения.

Опции команды:

Через

Построение объекта, проходящего через заданную точку.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Укажите точку, через которую проходит объект, или
[Выход/Несколько] <Выход>:

Удалить

Определение действия с исходными объектами после создания подобных.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Удалить исходный объект после смещения? [Да/Нет] <Нет>:

Опции:

Да - Удаление исходных объектов.

Нет - Исходные объекты не удалять.

Слой

Определение слоя для подобных объектов.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Введите параметр слоя для смещаемых объектов
[Источник/Текущий] <Текущий>:

Опции:

Источник - Оставить подобные объекты на исходном слое.

Текущий - Оставить подобные объекты на текущем слое.

Несколько

Включение режима многократного создания подобных объектов.


Отменить

Последовательная отмена предыдущих действий.

Выход

Завершение команды.


Выбор объекта



Задание смещения



Выбор объекта



Задание смещения



Результат



Запросы команды:

Укажите расстояние смещения или
[Через/Удалить/Слой] <10.0000>:

Выберите объект для смещения или [Выход/
Отменить]:

Укажите точку, определяющую сторону
смещения, или [Выход/Несколько] <Выход>:

Выберите объект для смещения или [Выход/
Отменить]:

Укажите точку, определяющую сторону
смещения, или [Выход/Несколько] <Выход>:

Укажите точку, определяющую сторону
смещения, или [Выход/Отменить] <следующий>:

Укажите точку, определяющую сторону
смещения, или [Выход/Отменить] <следующий>:

Укажите точку, определяющую сторону
смещения, или [Выход/Отменить] <следующий>:

Задать расстояние вводом
значения с клавиатуры или
указанием на экране.

Выбрать объект.

Задать точку.

Выбрать объект.

Выбрать опцию Несколько.

Задать точку.

Задать точку следующего
смещения.

Выбрать опцию Выход для
завершения команды.

Массив

Создание массивов выбранных объектов путём упорядоченного размещения их копий по заданной окружности (круговой массив) или в узлах заданной прямоугольной сетки (прямоугольного массива).

Параметр команд **Массив** - **Ассоциативный** позволяет указать, будут ли массивы ассоциативными или неассоциативными.


Элементы ассоциативного массива хранятся в едином объекте - массиве. В ассоциативном массиве можно менять количество элементов и расстояние между ними. Свойства ассоциативного массива, такие как количество элементов и расстояние между ними, можно менять с помощью ручек массива или на функциональной панели свойств.

Неассоциативные массивы, после выхода из команды, распадаются на независимые объекты.


Команды создания массивов расположены:




Лента: **Главная, Построение – Редактирование**



Меню: **Редактирование – Массив**



Панель: **Редактирование**





Командная строка

**МАССИВПРЯМОУГ
(ARRAYRECT)**

**МАССИВКГРУГ
(ARRAYPOLAR)**

1. Выбрать команду создания массива.
2. Выбрать объекты для создания массива, нажать **ENTER**.

На экране отобразится предварительное представление массива «по умолчанию».

3. Задать параметры массива.

Ввод данных осуществляется из командной строки:

Выберите ручку, чтобы редактировать массив или [Ассоциативный/Базовая точка/Количество/Интервал/столбцы/сТроки/Уровни/выход] :

Или с помощью контекстного ввода:




4. Для завершения команды нажать **выход**.



Командная строка: **МАССИВ, MC (AR, ARRAYCLASSIC)**

Запуск команды **Массив** из командной строки открывает диалоговое окно **Массив**.

В правом верхнем углу диалога находится кнопка  **Выбор объектов**, временно закрывающая диалог для выбора исходных объектов. Чуть ниже неё расположена строка **Выбрано объектов:**, в которой отображается количество выбранных исходных объектов.

Ещё ниже расположено окно предварительного просмотра результата построения массива.

Прямоугольный массив

Массив

☒ Прямоугольный массив ☐ Круговой массив

Рядов: 4 Столбцов: 4

Расстояние и направление

Между рядами: 1

Между столбцами: 1

Угол поворота: 0

По умолчанию при отрицательном расстоянии между рядами, ряды добавляются вниз. При отрицательном расстоянии между столбцами они добавляются влево.

Выбор объектов

Выбрано объектов: 1

ОК

Отмена

Справка

Параметры:

Прямоугольный массив Включение режима построения прямоугольного массива.

Рядов: Поле ввода количества рядов.

Столбцов: Поле ввода количества столбцов.

Расстояние и направление

Между рядами: Поле ввода расстояния между рядами.

Между столбцами: Поле ввода расстояния между столбцами.

Угол поворота: Поле ввода угла поворота массива.

Кнопки указания: Указание производится на экране курсором мыши. Диалог временно закрывается.



Указать расстояние между рядами.



Указать расстояние между столбцами.



Указать оба расстояния.



Указать угол поворота массива.

Пример построения ступенек лестницы при помощи прямоугольного массива:

1. Построить одну ступеньку.
2. Выбрать построенные объекты.
3. Задать количество рядов – 1.
4. Задать количество столбцов – 7.
5. Задать расстояние между столбцами - указать точку 1, затем точку 2.
6. Задать угол - указать точку 1, затем точку 2.

Исходная
ступенька



Выбор
объектов




Задание расстояния
между столбцами




Задание угла




Результат



Круговой массив



Кнопка **Больше** открывает дополнительный раздел диалога для указания базовой точки объекта:



Параметры:

Круговой массив

Включение режима построения кругового массива.

Центр: X: Y:

Поля ввода координат X, Y центра массива.



Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши центра массива.

Способ и значения

Способ построения: Раскрывающийся список для выбора способа построения массива. В раскрывающемся списке доступны следующие параметры:

- **Число элементов и угол заполнения**
- **Число элементов и угол между элементами**
- **Угол заполнения и угол между элементами**

Число элементов: Поле ввода числа элементов, включая исходный объект.

Угол заполнения: Поле ввода угла заполнения массива.



Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши угла заполнения.

Угол между элементами:



Поле ввода угла между двумя соседними элементами массива.

Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши угла между двумя соседними элементами массива.

Поворачивать элементы массива

Включение/Отключение режима поворота элементов в массиве.

Больше/Меньше

Кнопка дополнительного развёртывания/свёртывания окна диалога.

Базовая точка объекта

Как установлено в объекте Включение/Отключение режима задания базовой точки.


Базовая точка: X: Y: Поля ввода координат X,Y базовой точки.




Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши базовой точки.

Пример построения кругового массива:


Исходные объекты




Выбор объектов



Задание центра массива



Результат



3D Массив



Лента: **Построение - Редактирование** > **3D Массив**



Меню: **Редактирование** – **3D Массив**



Командная строка: **3-МАССИВ (3DARRAY)**

Команда предназначена для создания трехмерных прямоугольных и круговых массивов выбранных объектов.

Прямоугольный 3D массив

3D Массив

☒ Прямоугольный массив ☐ Круговой массив

Рядов: 3 Столбцов: 3

Уровней: 3

Расстояние и направление

Между рядами: 1000

Между столбцами: 1000

Между уровнями: 1000

По умолчанию при отрицательном расстоянии между рядами, ряды добавляются вниз. При отрицательном расстоянии между столбцами они добавляются влево.

Выбор объектов

Выбрано объектов: 1

OK

Отмена

Справка

Параметры:

Прямоугольный массив Включение режима построения прямоугольного 3D массива.

Рядов: Поле ввода количества рядов.

Столбцов: Поле ввода количества столбцов.

Уровней: Поле ввода количества уровней.

Расстояние и направление

Между рядами: Поле ввода расстояния между рядами.

Между столбцами: Поле ввода расстояния между столбцами.

Между уровнями: Поле ввода расстояния между уровнями.

Кнопки указания: Указание производится на экране курсором мыши. Диалог временно закрывается.



Указать расстояние между рядами.



Указать расстояние между столбцами.



Указать оба расстояния.



Указать расстояние между уровнями.

Круговой 3D массив

Кнопка **Больше** открывает дополнительный раздел диалога для указания базовой точки объекта:

Параметры:

Круговой массив

Включение режима построения кругового 3D массива.

Центр: X: Y: Z

Поля ввода координат X, Y и Z центра массива.

Точка оси: X: Y: Z

Поля ввода координат X, Y и Z точки оси массива.



Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши центра массива.

Способ построения: Раскрывающийся список для выбора способа построения массива. В раскрывающемся списке доступны следующие параметры:

- **Число элементов и угол заполнения**
- **Число элементов и угол между элементами**
- **Угол заполнения и угол между элементами**

Число элементов: Поле ввода числа элементов, включая исходный объект.

Угол заполнения: Поле ввода угла заполнения массива.



Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши угла заполнения.

Угол между элементами:



Поле ввода угла между двумя соседними элементами массива.

Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши угла между двумя соседними элементами массива.

Поворачивать элементы массива

Включение/Отключение режима поворота элементов в массиве.

Больше/Меньше

Кнопка дополнительного развёртывания/свёртывания окна диалога.

Удаление повторяющихся объектов



Лента: **Главная - Редактирование** >  **Удаление повторяющихся объектов**



Меню: **Редактирование** –  **Удаление повторяющихся объектов**



Панель: **Редактирование 2** – 




Командная строка: **УДАЛИДУБЛИ (DELETEDUPLICATES, OVERKILL)**

Команда предназначена для удаления повторяющихся или перекрывающихся объектов: точек отрезков, дуг, окружностей и полилиний.

В процессе команды, сравнивается геометрия выбранных объектов, повторяющиеся элементы удаляются.

1. Запустить команду **Удалять повторяющиеся объекты**.
2. Выбрать на чертеже объекты.
3. Настроить параметры сравнения объектов в появившемся диалоговом окне.



Допуск Установка точности с которой осуществляется числовое сравнение параметров объектов. Если значение равно 0, для выполнения команды, сравниваемые объекты должны полностью совпадать.

Игнорировать свойство объекта: Выбор свойств объектов, которые будут игнорироваться в процессе сравнения.

4. Нажать **ОК**.

5. Выбрать в командной строке действие:

Удалить повторяющиеся объекты? [Все/Текущий/Пропустить] <Все>:

Опции команды:

Все Удалить все найденные повторяющиеся объекты.

Текущий Удалить выделенный объект.

Пропустить Перейти к следующему объекту без удаления выделенного.

Перемещение



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Перемещение**



Меню: **Редактирование** –  **Перемещение**



Панель: **Редактирование** – 



Горячие клавиши: **CTRL+D**



Командная строка: **П, ПЕРЕНЕСТИ (M, MOVE)**

Команда предназначена для перемещения выбранных объектов на заданное расстояние и в заданном направлении.

Опция Перемещение позволяет перемещать объекты методом задания относительного расстояния, для чего нужно ввести значения координат. Координаты в этом случае задают не положение точки, а определяют величину смещения объектов.


Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Перемещение

Задание относительного расстояния и направления с помощью координат.



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Базовая точка или [Перемещение]:

Задать базовую точку 1.

Укажите вторую точку или <считать перемещением первую точку>:

Задать вторую точку 2.

Поворот



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Поворот**



Меню: **Редактирование** –  **Поворот**



Панель: **Редактирование** – 



Горячие клавиши: **CTRL+E**



Командная строка: **ПОВ, ПОВЕРНУТЬ (RO, ROTATE)**

Команда выполняет поворот выбранных объектов на заданный угол вокруг заданной базовой точки.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Копия

Поворот копии выбранных объектов.

Ключевая точка

Задание опорного угла, первая точка которого, будет взята за базовую.


Опорный угол

Задание опорного угла для отсчета угла поворота.


Точки

Задание угла поворота, отсчитываемого от опорного угла до условного отрезка, задаваемого двумя точками.

Выбор объектов




Задание опорного отрезка



Задание угла поворота



Результат поворота



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Базовая точка или [Ключевая точка]:

Задать базовую точку или выбрать опцию Ключевая точка.

Угол поворота или [Копия/Опорный угол]
<12>:

Выбрать опцию Копия.

Угол поворота или [Копия/Опорный угол]
<12>:

Выбрать опцию Опорный угол.

Задайте опорный угол:

Задать первую или вторую точку опорного угла.

Вторая точка:

Задать вторую точку опорного угла.

Новый угол или [Точки]:

Задать угол.

Масштаб



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** > **Масштаб**



Меню: **Редактирование** – **Масштаб**



Панель: **Редактирование** –



Командная строка: **МАСШТАБ, МШ (SC, SCALE)**

Команда предназначена для увеличения или уменьшения выбранных объектов как с сохранением пропорций (масштабные коэффициенты по осям X и Y одинаковы), так и с различным масштабными коэффициентами по осям X и Y. Если масштабный коэффициент больше единицы, объекты увеличиваются, если меньше единицы — уменьшаются. Заданное значение масштабного коэффициента сохраняется в текущем сеансе работы до его следующего изменения.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Копия

Масштабирование копии выбранных объектов.

Опорный отрезок

Масштабирование выбранных объектов относительно опорного отрезка, длина которого принимается за единичный коэффициент масштабирования, и новой длины опорного отрезка.


Точки

Масштабирование выбранных объектов относительно опорного отрезка, длина которого принимается за единичный коэффициент масштабирования, и новой длины опорного отрезка, задаваемой двумя точками.


Разный масштаб XY

Установка различного масштаба по оси X и по оси Y.


Выбор объектов




Задание базовой точки




Задание опорного отрезка



Задание новой длины опорного отрезка



Результат



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты.

Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Базовая точка:

Задать базовую точку.

Масштаб или [Копия/Опорный отрезок/разный масштабХУ]:

Задать опцию Опорный отрезок.

Укажите длину:

Задать первую точку.

Вторая точка:

Задать вторую точку.

Задайте новую длину или [Точки]:

Задать опцию Точки.

Первая точка:

Задать первую точку.

Вторая точка:

Задать вторую точку.

Растягивание



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Растягивание**



Меню: **Редактирование** –  **Растягивание**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **РАС, РАСТЯНУТЬ (S, STRETCH)**

Команда позволяет растягивать или перемещать объекты. Растягиваются только те объекты, которые пересекаются секущей рамкой или многоугольником. Объекты, полностью заключенные в рамку или многоугольник, перемещаются командой **Растягивание** точно так же, как командой **Перемещение**.

Отрезки, дуги и сегменты полилиний растягиваются только путем перемещения конечных точек, находящихся внутри секущей рамки (многоугольника). Положение конечных точек за секущей рамкой (многоугольником) остаётся неизменным.

Другие примитивы перемещаются или остаются на месте в зависимости от того, находятся ли определяющие их точки внутри секущей рамки (многоугольника) или нет.

Определяющими точками являются центр окружности, точка вставки блока, крайняя левая точка базовой линии для текста и для определения атрибута (независимо от типа выравнивания, использованного при построении).


Если точка вставки блока перемещается командой **Растягивание**, то перемещаются и все его атрибуты.

Опция Перемещение позволяет растягивать или перемещать объекты методом задания относительного расстояния, для чего нужно вести значения координат. Координаты в этом случае задают не положение точки, а определяют величину растягивания или смещения объектов.


Опция команды:

<u>?</u>	Вызов дополнительных опций выбора объектов.
<u>Перемещение</u>	Задание относительного расстояния и направления с помощью координат.


Выбор объектов
Секрамкой



Задание базовой
точки



Задание новой точки



Результат



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать объекты текущей рамкой.
Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Базовая точка или [Перемещение]
<Перемещение>:

Задать базовую точку.

Укажите вторую точку или <считать
перемещением первую точку>:

Задать вторую точку.

Выравнивание



Лента: **Построение - Редактирование** >  **Выравнивание**



Меню: **Редактирование** –  **Выравнивание**



Командная строка: **ВР, ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN)**

Команда осуществляет перемещение и поворот объекта таким образом, чтобы выровнять его с другим объектом, при этом возможно также масштабирование выравниваемого объекта.

Действие, выполняемое командой, определяется количеством пар (исходная – назначенная) задаваемых точек.

Указание одной пары точек производит перемещение объектов на расстояние, заданное точками.

Запросы команды для перемещения объектов:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать выравниваемые объекты.
Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Первая исходная точка:

Задать первую точку на выравниваемом объекте.


Первая назначенная точка:

Задать первую точку на назначенном объекте.


Нажать **ENTER** для завершения действия.

При указании двух пар точек, выбранные объекты могут быть перемещены, повернуты и масштабированы на плоскости или в пространстве.

Первая пара точек задает базовую точку выравнивания



Вторая пара точек задает угол поворота выравниваемого объекта



Запросы команды для перемещения и поворота объектов:

Выбор объектов или [?]:

Выбрать выравниваемые объекты.
Нажать **ENTER** по окончании выбора.

Первая исходная точка:

Задать первую точку на выравниваемом объекте.

Первая назначенная точка:

Задать первую точку на назначенном объекте.

Вторая исходная точка:

Задать вторую точку на выравниваемом объекте.

Вторая назначенная точка:

Задать вторую точку на назначенном объекте.

Третья исходная точка:

Нажать **ENTER**. Выбрать вариант масштабировать или нет выравниваемый объект.

Масштабирование возможно только при выравнивании с помощью *двух пар* точек.


Масштабировать объекты по точкам выравнивания? [Да/Нет] <N>:

Выбрать нужную опцию.


Опции команды:

Да Масштабировать объект по точкам выравнивания.
В качестве опорной длины для масштабирования берется расстояние между первой и второй назначенными точками.

Нет Не масштабировать объект по точкам выравнивания.
Производится поворот выравниваемого объекта относительно назначенного объекта без масштабирования.



При указании *трех пар точек* объекты могут быть перемещены и повернуты в 3D пространстве.



После указания первой (1-2) и второй (3-4) пары точек продолжить действия:

Третья исходная точка:

Задать третью точку на выравниваемом объекте (5).

Третья назначенная точка

Задать третью точку на назначенном объекте (6).

ВНИМАНИЕ! Масштабирование при данном действии не производится и доступно только при использовании двух пар точек.

Распределение копий

Команды **Деление** и **Разметка** распределяют по длине или периметру объекта точки или блоки *на равном* или *заданном расстоянии* друг от друга. Фактического деления объекта на части как такового не происходит – определяется только местоположение делений. Точки, расположенные в местах делений объекта можно использовать в качестве геометрических опорных точек для выполнения дальнейших построений.

Деление



Лента: **Главная, Построение - Черчение** >  **Деление**



Меню: **Черчение – Точка** >  **Деление**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ПД, ПОДЕЛИ, ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE)**

Команда **Деление** распределяет по длине или периметру объекта точки или блоки *на равном расстоянии* друг от друга. Распределённые по объекту точки или блоки делят объект на сегменты заданной длины.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Блок

Переключение в режим вставки блока.


Да

Включение режима выравнивания блока по объекту.


Нет

Отключение режима выравнивания блока по объекту.


Блок и объекты для деления



Деление с выравниванием блока



Деление без выравнивания блока



Запросы команды:

Выберите объект для деления или [?]:

Число сегментов или [Блок]:

Введите имя блока для вставки:

Выровнять блок с объектом? [Да/Нет]:

Число сегментов:

Выбрать объект.

Выбрать опцию Блок.

Ввести имя блока и нажать **ENTER**.

Выбрать нужную опцию.

Задать число сегментов и нажать **ENTER**.

Разметка



Лента: **Главная, Построение - Черчение** >  **Деление**



Меню: **Черчение – Точка** >  **Разметка**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **РАЗМЕТКА, РАЗМЕТИТЬ (MEASURE)**

Команда **Разметка** распределяет по длине или периметру объекта точки или блоки *на заданном расстоянии* друг от друга. Распределённые по объекту точки или блоки размечают объект на сегменты заданной длины. Последний сегмент размечаемого объекта по длине всегда меньше остальных.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Блок

Переключение в режим вставки блока.


Да

Включение режима выравнивания блока по объекту.


Нет

Отключение режима выравнивания блока по объекту.

Блок и объекты для разметки



Разметка объектов блоком



Запросы команды:

Выбор объектов или [?]:

Задайте длину сегмента или [Блок]:

Выбрать объект.

Выбрать опцию Блок.

Введите имя блока для вставки:

Задайте длину сегмента:

Ввести имя блока и нажать **ENTER**.

Задать длину или указать курсором мыши на экране.

Фаска



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Фаска**



Меню: **Редактирование** –  **Фаска...**



Панель: **Редактирование** – 




Командная строка: **MCHAMFER**

Команда предназначена для построения фасок в местах пересечения объектов с возможностью автоматической простановки размеров. Команда позволяет выполнять последовательное построение нескольких фасок.

Команду **Фаска** можно использовать для быстрой обрезки или удлинения выбранных объектов. Для этого при выборе объектов нужно удерживать нажатой клавишу **SHIFT**: текущие значения фаски временно заменяются на **0** и объекты обрезаются или удлиняются до точки пересечения.

После запуска команда вызывает диалоговое окно настройки параметров фаски:




Параметры:




Кнопка включения режима **Симметрично** – режима снятия фаски с одинаковыми размерами.

В этом режиме параметр **Длина 2** не доступен.




Кнопка включения режима **Две длины**: снятие фаски с двумя размерами.

В этом режиме параметр **Длина 2** разблокируется.





Кнопка включения режима **Длина и угол**: снятие фаски по длине и углу. В этом режиме вместо параметра **Длина 2** отображается параметр **Угол**.



Длина 1

Задание первой длины фаски. Это поле используется и для задания длины фаски с одинаковыми размерами.

Длина 2

Задание второй длины фаски.

Угол


Задание угла фаски.




Кнопка временного закрытия диалога для замера длины фаски или угла на чертеже.



Кнопка включения режима полного отсечения линий контура.



Кнопка включения режима частичного отсечения линий до их пересечения.



Кнопка включения режима без отсечения линий.






Кнопка временного закрытия диалога для копирования свойств с предоставленных фасок.


Команда не работает на фасках, созданных с участием полилинии, т.к. при простановке фаски, все составляющие части собираются в одну полилинию.



Кнопка включения/отключения режима автоматической простановки размеров. В этом режиме, наряду с созданием фаски, автоматически создается и размерный объект, ее образмеривающий.




Строить вспомогательные линии - переключатель, управляет отображением вспомогательной линии при образмеривании фаски.




Показывать на старте


Флажок, при снятии которого, диалоговое окно перестает отображаться при всех последующих вызовах команды, т.е. позволяет перенастроить команду на работу в бездиалоговом режиме. Для повторного вызова диалога следует выбрать опцию **свОйства** в командной строке или контекстном меню. Такой режим работы удобен, когда приходится часто использовать команду без изменения ее параметров.




Поле с выпадающим списком, задающее масштаб оформления для размерного объекта, создаваемого в результате выполнения команды. Данное поле отображается только в том случае, когда выбран режим **масштаб измерений** в строке состояния программы.



Двойной щелчок левой кнопки мыши или щелчок правой кнопки мыши в полях ввода значений вызывает контекстное меню с перечнем последних введенных значений:



В процессе построения фасок доступны опции в командной строке и контекстном меню:




Опции команды:

свОйства

Открытие диалога **Фаска** для изменения параметров фаски.

нОвое

Завершение создания одной группы фасок и начало другой. Команда применяется, когда необходимо создать, например, несколько фасок с одинаковыми размерами на одном объекте, а затем с такими же размерами на другом:



сопРяжение

Переключение в режим построения сопряжений.

После выбора в контекстном меню данной команды открывается диалог **Сопряжение** для задания параметров сопряжения.

полиЛиния

Переход в режим снятия фасок вдоль всей выбранной полилинии.

В процессе команды обрабатываются только те сегменты, длины которых превосходят длину фаски.


Опция доступна только при выборе симметричного типа фаски: задана одна длина или две одинаковые длины.

При выполнении операции с данной опцией игнорируются режимы образмеривания и отсечения.

Особенности работы команды

Команда работает в 3D. Для выполнения команды исходные примитивы должны лежать в одной плоскости.


Если при выборе второго объекта нажать и удерживать клавишу **SHIFT**, то будет сформирован угол (замыкание в точке пересечения и отсечение).



При выполнении вставки полилиния сохраняет свою целостность.

Если в результате команды из двух полилиний образуется одна, то она будет единым объектом полилинии.

Если выбраны сегменты одной полилинии, разделенные другими участками, то все эти промежуточные участки удаляются.



Сопряжение



Лента: **Главная, Построение - Редактирование** >  **Сопряжение**



Меню: **Редактирование** –  **Сопряжение...**




Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **MFILLET**


Команда предназначена для построения сопряжения в местах пересечения объектов с возможностью автоматической простановки размеров. В качестве объектов могут выступать отрезки, дуги, окружности, смежные и несмежные участки полилинии. Команда позволяет выполнять последовательное построение нескольких сопряжений.

Команду **Сопряжение** можно использовать для быстрой обрезки или удлинения выбранных объектов. Для этого при выборе объектов нужно удерживать нажатой клавишу **SHIFT**: текущее значение радиуса сопряжения временно заменяется на **0** и объекты обрезаются или удлиняются до точки пересечения.



Возможно выполнять сопряжение параллельных отрезков. Текущее значение радиуса сопряжения в этом случае временно заменяется на значение, равное половине расстояния между параллельными отрезками.

После запуска команда вызывает диалоговое окно настройки параметров сопряжения:




Параметры:



Кнопка включения режима вставки дуги в качестве сопряжения.



Кнопка включения режима вставки окружности в качестве сопряжения. При выполнении операции в этом режиме игнорируются режимы образмеривания и полного или частичного отсечения сопрягаемых линий.



Кнопка включения режима вставки галтели в качестве сопряжения.

Радиус



Задание радиуса сопряжения.



Кнопка временного закрытия диалога для измерения радиуса сопряжения на чертеже.



Кнопка включения режима полного отсечения сопрягаемых линий.

Кнопка включения режима частичного отсечения сопрягаемых линий до их взаимного пересечения.



Кнопка включения режима без отсечения сопрягаемых линий.



Кнопка временного закрытия диалога для копирования свойств сопряжения.





Кнопка включения/отключения режима автоматической простановки размеров на сопряжении.

При включенном режиме проставляются радиусы сопряжения и их количество.




Кнопка включения/отключения режима дополнительного образмеривания.

Кнопка становится доступна при включенной кнопке  **Образмерить сопряжение.**




Показывать на старте


Флажок, при снятии которого, диалоговое окно перестает отображаться при всех последующих вызовах команды, т.е. позволяет перенастроить команду на работу в бездиалоговом режиме. Для повторного вызова диалога следует выбрать опцию **свОйства** в командной строке или контекстном меню. Такой режим работы удобен, когда приходится часто использовать команду без изменения ее параметров.




Поле с выпадающим списком, задающее масштаб оформления для размерного объекта, создаваемого в результате выполнения команды. Данное поле отображается только в том случае, когда выбран режим *масштаб измерений* в строке состояния программы.



Двойной щелчок левой кнопки мыши или щелчок правой кнопки мыши в поле ввода значения радиуса вызывает контекстное меню с перечнем последних введенных значений:



В процессе построения сопряжений доступны опции в командной строке и контекстном меню:




Опции команды:

свОйства

Открытие диалога **Сопряжение** для изменения параметров сопряжения.

ноВое

Завершение создания одной группы сопряжений и начало другой.
Команда применяется, когда необходимо создать, например, несколько сопряжений с одинаковым радиусом на одном объекте, а затем с таким же радиусом на другом:



Фаска


Переключение в режим построения фасок.

После выбора в контекстном меню данной команды открывается диалог **Фаска** для задания параметров фаски.

полиЛиния

Переход в режим построения сопряжений вдоль всей выбранной полилинии.

При ненулевом радиусе сопряжения, команда создает сопрягающие дуги для каждой из вершин, образованных пересечением линейных сегментов, если эти сегменты имеют достаточную для радиуса сопряжения длину.



Отменить

Последовательная отмена предыдущих действий, без выхода из режима команды.


Для создания сопряжения:

1. Выбрать первый объект.
2. Навести курсор на второй объект. Будут представлены варианты сопряжений.
3. Если вариантов сопряжений нет, - выбрать опцию **Свойства** из контекстного меню или командной строки и настроить радиус.
4. Выбрать второй объект.
5. Выбрать сопряжение из представленных вариантов.


Особенности работы команды

Команда работает в 3D. Для выполнения команды исходные примитивы должны лежать в одной плоскости.


Если при выборе второго объекта нажать и удерживать клавишу **SHIFT**, то будет сформирован угол (замыкание в точке пересечения и отсечение).



Для пар объектов ЛИНИЯ-ДУГА, ДУГА-ЛИНИЯ и ДУГА-ДУГА доступны два типа сопряжений: внешнее и внутреннее.




Для пары ДУГА-ДУГА дополнительно доступно сопряжение, сочетающее внутреннее и внешнее касание.




ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность различных типов сопряжений зависит от величины радиуса сопряжения. Для внешнего и сочетающего сопряжения нужны радиусы большей величины, чем для внутреннего сопряжения.

При выборе двух параллельных отрезков будет построено сопряжение радиусом, равным половине расстояния между ними (вне зависимости от указанной Длины). Автоматически выполнится выравнивание сторон по наиболее длинному отрезку.



Сопряжение параллельных отрезков работает и для участков одной и той же полилинии.




Сторона сопряжения зависит от положения курсора мыши при выборе второго объекта

При выполнении вставки полилиния сохраняет свою целостность.

Если в результате команды из двух полилиний образуется одна, то она будет единым объектом полилинии.

Если выбраны сегменты одной полилинии, разделенные другими участками, то все эти промежуточные участки удаляются.



Разбивка объектов



Лента: **Построение – Разбивка/удаление** >  **Разбивка**



Лента: **Главная - Редактирование** >  **Разбивка**



Меню: **Редактирование** –  **Разбивка**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **РАСЧ, РАЗБИТЬ (EXPLODE, X)**

Команда **Разбивка** разделяет сложные объекты, такие как полилинии, размеры, штриховки и блоки, на отдельные составляющие элементы. Например, разбиение полилинии приводит к её разделению на отрезки и дуги; ассоциативный размер после разбиения преобразуется в набор простых объектов; блок разбивается на набор составляющих его объектов; многострочный текст - на отдельные строки.


Действие команды **Разбивка** распространяется только на один уровень вложенности сложного объекта, т.е. если необходимо разбить полилинию, входящую в блок, то сначала следует разбить блок и только затем полилинию.

Опция команды:

 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выбор объектов или : Выбрать объект.

Выбор объектов или : Выбрать следующий объект или нажать **ENTER** для завершения команды.

Разбить геометрию



Лента: **Построение – Разбивка/удаление** >  **Разбить геометрию**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Разбить геометрию**



Командная строка: **ГЕОМРАЗБ (EXPLODEGEOMETRY)**

Команда **Разбить геометрию**, в отличие от команды **Разбивка**, выполняет разделение сложных объектов на примитивы по всей глубине уровней вложенности. Например, она разобьет несколько вложений блоков сразу на составляющие их отрезки, дуги, полилинии без необходимости многократного вызова команды.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Настройки

Изменение настроек разбиения.

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Настройки

[Автовыбор/Исходные объекты/Свойства/Заливка/Выход]

<Выход>:

Выход

Выход из настроек или текущего раздела настроек без изменения результата.

Автовыбор

Помещать ли в выбор результаты работы команды (создавать ли постселекцию по окончании работы команды).

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Автовыбор результатов [ВКЛ/ВЫКЛ/Выход] <Выход>:

Исходные объекты

Удалять или нет исходные объекты.

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Исходные объекты [Удалять/Не удалять/Выход] <Выход>:

Свойства

Откуда наследовать свойства результирующих объектов: из исходного объекта или выставить текущие (на основе значений CEXXX системных переменных).

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Укажите свойства для конечных объектов

[Исходные/Текущие/Выход] <Выход>:

Заливка

Как разбивать тексты: создавать только контур без заливки \ с заливкой \ на основе значения переменной TEXTFILL.

Опция вызывает следующий запрос в командной строке:

Опции разбивки текста

[Не заливать/Заливать/Как есть/Выход] <Выход>:

Запросы команды:

Выбор объектов или [?/Настройки]:

Выбрать объект.

Выбор объектов или [?/Настройки]:

Выбрать следующий объект или нажать **ENTER** для завершения команды.

После выбора опции **Выход**, в командной строке появляется информационное сообщение по всем настройкам команды:

Настройки команды : Автовыбор результатов : *ВКЛ*, Исходные объекты :
УДАЛЯТЬ, Свойства объекта : *ТЕКУЩИЕ*, Заливка текста : *КАК ЕСТЬ*

Разбивка всех объектов оформления



Лента: **Построение – Разбивка/удаление** >  **Разбивка всех объектов оформления**



Лента: **Главная - Редактирование** >  **Разбивка всех объектов оформления**



Меню: **Редактирование** –  **Разбивка всех объектов оформления**



Панель: **Редактирование** – 



Командная строка: **EXPLODEALL**

Команда разбивает все объекты папоCAD (выноски, таблицы и т.д.) на составляющие их примитивы.

Не рекомендуется применять данную команду, не имея на то веских оснований. После разбивки объектов к ним нельзя применять специальные функции и команды редактирования папоCAD.

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Группы объектов

Для более удобного редактирования набор объектов в документе можно объединить в группу. Выбирать и редактировать можно как всю группу, так и отдельные входящие в неё объекты. В созданную группу в любой момент можно добавить новые объекты или исключить из неё имеющиеся. Объект может входить одновременно в несколько групп, а группа может входить в другие группы. Для восстановления конфигураций исходных групп, объединённых в одну группу, нужно выполнить разгруппирование вложенных групп.

Группам можно присваивать собственные имена или оставлять имена, назначаемые по умолчанию. Неименованной группе (группе, не имеющей собственного имени) по умолчанию присваивается имя A_n , где n – порядковый номер создаваемой группы.

Имя группы может иметь длину до 31 символа и не может содержать пробелов; оно может состоять из букв, цифр и специальных символов (знака доллара (\$), дефиса (-) и знака подчеркивания (_).

Группы сохраняются вместе с документом, их можно использовать в следующих сеансах работы с документом.


Основные отличия группы от блока:

- Входящие в группу объекты можно редактировать без её разгруппировки, в то время как для редактирования объектов в блоке его предварительно нужно разбить.
- Группу нельзя перенести в другой документ, её можно использовать только в том документе, в котором она была создана.


Команды для работы с группами объектов представлены:




Лента: **Главная – Группа**



Панель: **Группа**



Меню: **Сервис**



Группа (GROUP, ГРУППА)

Создание группы объектов. В отличие от опции **Создать** команды –ГРУППА, позволяет создавать как именованную, так и неименованную группу.



Разгруппировать (РАЗГРУПП)

Разбивка или расформирование группы.



Редактирование группы (ГРУППАРЕД)


Добавление или удаление объектов из группы.



Диалог создания групп (CLASSICGROUP, КЛГРУППА)

Отображение диалогового окна **Группа объектов** для управления группами.

Команды работы с группой в контекстном меню документа:



Команда создания группы объектов



Группа

Запрос командной строки:

Выберите объекты или [?/иМя/Описание]

Опции команды:

иМя Задание имени группы.
Описание Ввод описания группы объектов.

Выбор объектов и нажатие на **ENTER**, в процессе команды, приводит к созданию неименованной группы. В командной строке появляется сообщение: **Анонимная (безымянная) группа '*A1' была создана.**

Если выполнен предварительный выбор объектов на чертеже, команда также создает группу без имени.

Неименованные группы отображаются в **Диспетчере чертежа**, им присваивается имя по умолчанию *An, где n число, увеличивающееся с каждой новой группой.

Создание, наполнение и редактирование групп удобно осуществлять с использованием функциональной панели **Диспетчер чертежа**.

Для более детальной работы предназначено диалоговое окно **Группы объектов**.

Использование функциональной панели «Диспетчер чертежа» для работы с группами

Функциональная панель **Диспетчер чертежа** позволяет осуществлять полноценную работу с группами.


Быстрое создание группы

1. Выбрать объекты на экране.
2. В панели **Диспетчер чертежа** вызвать контекстное меню раздела **Группы**.

3. Выбрать пункт **Создать группу из текущего выбора**. Будет создана группа с именем *Группа0*, где *0* порядковый номер созданной группы.


Редактирование группы

Команды редактирования доступны в контекстном меню выбранной группы.



Выбор	Выбор и позиционирование в центре экрана объектов группы.
Переименовать	Переименование группы.
Разбивка	Удаление выбранной группы. Объекты, входящие в группу, не удаляются из документа.
Добавить выбранные объекты в группу	Добавление предварительно выбранных объектов в группу.
Удалить объекты из группы	Удаление объектов из выбранной в рабочей области группы.
Добавить в текущий выбор	Добавление всех объектов указанной группы в текущий выбор.
Удалить из текущего выбора	Удаление всех объектов указанной группы из текущего выбора.

Для редактирования групп в диалоге **Группы объектов**, следует использовать команду контекстного меню раздела **Группы > Редактировать...**



Диалог «Группы объектов»



Лента: **Главная – Группа** >  **Диалог создания групп**




Панель: **Группа** –  **Диалог создания групп**



Командная строка: **КЛГРУППА, Г, (G, CLASSICGROUP, GROUPCMD)**

Команда открывает диалоговое окно **Группы объектов**, в верхней части которого отображается список с именами имеющихся в документе групп и пояснением для каждой группы является ли она выбираемой:





Параметры:

Идентификация группы

Имя группы: Задание имени группы.


Пояснение: Отображение описания группы (если оно было задано при создании группы).

 Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора объекта, группу которого необходимо уточнить.

 Кнопка временного закрытия диалогового окна для подсветки на экране входящих в выбранную группу объектов.

Включая неименованные Включение/Отключение вывода неименованных групп в списке диалогового окна **Группы объектов**.

Создание группы

 Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора входящих в группу объектов.

Выбираемая

Включение/Отключение разрешения при выборе одного объекта группы производить выбор всей группы.

Управление выбором осуществляет переменная **PICKSTYLE**:

- если переменная имеет значение **1**, то при выборе любого объекта группы выбираются также все объекты, входящие в группу;
- если значение переменной равно **0**, то при указании объекта выбирается только он один.


Без имени

Включение/Отключение режима создания неименованной группы.


Изменение группы




Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора объектов, подлежащих удалению из выбранной группы.



Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора объектов, подлежащих добавлению в выбранную группу.




Кнопка обновления изменённого имени группы.




Кнопка вызова диалога **Порядок объектов в группе** для изменения порядка следования объектов в группе.



Кнопка обновления отредактированного пояснения для выбранной группы.



Кнопка удаления выбранной группы. Объекты, входящие в группу, не удаляются из документа.




Кнопка изменения свойства выбираемости группы в документе.

Для создания группы:

1. В полях **Имя группы:** и **Пояснение:** раздела **Идентификация группы** ввести имя создаваемой группы и пояснение к ней. Имя не должно содержать пробелов и может состоять из букв, цифр или специальных символов. Поле **Пояснение:** может быть пустым.
2. Нажать кнопку **Новая** для временного закрытия окна и выбора входящих в группу объектов.
3. Выбрать объекты, нажать **ENTER**.
4. В открывшемся диалоге нажать кнопку **ОК**.


Для идентификации группы:

1. Для определения в какие группы входит объект нажать кнопку **Найти имя <**.
2. После временного закрытия диалога указать объект на экране.
3. Откроется диалоговое окно **Список групп для объекта**, отображающее все группы, в которые входит выбранный объект:



4. Нажать **ОК**, чтобы вернуться в предыдущий диалог.
5. Нажать **ОК** для выхода из диалога **Группы объектов**.

Кнопка **Подсветить** < временно закрывает диалог для выделения на экране входящих в выбранную в группу объектов. Одновременно с подсветкой объектов отображается информационное окно **Группа объектов**:



Для удаления объектов из группы:

1. Выбрать в списке группу.
2. Снять флажок **Выбираемый** (если он установлен).
3. Нажать кнопку **Исключить** <.
4. Выбрать объекты для удаления.
5. Выбрать опцию **Завершить** (в командной строке или контекстном меню).
6. Нажать **ОК** для выхода из диалога **Группы объектов**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении из группы всех объектов описание группы сохраняется. Для удаления группы из документа следует использовать кнопку **Разбить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы из чертежа объекты, входящие в нее, не удаляются.

Для добавления объектов в группу:

1. Выбрать в списке группу.
2. Нажать кнопку **Добавить** <.
3. Выбрать объекты для добавления.
4. Выбрать опцию **Завершить** (в командной строке или контекстном меню).
5. Нажать **ОК** для выхода из диалога **Группы объектов**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в группу объектов, входящих в какие-либо другие группы, флажок **Выбираемая** (если он установлен) необходимо снять. В противном случае в группу будут добавлены не сами объекты, а группы, в которые они входят.

Для переименования группы или изменения пояснения:

1. Выбрать группу.
2. В разделе **Идентификация группы** в полях **Имя группы:** или **Пояснение:** внести необходимые правки.
3. Нажать кнопку **Переименовать** или **Пояснение**.

В нижнем левом углу диалога будут отображены соответственно сообщения: **Имя группы обновлено** или **Пояснение обновлено**.

4. Нажать **ОК** для выхода из диалога **Группы объектов**.

Для изменения порядка следования объектов группы:

1. Выбрать группу.
2. Нажать кнопку **Порядок**.
3. Задать необходимые параметры в открывшемся диалоговом окне **Порядок объектов в группе**:

Параметры:

Имя группы

Список имеющихся групп.

Пояснение

Отображение пояснения выбранной в списке группы (если оно было задано при создании группы).

Взять из позиции (0-3):

Поле ввода текущей позиции (порядкового номера) объекта в группе.

Новая позиция объекта (0-3):

Задание нового порядкового номера объекта в группе.

Количество объектов (более 4):

Задание количества объектов, порядковые номера которых изменяются.

Переупорядочить

Кнопка изменения порядковых номеров объектов группы.

Подсветить

Кнопка вызова диалога **Группы объектов** для отображения порядка следования объектов в группе.


Обратный порядок

Кнопка изменения порядка следования объектов на противоположный.

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок нумерации объектов соответствует порядку их выбора при включении в группу. Нумерация объектов начинается с нуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно изменять позиции сразу нескольких объектов.


Кнопка **Подсветить** временно закрывает диалог **Порядок объектов в группе**, вызывает диалоговое окно **Группа объектов**:



Параметры:



Кнопка выбора предыдущего объекта.



Кнопка выбора следующего объекта.

Объект: 1 Отображение текущей позиции (порядкового номера) объекта в группе.

Всего: 4 Отображение количества объектов в группе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранный объект подсвечивается на экране.

Блоки

Блок представляет собой совокупность связанных объектов чертежа, обрабатываемых как единое целое. Блок можно создавать из любого количества объектов и вставлять в чертеж неограниченное число раз.

Блоки удобно применять для создания неоднократно используемых элементов чертежей, тем самым ускоряя и упрощая процесс проектирования.

Блоки можно использовать для создания пользовательских библиотек часто применяемых узлов и деталей.

Адресация всех вхождений одного блока к одному и тому же описанию блока в базе данных чертежа позволяет уменьшить размер файла, поскольку при каждой новой вставке блока к имеющейся информации добавляются лишь сведения о месте вставки, масштабных коэффициентах и угле поворота.

Говоря о создании блока подразумевают его *определение* (описание), которое хранится в таблице блоков документа и не отображается на чертеже. Определение блока может содержать ссылки на другие (вложенные) блоки. Единственное ограничение на вложение блоков – они не могут быть вставлены сами в себя.

Вставка блока в чертеж именуется *вхождением* блока (экземпляром блока).

Любое описание блока может иметь множество вхождений или не иметь их вовсе. При изменении описания блока (или переопределении блока) автоматически изменяются все его вхождения.

Существующий блок (определение) можно изменить, переопределив его. После изменения определения блока все вхождения этого блока в документе изменяются автоматически.

При создании блока объекты помещаются в блок вместе со своими текущими значениями свойств, изменить которые без переопределения блока нельзя. Например, если блок был создан из отрезков, имеющих красный цвет, то после создания блока изменить цвет отрезков будет невозможно. Поэтому о поведении блока при его вставке в чертеж следует позаботиться заранее, т.е. еще на стадии его создания.

Для того, чтобы:

- *свойства блока определялись свойствами слоя*, на который он будет помещаться, с назначением всем объектам, входящим в блок, цвета, типа и толщины линий этого слоя, необходимо создавать все объекты блока на слое 0 с назначением цвета, толщины и типа линий **По слою**.

- *цвет, тип и толщина линий объектов блока задавались при его помещении в чертёж*, при создании объектам блока необходимо назначить цвет, тип и толщину линий **По блоку**. Иначе говоря, объекты блока в этом случае наследуют текущие значения цвета, типа и толщины линий. Если текущие свойства в чертеже не заданы явным образом, то объекты блока наследуют свойства текущего слоя.
- *объекты блока сохраняли свои исходные свойства*, т.е. всегда имели определенный цвет, тип и толщину линий, соответствующие свойства нужно задать явно до того, как объекты будут включены в определение блока. Иначе говоря, при создании объектов блока в этом случае нельзя использовать настройки цвета, типа и веса линий **По слою** или **По блоку**.

При создании, блок можно сопровождать атрибутами, то есть пояснительной текстовой информацией, которую допускается изменять в процессе вставки блока в чертёж и которая может отображаться на экране или оставаться *невидимой (скрытой)* и не выводиться на печать.

Существует несколько способов создания и использования блоков:

- Можно сгруппировать объекты и сохранить их как блок в текущем чертеже (меню **Черчение – Блок > Создание**);
- Можно сохранить блок в отдельном файле для использования его в других чертежах, задав в командной строке команду **ПБЛОК**;
- Можно вставить чертёж с имеющимися в нём блоками в качестве вхождения в любой другой чертёж (меню **Вставка – Блок**, кнопка **Открыть** в диалоге **Вставка блока**);
- Можно создать файл с набором часто употребляемых блоков для использования его в качестве библиотеки.

Создание блока



Лента: **Вставка – Определение блока >**  **Создание блока**



Лента: **Главная – Блок >**  **Создание блока**



Меню: **Черчение – Блок >**  **Создание...**



Панель: **Черчение –** 



Командная строка: **Б, БЛОК, НОВБЛОК, СБЛОК (ACADBLOCKDIALOG, В, BLOCK, ВМОД, NEWBLOCK, NEWBL)**

Команда **Создание блока** доступна также в контекстном меню.


Вызываемое командой **Создать блок** диалоговое окно **Определение блока** позволяет задать параметры для создания нового блока или переопределения описания уже существующего блока:

Определение блока

Имя:

Базовая точка

☒ Указать на экране

 Указать


X:

Y:

Z:

Объекты

☐ Указать на экране

 Выбрать

☐ Оставить

☒ Преобразовать в блок

☐ Удалить


Выбрано объектов: 3

Поведение

☐ Одинаковый масштаб

☒ Разрешить разбиение

Единицы блока :



Пояснение:

Параметры:

Имя: Задание имени создаваемого блока.
Для переопределения существующего блока выбрать имя из раскрывающегося списка.

Базовая точка

Указать на экране Включение/Отключение режима выбора базовой точки указанием курсором на экране после закрытия диалогового окна.



Указать

X: Y: Z: Поля ввода координат точки вставки блока.

Объекты

Указать на экране Включение/Отключение режима выбора объектов после закрытия диалогового окна.



Выбрать

Оставить Включение режима оставления в чертеже выбранных объектов после создания блока.

Преобразовать в блок Включение режима создания вхождения блока на месте выбранных объектов после создания блока.

Удалить Включение режима удаления выбранных объектов из чертежа после создания блока.

Выбрано объектов: 3 Отображение информации о количестве выбранных для создания блока объектов.

Поведение

Одинаковый масштаб Включение/Отключение режима задания одинакового масштаба блока по осям X, Y, Z.

Разрешить разбиение Включение/Отключение режима разбиения блока после его вставки командой **Разбивка**.

Единицы блока: Раскрывающийся список для выбора единиц измерения создаваемого блока.

Пояснение:

Поле ввода текстового описания (скрытый атрибут) для облегчения идентификации и поиска блока впоследствии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объекты, входящие в создаваемый блок, могут быть выбраны заранее, перед запуском команды создания блока.

Вставка блока



Лента: **Главная, Вставка – Блок >**  **Вставка блока**



Меню: **Вставка –**  **Блок...**



Панель: **Черчение –** 



Командная строка: **В, ВСТАВБЛОК, ВСТАВИТЬ, ДИАЛВСТ, УРЛВСТАВЬ (I, INSBL, INSERT)**

Команда вставляет в текущий документ блоки или чертежи (с расширением *.dwg или *.dxf).

При указании угла поворота блока центром поворота выбирается точка его вставки. Если угол поворота блока указывается на экране (заданием точки), то в качестве угла поворота принимается угол наклона воображаемой линии, проведённой от указанной точки до точки вставки блока.

После вставки в чертёж, блок обрабатывается как единый объект. Для обеспечения возможности работы с отдельными объектами, образующими блок, его можно разбить при вставке, взведя флажок **Разбить** в диалоговом окне **Вставка блока**, или после вставки, воспользовавшись командой **Разбивка** из меню **Редактирование**.

Для задания параметров вставляемого блока команда вызывает диалоговое окно:

Параметры:

Имя:

Раскрывающийся список для выбора имени вставляемого блока. Пустой список означает, что данный документ не содержит ни одного блока.

Путь:

Открыть...

Кнопка открытия стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно выбрать блок или файл для вставки в документ. Данные вставляемого чертежа копируются в таблицу блоков текущего документа в качестве определения блока.

Точка вставки

Указать на экране Включение/Отключение режима выбора точки вставки блока указанием курсором на экране после закрытия диалога.

X: Y: Z: Поля ввода координат точки вставки блока.

Масштаб

Указать на экране Включение/Отключение режима задания масштаба указанием курсором на экране после закрытия диалога.

X: Y: Z: Поля ввода масштабных коэффициентов по осям X, Y, Z.

Равные масштабы Включение/Отключение режима автоматического применения для осей Y и Z масштаба, заданного для оси X.

Угол поворота

Указать на экране Включение/Отключение режима задания угла поворота блока указанием курсором на экране после закрытия диалога.

Угол: Ввод угла поворота для вставляемого блока.

Единицы блока

Ед. изм.: Отображение информации о единицах измерения, заданных при создании блока.

Коефф.: Отображение масштабного коэффициента, вычисляемого как отношение единиц измерения блока к единицам измерения чертежа.

Разбить Включение/Отключение режима разбиения блока при вставке на составляющие объекты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при вставке блока задать по какой-либо оси отрицательное значение масштаба, то блок будет зеркально отображен относительно этой оси.

Редактирование определения блока (переопределение блока)

Хранящиеся в документе определения блоков можно изменять. Изменение определения блока (переопределение блока) может оказывать влияние только на вновь создаваемые в текущем чертеже вхождения блока, а может и на уже созданные, а также на любые связанные с этим блоком атрибуты.

Поскольку имеется два способа вставки блоков в текущий чертеж (как хранящихся в документе, так и из внешнего файла), то и для переопределения блоков существует также два способа:

- Переопределение блока в текущем документе.
- Изменение внешнего файла и его переопределение в текущем документе.

Переопределение блока в текущем чертеже

В большинстве случаев переопределение блоков выполняется в редакторе блоков, вызываемым командой БЛОКРЕД.

Также, переопределение блока можно выполнить вручную, пересоздав блок с тем же именем. Это бывает необходимо, например, когда требуется изменить положение точки вставки блока, что невозможно сделать используя редактор блоков. Для переопределения блока вручную следует:

1. Вставить блок в чертеж с разбивкой его на составляющие объекты, установив флажок **Разбить** в диалоговом окне **Вставка блока**, или выполнить разбивку имеющегося в чертеже вхождения блока командой **Разбивка** из меню **Редактирование**.
2. Отредактировать составляющие объекты.
3. Выполнить все действия по созданию нового блока, но ввести имя переопределяемого блока.

Сразу же после переопределения блока все имеющиеся в чертеже вхождения этого блока автоматически обновляются.

Переопределение блока из внешнего файла

Переопределение блока из внешнего файла выполняется аналогично, если нет необходимости изменять внешний файл.

Изменение внешнего файла не оказывает никакого влияния на текущий чертеж, в который он вставлен как блок. Для переопределения (обновления) данного блока в текущем чертеже необходима его повторная вставка.

Переопределение атрибутов блока

При переопределении блоков можно изменять определения входящих в него атрибутов.

Изменение определений атрибутов при переопределении блоков влияет на уже созданные в текущем чертеже вхождения блоков следующим образом:

- Новые *переменные* атрибуты в имеющихся вхождениях блоков не появляются.
- Старые *переменные* атрибуты в имеющихся вхождениях остаются, даже если переопределенный блок совсем не имеет атрибутов.
- Новые *постоянные* атрибуты в имеющихся вхождениях блоков добавляются к старым.
- Старые *постоянные* атрибуты (имеющие фиксированные значения) будут потеряны, если в переопределенном блоке совсем нет атрибутов, либо заменяются новыми значениями, заданными для переопределенного блока.

Редактор блоков



Лента: **Главная – Блок >**  **Редактор блоков**




Лента: **Вставка – Определение блока >**  **Редактор блоков**



Меню: **Сервис –**  **Редактор блоков...**



Панель: **Стандартные –**  **Редактор блоков...**



Командная строка: **БЛОКРЕД (BEDIT)**




Двойной щелчок мыши на вставке блока

Данная команда позволяет редактировать определения блоков чертежа – переопределять блоки.

Команда открывает диалоговое окно **Редактирование определения блока**.

Выберите в списке то определение блока, которое необходимо редактировать. Если взведен флажок **Автопанорамирование**, вставка выбранного блока отобразится не только в окне **Просмотр** диалога, но и в рабочей области на экране:



Параметры:

Автопанорамирование

Включение/Отключение режима отображения выбранного вхождения на весь экран.


Нажмите **ОК** для перехода в редактор блоков.

Редактор блоков представляет собой отдельный режим, предназначенный для редактирования определения блока.


На экране отображаются и становятся доступными для редактирования объекты, входящие в определение выбранного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если объекты не видны, дважды щёлкните колёсиком мыши для выполнения команды **Показать всё**.

Для индикации пребывания в режиме редактирования определения блока, в закладке к имени документа через двоеточие добавляется словосочетание *Редактор блоков*, а в левом верхнем углу рабочей области отображается надпись «Режим редактирования определения блока».




Цвет фона меняется на цвет, выставленный в диалоге **Настройки**, разделе **Цвет > Фон Редактора блоков**.



Кроме того, на экране автоматически отображаются инструменты для редактирования блока.

При открытой ленте - контекстная вкладка **Редактор блоков**:








В классическом интерфейсе - панель **Редактор блоков**:




ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме редактирования определения блока ряд команд программы недоступен.

	<p>Базовая точка блока (BBASEPT) – задание изменяемого положения базовой точки определения блока. Соответствует положению ручки точки вставки вхождения блока.</p>
	<p>Вызов диалога Редактирование определения блока.</p>
	<p>Вызов диалога Определение атрибута для создания атрибута блока.</p>
	<p>Сохранение определения блока.</p>
	<p>Сохранение копии редактируемого определения блока под новым именем.</p>
	<p>Выход из режима редактирования определения блока.</p>
	<p>Состояния видимости (BVSTATE) – открывает диалог редактирования состояний видимости. Позволяет осуществлять создание именованных состояний видимости и назначение видимости объектам для каждого состояния видимости в блоке.</p> <div data-bbox="408 689 1396 1370"> </div> <p>Добавление, удаление и изменение объектов, не участвующих в параметризации блока, производится с сохранением целостности параметров динамического блока.</p> <p>Также в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обычного блока – преобразовывает его в динамический и добавляет параметр наборов видимости. • динамического блока без параметра наборов видимости – добавляет параметр наборов видимости. <div data-bbox="450 1706 1353 2056"> </div>
	<p>Режим видимости (BVMODE) – управление отображением в редакторе блоков</p>

	объектов динамического блока, скрытых для текущего состояния видимости.
	Сделать видимыми (BVSHOW) – делает видимыми скрытые объекты динамического блока в текущем состоянии видимости или во всех состояниях видимости.
	Сделать невидимыми (BVHIDE) – делает объекты динамического блока невидимыми в текущем состоянии видимости или во всех состояниях видимости.
	Ручка видимости (BVISPT) – расположение ручки выбора вида динамического блока.
	Сброс блока (RESETBLOCK) – сбрасывает параметры выбранных вставок динамического блока к значению по умолчанию. Вызывается из контекстного меню.

По завершении редактирования блока, следует покинуть режим редактирования нажатием кнопки  **Закрыть редактор блоков** (команда **BCLOSE**) на панели инструментов.

При закрытии редактора блоков будет выведен запрос на сохранение изменений.



После сохранения или отмены сделанных изменений, инструментальная панель **Редактор блоков** закрывается, а закладка документа приобретает обычный вид.

Атрибуты блока

Атрибут блока служит для связывания с блоком текстовой информации или каких-либо других данных, называемых *значением атрибута*.

При вставке блока с *переменными* атрибутами предлагается ввести значение атрибута, которое затем сохраняется вместе с блоком. Атрибуту при вставке одного и того же блока можно присваивать разные значения.

В блоках могут также использоваться *постоянные* атрибуты, значения которых при вставке блоков не изменяются.

Атрибуты могут быть *скрытыми*, они не отображаются на экране и не выводятся на печать.


Атрибуты могут быть *однострочными* и *многострочными*. Однострочные атрибуты имеют ограничение – 255 символов. Для редактирования однострочных и многострочных атрибутов используются разные редакторы.

Вид панели **Формат текста** при создании и редактировании *многострочных* атрибутов зависит от системной переменной **ATTIPE**.

ATTIPE = 0 - отображается сокращенная панель форматирования:



ATTIPE = 1 – отображается полная панель **Формат текста**:



Информацию, хранящуюся в атрибутах, можно экспортировать в электронные таблицы или базы данных для последующей обработки и генерации самых разных документов, например, спецификаций или ведомостей материалов. С одним блоком допускается связывать несколько атрибутов, имеющих разные имена.


Атрибуты для включения в блок должны быть созданы до определения блока.

Создание атрибутов блока



Лента: **Вставка – Определение блока** >  **Создание атрибутов**



Меню: **Главная – Блок** >  **Задание атрибутов**



Меню: **Черчение – Блок** >  **Задание атрибутов...**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **АТ, АТОПР, ДИАЛАТОП (АТТ, АТТDEF)**

Для задания параметров атрибута вызывается диалоговое окно **Определение атрибута**:

Параметры:

Режим

Скрытый

Включение режима, при котором значение атрибута не отображается на экране и не выводится на печать.

Постоянный


Включение режима, устанавливающего фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.

При вставке блока с атрибутом, имеющим постоянное значение, запрос этого значения не производится.

Если атрибут имеет переменное значение, при вставке блока выполняется запрос этого значения.

Контролируемый

Включение режима проверки правильности значения атрибута во время вставки блока.

Установленный	Включение режима присвоения атрибуту при вставке блока значения по умолчанию.
Фиксированное положение	Включение режима фиксации положения атрибута внутри вхождения блока. При отключенном режиме атрибут можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования.
Несколько строк	Включение режима создания значения атрибута, содержащего несколько строк текста. При отключенном режиме, для параметра По умолчанию активизируется поле ввода текста. При включенном режиме, поле ввода текста блокируется, активизируется кнопка  и параметр Ширина рамки .

Атрибут

Имя:	Задание имени атрибута. Имя может состоять из любых символов, кроме пробелов.
Подсказка:	Поле ввода текста подсказки, отображающегося при запросе значения атрибута при вставке блока, содержащего данный атрибут. Если оставить поле пустым, то в качестве подсказки используется имя атрибута. При включенном режиме Постоянный поле блокируется.
По умолчанию:	Поле ввода значения атрибута по умолчанию. Поле может быть пустым.
 Вставить поле	Открывает диалог Поле для вставки поля значением по умолчанию. Поле автоматически обновляется при изменениях связанного с ним значения.

Точка вставки

Указать на экране	После закрытия диалога будет предложено указать на экране точку вставки атрибута в блоке.
X: Y: Z:	Точные координаты точки вставки атрибута по трем осям.

Параметры текста

Выравнивание:	Раскрывающийся список для выбора типа выравнивания текста атрибута.
Текстовый стиль:	Раскрывающийся список для выбора тестового стиля.
Высота текста:	Поле ввода высоты текста.
Поворот:	Поле ввода угла поворота текста. Для опций выравнивания Вписать и По ширине для однострочного атрибута параметр Поворот не доступен.
	Кнопки временного закрытия диалогового окна для указания на экране курсором мыши высоты текста, угла поворота текста или ширины рамки для многострочного атрибута.
Ширина рамки	Задание максимального значения длины строк для многострочного атрибута, при превышении которого автоматически выполняется перенос текста на другую строку. При значении 0 ограничение на длину строки отсутствует. Параметр не доступен при создании однострочных атрибутов.

Выровнять по предыдущему атрибуту

Обеспечивает расположение тэга данного атрибута ровно под тэгом предыдущего атрибута. При взведении флажка, параметры текста текущего атрибута будут полностью скопированы с предыдущего атрибута. При первом определении атрибута данный параметр еще не доступен.

Для создания многострочного атрибута:

1. В диалоге **Определение атрибута** установить флажок **Несколько строк**.
2. Задать имя атрибута, подсказку, точку вставки, режимы и параметры текста.
3. При необходимости ввести значение в поле **Ширина рамки**.
4. Нажать кнопку  вызова контекстного редактора для задания формата многострочного атрибута на чертеже.
5. Указать левую верхнюю позицию многострочного атрибута на чертеже.
6. После завершения ввода текста нажать кнопку **ОК** в диалоге **Формат текста** для возврата в диалог **Определение атрибута**.
7. Нажать **ОК** для закрытия диалога **Определения атрибута**.
8. Указать точку вставки атрибута на чертеже (если взведен флажок **Указать на экране** для точки вставки) .

После создания атрибута его можно включать в набор объектов при создании блока, то есть в ответ на запрос о выборе объектов при создании блока необходимо выбрать не только геометрические объекты, но и атрибуты. Порядок выбора атрибутов определяет очерёдность запросов на ввод значений атрибутов при вставке блока.



Связывать атрибут с блоком можно также при переопределении блока.

Пример атрибута «Надпись_таблички» со значением «ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!» (вид таблички и отображаемая информация в окне Свойства):

До вставки атрибута в блок



После вставки атрибута в блок



Редактирование значений атрибутов во вхождении блока



Меню: **Редактирование – Объект > Атрибуты > Редактирование атрибутов блока...**




Панель: **Редактирование 2** –




Командная строка: **АТР, АТРЕД, ДИАЛАТР (ATTEDIT)**

Команда вызывает диалоговое окно **Редактирование атрибутов блока**, в котором можно изменять значения атрибутов, указанного на чертеже вхождения блока:



В диалоге отображаются имя блока, подсказки и редактируются значения всех атрибутов, содержащихся во вхождении блока.

Значения атрибутов выбранного вхождения блока можно, также, изменить на функциональной панели **Свойства** в разделе **Атрибуты**:



Редактирование атрибутов вхождения блока



Лента: **Главная, Вставка – Блок** > **Редактор атрибутов блоков**



Меню: **Редактирование – Объект - Атрибуты** > **Редактор атрибутов блоков...**



Панель: **Редактирование 2** –



Командная строка: **АТРЕДАКТ (EATTEDIT)**


Редактор атрибутов блоков позволяет редактировать значения, параметры текста и свойства атрибутов выбранного вхождения блока.

Диалоговое окно **Редактор атрибутов блоков** отображает информацию:

Блок: - имя блока, атрибуты которого редактируются;

Имя: - имя редактируемого атрибута.

Кнопка **Выбрать блок** позволяет выбрать на экране блок для редактирования атрибутов. Диалог временно закрывается.



Кнопка **Применить** используется для просмотра внесенных изменений без закрытия диалогового окна **Редактор атрибутов блоков**.


Вкладка Атрибут

Вкладка содержит список всех атрибутов выбранного блока и отображает для каждого атрибута параметры: **Имя**, **Подсказка** и **Значение**.

Изменение значения атрибута производится в поле **Значение**.

Вкладка Параметры текста

На вкладке устанавливаются параметры отображения на чертеже текста атрибута.




Параметры:

Текстовый стиль	Раскрывающийся список для выбора тестового стиля.
Выравнивание	Раскрывающийся список для выбора типа выравнивания текста атрибута.
Высота	Поле ввода высоты текста.
Поворот	Поле ввода угла поворота текста.
Справа налево	Включение/отключение режима отображения текста атрибута справа налево. Параметр недоступен для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Перевернутый	Включение/отключение режима отображения текста атрибута в перевернутом виде. Параметр недоступен для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Степень растяжения	Установка степени сжатия/растяжения текста атрибута. Задание значения меньше 1 производит сжатие. Задание значения больше 1 производит растяжение.
Угол наклона	Угол наклона текста. Измеряется от вертикальной оси. Параметр недоступен для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Ширина рамки	Задание максимального значения длины строк для многострочного атрибута, при превышении которого автоматически выполняется перенос текста на другую строку. При значении 0 ограничение на длину строки отсутствует. Параметр недоступен для однострочных атрибутов.

Вкладка Свойства

На вкладке задается **Слой**, на который помещается атрибут, устанавливаются **Вес** и **Тип линий**, а также **Цвет** текста атрибута.




При использовании в чертеже именованных стилей печати, выбор стиля для атрибута производится из списка параметра **Стиль печати**. Если текущий чертеж использует цветозависимые стили печати, список стилей печати недоступен.

Диспетчер атрибутов блоков

Если блоки содержат большое количество атрибутов, для быстрого редактирования атрибутов блоков текущего чертежа, удобно использовать **Диспетчер атрибутов блоков**.

Можно редактировать описания атрибутов в блоках, удалять атрибуты из блоков и изменять порядок запросов значения атрибутов при вставке блока.



Лента: **Главная, Вставка – Блок** >  **Диспетчер атрибутов блоков**




Меню: **Редактирование – Объект - Атрибуты** >  **Диспетчер атрибутов блоков**




Командная строка: **ДИСПАТБЛК (ВАТТМАН)**

Диспетчер будет запущен только в случае наличия в чертеже хотя бы одного блока с атрибутами.

В таблице диалога **Диспетчер атрибутов блоков** отображаются сведения о всех атрибутах, содержащихся в выбранном блоке.

Блок можно выбрать из раскрывающегося списка **Блок:** или указать на экране, нажав кнопку  **Выбрать блок** (диалог временно закрывается).



Под списком атрибутов отображаются сведения для выбранного блока:

В чертеже - количество вхождений блока в текущем чертеже;


В пространстве модели (листа) - количество вхождений блока и на текущей вкладке.

Параметры:

Обновить	Обновление выбранных блоков с учетом измененных свойств атрибутов.
Переместить вверх	Перемещение атрибута на позицию вверх.
Переместить вниз	Перемещение атрибута на позицию вниз.
Редактировать...	Вызов диалога Редактор атрибутов блока для изменения значений и параметров атрибута.
Удалить	Удаление выбранного атрибута из описания блока.

Параметры...

Вызов диалога **Параметры атрибутов блоков** для установки свойств атрибутов, которые будут показаны в таблице диспетчера атрибутов блоков.



Выделять повторные имена - включение выделения повторяющихся имен. Если опция активна, повторяющиеся имена атрибутов выделяются в списке цветом.

Применять к имеющимся вхождениям - включение режима обновления всех существующих блоков, атрибуты которых были изменены. Если опция не активна, обновляются только новые блоки, созданные после изменения описаний атрибутов.

Применить

Просмотр внесенных изменений без закрытия диалогового окна.

Редактирование атрибута по месту

Позволяет редактировать значения атрибутов блока непосредственно на чертеже.



Лента: **Главная – Блок** >  **Редактирование по месту**



Меню: **Редактирование – Объект > Атрибуты** >  **Редактирование по месту**



Командная строка: **АТРЕДМ, (ATTIPEDIT)**



Горячие клавиши: **CTRL** + двойной щелчок левой кнопки мыши на атрибуте.


1. Запустить команду;
2. Выбрать атрибут;
3. Ввести новое значение атрибута.

Редактирование определений атрибутов блока

Режимы и параметры определений атрибутов можно изменить в *режиме редактирования определения блока*:

1. Вызвать **Редактор блоков** (меню **Сервис – Редактор блоков**), выбрать блок, нажать ОК.
2. В режиме редактирования определения блока, выбрать атрибут.
3. Установить нужные режимы и параметры атрибута на панели **Свойства**.

Двойной щелчок левой кнопки мыши на атрибуте, открывает диалог **Редактирование определения атрибута**, в котором можно изменить **Имя**, **Подсказку** и значение атрибута **По умолчанию**.



Синхронизация атрибутов вхождений блока



Лента: **Главная – Блок** >  **Синхронизировать атрибуты**



Панель: **Редактирование 2** – 



Командная строка: **АТРОБНОВИТЬ (ATTSYNC)**

Обновление вхождений блоков с учетом новых и измененных атрибутов из указанного определения блока.

Команда производит обновления всех экземпляров блоков, содержащих атрибуты, которые были переопределены с помощью команды **БЛОКРЕД**. Команда не изменяет значений, присвоенных атрибутам существующих блоков.

Запрос команды

Задайте параметр [?/Имя/Выбрать]

Опции команды:

?

Вызов списка определений всех блоков чертежа.

Имя

Ввод имен блоков, которые необходимо обновить с заданными для них текущими атрибутами.

Выбрать

Выбор блоков, атрибуты которых требуется обновить, на экране.

ВНИМАНИЕ! Команда **АТРОБНОВИТЬ** удаляет любое изменение формата или свойства, произведенное в командах управления атрибутами блоков **АТРЕД** или **АТРЕДАКТ**. Она также удаляет любые дополнительные данные, связанные с блоком, и может повлиять на динамические блоки или блоки, созданные в приложениях сторонних разработчиков.

Управление отображением всех атрибутов блока в документе

Команды управления параметрами переопределения видимости всех атрибутов блока в чертеже находятся в меню **Вид – Отображение > Атрибуты**. Изменение состояния видимости атрибутов требует регенерации чертежа.

Текущее состояние видимости всех атрибутов в чертеже хранится в системной переменной **ATTMODE**. Значение системной переменной *0* соответствует отключенному состоянию видимости атрибутов, *1* – нормальному состоянию, *2* – включенному.




Лента: **Главная, Вставка – Блок** >  **Атрибуты: нормальное**



Меню: **Вид – Отображение > Атрибуты > Нормальное**

Включение состояния видимости всех атрибутов, заданного при их создании: видимые атрибуты отображаются на чертеже, скрытые – нет.



Лента: **Главная, Вставка – Блок** >  **Атрибуты: вкл**



Меню: **Вид – Отображение > Атрибуты > Вкл**

Включение видимости всех атрибутов, в том числе тех, которые при создании были определены скрытыми.



Лента: **Главная, Вставка – Блок** >  **Атрибуты: откл**



Меню: **Вид – Отображение > Атрибуты > Откл**

Отключение видимости всех атрибутов, в том числе тех, которые при создании были определены видимыми.

Извлечение данных из атрибутов




Лента: **Вставка – Блок** >  **Извлечение атрибутов**



Командная строка: **АТЭКСП, ДИАЛАТЭК (АТТЕХТ)**

Команда позволяет извлекать данные из атрибутов и сохранять их в текстовый файл, который затем может быть передан в какую-либо систему управления базами данных. Это позволяет легко создавать различные отчеты и спецификации, используя непосредственно данные чертежа. Например, если на плане расстановки оборудования каждая единица оборудования представляет собой блок с атрибутивной информацией, в которой указывается наименование, фирма-изготовитель, цена и т.д., можно легко создавать отчеты о количественном составе оборудования, об общей стоимости оборудования и другие.

После запуска команды вызывается диалоговое окно **Извлечение атрибутов**:



Параметры:

Формат файла

Файл с разделением запятыми (CDF)

Включение режима сохранения извлекаемых данных из атрибутов в файл *.cdf (Comma Delimited Format), содержащий одну запись для каждого вхождения блока в чертеж. Поля записей разделяются запятыми. Символьные поля заключаются в одиночные кавычки (апострофы).

При извлечении данных из атрибутов в формате *.cdf необходимо указывать файл шаблона. Файл шаблона должен содержать хотя бы одно имя атрибута.

Файл с разделением пробелами (SDF)

Включение режима сохранения извлекаемых данных из атрибутов в файл *.sdf, содержащий одну запись для каждого вхождения блока. Поля каждой записи имеют фиксированную длину, поэтому не требуются ни разделители записей, ни ограничители символьных полей.


При извлечении данных из атрибутов в формате *.sdf необходимо указывать файл шаблона. Файл шаблона должен содержать хотя бы одно имя атрибута.

Файл формата DXF (DXX)

Включение режима сохранения извлекаемых данных из атрибутов в файл *.dxx (разновидность стандартного формата файла обмена графической информацией *.dxf), содержащий только описания вхождений блоков и значения атрибутов. Расширение имени файла .dxx отличает файл вывода от обычного файла *.dxf.

При извлечении данных из атрибутов в формате *.dxx указывать файл шаблона не требуется.


Кнопки



Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на чертеже блоков с атрибутами.

После нажатия **ENTER** для завершения выбора объектов диалоговое окно **Извлечение атрибутов** отображается снова.

Найдено:




Отображение количества выбранных объектов.

Кнопка вызова стандартного диалогового окна выбора файлов для указания имени и места расположения файла шаблона, в формате которого будут записаны данные, извлеченные из атрибутов.

По умолчанию файлы шаблона имеют расширение .txt.

В поле справа от кнопки вводится или отображается путь и имя выбранного файла.

При задании параметра **Файл формата DXF (DXX)** кнопка **Файл шаблона** и текстовое поле справа от нее блокируются.



Кнопка вызова стандартного диалогового окна выбора файлов для указания имени и места расположения файла, в который будут записаны данные, извлеченные из атрибутов.

По умолчанию к файлам CDF или SDF добавляется расширение имени файла .txt, а к файлам DXF – расширение .dxx.

В поле справа от кнопки вводится или отображается путь и имя выбранного файла.

Преобразование атрибутов блока в текст



Лента: Главная – Блок > Преобразовать атрибуты блока в текст



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства >**  **Преобразовать атрибуты блока в текст**



Командная строка: **РАЗБИТЬАТРБЛОКА (BURST)**

Команда позволяет извлечь текстовую информацию из атрибутов блоков при их разбиении.

Обратите внимание, что в отличие от команды **Разбивка (Explode)**, при использовании которой значения атрибутов удаляются, а остаются только имена, команда **РАЗБИТЬАТРБЛОКА** преобразовывает значения атрибутов блока в однострочные или многострочные тексты.


Значение поля, вставленного при создании атрибута блока, так же преобразовывается в текст.

Скрытые атрибуты блоков в текст не преобразовываются.

1. Выбрать блок с атрибутами.
2. Запустить команду **Преобразовать атрибуты блока в текст**.

Разбиение вхождения блока

При разбиении вхождения блок распадается на составляющие его объекты.

Для разбиения вхождения блока следует ввести команду **Разбивка (Explode)** или нажать кнопку на вкладке ленты **Главная** в группе **Редактирование** . Если при создании определения блока разбиение было запрещено, то вхождения такого блока разбиваться не будут.

Управление блоками в текущем чертеже



Лента: **Вставка – Блок >**  **Блоки**




Меню: **Формат –**  **Блоки...**



Командная строка: **БЛОКИ (BLOCKS, BLOCKSCMD)**

Диалог **Блоки** содержит информацию о всех определениях блоков, содержащихся в документе и о количестве их вхождений:



Столбцы:

Имя

Список содержащихся в документе определений блоков.


Количество вхождений	Отображение информации о количестве вхождений блока в текущем документе.
Пояснение	Отображение информации, введённой при создании блока в разделе Пояснение диалогового окна Определение блока .

Двойной щелчок левой кнопки мыши на разделителе названий столбцов автоматически изменяет ширину столбцов.

Для переименования блока:

1. Щёлкнуть два раза левой кнопкой мыши на имени блока.
2. Ввести новое имя блока с клавиатуры.

Для удаления определения блока:

1. Выбрать в списке блок для удаления.
2. Нажать кнопку  или выбрать в вызываемом по щелчку правой кнопки мыши контекстном меню команду **Удалить**.
3. Подтвердить удаление, нажав кнопку **Да**.
4. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление определения блока следует производить в диалоге **Блоки**, в то время как удаление вхождения блока производится выбором его в поле чертежа, с последующим вызовом команды **Удалить** (или клавиши **DEL**).

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые определения блоков являются системными. Их удалить нельзя.

Сохранение блока в отдельный файл



Лента: **Вставка – Определение блока** >  **Запись блока на диск**




Командная строка: **ПБ, ПБЛОК (WBLOCK, ACADWBLOCKDIALOG, W)**

Команда позволяет сохранить в отдельный файл:

- весь чертеж со всеми сделанными изменениями;
- блок, содержащийся в чертеже;
- отдельные фрагменты чертежа.

После запуска команда **ПБЛОК** открывает диалог **Запись блока на диск**:



Параметры:

Источник данных

Блок: Включение режима выбора из раскрывающегося списка содержащегося в чертеже блока для сохранения. Обратите внимание: Если в чертеже нет ни одного блока, параметр блокируется.

Весь чертеж Включение режима сохранения в отдельный файл всего чертежа.

Объекты Включение режима сохранения в отдельный файл выбранных в текущем чертеже объектов.

Базовая точка



Указать

Кнопка временного закрытия диалога окна для указания базовой точки на экране курсором мыши.

X: Y: Z: Ввод координат базовой точки.

Объекты



Выбрать объекты

Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора объектов на экране курсором мыши.

Оставить Включение режима оставления в чертеже выбранных объектов после их сохранения в отдельный файл.

Преобразовать в блок Включение режима создания вхождения блока на месте выбранных объектов после их сохранения в отдельный файл.

Удалить из чертежа Включение режима удаления выбранных объектов из чертежа после их сохранения в отдельный файл.

Выбрано объектов: Отображение информации о количестве выбранных для сохранения объектов.

Имя файла и путь:

Кнопка  вызывает диалог **Сохранить Документ** для задания пути, имени и формата сохранения файла.

Единицы измерения

Раскрывающийся список для выбора единиц измерения сохраняемого файла.

Прокси-объекты

DWG-файлы могут содержать сторонние объекты, созданные в других приложениях. Определения таких объектов понятны системе nanoCAD только в случае загрузки файлов **адаптеров** приложений-родителей (обычно это файлы с расширением .nrx). Все неопознанные объекты называются **прокси-объектами** (они могут как иметь графическое представление, так и не иметь его). Такие объекты нельзя редактировать, иногда их невозможно разбить командой **EXPLODE**, у них нет ручек. Графика прокси-объекта может отличаться от реальной графики объекта, отображаемой при загруженном адаптере. Значения системных переменных PROXYGRAPHICS и PROXYSHOW оказывают дополнительное влияние на процедуру отображения прокси-объектов.

В папке **Samples** расположен файл **nCAD и проху-объекты.dwg**, который содержит объекты, созданные другими приложениями (AutoCAD Architecture и nanoCAD СПДС). При отсутствии загруженных адаптеров все эти объекты классифицируются системой nanoCAD как прокси-объекты.

Если загрузить в nanoCAD адаптеры с необходимыми определениями, то прокси-объекты преобразуются в примитивы и неграфические объекты, над которыми можно выполнять действия.

Возможны случаи, когда прокси-объекты (все или некоторые) мешают нормальной работе с чертежом. В таком случае их можно либо удалить, либо разбить на известные примитивы (отрезки, тексты и т.д.).

Удаление



Лента: **Построение – Разбивка/удаление** >  **Удаление прокси**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Удаление прокси-объектов**



Командная строка: **УДЛПРОКСИ (RMPROXY)**

Команда предназначена для удаления прокси-объектов. Допускается предварительный выбор объектов. При отсутствии выбранных объектов команда выводит запрос:

Выбор объектов или [?/Чертеж/Неграфическиепрокси]:

В ответ на запрос можно выбрать объекты или указать нужную опцию.

Опция **?** выводит запрос на смену метода выбора объектов (аналогично команде **ВЫБРАТЬ**):

Выберите опцию или [Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/ВСЁ/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Текущий/АВТО]:

Опция **Чертеж** служит для выбора и удаления в чертеже **всех прокси-объектов**, включая объекты на других закладках чертежа.

Опция **Неграфическиепрокси** предназначена для удаления только **прокси-объектов без графики**, которые другим способом выбрать невозможно.

После указания пользователем нужной опции, система выполнит удаление и сообщит о числе найденных и удаленных прокси-объектов, например, при выборе опции Неграфическиепрокси:

1526 прокси-объектов найдено, включая 348 объектов, имеющих графическое представление.

1178 прокси-объектов удалено, включая 0 объектов, имеющих графическое представление.

В набор объектов, выбранных для команды **УДЛПРОКСИ**, могут попасть объекты, не являющиеся прокси-объектами. Над такими объектами не будет выполнено никаких действий.

Разбивение



Лента: **Построение – Разбивка/удаление** >  **Разбивка прокси**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Разбивка прокси-объектов**



Командная строка: **РЗБПРОКСИ (XPROXY)**

Команда предназначена для разбивки прокси-объектов, имеющих графическое представление, на обычные объекты. Допускается предварительный выбор объектов. При отсутствии выбранных объектов команда выводит запрос:

Выбор объектов или [?/Чертеж]:

В ответ на запрос можно выбрать объекты или указать опцию. Опция Чертеж предназначена для выбора в чертеже всех прокси-объектов с графикой, включая объекты на других вкладках чертежа, которые другим способом выбрать невозможно. После указания этой опции система выполнит разбивку и сообщит о результатах, например:

Прокси-объектов разбито: 348

Создано новых объектов: 5629

Опция ? выводит запрос на смену метода выбора объектов, аналогично запросу команды **ВЫБРАТЬ**.

Если в набор объектов, выбранных для команды **РЗБПРОКСИ**, попадут объекты, не являющиеся прокси-объектами, то они будут проигнорированы.

Вставка внешних ссылок



Лента: **Вставка – Сылка** >  **Ссылка на .dwg**



Меню: **Вставка –**  **Ссылка на .dwg...**



Панель: **Черчение –** 



Командная строка: **ССВ, ССВСТАВИТЬ (АТТАЧН, ХА, ХАТТАЧН)**

Внешние ссылки позволяют добавлять в текущий чертеж информацию из других чертежей. В один чертеж можно вставлять несколько внешних ссылок. И наоборот, один и тот же чертеж может использоваться в качестве внешней ссылки сразу в нескольких других чертежах. Файлы внешних ссылок, в свою очередь, могут также содержать внешние ссылки. При добавлении внешней ссылки все входящие в нее внешние ссылки также отображаются в текущем чертеже.

В чертеж можно вставлять внешние ссылки, имеющие одинаковые имена файлов, но разное содержание. При вставке таких ссылок к их именам через символ подчеркивания автоматически добавляется порядковый номер, начиная с 1.

Внешние ссылки позволяют только связывать внешние чертежи с текущим чертежом, то есть объекты, помещённые в файл чертежа при помощи внешних ссылок отображаются в текущем чертеже наравне с другими объектами этого чертежа, но в сам чертёж не добавляются. Внешняя ссылка является своего рода ярлыком, указывающим путь к файлу внешнего чертежа. При добавлении внешней ссылки её объекты не копируются в текущий чертеж, а подгружаются из файла внешней ссылки каждый раз при открытии основного чертежа или обновлении внешней ссылки. Любые изменения, произведённые во внешней ссылке, будут также отображаться только при открытии основного чертежа или перезагрузке внешней ссылки. Если вставленный в качестве внешней ссылки чертеж редактируется другим пользователем, его состояние в текущем чертеже соответствует состоянию на момент его последнего сохранения.

В текущем чертеже осуществляется проверка обновлений вставленных внешних ссылок. Если одна или несколько внешних ссылок во время редактирования основного чертежа были изменены другим пользователем, при открытии диалога **Внешние ссылки** выдается соответствующее предупреждение и предлагается выполнить их обновление. В предупреждающем диалоге можно отказаться от обновления ссылок и сделать это непосредственно в диалоге **Внешние ссылки** для каждой ссылки отдельно (кнопка **Обновить**). Измененные внешние ссылки имеют статус **Необходимо обновление** (после обновления ссылки ее статус меняется на **Загружена**).

Вставляемая в текущий чертеж внешняя ссылка содержит как графические объекты (отрезки, окружности, дуги и т.д.), так и описания блоков, размерных стилей, слоев, текстовых стилей и типов линий. Описания именованных объектов из внешней ссылки не становятся частью текущего чертежа: при каждом обновлении внешней ссылки они заново загружаются из чертежа внешней ссылки. Это связано с тем, что описания именованных объектов могут изменяться и даже удаляться при редактировании файла внешней ссылки. В связи с этим имена блоков, размерных стилей и т.д. из внешней ссылки отличаются от имен аналогичных именованных объектов текущего чертежа. Перед названием именованного объекта, относящегося к внешней ссылке, автоматически ставится вертикальная черта (|) и имя файла внешней ссылки. Например, слой с именем ШТРИХОВКА из файла внешней ссылки Вн_ссылка.dwg в диалоге **Слои** будет отображаться в списке в таком виде: Вн_ссылка|ШТРИХОВКА. Если слой ШТРИХОВКА будет удален из чертежа внешней ссылки, то исчезнет и его имя в текущем чертеже. В связи с этим в текущем чертеже запрещено непосредственное использование именованных объектов из внешней ссылки. Например, нельзя вставить в текущий чертеж блок, относящийся к внешней ссылке, или сделать текущим слой, принадлежащий внешней ссылке, и создавать на нем объекты.

При помещении в чертеж внешней ссылки размер файла текущего чертежа увеличивается незначительно.

Поскольку внешние ссылки всегда хранятся в отдельных файлах, то при обмене чертежами необходимо передавать не только основные чертежи, но и все те чертежи, на которые имеются ссылки.

При вставке внешним ссылкам можно задавать различные типы: *вставленные* в чертёж и *наложенные* на чертёж. При вставке внешней ссылки с использованием типа *вставленная* к чертежу добавляются и все вложенные в неё внешние ссылки. Если же при вставке внешней ссылки выбирается тип *наложенная* (говорят, что ссылка накладывается на чертёж), то вложенные в неё внешние ссылки игнорируются. Наложённые, а не вставленные внешние ссылки используются обычно в тех случаях, когда информация, представленная в текущем чертеже внешней ссылкой, вряд ли понадобится при последующем использовании этого чертежа в качестве внешней ссылки.

Для вставляемых внешних ссылок предусмотрено *три способа задания пути к папкам хранения файлов* внешних ссылок:

- *Полный (абсолютный) путь* содержит исчерпывающую информацию об иерархии папок, содержащих файл, на который указывает ссылка. Это наиболее точный, но не гибкий способ задания пути. Полный путь включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
- *Относительный путь* частично определяет иерархию папок, задаваемую относительно текущего чертежа (папки, в которой он хранится). При выборе данного пути текущий чертеж перед вставкой внешней ссылки необходимо

сохранить. Для вложенной ссылки относительный путь, как правило, указывает на непосредственное расположение ссылки, частным случаем которого может быть текущий открытый документ. Это наиболее гибкий способ описания пути, позволяющий перенести всю структуру папок с чертежами на другой жесткий диск. Параметр **Относительный путь** недоступен, если файл внешней ссылки расположен на другом жестком диске компьютера или на сервере сети.


Правила формирования относительных путей:

\	Корневая папка жесткого диска, на котором находится текущий чертеж.
путь	Путь, начиная от папки, в которой находится текущий чертеж.
\путь	Путь, начиная от корневой папки.
.\путь	Путь, начиная от папки, в которой находится текущий чертеж.
..\путь	Путь, начиная от папки, лежащей уровнем выше папки текущего чертежа.
..\..\путь	Путь, начиная от папки, лежащей двумя уровнями выше папки текущего чертежа.

При перемещении или сохранении чертежа, содержащего внешние ссылки, на другой локальный жесткий диск, на другой компьютер или сетевой сервер необходимо привести все относительные пути в соответствие с новым расположением чертежа или изменить местонахождение файлов внешних ссылок.

- *Путь не задан* – не задавать путь к внешней ссылке. Задание пустого пути удобно при перемещении набора чертежей в другую структуру папок, а также в тех случаях, когда структура папок неизвестна. Если путь для внешней ссылки не задан, программа осуществляет поиск внешней ссылки в той же папке, в которой находится файл текущего чертежа.

Для вставки внешней ссылки открывается диалоговое окно **Выбор файла ссылки**, представляющее собой стандартный диалог открытия файла Windows, в котором необходимо задать путь и имя файла для вставки в качестве внешней ссылки:



После выбора внешней ссылки и нажатия кнопки **Открыть** вызывается диалоговое окно **Вставка внешней ссылки**:

Параметры:

Имя:



Список имен вставленных в документ внешних ссылок.

Найдена в:

Кнопка вызова стандартного диалогового окна выбора файлов для вставки новых ссылок.

Сохранить путь:

Отображение информации о пути, по которому найдена внешняя ссылка.

Отображение информации о сохраненном пути доступа к внешней ссылке.

Тип ссылки

Вставленная

Включение режима вставки, при котором внешняя ссылка загружается и отображается на экране при вставке содержащего её чертежа в другой чертёж в качестве внешней ссылки.

Наложённая

Включение режима вставки, при котором внешняя ссылка игнорируется и не отображается при вставке содержащего её чертежа в другой чертёж в качестве внешней ссылки.

Задание пути

В раскрывающемся списке доступны следующие способы:

- **Полный путь**
- **Относительный путь**
- **Путь не задан**

Точка вставки

Указать на экране

Включение/Отключение режима выбора базовой точки указанием курсором на экране после закрытия диалогового окна.

X: Y: Z: Ввод координат точки вставки внешней ссылки.

Масштаб

Указать на экране Включение/Отключение режима задания масштаба указанием курсором на экране после закрытия диалога.

X: Y: Z: Ввод масштабных коэффициентов по осям X, Y, Z.

Равные масштабы Включение/Отключение режима автоматического применения для осей Y и Z масштаба, заданного для оси X.

Угол поворота

Указать на экране Включение/Отключение режима задания угла поворота внешней ссылки указанием курсором на экране после закрытия диалога.

Угол: Ввод угла поворота для вставляемой внешней ссылки.


Единицы блока

Ед. изм.: Отображение информации о единицах измерения, заданных при создании внешней ссылки.


Коэфф.: Отображение масштабного коэффициента, вычисляемого как отношение единиц измерения внешней ссылки к единицам измерения чертежа.

Автопанорамирование Включение/Отключение режима отображения вставляемой внешней ссылки на весь экран.


О наличии в чертеже внешних ссылок сигнализирует появляющийся в строке состояния индикатор:




Если в процессе работы файл внешней ссылки был изменен в сторонней программе, появится предупреждающее сообщение, а индикатор сменит свой вид:



Контекстное меню индикатора позволяет вызвать диалоговое окно **Внешние ссылки** или **Обновить внешние ссылки** чертежа:



Если файл внешней ссылки не был найден, появляется соответствующее сообщение, а кнопка-индикатор в строке состояния изменяет цвет на красный:



Переменная **XREFNOTIFY** позволяет отключать уведомление об изменении файлов внешних ссылок или изменять вид уведомлений:

0 – отключить уведомление об изменении внешних ссылок.

1 – выводить уведомления в виде диалоговых окон.

2 – отображать уведомления в виде всплывающих сообщений возле строки состояния.

Время, через которое осуществляется проверка внешних ссылок задается переменной **XNOTIFYTIME** (в минутах).

Редактирование вхождений



Лента: **Вставка – Сылка** >  **Редактировать ссылку**



Меню: **Сервис – Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования** >



Редактирование вхождений



Командная строка: **ССЫЛРЕД (REFEDIT)**



Двойной щелчок мыши на вхождении внешней ссылки

Использование внешних ссылок существенно облегчает работу, позволяя быстро скомбинировать несколько чертежей в одном документе. Для того, чтобы механизм работы с внешними ссылками сделать ещё более удобным, предусмотрена возможность редактирования ссылок непосредственно в текущем чертеже, к которому они добавлены.


В режиме редактирования из объектов вставленного в качестве внешней ссылки чертежа создается так называемый *рабочий набор*, позволяющий отличать объекты, принадлежащие внешней ссылке или описанию блока, от объектов текущего чертежа. В рабочий набор включаются только объекты, принадлежащие выбранному для редактирования вхождению.

В рабочий набор можно добавлять новые объекты, а также исключать из него уже имеющиеся. Новые объекты, создаваемые в процессе редактирования вхождения, практически всегда добавляются в рабочий набор автоматически. Сделанные в процессе редактирования изменения в рабочем наборе можно затем сохранить в исходный файл внешней ссылки или описания блока.


После запуска команды **Редактирование ссылки** в командной строке отображается следующий запрос:

Выберите ссылку или блок или [**?**/Выбрать вставку]:

После выбора на поле чертежа внешней ссылки вызывается диалоговое окно **Редактирование вхождений**, в котором отображается информация о выбранной ссылке и наличии вложенных в нее объектов, которые также можно выбрать для редактирования:



Если же в ответ на запрос в командной строке выбрать опцию Выбрать вставку, то будет сразу открыт диалог **Редактирование вхождений** и в этом случае в поле **Имя** отображаются для выбора все вставленные в текущий чертеж внешние ссылки и блоки:



Параметры:

Автопанорамирование

Включение/Отключение режима отображения выбранного вхождения на весь экран.

Использовать уникальные имена слоёв, стилей и блоков

Включение/Отключение режима задания уникальности имен объектов, полученных из выбранного вхождения. При включенном режиме происходит изменение имён объектов во внешних ссылках путём добавления префикса «\$\$\$» (так же, как при их внедрении из внешних ссылок). Если флажок снят, никаких изменений с именами не происходит. Если объектам не были присвоены уникальные имена, они получают свойства объектов текущего исходного чертежа с такими же именами.


Блокировать объекты

Блокирование объектов, не входящих в рабочий набор.

Блокированные объекты недоступны для редактирования, что предотвращает объекты исходного чертежа от случайного изменения в режиме редактирования вхождений.


Вызвать диалог **Редактирование вхождений** для редактирования определенной ссылки можно двойным щелчком левой кнопки мыши на ссылке в рабочей области программы.

После выбора объектов для редактирования и нажатия кнопки **ОК** диалог **Редактирование вхождений** закрывается и автоматически отображается панель **Внешняя ссылка**:




С помощью кнопок этой панели можно добавить или исключить объекты из рабочего набора, а также сохранить или отказаться от сохранения сделанных изменений вхождения. На панели отображается имя редактируемой ссылки.

Объекты чертежа, не входящие в рабочий набор при редактировании вхождений (блоков или внешних ссылок) затеняются (отображаются более бледно). Объекты вхождения и объекты, добавленные в рабочий набор, визуально выглядят на экране обычным образом:



Для индикации пребывания в режиме редактирования вхождения к имени документа в закладке через двоеточие добавляется слово **ССЫЛРЕД**.



ВНИМАНИЕ! В режиме редактирования вхождения НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ (!) ни документ с редактируемым вхождением, ни паpоCAD до тех пор, пока не будут сохранены или отменены сделанные изменения (кнопки **Сохранение изменений** и **Отмена изменений** панели **Внешняя ссылка**).

После сохранения или отмены сделанных изменений инструментальная панель **Внешняя ссылка** закрывается, а закладка документа приобретает обычный вид.

Добавление объектов в рабочий набор



Меню: **Сервис – Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования >**



Добавление объектов в набор



Панель: **Внешняя ссылка** –



Командная строка: **РАБНАБОРДОБ (REFSETA)**

Команда перемещает выбранные объекты из основного чертежа в рабочий набор внешней ссылки или блока.

Удаление объектов из рабочего набора



Меню: **Сервис – Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования >**



Удаление объектов из набора



Панель: **Внешняя ссылка** –



Командная строка: **РАБНАБОРУД (REFSETR)**

Команда исключает выбранные объекты из рабочего набора внешней ссылки или блока и возвращает их в основной чертеж.

Сохранение изменений во вхождении



Меню: **Сервис – Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования >**



Сохранение изменений



Панель: **Внешняя ссылка** –



Командная строка: **РЕДВХОЖДСОХР (REFCLOSES)**

Команда сохраняет сделанные изменения во вхождении, закрывает панель **Внешняя ссылка** и закрывает режим редактирования вхождения (о чём свидетельствует исчезновение термина *REFEDIT*, добавленного ранее к имени документа в закладке).

Отмена изменений во вхождении



Меню: **Сервис – Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования >**



Отмена изменений



Панель: **Внешняя ссылка** –



Командная строка: **REFCLOSED**

Команда отменяет сделанные изменения во вхождении, закрывает панель **Внешняя ссылка** и закрывает режим редактирования вхождения (о чём свидетельствует исчезновение термина *REFEDIT*, добавленного ранее к имени документа в закладке).

Управление внешними ссылками (Диспетчер ссылок)



Лента: **Вставка – Ссылка >** **Диспетчер ссылок**



Меню: **Вставка –** **Диспетчер ссылок...**




Командная строка: **ВН, ВНССЫЛКИ, ИЗОБ, РАСТРЫ, СС, ССЫЛКА (EXTERNALREFERENCES, IMAGES, XR)**

Команда открывает функциональную панель **Внешние ссылки**, предназначенную для отображения информации обо всех внешних ссылках, содержащихся в документе, а также для управления этими ссылками.

Функциональная панель **Внешние ссылки** позволяет выполнять следующие операции с файлами чертежей, на которые произведена ссылка:

- Загрузка/выгрузка внешней ссылки в текущем чертеже.
- Внедрение внешней ссылки в текущий чертеж.
- Обновление внешней ссылки с целью отображения в текущем чертеже последних изменений, произведённых в файле внешней ссылки (без повторной загрузки текущего чертежа).
- Окончательное удаление вхождения внешней ссылки из текущего чертежа со всеми связанными данными. Простого удаления ссылки из чертежа недостаточно, поскольку такое удаление не приводит, например, к удалению слоёв, связанных с внешней ссылкой. Для окончательного удаления внешней ссылки используется параметр Удалить диалога Внешние ссылки.
- Изменение имени файла ссылки и его месторасположения (пути).
- Изменение типа файла и параметров формата файла ссылки на растровое изображение.



Инструменты управления внешними ссылками



Вставить

Вставить DWG...
Вставить растр...
Вставить подложку...
Вставить Облако точек...

Выбор файла внешней ссылки для вставки в текущий чертеж.



Обновить

Обновить список ссылок
Обновить все ссылки

Обновление информации списка.

Повторная загрузка всех внешних ссылок для отображения изменений в связанных файлах.



Изменение типа пути

Сделать полным
Сделать относительным
Удалить путь
Новый путь...
Найти и заменить...

Тип пути можно изменить на **полный** или **относительный**.

Удалить путь – удалять путь целесообразно если файл, на который указывают ссылки, находится в той же папке, что и текущий чертеж.

Новый путь - позволяет задать новый путь для отсутствующей ссылки

Найти и заменить - позволяет найти среди выбранных ссылок те, которые используют указанный путь, и заменить все вхождения данного пути на новый путь. Открывает диалог **Поиск и замена путей**.



Справка

Вызов справочной информации.



Список

Отображение информации панели в виде списка.



Дерево

Отображение информации панели в виде дерева.

Подробности

Раздел содержит подробную информацию о выбранном файле внешней ссылки.



Подробности

Отображение сведений о выбранном файле.



Просмотр

Показ миниатюры выбранного файла.



Управление видимостью раздела **Подробности**.

Параметры списка панели Внешние ссылки:

Имя	Отображение имени файла внешней ссылки.
Статус	<p>Отображение состояния файла внешней ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none">• Загружена – файл ссылки вставлен в текущий чертёж. Для измененной внешней ссылки отображается статус «<i>Требуется обновление</i>».• Выгружена – файл ссылки выгружен из чертежа. Выгруженный файл ссылки не отображается, но его можно отобразить командой Обновить.• Файл не найден – файл ссылки по указанному пути отсутствует.• Не обработана – файл ссылки не читается.• Разорвана – файл ссылки вставлен в другой файл имеющий статус <i>не обработана</i>, <i>выгружена</i> или <i>не найдена</i>.
Размер	Отображение размера файла внешней ссылки.
Тип	<p>Для файлов *.dwg - отображение типа внешней ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none">• Вставленная• Наложенная <p>Для растровых изображений и подложек – отображение формата и типа файла.</p>
Дата	Отображение даты создания или последнего сохранения файла ссылки.
Сохранённый путь	Отображение пути файла ссылки. Сохранение пути в текущий чертёж происходит при вставке ссылки.

Контекстное меню

Команды редактирования для ссылки, выбранной в списке панели, содержатся в контекстном меню и отличаются для разных типов файлов:

DWG

Открыть...	
Вставить...	
Выгрузить	
Обновить	
Удалить	
Внедрить	▶
Тип Вн-ссылки	▶
Изменение типа пути	▶
Новый путь...	
Найти и заменить...	

Растр

Открыть...	
Вставить...	
Выгрузить	
Обновить	
Удалить	
Внедрить	
Сохранить как...	
Изменение типа пути	▶
Новый путь...	
Найти и заменить...	

Подложка PDF

Открыть...	
Вставить...	
Выгрузить	
Обновить	
Удалить	
Изменение типа пути	▶
Новый путь...	
Найти и заменить...	

Открыть

Открытие выбранного файла ссылки в исходном приложении (в котором этот файл был создан).

Вставить

Открывает диалог вставки с именем выбранного файла, что позволяет изменить такие настройки, как масштаб, точка вставки и тип пути или выбрать другую страницу файла подложки.

Выгрузить

Выгрузка выбранной ссылки на файл из чертежа.

Обновить

Обновление выбранной ссылки на файл.

Удалить

Удаление вхождения выбранной ссылки на файл.

Внедрить

Содержание ссылки внедряется в чертеж, ссылка на файл удаляется.

Тип Вн-ссылки

Изменение типа внешней ссылки:

- **Вставленная**
- **Наложенная**

Сохранить как...

Изменение выбранной ссылки на растровое изображение. Можно изменять имя файла ссылки, тип файла и параметры формата файла.

Управление внешними ссылками (классический вариант)










Командная строка: **КЛССЫЛКА, КЛИЗОБ (CLASSICXREF CLASSICIMAGE)**

Команда открывает классический вариант диалога **Внешние ссылки**, который используется для совместимости с предыдущими версиями программы:

Статус	<p>Отображение состояния файла внешней ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загружена – Файл ссылки вставлен в текущий чертёж. Для измененной внешней ссылки отображается статус Необходимо обновление. • Выгружена – Файл ссылки отмечен для выгрузки из чертежа. • Не найдена – Файл ссылки по указанному пути отсутствует. • Не обработана – Файл ссылки не читается. • Разорвана – Файл ссылки вставлен в другой файл, имеющий статус «Не обработана».
Размер	Отображение размера файла внешней ссылки.
Тип	<p>Для файлов *.dwg - отображение типа внешней ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вставленная • Наложенная <p>Для растровых изображений – отображение формата файла:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF • BMP • JPG • JPEG • PNG • PCX
Дата	Отображение даты создания или последнего сохранения файла ссылки.
Сохранённый путь	Отображение пути файла ссылки. Сохранение пути в текущий чертёж происходит при вставке ссылки.

Двойной щелчок левой кнопки мыши на разделителе названий столбцов автоматически изменяет ширину столбцов.

Кнопки

	Выгрузить	Выгрузка выбранной ссылки на файл из чертежа.
	Обновить	Обновление выбранной ссылки на файл.
	Удалить	Удаление вхождения выбранной ссылки на файл.
	Сохранить растр	Изменение выбранной ссылки на растровое изображение . Можно изменять имя файла ссылки, тип файла и параметры формата файла.
	Открыть из	Изменение полного пути к выбранной ссылке. После нажатия кнопки открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать другой путь или имя файла ссылки.
	Внедрить растр	Внедрение растрового изображения в документ. Такое изображение хранится не в отдельном файле, а в документе.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> ВНИМАНИЕ! В программах, не поддерживающих механизм внедрения растровых изображений, возможны проблемы с их отображением. </div>		
	Таблица	Кнопка включения отображения информации о ссылках в режиме таблицы.




Дерево

Кнопка включения отображения информации о ссылках в режиме дерева.

В окне **Ссылки на файлы** в режиме **Таблица** можно выбирать несколько ссылок:

- при нажатой клавише **SHIFT** выбираются все ссылки, расположенные между первым и последним щелчком мыши;
- при нажатой клавише **CTRL** в имеющийся выбор ссылок щелчком мыши можно добавлять или удалять любую ссылку из списка.

В режиме **Дерево** в окне **Ссылки на файлы** отображаются имена файлов ссылок и их статус (в круглых скобках), а также уровни их вложения во внешние ссылки:



В режиме **Дерево** в окне **Ссылки на файлы** можно одновременно выбирать только одну ссылку на файл.

Параметры окна **Подобности** в режиме **Подобности**:

Строки

Имя

Отображение имени файла выбранной внешней ссылки.

Статус

Отображение состояния файла выбранной внешней ссылки:

- **Загружена** – Файл ссылки вставлен в текущий чертёж. Для измененной внешней ссылки отображается статус **Необходимо обновление**.
- **Выгружена** – Файл ссылки отмечен для выгрузки из чертежа.
- **Не найдена** – Файл ссылки по указанному пути отсутствует.



Размер

Отображение размера файла выбранной внешней ссылки.

Размер файла выбранной ссылки не отображается для ссылок, имеющих статус **Выгружена** или **Не найдена**.


Тип	<p>Для файлов *.dwg - отображение типа внешней ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вставленная • Наложенная <p>Для растровых изображений – отображение формата файла:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF • BMP • JPG • JPEG • PNG • PCX
Цветность	Информация о цветности растрового изображения (монохромное, градации серого, палитра).
Ширина в пикселах	Размер раstra в пикселах по ширине.
Высота в пикселах	Размер раstra в пикселах по высоте
Разрешение	Информация о разрешении растрового изображения в точках на дюйм.
Дата	<p>Отображение даты создания или последнего изменения ссылки на файл.</p> <p>Дата не отображается для ссылок, имеющих статус Выгружена или Не найдена.</p>
Сохранённый путь	<p>Отображение сохранённого пути ссылки на файл, с возможностью редактирования (переопределения).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ВНИМАНИЕ! Сохранённый путь необязательно указывает настоящее местонахождение файла.</p> </div>
Найдена в	<p>Отображение полного пути к выбранной в настоящий момент ссылке на файл. Это место фактического нахождения загруженного файла ссылки.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ВНИМАНИЕ! Полный путь может не совпадать с сохранённым путём.</p> </div>

Кнопки

	Подробности	Кнопка включения отображения свойств выбранной ссылки в виде списка.
	Просмотр	Кнопка отображения содержания выбранной ссылки в окне предварительного просмотра.

Контекстное меню

Для выбранной в диалоге внешней ссылки доступны следующие команды контекстного меню:



Тип Вн-ссылки

Изменение типа внешней ссылки:

- **Вставленная**
- **Наложенная**

Изменение типа пути

Изменение типа пути к ссылке:


- **Сделать полным**
- **Сделать относительным**
- **Удалить путь**

Новый путь


Поиск нового пути для ненайденного файла ссылки. Открывает диалог **Выбор файла ссылки** для указания нового пути.

Найти и заменить

Позволяет найти среди выбранных ссылок те, которые используют указанный путь, и заменить все вхождения данного пути на новый путь. Открывает диалог **Поиск и замена путей**.



Контекстное меню, открывающееся при щелчке правой клавишей на имени внешней ссылки на функциональной панели **Диспетчер чертежа** содержит команды:




Вставка – открывает диалоговое окно **Вставка внешней ссылки** с именем существующей внешней ссылки для повторной вставки или выбора файла другой внешней ссылки.


Открыть – открывает в новом окне чертеж на который произведена ссылка.

Изменение внешней ссылки на растровое изображение


Для изменения ссылки на изображение:

1. В диалоге **Внешние ссылки (Диспетчер ссылок)** выбрать в списке ссылку на растровое изображение.
2. Нажать кнопку или команду контекстного меню  **Сохранить растр**.

В открывшемся диалоге **Сохранить изображение** задать при необходимости имя файла, выбрать тип файла:



3. Нажать кнопку **Настройка**.
4. В зависимости от выбранного типа файла откроется либо диалог **Параметры сохранения в TIFF**, либо диалог **Параметры сохранения в JPEG**. В окне настроек формата задать необходимые параметры сохранения:




5. Нажать кнопку **ОК**.
6. Нажать кнопку **Сохранить**.

Параметры сохранения в TIFF

Настройки из этого диалога распространяются также на другие типы TIFF-форматов, к которым относятся многостраничный TIFF и TIFF с геоданными.

Если в состав многостраничного TIFF-файла входят изображения разных типов, например, цветные и монохромные, то для каждого из этих типов можно произвести настройку отдельно.

Для каждого из цветовых режимов в диалоге отведена своя вкладка. Например, для того чтобы настроить параметры сохранения 256-цветного изображения в TIFF, нужно использовать вкладку 256 цветов.




Параметры:

Компрессия:

Раскрывающийся список для выбора степени сжатия растра.

В списке в зависимости от выбранного цветового режима доступны следующие параметры:

- **Без сжатия** - Растр сохраняется без компрессии. В этом случае может быть получен большой размер файла, но при этом файл будет прочитан в любой программе, поддерживающей работу с TIFF.
- **СЧИТТ Хаффмана RLE модиф.** - Тип компрессии, в котором комбинируются алгоритмы Хаффмана и RLE. Предназначен для сжатия монохромных растров.
- **СЧИТТ группа 3** - Тип компрессии, в котором используется алгоритм Хаффмана с фиксированной таблицей для сжатия монохромных растров. Для данного типа компрессии доступны для выбора следующие опции:
 - **2D кодирование** – Наиболее эффективное сжатие данных.
 - **Заполнять байт до конца строки** - Управление способом определения начала строки. При включении этой опции новая строка всегда начинается с числа битов, кратного байту.
- **СЧИТТ группа 4** - Тип компрессии, оптимальный для монохромных растров. Поддерживается большинством растровых редакторов и обеспечивает наилучшее сжатие монохромных данных.
- **Макинтош RLE (Packbits)** - Тип компрессии, оптимальный для цветных изображений. Поддерживается большинством растровых редакторов. При внутренней организации *Строчная* или *Плиточная* использование этого типа компрессии в ряде случаев может приводить к увеличению размеров файла по сравнению с файлом, записанным без компрессии.
- **ZIP (Deflate compression)** - Тип компрессии, в котором используется алгоритм, схожий с применяемым в архиваторе ZIP. Может использоваться с любым типом растров. Версии AutoCAD 2005 и ниже не поддерживают чтение TIFF-файлов с ZIP-компрессией. Версии Spotlight 6.0, RasterID 3.0 и ниже также не могут читать файл с данным типом компрессии. В ряде случаев попытка открытия файлов с этим типом компрессии может приводить к неустранимой ошибке. Управление степенью сжатия осуществляется при помощи шкалы с



движком:

. Установка максимальной степени сжатия уменьшает размер файла, но приводит к увеличению времени чтения/записи растрового изображения.

- **Lempel-Ziv & Welch** - Тип компрессии, в котором используется универсальный алгоритм сжатия данных без потерь. Данный алгоритм отличают высокая скорость работы как при упаковке, так и при распаковке. Недостаток алгоритма - низкая степень сжатия по

сравнению со схемой двухступенчатого кодирования. Данный алгоритм сжатия используется также в форматах файлов GIF и PDF.

JPEG DCT компрессия - Тип компрессии, в котором используется алгоритм JPEG. Такой же алгоритм используется в одноименном формате - JPEG. Предназначен для сжатия цветных растров. Позволяет добиться самой высокой степени компрессии. Также как и описанная выше ZIP-компрессия, JPEG-компрессия поддерживается не всеми растровыми редакторами. JPEG-компрессия в отличие от всех других компрессий, используемых в TIFF-формате, выполняется с некоторыми потерями данных. И хотя этот тип компрессии весьма удобен для создания файла уменьшенного размера, например, для последующей его передачи по Интернет, для хранения важной информации использовать его не рекомендуется. Более того, при каждом сохранении TIFF-файла с JPEG-компрессией выполняется рекомпрессия, ухудшающая качество растра. Управление степенью сжатия осуществляется при помощи шкалы с движком:



. Увеличение степени сжатия уменьшает размер файла, но приводит к ухудшению его качества. При максимальном значении степени сжатия есть риск получить растр, искаженный до неузнаваемости.

Организация:

Раскрывающийся список для выбора типа внутренней организации TIFF-файла.

Доступны для выбора следующие параметры:

- **Сплошная** - Все данные внутри файла пишутся одним блоком. Такой тип организации по-другому называют еще монолитным. TIFF-файлы с данной организацией обладают наибольшей совместимостью с другими программами, предназначенными для просмотра/редактирования растров.
- **Строчная** - Все данные внутри файла пишутся порциями в виде отдельных строк, за счет чего в ряде случаев ускоряется загрузка и просмотр изображения. Однако, в некоторых случаях сочетание строчной или плиточной организации и одного из типов компрессии, например, **Макинтош RLE (Packbits)**, вместо ожидаемого уменьшения приводит к увеличению размера файла.
- **Плиточная** - Все данные внутри файла пишутся в виде фрагментов, так называемых "плиток". Этот тип организации поддерживается не всеми растровыми редакторами. Применение плиточной организации позволяет в ряде случаев ускорить просмотр растров.

Порядок байтов:

Раскрывающийся список для выбора порядка следования байтов в слове, который различается для PC и Macintosh.

Доступны для выбора два параметра:

- **Intel (прямой порядок)** - Порядок байтов, при котором пишется сначала младший (наименее значимый) байт.
- **Motorola (обратный порядок)** - Порядок байтов, при котором пишется сначала старший (наиболее значимый) байт.

Сохранять

Включение\Отключение режима сохранения внутри файла

миниатюру

уменьшенной копии изображения (миниатюры).


Миниатюра используется для быстрого просмотра содержимого файла в диалоговом окне открытия файлов.

Следует помнить, что при включении режима сохранения миниатюры TIFF-файл будет записан как многостраничный, который не всеми растровыми редакторами может быть прочитан.

Параметры сохранения в JPG и JPEG

Для форматов JPG и JPEG можно изменять степень сжатия.

Управление степенью сжатия осуществляется при помощи шкалы с движком:



Увеличение степени сжатия уменьшает размер файла, но приводит к ухудшению его качества. При максимальном значении степени сжатия можно получить растр, искаженный до неузнаваемости.

Внедрение внешних ссылок


При внедрении в текущий чертеж ссылка перестает быть указателем на внешний файл, а становится частью текущего чертежа, преобразуясь в стандартное описание блока. Имеется два способа внедрения внешних ссылок – внедрение и вставка.

При внедрении внешней ссылки, описания содержащихся в ней именованных объектов (имена блоков, слоев, текстовых и размерных стилей, типов линий) изменяются. Например, слой с именем ШТРИХОВКА из файла внешней ссылки Вн_ссылка.dwg, отображавшийся в диалоге **Слой** в таком виде: Вн_ссылка|ШТРИХОВКА, после внедрения внешней ссылки будет иметь следующее название: Вн_ссылка\$n\$ШТРИХОВКА (где n=0,1,2,3,... - номер, автоматически увеличивающийся, если в текущем чертеже уже существует слой с таким именем). Таким образом, для всех описаний именованных объектов, внедряемых из внешней ссылки, создаются уникальные имена в символьной таблице текущего чертежа.

Режим вставки внешней ссылки равноценен удалению внешней ссылки с последующей вставкой чертежа внешней ссылки в текущий чертеж как блока при помощи кнопки **Открыть** в диалоге **Вставка блока** (меню **Вставка** – **Блок**). Имена зависимых от внешней ссылки описаний именованных объектов в этом случае не преобразовываются. Как и при вставке чертежей, если имя описания внедряемого именованного объекта совпадает с именем уже существующего в текущем чертеже, то его переопределение не производится: внедряемый именованный объект наследует свойства существующего в текущем чертеже именованного объекта. Например, слой с именем ШТРИХОВКА из файла внешней ссылки Вн_ссылка.dwg, отображавшийся в диалоге **Слой** в таком виде: Вн_ссылка|ШТРИХОВКА, после вставки внешней ссылки будет иметь следующее название: ШТРИХОВКА.

Для внедрения внешней ссылки:

1. Выбрать внешнюю ссылку в диалоге **Внешние ссылки** (Диспетчер ссылок).
2. Вызвать контекстное меню.
3. Выбрать команду **Внедрить**.
4. В окне **Внедрение внешних ссылок** выбрать способ: **Внедрение** или **Вставка**.



5. Нажать **ОК**.

6. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога **Внешние ссылки**.

Внедрение именованных объектов внешних ссылок



Меню: **Редактирование – Объект >**  **Внедрить из Вн_ссылки**



Командная строка: **ВНЕДРИТЬ, ВНД (XBIND, ХВ)**


Команда выполняет внедрение в текущий чертеж описаний именованных объектов (блоков, слоев, текстовых и размерных стилей, типов линий), содержащихся во внешней ссылке.

Вставляемая в текущий чертеж внешняя ссылка содержит как графические объекты (отрезки, окружности, дуги и т.д.), так и описания блоков, размерных стилей, слоев, текстовых стилей и типов линий. Описания именованных объектов из внешней ссылки не становятся частью текущего чертежа: при каждом обновлении внешней ссылки они заново загружаются из чертежа внешней ссылки. Это связано с тем, что описания именованных объектов могут изменяться и даже удаляться при редактировании файла внешней ссылки. В связи с этим имена блоков, размерных стилей и т.д. из внешней ссылки отличаются от имен аналогичных именованных объектов текущего чертежа. Перед названием именованного объекта, относящегося к внешней ссылке, автоматически ставится вертикальная черта (|) и имя файла внешней ссылки. Например, слой с именем ШТРИХОВКА из файла внешней ссылки Вн_ссылка.dwg в диалоге **Слои** будет отображаться в списке в таком виде: Вн_ссылка|ШТРИХОВКА. Если слой ШТРИХОВКА будет удален из чертежа внешней ссылки, то исчезнет и его имя в текущем чертеже. В связи с этим в текущем чертеже запрещено непосредственное использование именованных объектов из внешней ссылки. Например, нельзя вставить в текущий чертеж блок, относящийся к внешней ссылке, или сделать текущим слой, принадлежащий внешней ссылке, и создавать на нем объекты.

Для того, чтобы именованные объекты внешней ссылки можно было использовать в текущем чертеже, их необходимо внедрить в чертеж при помощи команды **Внедрить (XBIND)**. После внедрения, зависящие от внешней ссылки именованные объекты становятся уже объектами текущего чертежа, т.е. их можно редактировать и использовать также, как и именованные объекты чертежа.

При внедрении, имена объектов из внешней ссылки преобразуются: вертикальная черта (|) заменяется на два знака символа доллара, между которыми ставится число (при первом внедрении объекта это 0, при втором - 1 и т.д.). Например, имя слоя из внешней ссылки Вн_ссылка|ШТРИХОВКА после внедрения будет выглядеть так: Вн_ссылка\$0\$ШТРИХОВКА. Внедренные именованные объекты из внешней ссылки можно переименовывать, чего нельзя сделать с зависимыми от внешней ссылки объектами.

После запуска команды **Внедрить** открывается диалоговое окно **Внедрение**:



Параметры:

Внешние ссылки

Окно, содержащее дерево структуры текущего файла, отображающее имеющиеся в файле определения именованных объектов, внешние ссылки и зависимые от них определения именованных объектов.

Подробности

Окно, отображающее информацию о внешних ссылках и об определениях именованных объектов, имеющих в текущем чертеже и внешних ссылках.


Для просмотра информации о внешней ссылке:

- выбрать ссылку в разделе **Внешние ссылки**:

Подробности	
Параметр	Значение
Имя	АД1404-Дозатор
Статус	Загружена
Размер	1164,5 КБ
Тип	Вставленная
Дата	13.06.2011 17:35:04
Сохранённый путь	С:\ПРОЕКТЫ\АД_дозатор\АД1404
Найдена в	С:\ПРОЕКТЫ\АД_дозатор\АД1404


Для просмотра информации об определениях именованных объектов, имеющихся в текущем чертеже:

- в разделе **Внешние ссылки** необходимо выбрать соответствующее определение именованного объекта. Название окон динамически изменяется:



Для выбора определения именованного объекта, имеющегося во внешней ссылке:

- в разделе **Внешние ссылки** необходимо выбрать соответствующее определение именованного объекта внешней ссылки. Название окон динамически изменяется:



Добавить =>

Перемещение выделенного в разделе **Внешние ссылки** определения именованного объекта внешней ссылки в список **Внедряемые определения**.

<= Исключить

Перемещение определения именованного объекта внешней ссылки из списка **Внедряемые определения** обратно в раздел **Внешние ссылки**.

Для внедрения определений именованных объектов, имеющихся во внешней ссылке, в текущий чертеж:

1. В диалоге **Внедрение** в окне **Внешние ссылки** нажать значок «+» слева от выбранной ссылки.
Развернутая ветвь дерева содержит список определений объектов (блоки, слои, типы линий и текстовые стили).
2. Нажать значок «+» слева от названия определения именованного объекта.
Новая ветвь дерева содержит список определений именованного объекта.
3. Выбрать определение именованного объекта.
4. Нажать кнопку **Добавить**.


Определение именованного объекта перемещается в окно **Внедряемые определения**.

5. Повторить при необходимости пункты 2, 3, 4 для выбора других определений именованных объектов.
6. Ошибочно или случайно перемещенное в окно **Внедряемые определения** определение именованного объекта можно вернуть обратно кнопкой **Исключить**.
7. Для внедрения выбранных определений именованных объектов в текущий чертеж нажать кнопку **ОК**.


Отслеживание изменений внешних ссылок

Во время работы с документом производится отслеживание изменений внешними программами файлов внешних ссылок. Отслеживаются изменения вставок dwg-файлов, подложек и растровых изображений.


В строке состояния отображается кнопка-индикатор наличия и состояния внешних ссылок активного документа.




Если в процессе работы файл внешней ссылки был изменен в сторонней программе, появится предупреждающее сообщение, а индикатор сменит свой вид.



По правому щелчку на кнопке открывается контекстное меню, откуда можно вызвать диалоговое окно **Внешние ссылки** или осуществить обновление внешних ссылок чертежа.



Если файл внешней ссылки вообще не был найден, появляется соответствующее сообщение, а кнопка-индикатор в строке состояния изменяет цвет на красный.



Переменная XREFNOTIFY позволяет отключать уведомление об изменении файлов внешних ссылок или изменять вид уведомлений:

- 0 – отключить уведомление об изменении внешних ссылок.
- 1 – выводить уведомления в виде диалоговых окон.

2 – отображать уведомления в виде всплывающих сообщений возле строки состояния.

Время, через которое осуществляется проверка внешних ссылок задается переменной XNOTIFYTIME (в минутах).

Переименование именованных объектов

Изменение имен, присвоенных именованным объектам. Команду удобно использовать для приведения таких именованных объектов как слои, размерные стили, типы линий, текстовые стили и т.д., в соответствие с определенными стандартами именования.




Меню: **Формат** –  **Переименовать...**




Командная строка: **НОВОЕИМЯ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ (RENAME)**

Команда открывает диалоговое окно **Переименование**, в котором отображается список элементов чертежа, содержащих именованные объекты.




Порядок переименования


1. Раскрыть категорию элемента, нажав знак .
2. Выбрать в списке именованный объект. Название объекта отобразится в поле **Имя**.
3. Ввести новое имя в поле, рядом с кнопкой **Заменить на**.
4. Нажать кнопку **Заменить на**.
5. Нажать **ОК**.

Переименование группы именованных объектов

Переименовать можно только часть имени, являющуюся общей для выбранных объектов.

1. Раскрыть категорию элемента, нажав знак .
2. Выбрать в списке именованные объекты используя клавиши **SHIFT** или **CTRL**.
3. В поле **Общая часть имени** оставить часть имени, общую для всех объектов, которую необходимо заменить.
4. Ввести новое значение в поле, рядом с кнопкой **Заменить на**.

5. Нажать кнопку **Заменить на**.
6. Нажать **ОК**.



Связывание и внедрение OLE-объектов

Связывание и внедрение объектов позволяет использовать информацию из одного приложения в другом. Для использования технологии OLE необходимо, чтобы и исходное приложение, и целевое приложение поддерживали механизм OLE.

И при связывании, и при внедрении производится вставка информации из одного документа в другой. Далее, в обоих случаях редактирование объекта производится в документе приложения-приемника. Однако результаты связывания и внедрения объектов отличаются друг от друга методом хранения информации.

Внедрение объектов и их связывание подобны вставке блоков и созданию внешних ссылок.

Внедрение объектов






При внедрении методом OLE в составном документе размещается копия внедренных данных. Эта копия теряет связь с исходным документом. Внедренные данные в составном документе могут редактироваться с помощью приложения, в котором они были созданы; но исходный документ при этом не изменяется. При внедрении объектов связь с исходным файлом не поддерживается. Внедрение следует применять, если модификация исходного документа при редактировании составного нежелательна.

Связывание объектов

При связывании методом OLE создается ссылка между документом сервера и составным документом. Связь является удобным способом использования одних и тех же данных в различных документах: если исходные данные модифицируются, для изменения составных документов требуется лишь обновление связей. Большинство приложений-приемников могут также быть настроены на автоматическое их обновление.

При установлении связи чертежа необходимо поддерживать доступ и к исходному приложению, и к документу. Если что-либо из них переименовано или перемещено, может потребоваться повторное задание связи.

Вставка OLE-объекта

-  Лента: **Вставка – Данные >**  **Вставить OLE-объект**
-  Меню: **Вставка –**  **OLE-объект**
-  Командная строка: **ВСТОБЪЕКТ (INSERTOBJ)**

Команда позволяет вставлять связанные или внедрённые OLE-объекты





ПРИМЕЧАНИЕ: Связанную информацию из другого документа можно обновить при изменении исходного документа. Внедренные сведения из другого документа при изменении исходного документа обновить невозможно.

Откроется диалоговое окно **Вставка объекта**.

Параметры:

Создать новый	Запустить приложение, выбранное в списке Тип объекта , для создания нового объекта для вставки.
Тип объекта	<p>Список приложений, которые поддерживают технологию OLE. Для создания внедренного объекта следует дважды щелкнуть соответствующее приложение в списке.</p> <p>В открывшемся приложении, пункт Сохранить из меню Файл заменяется на Обновить. При выборе этого пункта происходит вставка объекта в чертеж или его обновление.</p> <p>Также</p>
Создать из файла	Выбор связываемого или внедряемого файла.
Файл	Задание имени (с учетом пути) внедряемого или связываемого файла.
Обзор	Вызов стандартного окна выбора файлов, в котором следует выбрать внедряемый или связываемый файл.
Связь	Связывание (а не внедрение) заданного файла.
В виде значка	<p>Отображение значка приложения-источника в чертеже.</p> <p>Внедренная/связанная информация раскрывается после двойного нажатия левой кнопки мыши на значке.</p>

Открыть OLE-объект

-  Лента: **Вставка – Данные >**  **Открыть OLE-объект**
-  Объект-OLE: двойной щелчок по объекту
-  Командная строка: **ОТКРОБЪЕКТ (OLEOPEN)**

Открывает выбранный OLE-объект в исходном приложении для редактирования.

Чертеж из другого приложения, который является *связанным* в документе, хранит информацию о расположении связанного файла чертежа, и он может быть изменен в исходном и целевом приложении.


Чертеж, который является *внедренным* в документ из другого приложения, можно редактировать только в целевом приложении.

Обновить OLE-связи



Лента: **Вставка – Данные** >  **Обновление связей**




Меню: **Правка** –  **OLE-связи**



Командная строка: **ВНЕДРСВЯЗИ (OLELINKS)**

Обновление, изменение и отмена выбранного связанного объекта OLE



Параметры:

Связи	Содержит информацию о связанных объектах. Вид информации зависит от типа связанного объекта. Для изменения информации о связанном объекте следует выбрать его в списке.
Источник	Отображает путь доступа к файлу, содержащему связанный объект и тип данного объекта.
Тип	Отображает имя приложения, в котором создан связанный объект.
Обновление: Автоматическое	Включает автоматическое обновление связанного объекта в текущем чертеже при любых его изменениях в приложении-источнике.
Обновление: Вручную	Включает режим выдачи запроса на подтверждение необходимости обновить связи при открытии чертежа, содержащего связанные объекты.
Обновить сейчас	Выполняет обновление выбранных в списке связей.
Открыть источник	Открытие исходного файла и выделение его части, связанной с текущим чертежом.
Сменить источник	Вызов диалогового окна выбора файлов, с помощью которого можно задать другие исходные файлы. Если связанный объект является частью файла-источника (выбран не весь файл в целом), то в поле Имя раздела выводится строка, идентифицирующая выделенный элемент.

Разорвать связь

Разрыв связи между связанным объектом и его файлом-источником. Дальнейшие изменения исходного файла не влияют на этот объект в чертеже.

Обновить все OLE-связи



Меню: **Правка** – **Обновить все связи**




Командная строка: **ВСЕСВЯЗЬОБНОВИТЬ (OLEUPDATEALLLINKS)**

Команда обновляет одновременно все связанные OLE-объекты в документе.

Подложки

В nanoCAD поддерживается вставка файлов некоторых форматов (DWF и PDF, 3D форматов) в качестве подложек. Возможно изменение положения, масштаба и угла поворота подложки. Для подложки можно также использовать обычные команды редактирования, например, такие как **Копирование**, **Перемещение**, **Поворот**, **Зеркало**, **Масштаб** и другие.

В окне **Свойства** доступны некоторые настройки отображения подложки: имеется возможность изменять установленные для подложки настройки контрастности, слияния с фоном, монохромности:



Подложка имеет контур, т.е. границу, показывающую предельные размеры подложки. Контур подложки можно отображать или скрывать. Для управления контуром подложки используется системная переменная **PDFFRAME**. Значение переменной **0** отключает отображение контура подложки. Для включения отображения контура нужно присвоить переменной значение **1**.

Возможно задание границы показа для отображения только подрезанной части подложки. Подрезка выполняется командой [ПОДЛОБРЕЗ](#).

Вставка подложек


 Лента: **Вставка** >  **Ссылка на подложку**

 Меню: **Вставка** >  **Ссылка на подложку...**

 Командная строка: **ВСТПОДЛОЖКУ (UATTACH)**

В файл чертежа можно вставлять подложки форматов DWF и PDF. В случае использования графического ядра C3D возможна вставка следующих 3D форматов:

Формат	Версия
Parasolid (*.x_t; *.x_b)	25.0
IGES (*.igs; *.iges)	5.3
STEP (*.step; *.stp)	203, 214
ACIS (*.sat)	22.0
VRML (*.wrl)	2.0
STL (*.stl)	-



Параметры:

Имя:



Список имён вставленных в документ подложек.

Найдена

Кнопка вызова диалогового окна **Выбор файла подложки** для выбора и вставки новой подложки.

Отображение информации о пути, по которому найден файл подложки.

Сохранить путь:	Отображение информации о сохраненном пути доступа к файлу подложки.
Задание пути:	<p>Отображение информации о пути, по которому находится файл подложки. В раскрывающемся списке доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полный путь • Относительный путь • Путь не задан <p>О способах задания пути к папкам хранения файлов см. в разделе «Вставка внешних ссылок».</p>

Точка вставки

Указать на экране	Включение/Отключение режима выбора базовой точки указанием курсором на экране после закрытия диалогового окна.
X: Y: Z:	Ввод координат точки вставки растрового изображения.

Масштаб

Указать на экране	Включение/Отключение режима задания размера подложки на экране.
Ш:	Ввод масштабного коэффициента по ширине.
В:	Ввод масштабного коэффициента по высоте.
Равные масштабы	Включение/Отключение режима автоматического пересчёта масштабного коэффициента пропорционально одному из заданных значений ширины или высоты.

Поворот

Указать на экране	Включение/Отключение режима задания угла поворота подложки указанием курсором на экране после закрытия диалога.
Угол:	Ввод угла поворота для вставляемой подложки.

Вставить изображение относительно

ПСК	Включение режима вставки подложки относительно пользовательской системы координат (ПСК).
Вид	Включение режима вставки подложки относительно мировой системы координат (МСК).
Автопанорамирование	Включение/Отключение режима отображения подложки на весь экран после её вставки.

Страницы

	Включение/Отключение отображения информации о вставляемой странице подложки (тип, размер, слой).
	Кнопки управления масштабом отображения страницы в окне просмотра диалога.
Выбрано	Отображение и ввод номеров вставляемых страниц. Можно вставить сразу несколько страниц, перечислив их через запятую.
	Кнопки управления переходом между страницами подложки в диалоге.

Граница показа


Задание границы показа используется для отображения в текущем документе нужного фрагмента вставленного блока, внешней ссылки, растрового изображения, подложки, а также для изменения границ видовых экранов (см. раздел «[Задание границы показа для видового экрана](#)»).

Граница показа определяет только состояние видимости объектов в текущем документе, с самими объектами никаких изменений не происходит.

Задание границы показа осуществляется при помощи *контура подрезки*.

Подрезанные вхождения блоков или внешних ссылок, растровые изображения, подложки и видовые экраны можно редактировать точно так же, как и не подрезанные.


Инструменты для работы с границами показа находятся в меню: **Редактирование – Граница показа:**



Наиболее полный набор инструментов для работы с границами показа расположен:



Лента: **Вставка – Ссылка >**



Отображение границы показа



Лента: **Вставка – Ссылка – Отображение границы показа**



Меню: **Редактирование – Граница показа**



Включить границу показа

Отображается подрезанный фрагмент вхождения.



Выключить границу показа

Отображается вхождение полностью.

Отображение контуров подрезки

Изменение формы или размера контуров подрезки можно выполнять с помощью ручек, расположенных в вершинах контура.

Команды управления отображением контуров подрезки:



Лента: **Вставка –Ссылка – Границы подрезки >**



Отображать, но не выводить на печать контуры



Отображать и выводить на печать контуры



Скрыть контуры

Задание границы показа



Лента: **Вставка –Ссылка – Границы показа >**  **Граница показа объектов**




Командная строка: **CLIP**


Общая команда задания границы показа позволяет выбрать любой из нижеприведенных объектов для наложения области отображения:

- [вхождение блока или внешняя ссылка](#);
- [видовой экран](#);
- [растровое изображение](#);
- [подложка](#).


Инвертирование отображения данных подрезки

Для быстрого показа данных содержащихся за пределами подрезки, используется ручка в виде стрелки . Ручка расположена в середине первой кромки контура подрезки.


Исходное изображение внешней ссылки.



Выбранная граница показа выделяется ручками.



Нажатие на ручку стрелку отключает видимость данных подрезки и включает видимость скрытых частей подрезанной ссылки.



Повторное нажатие на стрелку возвращает показ подрезанного фрагмента.

Задание границы показа для вхождения блока или внешней ссылки



Лента: **Вставка –Ссылка – Границы показа** >  **Граница показа внешней ссылки**




Меню: **Редактирование – Граница показа** >  **Вн-ссылка**



Командная строка: **ССП, ССПОДРЕЗАТЬ (XCLIP)**

Команда предназначена для задания контура подрезки границы показа с целью отображения фрагмента вставленного блока или внешней ссылки.

При предварительном выборе блока или внешней ссылки для более удобной работы команда задания границы показа становится доступной в контекстном меню:




Команда не изменяет объекты блока или внешней ссылки (определение блока или внешней ссылки остаётся неизменным). Создание контура подрезки влияет только на отображение вхождения блока или внешней ссылки в текущем документе.

Для разных вхождений одного и того же блока или внешней ссылки допускается задавать разные контуры подрезки, но каждое вхождение может иметь только один контур.


Подрезка вхождения блока или внешней ссылки производится при помощи многоугольного контура: прямоугольника, многоугольника или замкнутой полилинии.

Системная переменная **XCLIPFRAME** предназначена для управления видимостью рамки контура подрезки. Если системной переменной задано значение **1**, рамка контура подрезки отображается на экране, её можно выбрать и она выводится на печать. Значение **0** системной переменной отключает видимость рамки (задано по умолчанию) и она не печатается. При задании системной переменной значения **2** рамка отображается, но не печатается.

Отображение рамки контура подрезки
включено
(значение системной переменной
XCLIPFRAME равно 1)



Отображение рамки контура подрезки
отключено
(значение системной переменной
XCLIPFRAME равно 0)



Подрезку вхождения блока или внешней ссылки можно отключать, чтобы отобразить вхождение полностью, а затем снова включать, чтобы отображать только подрезанный фрагмент вхождения.

Подрезанный фрагмент блока или внешней ссылки можно копировать, перемещать и поворачивать точно так же, как не подрезанное вхождение блока или внешней ссылки. Контур подрезки копируется, перемещается или поворачивается вместе с вхождением.

Операция подрезки распространяется и на вложенные ссылки: при подрезке главной ссылки все вложенные ссылки также будут подрезаны.

Контур подрезки можно переопределять. При задании нового контура подрезки старый контур должен быть удалён.

После удаления контура подрезки вхождение блока или внешней ссылки отображается на экране полностью.

Опции команды:

- ? Вызов дополнительных опций выбора объектов.
- Вкл Режим отображения подрезанного фрагмента вхождения блока или внешней ссылки.
- Откл Режим полного отображения вхождения блока или внешней ссылки.
- Плоскости Задание передней и задней плоскостей подрезки для внешней ссылки или блока.
Объекты, выходящие за пределы ограниченного контуром и заданного плоскостями пространства, не отображаются на экране.
Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:
 Укажите точку для переднего плана подрезки или
 [Расстояние/Удалить] :
- Опции:**
 Расстояние - Построение плоскости подрезки, проходящей на заданном расстоянии параллельно контуру подрезки.
 Удалить - Удаление передней и задней плоскостей подрезки.
- Удалить Удаление контура подрезки для выбранного вхождения блока или внешней ссылки.
Данная опция полностью удаляет контур подрезки и плоскости подрезки.
- ПОилиния Режим автоматического построения полилинии, вершины которой совпадают с вершинами контура подрезки.
Опция используется для изменения текущего контура подрезки:

созданная полилиния редактируется при помощи команды **ПОЛРЕД** (меню **Редактирование – Объект > Полилиния**), затем отредактированная полилиния используется для переопределения (изменения) существующего контура подрезки, т.е. на её основе создаётся новый контур подрезки.

Новый контур

Создание нового контура подрезки.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:


[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Опции:

Выбрать полилинию - Задание контура границы по указанной полилинии. Полилиния должна быть создана заранее и не иметь самопересечений. Для дуговых сегментов полилинии в качестве контура подрезки используются их хорды.

Многоугольный - Задание многоугольного контура границы показа последовательным указанием вершин многоугольника. При задании второй и последующих точек вершин в командной строке отображается подсказка Следующая точка или [Отменить]: Опция Отменить последовательно отменяет указанные точки вершин многоугольной области. Заданную начальную точку отменить нельзя.

Прямоугольный - Задание прямоугольного контура границы показа указанием противоположных вершин прямоугольника.



Запросы команды при задании прямоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

Задайте опцию подрезки

[Вкл/Откл/Плоскости/Удалить/ПОлилиния/Новый контур]
<Новый>:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Укажите первый угол:

Противоположный угол:

Выбрать блок или ссылку, нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Новый контур или нажать **ENTER**.

Нажать **ENTER**.

Задать первый угол.

Задать второй угол.

Запросы команды при задании многоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

Выбрать блок или

Задайте опцию подрезки
[Вкл/Выкл/Плоскости/Удалить/ПОлилия/Новый контур]
<Новый>:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Первая точка:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

ссылку, нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Новый контур или нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Многоугольный.

Задать первую точку.

Задать вторую точку.

...

Задать последнюю точку и нажать **ENTER**.

Запросы команды при задании границы по полилинии:

Выберите объект для подрезки или [?]:

Задайте опцию подрезки
[Вкл/Откл/Плоскости/Удалить/ПОлилия/Новый контур]
<Новый>:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Выберите полилинию:

Выбрать блок или ссылку, нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Новый контур или нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Выбрать полилинию.

Выбрать полилинию.

Для включения/отключения подрезки вхождения блока или внешней ссылки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Вкл** или **Откл**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки или [?]:** указать вхождение и нажать **ENTER**.

Для изменения контура подрезки вхождения блока или внешней ссылки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Создание**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки или [?]:** указать вхождение и нажать **ENTER**.
3. В ответ на запрос в командной строке **Удалить предыдущий контур(ы)? [Да/Нет]** <Да>: выбрать опцию Да или нажать **ENTER**.
4. В ответ на запрос в командной строке **[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]** <Прямоугольный>: выбрать соответствующую опцию и задать новый контур подрезки.

ВНИМАНИЕ! Создание нового контура подрезки возможно только при условии удаления старого контура.

Для удаления контура подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Удаление**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки или [?]:** указать вхождение и нажать **ENTER**.

Задание границы показа для растрового изображения



Лента: **Вставка –Ссылка – Границы показа** >  **Граница показа растра**




Меню: **Редактирование – Граница показа** >  **Растр**



Командная строка: **ИЗОБРЕЗ, ИО (IMAGECLIP, ICL)**

Команда позволяет подрезать вставленные в чертёж растровые изображения для того, чтобы задать для отображения на экране и печати только нужную часть растрового изображения.

При предварительном выборе растрового изображения для более удобной работы команда задания границы показа становится доступной в контекстном меню:



Задание границы показа растрового изображения влияет только на его отображение в текущем документе, изменения самого растрового изображения не происходит.

Подрезка растрового изображения производится при помощи многоугольного контура (прямоугольника, многоугольника или замкнутой полилинии), вершины которого лежат внутри границы изображения.

Для разных вхождений одного и того же растрового изображения допускается задавать разные контура подрезки, но каждое вхождение может иметь только один контур.

Подрезку растрового изображения можно отключать для показа исходного изображения, а затем снова включать, чтобы отображать подрезанное изображение. Контуры подрезки можно переопределять. При задании нового контура подрезки старый контур должен быть удалён.

После удаления контура подрезки растровое изображение отображается на экране в своих исходных границах.

Системная переменная **IMAGEFRAME** предназначена для управления видимостью контура подрезки и контура изображения. Если системной переменной задано значение **1** (по умолчанию), контур отображается на экране, его можно выбрать и он выводится на печать. Значение **0** системной переменной отключает видимость контура, растровое изображение становится недоступным для выбора и не выводится на печать. При задании системной переменной значения **2** контур отображается, но не печатается.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Выбрать полилинию

Задание контура границы по указанной полилинии. Полилиния должна быть создана заранее и не иметь самопересечений. Для дуговых сегментов полилинии в качестве контура подрезки используются их хорды.

Многоугольный

Задание многоугольного контура границы показа последовательным указанием вершин многоугольника.

При задании второй и последующих точек вершин в командной строке отображается подсказка:

Следующая точка или [Отменить]:


Опция:

Отменить - Последовательная отмена указанных точек вершин многоугольной области. Заданную начальную точку отменить нельзя.


Прямоугольный

Задание прямоугольного контура границы показа указанием противоположных вершин прямоугольника.

Задание прямоугольного контура границы
показа растрового изображения



Отображение растрового изображения
после задания границы показа



Запросы команды при задании прямоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Укажите первый угол:

Противоположный угол:

Выбрать растр, нажать
ENTER.

Нажать **ENTER**.

Задать первый угол.

Задать второй угол.

Запросы команды при задании многоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Первая точка:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

Выбрать растр, нажать
ENTER.

Выбрать опцию
Многоугольный.

Задать первую точку.

Задать вторую точку.

...

Задать последнюю точку
и нажать **ENTER**.

Запросы команды при задании границы по полилинии:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Выберите полилинию:


Выбрать растр, нажать
ENTER.

Выбрать опцию
Выбрать полилинию.

Выбрать полилинию.


Для включения/отключения подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Вкл** или **Откл**.



2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки** или **[?]**: указать растровое изображение и нажать **ENTER**.

Переключить отображение подрезки можно и другим способом: следует выбрать растровое изображение и на функциональной панели **Свойства** переключить параметр **Показ подрезанного**.



Для изменения контура подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Создание**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки** или **[?]**: указать растровое изображение и нажать **ENTER**.
3. В ответ на запрос в командной строке **Удалить предыдущий контур(ы)?** **[Да/Нет]** **<Да>**: выбрать опцию **Да** или нажать **ENTER**.
4. В ответ на запрос в командной строке **[Выбор полилинии/Многоугольный/Прямоугольный]** **<Прямоугольный>**: выбрать соответствующую опцию и задать новый контур подрезки.

ВНИМАНИЕ! Создание нового контура подрезки возможно только при условии удаления старого контура.

Для удаления контура подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Удаление**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите объект для подрезки** или **[?]**: указать растровое изображение и нажать **ENTER**.

Задание границы показа для подложки



Лента: **Вставка –Ссылка – Границы показа** >  **Граница показа подложки**




Меню: **Редактирование – Граница показа** >  **Подложка**



Командная строка: **ПОДЛОБРЕЗ (UNDERLAYCLIP)**

Команда позволяет подрезать вставленные в чертёж подложки для отображения на экране и печати только нужной ее части.

При предварительном выборе подложки для более удобной работы команда задания границы показа становится доступной в контекстном меню.



Задание границы показа подложки влияет только на ее отображение в текущем документе, изменения самой подложки не происходит.

Подрезка подложки идентична подрезке растрового изображения и производится при помощи многоугольного контура (прямоугольника, многоугольника или замкнутой полилинии), вершины которого лежат внутри границы изображения.

Для разных вхождений подложки допускается задавать разные контура подрезки, но каждое вхождение может иметь только один контур.

Подрезку подложки можно отключать для показа исходного изображения, а затем снова включать, чтобы отображать подрезанное изображение. Контуры подрезки можно переопределять. При задании нового контура подрезки, старый контур должен быть удалён.

После удаления контура подрезки подложка отображается на экране в своих исходных границах.

Для управления отображением контура подложки используются системные переменные **PDFFRAME** и **DWFFRAME** - в зависимости от типа файла подложки. Значение переменной **0** отключает отображение контура подложки. Для включения отображения контура нужно присвоить переменной значение **1**. При задании системной переменной значения **2** контур отображается, но не печатается.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Выбрать полилинию

Задание контура границы по указанной полилинии. Полилиния должна быть создана заранее и не иметь самопересечений. Для дуговых сегментов полилинии в качестве контура подрезки используются их хорды.

Многоугольный

Задание многоугольного контура границы показа последовательным указанием вершин многоугольника. При задании второй и последующих точек вершин в командной строке отображается подсказка:

Следующая точка или [Отменить]:


Опция:

Отменить - Последовательная отмена указанных точек вершин многоугольной области. Заданную начальную точку отменить нельзя.


Прямоугольный

Задание прямоугольного контура границы показа указанием противоположных вершин прямоугольника.

Задание прямоугольного контура границы показа



Отображение подложки после задания границы показа



Запросы команды при задании прямоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Укажите первый угол:

Противоположный угол:

Выбрать растр, нажать **ENTER**.

Нажать **ENTER**.

Задать первый угол.

Задать второй угол.

Запросы команды при задании многоугольной границы:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Первая точка:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

Выбрать растр, нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Многоугольный.

Задать первую точку.

Задать вторую точку.

...

Задать последнюю точку и нажать **ENTER**.

Запросы команды при задании границы по полилинии:

Выберите объект для подрезки или [?]:

[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный]
<Прямоугольный>:

Выберите полилинию:


Выбрать растр, нажать **ENTER**.

Выбрать опцию Выбрать полилинию.

Выбрать полилинию.


Для включения/отключения подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Вкл** или **Откл**.



2. В ответ на запрос в командной строке Выберите объект для подрезки или [?]: указать подложку и нажать **ENTER**.

Переключить отображение подрезки можно и другим способом: следует выбрать подложку и на функциональной панели **Свойства** переключить параметр **Показ подрезанного**.



Для изменения контура подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Создание**.
2. В ответ на запрос в командной строке Выберите объект для подрезки или [?]: указать подложку и нажать **ENTER**.
3. В ответ на запрос в командной строке Удалить предыдущий контур(ы)? [Да/Нет] <Да>: выбрать опцию **Да** или нажать **ENTER**.
4. В ответ на запрос в командной строке [Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный] <Прямоугольный>: выбрать соответствующую опцию и задать новый контур подрезки.

ВНИМАНИЕ! Создание нового контура подрезки возможно только при условии удаления старого контура.

Для удаления контура подрезки:

1. В меню **Редактирование – Граница показа** выбрать команду **Удаление**.
2. В ответ на запрос в командной строке Выберите объект для подрезки или [?]: указать подложку и нажать **ENTER**.



Вставка картографической подложки




Лента: **Вставка – Карты** >



Картографическая подложка


- Лента: **Топоплан – Ситуация** >  **Картографическая подложка**
- Меню: **Топоплан – Ситуация** >  **Картографическая подложка**
- Командная строка: **MAPVIEW**

Вставка картографической подложки в текущий чертеж.



В открывшемся диалоговом окне настроить требуемые параметры.

Диалог позволяет загружать три типа карт: векторные, растровые или карты рельефа местности. Настройка каждого типа карты производится на собственной вкладке в правой части диалогового окна.



Векторные карты


Поставщиком векторных карт является сервис **OpenStreetMap**.

Перейти на вкладку **Векторные карты**.

В окне представления выбрать необходимый район импорта. Сдвиг карты производится при нажатой левой кнопке мыши, а масштабирование вращением колеса.

После выбора нужного района необходимо следующие настройки в нижней части диалога:

☐ Зафиксировать позицию маркера Масштаб: 10000.0 Разворот(град): 0.0 Единицы: Метры

1. Указать положение маркера, относительно которого будет осуществляться вставка в чертеж. Для этого в нижней части диалога нажать кнопку установки маркера . Она фиксируется в нажатом состоянии. После этого положение маркера на карте указывается двойным щелчком левой кнопки мыши. Кроме того, положение можно указать ручным вводом координат в разделе **Позиция маркера**.

Позиция маркера

Широта(град): 55.7710585

Долгота(град): 37.713732

2. Установка флажка **Зафиксировать позицию маркера** закрепляет последнее установленное положение для всех окон.
3. Задать масштаб карты, угол разворота вставляемого фрагмента относительно маркера (положительный угол указывает на разворот против часовой стрелки) и единицы чертежа.
4. На вкладке **Векторные карты** выбрать проекцию представления карты на чертеже из выпадающего списка **Проекция: Меркатора, Гаусса-Крюгера или UTM**.

Настройки карты

☒ Векторные карты ☐ Растровые карты ☐ Рельеф

Проекция: Гаусса-Крюгера

Меридиан: 39


☐ Преобразовать систему координат

5. При выборе прямоугольных проекций следует указать осевой меридиан зоны. Для текущего положения маркера поле заполняется автоматически, но можно выбрать по номеру зоны из соответствующего диалога, вызываемого кнопкой .


Осевые меридианы Гаусса-Крюгера ?


	Зона	Меридиан
6	06	033°E
7	07	039°E
8	08	045°E
9	09	051°E
10	10	057°E
11	11	063°E


6. При необходимости пересчета координат из эллипсоида WGS84, в которых представлены данные сервиса OSM, следует взвести флажок Преобразовать систему координат. Затем выбрать целевой эллипсоид преобразования из библиотеки эллипсоидов, открываемой по кнопке .




Поля раздела **Целевой эллипсоид** будут заполнены автоматически:



7. Далее следует указать параметры пересчета с WGS84 на целевой эллипсоид. Для пересчета используются 7-ми параметрическое преобразование Гельмерта согласно ГОСТ Р 51794-2008. Вызвав диалог параметров Гельберта по кнопке , выберите необходимый набор параметров:



Поля раздела **Параметры трансформации** будут заполнены автоматически:



Параметры преобразования выбираются из файла transform_params.csv, который находится в папке установки %nanocad%/UserDataCache/maplib/LIB и может быть отредактирован для добавления новых параметров преобразования.


Фрагмент файла:

```
H7,A71,1.1754269821,0.8335921287,-1.8427748075,0.3009209456,  
0.2816885412,0.0489036851,-17.1676469987
```

где:

- H7 - признак преобразования;
- A71- название (пользовательская идентификация);
- следующие три поля Dx, Dy, Dz - смещение центра относительно центра WGS84 в метрах;
- следующие три поля Wx, Wy, Wz - разворот осей относительно WGS84 в угловых секундах;
- последнее поле - масштабный коэффициент преобразования в единицах p.p.m. (parts per million)- это 1/1000000 от дополнения коэффициента до единицы.

После установки всех необходимых свойств следует нажать кнопку **Вставить** и указать точку вставки на чертеже. В эту точку будет помещена позиция маркера.




На панели **Свойства** для векторной картографической подложки отображаются следующие свойства: проекция, эллипсоид, позиция маркера, масштаб, угол разворота.

Отображение маркера можно запретить (параметр **Отображать маркер**).


Картографические подложки могут быть временно выгружены при необходимости (параметр **Map state**). При этом на чертеже будет отображаться только контур подложки, без ее содержимого. Команды UNMAPVIEW REMAPVIEW позволяют осуществлять групповые операции выгрузки и загрузки картографических подложек.

Для загруженных векторных карт доступен выбор отображаемых слоев. Для этого следует нажать кнопку справа от пункта **Свойства подложки**.




Для отключения слоя флажок необходимо снять. Название отображаемых объектов и инструкция по их отображению приведена в столбцах справа. Файлы настроек отображения объектов находятся в папке UserDataCache/maplib/styles

Растровые карты



Поставщиками растровых карт (поле **Провайдер**) являются несколько сервисов: OpenStreetMaps, Google Maps, Yandex Maps, OSM Topo, MapBox, ArcGis, Bing.


Кроме того, некоторые провайдеры предоставляют различные типы карт (поле **Тип**): схемы улиц, спутниковые, гибридные, рельефные, топографические.




Настройка импорта аналогична настройке векторных карт.

Дополнительно для растровых карт можно указать опцию **Рельеф**, позволяющую добавить высоты местности к растру. Изображение становится текстурой, натянутой на 3-мерную модель рельефа местности.

Рельеф




Вкладка **Рельеф** позволяет использовать в качестве подложки 3-мерную модель рельефа местности.




Для выбора района используются растровые изображения рельефа Google или спутниковые снимки MapBox. Поставщиком модели является сервис MapBox.

Кроме стандартных настроек импорта доступны: вертикальный масштаб рельефа, выбор цветовой палитры высот, затенение.

Флажок **показать DTM** позволяет отображать в окне фактическую DTM при выборе провайдера MapBox.




При выборе пункта "оттенить" становятся доступными параметры затенения









Для загруженных в чертеж подложек с типом **Рельеф** возможно изменение параметров рельефа. Для этого следует нажать кнопку справа от пункта **Свойства подложки**.





Обрезка картографической подложки

-  Лента: **Вставка – Карты** >  **Обрезка картографической подложки**
-  Лента: **Топоплан – Ситуация** >  **Обрезка картографической подложки**
-  Меню: **Топоплан – Ситуация** >  **Обрезка картографической подложки**
-  Командная строка: **CLIPMAP**

Видимость подложек может быть частично ограничена контуром отсечения.

После вызова команды потребуется указать подложку, к которой будет применена операция.

Далее, в интерактивном режиме, указываются точки контура обрезки.



В результате операции будет создан контур обрезки, ограничивающий видимость подложки. Для контура доступна операция редактирования при помощи ручек.


Можно отключить отображение векторной границы контура на панели **Свойства** (параметр **Показать контур**).

Гиперссылки

Гиперссылки являются удобным средством для связывания графических объектов текущего документа с другими документами (чертежами, спецификациями и т.д.) и представляют собой указатели переходов на связанные файлы. Гиперссылки могут указывать как на файлы, находящиеся на диске компьютера, в локальной сети или в Интернете, так и на именованные позиции в текущем или связанном документе.

В nanoCAD имеется возможность при помощи гиперссылки связать выбранный объект чертежа с документом справочно-информационной системы NormaCS.

При размещении курсора над объектом, к которому подключена гиперссылка, отображается значок гиперссылки и всплывающая подсказка:



Щелчок левой кнопки мыши по ссылке при нажатой клавише **CTRL** осуществляет переход по данной ссылке. Если для ссылки была определена именованная позиция в текущем чертеже, например, лист А3, он будет отображен (восстановлен) на экране. Если же для ссылки был определен файл, то будет выполняться вызов соответствующего ему редактора (например, MS Word для текстового файла или nanoCAD для файла *.dwg). Гиперссылка на web-страницу выполняет активизацию браузера и переход в нем на заданный сайт в Интернете. В некоторых случаях бывает полезно, чтобы при выборе гиперссылки открывался клиент электронной почты для создания в нем сообщения.

Гиперссылка на документ NormaCS предоставляет пользователям nanoCAD уникальную возможность открыть документ непосредственно из чертежа, без дополнительных затрат времени на поиск этого документа.

Гиперссылки могут быть *абсолютными* и *относительными*. *Абсолютная гиперссылка* содержит полный путь к файлу. *Относительная гиперссылка* содержит только часть пути, отсчитываемого от некоторого адреса URL или от папки, указанной в системной переменной **HYPERLINKBASE**.

Добавление гиперссылок в документ



Лента: **Вставка – Данные >**  **Гиперссылка**



Меню: **Вставка –**  **Гиперссылка...**




Командная строка: **ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK)**

Команда позволяет выбрать один или несколько графических объектов в документе для подключения к ним гиперссылки. После выбора объектов и нажатия клавиши **ENTER** для подтверждения выбора открывается диалоговое окно **Гиперссылка**, содержащее следующие вкладки: **Файл или Web-страница**, **Выбрать в текущем документе**, **Адрес электронной почты** и **NormaCS документ**.

Поле **Отображаемый текст**: в верхней части окна является общим для всех вкладок и предназначено для ввода описания гиперссылки в тех случаях, когда имя файла или адрес, на которые делается ссылка, не позволяют судить о содержимом файла или адреса.

Вкладка «Файл или Web-страница»

Вкладка используется для создания гиперссылки на существующий файл или web-страницу.



Параметры:

Введите имя файла или Web-страницы:

Задание файла или web-страницы.

Имя файла или адрес страницы может быть введен вручную, вставлен из буфера обмена или автоматически при выборе в разделе **Или выберите из списка:**.

Или выберите из списка:

Раскрывающиеся списки для выбора последних файлов, недавно просмотренных страниц и последних назначенных гиперссылок.

Использованные файлы

Раскрывающийся список недавно использованных файлов.

Обзор страниц

Раскрывающийся список недавно просмотренных страниц.

Вставленные ссылки

Раскрывающийся список последних назначенных гиперссылок.

Что искать:

Файл...

Кнопка вызова стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно найти файл, на который создается гиперссылка.

Web-страница...

Кнопка вызова браузера для перехода к web-странице, для которой нужно установить связь с гиперссылкой.

Позиция...

Кнопка вызова диалога **Выбор позиции в документе** для указания именованной позиции в документе, на которое создается гиперссылка.

Путь:

Поле отображения пути к файлу, на который указывает гиперссылка.

Если параметр **Использовать относительный путь включен**, то отображается только имя файла.

Если параметр **Использовать относительный путь выключен**, то отображается полный путь к файлу.

Использовать относительный путь


Включение/Отключение использования относительного пути для гиперссылок.

Если параметр включен, то в гиперссылке сохраняется относительный путь к связанному с ней файлу. Для относительного пути устанавливается значение, задаваемое системной переменной **HYPERLINKBASE**. Если этой переменной не присвоено никакого значения (по умолчанию), то относительный путь определяется как путь к текущему чертежу.

Если параметр выключен, то в гиперссылке сохраняется полный путь к связанному с ней файлу.

Вкладка «Выбрать в текущем документе»

Вкладка используется для создания гиперссылки на именованную позицию в текущем файле или файле, для которого она создается.



Параметр:

Выберите вид отсюда:


Выбор именованной позиции в текущем чертеже, на которую создается гиперссылка.


Вкладка «Адрес электронной почты»


Вкладка используется для задания адреса электронной почты создаваемой гиперссылке. При выборе в документе данной гиперссылки открывается зарегистрированный по умолчанию на рабочей станции почтовый клиент, в котором создается новое сообщение.


Гиперссылка

Ссылка на: Отображаемый текст:

 Файл или Web-страница

 Выбрать в текущем документе

 Адрес электронной почты

 NormaCS документ

Адрес электронной почты:

Тема:

Последние использованные адреса:

OK Отмена Справка

Параметры:

Адрес электронной почты:

Ввод адреса электронной почты.

Тема:


Ввод темы сообщения.

Последние использованные адреса:

Список последних использованных адресов электронной почты.

Вкладка «NormaCS документ»

Вкладка используется для создания гиперссылки на документ NormaCS – библиотеки стандартов и нормативов. Для создания такой гиперссылки данная библиотека должна быть установлена на рабочей станции либо локально, либо на ней должен быть установлен клиентский модуль (при сетевом развертывании системы NormaCS). В противном случае при попытке создания такой гиперссылки отображается предупреждающее сообщение об ошибке доступа к NormaCS.



Параметры:

Адрес документа NormaCS:

Поле ввода адреса документа NormaCS.

Взять текущий документ NormaCS

Создание гиперссылки на текущий документ NormaCS.

Последние использованные документы NormaCS:

Список последних использованных документов.

Для вставки гиперссылки на документ NormaCS:

1. Выбрать один или несколько объектов чертежа.
2. Нажать **ENTER** для завершения выбора.
3. В диалоге **Гиперссылка** нажать кнопку **NormaCS документ**.
4. Нажать кнопку **Взять текущий документ NormaCS**. Осуществляется автоматический запуск системы NormaCS (если она не была запущена). В поля **Отображаемый текст** и **Адрес документа NormaCS** автоматически вносится информация для текущего документа NormaCS.
5. Нажать кнопку **ОК** в диалоге **Гиперссылка** для установки связи с этим документом.

Если необходимо установить гиперссылку на другой документ (не текущий), следует предварительно выполнить его поиск в системе NormaCS, затем запустить команду **Гиперссылка**.

Если после запуска системы NormaCS в ней нет ни одного найденного документа, выполнить его поиск, затем нажать кнопку **Копировать ссылку на текущий документ** (или выбрать в контекстном меню опцию **Копировать ссылку на текущий документ(ы)**) для передачи информации о найденном документе в диалог **Гиперссылка** nanoCAD.

Редактирование гиперссылок




Меню: **Вставка – Гиперссылка...**




Командная строка: **ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK)**

Для редактирования гиперссылок используется несколько видоизмененное диалоговое окно **Гиперссылка**, которое отличается от окна, используемого при добавлении ссылки только одним дополнительным параметром – кнопкой **Удалить ссылку**. Данное окно позволяет как изменить уже имеющуюся в документе гиперссылку, так и удалить ее для выбранных графических объектов.



Параметр:



Удаление гиперссылки из выбранных графических объектов.

Описание остальных параметров – см. раздел «Добавление гиперссылок в документ».

Интеграция с NormaCS

NormaCS – справочная нормативная система, предназначенная для хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных документов, а также стандартов, применяемых на территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей промышленности.

Процесс взаимодействия nanoCAD с NormaCS возможен при наличии программы или установленного и настроенного клиента NormaCS (при сетевом развертывании системы NormaCS) на рабочей станции пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении конфликта программ (после удаления, переустановки или наличия нескольких модулей NormaCS) следует запустить утилиту **regncs.exe** из корневой папки нужной версии системы NormaCS.

Команды управления процессом интеграции расположены на панели инструментов **NormaCS** и в меню **Сервис – NormaCS**:

- [Открыть NormaCS;](#)
- [Быстрый поиск в NormaCS;](#)
- [Сверка ссылок на НТД с NormaCS;](#)
- [Вставить ссылку на NormaCS из буфера обмена;](#)
- [Вставить ссылку на текущий документ NormaCS.](#)

Запуск системы NormaCS



Лента: **Главная – NormaCS** >  **Открыть NormaCS**



Меню: **Сервис – NormaCS** >  **Открыть NormaCS**



Панель: **NormaCS** – 



Командная строка: **ВЫЗНОРМА (NORMACS)**


Команда запускает из nanoCAD систему NormaCS для поиска пользователем необходимой информации в базе документов.


Поиск информации в NormaCS при создании и редактировании объектов

Вызов NormaCS для поиска необходимой информации возможен непосредственно при создании или редактировании объектов из следующих диалогов:


- **Формат текста** (создание и редактирование многострочного текста).
- **Настройка текста** (редактирование однострочного текста).
- **Редактировать размер** (редактирование размера).
- **Редактирование таблицы.**
- Диалоги создания и редактирования выносок.

При создании/редактировании многострочного текста:


1. В области ввода текста выделить фрагмент текста.
2. Нажать кнопку  **Поиск в NormaCS.**
3. Выбрать в контекстном меню кнопки условие поиска:
 - **в обозначениях**
 - **в названиях**
 - **в тексте**
 - **в терминах**



Команда **Поиск в NormaCS** доступна также из контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши в области ввода текста:




Происходит автоматический запуск системы NormaCS (если она не запущена), поиск и отображение информации о результатах поиска:




Открыв найденный документ, можно выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена и вставить в создаваемый (или редактируемый) в папоCAD многострочный текст.








При редактировании однострочного текста, размеров и таблиц, а также при создании/редактировании выносок:

1. В поле ввода текста (или ячейке таблицы) выделить фрагмент текста.
- и/или
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
3. Выбрать команду **Поиск в NormaCS** и условие поиска - **в обозначениях**, **в названиях** или **в тексте**:









Нормаудит. Сверка ссылок на НТД с NormaCS

-  Лента: **Главная – NormaCS** >  **Сверка ссылок на НТД**
-  Меню: **Сервис – NormaCS** >  **Сверка ссылок на НТД с NormaCS...**
-  Панель: **NormaCS** – 
-  Командная строка: **НОРМААУДИТ (NORMAAUDIT)**

Команда осуществляет нормааудит: в автоматическом режиме позволяет найти в чертеже текстовые фрагменты, ссылающиеся на нормативно-технические документы (НТД), сверить их актуальность (статус) с имеющимися в базе данных системы NormaCS документами. Найденные текстовые ссылки можно заменить, а также назначить им гиперссылку на документ NormaCS.






Команда открывает функциональную панель **Сверка ссылок на НТД**, в которой представлены параметры настройки поиска текстовых ссылок, список с найденными в чертеже текстовыми ссылками, список соответствующих найденным ссылкам документов NormaCS, а также инструменты взаимодействия с документами NormaCS:

Сверка ссылок на НТД




Искать    

Найденные

Документы: 7 Ссылки: 40



Статус:      Содержание: Все

☒ Объект Все ☒ Положение Все

*	Индекс, номер	Имя	Объект	Расположе
	ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	Текст	Модель
	ГОСТ 535-88	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия	Текст	Модель
	ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	Текст	Модель

Тип документов для замены

☒ Варианты для уточнения ☒ Преемственность

*	Индекс, номер	Имя
	ГОСТ 535-2005	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
	ГОСТ 535-88	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
		Сталь углеродистая горячекатаная

Пояснение

ГОСТ 535-2005
Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия


Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.03.2008 № 32-ст дата введения в действие на территории РФ перенесена с 01.01.2008 на 01.07.2008 с правом досрочного применения (ИУС 5-2008). Переиздание. Апрель 2008 г.


Заменить ☒ Заменить одинаковые

45x45x5 ГОСТ 8509-93
Ст3 ГОСТ 535-88
Ф08


Поиск ссылок на НТД

Перед поиском ссылок на нормативно-технические документы нужно настроить параметры поиска:

1. Нажать кнопку  **Настройки NormaCS.**
2. В открывшемся диалоге отметить нужные шаблоны распознавания обозначений нормативно-технических документов (универсальный, ГОСТы, ОСТы, ТУ и др.) и указать дополнительные пути их расположения.



3. Нажать **OK** для сохранения настроек и выхода из диалога.
4. Нажать кнопку **Настройки** для дополнительных настроек поиска.



Подчеркивать ошибочные ссылки

Подчеркивание в чертеже волнистой чертой найденных ошибочных текстовых ссылок на НТД.

5. Нажать **OK** для сохранения настроек и выхода из диалога.
6. Включить или отключить дополнительные настройки поиска:



Следить за новыми объектами

Отслеживать новые объекты



Искать по всему документу

Осуществлять поиск по всему документу, а не только в текущем пространстве модели или листа



Искать внутри IFC объектов

Поиск внутри IFC-объектов, если таковые присутствуют в чертеже



Автопанорамирование к выбранному


Режим автоматической навигации по графической области чертежа.

При включенном режиме автопанорамирования выбранная строка в перечне найденных ссылок автоматически синхронизируется с соответствующим текстовым фрагментом чертежа. Изображение на экране масштабируется, фрагмент текста позиционируется в центре графической области для более комфортного его просмотра.


После настройки параметров поиска следует нажать кнопку **Искать**, и подождать окончания процесса поиска ссылок на НТД.

Найденные ссылки на НТД

Найденные в чертеже ссылки отображаются в разделе **Найденные**.



Сортировать перечень найденных ссылок по возрастанию или убыванию параметра, можно щелчком на нужном заголовке столбца. При помощи **SHIFT** и **CTRL** можно выбирать несколько строк таблицы. Ширину столбцов таблицы найденных ссылок можно настроить в контекстном меню шапки таблицы:



Фильтровать (сокращать) список ссылок можно по значению параметра, выбирая его в выпадающем списке или отключая его флажок:

Статус

Фильтрация списка найденных ссылок по статусу нормативного документа:



Проекты

Показать/скрыть нормативные документы, находящиеся в разработке



Действующие

Показать/скрыть действующие нормативные документы



Частично действующие

Показать/скрыть частично действующие нормативные документы



Не действующие

Показать/скрыть не действующие нормативные документы



С неопределенным статусом

Показать/скрыть нормативные документы с неопределенным статусом



Требующие уточнения

Показать/скрыть текстовые ссылки, требующие уточнения (в номере ссылки возможно допущена ошибка)

Содержание

Фильтрация списка найденных ссылок по содержанию

Объект

Фильтрация списка найденных ссылок по типу объекта, в

котором она была найдена (текст, многострочный текст, таблица, выноска, параметр IFC и т.п.)

Положение

Фильтрация списка найденных ссылок по расположению в чертеже (пространство модели, лист)

Документы для замены

После выбора любой ссылки из списка **Найденные**, в списке документов для замены отобразятся возможные НТД для замены:

*	Индекс, номер	Имя
	ГОСТ 535-2005	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
	ГОСТ 535-88	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
	ГОСТ 535-45	Сталь углеродистая горячекатаная обыкновенного качества сортовая

Пояснение

ГОСТ 535-2005
Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.03.2008 № 32-ст дата введения в действие на территории РФ перенесена с 01.01.2008 на 01.07.2008 с правом досрочного применения (ИУС 5-2008). Переиздание. Апрель 2008 г.

Варианты для уточнения

Отображать/исключить из перечня документы для уточнения

Преимственность

Отображать/исключить из перечня документы-преемники

Пояснение

Описание нормативно-технического документа, выбранного в перечне документов для замены

Чтобы заменить в чертеже найденные текстовые ссылки:

1. Выбрать в списке **Найденные** нужную строку для замены. Как правило, НТД такой ссылки **не действующий**, **частично действующий**, **с неопределенным статусом** или **требующий уточнения**.
2. Выбрать в списке **Тип документов для замены** тот НТД, на который следует установить ссылку взамен прежней. Как правило, такой НТД должен быть **действующим** или **частично действующим**.
3. Нажать кнопку **Заменить** для замены в чертеже текстового фрагмента прежней ссылки выбранным индексом и номером нормативно-технического документа NormaCS.

4. Для одновременной замены всех ссылок, идентичных выбранной, в списке **Найденные**, перед нажатием кнопки **Заменить** нужно взвести флажок **Заменить одинаковые**.


Помимо замены, можно осуществлять и другие действия со ссылками:



Вставить гиперссылку на документ NormaCS


Установка гиперссылки на документ NormaCS выбранному тексту (ссылке на НТД) на чертеже.

Гиперссылка на НТД NormaCS открывается щелчком клавишей мыши с зажатой клавишей **CTRL** на текстовом объекте.



Открыть документ NormaCS

Открыть выбранный НТД в NormaCS.



Создать отчет Создание и сохранение файла отчета на диск.

Быстрый поиск в NormaCS



Лента: **Главная – NormaCS** > **Быстрый поиск в NormaCS**



Меню: **Сервис – NormaCS** > **Быстрый поиск в NormaCS**




Панель: **NormaCS** –



Командная строка: **НОРМАПОИСК (NORMASEARCH)**

Быстрый поиск нормативно-технических документов в базе данных системы NormaCS.


Команда открывает диалог **Поиск документа**:




Для быстрого поиска документа в NormaCS:





1. В списке кнопки **Найти** установить условие поиска:
 - **Искать в наименовании**
 - **Искать в тексте**
2. В зависимости от выбранного условия, ввести в поле обозначение (наименование) документа или слова, содержащиеся в тексте документа.
3. Запустить процедуру поиска кнопкой **Найти**.

Перечень найденных документов выводится в таблицу диалога. Колонки таблицы содержат информацию о статусе, домене, обозначении и наименовании документа.

Кнопка  **Найти** в клиенте **NormaCS** запускает поиск заданного нормативного документа непосредственно в системе NormaCS.

Выбор действия с найденным документом:

1. Выбрать документ в таблице диалога.
2. В списке кнопки  **Документ** выбрать нужное действие.

 Показать карточку	Открывает информационное окно Карточка документа , содержащее реквизиты документа из базы NormaCS.
 Открыть в NormaCS	Запускает систему NormaCS с открытой карточкой документа.
 Копировать ссылку	Копирует ссылку на документ в буфер обмена.
 Обсудить на normacs.info	Обсудить документ на форуме системы NormaCS.

Назначение объектам ссылок на документ NormaCS

Выбранному объекту nanoCAD можно назначить ссылку на документ NormaCS. Установка подробных параметров ссылки производится во вкладке **NormaCS документ** диалога **Гиперссылка** (меню **Вставка – Гиперссылка**).

Вставка ссылки из буфера обмена



Лента: Главная – NormaCS >



Вставить ссылку из буфера



Меню: **Сервис – NormaCS** >  **Вставить ссылку из буфера**



Панель: **NormaCS** – 




Командная строка: **СБУФНОРМА (PASTELINKTONORMA)**

Команда назначает на выбранный объект ссылку на документ NormaCS из буфера обмена. Ссылка на документ NormaCS должна быть предварительно скопирована в буфер обмена.

Опция команды:

 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:

Выбор объектов или : Выбрать объект, нажать **ENTER** для завершения команды.

Вставка ссылки на текущий документ NormaCS



Лента: **Главная – NormaCS** >  **Вставить ссылку на NormaCS**



Меню: **Сервис – NormaCS** >  **Вставить ссылку на NormaCS**



Панель: **NormaCS** – 




Командная строка: **СДОКНОРМА (SETLINKTONORMACURDOC)**

Команда назначает на выбранный объект ссылку на текущий документ, открытый в NormaCS.

Опция команды:

 Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запрос команды:

Выбор объектов или : Выбрать объект, нажать **ENTER** для завершения команды.

РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Программа содержит набор средств для создания и редактирования растровых изображений.

В зависимости от применяемого средства, редактировать можно монохромные, цветные и/или полутоновые растровые изображения, сохраненные во внутреннем или внешних форматах (TIFF, BMP, JPG, JPEG, PNG, PCX).


Большая часть функционала профессиональной обработки растровых изображений (устранение геометрических искажений, выравнивание, калибровка, автоматическая и полуавтоматическая векторизация, распознавание текста, цветовая коррекция и цветные растровые фильтры) доступны в модуле **Растр**.

Вставка растровых изображений



Лента: **Растр – Файл** >  **Вставка растра**



Лента: **Вставка– Ссылка** >  **Вставка растра...**



Меню: **Вставка** –  **Вставка растра...**



Меню: **Растр** –  **Вставка растра...**




Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ИБ, РОТКРЫТЬ (IAT, IMAGEATTACH, ROPEN, INSERTRASTER)**

В файл чертежа можно вставлять растровые изображения. Список поддерживаемых форматов файлов изображений представлен в разделе **Форматы файлов изображений** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):




Как и внешние ссылки, вставленные в чертёж растровые изображения незначительно увеличивают размер файла чертежа за счёт того, что не являются его составной частью. При вставке растрового изображения в чертёж устанавливается только связь между чертежом и изображением посредством задания пути к файлу изображения. Связи чертежа с растровыми изображениями (пути к файлам изображений) можно редактировать и удалять.

Один и тот же растр можно неоднократно вставлять в текущий чертёж. Вхождения одного и того же растрового изображения могут отличаться друг от друга значениями яркости, контрастности, степени слияния с фоном и прозрачности, а также иметь собственную (отличную от других) границу показа.

В документ можно вставлять также растровые изображения, имеющие одинаковые имена файлов, но разное содержание. При вставке таких растров к их именам через символ подчеркивания автоматически добавляется порядковый номер, начиная с 1.

При вставке растрового изображения для задания параметров вставки открывается диалоговое окно **Вставка изображения**:



Параметры:

Имя:



Задание пути:

Список имён вставленных в документ растровых изображений.

Кнопка вызова диалогового окна **Открыть растр** для выбора и вставки нового растрового изображения.

Отображение информации о пути, по которому находится файл растрового изображения. В раскрывающемся списке доступны следующие варианты:

- **Полный путь**
- **Относительный путь**
- **Путь не задан**

О способах задания пути к папкам хранения файлов см. в разделе [Вставка внешних ссылок](#).

Точка вставки

Указать на экране

Включение/Отключение режима выбора базовой точки указанием курсором на экране после закрытия диалогового окна.

X: Y: Z:

Ввод координат точки вставки растрового изображения.

Масштаб

Указать на экране

Включение/Отключение режима задания размера растрового изображения на экране.

Ш:

Ввод масштабного коэффициента по ширине.

В:

Ввод масштабного коэффициента по высоте.

Равные масштабы

Включение/Отключение режима автоматического пересчёта масштабного коэффициента пропорционально одному из заданных значений ширины или высоты.


Поворот

Указать на экране	Включение/Отключение режима задания угла поворота растрового изображения указанием курсором на экране после закрытия диалога.
Угол:	Ввод угла поворота для вставляемого растрового изображения.

Вставить изображение относительно

ПСК	Включение режима вставки изображения относительно пользовательской системы координат (ПСК).
Вид	Включение режима вставки изображения относительно мировой системы координат (МСК).
Автопанорамирование	Включение/Отключение режима отображения растрового изображения на весь экран после его вставки.

Для использования информации о геопривязке растровых изображений, сохраненной в World или TAF-файле необходимо установить параметр **Использовать World или TAF-файл** в разделе **Геопривязка растров** диалога **Настройки**.



При вставке растровых изображений с геоданными, координаты точки вставки, масштаб и угол поворота в диалоговом окне **Вставка растрового изображения** подставляются автоматически.

Создание нового растра

Новый растр из выбранного



Лента: **Растр – Файл – Создать новый растр >**



Новый растр из выбранного



Меню: **Растр –**



Новый растр из выбранного



Панель: **Растр –**



Командная строка: **НОВРАСТРВЫБ (NEWRASTERFROMSELECTION)**

Создание нового растрового изображения из векторной и/или растровой выборки.

Выбор данных может включать:

- растровые изображения;
- векторные объекты.


При отсутствии выбора, операция будет применяться ко всем данным в текущем рабочем пространстве.

При выборе векторных данных, происходит их растрезизация. Цвет растрезизованных аналогов векторных объектов зависит от цветности результирующего растрового изображения:

- **Монохромное изображение** - растрезизованные аналоги векторных объектов будут иметь основной цвет монохромного растра.
- **Цветное изображение** - растрезизованные аналоги векторных объектов сохраняют первоначальный цвет.

Порядок создания нового изображения из выбранного


1. Выбрать данные для растрезизации и запустить команду **Новый растр из выбранного**;
2. В диалоге **Новый растр из выбранного** установить параметры.



3. Нажать кнопку **OK**.

Параметры диалога **Новый растр из выбранного**:

Параметры изображения




Параметр	Значение параметра
Ширина Высота	Установка ширины и высоты нового изображения.
По бумаге	Выбор размера изображения по стандартному формату бумаги.
Цветность:	Выбор типа раstra: монохромный, индексированный, градации серого, TrueColor. По умолчанию предлагается тип с наибольшей глубиной цветности. При наличии монохромных и цветных растровых данных, установить тип, соответствующий цветному растру.
Т/дюйм	Установка значения разрешения раstra в DPI (точках на дюйм).
Книжная Альбомная	Установка ориентации изображения.
Цвет заливки	Выбор цвета фона для цветного изображения.


Если выбранные растровые данные имеют различные цветность или разрешение, необходимо установить общие свойства нового изображения.

Если графический раздел содержит в качестве подложек растровые изображения, то параметры **Разрешение** и **Цветность** следует устанавливать не ниже чем у растровой подложки с наибольшей глубиной цветности и наибольшим разрешением. В противном случае, экспорт данной подложки может быть произведен с потерей ее качества. Например, если графический раздел содержит растровую подложку в оттенках серого и с разрешением 300 dpi, и данная подложка должна быть экспортирована, то параметр **Цветность** следует установить в **Градации серого** или **TrueColor**, а параметр **Разрешение** не ниже чем 300dpi.


Создать из

Выбор области растеризации:



Параметр	Значение параметра
Все	Растеризация всех объектов текущего пространства чертежа.
Выбор объектов	Растеризация предварительно выбранных объектов.
Экран	Растеризация текущего вида экрана графической области.
Рамка	Выбор растеризуемой области прямоугольной рамкой. Запрос области инициируется сразу после выбора пункта Рамка из выпадающего списка. Для переопределения области растеризации следует воспользоваться кнопкой  .


Позиция, отступы и масштаб



Масштаб изображения устанавливается выбором нужной позиции:


Параметр	Значение параметра
Вписать изображение	Масштабирование изображения таким образом, чтобы оно было вписано в один лист заданного формата.
Ближайший масштаб	Автоматический выбор максимально возможного масштаба вставки всех выбранных данных таким образом, чтобы они умещались на один лист заданного формата.
Масштаб	Установка для создаваемого изображения точного масштабного коэффициента вручную или из стандартного списка.

При установке масштаба растра, возможна ситуация растеризации на нескольких листах.



Сохранение результатов, в этом случае будет производиться в отдельные файлы с добавлением номеров страниц к заданному имени:


43таж_plan_1_001.tif
43таж_plan_1_002.tif
43таж_plan_1_003.tif






Позиционирование изображения относительно сторон установленного формата. Ввести значения отступов в поля раздела, соответствующие сторонам изображения. Если изображение вписывается в одну страницу текущего формата, можно установить выравнивание к одной из сторон, щелкнув левой кнопкой мыши на стрелке с нужным типом выравнивания.

Вставить как


Настройки сохранения получаемого изображения.



Параметр	Значение параметра
Имя	<p>Задание имени нового растрового изображения. При именовании можно использовать макроопределение в маске имени, путем ввода вручную или выбрав значение из списка правого поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбрать из списка переменную, нажать кнопку . <p>Макроопределения из списка всегда добавляются в конец маски (но их можно перенести вручную). При именовании они заменяются соответствующим значением.</p> <p>Образец полного имени отображается в верхней части раздела.</p> 
Формат	<p>Выбор формата создаваемого растрового изображения: TIF, TIFF, BMP, JPG, JPEG, PNG, PCX. Для форматов TIF, TIFF, JPG, JPEG доступна настройка параметров сохранения, открываемая кнопкой .</p>
Папка	<p>Задание места сохранения изображения. При выборе значения Папка текущего документа, сохранение растров происходит в папку, из которой загружен текущий чертеж. В списке сохраняется набор из пяти заданных ранее папок.</p> <p>Данная опция недоступна, если в выпадающем списке Формат было выбрано значение <Внедренный растр>.</p>
Режим	<p>Определение действия с выбранными данными после растеризации:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сохранить векторы после растеризации. Удалить векторы после растеризации.
Вставка ссылки на растр	<p>Установка данного флажка позволяет сразу вставить созданное растровое изображение, сохраняемое в отдельном файле, в исходный документ. Если флажок не взведен, происходит только сохранение растрового изображения в указанную папку, без вставки ссылки на него.</p> <p>Флажок недоступен, если в выпадающем списке Формат было выбрано значение <Внедренный растр>.</p>

Завершение работы с диалогом

Кнопки в нижней части диалогового окна.



Кнопка	Назначение
ОК	Закрытие диалогового окна с сохранением всех сделанных в нём изменений. Запуск создания растра из выбранного.

Заккрыть	Закрытие диалогового окна с сохранением всех сделанных в нём изменений. Отмена создания растра из выбранного.
Отменить	Закрытие диалогового окна с отменой всех сделанных в нём изменений. Отмена создания растра из выбранного.
Загрузить	Загрузка значений параметров диалогового окна из указанного файла-шаблона .tpl .
Сохранить	Сохранение значений параметров диалога в файл-шаблон .tpl .
Справка	Вызов справки.

Сохранить как растр



Лента: **Растр – Файл – Сохранить растр** >  **Сохранить как растр**



Меню: **Растр** –  **Сохранить как растр**



Панель: **Растр** – 



Командная строка: **СОХРВРАСТР (RASTEROUT)**

Экспорт области чертежа в графический формат.

После запуска команды в командной строке отображается подсказка с перечнем доступных для выбора опций.

В случае запуска команды из пространства модели:

Укажите область растеризации <Экран> или [Экран/Все/Рамка]:

В случае запуска команды из пространства листа:

Укажите область растеризации <Экран> или [Экран/Лист/Рамка]:

Опции команды:

Экран

Экспорт текущего вида экрана в графический формат.

Рамка

Выбор экспортируемой области прямоугольной рамкой. Запрос области инициируется сразу после выбора опции Рамка.

Укажите первый угол: - Указать первый угол прямоугольной области.

Противоположный угол: - Указать противоположный угол прямоугольной области.

Все

Экспорт содержимого всего пространства модели. Опция отображается при нахождении в пространстве модели.

Лист

Экспорт содержимого листа. Опция отображается при нахождении в пространстве листа.

Дальнейшие запросы команды:

Задайте папку файла <C:\My drawing export> или [Открыть...]:

Нажать **ENTER** для сохранения файла по предыдущему пути, или ввести путь к папке сохранения файла, или указать папку сохранения в диалоге, выбрав опцию Открыть.

Введите имя файла <Без имени0_A4>:

Выберите тип файла <EMF> или
[EMF/WMF/TIF/TIFF/BMP/JPG/JPEG/PNG/PCX]:

Задайте DPI <300> или
[75/150/200/300/400/600/1000/1200/]:

Нажать **ENTER** для
сохранения файла под
предыдущим именем или
ввести новое имя.

Нажать **ENTER** для
сохранения файла в
предыдущем формате или
указать другой формат.

Нажать **ENTER** для
сохранения файла в
предыдущем формате или
указать другой формат.

Сохранить снимок экрана в файл




Лента: **Растр – Файл – Сохранить растр >**  **Сохранить снимок экрана в файл**



Меню: **Растр –**  **Сохранить снимок экрана в файл**



Панель: **Растр –** 



Командная строка: **СОХРСКРИНФАЙЛ (RASTERPRINTSCREEN)**

Сохранение графических данных текущего вида рабочей области программы в метафайл с расширением EMF.

1. Запустить команду **Сохранить снимок экрана в файл**.
2. Выбрать папку для хранения файла.
3. Нажать **ОК**.

Снимок сохраняется в указанную папку с именем открытого файла или с наименованием *Без имени*, если файл не был ранее сохранен. При многократном сохранении снимка экрана, к имени файла добавляется суффикс *N*, где *N* - порядковый номер сохраняемого снимка:

Без имени0.EMF

Без имени0_1.EMF

Без имени0_2.EMF и т.д.

Создание нового растрового изображения




Лента: **Растр – Файл – Создать новый растр >**  **Новый растр**



Меню: **Растр –**  **Новый растр**



Панель: **Растр –** 



Командная строка: **НОВРАСТР (NEWRASTER)**


Создание нового (не содержащего данные) растрового изображения и вставка его в текущий документ.

1. Запустить команду **Новый растр**.
2. В диалоге **Новый растр** установить параметры.

3. Нажать **ОК**.

4. Указать точку вставки нового изображения в текущий чертеж.


Параметры диалога **Новый растр**.



Перечень и установка параметров полностью идентичны соответствующим параметрам команды [Новый растр из выбранного](#).

Отделить растр



Лента: **Растр – Файл >**  **Отделить растр**



Меню: **Растр –**  **Отделить растр**



Панель: **Растр –** 




Командная строка: **ОТДЕЛИТЬ (SEPARATERASTER)**

Если растровое изображение вставлено в чертеж неоднократно или в сеансе работы созданы его копии, растры можно отделить от исходной ссылки и назначить новое имя и путь хранения.

1. Запустить команду **Отделить растр**.
2. Выбрать растровые изображения для создания отдельных ссылок на файлы.
3. Нажать **ENTER**.

Отделенные растровые изображения отмечаются в диалоге **Внешние ссылки** добавлением к имени *_clone_N*, где *N* – порядковый номер копии и статусом ссылки - *Не найдена*.




Растровым изображениям можно задать новое имя и путь хранения, нажав кнопку **Сохранить**.


Если отделенные растровые изображения не были сохранены, программа выдаст запрос на их сохранение, при завершении работы.

Внедрить растр

В nanoCAD существует механизм внедрения растровых изображений. Вставленные в чертеж в виде ссылки изображения, которые хранятся во внешних растровых файлах, можно сделать внедренными и сохранять в файле документа.

Для внедрения растра:


1. Открыть диалог **Внешние ссылки** (меню **Вставка – Внешние ссылки**).
2. Выбрать в списке ссылку на растровое изображение.
3. Нажать кнопку  **Внедрить растр**.



У внедренного растрового изображения отсутствует путь ссылки на файл и появляется тип ссылки **Внедренная**.

ВНИМАНИЕ! Внедренные растровые изображения значительно увеличивают размер файла документа.

ВНИМАНИЕ! В программах, не поддерживающих механизм внедрения растровых изображений, возможны проблемы с их отображением.


Используя команду диалога  **Сохранить растр** внедренное изображение можно опять сделать вставленным в чертеж в виде ссылки, назначив путь хранения в отдельном растровом файле.

Настройка форматов растровых изображений

nanocAD [позволяет конвертировать](#) вставленные растровые изображения в другие поддерживаемые форматы файлов изображений. Список поддерживаемых форматов файлов изображений представлен в диалоге **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).

Для форматов TIFF можно также изменять такие параметры, как цветовой режим, степень сжатия, организацию, порядок байтов; для форматов JPG и JPEG – степень сжатия.

Для сохранения изображения в другом формате или для изменения параметров формата:

1. В диалоге [Внешние ссылки](#) (Диспетчер ссылок) выбрать ссылку на растр и нажать кнопку  **Сохранить растр**.
2. В открывшемся диалоге **Сохранить изображение** ввести при необходимости новое имя файла, выбрать из раскрывающегося списка тип файла и нажать кнопку **Настройка**.
3. В зависимости от выбранного типа файла откроется либо диалог [Параметры сохранения в TIFF](#), либо диалог [Параметры сохранения в JPEG](#).

Качество отображения растрового изображения на экране

Команды, представленные в этом разделе, регулируют лишь отображение растровых изображений на экране, не внося изменения в их растровые данные. Сделанные этими командами изменения, никак не отразятся на отображении этих же изображений в другом документе или другой программе.

Настройка отображения растровых изображений



Лента: **Растр – Визуализация** >  **Регулировка растра...**



Меню: **Растр** –  **Регулировка растра...**




Панель: **Редактирование 2** – 



Командная строка: **ИЗОБРЕГУЛ, ИР (IMAGEADJUST, IAD)**

Настройка отображения растрового изображения в документе (регулировка яркости, контрастности и степени слияния с фоном) не вносит изменений в файл изображения. Настройка растра предназначена для улучшения визуального восприятия (например, регулировка контрастности иногда улучшает читаемость некоторых низкокачественных изображений) или для достижения специальных эффектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения собственной яркости, контрастности, цветового тона и насыщенности растровых изображений используется команда  **Яркость/Контраст (LEVELS)**. Эта команда, в отличие от команды **Регулировка растра**, модифицирует данные растрового изображения.

Настройка параметров отображения растрового изображения производится в диалоге **Регулировка изображения**. Вызвать диалог можно также двойным щелчком левой кнопки мыши по контуру растра.



Регулирование

Слияние с фоном: Изменение степени слияния растрового изображения с фоном.

Эти параметры также доступны для настройки на панели **Свойства** в разделе **Регулировка изображения**.

Показ подрезанного

Показ изображения

Включение/Отключение отображения содержимого растрового изображения (при отключении, на экране отображается только контур растрового изображения).

Прозрачность (фона)

Включение/Отключение режима прозрачности фона растрового изображения.

При включении режима прозрачности становится доступным просмотр сквозь прозрачные пиксели растрового изображения объектов, находящихся в графической области за растром.

Свойство прозрачности поддерживается для тех растровых форматов файлов, в которых существуют прозрачные пиксели, например, в монохромных изображениях (*.BMP) прозрачными являются фоновые пиксели.

Эти параметры также доступны для настройки на панели **Свойства** в разделе **Разное**.



Кнопка сброса произведённых регулировок до исходного значения.

Как и любому объекту чертежа, растровому изображению может быть задан уровень прозрачности.

Для изменения прозрачности растрового изображения как объекта чертежа:

1. Выбрать растр.
2. В поле параметра **Прозрачность** группы **Общие** на панели **Свойства** выбрать степень прозрачности из выпадающего списка.

Системная переменная **IMAGEFRAME** предназначена для управления видимостью контура растрового изображения (или контура подрезки). Если системной переменной задано значение **1** (задано по умолчанию), контур отображается на экране, контур (и растр) можно выбрать и контур выводится на печать. Значение **0** системной переменной отключает видимость контура, растровое изображение при этом становится недоступным для выбора и контур не печатается. При задании системной переменной значения **2** контур отображается, но не печатается.

Для более удобного управления системной переменной **IMAGEFRAME**, в меню **Растр – Контур растра** > вынесены команды:

- Вкл. контур** - устанавливает значение переменной **IMAGEFRAME = 1**
Откл. контур - устанавливает значение переменной **IMAGEFRAME = 0**
Откл. печать контура - устанавливает значение переменной **IMAGEFRAME = 2**

Качество представления растра

Изменение уровня качества представления растровых изображений на экране с высокого (по умолчанию) на черновое, ускоряет загрузку изображений и повышает производительность системы при обработке больших изображений.



Лента: **Растр – Визуализация** >  **Качество растра**



Меню: **Растр –**  **Качество растра**



Командная строка: **ИЗОБКАЧЕСТВО (IMAGEQUALITY)**

Для изменения качества растрового изображения:

1. Запустить команду **Качество растра**.
2. Выбрать нужную опцию в командной строке: **Качество изображения** <Высокое> [Высокое/Черновое/].

Коррекция геометрии растровых изображений

В этом разделе приведены процедуры, позволяющие скорректировать геометрические искажения монохромных, цветных и полутоновых растровых изображений. Такие операции применяются перед использованием более сложных процедур, таких как расслоение или векторизация.

Изменение размера изображения



Лента: **Растр – Изменение >**  **Изменение размера**



Меню: **Растр – Обработка растра –**  **Изменение размера**



Командная строка: **ИЗМРАСТР (IMAGESIZE)**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Используется для приведения размеров изображения в соответствие с заданными значениями.

Целесообразно проводить после выполнения таких операций, как устранение перекосов и обрезка изображения, а также после сканирования, в результате которого получается изображение нестандартного размера. Если размер нового изображения меньше размера исходного, то изображение обрезается. Если размер нового изображения превышает размер исходного, к изображению добавляются поля. Изменения отслеживаются в окне предварительного просмотра.

Операция может быть применена только к одному изображению.


Выбрать изображение и запустить команду.



В появившемся диалоговом окне установить следующие параметры:

1. В поле **Единицы** выбрать из списка единицы измерения;
2. Определить требуемый размер изображения одним из следующих способов:
 - Автоматически определить ближайший формат - нажать кнопку **Найти ближайший** в разделе **Форматы бумаги**;
 - В списке **Форматы бумаги** выбрать один из стандартных форматов бумаги и требуемую ориентацию (Альбомная или Книжная). Настроить перечень **Форматы бумаги** можно в разделе **Форматы бумаги** диалога **Параметры**;

- Ввести значения в полях **Ширина** и **Высота** раздела **Размер изображения**;
 - Если производится работа с цветным или полутоновым изображением, цвет добавленных краев изображения задается параметром **Цвет фона** в разделе **Цвета** диалогового окна **Параметры**;
3. Выровнять изображение с помощью одной из стрелок поля **Выравнивание/Изменение полей**. Например, можно выравнивать изображение к левой верхней стороне, нажав на левую верхнюю угловую стрелку. Чтобы поместить изображение в центр, выбрать центральную кнопку;



4. Задать размеры полей изображения одним из следующих способов:
- Изменить размеры изображения, увеличивая или уменьшая размеры полей. Для этого следует сбросить флажок **Не изменять размер** и, используя соответствующие поля в секции **Выравнивание/Изменение полей**, увеличить или уменьшить размер полей в требуемых направлениях, вводя положительные или отрицательные значения в соответствующие поля;
 - Выравнивать фиксированный размер изображения, изменяя значения полей. Установить флажок **Не изменять размер**. Затем для требуемых полей изображения ввести в соответствующие поля измененные значения;
5. Нажать **ОК**.

Изменение разрешения изображения



Лента: **Растр – Изменение >**  **Изменение разрешения**



Меню: **Растр – Обработка растра –**  **Изменение разрешения**



Командная строка: **ИЗМРАЗ (RESAMPLE)**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Операция позволяет пропорционально изменить геометрические размеры (масштабировать) изображения и его разрешение (DPI).

При масштабировании размеры изображения в пикселях можно изменить или оставить неизменными. В последнем случае происходит изменение размеров изображения в относительных единицах (миллиметрах или дюймах) за счет изменения значения разрешения.


Изменить изображение в пикселях можно:

- Изменяя фактический размер изображения с сохранением значения разрешения;
- Изменяя разрешение;
- Изменяя фактический размер изображения и его разрешение.

ВНИМАНИЕ! При изменении разрешения изображения без соответствующего изменения его размера, размер файла изображения будет пропорционален квадрату его разрешения. Например, файл изображения с разрешением 200 пикселей на дюйм в четыре раза превышает размер файла изображения с тем же самым размером и разрешением 100 пикселей на дюйм.

Операция может быть применена только к одному изображению.

1. Выбрать изображение и запустить команду.
2. В появившемся диалоговом окне **Изменение разрешения** установить параметры.



3. Установить флажок **Зафиксировать в пикселях**, если требуется сохранить первоначальный размер изображения в пикселях;
4. Сбросить флажок **Зафиксировать в пикселях**, чтобы увеличить или уменьшить размер изображения путем изменения значения пикселей изображения.
5. Выбрать единицы измерения из списка;
6. Задать размер изображения нужным способом:
 - Ввести в полях **Ширина** или **Высота** новые значения ширины или высоты изображения (при выборе пикселей в качестве единиц измерения и при установленном флажке **Зафиксировать в пикселях** эти значения заблокированы). При вводе любого значения в одно поле, значение в другом меняется автоматически для сохранения пропорций изображения;
 - Ввести масштабный коэффициент в процентах относительно текущего размера изображения в поле **Масштаб**. Если установлен флажок **Зафиксировать в пикселях**, то задание нового фактического размера влияет на значение разрешения. Размер изображения в пикселях остается неизменным. Если же флажок **Зафиксировать в пикселях** сброшен, то задание нового фактического размера влияет на размер в пикселях. Разрешение изображения остается неизменным;
7. Для изменения разрешения изображения ввести требуемые значения в точках на дюйм (dpi) в поле **Разрешение**. Если установлен флажок **Зафиксировать в пикселях**, то программа сохраняет неизменным размер изображения в пикселях, меняя только разрешение изображения;
8. Нажать **ОК**.

Обрезка растрового изображения

Уменьшение размера растрового изображения до заданной области осуществляется с помощью операций обрезки. Эту область можно определить, задавая на изображении границу показа или прямоугольник, указав его углы. Кроме того, изображение можно

обрезать с помощью процедуры, которая автоматически определяет пустые поля изображения и отрезает их.

Эти операции применимы сразу к нескольким изображениям. Например, можно обрезать «пачку» изображений, расположенных одно над другим.

Обрезка изображения автоматически

При выполнении операции происходит обрезка «пустых» полей изображения до минимально возможных размеров прямоугольника, захватывающего все растровые данные.



Лента: **Растр – Изменение – Обрезка растра** >  **Автоматически**



Меню: **Растр – Обработка растра – Обрезка растра** –  **Автоматически**




Панель: **Растр** – 




Командная строка: **ОБРАВТО (CROPAUTO)**

1. Выбрать на экране изображения, подлежащие обработке. Если не было выбрано ни одного изображения, команда обрабатывает все видимые изображения, находящиеся на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду.










Исходное растровое изображение



Результат применения команды автоматической обрезки

Обрезка изображения автоматически по рамке

Если изображение имеет рамку, то команда автоматически изменяет размер растра по ее размеру.

-  Лента: **Растр – Изменение – Обрезка растра** >  **Автоматически по рамке**
-  Меню: **Растр – Обработка растра – Обрезка растра** >  **Автоматически по рамке**
-  Панель: **Растр** – 
-  Командная строка: **ОББРАМКА (CROPBYFRAME)**








Если изображение имеет искажения, для корректного проведения этой операции рекомендуется применить к изображению команду **Устранение перекоса**.

1. Выбрать на экране изображения, подлежащие обработке. Если не было выбрано ни одного изображения, команда обрабатывает все видимые изображения, находящиеся на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду.

Если изображение не имеет рамки, то результат действия команды на него будет аналогичен результату действия команды **Обрезка растра** → **Автоматически**.

Обрезка по прямоугольнику








Уменьшение размера изображения до размера заданной прямоугольной области.

-  Лента: **Растр – Изменение** >  **Обрезка растра по прямоугольнику**
-  Меню: **Растр – Обработка растра – Обрезка растра** >  **По прямоугольнику**
-  Панель: **Растр** – 
-  Командная строка: **ОБПРЯМ (CROPBYRECT)**

1. Запустить команду.
2. Указать на растровом изображении два противоположных угла прямоугольной области.

Части изображения, лежащие вне заданной области, будут обрезаны.

Обрезка изображения по границе показа

-  Лента: **Растр – Изменение** >  **Обрезка растра по границе показа**
-  Меню: **Растр – Обработка растра – Обрезка растра** >  **По границе показа**
-  Панель: **Растр** – 
-  Командная строка: **ОБГГРАН (CROPBYCLIP)**

Для обрезки растрового изображения по границе показа, у изображения предварительно должна быть задана [граница показа](#) (команда меню **Редактирование** > **Граница показа** > **Растр**).

1. Выбрать изображения для обработки (видимые, расположенные на незаблокированных слоях). Если не было выбрано ни одного изображения, эта команда обрабатывает все размещенные на незаблокированных слоях видимые изображения, имеющие границу показа.
2. Запустить команду.

Изображение будет обрезано по границе показа.

Зеркальное отображение

Операция позволяет зеркально отобразить изображение относительно вертикальной или горизонтальной оси, проходящей через его центр.



Лента: **Растр – Изменение** >  **Отобразить по вертикали**



Лента: **Растр – Изменение** >  **Отобразить по горизонтали**



Меню: **Растр – Обработка растра – Зеркальное отражение** >  **По вертикали**



Меню: **Растр – Обработка растра – Зеркальное отражение** >  **По горизонтали**



Командная строка: **РАСТОТОВЕРТ (MIRRORX)**



Командная строка: **РАСТОТОБГОР (MIRRORY)**



Панель: **Растр** – , 

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду
 - **Отобразить по горизонтали**, чтобы зеркально отобразить относительно горизонтального направления;
 - **Отобразить по вертикали**, чтобы зеркально отобразить относительно вертикального направления.

Поворот

Операции поворота растрового изображения относительно центральной точки, используя три фиксированных угла поворота (90°, 180° и 270°) или произвольного угла. При повороте на произвольный угол размеры изображения автоматически увеличиваются таким образом, чтобы вписать в него повернутое исходное изображение.

Для поворота изображения на углы 90°, 180°, 270°:



Лента: **Растр – Изменение** >  **Поворот на 90 градусов против часовой**



Лента: **Растр – Изменение** >  **Поворот на 180 градусов**



Лента: **Растр – Изменение** >  **Поворот на 270 градусов**



Меню: **Растр – Обработка растра – Поворот на > 90 против часовой**



Меню: **Растр – Обработка растра – Поворот на > 180**



Меню: **Растр – Обработка растра – Поворот на > 90 по часовой**



Командная строка: **РАСТПОВ90 (ROTATEAT90)**



Командная строка: **РАСТПОВ180 (ROTATEAT180)**





Командная строка: **РАСТПОВ270 (ROTATEAT270)**



Панель: **Растр** –  **90 против часовой**



 Панель: **Растр** –  **180**

 Панель: **Растр** –  **90 по часовой**

Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.

Запустить команду поворота.

Для поворота изображения на заданный угол:


 Лента: **Растр** – **Изменение** >  **Поворот на заданный угол**


 Меню: **Растр** – **Обработка растра** – **Поворот на** >  **Заданный угол...**

 Командная строка: **РАСТПОВУГОЛ (ROTATEATANGLE)**

 Панель: **Растр** – 

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду.
3. В диалоговом окне ввести значение угла поворота в поле **Угол**.



Или нажать кнопку  **Измерить угол** и указать начальную и конечную точки отрезка, задающего угол поворота. Измеренное значение будет автоматически введено в поле **Угол**. Угол измеряется между направлением, заданным отрезком, и направлением оси X.

4. Нажать **ОК**.

Устранение перекоса

Исправление перекоса изображения, возникшего в процессе сканирования. В результате команды происходит поворот всего изображения относительно центральной точки с целью устранения перекоса по горизонтали или по вертикали. В процессе поворота на произвольный угол, размеры изображения автоматически увеличиваются таким образом, чтобы вписать в него повернутое исходное изображение

 Лента: **Растр** – **Изменение** – **Устранение перекоса** >  **Автоматически**

 Лента: **Растр** – **Изменение** – **Устранение перекоса** >  **Вручную**

 Меню: **Растр** – **Обработка растра** – **Устранение перекоса** > **Автоматически**

 Меню: **Растр** – **Обработка растра** – **Устранение перекоса** > **Вручную**



Командная строка: **ПЕРЕКОСАВТ (DESCEWAUTO)**




Командная строка: **ПЕРЕКОС (ROTATEATANGLE)**



Панель: **Растр** –  **автоматически**



Панель: **Растр** –  **вручную**


Для устранения перекоса изображения автоматически:


1. Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду **Устранение перекоса > Автоматически**.

Если программа сможет оценить угол поворота, перекосы растровых изображений будут устранены. В противном случае следует использовать процедуру ручного устранения перекоса.

Для устранения перекоса изображения вручную:

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду **Устранение перекоса > Вручную**.
3. В диалоговом окне **Устранение перекоса вручную** ввести значение угла в поле **Угол**.



Или нажать кнопку  **Измерить угол** и указать начальную и конечную точки линии, задающей угол перекоса – линии выравнивания. Измеренное значение будет автоматически введено в поле **Угол**.


4. Нажать **ОК**.

Корректировка по четырем точкам



Лента: **Растр** – **Изменение** >  **Корректировка по 4 точкам**



Меню: **Растр** – **Обработка растра** >  **Корректировка по 4 точкам**



Панель: **Растр** – 



Командная строка: **4ТКОРР (FRAMING)**

Операция применяется для коррекции сканированных изображений, имеющих рамку. При этом предполагается, что рамка изображения и его содержимое искажены одинаково.


При настройке операции необходимо указать на изображении текущее положение угловых точек рамки и задать ее требуемые размеры – высоту и ширину. В результате коррекции изображение трансформируется таким образом, чтобы угловые точки рамки переместились в



углы прямоугольной рамки заданного размера, стороны которой параллельны сторонам изображения.


Если изображение не выбрано, операция применяется ко всем видимым растрам, находящимся на незаблокированных слоях.

Для выполнения коррекции по четырем точкам:

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке. Если не выбрано ни одного изображения, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.
2. Запустить команду. Откроется диалоговое окно **Корректировка по 4 точкам**:




3. Нажать кнопку **Автоматически найти рамку** . Если программа сможет распознать нарисованную рамку, она будет отмечена на чертеже синим цветом. Если рамка на изображении не будет найдена, следует задать ее точки вручную.
4. Для определения углов рамки вручную нажать кнопку  и указать на изображении угловые точки рамки. Точки можно указать в произвольном порядке, поскольку программа всегда сортирует их таким образом, чтобы они образовывали рамку без пересечений. Красная линия отражает на экране результаты действий. В случае необходимости нажать **BACKSPACE** и вернуться к предыдущей угловой точке рамки.
5. В разделе **Размер рамки** задать требуемые размеры рамки в полях **Ширина** и **Высота**.
6. Выбрать ориентацию – **Книжная** или **Альбомная**.
7. Нажать **ОК**.

Кнопка **Найти ближайший формат**  запускает автоматический подбор наиболее близкого стандартного формата бумаги.


Если формат известен, его можно выбрать из списка раздела **Размер рамки**.

Флажок **Использовать внутреннюю рамку** позволяет использовать для коррекции размеры внутренней рамки, заданной для отдельных форматов бумаги. Размеры внутренних рамок устанавливаются в разделе **Форматы бумаги** диалога **Настройки** (меню **Сервис - Настройка**).




Чтобы установить размер внутренней рамки:

1. Выбрать формат бумаги в разделе **Форматы бумаги** диалога **Настройки**.
2. Нажать кнопку **Изменить**.
3. В появившемся диалоге **Изменение формата бумаги**: установить флажок **Внутренняя рамка** и задать величину отступа для каждой из сторон в полях раздела **Отступ**.



Если флажок **Внутренняя рамка** в диалоге **Изменить формат бумаги** сброшен, то флажок **Использовать внутреннюю рамку** диалога **Коррекция по 4 точкам** будет заблокирован.



Калибровка



Лента: **Растр – Изменение >**



Калибровка



Меню: **Растр – Обработка растра >**



Калибровка



Командная строка: **КАЛИБР (CALIBRATION)**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Операция калибровки воздействует целиком на все изображение. При выборе нескольких изображений команда применяется к видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.

Калибровочное преобразование определяется моделью трансформации и набором калибровочных пар.

При подготовке калибровки необходимо указать векторы перемещений точек растра. Для этого задается *набор калибровочных пар*. Каждая из таких пар определяет две координаты – текущее положение точки на изображении (*измеренная точка*) и ее требуемое теоретическое положение (*реальная точка*).

Модель трансформации – это вид параметрического преобразования, используемого при калибровке. Каждая модель определяет семейство преобразований одного вида.

При использовании некоторых наборов калибровочных пар и отдельных методов программа не в состоянии произвести трансформацию заданного вида таким образом, чтобы все измеренные точки переместились к соответствующим реальным точкам. Это приводит к отклонению точек, полученных в результате трансформации, от соответствующих им реальных точек. Критерием выбора параметров преобразования является минимизация среднеквадратичной погрешности на всех калибруемых точках.

Каждая из калибровочных пар относится к одному из следующих типов:

- *Сетка* – если пара является частью калибровочной сетки; используется при расчете параметров калибровки и оценке точности калибровки;
- *Опорная* – если пара используется при расчете параметров калибровки и оценке точности калибровки;
- *Контрольная* – если пара используется только при оценке точности калибровки и не влияет на параметры калибровки;
- *Неиспользуемая* – если пара не используется при расчете параметров калибровки и оценке точности калибровки.


Основные этапы калибровки

1. запустить команду калибровки;
2. создать набор калибровочных пар;
3. указать положение измеренных точек;
4. выбрать подходящий метод калибровки;
5. произвести калибровку.

До проведения калибровки рекомендуется задать систему координат – начало системы координат и масштаб.

Команда калибровки

Команда открывает диалог калибровки.



Кнопки диалога калибровки

Кнопка	Описание
Создать сетку	Создает набор калибровочных пар, расположенных в узлах прямоугольной сетки
Добавить точку	Создает калибровочную пару с помощью диалогового окна
Изменить точку	Позволяет изменить расположение измеренной и реальной точек, а также типа выбранной калибровочной пары
Сбросить точку	Перемещает измеренные точки в положение реальных точек для выбранных калибровочных пар
Удалить точку	Удаляет все выбранные калибровочные пары из списка и соответствующие им точки на чертеже
Предыдущая точка	Панорамирует рисунок так, чтобы показать предыдущую калибровочную пару в центре экрана
Показать точку	Панорамирует рисунок так, чтобы показать выбранные калибровочные пары в центре экрана
Следующая точка	Панорамирует рисунок так, чтобы показать следующую калибровочную пару в центре экрана
Оценить погрешность	Оценивает точность калибровки

Задание набора калибровочных пар

При создании калибровочных пар их определения добавляются к списку диалогового окна **Калибровка**:

1. Задать известные теоретические координаты точек (реальные точки) одним из двух способов: заданием калибровочной сетки или поочередным прибавлением точек, либо обоими способами одновременно. При создании каждая калибровочная пара имеет одинаковые координаты измеренных и реальных точек;
2. Задать соответствующие измеренные точки для всех реальных точек, выбрав их на изображении или введя их координаты с клавиатуры.

Задание калибровочной сетки


При задании калибровочной сетки создается набор калибровочных пар, точки которых расположены в узлах прямоугольной сетки. Такие калибровочные пары относятся к типу **Сетка**.

Положение точек калибровочных пар, задаваемых при создании сетки, определяется точкой начала сетки, размерами ячейки и количеством ячеек в горизонтальном и вертикальном направлении.

В калибровочном объекте может быть только одна сетка. Повторное задание калибровочной сетки удаляет все калибровочные пары, принадлежащие существующей сетке.

Нажать кнопку **Создать сетку**.

Появится диалоговое окно **Калибровочная сетка**:



1. Задать начало калибровочной сетки;
2. Ввести координаты в поле **Начало** или нажать кнопку **Измерить** и указать мышью расположение начала сетки на изображении. За начало сетки принимается ее левый нижний угол, а сетка генерируется в положительном направлении осей X и Y;
3. Задать размеры ячейки по осям X и Y;
4. При необходимости можно добавлять колонки и в отрицательном направлении осей X или Y, задав отрицательное значение для размеров X или Y;
5. Задать количество ячеек по осям X и Y с помощью полей **X ячеек** и **Y ячеек** соответственно;
6. Во избежание ошибок нажать кнопку **Просмотр**, и просмотреть заданную сетку. При необходимости исправить ошибки;
7. Выбрать **ОК** для создания калибровочной сетки и вернуться в диалоговое окно **Калибровка**.

Можно построить прямоугольную сетку, повернутую на заданный угол. В противном случае ряды и колонки сетки будут ортогональны осям X и Y.

Задание калибровочной сетки через подгружаемый файл

Для добавления произвольной калибровочной сетки существует возможность создать текстовый файл с расширением RPT. Задав в нем координаты и параметры всех реальных калибровочных точек, и запустив диалог калибровки перед началом изменения измеренных калибровочных точек, следует подгрузить этот файл, через кнопку **Импортировать сетку**.

Формат RPT-файла:

первая строка:

- Unsigned Int - Метод калибровки

вторая строка:

- Unsigned Int - Количество точек

последующие строки (через пробел):

- Unsigned Int - Порядковый номер калибровочной пары
- Double - Координата реальной точки по x
- Double - Координата реальной точки по y
- Double - Координата измеренной точки по x
- Double - Координата измеренной точки по y
- Double - Координата вычисленной точки по x (идентична x-измеренной до подсчета)
- Double - Координата вычисленной точки по y (идентична y-измеренной до подсчета)
- Bool - Точка опорная
- Bool - Точка контрольная?
- Bool - Точка использованная?
- Unsigned Int - Порядковый номер точки в сетке по оси x (начиная с 0)
- Unsigned Int - Порядковый номер точки в сетке по оси y (начиная с 0)

String - Метка (название) точки

Пример RPT-файла

```
10
16
0 414.250000 -312.500000 415.789786 -311.284805 414.250000 -312.500000 1 1 1 0 0 Сетка (01,01)
1 436.250000 -312.500000 437.410740 -310.659621 436.250000 -312.500000 1 1 1 1 0 Сетка (01,02)
2 458.250000 -312.500000 460.386260 -308.679871 458.250000 -312.500000 1 1 1 2 0 Сетка (01,03)
3 480.250000 -312.500000 481.694622 -309.044562 480.250000 -312.500000 1 1 1 3 0 Сетка (01,04)
4 414.250000 -288.500000 414.799911 -285.027068 414.250000 -288.500000 1 1 1 0 1 Сетка (02,01)
5 436.250000 -288.500000 431.221632 -307.526974 436.250000 -288.500000 1 1 1 1 1 Сетка (02,02)
6 458.250000 -288.500000 464.815333 -257.650194 458.250000 -288.500000 1 1 1 2 1 Сетка (02,03)
7 480.250000 -288.500000 419.868235 -297.301982 480.250000 -288.500000 1 1 1 3 1 Сетка (02,04)
8 414.250000 -264.500000 414.250000 -264.500000 414.250000 -264.500000 1 1 1 0 2 Сетка (03,01)
9 436.250000 -264.500000 436.250000 -264.500000 436.250000 -264.500000 1 1 1 1 2 Сетка (03,02)
10 458.250000 -264.500000 458.250000 -264.500000 458.250000 -264.500000 1 1 1 2 2 Сетка (03,03)
11 480.250000 -264.500000 480.250000 -264.500000 480.250000 -264.500000 1 1 1 3 2 Сетка (03,04)
12 414.250000 -240.500000 414.250000 -240.500000 414.250000 -240.500000 1 1 1 0 3 Сетка (04,01)
13 436.250000 -240.500000 436.250000 -240.500000 436.250000 -240.500000 1 1 1 1 3 Сетка (04,02)
14 458.250000 -240.500000 458.250000 -240.500000 458.250000 -240.500000 1 1 1 2 3 Сетка (04,03)
15 480.250000 -240.500000 480.250000 -240.500000 480.250000 -240.500000 1 1 1 3 3 Сетка (04,04)
```


Поочередное добавление калибровочных пар

При использовании этого метода пары добавляются поочередно. Созданные пары могут относиться к одному из следующих типов: *Опорная*, *Контрольная* или *Неиспользуемая*.

Эта процедура разработана таким образом, чтобы можно было создавать пары, указав только координаты реальной точки. Измеренные точки можно задать позже.




Добавление точек:

1. Выбрать **Добавить** в контекстном меню или нажать кнопку **Добавить точку**, расположенную в диалоговом окне **Калибровка**. Появится диалоговое окно добавления точки;

2. Ввести координаты реальной точки в поле **Реальные**;
3. Ввести имя пары в поле **Метка**, иначе этой паре по умолчанию будет присвоено имя «ТочкаNN»;
4. Ввести в поле **Измеренные** или указать на экране с помощью кнопки  координаты измеренных точек. Если этого не сделать, их координаты будут совпадать с реальными и могут быть изменены позже;
5. При необходимости изменить в поле **Тип точки** тип пары с *Контрольная* на *Опорная* или, сбросив флажок, определить тип пары как *Неиспользуемая*;
6. Нажать **ENTER** или выбрать **Добавить**, чтобы создать пару и продолжить операцию.

Задание измеренных точек на экране

Измеренные точки возможно задать на экране, используя мышь:

1. Из списка диалога **Калибровка** или на экране выбрать калибровочную пару, которую следует изменить. Программа выделит выбранную точку с помощью «ручек»;
2. Указать выбранную пару с помощью кнопки  или посредством команды **Показать** контекстного меню. Программа панорамирует изображение таким образом, чтобы показать измеренную точку выбранной пары в центре экрана;
3. Изменить местоположение измеренной точки. Поместить курсор мыши поверх «ручек» и щелкнуть левой клавишей мыши. Переместить курсор и снова щелкнуть, чтобы определить новое местоположение измеренной точки;
4. Перейти к следующей или предыдущей калибровочной паре. В контекстном меню выбрать **Следующая** или **Предыдущая**, либо нажать кнопку  или  панели диалогового окна **Калибровка**. Программа панорамирует изображение таким образом, чтобы показать следующую (предыдущую) измеренную точку выбранной пары в центре экрана.

Выбор метода калибровки

Выбор метода калибровки осуществляется с учетом природы искажения изображения, а также количества и местоположения калибровочных пар.

При отсутствии информации относительно искажения изображения можно воспользоваться методом **Выбрать автоматически**. В этом случае программа самостоятельно выбирает метод калибровки, оптимальный для данного набора калибровочных пар.

В таблице приведены возможные искажения и применяемые для их исправления методы калибровки.

Методы калибровки для исправления искажений

Метод	Искажения
Linear conformal	Для линейных трансформаций (перемещение, поворот и пропорциональное масштабирование).
Affine	Для линейных трансформаций (перемещение, поворот и непропорциональное масштабирование); растровые эллипсы могут быть преобразованы в окружности.
Bilinear	Для четырехточечных параллелограммных или трапециевидных искажений.
Grid adaptive bilinear	Для сложных искажений растровой сетки (требуется более четырех калибровочных пар); может применяться только при наличии заданной сетки.
Polynomial	Для неплоских искажений в аэрофотографии, вызванных неровной поверхностью Земли.
Surface Splines	Для искажений всех видов; это наиболее точный метод, который работает на произвольном наборе пар.

Для каждого из методов калибровки предполагается минимальное число калибровочных пар, которое допускает использование этой модели. Если число пар калибровки превышает некоторое значение, все модели, кроме Surface Splines, произведут ненулевое отклонение.

В следующей таблице приведены ограничения на количество пар калибровки для каждого метода калибровки:

Ограничения по количеству пар для каждого метода исправления искажений

Метод	Количество калибровочных пар	Количество калибровочных пар, дающих ненулевую ошибку
Linear conformal	2	3
Affine	3	4
Bilinear	4	5
Grid adaptive bilinear	Необходимо задать калибровочную сетку	Заданы точки, не принадлежащие сетке
Polynomial 2 степени	6	7
Polynomial 3 степени	10	11
Polynomial 4 степени	15	16
Polynomial 5 степени	21	22
Polynomial 6 степени	28	29
Surface Splines	3	Неприменимо

Оценка точности калибровки

Калибровка обеспечивает преобразование всего растрового изображения посредством расчетной трансформации. Обычно перемещаются не только точки, заданные в калибровочных парах, но и все точки изображения. Оценка точности позволяет определить смещение каждой растровой точки для выбранного метода калибровки до выполнения процедуры калибровки.


При проведении оценки для каждой калибровочной пары создается еще одна точка, называемая *вычисленной*. Она показывает положение измеренной точки после выполнения выбранного метода калибровки. Маркеры таких точек выделены желтым цветом (маркеры реальных точек – синие, маркеры измеренных точек – красные; можно изменять эти

заданные по умолчанию цвета в диалоговом окне **Параметры**). Затем программа вычисляет и отображает расстояния между каждой вычисленной точкой и соответствующей реальной точкой. Эти расстояния определяют отклонения калибровки для каждой пары.

Программа вычисляет параметры выбранного метода, поэтому после преобразования каждая измеренная точка помещается насколько близко к соответствующей реальной точке, насколько это возможно. Программа использует для этих вычислений калибровочные пары только типа контрольные и сетка.

Чтобы оценить смещение какой-либо точки изображения после калибровки, необходимо создать калибровочную пару с измеренными и реальными точками, которые имеют координаты требуемой точки изображения, и присвоить этой паре тип проверочная. Эта пара не будет рассматриваться при определении параметров преобразования, но программа найдет для нее вычисленную точку и вычислит отклонение относительно реального местоположения точки.

Чтобы оценить точность калибровки

1. Создать калибровочные пары, необходимые для устранения искажений на изображении.
2. Задать расположение измеренных точек.
3. При необходимости создать проверочные пары, чтобы определить направление движения произвольных точек.
4. Выбрать желаемый метод из списка методов калибровки. Можно использовать только модели, применимые к заданному набору калибровочных пар. Если эти требования не удовлетворены, оценку выполнить нельзя.
5. Нажать кнопку , расположенную в диалоговом окне **Калибровка**.

Параметр **Средняя ошибка** показывает среднюю ошибку выбранного метода. Обратите внимание также на значения **Ошибка X** и **Ошибка Y**, которые служат для оценки ошибки каждой точки при использовании выбранного метода.

Цветовая коррекция



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Реальная карта или цветная схема, как правило, выполняется с использованием небольшого количества цветов, однако при сканировании бумажного оригинала получается цветное растровое изображение, точки которого имеют несколько десятков, а то и сотен цветов. Средства цветной фильтрации и цветовой коррекции используются для подготовки изображений к последующим сложным операциям, таким как бинаризация, разделение по слоям, растровое редактирование и векторизация. Цветные фильтры применяются также для улучшения качества изображений после применения операций, которые перемещают объекты изображения или меняют разрешение (масштабирование, выравнивание, поворот, калибровка или коррекция по четырем точкам).

Преобразование в полноцветное, градации серого и индексированные цвета



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Растровое изображение может быть преобразовано в цветовые режимы: в TrueColor (полноцветное), градации серого (полутоновое), и в индексированные цвета.

Операции конвертирования могут применяться к нескольким однотипным изображениям одновременно.

Преобразование монохромных изображений в градации серого, TrueColor или индексированные цветовые модели, делает возможным применение к ним цветных фильтров (**Размытие, Адаптивное размытие, Контурная резкость, Усреднение**).

Преобразование в True Color (полноцветное)



Лента: **Растр – Обработка – Конвертирование** >  **Конвертирование в True Color**



Меню: **Растр – Обработка раstra – Конвертирование в –**  **Конвертирование в True Color.**



Командная строка: **КОНВ24 (CONVERTTO24)**

1. Выбрать изображения.
2. Выполнить команду.

Преобразование в градации серого (полутонное)



Лента: **Растр – Обработка – Конвертирование** >  **Конвертирование в градации серого**



Меню: **Растр – Обработка раstra – Конвертирование в –**  **Конвертирование в градации серого**



Командная строка: **КОНВГРС (CONVERTTOGRAYSCALE)**

1. Выбрать изображения.
2. Выполнить команду.

Преобразование в индексированные цвета



Лента: **Растр – Обработка – Конвертирование** >  **Конвертирование в индексированные цвета**



Меню: **Растр – Обработка раstra – Конвертирование в –**  **Конвертирование в индексированные цвета**




Командная строка: **CONVERTTO256COLORS**


Команда позволяет уменьшить размер файла изображения за счет изменения глубины цвета. Команда также обеспечивает возможность точно настраивать цвета. В результате ее применения к изображению, представленному цветовой моделью True color, число используемых цветов уменьшается до 256 (или меньше). Можно уменьшать число цветов и далее, удаляя выбранные или объединяя несколько цветов в один. Можно заменять выбранные цвета и добавлять их к палитре.


1. Выбрать изображения, которые следует преобразовать.
2. Запустить команду.

Диалог **Конвертирсия в индексированные цвета** имеет окно предварительного просмотра, таблицу текущих цветов и инструменты редактирования.





Конвертировать автоматически

Для получения изображения с максимально возможным количеством цветов, ввести в поле цветов значение 256 (предлагается по умолчанию) и нажать кнопку  **Сбросить палитру**.


Для автоматического уменьшения количества цветов выбранного изображения нажать кнопку  **Автоматически рассчитать палитру**.

При удовлетворительных результатах в окне предварительного просмотра нажать **ОК**.


Задание количества цветов в палитре


В счетчике цветов  установить нужное значение, нажать кнопку  **Сбросить палитру**. Палитра автоматически перестроится, чтобы оптимальным образом показать изображение цветами, количество которых задано в окне счетчика.

Удаление цвета из палитры


1. Выбрать цвет(а) для удаления из таблицы. Несколько цветов выбираются при нажатой клавише **SHIFT**.
2. Нажать кнопку  **Удалить**. Изображение будет перерисовано в новой палитре.

Добавление цвета в палитру или замена одного цвета другим

1. Выбрать в таблице цвет, который следует заменить, или указать на пустой квадратик, если цвет требуется добавить.
2. Нажать кнопку  **Выбрать цвет** и указать в диалоге необходимый цвет для добавления или замены.

Для выбора цвета с изображения: нажать кнопку  **Взять пробу цвета**, указать точку на растровом изображении.

Объединение нескольких цветов в один

1. Выбрать несколько цветов в таблице при нажатой клавише **SHIFT**.
2. Нажать кнопку  **Объединить цвета**. Выбранные цвета будут приведены к одному из цветов, существующих в палитре, который максимально близок к среднему значению всех выбранных.

Контроль изменений производится в окне предварительного просмотра.

Нажать **ОК** для применения изменений к изображению.

Изменение яркости, контраста, цветового тона и насыщенности



Лента: **Растр – Обработка >  Яркость/Контраст**



Меню: **Растр – Обработка растра >  Яркость/Контраст...**



Командная строка: **LEVELS**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

С помощью команды **Яркость/Контраст** можно настраивать яркость, контраст, цветовой тон и насыщенность пикселей одного либо сразу нескольких цветных или полутоновых изображений.

Яркость характеризует относительную освещенность или затемненность цвета и измеряется в процентах: от 0 (черный) до 100 (белый).

Изменение *контрастности* позволяет увеличить или уменьшить перепады яркости пикселей изображения. Изображение с одинаковыми значениями яркости пикселей имеет нулевой контраст. Увеличение контрастности увеличивает перепады яркости, затемняя темные цвета и осветляя светлые. Контраст изображения изменяется в процентах: от 0 (сплошной серый) до 100. Под цветовым тоном обычно понимают цвет, а под насыщенностью – чистоту цвета. Команда позволяет полностью изменить цветовое содержание изображения.

Цветовой тон – это длина световой волны, отраженной или прошедшей через объект. Обычно для описания цветового тона используется название цвета (красный, оранжевый, зеленый и т.д.). Каждый цветовой тон занимает определенное положение на стандартном цветовом круге и характеризуется величиной угла в диапазоне от -180° до +180°.


Насыщенность – это степень чистоты цвета. Она определяет соотношение серого цвета и данного цветового тона и выражается в процентах: от 0 (серый) до 100 (полностью насыщенный).

1. Выбрать цветные или полутоновые растровые изображения, подлежащие обработке.
2. Запустить команду **Яркость/Контраст...**
3. В диалоговом окне использовать соответствующие поля ввода или движки для изменения значения параметров **Яркость, Контрастность, Цветовой тон и Насыщенность**.

В окне предварительного просмотра можно наблюдать изменение параметров.

Нажать **Применить**.

Кнопка **Сброс** устанавливает значение 0 для всех параметров.



Коррекция по гистограмме



Лента: **Растр – Обработка** >  **Уровни по шаблону**



Меню: **Растр – Обработка растра** >  **Уровни по шаблону...**



Командная строка: **EQUALIZER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Операция применяется для настройки яркости, цветового тона и контраста изображения. Для этого используется алгоритм коррекции по гистограмме с заданием двух пороговых уровней яркости – самого темного и самого яркого пикселей, а также гаммы изображения, которая определяет положение среднего значения яркости относительно текущих пороговых значений.


Гамма задает отношение длины интервала яркостей между средним и самым ярким значением к длине интервала яркостей между порогом темного и средним значением. В результате применения команды:

- пиксели, имевшие значение яркости ниже порога темного, получают нулевое значение яркости;
- пиксели со значениями яркости выше самого яркого – максимальное значение яркости (255);
- значения яркостей пикселей, лежащих между самым темным и средним значениями и между средним и самым ярким, перераспределяются равномерно в соответствии с длинами отпущенных им интервалов, которые определяются гаммой изображения.

Увеличение значения гаммы уменьшает интервал, предусмотренный для яркости в темном диапазоне и, следовательно, повышает в нем контраст, одновременно понижая контраст в области светлых тонов, и наоборот.

Команда позволяет перераспределять как среднюю яркость пикселей изображения, так и яркость по отдельным цветовым компонентам пикселей (Красный, Зеленый и Синий). Это позволяет корректировать цвет пикселей изображения – например, сделать розовый фон чисто белым.

1. Выбрать растровые изображения, подлежащие обработке.
2. Запустить команду.



В диалоговом окне **Уровни по шаблону** представлена гистограмма изображения, на которой показано усредненное количество пикселей, соответствующее каждому яркостному значению:

- низким значениям яркости соответствует левая часть гистограммы;
- высоким (самые светлые тона) – правая часть гистограммы.

Движки в нижней части гистограммы показывают пороговые значения: черный слева – самый темный, серый в середине – среднее значение, белый справа – самый яркий пиксель.



Возможен выбор одной из четырех гистограмм:


- **Мастер** показывает суммарное распределение яркости пикселей;
- **Красный, Зеленый и Синий** показывают распределение яркостей соответствующих цветовых компонентов пикселей (красной, зеленой и синей).

Выбрать гистограмму, соответствующую тому компоненту цвета, который нужно корректировать.

Задать значения яркости самого темного, самого светлого пикселя и гаммы изображения при помощи полей **Уровни** или пипетки. Для точной настройки следует использовать движки гистограмм.

Поля **Уровни** содержат численное выражение текущих пороговых значений. Используя движки гистограммы **Мастер**, можно пропорционально менять значения порогов всех компонентов одновременно. Движки гистограмм **Красный, Зеленый и Синий** изменяют пороговые значения яркости отдельно для соответствующих им компонентов цвета. Пипетки используются для выбора пороговых значений и гаммы на изображении. Если образец цвета

выбирается пипеткой  **Взять пробу для низшей отметки** (или  **Взять пробу для высшей отметки**), то устанавливается значение порога самого темного (самого яркого)

компонента. При выборе образца цвета пипеткой  **Взять пробу для средней отметки** определяется положение среднего тона и тем самым – гамма изображения. Значения яркости всех остальных пикселей будут пропорционально переопределены в границах нового тонового интервала. Передвижение среднего движка изменяет значение гаммы и перераспределяет контраст между светлой и темной частями изображения.

Кнопка **Авто** производит автоматическую установку значений порогов светлого и темного так, чтобы отсечь по каждой цветовой компоненте яркостные значения, не встречающиеся в изображении.

Нажать **Применить** для проведения операции.

Эту коррекцию можно выполнять неоднократно, последовательно изменяя распределение яркостей пикселей изображения.

Гамма-коррекция



Лента: **Растр – Обработка >**  **Гамма**



Меню: **Растр – Обработка растра >**  **Гамма...**



Командная строка: **GAMMAEDIT**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Операция предназначена для повышения качества всего изображения путем изменения так называемого «цветового профиля» посредством алгоритма, который изменяет распределение яркости точек изображения.

Точки, имеющие промежуточные значения интенсивности цвета, обычно распределены неравномерно и формируют кривую (гамму) произвольной формы. Значение гаммы определяет наклон кривой точно посередине между белой и черной точками. С помощью изменения гаммы увеличивается или уменьшается яркость точек, попадающих в определенный диапазон яркости, а также изменяется яркость красного, синего и зеленого цветов.



1. Выбрать растровые изображения, подлежащие обработке.
2. Запустить команду.



В открывшемся диалоговом окне **Гамма**


3. Задать белую и черную точки выбрав их с помощью пипеток на изображении.
4. Выбрать цветовой канал.
5. Создать кривую гаммы автоматически или настроить ее вручную.
6. Нажать **Применить**.


Задание черных и белых точек

Для выбора значений белой и черной точек непосредственно на изображении используются пипетки  **Точка черного** и  **Точка белого**. Следует выбрать соответствующую пипетку и обрисовать область на экране.

Точно настроить значения цветов можно в разделе диалога **Точки цвета**.

Если в этом разделе задаются значения цветов, отличные от (0,0,0) для черной и/или (255,255,255) для белой точек, то точки, находящиеся за пределами заданного диапазона, подвергаться процедуре коррекции гаммы не будут.

Кнопка  **Рассчитать автоматически** рассчитывает значения белой и черной точек для каждого цветового канала. Гистограмма в середине диалогового окна отображает распределение яркости цветов. Кривую можно изменять для каждого канала в отдельности.

Для возврата гамма-кривой к первоначальному виду нажать .

Изменение гамма-кривой

Возможны три способа изменения формы гамма-кривой канала **Мастер** и кривых отдельных каналов. Эти способы взаимосвязаны.

1. Установить или сбросить флажок **S-кривая**. S-кривая – это форма гамма-кривой, которая всегда симметрична относительно центральной точки диапазона распределения. Это означает, что, добавляя яркость в темные области, мы автоматически затемняем яркие области до такого же уровня и в результате изображение выглядит лучше сбалансированным по яркости. Если флажок **S-кривая** сброшен, можно создать гамма-кривую, перемещая общий баланс яркости на результирующем изображении.
2. Ввод значения в поле **Гамма** меняет угол наклона кривой.
3. Переместить кривую канала **Мастер** или кривые для отдельных каналов в окне гистограммы.

Если в списке **Канал** выбран **Мастер**, показываются все кривые.

При перемещении курсора мыши на кривую появляется маркер в виде точки, которую можно перемещать, изменяя угол наклона кривой. Если курсор мыши задержать на кривой, можно увидеть реальное распределение яркости цветов на изображении.

Чтобы изменить форму кривых для красного, синего и зеленого каналов, выбрать соответствующий канал из списка **Канал**.

На некоторых изображениях можно также «разделить» кривую Мастер на компоненты (красный, синий и зеленый), нажав кнопку **Рассчитать автоматически**.

Редактирование цветовой палитры (Классификатор цветов)



Лента: **Растр – Обработка** >  **Классификатор цветов**



Меню: **Растр – Обработка растра** >  **Классификатор цветов...**



Командная строка: **PALEDITOR**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.


С помощью операций редактирования цветовая палитра изображения может быть рассчитана автоматически или изменена на основании цветов, заданных пользователем.

Управление цветами на изображении осуществляется в диалоге **Классификатор цветов**. Инструменты диалога позволяют:

- уменьшить палитру путем удаления выбранных цветов или объединения нескольких цветов в один;
- заменить выбранные цвета;
- добавить новые цвета в палитру;
- сохранить настроенную палитру для использования при обработке однотипных цветных изображений.




Рассчитать палитру автоматически

Нажать кнопку . Программа автоматически определяет набор и количество цветов, наиболее точно представляющий изображение.



Создать новую палитру

Задать в поле **Счетчик цветов** количество цветов или отредактировать палитру в **Таблице образцов цвета**.

Нажать кнопку . Она используется для пересчета палитры на основании числа цветов, заданного в **Счетчике цветов**. Контролировать изменения в окне предварительного просмотра. По достижении требуемого результата нажать **ОК**.

Выбор цвета

Способы:

- указать мышью цвет в **Таблице образцов цвета**; выбор нескольких цветов производится при нажатой клавише **SHIFT**;
- нажать кнопку , указать точку на изображении; выбранный цвет подсветится в таблице;
- Нажать кнопку , задать на изображении область многоугольником; цвета, содержащиеся внутри указанного многоугольника, в таблице будут выделены (чтобы замкнуть многоугольник, следует нажать правую клавишу мыши или **ENTER**).

Контролировать на изображении выбранные цвета можно с помощью инструмента **Подсветить выбранное**.


Удалить цвет из палитры

- Выбрать цвет(а) для удаления.
- Нажать кнопку **Удалить**.



Количество цветов можно уменьшить, задав их число в окне счетчика и нажав кнопку .

Добавить цвет в палитру или заменить имеющийся

- Выбрать цвета, которые следует заменить, или указать на пустой квадратик, если цвет требуется добавить.

2. Нажать кнопку  и в открывшемся диалоге указать необходимый для добавления или замены цвет.

Объединить несколько цветов в один

1. Выбрать несколько цветов в таблице при нажатой клавише **SHIFT** или указать их на изображении с помощью инструмента .
2. Нажать кнопку .

Кнопка **Применить** запускает применение произведенных настроек.

Фильтрация цветных растровых изображений

Размытие



Лента: **Растр – Фильтры – Размытие** >  **Размытие**



Меню: **Растр – Фильтры** >  **Размытие...**



Командная строка: **GAUSSBLUR**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Фильтр производит эффект размытости изображения, создавая впечатление, что изображение немного «не в фокусе». Размывающая фильтрация снижает четкость изображения, но делает более однородными области изображений, содержащие текстурные заливки, что упростит последующую бинаризацию или разделение изображения по цвету.

При вычислении цвета пикселя программа заменяет его цветовое значение на усредненное по окрестности.

Радиус – единственный параметр фильтра. Чем выше его значение, тем более размытым становится изображение.

1. Выбрать на экране изображения, подлежащие обработке, и запустить фильтрацию одним из следующих способов.
2. Запустить команду.
3. В поле **Радиус** ввести значение от 0.1 до 10.0, чтобы задать степень размытости изображения. Чем выше значение, тем сильнее эффект размытости.
4. Выбрать **Применить**, чтобы запустить фильтрацию.



Адаптивное размытие



Лента: **Растр – Фильтры – Размытие >**  **Адаптивное размытие**



Меню: **Растр – Фильтры >**  **Адаптивное размытие...**



Командная строка: **ADAPTIVEBLUR**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Адаптивное размытие позволяет, сохранив достаточно четкие границы между контрастными цветами, сгладить области похожих цветов. Благодаря этому становится возможным устранять зернистость и удалять «типографский растр» на цветных и полутоновых изображениях.

Параметром **Радиус** определяется количество пикселей на границе перехода цветов, анализируемых в процессе операции.

Запустить команду. В диалоговом окне **Адаптивное размытие**:

1. В поле **Радиус** ввести значение от 0.1 до 10.0 или отрегулировать параметр движком. Контролировать изменения в окне предварительного просмотра;
2. При получении нужного результата нажать **Применить** для запуска операции.



Контурная резкость



Лента: **Растр – Фильтры >**  **Контурная резкость**



Меню: **Растр – Фильтры >**  **Контурная резкость ...**



Командная строка: **UNSHARPMASK**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Фильтр отыскивает в изображении границы цветовых переходов и повышает их резкость.

Фильтр изменяет контраст пикселей на границах цветовых переходов, производя общее увеличение резкости изображения. Он может быть использован для исправления изображений, получившихся размытыми в результате интерполяции (например, после операций масштабирования, изменения разрешения или калибровки).

1. Выбрать на экране изображения, подлежащие обработке.
2. Запустить команду.
3. Ввести в поле **Чувствительность** или задать при помощи соответствующего движка значение в процентах (от 0 до 100). Чем выше значение, тем сильнее эффект воздействия фильтра.

4. Ввести значение **Радиус**. Радиус определяет «глубину» воздействия фильтра. Чем большее значение будет задано, тем большее количество пикселей, окружающих границу цветового перехода, будет подвергнуто обработке. Низкие значения обеспечивают подъем резкости только на самих границах. Чтобы подобрать оптимальное значение параметров для всего изображения, сначала задать их для небольшой типичной области образа в окне предварительного просмотра.
5. Выбрать **Применить**, чтобы запустить фильтрацию.



Усреднение



Лента: **Растр – Фильтры > Усреднение**



Меню: **Растр – Фильтры > Усреднение...**




Командная строка: **MEDIANER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Усредняющая фильтрация подавляет шумы в изображении, анализируя все пиксели в пределах заданного радиуса и присваивая центральному пикселю усредненное значение характеристик анализируемых пикселей. В результате происходит выравнивание цвета и яркости пикселей.

1. Выбрать подлежащие обработке изображения на экране .
2. Запустить команду.
3. Задать значение **Радиус** в диапазоне от 1 до 5. Это значение определяет радиус окрестности (в пикселях), в пределах которой фильтр будет анализировать цветовые значения.
4. Для запуска фильтрации выбрать **Применить**.



Уменьшение цветности



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Этот раздел посвящен описанию процедур, позволяющих получать из цветных и полутоновых изображений монохромные растровые изображения (растровые слои).

Исходное изображение представляет собой растровый файл, полученный в результате цветного или полутонового сканирования. Операция бинаризации позволяет создать монохромные растровые изображения, содержащие черно-белое представление объектов цветного изображения. Например, из одного цветного изображения сканированной карты можно последовательно извлечь и разместить на отдельных монохромных слоях объекты разного цвета (линии уровня, дороги, реки и др.). Этот способ разделения позволяет разместить на одном монохромном слое объекты, соответствующие одному или нескольким разным цветам на исходном изображении.

Другим способом получения монохромных изображений из цветных является расслоение по цвету. В программе можно преобразовать цветное изображение в набор монохромных растровых слоев. При этом гарантируется, что черно-белое представление всех пикселей исходного изображения попадет на тот или иной слой.

Полученные монохромные изображения в дальнейшем могут быть преобразованы в векторные с помощью средств векторизации - трассировки. Векторизация разделенного на слои растра обычно значительно более эффективна, чем векторизация растра, полученного с помощью черно-белого сканирования цветных оригиналов.

Бинаризация



Лента: **Растр – Обработка >**  **Бинаризация**



Меню: **Растр – Обработка растра >**  **Бинаризация...**



Командная строка: **BINARIZATION**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

При выполнении бинаризации создается новое монохромное изображение заданного цвета, которое размещается на указанном слое. Используя определенный критерий, программа определяет пиксели исходного изображения (цветного или полутонового), которые должны стать черными (пиксели изображения) и белыми (фоновые), а затем генерирует монохромное изображение и размещает его на новом растровом слое. Критерий разделения пикселей на два набора определяется выбранным методом бинаризации и его параметрами (пороговыми значениями или набором цветного диапазона). На изображение помещаются пиксели, которые выбираются в соответствии с настройкой, заданной во вкладках диалогового окна **Бинаризация**. Новое монохромное изображение получает имя *Имя исходного изображения_N*, где N – целое число.

Эта операция может применяться к нескольким изображениям одновременно. Если ни одно изображение не выбрано, команда будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях.

Бинаризация работает на изображениях, имеющих границу показа. Используя это свойство, можно ограничить область бинаризации на любом изображении, задав для него границу показа.

Методы бинаризации

Чтобы преобразовать цветные и полутоновые изображения в монохромные, используются различные алгоритмы преобразования, называемые методами бинаризации. Рекомендуется выбирать метод преобразования, соответствующий типу изображения.

Порог по яркости

Метод *Порог по яркости* преобразует цветные пиксели со значениями яркости выше заданного уровня в точки фона, а ниже этого уровня – в точки изображения.

Этот метод может применяться для преобразования как цветных, так и полутоновых изображений. При преобразовании полутонового изображения программа использует градации серого этого изображения. При преобразовании цветного изображения градации серого определяются по значению яркости цветных точек.

Порог в RGB

При использовании метода *Порог в RGB* необходимо задать три отдельных пороговых значения для компонентов **Красный**, **Зеленый** и **Синий** (Red, Green и Blue). Программа преобразует цветные точки со значениями Red, Green и Blue ниже соответствующих пороговых значений в черные точки (точки изображения) монохромного изображения.

Диапазоны яркости

Метод *Диапазоны яркости* позволяет преобразовать цветные пиксели с любым значением яркости в точки изображения. При использовании этого метода выбирается некоторое количество базовых уровней серого. Эти уровни используются как средние точки диапазонов. Для каждого выбранного уровня можно определить полудлины диапазонов. Полудлина диапазона – это количество уровней серого ниже и выше выбранного уровня.

Диапазоны яркости преобразует пиксели, уровень серого которых находится в пределах заданных диапазонов, в точки изображения. Остальные пиксели преобразуются в точки фона.

Этот метод может также использоваться для преобразования цветных и полутоновых изображений. Вычисление уровня серого для цветных точек описано в разделе «Порог по яркости».

Диапазоны в RGB

С помощью этого метода можно преобразовать в точки изображения цветные пиксели, принадлежащие заданным диапазонам RGB.

Чтобы задать *диапазон RGB*, прежде всего необходимо выбрать центральный цвет диапазона. **Красный** (Red), **Зеленый** (Green) и **Синий** (Blue) компоненты этого цвета определяют положение центральной точки диапазона RGB. Для каждой цветовой компоненты (R, G и B) следует задать соответствующие полудлины диапазонов. Полудлина диапазона красной, зеленой или синей компоненты – это количество уровней R, G или B ниже и выше выбранного уровня R, G или B. Например, если уровень R для выбранного цвета равен 50, а полудлина диапазона – 10, то диапазон RGB содержит цвета с компонентой R от 40 до 60.

Диапазоны в HSV

Метод *Диапазоны в HSV* упрощает преобразование цветных RGB-изображений. Он преобразует пиксели аналогичных цветов в точки изображения. Аналогичными называются цвета, близкие с точки зрения человеческого восприятия (красный – оранжевый, темно-зеленый – светло-зеленый и т.д.).

Чтобы преобразовать изображение с помощью метода *Диапазоны в HSV*, следует задать один или несколько диапазонов HSV. Диапазон HSV определяется выбранным цветом и полудлинами диапазонов H, S, V. Диапазон HSV по структуре аналогичен диапазону RGB. **Цветовой тон** (Hue) выражается как угол от 0° до 360°, а **Насыщенность** (Saturation) и **Яркость** (Value) – в процентах от 0 до 100.

При преобразовании полутоновых изображений результаты применения этого метода имеют низкое качество.


Настройка бинаризации

Чтобы точно настроить процедуру бинаризации, необходимо выбрать подходящий метод. Тип выбранного метода определяет способ настройки. Для каждого из двух пороговых методов необходимо назначить одно или три пороговых значения на гистограмме. Для любого диапазонного метода следует задать набор диапазонов соответствующих типов, содержащих извлекаемые цвета.

Кроме того, для любого метода необходимо назначить слой, на котором будет размещено изображение, полученное в результате бинаризации.

Диалоговое окно **Бинаризация**.


Пока не заданы параметры, в окне предварительного просмотра показывается исходный вид изображения. Но как только начнется подбор параметров, в этом окне будут динамически отображаться результаты настроек бинаризации.



Настройка диапазонной бинаризации

В диалоговом окне **Бинаризация** выбрать закладку **Диапазон**.





В списке **По** выбрать нужный тип диапазонного метода.




Настраиваемые параметры зависят от выбранного метода.


Задать набор диапазонов, захватывающих цвета тех данных (объектов) цветного изображения, которые следует перенести на отдельный монохромный слой.

Добавление диапазона

Нажать кнопку  или  и указать на изображении пиксель цвета данных, которые требуется бинаризовать . Или нажать кнопку  и указать область. В списке **Цвета** появится элемент, соответствующий созданному диапазону. Последовательно нажимая кнопки и указывая близкие цвета, добиться приемлемого результата в окне предварительного просмотра.




При настройке, в окне предварительного просмотра, динамически отображаются результаты добавления каждого диапазона. Наиболее достоверные результаты дает просмотр изображения в масштабе 1:1.




Изменение параметров созданного диапазона

Если добавление диапазона вызывает нежелательный захват пикселей изображения, изменить его параметры можно, используя движки гистограмм каналов или движки и поля ввода значений в разделе **Диапазоны**.



Удаление диапазона

Если достичь приемлемых результатов настройки диапазона не удастся или он выбран ошибочно, выделить его в списке **Цвета** и нажать кнопку  **Удалить цвет**.


Использовать движок **Подавление шума** для улучшения качества бинаризации.

Для бинаризации больших «залитых» областей - увеличить значение этого параметра (ближе к отметке **Слабее**) для уменьшения количества растрового «мусора» и незалитых отверстий в получаемых при бинаризации объектах.

Для получения монохромного изображения небольших или тонких объектов (текстов, символов, линий уровня или сетки) - уменьшить значение этого параметра, чтобы предотвратить искажение формы мелких объектов.

Задать цвет и имя слоя, на который будет помещен результат бинаризации:

- ввести имя в поле **Слой**;
- задать цвет слоя, щелкнув мышью на его образце. Выбрать в появившемся окне **Цвет**. Нажать **ОК**.




Настройка пороговой бинаризации

В диалоговом окне **Бинаризация** выбрать вкладку **Порог**.

В списке **По** выбрать нужный метод

Подобрать пороговые значения для выбранного метода.



При выбранном методе **Порог по яркости** выбрать **Серый** в списке **Каналы**, чтобы увидеть гистограмму уровня серого. Задать пороговое значение с помощью **движка** или **движка G**.

При выбранном методе **Порог по RGB** настроить пороговые значения R, G и B. Для этого можно использовать также движки на гистограммах **Красного**, **Зеленого** и **Синего** каналов.

Использовать движок **Подавление шума** для улучшения качества бинаризации.

Задать цвет и имя слоя на который будет помещен результат бинаризации.

Ввести имя в поле **Слой**. Чтобы задать цвет, щелкнуть мышью на его образце и в появившемся окне произвести выбор. Нажать **ОК**.

Процедура бинаризации запускается кнопкой **Применить**.



Результат бинаризации - монохромное изображение данных, имеющих на исходном цветном растре черный и близкие к нему цвета пикселей.

Бинаризация адаптивная



Лента: **Растр – Обработка >**



Бинаризация адаптивная



Меню: **Растр – Обработка растра >**



Бинаризация адаптивная...



Командная строка: **FONESMOOTHER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Бинаризацию сканированных изображений, выполненных в полутоновом режиме (градации серого) с оригиналов, имеющих неоднородный фон (синьки, сепии), рекомендуется проводить с помощью инструмента **Бинаризация адаптивная**. Эта операция сочетает в себе процедуры бинаризации и улучшения качества изображения. Программа анализирует границы цветовых переходов на изображении и распределяет пиксели на фон и информацию.

Команда может быть применена и к цветным изображениям.


Настройки всех параметров диалога **Бинаризация адаптивная** производятся с помощью движков или введением значений в соответствующие поля.

Радиус – «глубина» воздействия фильтра. Чем выше значение радиуса, тем большее число пикселей, окружающих границу цветового перехода, будет учтено при обработке.

Сгладить - применение сглаживания выравнивает фон и делает объекты изображения более отчетливыми, а при выполнении бинаризации удаляет «мусор».

Бинаризовать - создание монохромного изображения выделенной информации.

По достижении удовлетворительных результатов в окне предварительного просмотра нажать кнопку **Применить**.



Выделение по цвету



Лента: **Растр – Обработка >**  **Выделение по цвету**



Меню: **Растр – Обработка растра >**  **Выделение по цвету...**



Командная строка: **COLORSEPARATION**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.


Операция позволяет разделить точки цветного изображения на непересекающиеся множества – категории.

Каждая категория определяется набором базовых цветов. Целью таких процедур является выделение цветов, которыми было выполнено исходное изображение. Обычно объекты одного вида обозначаются одним цветом, поэтому, разделив точки изображения по цвету, вы получаете возможность выделить необходимые объекты изображения на отдельные монохромные растровые слои (изображения).


На примере показано создание монохромных слоев фона, рек и линий уровня, с использованием процедуры разделения по цвету.

1. Запустить команду.
2. Создать набор категорий при помощи кнопки **Добавить категорию**:


Указать пипеткой на изображении объект, точки которого должны попасть в создаваемую категорию.



На экране появится окно **Название категории и цвет**, в котором можно назначить символический цвет и имя категории.




3. Таким же способом, с помощью пипетки указать линии уровня. Задать название слоя – **Линии уровня** и выбрать цвет – **темно-коричневый**.
4. Добавить базовые цвета к категории **Линии уровня**. Нажать кнопку с пипеткой в поле **Цвета** и указать на изображении точку. Цвет указанной точки добавится в список поля **Цвета**.




В случае ошибки при выборе базового цвета, удалить его. Ошибочность выбора цвета определяется по результатам разделения, которые динамически отображаются в окне предварительного просмотра.

5. Таким же образом создать категорию для рек и задать базовые цвета.



6. Для обработки большого количества однотипных изображений удобно сохранить параметры разделения по цвету в специальном файле. Выбрать кнопку **Параметры** и сохранить в шаблоне настройку. Сохраненную настройку можно впоследствии загрузить для работы с другим изображением.
7. Достигнув приемлемого качества разделения, нажать кнопку **Применить**.



Уменьшение количества цветов



Лента: **Растр – Обработка >**  **Уменьшение количества цветов**



Меню: **Растр – Обработка растра >**  **Уменьшение количества цветов...**




Командная строка: **COLORREDUCTION**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Процедура уменьшения количества цветов выполняется аналогично процедуре разделения по цветам, описанной в предыдущем разделе. Единственное различие заключается в том, что определять названия категорий не требуется, поскольку процедура уменьшения количества цветов дополнительных слоев не создает.

Настройка процедуры выполняется тем же способом, что и в процедуре разделения по слоям. Назначение и функции элементов этого диалогового окна идентичны назначению и функциям элементов диалогового окна **Выделение по цвету**.



Монохромная фильтрация




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Монохромные фильтры применяются для обработки монохромных (черно-белых) изображений. Монохромные изображения также называют битональными, потому что для описания цвета каждого пикселя (черного или белого) в них используется только один бит информации.


Операции фильтрации могут быть применены к изображениям, расположенным на видимых и незаблокированных слоях. Фильтрации можно подвергать одно и несколько растровых изображений.

Удаление «мусора»



Лента: **Растр – Фильтры >**  **Удаление мусора**



Меню: **Растр – Фильтры >**  **Удаление мусора...**



Командная строка: **SPECKLEREMOVER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.


Фильтр удаляет растровые объекты (изолированные группы пикселей), размер которых меньше заданного значения, и автоматически оценивает размер пятен на изображении. Этот фильтр может использоваться после процедур бинаризации или разделения по слоям для удаления малоразмерных растровых объектов на полученных монохромных изображениях-слоях.




Фрагмент монохромного растра, полученного в результате бинаризации





После удаления «мусора»

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду  **Удалить мусор**



2. Ввести максимальный размер подлежащих удалению растровых объектов в текущих единицах (левое поле ввода) или в точках (правое поле ввода).
3. Или установить флажок **Вычислять автоматически**, чтобы фильтр сам оценил размеры растрового «мусора» перед выполнением фильтрации.

Чтобы измерить размер растрового объекта на экране, нажать кнопку  и указать точку внутри объекта, или нажать кнопку  и указать на экране две точки. Программа установит размер «мусора», равный расстоянию между указанными точками.

4. Нажать **Применить**.

Заливка «дырок»



Лента: **Растр – Настройки** >  **Заливка дырок**



Меню: **Растр – Фильтры** >  **Заливка дырок...**



Командная строка: **HOLEREMOVER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Фильтр заливает малоразмерные отверстия в растровых объектах. При этом производится заливка только тех «дырок», размер которых меньше заданного значения. Этот фильтр может автоматически оценивать размер отверстий в объектах изображения.


Фильтр может использоваться после процедур бинаризации или разделения по слоям для заполнения нежелательных отверстий в растровых объектах.




Исходное изображение





После заливки «дырок»

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду  **Залить дырки**



2. Ввести максимальный размер подлежащих удалению растровых «дырок» в текущих единицах (левое поле ввода) или в точках (правое поле ввода).
3. Или установить флажок **Вычислить автоматически**, чтобы фильтр автоматически оценил размеры растровых «дырок» перед выполнением фильтрации.

Чтобы измерить размер растровой «дырки» на экране, нажать кнопку  и указать точку внутри «дырки», или нажать кнопку  и указать на экране две точки. Программа установит размер «дырки», равный расстоянию между указанными точками.

4. Нажать **Применить**.

Сглаживание



Лента: **Растр – Фильтры** >  **Сглаживание**



Меню: **Растр – Фильтры** >  **Сглаживание...**



Командная строка: **HOLEREMOVER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Фильтр сглаживает контуры растровых объектов, заливает краевые и внутренние вкрапления фона, а также частично удаляет растровый «мусор».



Фрагмент исходного изображения




После сглаживания

Работа фильтра **Сглаживание** состоит из двух этапов. На первом этапе он работает, как фильтр **Усреднение** на полутоновом изображении, анализирует окрестность заданного радиуса каждого пикселя и заменяет яркость центрального пикселя на усредненную яркость окрестности. В результате контуры растрового объекта размываются. Увеличение значения **Усреднение** делает серые полосы шире.


На втором этапе фильтр преобразует в черные те пиксели, значение яркости которых меньше, чем значение параметра **Порог**. Широкие черные линии показывают границы бинаризации. Пиксели внутри границ становятся черными, внешние пиксели – белыми. Увеличение значения параметра **Порог** ведет к утолщению объектов, а уменьшение делает их тоньше.



Первый этап – размывание краев




Второй этап - бинаризация

1. Выбрать изображения, подлежащие обработке и запустить команду  **Сгладить**.
2. Задать **Усреднение** – степень усреднения в процентах. Это значение определяет степень размывания контуров растровых объектов.
3. Задать **Порог** – уровень серого от 0 до 255. Это значение определяет степень обрезки размытых контуров. При более высоких значениях степень сглаживания увеличивается, но растровые линии становятся толще.

Для подбора оптимальных значений параметров использовать окно предварительного просмотра.

4. Нажать **ОК**.



Утоньшение



Лента: **Растр – Фильтры** > **Утоньшение**



Меню: **Растр – Фильтры** > **Утоньшение...**




Командная строка: **THINNING**




Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Фильтр за один проход утоньшает растровые фрагменты на одну точку (пиксель) одновременно во всех направлениях. Этот фильтр имеет дополнительный параметр, позволяющий утоньшить растровые объекты до скелета (остаются только пиксели, расположенные в середине).



После утоньшения до скелета

Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду.



Задать число проходов фильтра, или выбрать **Утоньшить до скелета**, чтобы превратить все объекты в однопиксельные линии.

Нажать **Применить**.

Утолщение



Лента: **Растр – Фильтры** > **Утолщение**



Меню: **Растр – Фильтры** > **Утолщение...**



Командная строка: **THICKER**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Этот фильтр утолщает растровые объекты на заданное количество пикселей в указанном направлении – горизонтальном, вертикальном или одновременно во всех направлениях.

На рисунках внизу показано, как работает утолщение, если выбраны все направления. Слева приведено исходное растровое изображение, а справа – результат применения фильтра после трех проходов.




Утолщающая фильтрация по всем направлениям

Рисунок внизу иллюстрирует работу фильтра **Утолщение** при выборе только вертикального направления утолщения. Слева показано исходное растровое изображение, справа – результат применения фильтра **Утолщение** после трех проходов.



Утолщающая фильтрация в вертикальном направлении

Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду.



Выбрать требуемое направление утолщения – **Горизонтально**, **Вертикально** или **Все** (по горизонтали, по вертикали или по диагонали).

Нажать **Применить**.

Контур



Лента: **Растр – Фильтры** >



4-х связный контур



Лента: **Растр – Фильтры** >



8-и связный контур



Меню: **Растр – Фильтры – Получение контура** >  **4-х связного**



Меню: **Растр – Фильтры – Получение контура** >  **8-и связного**



Командная строка: **CONTOUR4**




Командная строка: **CONTOUR8**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Контурные фильтры превращают залитые растровые области в однопиксельные контуры. В четырехсвязном контуре смежные пиксели могут стыковаться только сторонами, в восьмисвязном контуре допускается смежность и по углам, поэтому такие контуры выглядят более тонкими.

На рисунках внизу показаны результаты применения контурных фильтров.



Части контуров, полученных при четырехсвязной и восьмисвязной фильтрации

Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду.

Инвертирование



Лента: **Растр – Фильтры** >  **Инвертирование**



Меню: **Растр – Фильтры** >  **Инвертирование...**



Командная строка: **INVERSION**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Инверсия меняет значение цвета каждой точки монохромного изображения на противоположное (создает «негатив»). Точки фона становятся точками изображения, а точки, передающие изображение объектов – фоновыми. На приведенном внизу рисунке показан результат применения фильтра.



Результат применения фильтра Инверсия

Выбрать изображения, подлежащие обработке, и запустить команду.

Выбор данных на растровых изображениях



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Для редактирования содержания монохромных растровых изображений необходимо применять выбор растровых данных. Используя различные варианты выбора, на растровых изображениях можно выбирать:

- *растровые объекты* - растровые линии, дуги и окружности;
- *площадные фрагменты растрового изображения*;
- *сегменты растровых линий* - фрагменты растровых линий любой формы, ограниченные точками пересечения с другими растровыми линиями или конечными точками;
- *изолированные растровые фрагменты* - множество связанных между собой растровых точек.

Порядок выполнения выбора на растре

- установить режим выбора: добавить данные к выбору, удалить из выбора, одиночный выбор;
- запустить один из методов выбора: указанием, внутри прямоугольника, секущим многоугольником и т.д. Метод выбора назначается в зависимости от типа выбираемых растровых данных;
- провести процедуру указания на изображении в соответствии с запущенным методом.

Количественные режимы растрового выбора



Лента: **Растр – Растровый выбор – Основные методы > ...**



Меню: **Растр – Растровый выбор > ...**

Кнопка	Режим	Действие
	Одиночный выбор	Каждый новый выбор отменяет предыдущую выборку.
	Исключение из выбора	Выбранные данные исключаются из существующей выборки.
	Добавление в выбор	К набору выбора добавляются новые растровые данные.
	Выбрать всё	Выбирается содержимое всех растровых изображений.
	Отмена выбора	Отменяется выбор всех данных.

Основные методы выбора









Лента: **Растр – Растровый выбор > ...**






Меню: **Растр – Растровый выбор > ...**



Кнопка	Название метода	Процедура указания	Выбираемые растровые данные
	Авто	Указать объект.	Растровый объект.

Кнопка	Название метода	Процедура указания	Выбираемые растровые данные
	Прямоугольником (площадной)	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Все растровые данные внутри прямоугольной области. Граница выбора проходит точно по краю прямоугольной рамки выбора.
	Многоугольником (площадной)	Указать точки, определяющие границу многоугольной области, целиком охватывающей выбираемые данные. Нажать ENTER .	Все растровые данные ограниченные многоугольником. Граница выбора проходит точно по краю многоугольной рамки выбора.
	Отрезок	Задать две точки – концы опорного отрезка.	Растровый отрезок под опорным отрезком
	Дуга	Задать три точки – начало, произвольную среднюю и конечную точку опорной дуги.	Растровая дуга под опорной дугой.
	Круг	Задать две точки – концы диаметра опорного круга.	Растровый круг под опорным кругом.
	Заливкой	Указать любую точку растрового объекта	Части изображения, растровые точки которых соприкасаются между собой. Удобно использовать для выбора изолированных растровых объектов.

«Объектные» методы растрового выбора

«Объектный» выбор растровых данных основан на принципе распознавания отдельных растровых объектов: растровых линий, дуг и окружностей в выбранной области или на ее границе.

	Внутри прямоугольника	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты полностью находящиеся внутри прямоугольника. Растровые объекты, пересеченные границей прямоугольника не выбираются.
	Внутри многоугольника	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты полностью находящиеся внутри многоугольника. Растровые объекты, пересеченные границей многоугольника не выбираются.
	Секущим прямоугольником	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты внутри области, а также все растровые объекты, пересеченные границей

			прямоугольника.
	Секущим многоугольником	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты внутри многоугольника, а также все растровые объекты, пересеченные границей многоугольника.
	Секущей полилинией	Задать набор точек - вершины полилинии. Нажать ENTER .	Растровые объекты, пересеченные заданной линией.


Методы выбора «трассировкой».

Выбор растровых данных «трассировкой» основан на принципе распознавания сегментов растровых линий в заданной области или до пересечения с другими сегментами.

Кнопка	Название метода	Процедура указания	Выбираемые растровые данные
	Внутри прямоугольника (трассировкой)	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты полностью находящиеся внутри области до пересечения с другими сегментами. Растровые объекты, пересеченные границей прямоугольника не выбираются.
	Внутри многоугольника (трассировкой)	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты полностью находящиеся внутри многоугольника до пересечения с другими сегментами. Растровые объекты, пересеченные границей многоугольника не выбираются.
	Секущим прямоугольником (трассировкой)	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты внутри области и пересеченные границей прямоугольника до пересечения с другими сегментами.
	Секущим многоугольником (трассировкой)	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты внутри многоугольника и пересеченные границей многоугольника до пересечения с другими сегментами.
	Секущей полилинией (трассировкой)	Задать набор точек - вершины полилинии. Нажать ENTER .	Растровые объекты, пересеченные заданной линией до пересечения с другими сегментами

Методы выбора «заливкой»


Выбор растровых данных «заливкой» основан на принципе распознавания в заданной области соприкасающихся (сливающихся) между собой растровых точек.

Кнопка	Название метода	Процедура указания	Выбираемые растровые данные
	Внутри прямоугольника (заливкой)	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты, имеющие соприкасающиеся пиксели и полностью находящиеся внутри прямоугольника.

Кнопка	Название метода	Процедура указания	Выбираемые растровые данные
	Внутри многоугольника (заливкой)	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты, имеющие соприкасающиеся пиксели и полностью находящиеся внутри многоугольника.
	Секущим прямоугольником (заливкой)	Указать противоположные углы прямоугольной области.	Объекты внутри области, пересеченные границей прямоугольника и все соприкасающиеся с ними.
	Секущим многоугольником (заливкой)	Указать точки, определяющие границу многоугольной области. Нажать ENTER .	Объекты внутри многоугольника и пересеченные границей многоугольника и все соприкасающиеся с ними.
	Секущей полилинией (заливкой)	Задать набор точек - вершины полилинии. Нажать ENTER .	Растровые объекты, пересеченные заданной линией и все соприкасающиеся с ними.

Настройка параметров выбора


Для корректного распознавания растровых объектов при использовании объектных методов выбора необходимо произвести настройки во вкладке **Параметры** диалогового окна **Параметры преобразования**:



Параметры выбора для распознавания растровых объектов


Параметр	Описание
Макс. толщина	Максимальная толщина растровых объектов, которые могут быть выбраны с помощью методов, основанных на распознавании объектов или следовании линии. Линии, толщина которых превышает заданное значение выбираться не будут.
Макс.	Величина максимального игнорируемого разрыва растровой линии. Если

Параметр	Описание
разрыв	разрывы растровой линии меньше заданного значения, линия будет выбрана как один объект.
Точность	При выборе растра методами, основанными на распознавании объектов, параметр Точность задает допустимую степень отклонения формы растровых примитивов от их векторных прототипов. Если исходные растровые примитивы искажены, например, растровые круги имеют эллиптическую форму, точность выбора повысится при перемещении движка Точность влево. Для выбора на исходном растровом изображении хорошего качества, переместить движок вправо.

Значения параметров **Макс. толщина** и **Макс. разрыв** можно измерить на растровом изображении с помощью кнопок  рядом с полями.

Выделение по типу и размеру



Лента: **Растр – Обработка** >  **Выделение по размеру**



Лента: **Растр – Обработка** >  **Выделение линейных объектов**



Лента: **Растр – Обработка** >  **Выделение текстов**



Меню: **Растр – Обработка растра** >  **Выделение по размеру**



Меню: **Растр – Обработка растра** >  **Выделение линейных объектов**



Меню: **Растр – Обработка растра** >  **Выделение текстов**



Командная строка: **SEPARATIONBYSIZE**



Командная строка: **SEPARATELINEAROBJECTS**



Командная строка: **SEPARATETEXTAREAS**



Этот функционал доступен только в модуле Растр.

Операции выделения позволяют перенести определенные объекты монохромного растрового изображения на новые растровые изображения, помещенные на указанные слои. С исходного изображения можно выделить штриховки, текст, линейные объекты и объекты по размеру (изолированные группы примыкающих друг к другу точек).




При выполнении операции программа находит на изображении объекты заданного типа с указанными параметрами и переносит их на новое растровое изображение. Создаваемое в результате операции новое растровое изображение имеет те же параметры (размер, точку вставки, разрешение, масштаб), что и исходное, но помещается на указанный слой. При этом потери объектов, удаленных с исходного изображения, не происходит – они просто перемещаются на отдельный растровый слой.

Процедуры выделения можно использовать:

- вместо фильтра удаления «мусора», когда необходимо сохранить малоразмерные объекты изображения, которые программа может отнести к растровому «мусору»;
- при необходимости применения операций только к объектам определенного типа, например, редактирование текстов или штриховок.

После проведения выделения, перемещенные объекты можно сохранить как отдельное растровое изображение, выбрать и вернуть на исходное изображение или удалить весь полученный растровый слой.

Порядок выполнения операций выделения объектов

- выбрать изображения, подлежащие обработке. Если выбор не сделан, операция будет применена ко всем видимым изображениям, расположенным на незаблокированных слоях;
- Запустить соответствующую команду;
- В открывшемся диалоговом окне произвести настройки параметров, по которым будет проводиться выделение объектов. Вид и настройки диалога зависят от типа выделяемого объекта. Кнопки    в диалогах, расположенные рядом с полями, предназначены для измерения задаваемых параметров на изображении. Чтобы измерить параметр объекта на изображении, нажать кнопку и указать необходимое на экране. В соответствующем поле появится измеренное значение. Одинаковым для всех диалогов является принцип заполнения поля **Поместить**, в котором необходимо:
 - ввести имя слоя, на который будет помещено создаваемое изображение с выделенными объектами;
 - задать цвет создаваемого слоя, щелкнув левой клавишей мыши на образце цвета, расположенном рядом с полем и выбрав цвет в появившемся диалоговом окне.
- Контроль результатов настроек производится в окне предварительного просмотра диалога. По достижении удовлетворительных результатов нажать клавишу **Применить**.


Настройка параметров в диалогах команд выделения объектов

Выделить по размеру

- задать минимальный и максимальный размер объектов в соответствующих полях;
- выделить линейные объекты;
- в поле **Макс. толщина** задать значение толщины растровой линии объектов для выделения;
- в поле **Макс. разрыв** указать игнорируемый размер разрыва в линиях.

Выделить тексты

- в поле **Макс. толщина** задать максимальную толщину линии растрового текста;
- в поле **Высота текста** указать максимальный размер буквы верхнего регистра в тексте;
- в поле **Ориентация** выбрать из выпадающего списка ориентацию текстов **Горизонтальная**, **Горизонтальная и вертикальная** или **Произвольная**;
- при необходимости установить флажки **Перекрытые графикой** и **Отдельно стоящие буквы**.



Сохранение и удаление созданного растрового изображения

Созданное растровое изображение с выделенными объектами автоматически получает статус внедренного в документ и имя слоя, заданного в поле **Поместить**.

Растеризация

Операции растеризации растеризовывают выбранные векторные и растровые данные на нижележащие растровые изображения.

Выборка данных может состоять из:

- растровых изображений;
- растрового выбора;
- векторных данных.

При выполнении операций растеризации растеризуется только та часть выбора, которая расположена внутри границ результирующего изображения. Часть выбора, расположенная вне границ результирующего изображения, игнорируется.

Результирующие растровые изображения – одно или несколько растровых изображений, на которые осуществляется растеризация. Команды растеризуют выборку на всех видимых изображениях, расположенных под выбором на незаблокированных слоях.

Растеризация с удалением

Растеризация выборки на растровое изображение. Исходная выборка удаляется по окончании растеризации.



Лента: **Растр – Растеризация >**



Растеризация с удалением выбора



Меню: **Растр –**



Растеризация с удалением выбора



Панель: **Растр –**



Командная строка: **ОБЪЕДИНИТЬ РАСТ (MERGE)**

1. Выбрать данные для растеризации.
2. Разместить выбранное над результирующим изображением.
3. Запустить команду.

Растеризация

Растеризация выборки на растровое изображение.



Лента: **Растр – Растеризация >**



Растеризация выбора



Меню: **Растр –**



Растеризация выбора



Панель: **Растр –**



Командная строка: **РАСТКОПИЮ, РК (DUPLICATE)**

1. Выбрать данные для растеризации.
2. Разместить выбранное над результирующим изображением.
3. Запустить команду.

Рисование по растру

При помощи средств пиксельного рисования можно рисовать и стирать растровые линии на монохромном, полутоновом и цветном изображениях. При работе на монохромном изображении эти средства позволяют рисовать цветом изображения или стирать – то есть рисовать цветом фона. При работе на цветном или полутоновом изображении можно выбирать цвет (тон серого), который будет использован для рисования.


Инструментальные средства заливки могут работать как на монохромных, так и на цветных изображениях и позволяют заполнять растровые области в пределах замкнутых контуров цветом растровых объектов и стирать изолированные растровые объекты, заполняя их цветом растрового фона.

Пиксельное рисование

Средства пиксельного рисования предназначены для рисования и стирания растровых данных изображения.

Для рисования на растровом изображении:



Лента: **Растр – Растеризация – Рисование** >  **Карандаш**



Меню: **Растр** –  **Карандаш**



Панель: **Растр** – 



Командная строка: **КАРАНДАШ (PENCIL)**

Опции команды:

Цвет

Установка цвета карандаша. Опция открывает диалоговое окно **Выбор цвета**.

Опция доступна только при наличии в чертеже цветных растровых изображений.

На монохромных изображениях растровая линия будет отображена основным цветом, на полутоновых изображениях – одним из оттенков серого, наиболее соответствующим по яркости выбранному цвету, на цветных изображениях – выбранным цветом.

Запросы команды:

Нарисуйте или введите толщину
карандаша:

Ввести значение.

Рисуйте кривую на растре или нажмите
"Enter" для окончания:


Рисовать произвольную линию.

Для стирания на растровом изображении:



Лента: **Растр – Растеризация – Рисование** >  **Ластик**



Меню: **Растр** –  **Ластик**



Панель: **Растр** – 



Командная строка: **ЛАСТИК (RASTERERASER)**

Опции команды:

Цвет

Установка цвета ластика. Опция открывает диалоговое окно **Выбор цвета**.

Опция доступна только при наличии в чертеже цветных растровых изображений.

На монохромных изображениях растровая линия будет отображена основным цветом, на полутоновых изображениях – одним из оттенков серого, наиболее соответствующим по яркости выбранному цвету, на цветных изображениях – выбранным цветом.

Запросы команды:

Нарисуйте или введите размер ластика:

Ввести значение.

Рисуйте кривую на растре или нажмите "Enter" для окончания:

Рисовать произвольную линию.

Заливка

Команды заливки позволяют заполнять растровые области в пределах замкнутых контуров цветом растровых объектов и стирать изолированные растровые объекты, заполняя их цветом растрового фона.

Команды работают только на монохромном растровом изображении.

Для заливки растрового контура:



Лента: **Растр – Растеризация – Заливка >**



Заливка



Меню: **Растр –**



Заливка



Панель: **Растр –**



Командная строка: **ЗАЛИВКА (WHITEFLOODFILL)**

Указать точку внутри замкнутого контура на монохромном растровом изображении.

Для стирания заливкой:



Лента: **Растр – Растеризация – Заливка >**



Стирание заливкой



Меню: **Растр –**



Стирание заливкой



Панель: **Растр –**



Командная строка: **СТИРЗАЛИВКА (BLACKFLOODFILL)**

Указать любую точку внутри изолированной растровой области, которую требуется стереть на монохромном растровом изображении.

Редактирование растрового текста



Лента: **Растр – Растеризация >**



Редактирование растрового текста



Меню: **Растр –**



Редактирование растрового текста



Командная строка: **RTEXTEDITCMD**



Этот функционал доступен только в модуле Растр

1. Запустить команду
2. Задать на изображении прямоугольную область над редактируемым текстом. В процессе указания области можно задать ее параметры Базовая точка, Угол области

(координаты второй точки) в соответствующих полях окна Свойства и угол поворота текста в поле **Угол**.

3. Задать базовую точку текста (нижний левый угол текста).
4. Задать базовую линию текста.
5. Дорисовать прямоугольник вокруг растрового текста, содержимое которого будет удалено с растра.



6. Ввести текстовую строку в командной строке или отредактировать распознанную, в случае если включено распознавание текстов.
7. Выбрать режим вставки или растеризации текста.

Оцифровка растровых данных (векторизация)



Этот функционал доступен только в модуле Растр

- Трассировка (полуавтоматическая векторизация);
- Автоматическая векторизация.

Трассировка (полуавтоматическая векторизация)



Этот функционал доступен только в модуле Растр

Трассировка – интерактивная процедура, позволяющая провести векторизацию растрового изображения. Трассировка основана на технологии локального распознавания растровых геометрических примитивов. С помощью этой технологии программа идентифицирует растровые линии как отрезок, дугу или окружность и генерирует соответствующие векторные объекты. Вы указываете растровые образы на изображении, а программа создает векторные объекты, аппроксимирующие выбранные растровые образы. В результате работы трассировки создается векторная копия растрового объекта.

При трассировке вы имеете возможность преобразовывать и размещать на различных слоях только выбранные объекты, а также получать векторные объекты с весом линий, зависящим от толщины растровой линии.

Трассировка производится только на монохромных растровых изображениях.

Порядок проведения трассировки:


- [настроить параметры трассировки](#);
- [выбрать режим трассировки](#);
- [выбрать метод, соответствующий векторизируемому объекту](#);
- указать объект на изображении.

Настройка трассировки

При трассировке происходит локальное распознавание векторных объектов на растровом изображении. Для правильной идентификации объектов программа всегда использует два

числовых параметра, определяющих максимальную ширину и величину игнорируемого разрыва растровой линии, а также параметр, задающий степень допустимых отклонений формы растровых объектов от векторных прототипов.

Настройка трассировки производится в диалоговом окне [Параметры преобразования](#) во вкладках **Параметры** и **Трассировка**.



Основные параметры при настройке трассировки

Задать значения параметров, вводя их в соответствующие поля или, нажав на кнопку с линейкой, измерить их непосредственно на изображении.

Нажать **ОК**.

Вкладка Параметры

Параметры настройки трассировки





Параметр	Описание
Мин. длина	Минимальный размер растрового объекта, который анализируется алгоритмами распознавания.
Макс. толщина	Задаёт максимальную толщину растровых линий, которые могут быть аппроксимированы отрезками, дугами, окружностями. Если толщина растровой линии превышает значение Макс. толщина, возможна трассировка только в режиме Авто с аппроксимацией контурным объектом.
Макс. разрыв	Задаёт длину максимального игнорируемого разрыва растровых линий. Если на изображении растровая линия разбита на несколько частей, а необходимо трассировать эту линию как единый объект, установите значение Макс. разрыв, несколько превышающее максимальный промежуток между частями растровой линии. Программа устранил разрывы и создаст один векторный объект, аппроксимирующий всю растровую линию. Задав достаточно большое значение параметра, вы можете, например, трассировать штрихпунктирные растровые отрезки, дуги и окружности как единое целое. Значения Макс. толщина и Макс. разрыв можно ввести с клавиатуры или измерить на экране.
Точность	Этот параметр определяет точность аппроксимации исходного

Параметр	Описание
	растрового объекта векторным. Если исходное изображение искажено (например, круги имеют форму эллипса), то значение параметра Точность следует уменьшить. При этом, однако, могут возникнуть неточности распознавания – например, программа может принять короткую дугу за отрезок. Применение сглаживающего фильтра перед трассировкой улучшает качество растрового изображения. При хорошем качестве растрового изображения значение параметра Точность можно увеличить.
Ортогонализация	При установке этого флажка трассировка в режимах Авто и Отрезок выравнивает создаваемые отрезки перпендикулярно или параллельно базовому направлению, если отклонение объекта от этих направлений незначительно. Базовое направление задается в поле параметра. Ввести угол, задающий базовое направление ортогонализации - или - нажать кнопку и указать две точки на изображении – значение угла между линией, соединяющей эти точки, и направлением оси X будет показано в поле. Величина допустимого отклонения определяется автоматически по значению параметра Точность.


Режимы трассировки

В то время, как *методы трассировки* определяют как распознавать объекты на растре и какие объекты распознавать, *режим трассировки* определяет конечный результат трассировки – что должно получиться на выходе.

Результатом трассировки может быть:

- Создание векторных объектов ( **Создать вектор**),
- Удаление растровых объектов при создании векторных ( **Создать вектор и стереть растр**),
- удаление растровых объектов ( **Стереть растр**),
- Сглаживания растровых объектов ( **Сгладить растр**).

Режим трассировки остается активным, пока вы не выберете другой.



Создать вектор



Лента: **Растр – Трассировка – Режимы >**



Создать вектор




Меню: **Растр – Трассировка >**  **Создать вектор**



Командная строка: **MAKEVEKTORANDKEEPRASTER**

В этом режиме создаются векторные объекты при сохранении исходного растра – происходит векторизация растрового изображения. Режим трассировки **Создать вектор** используется по умолчанию.



Создать вектор и стереть растр



Лента: **Растр – Трассировка – Режимы >**  **Создать вектор и стереть растр**




Меню: **Растр – Трассировка >**  **Создать вектор и стереть растр**



Командная строка: **MAKEVEKTORANDERASERASTER**

В этом режиме трассировка создает аппроксимирующие векторные объекты и удаляет трассированные части растровых линий. Режим осуществляет конвертирование растровых объектов в векторные.



Стереть растр



Лента: **Растр – Трассировка – Режимы >**  **Стереть растр**




Меню: **Растр – Трассировка >  Стереть растр**



Командная строка: **ERASERASTER**

В этом режиме трассировка удаляет трассированные части растровой линии и не создает векторов. Пересечения или части других растровых объектов под трассированными данными остаются без изменений.



Сгладить растр



Лента: **Растр – Трассировка – Режимы >  Сгладить растр**




Меню: **Растр – Трассировка >  Сгладить растр**



Командная строка: **SMOOTHRASTER**

В этом режиме трассировка сглаживает растровые линии.



Методы трассировки

Метод трассировки определяется типом векторного объекта, используемого для аппроксимации растровой линии. Трассировать объекты можно, используя [автоматическое определение](#) или [указание типа объекта](#).

Трассировка с автоматическим определением типа объекта



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка** >  **Автотрассировка**



Меню: **Растр – Трассировка** >  **Автотрассировка**



Командная строка: **TRACEAUTO**



Этот функционал доступен только в модуле Растр

Этот метод используется для трассировки растровых примитивов: отрезков прямых, дуг и окружностей.

Растровыми примитивами называются растровые объекты, совпадающие по форме с базовыми векторными объектами – примитивами векторного изображения (отрезками, дугами, окружностями). Мы будем использовать термины *растровая окружность*, *растровая дуга* и *растровый отрезок*, подразумевая под ними растровые объекты, имеющие форму окружности, дуги и отрезка. Растровые примитивы можно также определить как объекты, полученные путем растривания соответствующих векторных аналогов, что происходит, например, при выводе векторного рисунка на принтер. При этом следует учитывать, что реальные растровые примитивы могут иметь дефекты, которые затрудняют их идентификацию программой, например, разрывы, эллиптичность кругов и дуг, неравномерность ширины и т.п.

При трассировке с автоматическим определением объекта после указания точки на растровой линии программа выбирает наиболее подходящий для аппроксимации указанной растровой линии тип векторного объекта (отрезок, дугу или круг) и трассирует указанный растровый объект. Если этот объект не может быть аппроксимирован ни одним из вышеперечисленных объектов и его ширина превышает значение, установленное в поле **Макс. толщина** вкладки **Параметры**, то программа создает его векторный контур, состоящий из замкнутых полилиний.

При трассировке растровой линии указанием программа определяет тип растрового примитива (отрезок, дуга или круг) и пытается трассировать объект как можно большего размера. При этом пересечения примитива с другими объектами игнорируются и набор точек объекта продлевается до тех пор, пока форма растрового объекта соответствует распознанному примитиву. Поскольку реальные растровые объекты могут отличаться от идеальных растровых примитивов, в алгоритме распознавания используется параметр **Точность**, задающий допустимую степень несоответствия формы реальных растровых объектов идеальным.

Выполнение трассировки с автоматическим определением типа объектов

- Запустить команду;
- Щелкнуть на растровом объекте, подлежащем трассировке.

Выбирать точку следует на наименее искаженном и наибольшем сегменте растрового объекта, вне пересечений его с другими объектами.

Если программа распознает растровый примитив, то он будет трассирован наиболее подходящим векторным объектом.

Если указанный объект не является растровой линией, дугой или кругом, будет создан аппроксимирующий его векторный контур. Графический редактор отличает растровые линии.

Форсированная трассировка



Этот функционал доступен только в модуле Растр

Форсированная трассировка позволяет трассировать растровые линии векторными объектами заданного типа. Пользователь выбирает, какой из трех типов объектов (отрезок, окружность или дуга) должен использоваться как опорный для трассировки, и указывает точки на растровой линии, как бы рисуя объект поверх этой линии. Программа пробует


трассировать указанный объект вектором аналогичной формы. Если это возможно, растровая линия трассируется. В отличие от метода **Автотрассировка**, эти методы позволяют трассировать часть растрового примитива, а также примитивы со значительными искажениями формы.

Если ширина объекта превышает значение параметра **Макс. толщина** или его форма не аппроксимируется объектом заданного типа, то трассировка не выполняется.

При трассировке методами **Отрезок** и **Дуга** концы (оба или один из них) опорных отрезков и дуг можно указывать вне трассируемых растровых объектов – на их воображаемом продолжении. В этом случае растровый объект трассируется до своих конечных точек. Если концы опорных объектов лежат на растровом объекте, то трассируется часть растрового объекта, расположенная под опорным объектом. Если требуется, чтобы ГР распознавал линию до ее конечных пределов, установите флажок **Автопродление** векторов на вкладке **Трассировка** диалога **Параметры конверсии**.

Трассировать отрезок



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка >**  **Отрезок**



Меню: **Растр – Трассировка >**  **Отрезок**



Командная строка: **TRACELINE**

- Запустить команду;
- указать начало и конец отрезка, лежащего поверх растрового объекта, который необходимо трассировать.

Если программа не может распознать объект под векторной линией, раздается звуковой сигнал.

Трассировать дугу



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка >**  **Дуга**



Меню: **Растр – Трассировка >**  **Дуга**



Командная строка: **TRACEARC**

- Запустить команду;
- Указать первую, среднюю и конечную точки дуги, лежащей поверх растровой дуги, которую необходимо трассировать.

Чтобы трассировать следующую растровую дугу, повторить шаги 1 и 2.

Трассировать окружность



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка >**  **Окружность**



Меню: **Растр – Трассировка >**  **Окружность**




Командная строка: **TRACECIRCLE**

- Запустить команду;
- Указать две точки – концы диаметра растровой окружности, которую необходимо трассировать.

Чтобы трассировать следующую окружность, повторить шаги 1 и 2.

Трассировка контура



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка >**  **Контур**



Меню: **Растр – Трассировка >**  **Контур**



Командная строка: **TRACEOUTLINE**





Метод **Трассировать контур** предназначен для трассировки растровых объектов, имеющих замкнутые границы. В результате этой операции создается замкнутая полилиния, которая воспроизводит контур объекта и заштрихованную область внутри контура. Цвет векторов и тип штриховки (заливки) зависят от текущих настроек.

Для трассировки контура:

- Установить во вкладке **Трассировка** диалога **Параметры преобразования** параметры для трассировки контура выбранным способом;
- Запустить команду;
- Указать точку внутри контура.

Результаты трассировки контура зависят от параметров, установленных во вкладке **Трассировка** диалога **Параметры преобразования**.

Параметры трассировки

Установленный параметр	Результат трассировки	Вид
Автопродление векторов – выключено	Вектор создается по границе двух цветов; тип штриховки зависит от выбранного на панели Свойства	
Автопродление векторов – включено	Создает вектор по центру растровой линии, учитывая ее толщину; толщина линии задается во вкладке Параметры	
Экспортировать единый контур – выключено	Создает внешний и внутренний контуры, учитывая растровые данные внутри границ указанной области	
Экспортировать единый контур – включено	Создает только внешний контур; растровые данные игнорируются	

Трассировка полилинии



Лента: **Растр – Трассировка – Трассировка >**  **Полилиния**



Меню: **Растр – Трассировка >**  **Полилиния**



Командная строка: **LFCMD**



Этот функционал доступен только в модуле Растр


Метод относится к командам [форсированной трассировки](#).

Метод позволяет трассировать произвольные растровые линии, аппроксимируя их векторной полилинией. При трассировке следует указать точку на растровой линии, а команда автоматически отслеживает эту линию (направление трассировки должно быть определено) до ближайшей *узловой точки* линии или до *точки пересечения* и создает аппроксимирующую векторную ломаную – полилинию, состоящую из линейных сегментов.

Узловой точкой растровой линии называется либо ее конечная точка, либо точка пересечения с другим растровым объектом. Таким образом, за один шаг трассируется часть произвольной растровой линии, ограниченной двумя узловыми точками, – **сегмент растровой полилинии**. Один шаг трассировки может создать произвольное число сегментов, количество которых зависит от сложности линии и настроек трассировки.

После выполнения трассировки каждого сегмента полилинии следует выбрать дальнейшее направление трассировки или завершить процедуру. Выбор направления осуществляется указанием точки на следующем сегменте растровой кривой, смежном с последним трассированным участком. Шаги и сегменты полилинии можно отменять.


В команде предусмотрен режим, при котором направление продолжения трассировки определяется автоматически. В этом режиме программа предлагает одно из возможных направлений, показывая специальный маркер на выбранном в качестве продолжения сегменте. В течение заданного промежутка времени (по умолчанию время ожидания – 0) можно выбрать другое направление или согласиться с предложенным. Если выбор направления не произведен, то по истечении времени ожидания программа автоматически продолжит трассировку в выбранном направлении.



Настройка автоматического определения направления

На трассировку растровых полилиний влияют параметры устанавливаемые в диалоге **Параметры преобразования** на вкладке **Параметры: Макс. толщина, Макс. разрыв и Точность**, задающие максимальную толщину растровой полилинии, величину игнорируемого разрыва и точность аппроксимации растровой полилинии.

Цвет и ширина создаваемой трассировкой полилинии зависят от установленного флажка **Использовать таблицу** и заданных значений параметров во вкладке **Разделение** диалога **Параметры конверсии**.



Настройка параметров создаваемой векторной графики

Команды контекстного меню при трассировке полилинии


Команда	Описание
Ввод	Завершает процесс трассировки полилинии и выделяет полилинию. Действие команды продолжается.
Отмена	Прерывает процесс трассировки, отменяя всю сделанную работу. Кроме того, прерывание процесса трассировки осуществляется нажатием клавиши ESC .
Шаг назад	Отменяет последний шаг трассировки.
Отменить сегмент	Отменяет последний сегмент полилинии.
Изменить направление	Изменяет направление трассировки на противоположное.
Нарисовать сегмент	Добавляет линейный сегмент полилинии без трассировки. Для добавления нескольких сегментов следует нажать клавишу SHIFT .
Показать в центре	Размещает изображение так, чтобы показать последнюю вершину полилинии в центре экрана.


Порядок выполнения трассировки полилинии

1. Настроить параметры команды в диалоге **Параметры преобразования**;
2. Задать режим трассировки (**Создать вектор**, **Стереть растр** и т.д.);
3. Запустить команду трассировки полилинии;
4. Указывать точки на растровой кривой. При установленном параметре **Автоматически определять направление** от курсора мыши протягивается «резиновая» линия, показывающая текущее направление трассировки;
5. Управлять процессом трассировки из контекстного меню;
6. Для завершения создания полилинии выбрать **Ввод** или нажать **ENTER**;
7. Для выхода из команды нажать **ESC**.


Трассировка полилинии с ортогональными сегментами

При трассировке растровых полилиний можно использовать режим ортогонализации, позволяющий совмещать создаваемые сегменты полилинии под заранее определенным базовым углом:

1. В диалоге **Параметры преобразования** на вкладке **Трассировка** установить флажок **Ортогонализация** при трассировке;
2. Установить флажок **Вычислять базовый угол** автоматически или задать направление первого сегмента в поле **Базовый угол**, (или с помощью кнопки  измерить его на изображении);
3. Уменьшить значение **Точность** во вкладке **Параметры** во избежание образования лишних сегментов;
4. Выбрать нужный режим трассировки и запустить команду трассировки полилинии;
5. Указать на изображении точку для начала трассировки.



Результаты трассировки с ортогонализацией



Установка ортогонализации при трассировке

Автоматическая векторизация (Растр в векторы)



Лента: **Растр – Преобразование** >  **Растр в векторы**



Меню: **Растр – Преобразование** >  **Растр в векторы**



Командная строка: **R2VCONVERTOR**



Этот функционал доступен только в модуле Растр

В результате автоматической векторизации, генерируются векторные объекты, аппроксимирующие растровое изображение.

Векторизация может работать на наборе растрового выбора или на группе изображений. Если вы создали набор растрового выбора и запустили векторизацию, то она начнет выполняться на этом наборе.

Если растровый выбор отсутствует, а в текущий рисунок вставлено несколько изображений и они доступны (видимы и находятся на незаблокированных слоях), то при выполнении векторизации требуется произвести выбор группы растровых изображений.

Векторизация работает и на изображениях, имеющих границу показа. Используя это свойство, вы можете ограничить область векторизации на любом изображении, задав для него границу обреза.

Толщины векторных объектов можно округлить к предварительно заданным значениям. Векторные объекты, соответствующие растровым линиям различной толщины, можно поместить на различные слои или присвоить им различные цвета.

Порядок проведения векторизации:

1. настроить параметры векторизации (**Параметры преобразования**);
2. выбрать изображения, которые необходимо преобразовать;
3. Запустить автоматическую векторизацию.

Векторные объекты появятся поверх исходного растра.

Параметры преобразования



Лента: **Растр – Преобразование** > **Параметры преобразования**



Меню: **Растр – Преобразование** > **Параметры преобразования**



Командная строка: **R2VSETUP**




Этот функционал доступен только в модуле Растр

Настройка растрового выбора и векторизации осуществляется с помощью диалогового окна **Параметры преобразования**. Основные параметры устанавливаются во вкладках [Распознавание](#) и [Параметры](#). Если используются алгоритмы поиска и распознавания текстов, то необходимо также настраивать параметры, задаваемые во вкладке [Тексты](#), описанные далее в этой главе.

Толщины получаемых при векторизации объектов можно округлить до предварительно заданных значений, а также поместить на различные слои и присвоить им различные цвета. Эти операции производятся с использованием вкладки [Разделение](#).

Вкладка «Распознавание»

В этой вкладке выбирается набор алгоритмов, которые будут использоваться при векторизации растрового изображения.



Вкладка Распознавание

Растровые изображения различного вида необходимо векторизовать, используя разные наборы примитивов. Например, для векторизации изображений карт или эскизов следует использовать полилинии, аппроксимирующие растровые кривые произвольной формы, а при векторизации машиностроительных чертежей – алгоритмы, создающие отрезки, окружности, дуги, тогда векторный рисунок будет наиболее точно передавать исходный чертеж.

Чтобы обеспечить возможность оптимального распознавания изображений разной структуры, в Графическом редакторе используется несколько алгоритмов векторизации, которые распознают растровые аналоги векторных примитивов и генерируют для них аппроксимирующие векторные объекты соответствующих типов. Вы можете использовать один или несколько алгоритмов распознавания в одной операции векторизации.

В правой части вкладки **Распознавание** расположено дерево алгоритмов. На первом уровне в нем находятся алгоритмы распознавания. Чтобы включить нужный алгоритм, необходимо взвести флажок рядом с его названием. На втором уровне дерева расположены дополнительные функции и параметры соответствующих алгоритмов.

На процесс векторизации непосредственное влияние оказывают также геометрические параметры распознавания, расположенные во вкладке **Параметры** этого диалогового окна.

Точки

Этот алгоритм используется для распознавания геодезических отметок и подобных обозначений на специфических изображениях, например, на географических картах.

Графический редактор распознает как точку объект размерами не менее 2x2 пикселя (меньшие объекты считаются «мусором» и удаляются) и не более значения **Макс. ширина** по вертикали и горизонтали.


Объект типа **Точка** может быть распознан только в автоматическом режиме.

Не рекомендуется использовать этот алгоритм при распознавании изображений низкого качества или содержащего множество мелких пятен и «мусора».

Отрезки

Включает алгоритм распознавания отрезков. В результате работы алгоритма создаются прямые линии.

Рисунок иллюстрирует результаты векторизации с помощью единственного включенного алгоритма **Отрезки**. Слева показан исходный растровый фрагмент; рисунок справа представляет результат векторизации при отключенном показе толщин объектов.



Векторизация отрезков

Имеет следующие дополнительные параметры:

- **Стрелки** - при включенном параметре ГР распознает штриховые и штрихпунктирные прямые линии, создавая векторные отрезки с соответствующим типом линии;
- **Типы линий** - при включенном параметре ГР растровые аналоги размерных линий (отрезков с одной или двумя стрелками в конечных точках) и, если стрелки найдены, сохраняет их в качестве концевых маркеров отрезка.

На этот алгоритм влияют следующие параметры вкладки **Параметры**.

Алгоритм распознает растровые объекты, длина которых больше значения параметра **Мин. длина**, а толщина меньше значения параметра **Макс. толщина**.

Параметр **Макс. разрыв** устанавливает максимальную длину игнорируемого разрыва растровых отрезков.

Параметр **Точность** задает точность аппроксимации растровых отрезков векторными объектами. При плохом качестве раstra следует уменьшить значение параметра с тем, чтобы алгоритм распознавал растровые объекты со значительными искажениями формы.

При активизированном параметре **Ортогонализация** производится выравнивание распознанных отрезков параллельно и перпендикулярно направлению, заданному в поле **Базовый угол**. Выравниваются отрезки с малыми углами отклонения от соответствующих направлений. Допустимая величина отклонений, при которых осуществляется ортогонализация, определяется параметром **Точность**. Чем ближе этот параметр к значению **Низкая**, тем большим может быть отклонение.

Дуги и окружности

Включает алгоритм распознавания растровых окружностей и дуг.

Рисунок иллюстрирует результаты векторизации с помощью алгоритмов «Отрезки» и «Дуги и Окружности». Слева показан исходный растровый фрагмент; рисунок справа представляет результат векторизации при отключенном показе толщин объектов.



Векторизация окружностей

Имеет следующие дополнительные параметры:

- **Стрелки** - при включенной опции, программа ищет растровые аналоги размерных дуг (дуг с одной или двумя стрелками в конечных точках) и, если стрелки найдены, создает соответствующие размерные объекты;
- **Типы линий** - при включенной опции, программа распознает штриховые и штрихпунктирные дуги и круги, создавая векторные объекты с соответствующим типом линии.

На этот алгоритм влияют следующие параметры вкладки **Параметры**.

Алгоритм распознает растровые круги и дуги, размеры которых больше значения параметра **Мин. длина**, а толщина меньше значения параметра **Макс. толщина**.

Параметр **Макс. разрыв** устанавливает максимальную длину игнорируемого разрыва растровых дуг и кругов.

Параметр **Точность** задает точность аппроксимации растровых дуг и окружностей векторными объектами. При плохом качестве раstra следует уменьшить значение параметра с тем, чтобы алгоритм распознавал растровые объекты со значительными искажениями формы.

Полилинии

Этот алгоритм аппроксимирует полилиниями центральные линии растровых объектов. Алгоритм создает полилинии, состоящие только из прямых сегментов. Вы можете использовать этот алгоритм отдельно или совместно с алгоритмом **Контур** при векторизации карт и других изображений, состоящих из произвольных линий (т.е. линий, нарисованных от руки).

Имеет следующие дополнительные параметры:

- **Типы линий** - при включенном параметре, программа распознает штриховые и штрихпунктирные дуги и круги, создавая векторные объекты с соответствующим типом линии;
- **Вершины на пересечении** - при включенном параметре, алгоритм создает вершины на пересечениях полилиний.

На этот алгоритм влияют следующие настройки вкладки **Параметры**.

Макс. длина определяет максимальную длину распознаваемого сегмента, добавляемого к полилинии. Более длинные сегменты к полилинии не добавляются. Это позволяет, например, трассировать на картах изогнутые изолинии, пересекающиеся с координатными линиями; алгоритм автоматически останавливается на пересечениях трассированной изолинии с длинной прямой линией координатной сетки.

Аппроксимирует растровые линии, толщина которых меньше значения параметра **Макс. толщина**.

Параметр **Макс. разрыв** устанавливает максимальную длину игнорируемого разрыва растровых линий.

Параметр **Точность** задает точность аппроксимации растровой кривой векторной полилинией.

Контур

Этот алгоритм предназначен для аппроксимации полилиниями контуров залитых областей путем создания замкнутых полилиний, аппроксимирующих границы растровых объектов. Контурные полилинии состоят только из прямых сегментов.

Рисунок иллюстрирует результаты векторизации с помощью единственного включенного алгоритма Контур. Слева показан исходный растровый фрагмент; справа – результат векторизации.



Векторизация контуров

На этот алгоритм влияют следующие опции вкладки **Параметры**.

Алгоритм аппроксимирует растровые линии, толщина которых превышает значение параметра **Макс. толщина**. Чтобы получить контуры всех растровых объектов, следует включить только этот алгоритм и установить параметр **Макс. толщина** равным нулю.


Параметр **Макс. разрыв** устанавливает максимальную длину игнорируемого разрыва растровых линий.

Параметр **Точность** задает точность аппроксимации границ растровых объектов контурными полилиниями.

Текстовые области

Включает алгоритм распознавания текстов. Программа находит фрагменты изображения, содержащие растровые тексты, и применяет к найденным текстам операцию, задаваемую как дополнительный параметр алгоритма.

Настройка параметров поиска растровых текстов и модуля OCR производится во вкладке **Тексты** этого же диалогового окна. Описание настройки приводится ниже в этой главе.




Параметры векторизации текстовых областей

- **Нет** – не производит векторизацию растровых текстов. Области, содержащие найденные растровые тексты, не векторизируются.
- **Текстовая область** – создает векторные прямоугольники, ограничивающие растровые тексты. Области, содержащие найденные растровые тексты, не векторизируются. Векторные тексты можно ввести вручную, используя процедуру просмотра и коррекции распознанных текстов, описанную ниже в этой главе.
- **Полилинии** – аппроксимирует центральные линии растровых текстов полилиниями.
- **Контуры** – аппроксимирует границы растровых текстов контурными полилиниями.
- **OCR** – распознает растровые тексты и создает текстовые объекты.
- **Растр** – распознает растровые тексты, не создавая векторных текстовых объектов.

Алгоритм использует значения списка **Высота текста** вкладки **Параметры** как максимальную высоту растровых текстовых символов верхнего регистра.

Вкладка «Параметры»

Для того чтобы оптимально настроить работу алгоритмов распознавания растровых примитивов на определенном растровом изображении, используется информация о размерных величинах растровых объектов во вкладке **Параметры**.



Вкладка Параметры

Вводить значения параметра можно с клавиатуры или измерять их на экране.

Измерение значения параметра на экране


Нажать кнопку, размещенную возле соответствующего поля диалога ( или ).

Указать две точки на изображении.

В процессе измерения программа рисует «резиновую» линию, соединяющую указываемые точки, поэтому далее в тексте процесс измерения на изображении будет обозначаться термином *провести линию*. По окончании измерения значение вводится в соответствующее поле.


Параметры векторизации растров

Параметр	Описание
Мин. длина	<p>Задаёт минимальную длину растрового фрагмента, который в процессе векторизации должен распознаваться как отрезок, круг или дуга.</p> <p>Установить значение этого параметра равным длине самого короткого растрового отрезка или диаметру самого маленького растрового круга (дуги). При измерении на изображении - провести линию вдоль самого маленького растрового отрезка, дуги или окружности. Значение Мин. длина будет равно длине проведенной линии.</p>
Макс. толщина	<p>Задаёт максимальную толщину растрового объекта, который должен распознаваться как отрезок, дуга или полилиния.</p> <p>Установить значение этого параметра, немного превышающее максимальную толщину растровой линии, которую необходимо векторизовать при помощи алгоритмов «Отрезки», «Дуги и окружности», или «Полилинии».</p> <p>Если программа не векторизует растровые отрезки, круги, дуги изображения, следует увеличить значение этого параметра. Если программа не аппроксимирует залитые растровые области контурными объектами, следует уменьшить значение этого параметра.</p> <p>При измерении расстояний на изображении, измерительную («резиновую») линию следует проводить перпендикулярно самой толстой растровой линии, которую необходимо распознать с помощью алгоритма «Отрезки» или «Дуги», либо аппроксимировать с помощью алгоритма</p>

Параметр	Описание
	«Полилинии». Измеренное значение будет равно длине той части проведенной линии, которая проходит по растровой линии.
Макс. разрыв	<p>Задаёт максимально допустимую длину игнорируемого разрыва растровых линий.</p> <p>Если отрезок (дуга) на изображении разбит на две части, а нужно векторизовать этот отрезок (дугу) как единый векторный объект, установить значение параметра, превышающее расстояние между этими двумя частями. Разрыв будет устранен, а части векторного отрезка (дуги) – соединены.</p> <p>При измерении на изображении - провести линию вдоль самого большого разрыва растрового отрезка (дуги). Это значение будет равно длине той части проведенной линии, которая проходит по разрыву.</p>
Размер стрелки	Задаёт ширину и длину объекта, который должен быть распознан как стрелка на концах отрезка. Чтобы определить размеры стрелки, ввести в поле значения, разделенные запятой, или нажать кнопку  и нарисовать прямоугольник, ограничивающий стрелку.
Высота текста	<p>Установить значение этого параметра равным максимальной высоте растровых текстовых символов верхнего регистра.</p> <p>При измерении на изображении - провести линию поверх растрового текста. Значение Высота текста будет равно расстоянию между первой и последней точками изображения, попавшими на проведенную линию.</p>

Вкладка «Разделение»

Используя вкладку **Разделение** диалогового окна **Параметры преобразования**, можно манипулировать свойствами создаваемых векторных объектов: калибровать толщины получаемых векторных объектов, распределять векторные объекты, соответствующие растровым линиям, из заданных диапазонов толщин по различным слоям и/или присваивать таким объектам различные цвета.



Вкладка Разделение

Параметры разделения



Параметр	Описание
Использовать таблицу	Если этот флажок не установлен, программа присваивает объектам текущие значения свойств (цвет и слой); значения веса линий объектов устанавливаются по толщинам соответствующих растровых линий
Поле Новый интервал и кнопки  	Позволяют создавать и удалять интервалы толщин в таблице
Таблица толщин	Позволяет редактировать интервалы толщин объектов, назначать интервалу цвет, слой и вес линии


Таблица толщин

Критерием разделения векторных объектов по слоям и/или по цветам является толщина исходных растровых линий.

В таблице задаются интервалы толщин растровых линий изображения, которые при векторизации будут преобразованы в векторные объекты с заданной шириной линий и определенным цветом, а затем помещены на указанные слои.


Таблица толщин может содержать произвольное количество элементов – *интервалов толщин*. Каждый интервал определяется двумя значениями – нижней и верхней границами толщин векторных объектов, попадающих в данный интервал. Каждому интервалу назначаются свойства (толщина, цвет и слой), которые присваиваются объектам с толщинами, попадающими в интервал.

Все интервалы создаются внутри диапазона толщин от нуля до значения параметра **Макс. толщина**, заданного во вкладке **Параметры** этого же диалогового окна. Начальное содержимое таблицы имеет следующий вид:




Начальное содержимое таблицы толщин

Создание нового интервала в таблице толщин


Ввести значение верхней границы интервала толщин в поле **Новый интервал**, нажать кнопку  **Создать интервал**.

Создать интервал можно щелчком левой клавишей мыши на нужном месте линейки таблицы толщин.



Создание нового интервала в таблице толщин

Существующий интервал, в который попало заданное значение толщины, будет разбит на два интервала. Свойства нового интервала наследуются от существующего. На линейке появится стрелка, показывающая положение верхней границы созданного интервала.




Указание верхней границы заданного интервала

Изменение границы интервала


Можно изменять границы всех интервалов, кроме верхней границы последнего и нижней первого, которые всегда имеют значения **Макс. толщина** и **0** соответственно. Изменение верхней (нижней) границы интервала влечет изменение нижней (верхней) границы соседнего интервала. Если задать значение верхней (нижней) границы большее (меньшее), чем значение верхней (нижней) границы соседнего интервала, то этот интервал будет удален.

Щелкнуть левой клавишей мыши на строке таблицы толщин, соответствующей нужному интервалу, а затем – на поле в колонках **Начало** или **Конец** в выбранной строке и изменить значение верхней или нижней границы интервала, или переместить мышью соответствующую стрелку на линейке таблицы толщин.



Удаление интервала в таблице толщин

Кроме начального можно удалить любой интервал.


Щелкнуть левой клавишей мыши на строке таблицы толщин, соответствующей удаляемому интервалу, нажать кнопку  **Удалить интервал**, или в линейке таблицы курсором мыши переместить одну граничную стрелку интервала до соединения с другой граничной стрелкой того же интервала. Интервал будет удален, а один из смежных интервалов получит новое значение ширины. Если перемещение происходит слева направо, то увеличивается ширина

левого смежного интервала; ширина правого смежного интервала возрастает при перемещении курсора справа налево.

Изменение свойств интервала

У каждого интервала присутствуют следующие свойства: измеренная толщина (столбцы **Начало** и **Конец**), заданная **Ширина**, **Цвет** и **Слой**.

В процессе векторизации эти свойства будут присвоены объектам, имеющим толщину в пределах данного интервала.



Свойства интервала

При установленном флажке **Использовать таблицу** значение, указанное в поле **Ширина**, присваивается всем векторным объектам, ширина которых находится в границах указанного интервала.

Если не требуется округления толщины линии в пределах интервала до значений, заранее установленных в поле **Ширина**, сбросить флажок в соответствующей строке свойств интервала.

Задать ширину интервалу

Выделить мышью строку таблицы толщин, соответствующую желаемому интервалу, а затем щелкнуть в колонке **Ширина**.

Ввести необходимое значение.

Присвоить слой интервалу

Интервалу можно присвоить имя любого слоя или выбрать значение **Текущий**. Все векторные объекты с толщинами, находящимися в пределах заданного диапазона, будут созданы на указанном слое. Если такого слоя еще нет, он будет создан автоматически при векторизации. При выборе слоя **Текущий** объекты будут созданы на нем.

Выделить мышью строку таблицы толщин, соответствующую желаемому интервалу, а затем щелкнуть в колонке **Слой**.

Выбрать существующий слой в списке или ввести имя нового слоя, который будет создан в процессе векторизации.

Присвоить цвет интервалу

Интервалу можно назначить любой цвет, включая значения **Текущий**, **По уровню** и **По блоку**. Все векторные объекты, имеющие толщины в пределах указанного интервала,

наследуют указанный цвет. Если выбран **Текущий**, то объекты указанного интервала будут созданы с текущим цветом.

Выделить мышью строку таблицы толщин, соответствующую желаемому интервалу, а затем щелкнуть в колонке **Цвет**.

Выбрать цвет из списка или задать его в диалоговом окне, открываемом при нажатии опции **Другие**.

Сохранение настроек таблиц толщин

Настройки таблицы толщин могут быть сохранены в файле наборов настроек.

Нажать кнопку **Параметры**, выбрать **Сохранить**.

В диалоговом окне сохранения настроек:

1. задать имя файла с расширением .TPL;
2. нажать **ОК**.

По умолчанию файл будет сохранен в папке **Параметры распознавания**, размещенной в корневой папке ГР.

Загрузка настроек таблицы толщин

Нажать кнопку **Параметры**, выбрать **Открыть**.


В диалоговом окне **Открыть файл**:

1. указать имя файла;
2. нажать **Открыть**.

Вкладка «Трассировка»

Для трассировки контуров необходимо произвести настройку параметров, влияющих на процедуру конверсии данным методом.

В диалоге **Параметры** преобразования открыть вкладку **Трассировка**.




Вкладка Трассировка

Параметры вкладки Трассировка


Параметр	Описание
Ортогонализация при трассировке	При установленном флажке трассировка полилиний автоматически выравнивает сегменты создаваемых полилиний перпендикулярно друг другу. Все сегменты оказываются либо перпендикулярны, либо параллельны базовому направлению. Базовое направление задается в поле Базовый угол. При установленном флажке Вычислять базовый угол автоматически программа автоматически определяет базовое направление по направлению самого длинного сегмента полилинии. Использование этого параметра упрощает трассировку растровых объектов, состоящих из перпендикулярных сегментов (например, трассировку зданий на планах).
Вычислять базовый угол автоматически	Автоматически определяет базовое направление ортогонализации сегментов полилиний. Базовое направление для каждой трассируемой полилинии определяется индивидуально.
Базовый угол	Ввести угол, задающий базовое направление ортогонализации, или нажать кнопку, расположенную возле имени поля, и укажите две точки на изображении – значение угла между линией, соединяющей эти точки, и направлением оси X будет показано в поле Базовый угол. При установке флажка Вычислять базовый угол автоматически поле Базовый угол блокируется.
Автоматически определять направление	Включает механизм программного определения направления продолжения трассировки. По достижении узловой точки программа пробует определить следующий участок растровой линии, который является продолжением трассируемого объекта.
Задержка	Задаёт промежуток времени в секундах, в течение которого пользователь должен произвести выбор сегмента для продолжения трассировки при работе в режиме автоматического определения продолжения трассировки. Если за указанный период пользователь не укажет вручную иное продолжение, программа продолжит трассировку в автоматически выбранном направлении. Установка этого параметра в значение 0 определяет работу процедуры трассировки без задержек.
Поместить вершины на пересечениях	При установленном флажке программа, трассируя полилинии, вставляет вершины на пересечениях генерируемой векторной полилинии с растровыми объектами (в узловых точках)
Автопродление векторов	Этот флажок устанавливает форсированный выбор и трассировку дуг и линий. При распознавании линий следует указать две произвольные точки на линии – ГР автоматически продлит линию до ее конечных точек. При распознавании дуг следует указать три произвольные точки на дуге – ГР автоматически продлит дугу до ее конечных точек.
Экспортировать единый контур	При установленном флажке трассировка создает внешний контур объекта. Если флажок сброшен, трассировка создает как внешний контур объекта, так и контуры для внутренних замкнутых областей («дырок»), если они имеются.

Вкладка «Тексты»

Порядок выполнения автоматической векторизации текстов:

1. настроить параметры векторизации. В диалоге **Параметры** преобразования во вкладке **Распознавание** должен быть отмечен пункт **Текстовая область**, во вкладке **Тексты** произведены необходимые настройки;
2. выбрать изображения для преобразования;
3. запустить команду автоматической векторизации  **Растр в векторы**. Векторные объекты появятся поверх исходного растра;
4. чтобы прервать процесс векторизации, нажать клавишу **ESC**.

Настройка параметров модуля поиска и распознавания текстов производится во вкладке **Тексты** диалогового окна **Параметры преобразования**.



Вкладка Тексты

Обработка растровых текстов разделяется на два этапа. Сначала программа ищет растровые фрагменты, содержащие растровые тексты. Эти фрагменты называются текстовыми областями.

Затем программа применяет к найденным растровым текстам операцию, заданную как дополнительный параметр алгоритма **Текстовая область** во вкладке **Распознавание**.

Одной из таких операций является распознавание растровых текстов с помощью встроенного модуля распознавания текстов (OCR).

Модуль OCR распознает растровые тексты и создает текстовые объекты. При этом вычисляются высота и угол поворота созданных текстов.

В программе имеется файл шаблонов букв OCR (DEFAULT.OCR и CYRILLIC.OCR), с помощью которого модуль распознает символы английского алфавита, цифры, знаки препинания и специальные символы (первую половину таблицы ASCII). Кроме того, можно обучить модуль OCR распознавать любые другие текстовые символы.

Если OCR не может распознать символ, то этот символ заменяется в текстовой строке символом «~» (тильда). Если не распознаны все символы слова, OCR не генерирует соответствующий текстовый объект.

Ориентация

Определяет допустимую ориентацию растровых текстов:

- **По горизонтали** - ищет горизонтальные текстовые строки. Текстовые области будут только горизонтальными;
- **Горизонтальная и вертикальная** - ищет горизонтальные и вертикальные текстовые строки. Текстовые области будут только горизонтальными и вертикальными;
- **Произвольная** - ищет все текстовые строки. Выбор этой опции может снизить скорость поиска текстовых областей.

Перекрытые графикой

При включении этой опции программа ищет растровые тексты, касающиеся других растровых объектов. Выбор этой опции может снизить скорость поиска текстовых областей.

Отдельно стоящие буквы

Позволяет искать одиночные текстовые символы. Если эта опция выключена, ГР одиночных текстовых символов находить не будет, но также не будет распознавать как текст графические объекты, маркеры, тире и т.д.

Шаблоны слов

Для настройки OCR вы должны задать набор шаблонов слов. Шаблон слова – это правило, задающее разрешенную последовательность символов в пределах одного распознанного слова. Модуль OCR будет распознавать только те слова, которые соответствуют одному из заданных шаблонов (шаблоны приведены во вкладке **Тексты** диалога **Параметры конверсии**).

Кнопки  **Добавить шаблон** и  **Удалить шаблон** управляют составом списка шаблонов слов.

Ниже приведено формальное описание определения шаблона слова:

```
[% [длина] тип символа] || [буква]] ...
```

Параметры определения шаблона слова

Параметр	Значение
[%]	Начало определения последовательности символов
[длина]	Любое десятичное число; отсутствует при переменной длине
[тип]	Тип символа (D, E, e, N, n, S)
[буква]	Одиночная буква

Кодировка типов символов

Кодировка символа	Расшифровка
D	Цифры
E	Буквы английского алфавита верхнего регистра (первый алфавит)
e	Буквы английского алфавита нижнего регистра (первый алфавит)
N	Прописные буквы национального алфавита, например русского (второй алфавит)
n	Строчные буквы национального алфавита, например русского (второй алфавит)
S	Специальные символы (знаки плюс и минус, знак равенства и т.д.)
%%	Одиночный символ «%»
[буква]	Одиночный символ

Например:

- Шаблон Rz%D соответствует словам, которые начинаются с «Rz», после чего следует любая последовательность цифр, например, «Rz40», «Rz2.5», «Rz5000».
- Шаблон %1N%n соответствует словам национального алфавита с прописной первой буквой, например «Ганновер», «Осло», «Москва».
- Шаблон %D%% соответствует словам следующего образца: «20%», «1100%», «12.50%».
- Шаблон %DV соответствует словам следующего образца: «5V», «220V», «13.8V».

Таблица высот

В этом поле вы можете задать возможные высоты текстов. Если установить флажок, то при генерации распознанных текстов модуль OCR будет создавать текстовые объекты с высотами из этого списка, производя округление распознанной высоты к ближайшей из заданных в списке.

Библиотека образцов букв

Задаёт файл библиотеки образцов букв, который используется при распознавании. Образцы букв – это топологические модели текстовых символов (букв, спецзнаков и т.п.), по которым производится распознавание растровых текстовых символов.

С помощью файла DEFAULT модуль OCR может распознавать символы английского алфавита, цифры, знаки препинания и специальные символы (первую половину таблицы ASCII). Выбор файла CYRILLIC предоставляет возможность распознавать все вышеперечисленные символы и русские буквы.

Существует возможность обучения модуля OCR распознавать также и другие текстовые символы. Во время процесса обучения OCR создает образцы букв и записывает их в библиотеку. Образцы букв вы можете сохранить как в существующем, так и во вновь созданном файле библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется пользовательский файл библиотек с образцами букв, OCR признает символы, описанные только в этом файле.

Помещать на слой

В этом списке можно ввести имя слоя, на котором будут располагаться тексты, полученные в результате работы OCR.

Обучение OCR



Лента: Растр – Преобразование >  Обучить OCR



Меню: **Растр – Преобразование >  Обучить OCR**



Командная строка: **OCRTRAIN**



Этот функционал доступен только в модуле Растр

Стандартные возможности модуля OCR позволяют распознавать буквы английского алфавита, цифры, знаки препинания и специальные символы (первую половину таблицы ASCII).



Модуль OCR может быть обучен распознаванию любого символа. Для этого следует либо пополнить одну из имеющихся библиотек новыми образцами букв, либо создать свою собственную библиотеку.

В процессе обучения, создаются образцы (топологические модели) текстовых символов и помещаются в открытую библиотеку образцов букв. Одному текстовому символу могут соответствовать несколько образцов. Образцы символов хранятся в специальных файлах библиотеках образцов букв. Эти файлы по умолчанию располагаются в папке OCR. Вы можете заменить любые образцы в существующей библиотеке на свои.

Библиотека образцов букв

Запустить команду **Обучить OCR**.


В диалоговом окне **Обучить OCR**:

Для создания новой библиотеки образцов, нажать кнопку  **Новый** или для добавления новых образцов в существующую библиотеку, нажать кнопку  **Открыть**, выбрать в диалоговом окне необходимый файл библиотеки и нажать **ОК**.

Создать новые, заменить или удалить образцы существующие символов.

Сохранить библиотеку в ее собственном или в новом файле, используя кнопку **Сохранить**.

Нажать **ОК**.



Диалоговое окно *Обучить OCR*

Создание, замена и удаление образцов в библиотеке производится с помощью кнопок панели инструментов окна и поля ввода **Символ**.



- средства выбора растрового символа.






- кнопки **Добавить** и **Удалить**.

Создание нового образца буквы

Ввести в поле **Символ** нужную букву.

С помощью одного из средств выбора выбрать растровый символ, соответствующий заданной букве:


-  **Выбор заливкой**. Для выбора указать курсором изолированный растровый символ;
-  **Выбор рамкой**. Для выбора задать противоположные углы рамки, ограничивающей нужный растровый символ;
-  **Выбор многоугольником**. Для выбора задать вершины многоугольника, ограничивающего нужный растровый символ; для завершения выбора нажать **ENTER**.

При допущении ошибки повторить процедуру выбора.

Нажать кнопку **Добавить**.

Программа создаст топологический образец буквы и добавит его в соответствующий раздел библиотеки образцов.


В левой части окна отображаются разделы текущей библиотеки образцов: цифры, английские прописные, английские строчные, спецсимволы, национальные прописные, национальные строчные. Закрытые и непустые разделы помечены знаком «+».



Разделы текущей библиотеки образцов букв

Взведенный, слева от названия раздела, флажок подключает для распознавания все образцы, находящиеся в этом разделе. Снятие флажка отменяет подключение всех образцов данного раздела. Любой раздел можно открыть, щелкнув мышью на поле со знаком «+», и подключить или отключить необходимые образцы, находящиеся в данном подразделе. Для того чтобы подключить/отключить образец, необходимо взвести/снять флажок слева от имени образца.


Для каждой буквы можно задать несколько образцов. Например, как это показано на следующей иллюстрации для буквы «а». Набор образцов, соответствующий данной букве, можно развернуть, щелкнув на «+». Образец можно выбрать, щелкнув на нем мышью. При выборе образца, его начертание отображается в поле правой части окна.



Создание образца буквы

Образцы можно как отключать (в этом случае они не будут использоваться для распознавания), так и удалять.

Удаление образца буквы

1. выделить нужный образец.
2. нажать кнопку  **Удалить**.

Заливка и штриховка




Лента: **Оформление - Штриховка** >  **Штриховка**



Лента: **Главная – Черчение** >  **Штриховка**



Меню: **Черчение** –  **Штриховка...**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **КШ, КШТРИХ, ШТРИХ (BHATCH, H, HATCH, HATCHCMD)**

Под штрихованием в nanoCAD подразумевается заполнение выбранной области по имеющемуся образцу.

Образцом штриховки называется заранее определенный узор, используемый для условного обозначения различных материалов, например стали, бетона, стекла и так далее. В качестве образца штриховки может использоваться также и сплошная заливка.

Штриховка может быть *ассоциативной* или *неассоциативной*:


- *Ассоциативная штриховка* автоматически обновляется при изменении ее контуров;
- *Неассоциативная штриховка* не зависит от контуров и при их изменении остаётся неизменной.

Более подробная информация о создании и редактировании штриховки приведена в следующих разделах:

- [Диалоговое окно «Штриховка»](#);
- [Порядок создания штриховки](#);
- [Градиентная заливка](#);
- [Быстрая штриховка](#);
- [Быстрый градиент](#);
- [Редактирование штриховки](#).

Диалоговое окно «Штриховка»

После запуска команды **Штриховка** открывается диалоговое окно **Штриховка** для выбора образца штриховки и задания параметров:



Параметры:

Тип и массив


Тип: Раскрывающийся список для выбора типа образца штриховки. Доступны типы:

- **Стандартный**
- **Из линий**
- **Пользовательский**

Образец: Раскрывающийся список для выбора имеющихся стандартных образцов. Параметр **Образец** доступен только для типа штриховки **Стандартный**.



Кнопка вызова диалога **Образцы штриховки:**



Диалог содержит вкладки:

- **ANSI** - образцы штриховок стандарта ANSI;
- **ISO** - образцы штриховок стандарта ISO;
- **Другие стандарты** – образцы штриховок не относящиеся к стандартам ANSI, ISO и ГОСТ;
- **ГОСТ** - образцы штриховок графических обозначений материалов по ГОСТ;
- **Пользовательские** – список и образцы пользовательских файлов формата *.pat.

Цвет:

Раскрывающийся список для выбора цвета штриховки.

Структура:

Отображение графической структуры выбранного образца штриховки.

Щелчок на этом поле открывает диалоговое окно **Образцы штриховки**.


**Образец
пользователя:**

Раскрывающийся список для выбора имеющихся пользовательских образцов.

Параметр **Образец пользователя** доступен только для типа штриховки **Пользовательский**.

При выборе параметра **Пользовательский** в раскрывающемся списке **Тип**, сразу вызывается диалог **Образцы штриховки** с открытой вкладкой **Пользовательские**:

В левой части вкладки отображаются доступные пользовательские образцы штриховки. Выбранный образец отображается в правой части вкладки:



Пользовательские образцы штриховки (файлы с расширением *.pat) размещаются в той же папке, в которой находятся образцы штриховки, поставляемые вместе с программой:

C:\ProgramData\Nanosoft\Платформа nanoCAD 10.3\SHX.



Кнопка вызова диалога **Образцы штриховки**.

Угол и масштаб

Угол:

Раскрывающийся список для выбора угла поворота штриховки относительно оси X текущей ПСК. Доступен ввод значения с клавиатуры.

Масштаб:

Раскрывающийся список для выбора степени растяжения (сжатия) стандартного или пользовательского образца штриховки. Возможен ввод значения с клавиатуры.

Параметр доступен только для типов штриховки **Стандартный** и **Пользовательский**.

Крест-накрест

Включение/Отключение режима нанесения второй штриховки, повернутой относительно первой на 90 градусов.

Параметр доступен только для типа штриховки **Пользовательский**.

Исходная точка штриховки

Задание начальной точки для создания штриховки.

Обычно начальная точка задаётся для некоторых образцов штриховки (например, для штриховки, обозначающей кирпичную кладку, или для штриховки, отображающей раскладку керамической плитки), которые необходимо выровнять относительно определенной точки на контуре штриховки.

По умолчанию, все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.

**Использовать текущую
исходную точку**

Включение режима задания исходной точки, значение которой хранится в системной переменной **HPORIGINMODE**.

По умолчанию исходная точка имеет координаты *0,0*.

Указанная исходная точка

Включение режима задания новой исходной точки штриховки.



**Щёлкните, чтобы
задать новую исходную
точку**

По умолчанию до контура

Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания новой исходной точки на экране курсором мыши.

Включение/Отключение режима вычисления новой исходной точки на основе прямоугольных границ контура для штриховки.

В раскрывающемся списке доступны параметры:

- **Слева внизу**
- **Справа внизу**
- **Справа вверху**
- **Слева вверху**
- **Центр**

На пиктограмме отображается текущее положение исходной точки:



**Исходную точку
по умолчанию**

Включение/Отключение режима сохранения значения новой исходной точки штриховки в системной переменной **HPORIGIN**.

Контур



**Добавить: точки
выбора**

Кнопка временного закрытия диалогового окна для указания курсором на экране внутренних точек областей, которые следует заштриховать. Процесс выбора контуров указанием внутренних точек сильно зависит от состояния флажка **Предварительный поиск контуров**.



**Добавить: выбрать
объекты**

Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на экране объектов, образующих области для штрихования.



**Исключение
островков**

Кнопка временного закрытия диалогового окна для удаления ранее добавленных внутрь контура объектов. Параметр недоступен, если процесс выбора областей штрихования еще не осуществлен, т.е. ещё не указаны внутренние точки областей или не выбраны объекты, образующие эти области.



**Восстановить
контур**

Кнопка временного закрытия диалогового окна для создания полилинии или области вокруг указанной штриховки и, дополнительно, для связывания с ней штриховки.

Параметр доступен только при открытии диалога командой редактирования штриховки, при использовании команды создания штриховки, параметр недоступен.




Просмотр набора

Кнопка временного закрытия диалогового окна для отображения созданных контуров штриховки.

Параметр недоступен, если процесс выбора областей штрихования еще не осуществлен, т.е. ещё не указаны внутренние точки областей или не выбраны объекты, образующие эти области.

Предварительный поиск контуров

Флажок активирует механизм предварительного поиска контуров, который используется для динамической подсветки потенциальных контуров под курсором во время процедуры добавления контуров указанием внутренней

точки (кнопка  **Добавить: точки выбора**).

Предварительный поиск контуров осуществляется сразу после нажатия кнопки **Добавить: точки выбора**. Поиск контуров будет произведен только для той геометрии чертежа, которая на тот момент будет отображаться в окне текущего вида. В случае, если на поиск контуров потребуется время, появится окно с индикатором выполнения.

Найденные контура подсвечиваются под курсором зеленым цветом, а в случае нахождения контуров с допустимой величиной зазора (значение поля **Допуск замкнутости**) – красным. При этом места расположения зазоров в контуре очерчиваются красными кружками.

Более детально процесс выбора областей штриховки при включенном механизме предварительного поиска контуров описан ниже в главе «Порядок создания штриховки».

Параметры

Ассоциативная

Включение/Отключение режима ассоциативности штриховки.

Создавать отдельные штриховки

Включение/Отключение режима количества создаваемых объектов штриховки при выборе нескольких отдельных контуров.

При включенном режиме для каждого контура будет создаваться штриховка, представляющая собой отдельный объект.

Порядок прорисовки:


Раскрывающийся список для выбора порядка прорисовки штриховки.

Доступны параметры:

- **Не назначать**
- **На задний план**
- **На передний план**
- **Поместить за контуром**
- **Поместить перед контуром**



Копирование свойств



Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на экране образца штриховки, которую нужно применить к новым областям штриховки.


Кнопка временного закрытия диалогового окна для предварительного просмотра результатов штриховки.

Для возврата в диалоговое окно нужно нажать **ESC**.

Кнопка отображения/скрытия дополнительной области диалогового окна **Штриховка**, содержащей параметры управления островками и контурами.

Параметры дополнительной области диалогового окна Штриховка:

Дополнительная область диалогового окна разворачивается по нажатии кнопки



Острова

Определение островков

Включение/Отключение режима поиска внутренних замкнутых контуров (островков).

Тип решения островков

Выбор типа решения островков.



Обычное

Штриховка области, ограниченной внешним контуром, до внутреннего островка.

При обнаружении островка штриховка прекращается и возобновляется на следующем обнаруженном внутри него острове.



Внешнее

Штриховка области между внешним контуром и первым из внутренних контуров.



Без островков

Штриховка области, ограниченной внешним контуром.

Все внутренние объекты игнорируются.

Сохранение контуров

Сохранение контуров

Включение/Отключение режима сохранения в документе временных контуров штриховки как объектов и задания типа этих объектов.

Тип объекта:

Раскрывающийся список для выбора типа объекта для нового контура.

Доступны типы:

- **Область**
- **Полилиния**

Набор контуров

Определение набора объектов, анализируемых при создании контура от указанной точки. При определении контура штриховки путём выбора объектов параметр не действует.

В раскрывающемся списке доступны для выбора наборы объектов:

- **Текущий видовой экран** - создание набора контуров из всех объектов, находящихся в границах текущего видowego экрана.
- **Имеющийся набор** - создание набора контуров из объектов, выбранных на экране после нажатия кнопки **Создать**.



Создать

Кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на экране объектов для формирования **Имеющегося набора** контуров.

Допуск замкнутости

Допуск

Поле ввода максимально допустимой величины зазора между объектами, образующими контур штриховки.

Значение задаётся в единицах чертежа и может быть как положительным, так и отрицательным. Абсолютная величина задаваемого значения должна быть в пределах от 0 до 5000.

Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур, образованный такими объектами, считается замкнутым.

Заимствовать параметры

Задание исходной точки штриховки при создании штриховки с помощью кнопки **Копирование свойств**.

Использовать текущую исходную точку

Включение режима использования текущей исходной точки штриховки.


Использовать начало исходной точки

Включение режима использования исходной точки копируемой штриховки.

Порядок создания штриховки


Процесс создания штриховки можно разделить на несколько условных этапов.

1. Задать параметры штриховки в диалоге «Штриховка»


В том числе выбрать нужный образец штриховки в раскрывающемся списке **Образец** или в открывшемся после нажатия кнопки  диалоге **Образцы штриховки**. Графическая структура выбранного образца будет отображена в поле **Структура**.

2. Задать области штриховки

Для задания областей штриховки можно использовать один из следующих способов:

- Указанием точки внутри области, ограниченной объектами (кнопкой  **Добавить: точки выбора**);

или

- Выбором объектов, образующих замкнутую область (кнопкой  **Добавить: выбрать объекты**).

ПРИМЕЧАНИЕ: При задании контура штриховки указанием точки внутри замкнутой области игнорируются (не учитываются) следующие объекты nanoCAD: однострочные и многострочные тексты, размеры, выноски и таблицы.

2.а Выбор областей штриховки указанием точек внутри контуров

Процесс указания точек внутри контуров штриховок во многом зависит от состояния флажка **Предварительный поиск контуров**.

Взведение флажка активирует механизм предварительного поиска контуров, который используется для динамической подсветки потенциальных контуров под курсором во время процедуры добавления контуров указанием внутренней точки. Кроме того, данный механизм значительно ускоряет процесс указания контуров, так как распознавание контуров происходит не в процессе каждого щелчка мыши, а заранее, сразу после нажатия кнопки




Добавить: точки выбора.

Предварительный поиск контуров будет произведен только для той геометрии чертежа, которая на данный момент отображается в окне текущего вида.


Информация о динамике процесса поиска выводится в строке состояния:

Поиск контуров 28% Прошло времени: 0:32 из 1:56 мин

Предварительный поиск контуров является фоновым и в его процессе можно производить указание нужных контуров щелчком мыши внутри контура. Выбираемые контуры помечаются зелеными точками:



После завершения предварительного распознавания, указанные контуры выбираются для штрихования, точки стираются. Если в контурах имеются разрывы больше параметра **Допуск замкнутости**, указатель точки становится красным:



Выводится сообщение, предлагающее решения обнаруженной проблемы:



Подходящий контур штриховки не найден.

Можно сделать следующее:


- Уменьшить изображение так, чтобы область ограниченная геометрическими объектами целиком попадала в поле видимости. Повторить указание точки внутри области.
- Отменить команду создания штриховки и изменить объекты, определяющие область штриховки, для исключения имеющихся зазоров.
- Увеличить значение "Допуск замкнутости" в диалоге "Штриховка".

OK


Справка

Для отмены выбора проблемных контуров, нажать **OK** и повторно щелкнуть мышью на красной точке.

После предварительного поиска, найденные контуры подсвечиваются под курсором зеленым цветом:




В случае наведения курсора на контуры с допустимой величиной зазора (значение поля **Допуск замкнутости**) – красным. При этом места расположения зазоров в контуре очерчиваются красными кружками:



Если подсвеченный контур устраивает, нужно отметить его, щелчком левой кнопки мыши для внесения в набор контуров для штриховки.

Подсветка внесенных в набор контуров под курсором мыши становится розовой.




Следует учитывать, что операция предварительного поиска контуров производилась только для контуров, целиком отображавшихся в видовом экране на момент нажатия кнопки



Добавить: точки выбора. Поэтому, если после нажатия этой кнопки область чертежа была передвинута или производилось масштабирование вида (зумирование), процесс поиска начнется заново.

Если, перед запуском процесса указания точек внутри контуров, флажок **Предварительный поиск контуров** взведен не был, то контуры под курсором подсвечиваться не будут, поскольку процесс распознавания всех контуров в текущем виде не будет произведен заранее. При этом процесс указания контуров может занять большее время, поскольку при каждом щелчке мыши будет осуществляться попытка распознавания замкнутого контура.

В случае, если на распознавание контура потребуется время, появится окно с индикатором выполнения.




Для исключения контура, уже внесенного в выбор, следует еще раз отметить его щелчком мыши.

Если результаты выборки по какой-либо причине не устраивают в принципе, следует нажать **ESC** или выбрать команду **Отмена** в контекстном меню для отмены выбранных контуров и возврата в диалог **Штриховка** для перезадавания выбора. Кнопки **Просмотр** и **ОК** в открывшемся диалоге в этом случае будут заблокированы.

Для окончания добавления контуров в набор нажать **ENTER** или выбрать команду **Ввод** в контекстном меню для возврата в диалог **Штриховка**. По возвращении в диалог, для предварительного просмотра результата штриховки нажать кнопку **Просмотр**. Для завершения команды без предварительного просмотра нажать кнопку **ОК**.


Если размеры выбранного контура меньше, чем параметр **Масштаб** установленного образца штриховки, выдается сообщение:



В диалоге можно выбрать следующие действия:

- **ОК** – создать штриховку с заданными параметрами.
- **Отмена** – изменить масштаб штриховки или размеры контура.

2.6 Выбор областей штриховки указанием объектов, образующих области штриховок

Нажать кнопку  **Добавить: выбрать объекты** и выбрать объекты, ограничивающие области, которые следует заштриховать.

Для исключения объекта из выборки, следует еще раз отметить его щелчком мыши.




Если результаты выборки по какой-либо причине не устраивают в принципе, следует нажать **ESC** или выбрать команду **Отмена** в контекстном меню для отмены выбранных объектов и возврата в диалог **Штриховка** для перезадавания выбора. Кнопки **Просмотр** и **ОК** в открывшемся диалоге в этом случае будут заблокированы.

Для окончания добавления объектов в набор нажать **ENTER** или выбрать команду **Ввод** в контекстном меню для возврата в диалог **Штриховка**. По возвращении в диалог, для предварительного просмотра результата штриховки нажать кнопку **Просмотр**. Для завершения команды без предварительного просмотра нажать кнопку **ОК**.

При предварительном просмотре результата штриховки:

1. Если результат предварительного просмотра штриховки устраивает, выбрать в командной строке опцию **Принять** или в контекстном меню команду **Ввод** или **Принять** для завершения штриховки. Нажатие клавиши **ENTER** также завершает команду.
2. Если в результате предварительного просмотра что-то не устраивает, для возврата в диалог и изменения параметров штриховки выбрать в командной строке опцию **Не принять** или в контекстном меню команды **Отмена** или **Не принять**. Нажатие клавиши **ESC** также приводит к возврату в диалог.

Для создания штриховки копированием свойств имеющейся в документе штриховки:

1. Нажать кнопку  **Копирование свойств**. Диалог **Штриховка** временно закрывается для выбора штриховки-прототипа.
2. Выбрать на экране штриховку, свойства которой нужно скопировать. После выбора образца штриховки для копирования свойств снова открывается диалог **Штриховка**, в котором кнопки **Просмотр** и **ОК** заблокированы, поскольку не выбраны области для штриховки.
3. Нажать кнопку  **Добавить: точки выбора** и указать точки внутри областей, которые необходимо заштриховать по выбранному образцу, либо нажать кнопку  **Добавить: выбрать объекты** и выбрать объекты, ограничивающие области для штриховки.

4. Дальнейший порядок действий соответствует порядку действий, выполняемых при создании штриховки.

Градиентная заливка


Градиентная заливка - это разновидность сплошной заливки с эффектом плавного перехода одного цвета в другой.



Лента: **Оформление - Штриховка** >  **Градиент**

Главная - Черчение >  **Градиент**



Меню: **Черчение** -  **Градиент...**




Панель: **Черчение** - 



Командная строка: **ГРАДИЕНТ (GRADIENTCMD, GRADIENT)**

Параметры градиентной заливки задаются в диалоге **Штриховка** во вкладке **Градиент**:



Параметры:

Цвет

Цвет 1 Раскрывающийся список для выбора первого цвета градиентной заливки.

Цвет 2 Раскрывающийся список для выбора второго цвета градиентной заливки.









Кнопка реверса выбранных цветов.

Тип градиентной заливки

Линейный

Включение режима создания линейной градиентной заливки:






Цилиндрический	Включение режима создания цилиндрической градиентной заливки: 
Сферический	Включение режима создания сферической градиентной заливки: 
Полусферический	Включение режима создания полусферической градиентной заливки: 
Криволинейный	Включение режима создания криволинейной градиентной заливки: 
Инверсия	Включение/отключение режима создания инверсной градиентной заливки. Сферическая градиентная заливка:  Инверсная сферическая градиентная заливка: 

Ориентация

По центру	Задание симметричной конфигурации градиента. Если флажок не установлен, градиентная заливка смещается вверх и влево, создавая таким образом иллюзию источника света, расположенного слева от объекта.
Угол	Раскрывающийся список выбора угла градиентной заливки. Угол задается относительно текущей ПСК и независимо от угла поворота штриховки.

Параметры градиентной заливки можно отредактировать в функциональной панели **Свойства**:

Образец	
Тип градиента	<input checked="" type="radio"/> Инверсно-сферический
Исходная точка X	0
Исходная точка Y	0
Ассоциативность	Да
Стиль решения островков	Внешнее
Цвет 1	 28,81,96
Цвет 2	 127,176,178
Угол градиента	0
По центру	Да
Геометрия	



Быстрая штриховка



Лента: **Оформление - Штриховка** >  **Быстрая штриховка**

Главная – Черчение >  **Быстрая штриховка**



Меню: **Черчение** –  **Быстрая штриховка**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **БЫСТРШТРИХ, БШ (FASTHATCH, FH)**

Команда позволяет быстро создать штриховку в нужных контурах с параметрами, ранее заданными в диалоге **Штриховка**, без открытия диалога.

Для создания быстрой штриховки:

1. Запустить команду **Быстрая штриховка**.
2. Указать точки внутри контуров, которые необходимо заштриховать.
3. Нажать **ENTER** для выполнения команды.

Быстрый градиент



Лента: **Оформление - Штриховка** >  **Быстрый градиент**

Главная – Черчение >  **Быстрый градиент**



Меню: **Черчение** –  **Быстрый градиент**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **БГ, БЫСТРГРАД (FASTGRADIENT, FG)**


Команда позволяет быстро создать градиентную заливку (разновидность объекта **Штриховка**) в нужных контурах с параметрами, ранее заданными в диалоге **Штриховка** на вкладке **Градиент**, без открытия диалога.

Для создания быстрой градиентной заливки:

1. Запустить команду **Быстрый градиент**.
2. Указать точки внутри контуров, в которых необходимо произвести заливку.
3. Нажать **ENTER** для выполнения команды.

Редактирование штриховки



Лента: **Главная - Редактирование** >  **Редактирование штриховки**



Меню: **Редактирование – Объект** >  **Штриховка...**



Панель: **Редактирование 2** – 



Командная строка: **РЕДШТРИХ, РШ (HATCHEDIT)**

Как и любой другой объект штриховку можно удалять, копировать, перемещать, поворачивать и т.д.


У выбранной штриховки в окне **Свойства** можно изменять масштаб и угол.

Редактирование свойств штриховки производится в том же самом диалоге **Штриховка**, который используется и для создания штриховки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При редактировании штриховки параметр **Не назначать** раскрывающегося списка **Порядок прорисовки** заменяется на параметр **Не изменять**.

Команда редактирования штриховки позволяет восстанавливать удалённые контуры штриховки. При открытии диалога **Штриховка** при помощи этой команды кнопка **Восстановить контур**, не доступная в диалоге при создании штриховки, активизируется.

Для восстановления контура штриховки:

1. Запустить команду **Редактирование – Объект > Штриховка**.
2. В ответ на запрос в командной строке **Выберите штриховку или [?]**: выбрать штриховку, для которой нужно восстановить контур.
3. В открывшемся диалоге **Штриховка** нажать кнопку  **Восстановить контур**.
4. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию **Область** или **Полилиния** для задания типа объекта для восстанавливаемого контура.
5. Выбрать **Да** или **Нет** в ответ на запрос в командной строке **Связать штриховку с новым контуром? [Да/Нет] <Да>:**.
6. В диалоге **Штриховка** нажать **ОК**.

Форма



Лента: **Главная - Черчение >  Форма**



Меню: **Черчение –  Форма...**



Командная строка: **ФОРМА (SHAPE)**

Формы представляют собой объекты, описываемые в специальном формате и хранящиеся в текстовых файлах с расширением SHP.

Формы могут входить в описания сложных типов линий (для более подробной информации см. раздел «Типы линий»).

SHX-шрифты также описываются и хранятся в SHP-файлах. Каждый символ такого шрифта представляет собой по сути форму специального типа.

Формы можно создавать и использовать в качестве альтернативы блокам в тех случаях, когда достаточно простые элементы нужно многократно вставлять в разные места документа, например, условные графические элементы (УГО) в электротехнике, картографии и т.д. Именно в таких случаях применение форм более эффективно за счет простоты их хранения и скорости обработки, несмотря даже на то, что создавать блоки значительно проще и они более универсальны, чем формы.

В состав поставки nanoCAD входит 2 файла (*GOST 2.303-68.shx* и *ltypeshp.shx*), содержащие описание форм. После установки программы данные файлы размещаются в папке

C:\ProgramData\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\SHX.


Файл *GOST 2.303-68.shx* содержит формы, используемые при описании сложных типов линий в файле *GOST 2.303-68.lin*.

nanoCAD поддерживает формы, созданные для AutoCAD.

Пользователь имеет возможность создавать собственные формы. Для этого необходимо создать файл описаний форм с расширением SHP в любом текстовом редакторе или текстовом процессоре, позволяющем сохранять тексты в формате ASCII, и скомпилировать на его основе файл с расширением SHX. Для использования скомпилированного файла в nanoCAD достаточно поместить его в папку

C:\ProgramData\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\SHX.

Команда **Форма** позволяет вставлять формы из файла (*.SHX) в документ. Выбор файла, содержащего формы, и самой формы осуществляется в диалоговом окне **Выбор формы**:



Для вставки формы:

1. В разделе **Формы** выбрать файл. В окне, расположенном в правой верхней части диалога, отображаются слайды с графическими изображениями имеющихся в файле форм.
2. Выбрать форму для вставки, щелкнув левой кнопкой мыши на слайде формы или выбрав имя формы в раскрывающемся списке **Форма**.
3. Нажать **ОК**.
4. После закрытия диалогового окна выполнить соответствующие действия в ответ на запросы в командной строке:

Точка вставки:

Задать точку.

Угол поворота формы <0>:

Ввести значение угла поворота.

Масштаб формы <1.0000>:

Ввести значение масштабного коэффициента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задавать значения параметров формы можно курсором на экране, при этом происходит динамическое изменение внешнего вида вставляемой формы в зависимости от перемещения курсора.

Заливка формой



Лента: **Главная - Черчение** >  **Заливка формой**



Меню: **Черчение** –  **Заливка формой...**




Командная строка: **FILLSHAPES**

Заливка формой может использоваться в качестве альтернативы команде **Штриховка**, например, для обозначения условными графическими обозначениями (УГО) лесных массивов или заболоченных участков местности в топографических чертежах. В отличие от штриховки команда **Заливка формой** позволяет задавать расстояние между строками и

столбцами форм, а также угол поворота формы в заливке (не путать с углом поворота самой заливки!).

Заливка формой не обладает ассоциативностью, т.е. при изменении контура залитой области (например, при помощи ручек или команды **Растягивание**) не происходит автоматического обновления заливки.

После запуска команды открывается диалоговое окно **Выбор формы** для выбора формы, которой необходимо заполнить замкнутую область:



ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе формы для заливки области используется тот же самый диалог, что и при выборе формы для вставки в документ. Порядок выбора формы для заливки также ничем не отличается от порядка выбора формы для вставки в документ (для более подробной информации см. раздел «Форма»).

Опции команды:

Да Создание блока из всех форм, составляющих заливку. Блок позднее можно разбить на отдельные формы командой **Разбивка**.

Нет Создание заливки из форм, как отдельных элементов.

После выбора формы для заливки и закрытия диалогового окна **Выбор формы** необходимо выполнить следующие действия в ответ на запросы в командной строке:

Укажите точку внутри контура:

Задать точку.

Угол поворота формы <0>:

Ввести значение угла поворота формы.

Масштаб формы <1.0000>:

Ввести значение масштабного коэффициента формы.

Горизонтальное смещение формы <16.0000>:

Ввести расстояние между столбцами форм.

Вертикальное смещение формы <16.0000>:

Ввести расстояние между строками форм.

Угол поворота заливки <0>:

Ввести угол поворота заливки.

Объединить формы заливки в блок? [Да/Нет] <Да>:

Выбрать нужную опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задавать значения параметров заливки можно курсором на экране, при этом происходит динамическое изменение внешнего вида заливки в зависимости от перемещения курсора.

Контур



Лента: **Оформление - Штриховка** >  **Контур**



Меню: **Черчение** –  **Контур...**



Панель: **Черчение** – 




Командная строка: **КО, КОНТУР, КПОЛИ (ВО, BOUNDARY, BPOLY)**


Команда создания замкнутых контуров с выбором типа создаваемого объекта - область или полилиния. Контур может быть образован из отрезков, полилиний, окружностей, дуг, эллипсов, эллиптических дуг и сплайнов. Контур может быть создан либо из одного замкнутого объекта, либо из нескольких пересекающихся или соединяющихся в конечных точках объектов, ограничивающих замкнутую область.

Для областей, ограниченных контуром, можно рассчитывать площадь, выполнять штриховку.


После запуска команды открывается диалоговое окно **Создание контура**:




Для создания области или контура:

1. В списке **Тип объекта** выбрать **Полилиния** или **Область**.
2. Для поиска внутренних замкнутых контуров (островков) взвести флажок **Определение островков**.
3. Нажать кнопку  **Указание точек**.
4. Указать точку на чертеже внутри каждого замкнутого контура, из которого необходимо создать область или полилинию.
5. Нажать кнопку **ОК**.

Для ограничения числа объектов, участвующих в определении контура, можно создать новый набор контуров:



1. В разделе **Набор контуров** нажать кнопку  **Создать**.
2. Указать на чертеже объекты, определяющие контур.

При выборе в списке параметра **Текущий видовой экран** отменяется текущий набор контуров и создаётся набор контуров из всех объектов, находящихся в границах текущего видового экрана.

Область



Лента: **Главная - Черчение** >  **Область**



Меню: **Черчение** –  **Область**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ОБЛАСТЬ, ОБЛ, (REG, REGION)**

Команда создания двумерной области, имеющей замкнутую границу и обладающей такими свойствами как центр масс и момент инерции. В область можно преобразовать любой замкнутый контур, образованный из отрезков, полилиний, окружностей, дуг, эллипсов, эллиптических дуг и сплайнов.


Граница области может быть создана из соединенных между собой прямолинейных и криволинейных объектов, имеющих общие граничные точки. Любые пересечения или самопересечения объектов не допускаются.

Одной командой может быть создано несколько областей.

Для создания области

1. Запустить команду.
2. Выбрать объекты, определяющие границу области.


После создания области, исходные объекты не сохраняются.

Для области предусмотрены два режима редактирования с помощью ручек, которые переключаются круглой ручкой объекта :

Режим перемещения области за центральную квадратную ручку.



Режим редактирования геометрии с помощью ручек на контуре.



Фигура



Лента: **Главная - Черчение** >  **Фигура**



Меню: **Черчение** –  **Фигура**



Командная строка: **ФИ, ФИГУРА (SOLID)**



Команда создаёт закрашенные многоугольники.

Первые две точки описывают одну сторону многоугольника.

Если в ответ на запрос четвёртой точки выбрать Выход или нажать **ENTER**, строится закрашенный треугольник, а указание точки ведёт к построению четырёхугольника.

Две последние точки определяют первую сторону следующего многоугольника. Запросы Третья точка:, Четвёртая точка или [Выход]: будут повторяться. После указания этих точек к исходной фигуре присоединяются дополнительные треугольные и четырёхугольные фрагменты.

При создании четырёхугольной фигуры или фрагмента порядок указания вершин влияет на форму фигуры:



Опция команды:

Выход

Включение режима построения треугольной фигуры.

Запросы команды:

Первая точка:

Задать точку 1.

Вторая точка:

Задать точку 2.

Третья точка:

Задать точку 3.

Четвёртая точка или [Выход]:

Задать точку 4 или нажать **ENTER** для построения треугольной фигуры.

Третья точка:


Нажать **ENTER** для завершения команды.

Маскировка



Лента: **Главная - Черчение** >  **Маскировка**



Меню: **Черчение** –  **Маскировка**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **МАСКИРОВКА (WIPEOUT)**

Команда создаёт маскирующие объекты в виде многоугольников, имеющих цвет фона, которыми можно закрывать объекты чертежа.

Маскирующая область ограничивается контурами, видимость которых можно включать при редактировании чертежа и отключать при печати. Замкнутую полилинию, состоящую только из линейных сегментов, можно преобразовать в маскирующий объект.

Маскирующие объекты можно создавать в пространстве листа для скрытия объектов, находящихся в пространстве модели.

Опции команды:

Отменить

Отмена последней введённой точки.

Опция позволяет отменить все заданные точки, кроме начальной.

Замкнуть

Замыкание контура и завершение команды.

Полилиния

Создание маскирующего контура из имеющейся замкнутой полилинии.

Контуры

Выбор режима видимости контуров.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Выберите режим <Вкл> или [Вкл/Откл]:

Опции:

Вкл

- Отображать контуры.

Откл

- Скрывать контуры.

Запросы команды:

Первая точка [Контуры/Полилиния]:

Задать точку.

Следующая точка:

Задать точку.

Следующая точка или [Отменить]:

Задать следующую точку.

Следующая точка или [Отменить/Замкнуть]:

Задать все последующие точки, определяющие контур, внутри которого необходимо скрыть объекты.

Следующая точка или [Отменить/Замкнуть]:

Нажать **ENTER** или выбрать опцию Замкнуть для завершения команды.

Запросы команды при создании контура из замкнутой полилинии:

Укажите точку или [Контуры/Полилиния]:

Выбрать опцию Полилиния.

Выберите замкнутую полилинию:

Указать полилинию.

Удалить полилинию? [Да/Нет]:

Выбрать нужную опцию.

Запросы команды при задании режима видимости контура:

Укажите точку или [Контуры/Полилиния]:

Выбрать опцию Контуры.

Выберите режим [Вкл/Откл] <Вкл>:

Выбрать нужную опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор режима видимости контуров оказывает влияние на все маскирующие объекты чертежа.

Облако



Лента: **Главная - Черчение** >  **Облако**



Меню: **Черчение** –  **Облако**



Панель: **Черчение** – 



Командная строка: **ОБЛАКО (REVCLLOUD)**

Команда строит контур в виде облака, представляющий собой полилинию, состоящую только из дуговых сегментов. Максимальная длина дуги сегментов не может превышать минимальную длину более чем в три раза.

Облако используется для выделения пояснительных надписей и пометок на чертеже. Контур облака может быть как замкнутым, так и разомкнутым.

При задании команды в командной строке отображаются текущие параметры облака (для стандарта СПДС и **Масштаба символов** 1:100):

Минимальная длина дуги: 1500.00 Максимальная длина дуги: 1500.00 Стилй: Обычный

ВНИМАНИЕ! Последнее заданное значение длины дуги записывается в системный реестр. Для обеспечения согласованности при использовании в документе различных масштабных коэффициентов это значение умножается на текущее значение системной переменной **DIMSCALE**, которое соответствует текущему значению **Масштаба символов** или **Масштаба измерений**.

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Длина дуги

Задание минимальной и максимальной длины дуги.

Объект

Переключение в режим выбора объекта (отрезка, дуги, окружности, эллипса, полилинии или сплайна) для преобразования его в облако или для изменения направления дуг в облаке на противоположное.

Стилй

Выбор стилй облака.

Опция вызывает следующую подсказку в командной строке:

Стилй дуг [Обычный/Каллиграфия]:

Опции:

Обычный

- Обычный стилй.

Каллиграфия

- Каллиграфический стилй.

Обычный стилй



Каллиграфия



Противоположное направление дуг



Запросы команды:

Первая точка или [Длина дуги/Объект/Стилй]

Задать начальную точку.

<Объект>:

Проведите курсор по контуру облака...:

Провести курсор по желаемому контуру. При приближении курсора к начальной точке происходит автоматическое замыкание контура облака и завершение команды.

Запросы команды при преобразовании замкнутого объекта в облако и изменении направления дуг в облаке на противоположное:

Первая точка или [Длина дуги/Объект/Стиль]
<Объект>:

Выбрать опцию Объект.

Выберите объект или [?]:

Выбрать объект.

Изменить направление на противоположное
[Да/Нет] <Нет>:

Выбрать нужную опцию.

Работа с текстом

Каждый чертёж в процессе редактирования сопровождается различными надписями, которые несут самую разную информацию: это и заголовки, и технические требования, и технические характеристики, и элементы основной надписи и таблиц и так далее.

В папоCAD можно создавать и редактировать *однострочные* и *многострочные текстовые объекты*.

Сравнительно короткие тексты создаются с помощью однострочного текста и записываются чаще всего в одну строку. Однострочный текст применяется для добавления в чертёж, например, заголовка или короткого примечания.

Многострочный текст применяется для создания больших текстовых фрагментов типа технических требований или технических характеристик.


В составе однострочного текста, многострочного текста и значений атрибутов могут быть поля, которые используются в тех случаях, когда содержимое текста должно зависеть от значения свойства документа или другого объекта.

Для ввода текста используются векторные шрифты с расширением SHX, которые устанавливаются при инсталляции папоCAD. Кроме того, имеется возможность использовать установленные в операционной системе шрифты TrueType, имеющие расширение TTF.










Инструменты создания текста папоCAD позволяют выбирать гарнитуру шрифта, задавать и изменять высоту текста, начертание, режимы выравнивания.

Качество отображения текста

Качество отображения текста регулируется переменной TEXTQLTY. Чем меньше значение переменной, тем меньше сглаживание текста на экране, но выше скорость перерисовки. Переменная может принимать целые значения в интервале от 0 до 100. По умолчанию TEXTQLTY = 50. Ниже показан текст при TEXTQLTY = 80 и TEXTQLTY = 50.



Текст

-  Лента: **Главная, Оформление - Текст** >  **Однострочный текст**
-  Меню: **Черчение – Текст** >  **Однострочный**
-  Панель: **Черчение** – 
-  Панель: **Текст** – 
-  Командная строка: **ДТ, ДТЕКСТ, ТЕКСТ (TEXT, DTEXT)**

Команда позволяет создать одну или несколько строк текста. Каждая созданная строка текста представляет собой отдельный текстовый объект.

Для создания нескольких текстовых строк после ввода каждой строки необходимо нажать **ENTER** для перевода курсора на следующую строку. Начало новой строки можно указать также на экране курсором мыши.

Для ввода символов «градус», «плюс/минус», «диаметр» можно использовать специальные комбинации: **%%d**, **%%p** и **%%c**.

Нажатие клавиши **ESC** завершает команду, последняя введенная текстовая строка при этом не сохраняется.

Для завершения ввода текста следует нажать два раза клавишу **ENTER** или комбинацию клавиш **CTRL+ENTER**.

По умолчанию для ввода текста используется текстовый стиль, установленный текущим в диалоговом окне **Текстовые стили**.

При необходимости текстовый стиль можно изменить в командной строке сразу после запуска команды.

Опции команды:

- Стиль Задание в командной строке названия текстового стиля для ввода текста.
- Выравнивание Выбор метода [выравнивания текста](#).
- ? Вывод в командной строке всех доступных текстовых стилей.

Запросы команды:

Начальная точка текста или
[Выравнивание/Стиль]:

Выберите метод выравнивания
[вЛево/Выровненный/Поширине/Центр/С
ередина/вПраво/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ
/НЦ/НП] <вЛево>:

Начальная точка текста или
[Выравнивание/Стиль]:

Имя стиля или ? <Standard>:

Начальная точка текста или
[Выравнивание/Стиль]:

Высота <250.0000>:

Угол поворота текста <0>:

Ввод текста. Закончить ввод по
<Ctrl>+<Enter> или отменить с
<Esc>...:

Выбрать опцию Выравнивание.

Выбрать метод выравнивания текста.

Выбрать опцию Стиль.

Ввести название текстового стиля или знак
? для вывода в командную строку
названий всех доступных стилей.


Указать точку размещения текста на
чертеже.

Ввести в командной строке или указать
курсором на экране высоту текста.

Ввести в командной строке или указать
курсором на экране угол поворота.


Ввести текст. Нажать **CTRL**+**ENTER** для
завершения ввода и выхода из команды.

При появлении запроса на ввод текста становится доступно контекстное меню с командами редактирования текста. Данное меню описано ниже в главе **Редактирование однострочного текста**.




Режимы поворота повернутого тестового объекта при создании и редактировании

Вариант поворота устанавливается опцией - **При редактировании поворачивать только текстовые объекты** в разделе **Тексты** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**).



При **включенной** опции в режиме создания повернутого текста поворачивается только текстовый объект (текстовая строка становится горизонтальной):




При **ВЫКЛЮЧЕННОЙ** опции - поворачивается весь чертеж.


Пример создания повернутого текста с выключенной опцией:

Опция **При редактировании поворачивать только текстовые объекты** – **ВЫКЛЮЧЕНА**.

1. Указать начальную точку текста.
2. Задать высоту текста.
3. Задать или указать на чертеже угол поворота текста:



4. После задания угла поворота текстовая строка для удобства ввода остается горизонтальной. Поворачиваются на заданный угол, но в противоположную сторону, объекты чертежа:



5. Ввести текст:



6. Нажать **CTRL**+**ENTER** для завершения ввода текста и выхода из команды. Изображение на экране возвращается к своему нормальному виду:




Многострочный текст

Лента: **Главная – Оформление – Текст** >  **Многострочный текст**

Лента: **Оформление – Текст** >  **Многострочный текст**

Меню: **Черчение – Текст** >  **Многострочный...**

Панель: **Черчение** – 

Панель: **Текст** – 

Командная строка: **MT, МТЕКСТ, Т (MT, МТЕХТ, МТЕХТCREATE, Т)**

Многострочный текст состоит из текстовых строк или абзацев, вписанных в указанную пользователем область. Количество строк не лимитировано. Может быть разбит на столбцы. Многострочный текст представляет собой единый объект.

В отличие от однострочного текста, в многострочном тексте допускается форматирование отдельных слов и символов. Например, возможно задавать разные шрифты, цвет, высоту символов, использовать подчёркивание и надчёркивание и т.д.

После запуска команды, на чертеже необходимо указать прямоугольную рамку – область, в которой будет располагаться многострочный текст. Область задаётся указанием противоположных углов рамки: сначала задаётся левый верхний угол, затем – правый нижний.

После задания области текста открывается панель **Формат текста**:



Параметры:

ГОСТ 2.304

Раскрывающийся список для выбора текстового стиля.

A=CS_Gost2304.shx

Раскрывающийся список для выбора файла шрифта, задающего начертание символов.

15

Поле ввода высоты символов.

Форматирование текста



Полужирный

Включение/отключение полужирного начертания символов. Параметр доступен только для TrueType-шрифтов.



Курсив

Включение/отключение курсивного начертания символов. Параметр доступен только для TrueType-шрифтов.



Перечеркнутый

Включение/отключение перечеркивания символов.



Подчеркнутый

Включение/отключение подчеркивания символов.



Надчеркнутый

Включение/отключение надчеркивания символов.



Надстрочный

Включение/отключение надстрочных символов.



Подстрочный


Включение/отключение подстрочных символов.

Столбцы



Столбцы

Форматирование многострочного текста в несколько столбцов. Открывает список параметров:



В один столбец

Устанавливается отсутствие столбцов для текущего многострочного текста.

Динамические столбцы

Режим динамических столбцов.

Выбор варианта задания высоты:

- **Автоматическое задание высоты;**
- **Задание высоты вручную.**

Статические столбцы

Режим статических столбцов.

Задается количество столбцов от 2 до 6.


Все столбцы имеют одну и ту же высоту и выровнены по обоим краям.

Вставить столбец

Вставка разрыва столбца вручную **CTRL+T**

Параметры столбцов

Вызов диалогового окна **Параметры столбцов**.



Отображение и установка следующих параметров:

Тип столбцов – выбор типа создаваемых столбцов.

Число столбцов – установка количества столбцов. Параметр доступен только для варианта **Статические столбцы**.

Высота – отображение и установка высоты столбца. Параметр доступен для редактирования вариантов **Статические столбцы** и **Задание высоты вручную** для динамических столбцов.

Ширина – отображение и установка значений ширины столбцов и интервалов между столбцами. Параметр **Всего** – отображает значение общей ширины текстового объекта.

Выравнивание текста



Выравнивание

Выбор способа выравнивания многострочного текста относительно его точки вставки и его направления.

Выравнивание строк текста относительно текстовой области



По левому краю

Включение режима выравнивания текста по левому краю текстовой области.



По центру

Включение режима выравнивания текста по центру текстовой области.



По правому краю

Включение режима выравнивания текста по правому краю текстовой области.



По ширине

Включение режима выравнивания текста по ширине текстовой области.



Распределенный

Включение режима распределенного текста.

Применение клавиши **ТАВ**, в конце последней строки распределенного текста, приводит к выравниванию строки по левому краю.

Изменение регистра выделенного текста



Верхний регистр

Кнопка изменения регистра символов выделенного текста на верхний (замена строчных символов на прописные).



Нижний регистр

Кнопка изменения регистра символов выделенного текста на нижний (замена прописных символов на строчные).




Символ

Вставка символов из списка. Опции списка **Спецсимвол** и **Другой** открывают таблицы для выбора специальных символов.



Междустрочный интервал

Установка значения интервала между отдельными строками в текущем или выбранном абзаце.



1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x – Указание междустрочного интервала в многострочном тексте по отношению к высоте текста. Задается множитель к высоте текста.

Сброс междустрочного интервала – удаление заданных значений междустрочных интервалов из выбранного или текущего абзаца. К этому абзацу будут применяться значения параметров многострочного текста по умолчанию.

Другие... – отображение диалогового окна **Абзац**, в котором можно выбрать другие варианты задания междустрочного интервала.

- **Точное** – интервал определяется в соответствии с конкретным значением, заданным пользователем. Изменение высоты текста не влияет на междустрочный интервал.
- **Несколько** – междустрочный интервал задается множителем к высоте текста. Если в пределах одной строки высота текста не является постоянной, междустрочный интервал определяется наибольшей высотой текста в этой строке.
- **Не менее** – при определении интервала учитывается как заданное пользователем произвольное значение, так и высота текста. Если высота текста меньше пользовательского значения, междустрочный интервал определяется пользовательским значением. Если высота текста больше пользовательского значения, междустрочный интервал равен высоте текста.



Нумерация

Выбор параметров маркировки и нумерации при создании списков.

Откл – отключение создания списков.

Буквенный – буквенная нумерация списка с выбором параметров:

- **Нижний регистр**
- **Верхний регистр**
- **Английский**
- **Русский**

Нумерованный – создание нумерованного списка.

Маркированный – создание маркированного списка с заданным маркером:


- **Точка**
- **Дефис**



Вставить поле


Открывает диалог **Поле** для вставки поля в многострочный текст. Поле автоматически обновляется при изменениях связанного с ним значения.

Прочие параметры



Поле ввода угла наклона символов.

Положительное значение угла соответствует наклону символов вправо, отрицательное - наклону влево.



Поле ввода коэффициента растяжения или сжатия символов.

Значение *1.0* является нормой для ширины символов заданного шрифта.

Значения больше *1* увеличивают ширину символов, значения меньше *1* – уменьшают.



Раскрывающийся список для выбора цвета текста.



Кнопка поиска выделенного фрагмента текста в документах [справочно-информационной системы NormaCS](#) – программы, предназначенной для хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных документов, а также стандартов, применяемых на территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей промышленности.

После нажатия кнопки отображается меню с командами, задающими область поиска в системе NormaCS:

в обозначениях
в названиях
в тексте
в терминах



Отменить

Отмена операции в текстовом редакторе.



Вернуть

Возврат операции в текстовом редакторе.



Дробный

Преобразование выделенного текста, содержащего символ обычной косой черты (/), в выровненные по центру дроби с горизонтальным разделителем и наоборот.



Включение/Отключение отображения линейки в верхней части текстового редактора.



Кнопка завершения редактирования многострочного текста и выхода из текстового редактора. Для этого можно также использовать комбинацию клавиш **CTRL+ENTER**




Кнопка вызова контекстного меню.

Для создания многострочного текста:

1. Задать область текста, указав левый верхний угол области, затем – правый нижний.
2. На панели **Формат текста** редактора многострочного текста задать необходимые параметры.
3. Щёлкнуть курсором внутри текстовой области на чертеже.
4. Ввести текст с клавиатуры.


Для перехода на новую строку использовать клавишу **ENTER**.

Для быстрой вставки символов «градус», «плюс/минус», «диаметр» можно использовать команду контекстного меню **Вставить спецсимвол**:




ВНИМАНИЕ! Текст может быть незаметен, если на панели **Формат текста** установлен слишком маленький размер текста по сравнению с масштабом чертежа.


5. Установить позиционирование выбранного текста с помощью элементов окна ввода текста:




6. Для завершения ввода многострочного текста нажать комбинацию клавиш **CTRL+ENTER** или кнопку **OK** на панели **Формат текста** редактора многострочного текста. Завершить ввод текста можно также щелчком мыши на поле чертежа вне области ввода текста. Клавиша **ESC** также завершает команду, но при этом выдается запрос на сохранение или отмену сделанных изменений:



Для поиска выделенного фрагмента текста в NormaCS:

1. Выделить фрагмент текста.
2. Нажать кнопку  или нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню.
3. Выбрать область поиска в открывшемся меню:



Скрытие заднего плана




Лента: **Оформление - Текст** >  **Скрытие заднего плана**



Командная строка: **СКРЫТЬФОН (BACKGROUNDMASK)**


Для многострочного текста, а также многострочного текста [мультивыноски](#) и многострочного текста [атрибута блока](#), можно задавать маску (скрытие) заднего плана. Маска заднего плана позволяет отображать текст на непрозрачном фоне заданного размера и цвета.




Маска создается для всей текстовой области. При изменении размера текстовой области при помощи ручек изменяется и размер маски (фона).


Для создания маски заднего плана:

Выбрать многострочный текст, мультивыноску с многострочным текстом или атрибут блока с многострочным текстом.


Запустить команду **Скрытие заднего плана** или на панели **Свойства** нажать кнопку  справа от параметра **Скрытие заднего плана** (группа свойств **Текст**).



Или, войдя в режим редактирования многострочного текста (или многострочного текста мультивыноски, или многострочного текста атрибута), выбрать в контекстном меню пункт **Скрытие заднего плана**:



В открывшемся диалоге настроить параметры.





Параметры:

Скрывать задний план

Осуществлять или нет скрывание заднего плана многострочного текста.

Коэффициент перекрытия

Размер полей маски вокруг текстовой области. Значение коэффициента привязано к высоте текста. Если значение коэффициента равно 1, то размер маски соответствует размеру текстовой области. При значении 1.5, фон выступает за пределы текстовой области на расстояние, равное половине высоты текста. Не может быть меньше 1. Ниже показан результат при значениях 1 и 2.8.



Цвет заполнения

Цвет маски. Можно назначить текущий цвет фона или установить свой цвет.

Редактирование текста


Текстовые объекты можно редактировать также, как и другие объекты nanoCAD, т.е. перемещать, поворачивать, копировать и т.д.

При выборе текстового объекта, текстовая область выделяется ручками:

однострочный текст



многострочный текст



Прямоугольная ручка является базовой и служит для изменения местоположения текстового объекта.


Угловые ручки многострочного текста изменяют размер текстовой области.

Треугольные ручки на гранях текстового объекта позволяют симметрично изменить ширину или высоту области:



Расположение ручек зависит от установленного типа выравнивания текста.

Для удобства редактирования повернутого текста существует режим, при котором текстовый объект отображается горизонтально – **При редактировании поворачивать только текстовые объекты** (меню **Сервис** – **Настройка** – раздел **Тексты**).












При включенной опции, в режиме редактирования поворачивается только текстовый объект, при выключенной – весь чертеж.

Доступные свойства выбранного текстового объекта можно изменять на функциональной панели **Свойства**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Редактирование содержания текста на функциональной панели **Свойства** доступно только для однострочного текста.

Изменение выравнивания текста

-  Лента: **Оформление - Текст** >  **Изменение выравнивания текста**
-  Меню: **Редактирование – Объект** > **Текст** >  **Выравнивание**
-  Панель: **Редактирование 2** – 
-  Панель: **Текст** – 
-  Командная строка: **ВЫРТЕКСТ (JUSTIFYTEXT)**

Команда изменяет тип выравнивания, но не изменяет положение однострочного или многострочного текста в документе (изменяется количество и расположение ручек).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение типа выравнивания с одновременным соответствующим изменением положения текстового объекта (для однострочного текста) и текстовой области (для многострочного текста) осуществляется командой **Выровнять текст** (ТЕКСТВЫР, TJUST) или на панели **Свойства**.

Для этого необходимо предварительно выбрать текстовый объект, а затем на панели **Свойства** задать необходимый тип выравнивания.


После запуска команды необходимо выбрать на экране текстовый объект и указать тип выравнивания в командной строке или контекстном меню.

Опции команды:

вЛев	Выравнивание текстовой строки по левому краю.
Выровненный	Вписывание текста между двумя точками. Высота и ширина каждого символа вычисляются автоматически так, чтобы текст точно вписывался в заданную область. Высота символов изменяется.
Поширине	Вписывание текста между двумя точками. Ширина каждого символа вычисляется автоматически так, чтобы текст точно вписывался в заданную область. Высота символов остаётся неизменной.
Центр	Горизонтальное центрирование текстовой строки.
Середина	Горизонтальное и вертикальное центрирование текстовой строки.
вПРаво	Выравнивание текстовой строки по правому краю.
ВЛ	Выравнивание текстового объекта по верхнему и левому краям.
ВЦ	Выравнивание текстового объекта по верхнему краю и центрирование по горизонтали.
ВП	Выравнивание текстового объекта по верхнему и правому краям.
СЛ	Выравнивание текстового объекта по левому краю и центрирование по вертикали.
СЦ	Центрирование текстового объекта по вертикали и по горизонтали.
СП	Выравнивание текстового объекта по правому краю и центрирование по вертикали.
НЛ	Выравнивание текстового объекта по нижнему и левому краям.
НЦ	Выравнивание текстового объекта по нижнему краю и центрирование по горизонтали.
НП	Выравнивание текстового объекта по нижнему и правому краям.

Редактирование текстовых объектов



Лента: **Оформление - Текст** >  **Редактирование текста**



Меню: **Редактирование – Объект** > **Текст** >  **Редактирование**



Панель: **Редактирование 2** – 



Панель: **Текст** – 




Командная строка: **ДИАЛРЕД, РЕД (DDEDIT, ED)**

Команда редактирования однострочных и многострочных текстовых объектов.

Команда также может быть вызвана двойным щелчком левой кнопки мыши на текстовом объекте, если в диалоговом окне **Настройки папоCAD** (меню **Сервис - Оформление**) значение **Нет** стоит у соответствующих параметров:


вкладка **Главные настройки**, раздел **Редактирование – Двойным нажатием** параметр **Тексты** и/или **Многострочные тексты**.



Редактирование однострочного текста

Для однострочного текста команду можно вызвать также из контекстного меню, выбрав предварительно текстовый объект на чертеже.

Команда позволяет редактировать содержание текстовой строки непосредственно на чертеже. Содержание выбранной текстовой строки автоматически выделяется и подсвечивается для полной замены текста. При необходимости можно вставлять или удалять отдельные символы или фрагменты строки. Для более удобного редактирования доступно контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши:



Опции контекстного меню:

Выбрать все	Подсветка и копирование всего текста строки в буфер обмена.
Вырезать	Вырезание выбранного фрагмента текста в буфер обмена.
Копировать	Копирование выбранного фрагмента текста в буфер обмена.
Вставить	Вставка текста из буфера обмена.
Отменить	Отмена предыдущей операции.
Вернуть	Возврат отмененной операции.
Вставить поле...	Вставка поля.
Вставить спецсимвол	Вставка спецсимвола. Доступны символы: <ul style="list-style-type: none"> • Градус (%%d) • Плюс/Минус (%%p) • Диаметр (%%c)

Поиск в NormaCS

Поиск нормативной информации в справочно-информационной системе NormaCS.

Доступны условия поиска:

- **в обозначениях**
- **в названиях**
- **в тексте**

В найденном документе можно выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена и вставить в редактируемый текст.

Нажатие **CTRL**+**ENTER** или щелчок мыши на чертеже вне поля текстовой строки подтверждают внесённые изменения и завершают редактирование.

Для завершения редактирования без сохранения изменений следует нажать **ESC**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие **ENTER** разбивает текстовую строку на две строки, каждая из которых после завершения команды преобразуется в отдельный текстовый объект.

Редактирование многострочного текста



Помимо вышеперечисленных способов, редактирование многострочного текста можно вызвать из командной строки: **МТРЕД (MTEXTEDIT, MTEDIT)**

После запуска команды и выбора многострочного текста для его редактирования открывается та же самая панель **Формат текста**, что и при создании многострочного текста (для более подробной информации см. раздел «[Многострочный текст](#)»).

Для редактирования содержания и параметров текста:

1. Выделить фрагмент текста в текстовом окне, заменить его новым или ввести дополнительный текст. Для выделенного текста в контекстном меню доступны команды: **Выбрать всё**, **Вырезать**, **Копировать**, **Вставить**, **Отменить**, **Вернуть**, **Вставить спецсимвол**.
2. Изменить параметры выделенного фрагмента средствами панели **Формат текста**.
3. Для завершения редактирования многострочного текста нажать комбинацию клавиш **CTRL**+**ENTER** или кнопку **OK** панели **Формат текста**. Завершить ввод текста можно также щелчком мыши на поле чертежа вне области ввода текста.


ПРИМЕЧАНИЕ: Клавиша **ESC** отменяет произведённые изменения текста и завершает команду.

Альтернативное редактирование текстовых объектов

Альтернативная команда редактирования однострочных и многострочных текстовых объектов, позволяющая редактировать не только содержание текста, но и некоторые его параметры.

Команда становится доступной в том случае, если в диалоговом окне **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис - Оформление**) значение **Да** стоит у соответствующих параметров:


вкладка **Главные настройки**, раздел **Редактирование** – **Двойным нажатием** параметр **Тексты** и/или **Многострочные тексты**.



При этом команда может быть вызвана одним из следующих способов:

- двойным щелчком левой кнопки мыши по строке текста,
- щелчком по тексту правой кнопкой мыши при нажатой клавише **CTRL**,
- разместив курсор мыши над текстом и нажав правую кнопку мыши,
- командами **Edit** и **Fedit** при указании текстового объекта.

При редактировании однострочного или многострочного текста открывается диалоговое окно **Настройка текста**:



Параметры:

Текстовый стиль

Поле отображения и правки содержания текстовой строки.

Высота

Раскрывающийся список для выбора текстового стиля.

Поворот

Раскрывающийся список для выбора высоты символов. Возможен ввод значения с клавиатуры.

Цвет

Установка угла поворота текстовой строки относительно оси X.

Раскрывающийся список для выбора цвета текстовой строки.

Коэффициент сжатия

Поле ввода коэффициента растяжения или сжатия символов.

Значение *1.0* является нормой для ширины символов заданного шрифта.

Значения больше *1* увеличивают ширину символов, значения меньше *1* – уменьшают.

Угол наклона

☐ По стилю

Поле ввода угла наклона символов.

Поля отображения/задания соответствия коэффициента сжатия и угла наклона символов редактируемого текста значениям, заданным в текстовом стиле.

Для текста, у которого коэффициент сжатия и/или угол наклона символов соответствуют заданным в текстовом стиле, в данных полях отображаются флажки:

Коэффициент сжатия	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> По стилю
Угол наклона	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> По стилю

Если значения коэффициента сжатия и/или угла наклона не соответствуют заданным в текстовом стиле, флажки не отображаются:

Коэффициент сжатия	<input type="text" value="0.75"/>	<input type="checkbox"/> По стилю
Угол наклона	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> По стилю

В полях ввода коэффициента сжатия и угла наклона отображаются текущие значения для редактируемого текста.


Для задания редактируемому тексту значений коэффициента сжатия и/или угла наклона, соответствующих заданным в текстовом стиле, нужно установить флажки. Значения автоматически изменятся на заданные в текстовом стиле:

Коэффициент сжатия	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> По стилю
Угол наклона	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> По стилю



Установка выравнивания текстового объекта.

ВНИМАНИЕ! При открытии диалогового окна **Настройка текста**, если включена английская раскладка клавиатуры, происходит её автоматическое переключение на русскую раскладку. После закрытия диалога раскладка клавиатуры снова возвращается на английскую. Управление автопереключением раскладки клавиатуры осуществляет параметр **Автоматически переключать раскладку клавиатуры в локальный язык** в разделе **Редактирование** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**).

Кнопка  **Вставить спецсимвол** открывает дополнительное меню, которое позволяет выбрать и вставлять в текстовую строку специальные символы:



Кнопки , , данного меню, в свою очередь, также вызывают:

Меню некоторых математических и других символов



Меню прописных букв греческого алфавита



Меню строчных букв греческого алфавита



ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные символы корректно отображаются только в текстах, основанных на векторных шрифтах. При вставке символов в текст, основанный на TrueType-шрифте, на экране вместо специальных символов появятся вопросительные знаки. nanoCAD поставляется вместе с файлом векторного шрифта CS_Gost2304.shx, который полностью соответствует ЕСКД ГОСТ 2.304-81 и поддерживает отрисовку специальных символов. Настройки свойств объектов nanoCAD и стиль текста ГОСТ 2.304 основаны на этом шрифте.

Для вставки специальных символов:

1. Разместить курсор в нужной позиции текстовой строки.
2. Нажать кнопку **Вставить спецсимвол.**
3. Выбрать нужный символ.
4. После щелчка левой кнопки мыши на символе дополнительное меню будет закрыто, а символ автоматически вставлен в текущую позицию курсора в текстовой строке.

Создание текстового стиля



Лента: **Оформление - Текст** >



Меню: **Формат** – **Текстовые стили...**



Панель: **Стили** –



Панель: **Текст** –



Командная строка: **ДИАЛСТИЛЬ, СТ, СТИЛЬ (ST, STYLE, TEXTPROPSCMD)**

Текстовые стили представляют собой удобный инструмент для создания текстовых объектов, использующих разные шрифты, размер шрифта, угол наклона, начертание и т.д.

В одном чертеже можно создавать и использовать несколько текстовых стилей. Каждый текстовый объект чертежа создаётся с использованием текущего текстового стиля. При необходимости создания текстового объекта с использованием параметров, отличных от параметров текущего стиля, достаточно выбрать нужный стиль и сделать его текущим.

Все текстовые стили, кроме предустановленных стилей *Standard* и *ГОСТ 2.304*, создаются пользователем. Создаваемый новый стиль наследует параметры выбранного текстового стиля.

Созданные стили могут быть впоследствии отредактированы, переименованы или удалены с помощью диалогового окна **Текстовые стили**. После переименования текстового стиля его имя обновляется во всех текстовых объектах, использующих этот стиль.

Имя текстового стиля не должно быть длиной более 255 символов. Кроме букв и цифр в именах стилей допускается использование некоторых специальных символов: знака доллара (\$), дефиса (-) и подчёркивания (_).

По умолчанию создаваемому текстовому стилю автоматически присваиваются имена *Стиль1*, *Стиль2*, *Стиль3* и т.д.


Созданные текстовые стили сохраняются вместе с файлом чертежа.

Неиспользуемые текстовые стили можно удалить как непосредственно в диалоге **Текстовые стили**, так и при помощи команды **Очистка документа** (меню **Файл – Утилиты**).

ПРИМЕЧАНИЕ: Текстовый стиль *Standard* удалить нельзя.

ВНИМАНИЕ! Параметры **Перевёрнутый** и **Справа налево** не оказывают никакого влияния на многострочные текстовые объекты.

Диалоговое окно **Текстовые стили** позволяет устанавливать выбранный стиль текущим, создавать новые текстовые стили, редактировать существующие, в том числе импортированные вместе с файлом *.dwg или шаблоном *.dwt:



Параметры:



Новый стиль

Создание нового текстового стиля.



Удалить

Удаление выбранного текстового стиля.



Установить текущим

Установка выбранного текстового стиля текущим.

Имя

Название текстового стиля.

Имя шрифта

Раскрывающийся список для выбора файла шрифта, задающего начертание символов.

Начертание

Раскрывающийся список для выбора начертания символов шрифта.

Для shx-шрифтов список пустой.

Для TTF-шрифтов доступны типы:

- **Курсив**
- **Обычный**
- **Полужирный**
- **Полужирный Курсив**

Высота

Поле ввода высоты символов.

Коэффициент сжатия

Поле ввода коэффициента растяжения или сжатия символов.

Значение *1.0* является нормой для ширины символов заданного шрифта.

Значения больше *1* увеличивают ширину символов, значения меньше *1* – уменьшают.

Угол наклона

Поле ввода угла наклона символов.



Перевёрнутый

Включение/Отключение режима отображения символов в перевёрнутом виде.



Справа налево




Включение/Отключение режима отображения символов справа налево.




Вертикальный

Включение/Отключение режима вертикального написания текста. Режим вертикального написания текста доступен, если он поддерживается выбранным файлом шрифта.

Для создания текстового стиля:

1. Выбрать щелчком мыши текстовый стиль, на основе которого должен быть создан новый (заблокированная кнопка  **Новый стиль** становится доступной).
2. Нажать кнопку  **Новый стиль**. Будет создан новый стиль с именем *Стиль1*.
3. Для переименования созданного стиля дважды щёлкнуть на имени текстового стиля, ввести собственное название и нажать **ENTER**.
4. В раскрывающемся списке выбрать файл шрифта.
5. Задать остальные параметры шрифта (высота, начертание, угол наклона и т.д.).
6. Для установки созданного текстового стиля текущим дважды щёлкнуть в крайнем левом поле напротив текстового стиля. Перемещение в это поле флажка  говорит о том, что стиль установлен текущим.
7. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога.

Некоторые команды доступны также в контекстном меню, вызываемому по правому щелчку мыши в поле со списком текстовых стилей:



Для удаления текстового стиля:

1. Выбрать щелчком мыши текстовый стиль, который необходимо удалить (заблокированная кнопка **Удалить** станет доступной).
2. Нажать кнопку **Удалить** или выбрать в контекстном меню команду **Удалить** (выбранный для удаления стиль не должен быть текущим).
3. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога.

Проверка орфографии



Лента: **Оформление – Текст** > **Проверка орфографии**



Меню: **Сервис** – **Проверка орфографии**



Панель: **Текст** –



Меню: **Вид – Панели** > **Функциональные панели** > **Проверка орфографии**




Командная строка: **ОРФО, ОФФ (SPELL, SP)**

Проверка текстовых объектов чертежа на наличие орфографических ошибок.

Команда открывает функциональную панель **Проверка орфографии**.

1. Неуказанные предельные отклон
2. Неуказанные радисы скруглений
3. Неуказанные фаски $1 \times 45^\circ$.
4. 40...45 HRCэ.
5. H14; h14; \pm (IT14/2).
6. Покрытие: Хим.Окс.прм.



Для поиска орфографических ошибок:

1. Нажать кнопку **Начать проверку**.

Распознанные тексты с ошибками отображаются в списке диалога.

Параметры синхронизации и визуализации текстов с найденными ошибками:

Автопанорамирование	<p>Включение/отключение режима автоматической навигации по графической области чертежа.</p> <p>При включенном режиме автопанорамирования, выбранное в списке диалога слово автоматически синхронизируется с соответствующим текстовым объектом чертежа. Текстовый объект позиционируется в центре графической области для более комфортного просмотра.</p>
Автовыбор	<p>Включение/отключение режима автоматического выбора на чертеже текстового объекта, соответствующего выделенной строке списка. Текстовый объект выделяется пунктирной подсветкой, его можно редактировать в функциональной панели Свойства.</p>
Подчеркивание	<p>Включение/отключение режима выделения текста с ошибкой. Выбранный в диалоге текст, на чертеже выделяется пунктирной рамкой. Остальные тексты с ошибками подчеркиваются волнистой чертой.</p>
Поиск по всему документу	<p>Проверка текста в модельном пространстве и на всех листах документа (а не только в текущем пространстве).</p>

Найдено ошибок:

Информация о количестве обнаруженных ошибок и окно отображения слов с ошибками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы **Автовыбор** и **Подчеркивание** доступны при включенном режиме **Автопанорамирование**.

Показать на чертеже

Кнопка, выполняющая функцию автопанорамирования текстового объекта, с выделенной в списке ошибкой.

Кнопка может использоваться как при включенном, так и при отключенном режиме **Автопанорамирования**.

Чтобы исправить в чертеже найденные тексты с ошибками:

1. Выделить в окне панели текст с ошибкой.
2. Выбрать строку с правильным вариантом замены из списка **Заменить на:**.
3. При отсутствии нужного варианта замены, в поле раздела **Текст заменяющий** ввести текст вручную.
4. Если требуется оставить слово без изменений и добавить его к пользовательскому словарю, нажать кнопку **Добавить слово в словарь**.
5. Нажать кнопку **Применить изменения** для замены текста.
6. Нажать кнопку **Применить ко всем** для замены всех найденных в чертеже текстов с данной ошибкой.

Поиск и замена текста



Меню: **Правка** –  **Найти...**



Панель: **Текст** – 



Контекстное меню в поле чертежа:  **Найти**




Горячие клавиши: **CTRL+F**



Командная строка: **ПОИСК (FIND)**

Инструмент **Поиск и замена** используется для поиска и замены строковых значений в объектах чертежа или в базе объектов некоторых вертикальных приложений (команда **Поиск и замена по базе** в диалоговом окне **Мастер объектов**).

Команда открывает диалоговое окно **Найти и заменить**:



Параметры:

Искать:

Поле ввода текстовой строки для поиска.

Заменить на:

Поле ввода текстовой строки, на которую требуется заменить найденные строки.

Область поиска

Раскрывающийся список для выбора области поиска.
Доступны параметры:

- **Во всём документе**
- **В текущем Листе**
- **В текущем наборе**



Кнопка вызова диалогового окна **Быстрый выбор**.

Параметры поиска



Кнопка развёртывания/свёртывания списка дополнительных параметров поиска и замены.

Учитывать регистр

Включение/Отключение режима поиска с учетом регистра символов.

Только целое слово


Включение/Отключение режима поиска отдельных слов, то есть сочетаний символов, отделенных знаками препинания или пробелами.


Искать в найденном

Включение/Отключение режима поиска в найденном. Параметр становится доступным после того, как был произведен поиск текстовой строки, и предназначен для ограничения диапазона поиска.


Использовать расширенные параметры


Для поиска в базе объектов. Параметр доступен при поиске в базе объектов некоторых вертикальных приложений.

Нажать кнопку  напротив параметра и в появившемся окне выбрать расширенные области поиска:



Использовать регулярные выражения

Включение/Отключение режима задания шаблонов поиска с использованием регулярных выражений. Регулярные выражения можно вводить самостоятельно или используя список. Кнопка  открывает окно для выбора из списка требуемого выражения:



При размещении курсора на строке списка появляется подсказка с подробным пояснением.

Можно использовать совместно несколько регулярных выражений.

Ввод выражения в поле поиска производится щелчком левой кнопкой мыши на выражении из списка.

Многострочный текст

Включение/Отключение режима поиска многострочного текста.

При включении параметра поля ввода **Искать:** и **Заменить на:** принимают расширенный вид:



The image shows a search dialog box with two large text input fields. The top field is labeled 'Искать:' and the bottom field is labeled 'Заменить на:'. Both fields have a small arrow icon on the right side, indicating they are expandable or have a search function.

Искать в скрытых объектах


Включение/Отключение режима поиска как по видимым, так и по скрытым объектам.

Искать в блоках

Включение/Отключение режима поиска в блоках.

Кнопка запуска процедуры поиска.

Результат поиска отображается в таблице в нижней части диалога:



The image shows a search results table with three columns: 'Часть найде...', 'Атрибут', and 'Объект'. The table contains four rows of results, all with 'Текст' in the 'Атрибут' column and 'Текст' in the 'Объект' column. Below the table, it says 'Найдено: 4'.

Часть найде...	Атрибут	Объект
Болт анкерный	Текст	Текст
Болт	Текст	Текст
Болт	Текст	Текст
Болт	Текст	Текст

Найдено: 4

Заменить все

Кнопка замены всех найденных текстовых фрагментов новым значением.

Следующий

Кнопка пропуска очередного найденного текстового фрагмента без замены его новым значением.

Заменить

Кнопка последовательной замены найденных текстовых фрагментов новым значением.

Кнопка **Следующий** позволяет перемещать активную строку по таблице, пропуская очередной найденный фрагмент в списке без замены его новым значением.

Очищает список результатов поиска.



Очистить список



Группировать результаты по объектам

Группирует результаты поиска по объектам.



Показать объект



Показывает объект, соответствующий выбранной строке, на чертеже.



Редактировать объект


Открывает диалоговое окно для редактирования объекта, соответствующего выбранной строке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Щелчок левой кнопкой мыши на заголовках столбцов таблицы результатов поиска осуществляет сортировку найденных фрагментов текста:




Для поиска и редактирования фрагмента текста на чертеже:


1. Запустить команду.
2. В поле **Искать:** ввести искомое словосочетание, например, *Болт*.
3. Нажать кнопку **Найти всё**. Запустится процесс поиска, результат которого будет выведен в таблицу.
4. В таблице результатов поиска выбрать требуемую строку:



5. Дважды щёлкнуть мышью на выбранной строке, либо нажать кнопку  **Показать объект**, либо выбрать команду **Показать объект** в контекстном меню:



6. Произойдет автопанорамирование найденного фрагмента чертежа, содержащего выбранный текст:



- Нажать кнопку **Редактировать объект** или выбрать команду **Редактировать объект** в контекстном меню для вызова диалога редактирования текстового выражения в найденном объекте.
- Внести необходимые изменения и нажать кнопку **ОК**.

Конвертирование ТЕКСТА в МТЕКСТ



Лента: **Оформление** – Текст > **Конвертировать ТЕКСТ в МТЕКСТ**



Меню: **Редактирование** – **Дополнительные средства** > **Конвертировать ТЕКСТ в МТЕКСТ**



Командная строка: **ТЕКСТвМТЕКСТ, Т2МТ (ТЕХТ2МТЕХТ, Т2МТ)**

Команда преобразует выбранные однострочные текстовые объекты в многострочный текст.

При конвертации однострочные текстовые объекты удаляются из документа и вставляются в один многострочный текстовый объект.

После преобразования в многострочном тексте сохраняются значения высоты, цвета, коэффициента сжатия, угла наклона однострочных текстовых объектов:

До преобразования	После преобразования
<p>Высота ТЕКСТА 250</p> <p>Высота ТЕКСТА 200</p> <p>Цвет ТЕКСТА</p> <p>Коэффициент сжатия</p> <p>Угол наклона</p>	<p>Высота ТЕКСТА 250</p> <p>Высота ТЕКСТА 200</p> <p>Цвет ТЕКСТА</p> <p>Коэффициент сжатия</p> <p>Угол наклона</p>

Опция команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Запросы команды:

Выберите текст или [?]: Выбрать однострочные текстовые объекты.

Выберите текст или [?]: Нажать **ENTER** для завершения команды.

Выравнивание текста



Лента: **Оформление– Текст** >  **Выровнять текст**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Выровнять текст**



Командная строка: **ТЕКСТВЫР (TJUST)**

Изменение точки выравнивания для текстового объекта без перемещения текста.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение типа выравнивания без изменения положения текста или текстовой области в документе выполняется командой [Изменение выравнивания текста](#) (ВЫРТЕКСТ).

Команду удобно использовать, когда требуется изменить положение объектной привязки к точке вставки (**Твставки**) для текстовых объектов без перемещения текста.

1. Выбрать текстовый объект.
2. Запустить команду **Выровнять текст**.
3. Выбрать в командной строке или контекстном меню нужный метод выравнивания.

Опции команды:

<u>в</u> Лев <u>о</u>	Выравнивание текстовой строки по левому краю.
<u>Ц</u> ентр	Горизонтальное центрирование текстовой строки.
<u>С</u> ередина	Горизонтальное и вертикальное центрирование текстовой строки.
<u>В</u> право	Выравнивание текстовой строки по правому краю.
<u>В</u> Л	Выравнивание текстового объекта по верхнему и левому краям.
<u>В</u> Ц	Выравнивание текстового объекта по верхнему краю и центрирование по горизонтали.
<u>В</u> П	Выравнивание текстового объекта по верхнему и правому краям.
<u>С</u> Л	Выравнивание текстового объекта по левому краю и центрирование по вертикали.
<u>С</u> Ц	Центрирование текстового объекта по вертикали и по горизонтали.
<u>С</u> П	Выравнивание текстового объекта по правому краю и центрирование по вертикали.
<u>Н</u> Л	Выравнивание текстового объекта по нижнему и левому краям.
<u>Н</u> Ц	Выравнивание текстового объекта по нижнему краю и центрирование по горизонтали.
<u>Н</u> П	Выравнивание текстового объекта по нижнему и правому краям.

Растягивание или сжатие текста



Лента: **Оформление– Текст** >  **Растянуть/сжать текст**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Растянуть/сжать текст**



Командная строка: **ТЕКСТРАСТ (TEXTFIT)**

Команда растягивания или сжатия однострочного текста с возможностью его перемещения.

1. Запустить команду.
2. Выбрать текстовый объект. При выборе текстового объекта автоматически схватывается начальная (нижняя левая) точка.
3. Указать вторую точку на экране. Текст автоматически либо вписывается в указанные границы, либо растягивается.

Опция команды:

Начальная точка

Указать новое положение начальной точки и растянуть/сжать текст, задав вторую точку.

Разбивка текста



Лента: **Оформление – Текст** >  **Разбить текст**



Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Разбить текст**



Командная строка: **ТЕКСТРАЗБ (EXPLODETEXT, TXTEXP)**

Команда позволяет разбить текстовые объекты на отдельные составляющие (отрезки, полилинии). В процессе команды можно произвести настройку параметров как для результатов разбивки, так и для исходных объектов.

Применение команды к предварительно выбранным текстовым объектам, производит разбивку с ранее установленными (или установленными по умолчанию) настройками.

Опции команды:



Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Настройки

Установка параметров применения команды.

Опция позволяет произвести следующие настройки:

[Автовыбор/Исходные объекты/Свойства/Заливка/Выход]

Параметры опции Настройки:

Автовыбор

Автоматический выбор объектов после разбивки:

- ВКЛ - Включение автовыбора.
- ВЫКЛ - Выключение автовыбора.
- Выход - Возвращение к параметрам настройки.

Исходные объекты

Выбор действия с исходными объектами:

- Удалять - Удалять исходные объекты.
- Не удалять - Не удалять исходные объекты.
- Выход - Возвращение к параметрам настройки.

Свойства

Указание свойств для конечных объектов:

- Исходные - Оставить исходные свойства текста.
- Текущие - Применить текущие свойства чертежа.
- Выход - Возвращение к параметрам настройки.

Заливка

Управление заливкой при разбивке текстов, созданных шрифтами True Type:

- Не заливать - Оставить только контур текста.
- Заливать - Разбить на залитые фигуры.
- Как есть -

Выход - Возвращение к параметрам настройки.

Выход Выход из режима настроек для выбора объектов на экране.

Запросы команды:

Выбор объектов для разбивки или
[?/Настройки] :

Настройки

[Автовыбор/Исходные объекты/Свойства/
Заливка/Выход] <Выход>

Выбор объектов для разбивки или
[?/Настройки] :

Выбрать Настройки.

Установить нужные параметры разбивки
текста. Выбрать Выход или нажать
ENTER

Указать на экране текстовые объекты
для разбивки, нажать **ENTER**.

Изменение регистра текста



Лента: **Оформление– Текст** >  **Изменить регистр текста**




Меню: **Редактирование – Дополнительные средства** >  **Изменить регистр текста**



Командная строка: **ТРЕГИСТР (TCASE)**

Команда редактирования регистра слов, предложений и абзацев выделенного текста.

1. Выделить фрагмент текста.
2. Запустить команду **Изменить регистр текста**.
3. Установить нужный параметр в окне **Регистр текста**, нажать **ОК**.



Параметры:

Как в предложениях

Сделать прописной первую букву предложения.

Все строчные

Сделать все буквы строчными.

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

Сделать все буквы прописными.

Начинать С Прописных

Сделать прописной первую букву каждого слова, оставив остальные буквы строчными.

ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТР

Переключиться между двумя регистрами (например **ИЗМЕНИТЬ** и **Изменить**).

Режим Контур текстовой строки



Лента: **Оформление– Текст** >  **Контур текстовой строки**




Меню: **Вид – Отображение** >  **Контур текстовой строки**




Командная строка: **КТЕКСТ (QTEXT)**

Включение режима **Контур текстовой строки** скрывает содержание текстовых надписей. На экран и на печать выводятся только прямоугольники, ограничивающие текстовый объект или атрибут. При включенном режиме **КТЕКСТ**, перерисовка и регенерация чертежей, насыщенных текстовыми объектами, производится быстрее.



Режим КТЕКСТ отключен



Режим КТЕКСТ включен

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим **Контур текстовой строки** замещает ограничивающими контурами все текстовые надписи чертежа. Вместе с тем, существует возможность замещения контурами только того текста, размер которого на экране не превышает заранее заданного числа пикселей. Для этого воспользуйтесь опцией **Графическая подсистема – Оптимизация отрисовки - Упрощать текст размером менее <...> пикселей** в диалоге **Настройки**.

Поле



Лента: **Вставка – Данные** >  **Поле**



Меню: **Вставка –**  **Поле...**



Панель **Формат текста** редактора многострочного текста: 




Контекстное меню редакторов текста и мультитекста: **Вставить поле...**



Диалог создания определения атрибута блока: 



Диалог редактирования определения атрибута блока: 



Командная строка: **ПОЛЕ (FIELD)**



Поле – это элемент специального типа, включаемый в состав текстовых примитивов и атрибутов блоков. В поле отображается значение свойства некоторого другого объекта (примитива, файла, документа и т. д.). Если это значение в процессе работы изменится, то содержимое поля может быть обновлено.

Поля могут быть вставлены в текст любого типа: однострочный, мтекст, ячейка таблицы, размер, мультивыноска, атрибут, описание атрибута.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение поля на чертеже отображается на сером фоне, что позволяет визуально отличать его от обычных надписей или их частей. При печати серый фон не выводится.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если значение свойства, на которое ссылается поле, еще не задано, то в поле выводятся четыре минуса (----).

Команда ПОЛЕ (FIELD) предназначена для создания многострочного текста, состоящего только из одного поля. Команда открывает диалог **Поле**, в котором следует задать тип поля и настройки его формата. По закрытии диалога выдается запрос на точку вставки мультитекста, состоящего из поля. Объект создается с текущим текстовым стилем.

Редакторы однострочного и многострочного текстов в составе контекстных меню содержат пункт **Вставить поле...**, по которому также открывается диалоговое окно **Поле**, что обеспечивает добавление поля в любое место редактируемого текста. В панели **Формат текста** редактора многострочного текста кнопка  инициирует вставку поля. В окне редактирования определения атрибута блока также есть кнопка , которая позволяет вставить поле в значение, присваиваемое атрибуту по умолчанию.

Диалог «Поле»

Диалоговое окно **Поле** открывается каждый раз, когда пользователь запрашивает вставку поля. В данном окне прежде всего необходимо указать тип вставляемого поля.



Поля различаются по типам, а типы полей разбиты на категории. Перечень доступных типов полей в диалоговом окне располагается в списке **Имена полей**. Значение, установленное в выпадающем списке **Категории полей**, является фильтром для списка **Имена полей**. Максимальная категория – **Все**.

Чаще всего поле отображает значение свойства некоторого объекта, которое само является текстом. В этом случае диалог показывает текущее значение свойства. Например, для поля

типа **Автор** (категория **Документ**) отображается значение параметра **Автор**, заданное в свойствах текущего файла чертежа. Для текстовых полей можно задать формат отображения: **Верхний регистр**, **Нижний регистр**, **Первая заглавная**, **Как в заголовках**. Если поле не требует форматирования, то используется формат **(нет)**.

Поле может представлять собой текст с числовым значением некоторого свойства. Числовые поля имеют свои настройки формата. В качестве примера рассмотрим поле, отображающее площадь полилинии. Для этого в диалоге **Поле** необходимо выбрать в качестве типа **Объект** (входит в категорию **Объекты**).

77223667.8

Полилинию, для которой будет измеряться площадь, следует указать с помощью кнопки **+**. Затем необходимо выбрать свойство **Площадь**, формат единиц и точность.

В категорию **Объекты** входит еще один тип поля – **Именованный объект**. Он используется для вставки имен элементов таблиц определений чертежа (блоков, видов, размерных стилей, слоев, текстовых стилей, типов линий).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если из чертежа удалить объект, на который ссылается поле, и выполнить регенерацию чертежа, то в качестве значения для такого поля будут выведены символы #####.

Назначение полей остальных типов соответствует их названиям. Некоторые поля являются **контекстно-зависимыми**. Это означает, что их значения зависят от контекста размещения – от имени закладки листа или чего-то другого (например, имя устройства печати, хранящееся в наборе параметров листа, для разных листов может быть разным). Текстовые объекты, содержащие поля и входящие в блоки и внешние ссылки, лучше делать атрибутами.

Категории и типы полей

Все поля делятся на основные категории: **Дата и время**, **Документ**, **Печать**, **Прочее**, **Объекты**, **Комплект документации**. Также существует дополнительная категория **Все**, которая объединяет типы полей всех основных категорий.

Типы полей распределены по категориям следующим образом.

Категория **Дата и время**:

Дата

Текущие дата и время.

Дата вывода
Дата создания
Дата сохранения

Дата и время последней печати.
Дата и время создания файла чертежа.
Дата и время последнего сохранения.

Категория Документ:

Автор
База гиперссылки
Дополнительное свойство
Заметки
Имя
Имя файла
Ключевые слова
Последний сохранил
Размер файла
Тема

Автор (из свойств файла чертежа).
База гиперссылки (из свойств файла чертежа).
Значение дополнительного свойства файла чертежа.
Заметки (из свойств файла чертежа).
Название (из свойств файла чертежа).
Имя файла чертежа.
Ключевые слова (из свойств файла чертежа).
Автор последнего сохранения.
Размер последней сохраненной версии файла чертежа.
Тема (из свойств файла чертежа).

Категория Печать:

Дата вывода
Имя для входа
Имя набора параметров
Имя устройства
Масштаб печати
Ориентация листа
Таблица стилей печати
Формат листа

Дата и время последней печати.
Логин текущего пользователя.
Имя набора параметров для листа.
Имя устройства печати для листа.
Масштаб печати для листа.
Ориентация для листа.
Имя таблицы стилей печати для листа.
Формат печати для листа.

Категория Прочее:

Выражение на языке Diesel
Системная переменная

Значение выражения на языке Diesel.
Значение системной переменной.

Категория Объекты:

Заполнитель блока
Именованный объект
Объект
Формула

Свойство вхождения блока. Доступно только в редакторе блоков
Имя объекта из таблицы определений (слоев, стилей и т.п.).
Значение свойства выбранного примитива.
Формула (математическое выражение), которая внутри может содержать другие поля.

Категория Комплект документации:

Вид на листе

Структура листов, формат и свойства элементов, выбранных для использования

Дата редакции текущего листа

Дата редакции в свойствах листа

Дополнительное свойство текущего комплекта документации

Значение дополнительного свойства комплекта документации

Дополнительное свойство текущего листа

Значение дополнительного свойства текущего листа

Дополнительное свойство текущей группы листов

Значение дополнительного свойства группы листов

Заголовок текущего именованного вида

Имя вида

Имя проекта текущего комплекта документации

Имя проекта в группе свойств **Управление проектом**

Категория текущего листа

Категория в свойствах листа

Количество листов текущего комплекта документации

Количество листов в комплекте документации

Количество листов текущей группы

Количество листов в группе

Название текущего листа

Имя в свойствах листа

Номер и заголовок текущего именованного вида

Строка, объединяющая номер и имя вида

Номер и название текущего листа

Строка, объединяющая номер и имя листа

Номер проекта текущего комплекта документации

Номер проекта в группе свойств **Управление проектом**

Номер редакции текущего листа

Редакция в свойствах листа

Номер текущего листа

Номер в свойствах листа

Описание текущего комплекта документации

Пояснение в группе свойств **Комплект документации**

Описание текущего листа

Пояснение в группе свойств **Лист**

Текущая группа листов

Имя группы листов

Текущий комплект документации

Имя в группе свойств **Комплект документации**

Фаза проекта текущего комплекта документации

Фаза проекта в группе свойств **Управление проектом**

Цель выпуска текущего листа

Назначение в свойствах листа

Этап проекта текущего комплекта документации

Этап проекта в группе свойств **Управление проектом**

Обновление полей



Лента: **Вставка – Данные** >  **Обновление поля**



Меню: **Сервис** –  **Обновить поля**



Контекстное меню редакторов текста и мультитекста: **Обновить поле**



Командная строка: **ОБНПОЛЕ (UPDATEFIELD)**

Команда запрашивает объекты (тексты и вхождения блоков), которые содержат внутри себя поля, а значения этих полей необходимо обновить в соответствии с текущим состоянием чертежа. После выбора объектов и нажатия **ENTER** поля в указанных объектах обновятся.

В контекстном меню редакторов однострочного и многострочного текста появится пункт **Обновить поле**, если выделить изменяемые поля или установить курсор непосредственно перед полем. Выбор данного пункта меню обновит поле с отображением его текущего значения.

Процесс обновления полей во время операций открытия, сохранения, печати, регенерации чертежа и формировании комплекта управляется системной переменной FIELDEVAL.

Редактирование поля



Контекстное меню редакторов текста и мультитекста: **Редактировать поле**

Во время редактирования однострочного или многострочного текста в контекстном меню появится пункт **Редактировать поле**, если выделить изменяемое поле или установить курсор непосредственно перед полем. Выбор данного пункта меню откроет диалоговое окно **Поле**, в котором можно изменить параметры поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: При попытке редактировать поле неизвестного типа (отсутствующего в paпoCAD) программа выводит сообщение: **Неизвестное поле**.

Преобразование поля в текст



Контекстное меню редакторов текста и мультитекста: **Конвертировать поле в текст**

Перед использованием данного пункта контекстного меню следует выделить поле в открытом редакторе однострочного или многострочного текста или установить курсор непосредственно перед полем. После этого в меню появится пункт **Конвертировать поле в текст**, с помощью которого выполняется замена поля на текст с текущим значением поля.

Нанесение размеров

Размеры отображают на чертеже геометрические характеристики объектов, а также расстояния и углы между ними. Размеры являются неотъемлемой частью любого чертежа.

В целом размеры могут состоять из следующих элементов:

- **Размерная линия** графически отображает величину размера и его ориентацию и представляет собой отрезок или дугу (для дугового и угловых размеров) со стрелками на конце.
- **Выносная линия** проводится от измеряемого объекта до размерной линии.
- **Стрелка** отображается на концах размерной линии. Можно использовать разные типы стрелок, включая засечки и точки.
- **Размерный текст** отображает числовое значение измеряемого объекта. Размерный текст может содержать различные специальные символы (в виде префиксов и суффиксов), например, условные обозначения радиуса, диаметра, градуса и т.д., а также допуски.
- **Выноска** представляет собой линию, соединяющую размерный текст с размерной линией, к которой он относится. Выноски могут создаваться автоматически (при задании соответствующих параметров в размерном стиле), если размерный текст не вписывается между выносными линиями или при ручном перетаскивании размерного текста (при помощи ручек) в другое место. Выноску как часть размерного объекта не следует путать с объектом типа **Выноска**.

Размеры можно разделить на 4 основных типа:

- *Линейные размеры*, отображающие расстояния между указанными точками. К этому типу относятся следующие размеры:
 - *горизонтальные*,
 - *вертикальные*,
 - *параллельные*,
 - *ординатные*,
 - *групповые*,
 - *базовые* и
 - *размерные цепи*.
- *Радиальные размеры*, указывающие радиусы и диаметры дуг и окружностей. К ним относятся:
 - *диаметр*,
 - *радиус*,
 - *большой радиус*.
- *Угловые размеры*, используемые для обозначения углов между двумя отрезками или тремя точками.
- *Дуговые размеры*, отображающие длину дуги или дугового сегмента полилинии.

Все размеры представляют собой единый геометрический примитив и обладают по умолчанию свойством *ассоциативности*, т.е. при каждом изменении объектов происходит автоматическое изменение связанных с ним размеров.

Существует 3 типа ассоциативности между размерами и объектами чертежа (или 3 режима ассоциативности):

- *Ассоциативные размеры* автоматически меняют положение, ориентацию и значение размерного текста при редактировании геометрических объектов, с которыми они связаны.
- *Неассоциативные размеры* при изменении объектов, для которых эти размеры проставлены, не изменяются.
- *Разбитые размеры* представляют собой не единый геометрический примитив, а наборы отдельных составляющих размер элементов – линий, стрелок, дуг и размерных текстов. При изменении геометрических объектов разбитые размеры, как и неассоциативные, не обновляются.


Управление ассоциативностью размеров осуществляется при помощи параметра **Устанавливать ассоциативность во время вставки объектов** в разделе **Редактирование** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**). Параметр имеет два значения: **Да** – для ассоциативных размеров и **Нет** – для неассоциативных. Для получения *разбитых размеров* необходимо к ассоциативным или неассоциативным размерам применить команду **Разбивка** (меню **Редактирование**).

ВНИМАНИЕ! В nanoCAD значение системной переменной **DIMASSOC** на ассоциативность размеров не влияет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется отключать используемый по умолчанию режим ассоциативной простановки размеров или разбивать размеры, не имея на то веских оснований.

В nanoCAD команды простановки размеров доступны:

На **Ленте** – вкладки **Главная**, **Оформление** > **Размеры**, в меню **Размеры**, в инструментальной панели **Утилиты**:



При необходимости на экран можно дополнительно вывести панель **Размеры**:



Некоторые особенности простановки размеров в nanoCAD

Простановка размеров с использованием масштаба оформления

Размеры на чертеже проставляются в соответствии с текущим *Масштабом символов*, задаваемом в меню кнопки **Масштаб** в строке состояния. *Масштаб символов* влияет на *объекты оформления чертежа* (размеры, выноски, таблицы и т.д.) и не действует на *геометрические объекты*. При простановке размеров все элементы размера (высота размерного текста, размер стрелок и т.д.) автоматически масштабируются в соответствии с текущим масштабом символов.

Масштаб символов удобно использовать для образмеривания построенных в пространстве модели в масштабе 1:1 фрагментов чертежа, масштаб которых при компоновке на листе будет изменяться.

Например, в пространстве модели в масштабе 1:1 построено два вида. Первый вид будет размещаться на листе в масштабе 1:1, второй (исходя из его фактических размеров) – в масштабе 1:10. Для образмеривания в пространстве модели первого вида необходимо задать масштаб символов 1:1, второго – 1:10. Все элементы проставляемых размеров для первого вида будут иметь величины, определяемые размерным стилем (например, высота размерного текста – 2,5 мм, длина стрелки – 2,5 мм и т.д.). Величина размерных элементов второго вида будут автоматически увеличена в 10 раз (высота размерного текста в пространстве модели будет 25 мм, длина стрелки – 25 мм) для того, чтобы при вставке этого вида на лист размеры отображались корректно (высота размерного текста – 2,5 мм, длина стрелки – 2,5 мм и т.д.).

При изменении масштаба символов размеры автоматически не пересчитываются.

Для изменения масштаба оформления какого-либо размера необходимо его выделить и выбрать нужный масштаб в меню **Масштаб символов**.

Для задания нанесённым размерам текущего масштаба оформления нужно в меню **Масштаб символов** выбрать команду **Установить на объект** и указать на чертеже нужные размеры.

Для более подробной информации по работе с масштабами см. раздел «Масштаб символов и масштаб измерений».

Простановка размеров одной командой



Лента: **Главная**, **Оформление** - **Размеры** >  **Авто**



Меню: **Размеры** –  **Авто**



Панель: **Утилиты**, **Размеры** – 




Командная строка: **MDIM**

1. Простановка всех размеров в nanoCAD может осуществляться одной командой – **Авто** (в меню **Размеры**) или **Размеры** (в панелях **Утилиты** и **Размеры**).

Для максимального использования всех возможностей простановки размеров одной командой рекомендуется включить режим объектной привязки, задать в качестве постоянной привязки (автопривязки) нужные типы привязки, включить параметр **Включать привязку "Ближайшая" автоматически при вставке объектов** в разделе **Редактирование** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**).

2. После запуска команды **Авто** можно выбрать команды для простановки любого размера либо в контекстном меню, нажав правую кнопку мыши:




либо выбрав соответствующую опцию в командной строке:

Вставить размер или

[Авто/Параллельный/Горизонтальный/Вертикальный/Радиальный/диаметральный/Большой радиус/Дуговой/Ординатный/Угловой/Цепь/база/Свойства/групповой]:

3. После запуска команды **Авто** можно также сразу приступить к простановке размеров на чертеже, не обращаясь к контекстному меню или командной строке.

При наведении курсора мыши на какой-либо графический примитив (отрезок, сегмент полилинии, дугу или окружность) на чертеже происходит его динамическая подсветка:




При подсветке графических примитивов nanoCAD отображает рядом с курсором вспомогательные символы, служащие подсказками для пользователя при нанесении размеров. Вспомогательные символы сигнализируют о том, какой в данный момент программой будет поставлен размер, если щелкнуть на графическом примитиве левой кнопкой мыши:




- Параллельный размер.



- Горизонтальный размер.

 - Вертикальный размер.

 - Диаметральный размер.

 - Радиальный размер.

 - Угловой размер.

 - Выносная линия ранее проставленного размера.







Данный способ применяется для простановки размеров, относящихся к одному графическому примитиву.

4. Для быстрой простановки размеров, относящихся к одному графическому примитиву, можно отключать режим объектной привязки.
5. При перемещении курсора мыши вдоль подсвеченного примитива в его характерных точках отображаются соответствующие маркеры привязки, которые можно использовать для указания начальных точек выносных линий размеров:




Этот способ применяется для образмеривания элементов чертежа, состоящих из нескольких графических примитивов.


6. папоCAD позволяет размещать размеры на заданном расстоянии друг от друга не только в базовых размерах, но и при простановке линейных размеров. Расстояние, на которое новый размер должны отступать от уже проставленного, задаётся параметром **Шаг в базовых размерах** во вкладке **Линии** диалога **Размерные стили**.

Для этого при указании положения размерной линии необходимо медленно перемещать курсор мыши от уже существующей размерной линии. При приближении к заданному расстоянию новая размерная линия «притягивается» или «примагничивается» к нужному положению, при этом цвет отображаемого возле курсора соответствующего вспомогательного символа (,  или ) изменяется с красного на синий: ,  или ):

Размерная линия
не на заданном расстоянии



Размерная линия
на заданном расстоянии



7. При простановке размеров можно выполнять наклон выносных линий, удерживая нажатой клавишу **CTRL** и перемещая курсор мыши в нужную сторону.
8. Для изменения положения размерного текста относительно его выносных линий нужно удерживать нажатой клавишу **SHIFT** при перемещении курсора мыши к первой или второй выносной линии (по умолчанию размерный текст располагается по центру размерной линии).
9. В процессе простановки любого размера можно вызывать диалог **Редактировать размер** для задания нужных свойств и параметров ещё не нанесённому размеру. Для этого нужно выбрать опцию **Свойства** в командной строке или контекстном меню. Команда простановки размера при этом не прерывается.
10. Нанесение размера не завершает большинство команд простановки размеров. Для выхода из режима простановки размеров необходимо нажать клавишу **ESC** или выбрать в контекстном меню команду **Отмена**.

11. Образмеривать фаски и сопряжения можно непосредственно при их создании, включив в диалогах **Фаска** и **Сопряжение** соответствующие режимы.

Линейные размеры

Простановка горизонтальных, вертикальных и повернутых размеров



Лента: **Главная, Оформление - Размеры >**  **Линейный**



Меню: **Размеры –**  **Линейный**



Панель: **Утилиты, Размеры –** 



Командная строка: **DIMLINEAR**

Простановка линейных размеров с горизонтальной, вертикальной или повернутой размерной линией.

1. Указать начальные точки первой и второй выносных линий или нажать **ENTER** для выбора объекта.
2. Выбрать опцию простановки размера в командной строке или контекстном меню.
3. Указать положение размерной линии.

Опции команды:

Мтекст

Ввод многострочного текста. Открывается панель **Формат текста**.

Текст

Ввод или изменение текста размера в командной строке.

Горизонтальный

Простановка горизонтального размера.

Вертикальный

Простановка вертикального размера.

Повернутый


Простановка размера под определенным углом.

- Указать на экране или в командной строке угол поворота размерной линии.

Угол

Изменение угла поворота размерного текста.

- Указать на экране или в командной строке угол поворота размерного текста.



Простановка горизонтальных, вертикальных и параллельных размеров

В нижеприведённых примерах простановки горизонтальных, вертикальных и параллельных размеров используется команда **Авто**.



Лента: **Главная, Оформление – Размеры >**  **Авто**



Меню: **Размеры –**  **Авто**




Панель: **Утилиты, Размеры –** 





Командная строка: **MDIM**


Для простановки этих размеров можно также использовать опции **Горизонтальный**, **Вертикальный** или **Параллельный** из контекстного меню и командной строки.

Для простановки горизонтального размера отрезка:

1. Запустить команду **Авто**.
2. Разместить курсор мыши над отрезком для его динамической подсветки и отображения символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:




3. Перемещать курсор мыши вниз до смены вспомогательного символа на :





4. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:




Для простановки вертикального размера отрезка:


5. Снова разместить курсор мыши над отрезком для его динамической подсветки и отображения вспомогательного символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:




6. Перемещать курсор мыши вправо до смены вспомогательного символа на  :





7. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:




Для простановки параллельного размера отрезка:


8. Ещё раз разместить курсор мыши над отрезком для его динамической подсветки и отображения вспомогательного символа  . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:



9. Перемещать курсор мыши влево вверх до смены вспомогательного символа на  :



10. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:



Для простановки размера длины дуги при помощи характерных точек:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Разместить курсор мыши над дугой для её динамической подсветки:




3. Переместить курсор ближе к конечной точке дуги, при отображении маркера привязки щёлкнуть левой кнопкой мыши для выбора конечной точки первой выносной линии размера:




4. Переместить курсор к другой конечной точке дуги, щёлкнуть левой кнопкой мыши для выбора конечной точки второй выносной линии размера:




5. Перемещать к середине дуги до отображения вспомогательного символа  :



6. Перемещать курсор влево вниз до смены красного цвета вспомогательного символа на синий:



7. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:



Для простановки размера между двумя параллельными отрезками:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать нижний отрезок, подсветив его и щелкнув левой кнопкой мыши:




3. Выбрать верхний отрезок, подсветив его и щелкнув по нему левой кнопкой мыши при отображении вспомогательного символа горизонтального размера:



4. Перемещать курсор влево вверх до смены красного цвета вспомогательного символа на синий:




5. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:




Для нанесения размера от точки до отрезка:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать отрезок, подсветив его и щелкнув левой кнопкой мыши:




3. Выбрать при помощи привязки конечную точку второго отрезка:



4. Переместить курсор влево вверх:




5. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:



Простановка ординатных размеров



Лента: **Главная, Оформление – Размеры** >  **Ординатный**



Меню: **Размеры** –  **Ординатный**



Панель: **Утилиты, Размеры** – 




Командная строка: **MDIMORD**

Для простановки цепочки линейных ординатных размеров:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию Ординатный.
3. Задать первую точку первого размера:




4. Задать вторую точку первого размера:




5. Указать положение размерной линии:




6. Выбрать опцию **База** в командной строке или контекстном меню и задать конечную точку второго ординатного размера:



7. Задать последовательно конечные точки остальных ординатных размеров:




8. Нажать **ENTER** для завершения команды:




Для простановки цепочки угловых ординатных размеров:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню **Угловой**.
3. Задать первую точку углового размера (вершину угла):




4. Задать вторую точку углового размера:




5. Задать третью точку углового размера:




6. Выбрать в контекстном меню **Ординатный** и затем указать положение размерной линии:




7. Выбрать в контекстном меню **Цепь**, задать конечную точку второго размера:




8. Задать конечную точку третьего размера:



9. Задать конечную точку последнего размера:



10. Нажать **ENTER** для завершения команды:



Простановка группы размеров



Лента: **Главная, Оформление - Размеры > Групповой**



Меню: **Размеры – Групповой**



Панель: **Утилиты, Размеры –**




Командная строка: **БРАЗЕР (QDIM, DIMGROUP)**


Команда **Групповой** позволяет одновременно наносить несколько вертикальных или горизонтальных размеров.

Для простановки группы размеров:

1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию групповой.
3. Выбрать рамкой или секущей рамкой объекты для образмеривания:




4. Нажать **ENTER** для завершения выбора объектов:




В зависимости от направления перемещения курсора (вертикального или горизонтального) динамически отображается цепочка вертикальных или горизонтальных размеров.


5. Перемещать курсор мыши до смены красного цвета вспомогательного символа на синий:





6. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерных линий:




При простановке размеров объектов, имеющих малую длину, пересекающиеся стрелки



автоматически заменяются засечками или точками:



Настройка замены пересекающихся стрелок производится в диалоге **Настройки naпoCAD** (меню **Сервис – Оформление**):



Простановка базовых размеров



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Базовый**



Меню: **Размеры** –  **Базовый**



Панель: **Утилиты, Размеры** – 



Командная строка: **РБА, РЗМБАЗОВЫЙ (DBA, DIMBASELINE)**

Базовые размеры представляют собой последовательность размеров, отсчитываемых от одной базовой точки.

Базовые размеры могут быть линейными, ординатными или угловыми.


Перед построением базовых размеров на объекте должен быть нанесен хотя бы один линейный, ординатный или угловой размер.

Для построения базовых размеров:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию баЗа.
3. Выбрать выносную линию предварительно проставленного размера в качестве базовой:



4. Задать конечную точку первого размера:



5. Последовательно задать конечные точки остальных размеров, нажать **ENTER** для завершения команды:



Каждый новый размер проставляется на заданном расстоянии от предыдущего. Значение отступа размеров задаётся параметром **Шаг в базовых размерах** во вкладке **Линии** диалога **Размерные стили**.

Простановка размерных цепей



Лента: **Главная, Оформление - Размеры >**  **Цепь**



Меню: **Размеры –**  **Цепь**



Панель: **Утилиты, Размеры –** 



Командная строка: **РЗМЦЕПЬ, РЦП (DCO, DIMCONTINUE, CHAINCONT)**

У размерных цепей начало каждого нового размера совпадает с концом предыдущего размера.

Размерные цепи могут быть линейными, ординатными или угловыми.

Перед построением размерных цепей на объекте должен быть нанесен хотя бы один линейный, ординатный или угловой размер.


Для построения размерных цепей:

1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию Цепь.


3. Выбрать предварительно проставленный размер в качестве базового:



4. Задать конечную точку первого размера:






5. Последовательно задавать конечные точки остальных размеров. Нажать **ENTER** для завершения команды:




Радиальные размеры

Простановка диаметральных размеров


- Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Диаметр**
- Меню: **Размеры** –  **Диаметр**
- Панель: **Утилиты, Размеры** – 
- Командная строка: **MDIMDIA**

Для простановки диаметра окружности:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Разместить курсор мыши над окружностью для её динамической подсветки и отображения вспомогательного символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:




3. Выбрать место расположения размера:



4. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера:




Для простановки диаметра окружности по характерным точкам:


1. Включить (если не включена) привязку **Квадрант**.
2. Запустить команду **Авто**.
3. Разместить курсор мыши над окружностью для её динамической подсветки и отображения вспомогательного символа :





4. Переместить курсор в первую характерную точку окружности, щёлкнуть левой кнопкой мыши для выбора конечной точки первой выносной линии размера.




5. Переместить курсор во вторую характерную точку окружности, щёлкнуть левой кнопкой мыши для выбора конечной точки второй выносной линии размера.




6. Перемещать курсор вверх до отображения вспомогательного символа :



7. Перемещать курсор вверх до смены красного цвета вспомогательного символа на синий:



8. Щелкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:



Простановка радиальных размеров



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Радиус**



Меню: **Размеры** –  **Радиус**




Панель: **Утилиты, Размеры** – 




Командная строка **MDIMRAD**

Для простановки радиуса окружности:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в контекстном меню опцию Радиальный.
3. Разместить курсор мыши над окружностью для её динамической подсветки. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:




4. Выбрать место расположения размера:




5. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера:




Для простановки радиуса дуги:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Разместить курсор мыши над дугой для её динамической подсветки и отображения вспомогательного символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:





3. Выбрать место расположения размера:



4. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера:



Варианты простановки радиусов дуги:



Простановка больших радиусов



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Большой радиус**



Меню: **Размеры** –  **Большой радиус**



Панель: **Утилиты, Размеры** – 



Командная строка: **РЗМИЗЛОМ (DIMJOGGED, DJO)**


Большие радиусы или размеры радиусов с изломом проставляются в том случае, когда центр дуги или окружности располагается за пределами листа и его истинное положение не может быть показано.

Для простановки больших радиусов:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в контекстном меню **Большой радиус**.
3. Разместить курсор мыши над дугой для её динамической подсветки. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:



4. Выбрать место расположения размера:



5. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера:



Угловые размеры



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Угловой**



Меню: **Размеры** –  **Угловой**




Панель: **Утилиты, Размеры** – 





Командная строка: **MDIMANG**

Для простановки угла между двумя отрезками:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Разместить курсор мыши над одним из отрезков для его динамической подсветки и отображения вспомогательного символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:




3. Разместить курсор мыши над вторым отрезком для его динамической подсветки и отображения вспомогательного символа . Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:



4. Выбрать место расположения размера:




5. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для задания положения размерной линии:




Для простановки углового размера по характерным точкам:


1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в командной строке или контекстном меню опцию Угловой.
3. Задать первую точку угла (вершину угла):




4. Задать вторую точку угла:




5. Задать третью точку угла:



6. Указать положение размерной линии:



7. Нажать **ENTER** для завершения команды:



Угловой ординатный размер



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Угловой ординатный**



Меню: **Размеры** –  **Угловой ординатный**



Командная строка: **DIMAORD**

Дуговой размер



Лента: **Главная, Оформление - Размеры >**  **Дуга**



Меню: **Размеры –**  **Дуга**



Панель: **Утилиты, Размеры –** 




Командная строка: **MDIMARC**

С помощью этой команды проставляется размер длины дуги, показывающий расстояние вдоль круговой дуги или дугового сегмента полилинии.


Для того, чтобы отличать дуговые размеры от линейных и угловых, в размерном тексте этих размеров по умолчанию отображается символ дуги.

Для простановки размера длины дуги:

1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в контекстном меню **Дуговой**.
3. Разместить курсор мыши над дугой для её динамической подсветки. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для подтверждения простановки размера:



4. Выбрать место расположения размера:




5. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера:



Для простановки размера длины части окружности:

1. Запустить команду **Авто**.
2. Выбрать в контекстном меню **Дуговой**.
3. Разместить курсор мыши над окружностью для её динамической подсветки. Щёлкнуть левой кнопкой мыши в точке начала измеряемой части окружности.
4. Разместить курсор мыши над окружностью для её динамической подсветки. Щёлкнуть левой кнопкой мыши в точке конца измеряемой части окружности.
5. Выбрать место расположения размерной линии:



6. Щёлкнуть левой кнопкой мыши для фиксирования выбранного положения размера.

Размер-подобие



Лента: **Главная, Оформление - Размеры >**  **Размер-подобие**



Меню: **Размеры –**  **Размер-подобие**



Панель: **Утилиты, Размеры –** 




Командная строка: **DIMOFFSET**


Команда позволяет построить размер подобный контуру выбранного объекта. Размер-подобие обозначается дугой над значением.

Для простановки углового размера-подобие:

1. Запустить команду **Размер-подобие**.
2. Указать объект, с которого будет строится размер. В качестве выбираемого объекта могут быть указаны: отрезок, дуга, сплайн, полилиния, окружность или эллипс.
3. Указать первую точку вставки (начальная точка отсчета размера), затем указать вторую точку вставки (конечная точка отсчета размера).
4. Разместить выносную линию размера на чертеже.



5. Для автоматической простановки размера в конечных точках на всю длину объекта - нажать клавишу **ПРОБЕЛ** или ПКМ (не работает для замкнутых объектов).



Команда продолжит работу в циклическом режиме. Для выхода из циклического режима нажать клавишу **ESC**.


Редактирование размеров

Редактирование размеров осуществляется в окне **Свойства** или в диалоговом окне **Редактировать размер**.


Содержание полей в окне **Свойства** зависит от типа выбранного размера.

Вид диалогового окна **Редактировать размер** отличается для разных размерных стилей. Для размерных стилей *Standard* и *СПДС* диалог имеет несколько упрощенный вид, чем для размерного стиля *ЕСКД*:

Размерный стиль ЕСКД



Размерные стили СПДС и Standard



В диалоге **Редактировать размер** для размерных стилей *Standard* и *СПДС* отсутствуют параметры и поля ввода, связанные с заданием значений предельных отклонений размеров, а также кнопки режимов заключения размерного текста в квадратные, круглые или угловые скобки.

Ниже приводится описание диалогового окна **Редактировать размер** для размерного стиля *ЕСКД*.


Диалоговое окно **Редактировать размер** при установленном значении **Да** параметра **Размеры** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**) можно вызвать:

- двойным щелчком левой кнопки мыши по размеру,
- щелчком по размеру правой кнопкой мыши при нажатой клавише **CTRL**,
- разместив курсор мыши над размером и нажав правую кнопку мыши,


Команды **EDIT** и **FEDIT** позволяют открывать диалоговое окно **Редактировать размер** вне зависимости от установленного значения параметра **Размеры**.

Вызвать диалог **Редактировать размер** можно также:

- разместив курсор мыши над размером и выбрав в подсказке **Редактировать**:




ПРИМЕЧАНИЕ: Для вызова диалога редактирования размера данным способом должен быть включен параметр **Показывать** (диалог **nanoCAD–Настройка**, вкладка **Главные настройки**, раздел **Редактирование – Подсказка**):




- выбрав размер, нажав правую кнопку и в контекстном меню выбрав команду **Редактировать**.

Диалоговое окно **Редактировать размер**:



Структура полей ввода размерного текста:




Параметры:


Тип размера

Раздел, в названии которого отображается тип размера (например, *Линейный размер*, *Диаметральный размер*, *Угловой размер* и т.д.) и значения размерного текста.


Префикс

Префикс состоит из поля ввода текста и кнопки выбора специального символа.

Если размер не имеет установленного по умолчанию в качестве префикса спецсимвола, кнопка отображается без рисунка: . Нажатие кнопки открывает панель для выбора спецсимволов:




Спецсимвол, установленный по умолчанию или выбранный в панели, отображается на кнопке:



Задаваемый в диалоге **Редактировать размер** префикс имеет приоритет перед назначенным по умолчанию.

Пример размерного текста с префиксом, состоящим из текста и спецсимвола:




Номинальный размер

Суффикс

Поле отображения и редактирования номинального значения размерного текста.

В поле отображается заданный по умолчанию суффикс размерного текста, например, обозначение угла фаски:



В этом же поле можно задавать значение пользовательского симметричного предельного отклонения размера:



Обозначение предельных отклонений

Поля, отображающие заданные значения предельных отклонений размера.

В зависимости от выбранного способа записи предельных отклонений (кнопка **Способ записи допусков**) значения в полях могут отображаться по-разному:

Линейный размер

Ø	100		H7
			h7

Линейный размер

Ø	100		H7
			+0.035
			0

Линейный размер

Ø	100		h7
			0
			-0.035

Сноска

Поле ввода сноски для размера, т.е. ссылки на пункт технических требований, определяющий какое-либо общее требование для нескольких размеров. В данном поле вводится, например, символ звёздочка (*) для обозначения справочного размера (при наличии в технических требованиях соответствующего пункта * *Размер для справок*).

2-я строка размерного текста

Пример отображения размерного текста, состоящего из 2-х строк:

Линейный размер

	10	x45°
4 фаски		

Кнопки



Кнопки изменения типа 1-й и 2-й стрелки.

При нажатии кнопки открывается панель для выбора типа стрелки:




Кнопки включения/отключения режимов заключения размерного текста в квадратные, круглые или угловые скобки.



Кнопка включения/отключения режима простановки размерного текста на полке.

Пример:

Режим включен Режим отключен




Кнопка включения/отключения режима заключения размерного текста в прямоугольник.



Кнопка выбора способа записи допусков.

При нажатии кнопки открывается следующая панель:



Кнопка вызова диалогового окна **Предельные отклонения**.



Кнопка вызова диалогового окна **Калькулятор**.




Кнопка вызова диалогового окна **Настройка текста** для изменения текстового стиля, высоты и цвета размерного текста.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для выбора размера, свойства которого нужно скопировать для назначения редактируемому размеру.


Диалоговое окно **Настройка текста**:




Параметры:

Текстовый стиль	Раскрывающийся список для выбора стиля текста.
Цвет	Раскрывающийся список для выбора цвета текста.
Высота	Раскрывающийся список для выбора высоты символов. Возможен ввод значения с клавиатуры.

Обратите внимание, в полях ввода значений размерного текста доступны контекстные меню, в состав которых входят следующие группы команд:




Данные команды позволяют накапливать вводимую информацию и вставлять её в поля ввода по мере надобности в последующем.



Функции первых трёх команд раздела понятны из их названия.


Команда **Взять с чертежа** временно закрывает диалог **Редактировать размер** и открывает диалог **Выбор значения** для получения с чертежа самых различных свойств объектов с целью их последующей вставки в поля ввода диалога **Редактировать размер**.

Команда **Символы** позволяет вставлять в поля ввода различные символы, в том числе и из таблицы символов Windows:




<p>Отменить Ctrl+Z</p> <p>Вырезать Ctrl+X</p> <p>Копировать Ctrl+C</p> <p>Вставить Ctrl+V</p> <p>Удалить</p> <hr/> <p>Выделить все</p>	<p>Команды этого раздела позволяют выполнять операции при помощи буфера обмена.</p>
<p>✓ Номинал (25,000)</p> <p>ГОСТ 6636-69, Ra5 ►</p> <p>ГОСТ 6636-69, Ra10 ►</p> <p>ГОСТ 6636-69, Ra20 ►</p> <p>ГОСТ 6636-69, Ra40 ►</p> <p>✓ Номинал (45,000)</p> <p>ГОСТ 8980-81, 0 ►</p> <p>ГОСТ 8980-81, 1 ►</p> <p>ГОСТ 8980-81, 2 ►</p>	<p>Возможность выбора номинального значения размера в соответствии с ГОСТ 6639-69 для линейных, радиальных и диаметральных размеров и в соответствии с ГОСТ 8980-81 для угловых размеров.</p>
<p>✓ 0</p> <p>0.0</p> <p>0.00</p> <p>0.000</p>	<p>Управление точностью номинального значения размера.</p>


Для назначения предельных отклонений размера:

1. Нажать кнопку .
2. В открывшейся панели выбрать способ записи допусков:

45f7 ^(-0,025) _(-0,050)	45 ^{-0,025} _{-0,050}
45F7/f7	45 ^{F7} _{f7}
45f7	45

3. Нажать кнопку .

4. В открывшемся диалоге **Предельные отклонения** выбрать необходимые значения:



Наклонить размер



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** >  **Наклонить размер**




Меню: **Размеры** –  **Наклонить размер**



Командная строка: **DIMOBLIQUE**

Изменение угла наклона размера. Функция полезна при перекрывании выносных линий размера другими объектами чертежа. Угол наклона измеряется от оси **X** ПСК.



Запрос команды:

Выберите объекты или [?]:

Укажите угол наклона (нажмите ENTER, если без наклона):

Выбрать размерные объекты и нажать **ENTER**.

Ввести значение или указать угол наклона на экране.

Разрыв и восстановление размеров

При необходимости для улучшения восприятия графической информации и исключения ошибок при чтении чертежа в проставленных размерах можно выполнять разрывы. Разрыв размера, в отличие от его разбивки командой **Разбивка** (меню **Редактирование**), не нарушает целостности размера и не приводит к потере ассоциативности.

Фактически разрыв размера представляет собой не удаление части размера, а размещение в этом месте маскирующей области.

Для разрыва размера (или, правильнее сказать, для размещения маски), нужно выбрать на размерной или выносной линии две точки, определяющие местоположение и протяженность маски.

При внесении изменений в размер или в пересекающий его объект маска размера (разрыв) автоматически не обновляется. Поэтому после перемещения размера, а также после внесения изменений в пересекающий его объект может потребоваться сначала восстановить размер, а затем снова добавить маску размера (разрыв).

Разрыв размера



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** > **Разрыв размера**



Меню: **Размеры** – **Разрыв размера**



Панель: **Утилиты** –




Командная строка: **РАЗМРАЗ (MDIMBREAK)**

Создание разрыва в нанесённом размере. При создании разрыва включить привязку **Ближайшая** (или включить параметр **Включать привязку "Ближайшая" автоматически при вставке объектов** в разделе **Редактирование** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки папоCAD** (меню **Сервис – Оформление**).

Опция команды:

Восстановить

Удаление разрывов в выбранном размере.



Запросы команды:

Выберите размер, который нужно разорвать или [?]:

Выбрать размер.

Укажите первую точку [Восстановить]:

Задать первую точку.

Укажите вторую точку [Восстановить]:

Задать вторую точку.

Команда контекстного меню **Разорвать линию** (становится доступна после предварительного выбора размера) также позволяет создать разрыв размерной линии.

Восстановление размера



Лента: **Главная, Оформление - Размеры** > **Восстановление размера**



Меню: **Размеры** – **Восстановление размера**



Панель: **Утилиты** –



Командная строка: **РАЗМВСТ (MDIMUNBREAK)**

Удаление разрывов в размерах, созданных командой **Разрыв размера**.

Запрос команды:

Выберите размеры, в которых удалить разрывы или [?]:

Выбрать размеры и нажать **ENTER**.

Для предварительно выбранного размера в контекстном меню доступна команда **Восстановить линии** также удаляющая разрывы в размерных линиях.

Разрыв и восстановление размера в командной строке



Командная строка: **РЗМРАЗОРВАТЬ (DIMBREAK)**

Опции команды:

?

Вызов дополнительных опций выбора объектов.

Несколько

Выбор нескольких размеров для редактирования.

Запросы команды:

Выберите размер для добавления/удаления разрыва или [?/Несколько]:

Выбрать размеры.

Выберите объект для разрыва размера или [?/Автоматически/ВРучную/Удалить]<Автоматически>:

Выбрать объект, пересекающий размер или вариант редактирования размера.

Автоматически

Установка разрывов линий размера автоматически во всех точках пересечения размера с объектами.

ВРучную

Задание расположения разрыва размера вручную, указанием двух точек на размерной линии.

Удалить

Удаление всех разрывов размеров на выбранных размерах.

Разбивка размеров

В отдельных случаях возникает необходимость разбивки размера, представляющего собой единый геометрический примитив, на отдельные его составляющие – линии, стрелки, дуги и размерные тексты. Осуществляется данная операция при помощи команды **Разбивка** (меню **Редактирование**).

Настоятельно не рекомендуется разбивать размеры, не имея на то особой необходимости.

Размерные стили





Лента: **Главная - Оформление** > **Размерные стили**



Лента: **Оформление - Размеры** > **Размерные стили**

 Меню: **Формат** –  **Размерные стили...**

 Меню: **Размеры** –  **Размерные стили...**

 Панель: **Стили** – 


 Командная строка: **ДИАЛРАЗМ, РЗМСТИЛЬ, PCT (DIMSTYLE, DIMSTYLESCMD)**

Размерный стиль представляет собой именованный набор параметров, определяющий внешний вид и формат размеров. Использование размерных стилей позволяет быстро оформлять чертежи в соответствии с государственными отраслевыми стандартами.

nanоCAD поставляется с двумя размерными стилями: *ЕСКД* и *СПДС*, соответствующих требованиям Единой системы конструкторской документации и Системы проектной документации в строительстве. По умолчанию после инсталляции программа настраивается на оформление документации в СПДС.

При необходимости используемый по умолчанию стиль можно изменить во вкладке **Главные настройки** диалога **Настройки nanоCAD** (меню **Сервис – Оформление**).

Управление размерными стилями производится в диалоге **Размерные стили**:




Параметры:

Текущий размерный стиль: Отображение имени текущего размерного стиля.

Стили: Отображение списка всех размерных стилей документа.

Образец стиля: Предварительный просмотр стиля, выбранного в списке **Стили**.

 Установка выбранного размерного стиля текущим.

 Создание нового размерного стиля. Новый стиль создается на базе существующего.

 Изменение параметров выбранного в списке стиля.

 Изменение параметров текущего размерного стиля.

 Сравнение свойств двух выбранных размерных стилей.


 Удаление выбранного размерного стиля.

Для установки размерного стиля текущим:

1. Выбрать нужный стиль в списке **Стили**.
2. Нажать кнопку **Установить**.

Для создания нового размерного стиля:

1. В списке **Стили** выбрать стиль, на основе которого будет создан новый.
2. Нажать кнопку **Создать**.
3. Ввести имя нового стиля в открывшемся диалоге **Создание нового размерного стиля**:



Параметры:

Имя нового стиля: Поле ввода имени нового размерного стиля.

На базе: Раскрывающийся список *размерных стилей*, на основе которых можно создать новый стиль.

Размеры: Раскрывающийся список *размерных подстилей*, на основе которых можно создать новый стиль.

Размерные подстили применимы только к отдельным типам размеров.

Доступны следующие подстили:

- **Все размеры**
- **Линейные размеры**
- **Угловые размеры**
- **Диаметры**
- **Радиусы**
- **Ординатные размеры**
- **Выноски и допуски**

4. Нажать **ОК**.
5. В открывшемся диалоге **Изменение размерного стиля** задать необходимые параметры для нового размерного стиля.

Для изменения размерного стиля:

1. Выбрать нужный стиль в списке **Стили**.
2. Нажать кнопку **Редактировать**.
3. В открывшемся диалоге **Изменение размерного стиля** задать новые параметры для изменяемого размерного стиля.


Для изменения параметров текущего размерного стиля:

1. Выбрать текущий размерный стиль в списке **Стили** (при выборе любого другого стиля, кнопка **Переопределить** будет не доступна).
2. Нажать кнопку **Переопределить**.

3. В открывшемся диалоге **Изменение размерного стиля** переопределить параметры текущего размерного стиля.

Для сравнения двух размерных стилей:

1. Выбрать первый сравниваемый размерный стиль в списке **Стили**.
2. Нажать кнопку **Сравнить**.
3. Выбрать второй размерный стиль для сравнения в раскрывающемся списке **Со стилем** открывшегося диалога **Сравнение размерных стилей**:



Параметры:

Сравнить: Раскрывающийся список для выбора первого размерного стиля для сравнения.

Со стилем: Раскрывающийся список для выбора второго размерного стиля для сравнения.

Обнаружено различий:


Пояснение Список сравниваемых свойств размерных стилей.

Переменная Список размерных переменных, задающих сравниваемые свойства.



Кнопка копирования результатов сравнения в буфер обмена.

Диалог **Сравнение размерных стилей** можно также использовать для просмотра перечня всех свойств любого размерного стиля. Для этого необходимо в списках **Сравнить** и **Со стилем** выбрать один и тот же размерный стиль:




Для удаления размерного стиля:

1. Выбрать размерный стиль, который нужно удалить, в списке **Стили**.
2. Нажать кнопку **Удалить**.

Редактирование размерного стиля

В диалоге **Изменение размерного стиля** задаются свойства для нового и редактируются параметры существующего размерного стиля.

Имя редактируемого размерного стиля отражается в названии диалога:



Диалог **Изменение размерного стиля** содержит вкладки:


- **Линии,**
- **Символы и стрелки,**
- **Текст,**
- **Размещение,**
- **Основные единицы,**

- **Альт. Единицы,**
- **Допуски.**

Окно в правом верхнем углу каждой вкладки отображает в графическом виде предварительный результат произведённых изменений свойств размерного стиля.

Вкладка «Линии»

В этой вкладке задаются свойства размерных линий и выносных линий:



Параметры:

Размерные линии

- | | |
|-------------------|---|
| Цвет: | Раскрывающийся список для выбора цвета размерных линий. |
| Тип линий: | Раскрывающийся список для выбора типа размерных линий. |
| Вес линий: | Раскрывающийся список для выбора веса размерных линий. |


Удлинение за выносные:

Задание расстояния, на которое размерная линия должна выступать за пределы выносных линий.


Параметр задаётся при использовании в качестве размерных стрелок засечек.

Примеры:

1. Удлинение за выносные: **2**



2. Удлинение за выносные: **0**

**Шаг в базовых размерах:**


Задание расстояния между размерными линиями в размерах от общей базы.

**Подавить: 1-ю РЛ, 2-ю РЛ**


Включение/Отключение режима подавления отображения размерных линий.

Примеры:

1. Подавление 1-й размерной линии



2. Подавление 2-й размерной линии

**Выносные линии****Цвет:**

Раскрывающийся список для выбора цвета выносных линий.

Тип выносной линии 1:

Раскрывающийся список для выбора типа первой выносной линии.

Тип выносной линии 2:

Раскрывающийся список для выбора типа второй выносной линии.

Вес линий:


Раскрывающийся список для выбора веса выносных линий.

Подавить: 1-ю ВЛ, 2-ю ВЛ


Включение/Отключение режима подавления отображения выносных линий.

Примеры:

1. Подавление 1-й выносной линии



2. Подавление 2-й выносной линии




Удлинение за размерные:

Задание расстояния, на которое выносные линии должны выступать за пределы размерной линии.

Примеры:

1. Удлинение за размерные: **1.25**



2. Удлинение за размерные: **0**

**Отступ от объекта:**

Задание расстояния, на которое выносные линии должны отступать от исходной точки размера (на объекте).

Примеры:

1. Отступ от объекта: **0.625**




2. Отступ от объекта: **0**

**Выносные линии
фиксированной длины**


Включение/Отключение режима фиксированной длины выносных линий.

Длина:

Задание значения фиксированной длины выносных линий.

**Вкладка «Символы и стрелки»**

Во вкладке задаётся тип и размер стрелок, меток центра и центровых линий, положение символа длины дуги в размере длины дуги и угла излома ломаной размера радиуса:



Параметры:

Стрелки

- Первая:** Раскрывающийся список для выбора типа стрелки первой размерной линии.
При изменении типа первой стрелки автоматически изменяется и тип второй.
- Вторая:** Раскрывающийся список для выбора типа стрелки второй размерной линии.
При изменении типа второй стрелки автоматического изменения типа первой стрелки не происходит.
- Выноска:** Раскрывающийся список для выбора типа стрелки выноски.
- Размер стрелки:** Задание размера стрелки.

Маркеры центра

- Нет** Отключение режимов автоматического создания маркера центра и центровых линий для размеров радиуса и диаметра.
- Маркер** Включение режима автоматического создания маркера центра для размеров радиуса и диаметра.
- Линия** Включение режима автоматического создания центровых линий для размеров радиуса и диаметра.
- Размер:** Задание размера маркера центра или центральной линии.

Символ длины дуги

- Перед текстом размера** Включение режима отображения символа длины дуги перед текстом в размере длины дуги.


Над текстом размера	Включение режима отображения символа длины дуги над текстом в размере длины дуги.
Нет	Отключение режима отображения символа длины дуги.

Ломаная размера радиуса

Угол излома:	Задание угла излома для ломаных линий (зигзагов) размеров радиуса.
---------------------	---

Вкладка «Текст»

Во вкладке задаётся формат, размещение и выравнивание размерного текста:



Параметры:

Свойства текста

Текстовый стиль:	Раскрывающийся список для выбора текущего стиля размерного текста.
-------------------------	---



Кнопка вызова диалога **Текстовые стили** для создания и редактирования текстового стиля.

Цвет текста:	Раскрывающийся список для выбора цвета размерного текста.
---------------------	---

Цвет заливки:	Раскрывающийся список для выбора цвета фона размерного текста.
----------------------	---

Высота текста:	Задание высоты размерного текста. Если в текстовом стиле задана фиксированная высота, т.е. значение высоты в стиле не равно 0 , то введенная здесь высота игнорируется.
-----------------------	---

Масштаб дробей:

Задание масштаба дробных значений относительно остального текста.

Параметр доступен, если во вкладке **Основные единицы** для параметра **Формат единиц** задано значение **Дюймовые дробные** или **Дробные**. Высота дробных текстов определяется путём умножения высоты обычного текста на заданный коэффициент.

Текст в рамке

Включение/Отключение режима отображения размерного текста в рамке.


*Размещение текста***По вертикали:**

Раскрывающийся список для выбора выравнивания размерного текста по вертикали относительно размерной линии:

- **По центру** - Размещение размерного текста по центру между выносными линиями.




- **Над линией** - Размещение размерного текста над размерной линией. Расстояние от размерной линии до нижней границы текста равно величине, заданной параметром **Отступ от размерной линии**.



- **Снаружи** - Размещение размерного текста рядом с размерной линией со стороны, наиболее удаленной от первой определяющей точки.




- **JIS** - Размещение размерного текста согласно требованиям промышленных стандартов Японии JIS (Japanese Industrial Standards).




По горизонтали:

Раскрывающийся список для выбора выравнивания размерного текста по горизонтали вдоль размерной линии относительно выносных линий:

- **По центру** - Размещение размерного текста по центру между выносными линиями вдоль размерной линии.



- **У 1-й выносной** - Размещение текста слева у первой выносной линии. Расстояние от выносной линии до текста равно сумме удвоенной величины размерной стрелки (вкладка **Символы и стрелки**) и текстового зазора (параметр **Отступ от размерной линии**).



- **У 2-й выносной** - Размещение текста справа у второй выносной линии. Расстояние от выносной линии до текста равно сумме удвоенной величины размерной стрелки (вкладка **Символы и стрелки**) и текстового зазора (параметр **Отступ от размерной линии**).



- **Над 1-й выносной** - Размещение текста над или вдоль первой выносной линии.



- **Над 2-й выносной** - Размещение текста над или вдоль второй выносной линии.



Отступ от размерной линии:


Задание величины зазора текста, т.е. ширины пустого пространства вокруг текста, расположенного в разрыве размерной линии.

Это значение используется и как минимальная длина фрагментов разорванной размерной линии.


Текст располагается между выносными линиями только при условии, что длины этих фрагментов не будут меньше величины зазора текста. Если текст расположен над или под размерной линией, он помещается между выносными линиями, только если там достаточно места для размерных стрелок и размерного текста, отстоящих друг от друга на величину зазора текста.

Примеры:

1. Отступ от размерной линии: **0.625**



2. Отступ от размерной линии: **0**



Горизонтально

Включение режима горизонтального размещения размерного текста между размерными линиями и вне их.




Вдоль размерной линии

Включение режима размещения размерного текста вдоль размерной линии.


Согласно ISO

Включение режима размещения размерного текста вдоль размерной линии, если текст находится внутри выносных линий, или горизонтально, если текст находится вне их.



Вкладка «Размещение»

Во вкладке задаётся положение размерного текста, стрелок, выносок и размерной линии:



Параметры:

Опции размещения

Либо текст, либо стрелки (оптимально)

Задание варианта расположения текста и стрелок, если между выносными линиями не достаточно места для их совместного размещения.

Включение режима размещения либо текста, либо стрелок за пределами размерных линий в зависимости от того, какое расположение наиболее оптимально.

Стрелки

Включение режима размещения за пределами выносных линий сначала стрелок, затем текста.

Текст

Включение режима размещения за пределами выносных линий сначала текста, потом стрелок.



Текст и стрелки

Включение режима размещения при недостатке места и текста, и стрелок вне выносных линий.



Текст всегда между выносными

Включение режима размещения текста всегда между выносными линиями.

Подавить стрелки, если они не помещаются между выносными линиями

Включение/Отключение режима подавления стрелок, если для них недостаточно места между выносными линиями.

Размещение текста


Перемещать размерную линию

Включение режима перемещения размерной линии с текстом.




Строить выноску

Включение режима, когда размерные линии не перемещаются, а строится выноска, соединяющая размерные линии и текст. Выноска не строится, если текст находится слишком близко к размерной линии.



Не строить выноску

Включение режима, когда размерные линии не перемещаются и выноска не строится.



Масштаб размерных элементов

Глобальный масштаб:

Задание коэффициента масштаба для всех параметров размерного стиля, задающих размеры, расстояния и отступы, включая высоту текста и величину стрелок.

Масштаб размеров по листу

Включение режима, при котором коэффициент масштаба определяется как отношение единиц измерения на текущем видовом экране пространства модели и в пространстве листа.

Размещение текста вручную


Включение/Отключение режима размещения размера в точку, указанную в ответ на запрос **Положение размерной линии**.
Все режимы размещения по горизонтали игнорируются.

Размерная линия между выносными

Включение/Отключение режима размещения размерной линии между выносными линиями, даже если размерные стрелки размещаются за их пределами.

Вкладка «Основные единицы»

Во вкладке задаётся формат и точность основных единиц, а также префиксы и суффиксы размерного текста:



Параметры:

Линейные размеры

Формат единиц: Раскрывающийся список для выбора формата единиц для всех типов размеров, кроме угловых.

Точность: Раскрывающийся список для выбора количества десятичных знаков после запятой в размерном тексте.

Формат дробей: Раскрывающийся список для выбора формата дробных текстов. Параметр доступен, если для параметра **Формат единиц** задано значение **Дюймовые дробные** или **Дробные**.

Десятичный разделитель: Раскрывающийся список для выбора типа разделителя для размеров, выраженных в десятичных единицах. Параметр доступен, если для **Формата единиц** задано значение **Десятичные**.

Округление: Задание правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых.

Примеры:

1. При задании точности **0.25** все измеренные расстояния округляются до ближайшего значения, кратного **0.25**.
2. При задании значения **1.0** все измеренные расстояния округляются до ближайшего целого значения.

Количество знаков после запятой в дробных значениях размеров задаётся параметром **Точность**.

Префикс: Задание префикса размерного текста.

Для отображения специальных символов можно использовать управляющие коды.

Пример:

Управляющий код `%%c` соответствует символу диаметра, `%%d` – символу градуса, `%%p` – символу «плюс-минус».

Префикс, заданный явно, имеет приоритет перед префиксами, используемыми по умолчанию, например, в диаметральных или радиальных размерах.



Суффикс: Задание суффикса размерного текста.

Для отображения специальных символов также можно использовать управляющие коды.

Заданный явно суффикс имеет приоритет перед суффиксами по умолчанию.



Масштаб измерений

Масштаб: Задание масштабного коэффициента для линейных размеров. Значение по умолчанию - **1**.

Пример:

Если для коэффициента задано значение **2**, то при простановке размера для отрезка длиной **100 мм** будет отображаться значение размера **200 мм**.

Коэффициент не оказывает влияния на угловые размеры, точность округления, положительный и отрицательный допуски.

Только для размеров на листе

Включение/Отключение режима применения масштабного коэффициента только к размерам в видовых экранах листа. Рекомендуется включать режим только при простановке неассоциативных размеров.

Подавление нулей

Ведущие Включение/Отключение режима подавления отображения ведущих нулей во всех десятичных размерах.

Пример:

0.3000 записывается в этом случае как **.3000**.

Хвостовые

Включение/Отключение режима подавления отображения замыкающих нулей во всех десятичных размерах.

Пример:

30.0000 записывается в этом случае как **30**.

- 0 футов** Включение/Отключение режима подавления отображения значения футов в размере формата футы-дюймы, если значение размера меньше одного фута.
Пример:
0'-6 1/2" записывается в этом случае как 6 1/2".
- Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.
- 0 дюймов** Включение/Отключение режима подавления отображения значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если значение размера равно целому числу футов.
Пример:
1'-0" записывается в этом случае как 1'.
- Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

Угловые размеры


- Формат единиц:** Раскрывающийся список для выбора формата единиц измерения для угловых размеров.
- Точность:** Раскрывающийся список для выбора количества десятичных знаков в размерном тексте угловых размеров.

Подавление нулей

- Формат единиц:** Включение/Отключение режима подавления ведущих нулей во всех десятичных размерах.
Пример:
0.3000 записывается в этом случае как .3000.
- Точность:** Включение/Отключение режима подавления замыкающих нулей во всех десятичных размерах.
Пример:
30.0000 записывается в этом случае как 30.

Вкладка «Альт. единицы»

Во вкладке задаётся формат и точность для альтернативных размерных единиц:



Параметры:

Разрешить альтернативные единицы Включение/Отключение режима использования альтернативных размерных единиц.

Альтернативные размеры

Формат единиц: Раскрывающийся список для выбора формата альтернативных единиц для всех типов размеров, кроме угловых.

Точность: Раскрывающийся список для выбора количества десятичных знаков после запятой в размерном тексте.

Коэффициент пересчета: Задание коэффициента пересчета из основных единиц в альтернативные.

Пример:

Для преобразования дюймов в миллиметры необходимо задать коэффициент **25.4**.

Коэффициент пересчета не оказывает влияния на угловые размеры и не применяется для точности округления положительных и отрицательных допусков.

Округление длин:

Задание правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых.

Примеры:

1. При задании точности **0.25** все измеренные расстояния округляются до ближайшего значения, кратного **0.25**.
2. При задании значения **1.0** все измеренные расстояния округляются до ближайшего целого значения.

Количество знаков после запятой в дробных значениях размеров задаётся параметром **Точность**.

Префикс:


Задание префикса альтернативного размерного текста.

Для отображения специальных символов можно использовать управляющие коды.

Пример:

Управляющий код `%%c` соответствует символу диаметра, `%%d` – символу градуса, `%%p` – символу «плюс-минус».

Префикс, заданный явно, имеет приоритет перед префиксами, используемыми по умолчанию, например, в диаметральных или радиальных размерах.



Суффикс:

Задание суффикса альтернативного размерного текста.

Для отображения специальных символов также можно использовать управляющие коды.

Заданный явно суффикс имеет приоритет перед суффиксами по умолчанию.



Подавление нулей

Ведущие

Включение/Отключение режима подавления отображения ведущих нулей во всех десятичных размерах.

Пример:

`0.3000` записывается в этом случае как `.3000`.

Хвостовые

Включение/Отключение режима подавления отображения замыкающих нулей во всех десятичных размерах.

Пример:

`30.0000` записывается в этом случае как `30`.

0 футов

Включение/Отключение режима подавления отображения значения футов в размере формата футы-дюймы, если значение размера меньше одного фута.

Пример:

`0'-6 1/2"` записывается в этом случае как `6 1/2"`.

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

0 дюймов

Включение/Отключение режима подавления отображения значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если значение размера равно целому числу футов.

Пример:

1'-0" записывается в этом случае как 1'.

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

Размещение

За основным значением


Включение режима отображения значения размерного текста в альтернативных единицах сразу же за значением в основных единицах.

Под основным значением

Включение режима отображения значения размерного теста в альтернативных единицах под значением в основных единицах.

Вкладка «Допуски»

Во вкладке задаётся режим отображения и формат допусков в размерном тексте:



Параметры:

Формат допусков


Способ:

Раскрывающийся список для выбора способа задания допусков:


- **Нет** - Отключение режима отображения допусков.



- **Симметрично** – Включение режима отображения допусков с одинаковыми верхним и нижним предельными отклонениями. Допуск отделяется от размера символом плюс-минус (\pm). Значение допуска задаётся в поле **Максимальное значение**.




- **Отклонения** – Включение режима отображения допусков с разными верхним и нижним предельными отклонениями. При нанесении размера на чертеже перед верхним предельным отклонением по умолчанию ставится знак плюс (+), перед нижним — знак минус (−).



ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе значения верхнего предельного отклонения со знаком минус (−) на чертеже значение будет проставлено со знаком минус (−).

ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе значения нижнего предельного отклонения со знаком минус (−) на чертеже значение будет проставлено со знаком плюс (+).

- **Предельные размеры** – Включение режима отображения размерного текста в виде предельных размеров. Максимальный предельный размер располагается над минимальным. Наибольший предельный размер получается прибавлением к номинальному размеру верхнего предельного отклонения, наименьший — вычитанием из номинального размера нижнего предельного отклонения.



- **Номинальный** – Включение режима отображения размерного текста в виде номинального размера, заключенного в рамку.



Точность:	Раскрывающийся список для выбора количества десятичных знаков после запятой.
Максимальное значение:	Задание значения верхнего предельного отклонения. При выборе способа задания допусков Симметрично обоим отклонениям присваивается значение этого параметра.
Минимальное значение:	Задание значения нижнего предельного отклонения.
Масштаб высоты:	Задание масштабного коэффициента для высоты текста отклонений. При помощи этого коэффициента определяется высота текста отклонений относительно высоты номинального размера.

- Выравнивание:** Раскрывающийся список для выбора способа выравнивания допусков относительно номинального размера:
- **По низу** - Включение режима выравнивания допусков по низу номинального размера.



- **По середине** - Включение режима выравнивания допусков по середине номинального размера размерного текста.



- **По верху** - Включение режима выравнивания допусков по верху номинального размера.



Подавление нулей

Ведущие Включение/Отключение режима подавления отображения ведущих нулей во всех десятичных отклонениях.

Пример:

0.3000 записывается в этом случае как .3000.

Хвостовые Включение/Отключение режима подавления отображения замыкающих нулей во всех десятичных отклонениях.

Пример:

30.0000 записывается в этом случае как 30.

0 футов Включение/Отключение режима подавления отображения значения футов в отклонениях формата футы-дюймы, если значение отклонения меньше одного фута.

Пример:

0'-6 1/2" записывается в этом случае как 6 1/2".

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

0 дюймов Включение/Отключение режима подавления отображения значения дюймов в отклонениях формата футы-дюймы, если значение отклонения равно целому числу футов.

Пример:

1'-0" записывается в этом случае как 1'.

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

Допуски для альтернативных единиц

Точность: Раскрывающийся список для выбора количества десятичных знаков после запятой.

Ведущие

Включение/Отключение режима подавления отображения ведущих нулей во всех десятичных отклонениях.

Пример:

0.3000 записывается в этом случае как .3000.

Хвостовые

Включение/Отключение режима подавления отображения замыкающих нулей во всех десятичных отклонениях.

Пример:

30.0000 записывается в этом случае как 30.

0 футов

Включение/Отключение режима подавления отображения значения футов в отклонениях формата футы-дюймы, если значение отклонения меньше одного фута.

Пример:

0'-6 1/2" записывается в этом случае как 6 1/2".

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

0 дюймов

Включение/Отключение режима подавления отображения значения дюймов в отклонениях формата футы-дюймы, если значение отклонения равно целому числу футов.

Пример:

1'-0" записывается в этом случае как 1'.

Параметр доступен для **Дюймовых десятичных** или **Дюймовых дробных** форматов единиц.

Восстановление размерного стиля



Командная строка: **СТИЛИГОСТ (SETGOST)**


Данная команда необходима для создания (восстановления) стандартного размерного стиля среды nanoCAD.

Настройки размерных стилей хранятся внутри файлов чертежей. Если файл был создан не в nanoCAD, то у него может отсутствовать необходимый размерный стиль для корректной работы в среде nanoCAD.

Мультивыноска

Создание мультивыноски



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Мультивыноска**



Меню: **Черчение** >  **Мультивыноска...**



Панель: **Мультивыноски** – 




Командная строка: **МВЫНОСКА, МУЛЬТИВЫНОСКА (MLEADER)**

Мультивыноска является объектом оформления чертежа и, как правило, представляет собой прямую линию или сплайн со стрелкой на одном конце и многострочным текстовым объектом или блоком на другом. Текстовая надпись или блок соединяется с линией выноски короткой горизонтальной линией - полкой.



Визуальное представление мультивыноски, как и другие ее параметры, можно редактировать при ее создании или на функциональной панели **Свойства**. Например, можно отображать или скрывать полку, линии выноски, изменять внешний вид стрелки, создавать рамку вокруг текста, менять точку присоединения блока, редактировать параметры многострочного текста, в т.ч. [задавать скрытие заднего плана](#) и т.д.

Расположение мультивыноски на экране удобно регулировать с помощью функциональных ручек.



Опции команды:

вначале полка выноски

Начинать построение с указания расположения полки мультивыноски.

Вначале содержимое

Начинать построение с указания расположения и ввода текста или с указания блока (в зависимости от указанного в параметрах типа содержимого мультивыноски).

Вначале Стрелка выноски

Начинать построение с указания расположения стрелки линии выноски.

<u>Параметры</u>	Дополнительные параметры построения мультивыноски.
<u>Тип выноски</u>	Указать тип линии выноски: прямая, сплайн или не отображать линию выноски.
<u>Полка выноски</u>	Указать следует ли отображать полку мультивыноски и величину полки.
<u>тип содержимого</u>	Указать тип содержимого создаваемой мультивыноски: блок, многострочный текст или без содержимого.
<u>Максимум точек</u>	Количество вершин линии выноски. По умолчанию 2, т.е. создается один сегмент линии выноски.

Запросы команды:

Укажите местоположение стрелки выноски или [вначале полка выноски/Вначале содержимое/Параметры]<вначале полка выноски>:

Задайте параметр или [Тип выноски/Полка выноски/тип содержимого/Максимум точек/первый угол/Второй угол/выход из параметров]<выход из параметров>:

Запрос местоположения стрелки или содержимого, в зависимости от выбранного порядка построения мультивыноски. Дополнительные параметры можно настроить, выбрав опцию **Параметры**.

Выводится при выборе опции **Параметры** в предыдущем запросе.

Удаление линий выносок мультивыноски



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Удалить выноску**



Панель: **Мультивыноски** – 



Командная строка: **МВЫНОСКАУД (MLEADEREDITREMOVE)**

Для удаления линии выноски, нужно выбрать её на объекте-мультивыноске в чертеже. Удаление линии выноски происходит сразу же после её выбора.

Добавление линий выносок мультивыноски



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Добавить выноску**



Панель: **Мультивыноски** – 



Командная строка: **МВЫНОСКАДОБ (MLEADEREDITADD)**

Для добавления линии-выноски:

1. Выбрать нужную мультивыноску в рабочем пространстве.
2. Указывать точку расположения стрелки для каждой добавляемой линии выноски.
3. Для завершения нажать **ENTER**.

Выравнивание мультивыносок



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Выравнивание мультивыносок**



Панель: **Мультивыноски** – 



Командная строка: **МВЫНОСКАВЫР (MLEADERALIGN)**

Выравнивает выбранные выноски и располагает их с одинаковыми интервалами в соответствии с заданными параметрами.

Опции команды:

Параметры

Указываются интервалы и способы выравнивания выбранных мультивыносок. Команда запоминает и по умолчанию использует способ выравнивания, указанный в последний раз.

Распределить

Полки выносок с содержимым будут равномерно распределены между двумя указанными на экране точками.

преобразовать сегменты выноски в Параллельные

Содержимое размещается таким образом, что конечные сегменты линий выносок в выбранных мультивыносках становятся параллельными.

Задать Интервал

Задается значение интервала между линиями полок для выбранных мультивыносок.

Использовать текущий интервал

Используются текущие интервалы внутри содержимого мультивыносок.

Запросы команды:

Выберите мультивыноски или [?]:

Указать те мультивыноски, которые должны быть выровнены или распределены в зависимости от операции, выбранной в параметрах команды.

Выберите мультивыноску для выравнивания или [?/Параметры]:

Выбрать выноску по которой следует выровнять остальные. Запрос, выводится в начале операции выравнивания. Вид операции выравнивания задается в параметрах команды (опция **Параметры**).

Группировка мультивыносок



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Группировка мультивыносок**




Панель: **Мультивыноски** – 



Командная строка: **МВЫНОСКАСОБР (MLEADERCOLLECT)**

Группирование нескольких, содержащих блоки, мультивыносок в одну, с горизонтальным или вертикальным расположением блоков.



Опции команды:

Вертикальная

Указываются интервалы и способы выравнивания выбранных мультивыносок. Команда запоминает и по умолчанию использует способ выравнивания, указанный в последний раз.

Горизонтальная

Полки выносок с содержимым будут равномерно распределены между двумя указанными на экране точками.

Перенос

Задаёт значение ширины для группы мультивыносок с переносом строк.

Задайте ширину для переноса

Ширина переноса.

Количество

Максимальное количество блоков в строке в группе мультивыносок.

Запросы команды:

Выберите мультивыноски или [?]:

Указать те мультивыноски, которые должны быть сгруппированы. Мультивыноски без блоков будут исключены из выборки. Блоки будут располагаться в порядке выбора мультивыносок. Выносная линия последней выбранной выноски будет сохранена.

Задайте положение сгруппированной мультивыноски или [Вертикальная/Горизонтальная/Перенос]<Вертикальная>:

Выбрать способ группировки мультивыносок (горизонтальный или вертикальный) и указать положение ее содержимого в рабочем пространстве чертежа.

Стили мультивыносок



Лента: **Оформление – Выноски** –




Панель: **Мультивыноски** –



Командная строка: **МВЫНОСКАСТИЛЬ (MLEADERSTYLE)**

Команда открывает диалоговое окно **Диспетчер стилей мультивыносок**, в котором можно создать и изменить стили мультивыносок.

Мультивыноски создаются со стилем, выставленным в выпадающем списке на инструментальной панели **Мультивыноски** или на ленте на закладке **Оформление** в группе **Выноски**.



Параметры:

Стили

Список стилей мультивыносок в документе. Его содержимое регулируется выпадающим списком **Список**.

Список

Определяет какие стили отображать в списке **Стили**: все стили документа или только задействованные.

Образец


Окно предварительного просмотра, отображающее предположительный вид мультивыноски, созданный с применением стиля, выбранного в списке **Стили**.

Установить

Делает текущим стиль, выбранный в поле **Стили**.

Новый

Открывает диалоговое окно **Создание нового стиля мультивыноски**, для создания нового стиля на основе выбранного в поле **Стили**.



По нажатии кнопки **Продолжить**, откроется диалоговое окно **Изменение стиля мультивыносок**, описанное ниже.


Редактировать

Открывает диалоговое окно **Изменение стиля мультивыносок** для редактирования стиля, выбранного в поле **Стили**.

Удалить

Удаляет стиль, выбранный в поле **Стили**.

В поле **Стили** также доступно контекстное меню. В нем, помимо перечисленных действий, можно переименовать выбранный стиль:




Редактирование стиля мультивыносок

Диалоговое окно **Изменение стиля мультивыносок** открывается при редактировании существующего или создании нового стиля.

В левой части, диалог содержит три закладки с настраиваемыми параметрами, а в правой – область предварительного просмотра, отображающую мультивыноску в соответствии с текущими настройками.

Вкладка «Формат выноски»



Параметры:

Общий

Тип

Тип линии выноски мультивыноски – прямая, сплайн или ее отсутствие.

Цвет

Раскрывающийся список для выбора цвета мультивыноски.

Тип линий

Раскрывающийся список для выбора типа линии у линии выноски.

Вес линий

Раскрывающийся список для выбора веса линии у линии выноски.

*Стрелка***Символ**


Внешний вид стрелки.

Размер

Размер символа стрелки.

*Разрыв выноски***Размер разрыва**

Величина разрыва мультивыноски.

Вкладка «Структура выноски»***Параметры:****Зависимости***Максимум точек выноски**

Линия выноски может иметь больше одного сегмента и быть похожей на ломаную полилинию. Параметр определяет количество точек линии выноски, которое будет запрашиваться при построении мультивыноски.

Угол первого сегмента

Задаёт значения угла первого сегмента линии выноски.

Угол второго сегмента

Задаёт значения угла второго сегмента линии выноски.

Параметры полки

Автоматически добавлять полку

Автоматическое добавление полки при создании мультивыноски. При отключенном параметре полка добавлена не будет.

Задать величину полки

Задаёт постоянное расстояние линии полки в мультивыноске.

Масштаб

Аннотативный

Аннотативность мультивыноски. В текущей версии программы не используется. Параметр позволяет автоматически корректировать объект, для одинакового отображения в одном и том же размере или масштабе, независимо от масштаба вида.


Масштабировать мультивыноску по листу

Масштабирует мультивыноску в соответствии с текущим листом.

Задать масштаб

Задаёт масштаб мультивыноски.

Вкладка «Содержимое»



Параметры:

Тип мультивыноски

Тип содержания мультивыноски: многострочный текст, присоединяемый блок или без содержимого.

Параметры текста

Текст по умолчанию

Задаёт текст по умолчанию для мультивыноски. При создании мультивыноски можно будет выбрать: оставлять ли текст по умолчанию или ввести другой.








Текстовый стиль	Заранее определенный текстовый стиль для текста. Отображает загруженные на данный момент текстовые стили.
Угол строки текста	Задаёт угол поворота текста мультивыноски.
Цвет текста	Задаёт цвет текста мультивыноски.
Высота текста	Задаёт высоту текста.
Выравнивание влево	Задаёт выравнивание текста влево.
Текст в рамке	Содержимое текста мультивыноски заключается в рамку.

Соединение выноски


Присоединение по горизонтали	Устанавливает присоединение полки к содержимому по горизонтали.
Присоединение по вертикали	Устанавливает присоединение полки к содержимому по вертикали.
Присоединение слева/сверху	Уточняет способ присоединения слева или сверху (в зависимости от выбранного выше варианта присоединения).
Присоединение справа/снизу	Уточняет способ присоединения справа или снизу (в зависимости от выбранного выше варианта присоединения).
Отступ от полки	Задаёт отступ содержимого от полки.
Удлинить выноску для текста	Доступно только в случае выбора присоединения по горизонтали.

Выноски

Универсальная выноска

-  Лента: **Главная, Оформление – Выноски** –  **Универсальная выноска**
-  Меню: **Черчение – Выноска** >  **Универсальная выноска...**
-  Панель: **Утилиты** – 
-  Командная строка: **УНВ, УНВЫНОСКА (NOTE)**

Команда открывает диалоговое окно **Универсальная выноска** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки добавления/удаления полей ввода текста и добавления границы:



Добавление строки поля ввода текста.



Удаление строки поля ввода текста.



Создание простой выноски.



Создание многострочной выноски.

Кнопки выбора типа стрелки линии-выноски:



Без стрелки.



Стрелка.



Точка.



Открытая стрелка.



Полустрелка.



Засечка.

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Прочие кнопки:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Добавить линию-выноску** предназначена для вставки дополнительных линий-выносок. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж позиционной выноски.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.


Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.



Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.

 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора папоCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных папоCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

Т **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания универсальной выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Задать точку на объекте, в которую будет направлена стрелка выноски.
5. В командной строке и контекстном меню доступны опции переключения типа стрелки линии-выноски:

Ничего – без стрелки.

Стрелка – со стрелкой.

Точка – с точкой.

6. Выбрать опцию и/или задать место размещения на чертеже полки выноски.

Позиционная выноска


 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Позиционная выноска**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Позиционная выноска...**

 Панель: **Утилиты** – 

 Командная строка: **ПОЗВЫНОСКА (NOTEP)**

Команда открывает диалоговое окно **Позиционная выноска** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки выбора типа стрелки линии-выноски:



Без стрелки.



Стрелка.



Точка.



Открытая стрелка.



Полустрелка.



Засечка.

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Прочие кнопки и параметры:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в поле ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Добавить линию-выноску** предназначена для вставки дополнительных линий-выносок. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж позиционной выноски.

Шаг угла наклона линии-выноски

Раскрывающийся список для выбора угла наклона.

В списке доступны для выбора следующие углы:

- **Произвольный** - Линия выноски проставляется произвольно (по умолчанию).
- **15** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 15°.
- **30** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 30°.
- **45** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 45°.
- **90** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 90°.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.


 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

 **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания позиционной выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Задать точку на объекте, в которую будет направлена стрелка выноски.
5. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Гребенчатая выноска


 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Гребенчатая выноска**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Гребенчатая выноска...**

 Панель: **Утилиты** – 







 Командная строка: **ГРВ, ГРВЫНОСКА (NOTES)**

Команда открывает диалоговое окно **Гребенчатая выноска** для задания параметров выноски:






Параметры:




Кнопки выбора типа стрелки линии-выноски:

-  Без стрелки.
-  Стрелка.
-  Точка.
-  Открытая стрелка.
-  Полустрелка.
-  Засечка.

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:

-  По левому краю полки.
-  По центру полки.
-  По правому краю полки.

Прочие кнопки и параметры:

-  Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.
-  Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.
-  Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Добавить линию-выноску** предназначена для вставки дополнительных линий-выносок. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж гребенчатой выноски.



Кнопка **Укажите линию** предназначена для переключения ориентации гребня параллельно какому-либо отрезку на чертеже. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж гребенчатой выноски.

Шаг угла наклона линий

Раскрывающийся список для выбора угла наклона линии-выноски.

В списке доступны для выбора следующие углы:

- **Произвольный** - Линия выноски проставляется произвольно (по умолчанию);
- **15** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 15°.
- **30** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 30°.
- **45** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 45°.
- **90** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 90°.

Ориентация гребня линий

Раскрывающийся список для выбора ориентации гребня линии-выноски.

В списке доступны для выбора следующие опции:

- **Произвольно**
- **Горизонтально**
- **Вертикально**

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.

 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **CTRL** во время выбора параметра.

Т **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания гребенчатой выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Задать положение линий-выносок, для завершения нажать ENTER.
5. Задать наклон линий-выносок. В командной строке и контекстном меню доступны опции переключения ориентации гребня: [**Н-горизонтально/V-вертикально/P-параллельно**]. Опция **P-параллельно** позволяет выбрать направление гребня линий-выносок параллельно какому-либо отрезку на чертеже.
6. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Узловая секущая выноска


 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Узловая секущая выноска**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Узловая секущая выноска...**

 Панель: **Утилиты** – 

 Командная строка: **УЗСВ, УЗСЕКВЫН, УЗСЕКВЫНОСКА (NOTES)**

Команда открывает диалоговое окно **Узловая секущая выноска** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Кнопки выбора типа текущей линии:



Сплошная.



Прерывистая.

Прочие кнопки:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Укажите линию** предназначена для переназначения первой и второй линий рассекаемой конструкции. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж узловой текущей выноски.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.

 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,) – вставить текстовую информацию из записной книжки.**

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **CTRL** во время выбора параметра.

Т **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания узловой секущей выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Указать первую линию рассекаемой конструкции, перпендикулярно которой будет расположена секущая линия выноски.
5. Указать вторую линию рассекаемой конструкции.
6. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Выноска для многослойных конструкций



Лента: **Главная, Оформление – Выноски >**  **Выноска для многослойных конструкций**



Меню: **Черчение – Выноска >**  **Выноска для многослойных конструкций...**




Панель: **Утилиты –** 



Командная строка: **БВЫ, БВЫНОСКА (QLEADER, NOTEM)**

Команда открывает диалоговое окно **Выноска для многослойных конструкций** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки добавления/удаления полей ввода текста и добавления границы:



Добавление строки поля ввода текста.



Удаление строки поля ввода текста.



Добавление границы к первой строке выноски.

Кнопки выбора типа стрелки линии-выноски:



Без стрелки.



Стрелка.



Точка.



Открытая стрелка.



Полустрелка.



Засечка.



Прямой угол.

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Прочие кнопки:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Укажите линию** предназначена для переназначения точки вставки линии-выноски. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж выноски для многослойных конструкций.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.


 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

 **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания выноски для многослойных конструкций:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Задать точку на объекте, в которую будет направлена стрелка выноски.
5. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Узловая выноска


 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Узловая выноска**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Узловая выноска...**

 Панель: **Утилиты** – 

 Командная строка: **УЗВ, УЗВЫН, УВЫНОСКА (NLD, NLEADER, NOTEK)**

Команда открывает диалоговое окно **Узловая выноска** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Прочие кнопки и параметры:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.

Шаг угла наклона линии-выноски

Раскрывающийся список для выбора угла наклона линии-выноски.

В списке доступны для выбора следующие углы:

- **Произвольный** - Линия выноски проставляется произвольно (по умолчанию);
- **15** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 15°.
- **30** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 30°.
- **45** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 45°.
- **90** - Линия выноски проставляется с шагом, кратным 90°.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.


 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

 **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания узловой выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Указать центр овала/окружности выноски.
5. Задать размер овала/окружности выноски.
6. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Маркировка линейных конструкций



Лента: **Главная, Оформление – Выноски >**



Маркировка линейных конструкций



Меню: **Черчение – Выноска >**



Маркировка линейных конструкций...




Панель: **Утилиты –**



Командная строка: **МЛК, МАРКЛ (LINM)**

Команда открывает диалоговое окно **Маркировка линейных конструкций** для задания параметров выноски:



Параметры:

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:



По левому краю полки.



По центру полки.



По правому краю полки.

Прочие кнопки:



Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.



Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.



Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.



Кнопка **Укажите линию** предназначена для переназначения места вставки выноски. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж выноски **Маркировка линейных конструкций**.



Кнопка **Автоповтор** позволяет осуществлять маркировку нескольких линейных конструкций без повторного вызова команды. Для каждой новой выноски открывается диалог **Маркировка линейных конструкций** для задания новых параметров выноски, например, нового текста.



Кнопка **Вставить несколько** позволяет осуществлять маркировку нескольких линейных конструкций без повторного вызова команды. Все выноски проставляются с одинаковыми параметрами и с одним и тем же текстом.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	►
Часто используемые	►
Шаблоны	►
Поиск в Norma CS	►
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	►
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.


 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

 **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Указать линию элемента конструкции, на которой будет располагаться маркировка линейной конструкции.
5. Указать положение текста маркировки.

Цепная выноска


 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Цепная выноска**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Цепная выноска...**

 Панель: **Утилиты** – 







 Командная строка: **ЦПВ, ЦПВЫН, ЦВ, ЦВЫНОСКА (NOTEN)**

Команда открывает диалоговое окно **Цепная выноска** для задания параметров выноски:






Параметры:




Кнопки выбора типа стрелки линии-выноски:

-  Без стрелки.
-  Стрелка.
-  Точка.
-  Открытая стрелка.
-  Полустрелка.
-  Засечка.

Кнопки выбора выравнивания текста на полке выноски:

-  По левому краю полки.
-  По центру полки.
-  По правому краю полки.

Прочие кнопки:

-  Кнопка **Вставить спецсимвол** открывает диалог с таблицей специальных символов для их выбора и вставки в текущую позицию курсора в полях ввода текста.
-  Кнопка **Записная книжка** открывает диалог **Записная книжка**.
-  Кнопка **Копирование свойств** временно закрывает диалог для указания уже вставленной выноски, свойства которой нужно скопировать для назначения вновь создаваемой.
-  Кнопка **Добавить линию-выноску** предназначена для вставки дополнительных линий-выносок. Кнопка становится активной при редактировании уже вставленной в чертёж цепной выноски.

Щелчок правой кнопки мыши в поле ввода текста открывает контекстное меню, в котором доступны дополнительные команды:

История	▶
Часто используемые	▶
Шаблоны	▶
Поиск в Norma CS	▶
Не определено	
Добавить строку	Ctrl+Enter
Удалить строку	Ctrl+Del
Верхний индекс	Ctrl+Вверх
Нижний индекс	Ctrl+Вниз
Вставить дробь	
Взять с чертежа	
Внедрить объект...	
Создать гиперссылку...	
Символы	▶
Отменить	Ctrl+Z
Вырезать	Ctrl+X
Копировать	Ctrl+C
Вставить	Ctrl+V
Удалить	
Выделить все	

История – содержит перечень последних введенных текстовых строк.

Часто используемые – является списком, настраиваемым пользователем. Набрав нужный текст выноски, можно добавить его в список часто используемых для последующего быстрого обращения к нему.

Шаблоны – подключает шаблоны.

Поиск в Norma CS – обращается к Norma CS.

Добавить строку – добавляет строку к тексту выноски (в диалоговом окне появляется поле для новой строки).

Удалить строку – убирает строку.

Верхний индекс – вставляет верхний индекс.

Нижний индекс – вставляет нижний индекс.

Вставить дробь – вставляет дробный текст.

Взять с чертежа – позволяет выбрать текст или значение в текущем чертеже.

Внедрить объект... – вставляет объект чертежа вместо текста выноски.

Создать гиперссылку... – создает гиперссылку.

Символы – вставляет стандартный символ (градус, уклон и т. п.) или любой символ из таблицы символов ОС.

Отменить – отменяет последнее действие.


Вырезать, Копировать, Вставить – стандартные операции с использованием буфера ОС.


Удалить – удаляет текст из поля ввода.


Выделить все – выделяет весь текст в поле ввода (например, для замены).


Команда контекстного меню **Взять с чертежа** открывает диалог **Выбор значения**, позволяющий скопировать значения с объектов чертежа:





 **Измерить расстояние (Z)** – взять с чертежа линейный или диаметральный геометрический размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[Z]**.

 **Измерить угол (X)** – взять с чертежа угловой размер. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[X]**.


 **Вычислить периметр или длину траектории (C)** – взять с чертежа значение периметра замкнутой линии или длину ломанной. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[C]**.


 **Вычислить площадь (V)** – взять на чертеже значение площади замкнутого контура. Команда может быть вызвана нажатием клавиши **[V]**.

 **Составная площадь (Shift+V)** – взять на чертеже значение нескольких площадей замкнутого контура.


 **Калькулятор (M)** – вычислить числовое значение с помощью встроенного калькулятора nanoCAD.

 **Записная книжка (,)** – вставить текстовую информацию из записной книжки.

 **Взять из свойства (B)** – взять значения параметров стандартной детали базы данных nanoCAD. Параметр вставляется с сохранением динамической связи с объектом. При изменении параметра детали изменяется строка в поле ввода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вставки статического текста удерживайте **[CTRL]** во время выбора параметра.

 **Взять текст с объекта (N)** – взять текст с объекта чертежа.

Отмена – отказ от команды и возврат к предыдущему меню.

Для создания цепной выноски:

1. Ввести в текстовых полях нужный текст.
2. Выбрать необходимые параметры выноски.
3. Нажать кнопку **ОК**.
4. Задать первый узел выноски.
5. Задать следующие узлы выноски.
6. После задания последнего узла нажать **[ENTER]**.

7. Задать место размещения на чертеже полки выноски.

Если первый узел выноски ставится на отрезок, то линия-выноска будет располагаться перпендикулярно этому отрезку.

Редактирование выносок

При редактировании выносок открываются те же самые диалоги, что и при создании выносок, но становятся доступными некоторые дополнительные кнопки, которые блокируются при создании выносок (например, кнопки **Добавить линию-выноску**, **Укажите линию** и другие).


Диалоговое окно для редактирования выноски при установленном значении **Да** параметра **Объекты nanoCAD** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**) можно вызвать:

- двойным щелчком левой кнопки мыши на выноске,
- щелчком на выноске правой кнопкой мыши при нажатой клавише **CTRL**,


Команды **edit** и **fedit** позволяют открывать диалоговое окно для редактирования выноски вне зависимости от установленного значения параметра **Объекты nanoCAD**.

Вызвать диалог для редактирования выноски можно также:

- разместив курсор мыши над выноской и выбрав в подсказке **Редактировать**:



ПРИМЕЧАНИЕ: Для вызова диалога редактирования размера данным способом должен быть включен параметр **Показывать** (диалог **nanoCAD–Настройка**, вкладка **Главные настройки**, раздел **Редактирование – Подсказка**):



- выбрав выноску, нажав правую кнопку и выбрав в контекстном меню команду **Редактировать**.

Команда **Редактирование по месту (ipedit)** или щелчок на выноске левой кнопкой мыши при нажатой клавише **CTRL** позволяют редактировать текст выноски непосредственно на чертеже независимо от того, какое значение установлено для параметра **Объекты nanoCAD**.

Очень удобно осуществлять редактирование выносок при помощи ручек (для более подробной информации см. раздел «Интеллектуальные ручки выносок»).

Можно также удалять, добавлять и перецеплять линии-выноски, вызывая соответствующие команды из меню **Черчение – Выноски** и панели **Утилиты**.

Удаление линий-выносок



Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Удалить линию-выноску**



Меню: **Черчение – Выноска** >  **Удалить линию-выноску**



 Панель: **Утилиты** – 


 Командная строка: **УДВ, УДВЫН (PLDELL)**

Для удаления линии-выноски нужно выбрать её на чертеже. Удаление линии-выноски происходит сразу же после её выбора.

Добавление линий-выносок

 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Добавить линию-выноску**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Добавить линию-выноску**

 Панель: **Утилиты** – 



 Командная строка: **ДВ, ДОБВЫН (PLADD)**


Для добавления линии-выноски:

1. Указать точку на объекте.
2. При необходимости указать нужное количество промежуточных точек, образующих излом линии-выноски.
3. Задать точку на нужной выноске, вставленной в чертёж, для завершения команды.

Перецепка линий-выносок

 Лента: **Главная, Оформление – Выноски** >  **Перецепить линию-выноску**

 Меню: **Черчение – Выноска** >  **Перецепить линию-выноску**

 Панель: **Утилиты** – 

 Командная строка: **ПЦ, ПЦВЫН (PLREC)**

Чтобы перецепить линию-выноску:

1. Выбрать на чертеже линию-выноску, которую следует перецепить.
2. Указать точку на нужной выноске для того, чтобы зафиксировать новое положение линии-выноски.


Интеллектуальные ручки элементов оформления

Интеллектуальные ручки предназначены для редактирования элементов оформления в поле чертежа без вызова диалога редактирования.


От обычных ручек интеллектуальные ручки отличаются формой (круглые, треугольные, ромбовидные и т.д.) и, в некоторых случаях, цветом.

При включенном режиме работы с интеллектуальными ручками производится сначала выбор элементов оформления, а затем выполняется их редактирование с помощью указателя мыши.

Включение/отключение режима работы с интеллектуальными ручками осуществляется в разделе **Редактирование** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки папоCAD** (меню **Сервис – Оформление**):




Универсальная выноска





Ручки:

- ▼ Ручка выбора типа стрелки.
Щелчок на ручке открывает меню выбора типа стрелки:



- ✚ Ручка добавления линии-выноски.
- ≡ Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - По левому краю
 - По центру
 - По правому краю.
- Ручка поворота полки.
- ↔ Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.

Позиционная выноска




Ручки:



Ручка выбора типа стрелки.

Щелчок на ручке открывает меню выбора типа стрелки:



Ручка добавления линии-выноски.



Ручка выравнивания текста.

Доступны 3 типа выравнивания:

- По левому краю
- По центру
- По правому краю.





Ручка поворота полки.



Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.

Гребенчатая выноска










Ручки:




Ручка выбора типа стрелки.

Щелчок на ручке открывает меню выбора типа стрелки:





-  Ручка добавления линии-выноски.
-  Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - **По левому краю**
 - **По центру**
 - **По правому краю.**
-  Ручка поворота линии гребня.
-  Ручка поворота полки (расположена рядом с ручкой переключения положения полки ).
-  Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.





Узловая секущая выноска





Ручки:

-  Ручка выбора типа штриха.
Щелчок на ручке открывает меню выбора типа штриха:




-  Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - **По левому краю**
 - **По центру**
 - **По правому краю.**
-  Ручка поворота полки.
-  Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.
-  Ручка перемещения положения полки.

Выноска для многослойных конструкций





Ручки:

- ▼ Ручка выбора типа стрелки.
Щелчок на ручке открывает меню выбора типа стрелки:



- ≡ Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - По левому краю
 - По центру
 - По правому краю.
- Ручка поворота полок.
- ◆ Ручка выбора положения полок.



Узловая выноска



Ручки:

- ≡ Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - По левому краю
 - По центру
 - По правому краю.
- Ручка поворота полки.
- ◀ Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.


Маркировка линейных конструкций



Ручки:


- ≡ Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - По левому краю
 - По центру
 - По правому краю
- ◆ Ручка **Перевставить**.
- ◆ Ручка перемещения положения текста.

Цепная выноска



Ручки:

- ▼ Ручка выбора типа стрелки.
Щелчок на ручке открывает меню выбора типа стрелки:





- +
- ≡ Ручка выравнивания текста.
Доступны 3 типа выравнивания:
 - По левому краю
 - По центру
 - По правому краю
- Ручка поворота полки.



Ручка переключения положения полки с противоположной стороны.

Таблица



Ручки:



Ручки изменения линейных размеров столбцов.



Ручки изменения линейных размеров строк.

Таблицы



Лента: **Оформление – Таблицы** –



Таблица naпoCAD



Меню: **Черчение – Таблица** >



Таблица naпoCAD...



Панель: **Черчение** –



Командная строка: **ТАБЛИЦА, ТБ (TABLE, ТВ)**

Команда вызывает диалог **Создание таблицы** для вставки новой таблицы:

Создание таблицы

☒ Нестандартная
☐ Загрузить из базы
☐ Загрузить из файла
☐ Отчёт по выборке объектов
☐ Импортировать из Excel
☐ Из буфера обмена

Наименование:

Колонки: x

Строки:

Верхний колонтитул: x


Данные: x

Нижний колонтитул: x

☐ Строки снизу вверх


Для создания нестандартной таблицы:

1. Выбрать пункт **Нестандартная**.
2. В полях ввода указать размеры создаваемой таблицы либо на макете справа выделить мышью необходимое количество строк и ячеек. При последующем редактировании таблицы число строк, столбцов, размеры ячеек можно изменять.




Для вставки стандартной таблицы:

1. Выбрать пункт **Загрузить из базы**. Вы можете вставить стандартную таблицу из базы элементов naпoCAD.
2. В открывшемся диалоговом окне **Создание таблицы** укажите нужную таблицу. В базе элементов naпoCAD доступны все основные стандартные типы таблиц:



Для вставки таблицы из файла:

1. Выбрать пункт **Загрузить из файла**.




2. Нажать кнопку **Обзор** и выбрать файл таблицы.


Поддерживаемые форматы:

- *tbl* - формат таблиц;
- *dat* - файл данных или текстовый файл;
- *mdb, accdb* - база данных Microsoft Access;
- *xls* - электронная таблица Microsoft Office Excel;
- *xlsx* - электронная таблица Microsoft Office Excel 2007;
- *csv* - таблица, ячейки разделены запятыми;
- *txt* - стандартный текстовый файл;
- *xml* - XML документ;
- *sxc* - StarOffice Calc;
- *ods* - OpenDocument Format.

При загрузке таблицы из файла *mdb* в раскрывающемся списке **Запрос** отображается список запросов базы:



При загрузке таблицы из *xlsx* или *xls* файла необходимо выбрать лист документа Excel:



ВАЖНО! Выбор листа можно осуществлять после загрузки таблицы из файла.

Для этого:

1. В строке **Запрос** окна **Свойства** (группа **папоCAD**) ввести требуемый лист документа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Строка **Исходный файл** отображает путь к исходному файлу таблицы.

2. В диалоге **Редактирование таблицы** нажать кнопку  **Обновить таблицу из внешнего источника**.


ВНИМАНИЕ! Для импорта таблиц из файлов можно перетащить файл из проводника Windows в диалог **Редактирование таблицы**.

При перетаскивании файла из проводника в поле таблицы импортируемая таблица добавляется к существующей.


При перетаскивании файла из проводника в поле диалога импортируемая таблица заменяет существующую.

Для формирования отчёта по выборке объектов:

1. Выбрать пункт **Отчет по выборке объектов**.
2. Для выбора объектов нажать кнопку **Выбрать**:




3. В открывшемся диалоговом окне **Быстрый выбор** выполнить настройку условий поиска:




4. Далее в диалоге задать на основании каких атрибутов будет создан отчет по выбранным объектам.

Включенные атрибуты для отчета переключаются флажками в списке или кнопками-переключателями:



Кнопки-переключатели:



Выбор всех атрибутов.

Ни одного

Снятие выбора со всех атрибутов.

Переключить

Инвертирование селекции атрибутов.

В таблице создается отчет с шаблоном вида:

`=Iff(Exist(Object."ИмяАтрибута");Object."ИмяАтрибута";"")`

Эта формула проверяет существует ли для данной строчки атрибут с именем *ИмяАтрибута* и выводит его значение в ячейке. В противном случае ячейка остается пустой:


A1 fx =Iff(Exist(Object.String2);Object.String2;"")							
	A	B	C	D	E	F	G
	Шаблон отчета						
1	=Object.String	=Object.TextAl	=Object.SmallTextS	=Object.TextSi	=Object.Nam	=Object.WipeO	=Object.Scale;
	{«», в против	{«», в против	{«», в противом с	{«», в против	{«», в против	{«», в против	{«», в против
	Отчет						
2	56	1	2,5	2,5	546	false	100

Количество столбцов в таблице определяется количеством выбранных атрибутов.


Для импорта таблицы из Excel:

1. Выбрать пункт **Импорт из Excel**.


ВНИМАНИЕ! Для активации этого пункта импортируемый документ должен быть открыт в Excel.



2. Выбрать точку вставки таблицы:




3. Выбрать порядок нумерации строк таблицы:



Если флажок **Строки снизу вверх** включен, то строки нумеруются в обратном порядке.

4. Нажать кнопку **ОК** и указать точку вставки таблицы на чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на чертеже предварительно выбрать группу объектов, после чего запустить команду  **Таблицы**, то будет предложено создать отчет по выборке объектов.

Редактирование таблицы на чертеже

Экранный табличный редактор можно запустить командой **Редактирование по месту (IPedit)** или щелчком левой кнопкой мыши на таблице при нажатой клавише **CTRL**.

Для заполнения содержимого ячейки:

1. Установить курсор в ячейку.
2. Щелкнуть левой кнопкой мыши.

Активная ячейка подсвечивается зеленой рамкой. Вводимый в ячейку текст автоматически поджимается.

При экранном редактировании таблицы открывается панель инструментов **Редактирование таблицы**:



Кнопки:



Объединить ячейки

Объединение смежных ячеек в одну:

- Поместить курсор над ячейкой, которую необходимо объединить с другими смежными ячейками (ячейка подсвечивается зеленым цветом).
- Подтвердить выбор ячейки щелчком левой кнопки мыши.
- Переместить курсор на последнюю объединяемую ячейку (смежные объединяемые ячейки также подсвечиваются зеленым цветом).
- Подтвердить выбор последней ячейки щелчком левой кнопки мыши.



Разъединить ячейки

Разъединение объединенных ячеек:


- Поместить курсор на ячейке, ранее объединенной из нескольких ячеек (ячейка подсвечивается зеленым цветом).
- Подтвердить выбор ячейки щелчком левой кнопки мыши.
- Снова щелкнуть левой кнопкой мыши для разъединения ячейки на исходные ячейки.



Разбить ячейки

Разделение одной или нескольких смежных ячеек на более мелкие ячейки:

- Поместить курсор над ячейкой, которую необходимо разбить (ячейка подсвечивается зеленым цветом).
- Подтвердить выбор ячейки щелчком левой кнопки мыши.
- Переместить курсор на последнюю ячейку (смежные ячейки также подсвечиваются зеленым цветом).
- Подтвердить выбор последней ячейки щелчком левой кнопки мыши.
- В открывшемся диалоговом окне **Переразбить** ввести требуемые значения количества строк и столбцов, на которые нужно переразбить выбранные ячейки:







Карандаш

Разбиение одной или нескольких ячеек на более мелкие ячейки с помощью построения дополнительных границ:

- Указать при помощи объектной привязки опорные точки на границах ячейки.



- Ячейка (или ячейки) будет разделена по этим точкам новой границей на новые ячейки произвольного размера.



Добавить строку

Добавление одной строки внизу таблицы.



Добавить столбец

Добавление одного столбца к таблице справа.



Вставить строку

Добавление одной строки в позицию, в которой находится выделенная ячейка.



Вставить столбец

Добавление одного столбца в позицию, в которой находится выделенная ячейка.



Удалить строку

Удаление строки, в которой находится выделенная ячейка.




Удалить столбец

Удаление столбца, в котором находится выделенная ячейка.



Свойства строки


Изменение высоты строки, содержащей выбранную ячейку. Вызывается диалоговое окно, в котором следует указать новую высоту строки в миллиметрах:





Свойства столбца

Изменение ширины столбца, содержащего выбранную ячейку. Вызывается диалоговое окно, в котором следует указать новую ширину столбца в миллиметрах:



Свойства ячейки

Вызов диалогового окна **Свойства ячейки**, в котором настраиваются свойства предварительно выбранной ячейки таблицы.



Свойства ячеек

Настройка свойств группы смежных ячеек таблицы:

- Выбрать нужные ячейки.
- В открывшемся диалоговом окне **Свойства ячейки** установить параметры выбранных ячеек таблицы.



Сумма



Выборочная сумма

При помощи данных инструментов числовые значения в выбранных ячейках автоматически суммируются в последней (пустой) выбранной ячейке. В этом случае ввод формульных выражений суммирования при редактировании свойств отдельной ячейки не требуется.



Записная книжка

Открытие диалога **Записная книжка**.



Калькулятор

Открытие диалога **Калькулятор**.



Специальные символы

Открытие панели для выбора и вставки специальных символов.



Выход

Выход из экранного редактора таблицы.

Интерфейс полного редактора


Полный редактор таблиц (диалоговое окно **Редактирование таблицы**) при установленном значении **Да** параметра **Объекты папоCAD** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки папоCAD** (меню **Сервис – Оформление**) можно вызвать:

- двойным щелчком левой кнопки мыши на рамке вставленной в документ таблицы,
- щелчком правой кнопки мыши на рамке таблицы при нажатой клавише **CTRL**,


Команды **edit** и **fedit** позволяют открывать диалоговое окно **Редактирование таблицы** вне зависимости от установленного значения параметра **Объекты папоCAD**.

Вызвать диалог **Редактирование таблицы** можно также:

- разместив курсор мыши над таблицей и выбрав в подсказке **Редактировать**:




ПРИМЕЧАНИЕ: Для вызова диалога редактирования размера данным способом должен быть включен параметр **Показывать** (диалог **naпoCAD–Настройка**, вкладка **Главные настройки**, раздел **Редактирование – Подсказка**):




- выбрав таблицу, нажав правую кнопку и выбрав в контекстном меню команду **Редактировать**.

Диалог **Редактирование таблицы**:



Диалоговое окно содержит:

- строку меню



- кнопки вызова рабочих инструментов



- линейки, позволяющие быстро изменять длину и ширину каждой графы таблицы;
- разграфленные ячейки с именами (адресами) строк и столбцов

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

Каждый раздел таблицы имеет свой заголовок:

- Верхний колонтитул первой страницы.
- Верхний колонтитул.
- Верхний колонтитул последней страницы.
- Заголовок отчета.
- Шаблон отчета.
- Отчет.
- Итог отчета.

- Нижний колонтитул первой страницы.
- Нижний колонтитул.
- Нижний колонтитул последней страницы.

При щелчке левой кнопки мыши на имени строки или столбца происходит их выделение:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

Для выделения всей таблицы нужно щелкнуть на прямоугольнике на пересечении граф с именами строк и столбцов:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

Порядок именования строк и столбцов принят аналогично табличному редактору MS Excel. Вертикальные столбцы слева направо именуются английскими буквами в алфавитном порядке (A, B, C, D,..., Z, AA, AB и т.д.), горизонтальные строки - числами по порядку (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.).

Заполнение смежных ячеек данными

Для ускорения ввода данных в таблицу можно использовать функции автоматического заполнения данных. Табличный редактор позволяет автоматически продолжать ряд чисел, комбинаций чисел и текста по заданному образцу. Быстро заполнять ряды данных различных типов можно путем выделения нескольких ячеек и перетаскивания маркера заполнения.



Для заполнения ячеек последовательностью чисел или комбинаций чисел и текста по заданному образцу:

Пример: Заполнение ячеек последовательностью чисел 1, 2, 3, 4, 5.

1. Для ввода значения дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на первой из заполняемых ячеек:

	A
1	

2. Ввести первое значение:

	A
1	1

3. Ввести второе значение в следующей ячейке, чтобы задать образец заполнения:

	A	B
1	1	2

4. Выделить ячейки, содержащие первое и второе значения:

	A	B
1	1	2

5. Перетащить маркер заполнения по диапазону, который нужно заполнить:

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	5

Ячейки заполнятся заданной последовательностью цифр:

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	5

Примеры:

1. Если необходимо задать последовательность 2, 4, 6, 8, ..., в первые две ячейки нужно ввести значения 2 и 4.
2. Если необходима последовательность 2, 2, 2, 2, ..., в первую ячейку ввести значение 2, вторую ячейку можно оставить пустой.
3. При заполнении последовательности она продолжается, как показано в приведенной ниже таблице:

Начальное значение	Продолжение ряда
1, 2, 3, ...	4, 5, 6, ...
1-й период, 2-й период, ...	3-й период, 4-й период, ...
Объект 1, Объект 2, ...	Объект 3, Объект 4, ...

ВНИМАНИЕ! Для заполнения ячеек в порядке возрастания последовательности маркер заполнения нужно перетащить вниз или вправо. Для заполнения в порядке убывания - вверх или влево.

С помощью автозаполнения можно продолжать списки, совпадающие со значениями из коллекций (меню **Строки - Пользовательская сортировка**).

Цвет ячеек

=Object.Name

Ячейка, содержащая выражение.

Болт М10 #x85 #

Не редактируемая ячейка, например, в отчёте.

#ERR

Ячейка с ошибкой в выражении.

Основные инструменты

Инструменты для работы с файлами



Загрузить из файла

Импорт набора готовых данных из отдельного файла *.dat или открытие шаблона стандартной таблицы из библиотеки nanoCAD.

Кнопка с чёрным треугольником открывает доступ к дополнительным кнопкам выбора источника данных:



- Вставка таблицы из библиотеки.



- Вставка таблицы из внешнего файла *.tbl, *.dat, *.mdb, *.accdb, *.txt, *.csv, *.xml, *.xls, *.xlsx, *.sxc, *.ods.

При выборе файла Excel осуществляется вставка только первого листа книги.



Сохранить в файл

Сохранение данных ячеек в отдельный файл формата *.dat или запись в виде шаблона в библиотеку nanoCAD.

Кнопка с чёрным треугольником открывает доступ к дополнительным кнопкам выбора места сохранения таблицы:



- Запись таблицы в базу элементов nanoCAD.



- Запись таблицы во внешний файл *.dat, *.txt, *.csv, *.xml, *.xls, *.ods.



Экспортировать в Excel

Передача табличных данных в MS Excel. После нажатия на кнопку открывается новая книга Excel и в неё переносятся все табличные данные с сохранением форматирования ячеек, установленного в таблице.



Импортировать из Excel

Передача из открытой книги MS Excel результатов расчёта табличных данных. Передается содержимое активного листа либо выделенный диапазон ячеек.

Инструменты для работы с буфером обмена:



Вырезать селекцию

Копирование выбранных данных в буфер обмена с удалением данных из таблицы.



Копировать селекцию

Копирование выбранных данных в буфер обмена.



Вставить из буфера обмена

Вставка данных из буфер обмена.

Инструменты для отмены и возврата отмененного действия:



Отменить последнее изменение

Отмена предыдущего действия.



Вернуть последнее отмененное изменение

Повтор последнего отмененного действия.

Инструменты для перемещения строк/столбцов:



Передвинуть строку вниз

Перемещение выбранной строки на одну позицию вниз.



Передвинуть строку вверх

Перемещение выбранной строки на одну позицию вверх.



Передвинуть столбец влево

Перемещение выбранного столбца на одну позицию влево.



Передвинуть столбец вправо

Перемещение выбранного столбца на одну позицию вправо.



Деление на страницы

Разделение таблицы на отдельные части без потери целостности.

С помощью этой функции можно разбить большую таблицу для того, чтобы разместить её на формате и сохранить при этом возможность редактирования таблицы как единого объекта.

Инструменты для сортировки строк по значению ячеек столбца выделенной ячейки:



Сортировать по возрастанию

Сортировка строк по возрастанию значений ячеек текущего столбца (столбца выделенной ячейки).



Сортировать по убыванию


Сортировка строк по убыванию значений ячеек текущего столбца (столбца выделенной ячейки).

Прочие инструменты:



Автосуммирование

Суммирование содержимого выбранных ячеек:

- Выделить ячейку, в которой необходимо подсчитать сумму.
- Нажать кнопку :

	A	B	C	D
1	=summ()			
2		3		2
3				

- Выделить ячейки, содержимое которых необходимо суммировать:

	A	B	C	D
1	=summ(B2:D2)			
2		3		2
3				

- Нажать **ENTER** для вычисления суммы:

	A	B	C	D
1	5			
2		3		2
3				



Открыть калькулятор

Вызов диалогового окна **Калькулятор**.



Открыть записную книжку

Вызов диалогового окна **Записная книжка**.



Вставка обозначения материала

Вставка в таблицу форматированной строки-записи на материал и сортамент. При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно **Материал**:



Вставка символа

Открытие панели для выбора и вставки специальных символов.



Пересчитать таблицу

Пересчёт данных в таблице после редактирования значений ячеек или коррекции формул.



Автоматический пересчет формул

Управление режимом автоматического пересчёта значений ячеек таблицы.

По умолчанию режим автопересчета включён.



Обновить отчеты

Кнопка обновления отчета.



Автоматическое обновление отчета

Управление режимом автоматического пересчёта отчета. По умолчанию режим включён.

Инструменты для работы с ячейками:



Объединить селектированные ячейки

Объединение выделенных ячеек таблицы в одну ячейку.



Разъединить селектированные ячейки


Отмена группировки для выделенных ячеек.



Изменить количество строк и столбцов в селекции

Изменение количества строк и/или столбцов в выбранном диапазоне ячеек:


- Выделить одну или несколько ячеек.
- Нажать кнопку **Изменить количество строк и столбцов в селекции**.
- В открывшемся диалоговом окне **Переразбить** ввести требуемые числовые значения для количества строк и/или столбцов:




Разделить ячейки карандашом

Разбиение ячеек на несколько с помощью построения дополнительных границ:

- Курсором мыши укажите начальную и конечную точки отрезка, который разделит каждую пересекаемую им ячейку на две:



- Щелчок правой кнопкой мыши на границе ячейки удаляет эту границу:



- Для выхода из режима разбиения ячеек снова нажать кнопку **Карандаш**.

Инструменты выравнивания текста в ячейке



Выравнивание текста

Управление размещением текста в выбранных ячейках. Дополнительные кнопки доступны при нажатии кнопки с чёрным треугольником:




Назначение кнопок интуитивно понятно из рисунка на каждой из них.

Инструменты управления отображением границ ячеек



Границы

Управление отображением границ выбранных ячеек. При нажатии на кнопку с черным треугольником становятся доступными дополнительные кнопки отображения границ:



- Выключение отображения границ выбранных ячеек.




- Отображение внешних границ выбранных ячеек.




- Отображение всех границ - внутренних и внешних.

Назначение остальных кнопок интуитивно понятно из рисунка на каждой из них.




Цвет границ

Для установки параметров границы:




Толщина границ

- Выбрать сначала цвет и/или толщину границы.
- Выбрать границу к которой необходимо применить заданные параметры (с помощью команды  **Границы**).

Свойства ячейки

Параметры ячеек таблицы устанавливаются в диалоговом окне **Свойства ячейки**:



Для редактирования свойств отдельной ячейки:

1. Выбрать нужную ячейку.
2. Вызвать команду **Свойства** из контекстного меню или с помощью сочетания клавиш **CTRL+ENTER**.
3. Задать нужные свойства в диалоге **Свойства ячейки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Действие этой команды аналогично команде **Свойства ячеек** экранного редактора таблицы.

Для редактирования свойств нескольких ячеек:


1. Выбрать нужные ячейки.
2. Вызвать команду **Свойства** из контекстного меню или с помощью сочетания клавиш **CTRL+ENTER**.
3. Задать нужные свойства в диалоге **Свойства ячейки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Действие этой команды аналогично действию команда **Свойства ячеек** экранного редактора таблицы.

Редактирование размеров строк и столбцов


Для редактирования высоты строк или ширины столбцов наведите указатель мыши на границу строки или столбца. Нажмите левую кнопку мыши и удерживая кнопку нажатой

переместите границу. При перемещении будет подсвечиваться текущее значение высоты строки или ширины столбца, а также ее новый размер.




Изменить размеры строки или столбца можно также в диалоговом окне свойств, вызываемом нажатием правой кнопки мыши на заголовке строки или столбца.


1. В диалоговом окне свойств укажите высоту (ширину) в миллиметрах.



2. В диалоговом окне свойств столбца доступен переключатель **Скрытый**. С его помощью можно отключить отображение выбранного столбца на чертеже, однако, в режиме редактора он будет отображаться.



Скрыть столбец также можно из контекстного меню столбца.



Команда **Заменять нулевые значения строкой** (в числовых ячейках с нулевым значением ячейки должны иметь числовой формат) заменяет содержимое ячеек заданным текстом.

ВАЖНО! Формат значения текста ячейки устанавливается в свойствах ячейки на закладке **Содержание**.

Закройте диалоговое окно кнопкой **ОК**.

Работа с MS Excel

Импорт таблицы из Excel



Лента: **Оформление – Таблицы** –  **Импорт таблицы из Excel**



Меню: **Черчение – Таблица** >  **Импорт таблицы из Excel**



Панели: **Таблицы, Утилиты** – 



Командная строка: **ИМПОРТТАБЛ (TABLEEXCELIMPORT)**

Команда передаёт данные из *открытого листа книги MS Excel*:

1. В открытом листе Excel выделите ячейки, данные из которых нужно импортировать в таблицу naпoCAD.
2. Перейдите в окно naпoCAD, в редактор таблицы и нажмите кнопку **Импорт из Excel**.
3. Данные будут переданы в таблицу.

Экспорт таблицы в Excel



Лента: **Оформление – Таблицы** –  **Экспорт таблицы в Excel**



Меню: **Черчение – Таблица** >  **Экспорт таблицы в Excel**



Панели: **Таблицы, Утилиты** – 



Командная строка: **ЭКСПОРТТАБЛ (TABLEEXCELEXPORT)**

Команда предназначена для передачи табличных данных в MS Excel. После запуска команды, открывается новая книга Excel и в неё переносятся все табличные данные, с сохранением форматирования ячеек, установленным в таблице.

ВАЖНО! Из таблиц naпoCAD не передаются в Excel следующие данные:


- Блоки naпoCAD;
- Форматированный текст;
- Формулы, не соответствующие формату Excel.

Деление на страницы




Деление на страницы. Инструмент предназначен для разделения таблицы на отдельные части без потери целостности. С помощью этой функции можно разбить большую таблицу для того, чтобы разместить на формате и сохранить при этом возможность редактировать таблицу как единый объект.

1. При вызове команды появляется диалоговое окно **Деление на страницы**.




2. Переключатель **Одной страницей** отключает деление таблицы.




3. Выберите способ деления таблицы:

- **Произвольный.** Разбиение таблицы на произвольные части.



Разрыв страницы перед строкой задаётся командой **Начать новую страницу** в контекстном меню строки.

	А	В	С
	Верхний колонтитул		
1	Верхний колонт		
	Данные		
3	a	g	n
4	b	h	o
5	c	j	p
6	d	k	q
7	e	l	r
8	f	m	s
	Нижний колонтитул		
10	Нижний колонт		




Закройте диалог. В редакторе таблицы разрыв обозначится границей, с помощью неё можно менять высоту строки.

	A	B	C	D
	Верхний колонтитул			
1	Верхний колонт			
	Данные			
3	a	g	n	
4	b	h	o	
5	c	j	p	
6	d	k	q	
7	e	l	r	
8	f	m	s	
	Нижний колонтитул			
10	Нижний колонт			

На чертеже таблица с разрывом будет выглядеть следующим образом:

Верхний колонтитул			
a	g	n	
b	h	o	
Нижний колонтитул			
Верхний колонтитул			
c	j	p	
d	k	q	
e	l	r	
f	m	s	
Нижний колонтитул			



Части разделенной таблицы можно перемещать по чертежу независимо друг от друга, при двойном щелчке по любой части открывается полный редактор таблицы.

Верхний колонтитул		
a	g	p
b	h	o
Нижний колонтитул		

Верхний колонтитул		
c	j	p
d	k	q
e	l	r
f	m	s
Нижний колонтитул		

- **По числу строк.** В поле ввода укажите количество строк в странице, через которое будет производиться деление. Строки заголовка таблицы не учитываются.

Деление на страницы

☐ Одной страницей
 ☐ Произвольно
 ☒ Строк в странице, не более 5
 ☐ Высота страницы, не более

В данном примере таблица будет разделена на части таким образом, чтобы в каждой части было 5 строк со значениями:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>УМ1</u>			
Кр2	лист 10	Каркас Кр2	4	12.2	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С 384-200 384-200 50х625 25 25	1	19	
-		Ø 6АI, ГОСТ5781-82", l_{св} = 8.5п.м.	-	19	
		<u>Материалы</u>			

-		Ø6АI, ГОСТ5781-82", l_{св} = 7.5п.м.	-	1.7	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл.В15	-		0.46 м³
		<u>УМ3</u>			

		Бетон кл.В15	-		0.63 м³
		<u>УМ3б</u>			
Кр2	лист 10	Каркас Кр2	3	12.2	
С10	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С 384-200 384-200 105х625 25 25	1	4.0	


- **По высоте.** В поле ввода укажите суммарную высоту строк, через которую будет производиться деление. Значение вводится в миллиметрах в текущем масштабе.

В примере таблица будет разделена на части таким образом, чтобы общая высота строк со значениями в каждой части была не более 50 мм (допускается отклонение высоты отдельной части таблицы в большую сторону, если суммарная высота строк, входящих в неё не равна 50 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>УМ1</u>			
Кр2	лист 10	Каркас Кр2	4	12.2	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С $\frac{380}{380}$ -200 50x625 $\frac{25}{25}$	1	1.9	
-		Ø 6AII, ГОСТ5781-82*, $l_{общ}=8.5$ п.м.	-	1.9	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл.В15	-		0.49 м³

50					
			<u>УМ3б</u>		
	Кр2	лист 10	Каркас Кр2	3	12.2
	С10	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С $\frac{380}{380}$ -200 105x625 $\frac{25}{25}$	1	4.0
	-		Ø6AII, ГОСТ5781-82*, $l_{общ}=9.6$ п.м.	-	2.1
	-		Ø16AIII, ГОСТ5781-82*, $l=1000$	1	1.6
		<u>Материалы</u>			

Разделённая на части таблица допускает независимое перемещение каждой части.



На рисунке показано размещение большой таблицы на формате.

Конвертация таблиц

Преобразование таблиц .dwg в таблицы nanoCAD



Лента: **Оформление – Таблицы** > **Преобразование таблиц .dwg в таблицы nanoCAD**



Меню: **Черчение – Таблица >**  **Преобразование таблиц .dwg в таблицы nanoCAD**



Панель: **Утилиты –**



Командная строка: **CONVERTTABLEA**


Команда предназначена для конвертации таблиц .dwg в таблицы nanoCAD с возможностью дальнейшего редактирования средствами nanoCAD.

Для конвертации таблицы достаточно вызвать команду и выбрать таблицу.

Реальные размеры исходной графики умножаются на масштаб символов, поэтому если получается таблица с нулевой высотой строк, нужно изменить масштаб символов в соответствии с размерами исходной графики.

Преобразование таблиц nanoCAD в таблицы .dwg



Лента: **Оформление – Таблицы >**  **Преобразование таблиц nanoCAD в таблицы .dwg**



Меню: **Черчение – Таблица >**  **Преобразование таблицы nanoCAD в таблицы .dwg**



Панель: **Утилиты –**



Командная строка: **CONVERTTABLEN**

Команда предназначена для конвертации таблиц nanoCAD в таблицы .dwg.

Свойства ячейки

В диалоговом окне **Свойства ячейки** устанавливаются параметры ячеек таблицы.

Для редактирования свойств отдельной ячейки таблицы в полном редакторе:


1. Выбрать нужную ячейку.
2. Вызвать команду **Свойства ячейки** из контекстного меню или с помощью сочетания клавиш **CTRL+ENTER**, двойному клику на ячейке, а также по жесту «вниз» на ячейке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Действие этой команды аналогично команде **Свойства ячейки** экранного редактора таблицы.

Для редактирования нескольких ячеек таблицы в полном редакторе:


1. Выбрать нужные ячейки
2. Вызвать команду **Свойства ячеек** из контекстного меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Действие этой команды аналогично действию команды **Свойства ячеек** экранного редактора таблицы.




Диалог **Свойства ячейки** содержит закладки:

- Закладка **Содержание**. В этой закладке указывается тип данных в ячейке, устанавливается формула для вычисления значения.




В свойствах ячейки можно установить формат значения и ввести содержимое ячейки таблицы. Установка флажка **Нередактируемая** отключает возможность редактирования ячейки. Такая ячейка подсвечивается цветом.

Формула... - Открывает **Построитель выражений**.





Блок... - Инструмент служит для вставки блока naпoCAD в ячейку.


Выберите в появившемся списке нужный блок из текущего файла чертежа. Если необходимо, выберите другой файл с помощью меню **Открыть**.




После выбора блока, он отображается в окне свойств ячейки, а также в ячейке таблицы.



Чтобы отсоединить блок, нажмите кнопку **Отсоединить блок** в окне **Выбор блока**.




- Закладка **Шрифт**. Здесь указываются шрифт текста, цвет символов, толщина линий, высота шрифта, отступ от границ ячейки, угол, определяющий направление текста, а также коэффициента сжатия текста.



Переключатель **Вертикально** меняет направление текста на вертикальное.

Пустые поля **Наклон** и **Сжатие по горизонтали** означают, что значения берутся из текстового стиля, а **Горизонтальный отступ** - что значение берётся из настроек таблицы.

- Закладка **Вписывание**



Здесь указываются **Ширина, Высота ячейки**, а также параметры вписывания текста в ячейку.

Если ширина текста больше ширины ячейки:

Оставить как есть	
Сжать по горизонтали	
Переносить по словам	


Если высота текста больше высоты ячейки:

Оставить как есть	
Уменьшить высоту шрифта	
Увеличить высоту строки	
Добавить	
строки	


Режим **Добавить строки** не изменяет количество строк в таблице, нужная строка на чертеже делается в *n* раз выше и разлиновывается.

- Закладка **Границы**. Здесь указывается тип, цвет, толщина линии границы выбранной ячейки, производится управление отображением отдельных границ


ячейки. Включать или отключать отображение отдельных границ можно с помощью кнопок:




или в поле предварительного просмотра нажатием левой кнопки мыши вблизи одной из границ ячейки. Выравнивание текста в ячейке предварительного просмотра устанавливается щелчком левой кнопки мыши.




Чтобы задать цвет отдельных границ нажмите левой кнопкой мыши по значку ■ и выберите цвет из выпадающего списка.



Чтобы задать толщину отдельных границ нажмите левой кнопкой мыши по строке (по объекту) и выберите толщину из выпадающего списка.




Цвет, толщину линий для границ ячейки, а также заливку ячеек можно задавать из меню.




Чтобы применить изменения цвета и толщины, щелкните по требуемой границе. Также можно выбрать кнопками отображения границ.




- Закладка **Комментарий**. Поле для ввода комментария.




Ячейка с комментарием отображается в редакторе зеленым ярлыком, при наведении на который мыши, отображается подсказка.




- Закладка **Стили**. Здесь можно задать стиль для ячейки.



Для того чтобы создать стиль, нажмите правой кнопкой в свободном месте вкладки **Стили**, затем в контекстном меню выберите пункт **Создать**.




Для работы с шаблонами стилей, вызовите контекстное меню стиля.



Привязки к ячейке таблицы

В формуле любой ячейки можно использовать значения свойств другого объекта чертежа. Если включен автоматический пересчет таблицы, то при изменении объекта формула автоматически пересчитается. К каждой ячейке можно присоединить один или несколько объектов. Объектам присваиваются имена Object1, Object2, Object3, ... Нумерация сквозная в пределах таблицы. Если объект не используется ни в одной формуле, он отсоединится от таблицы при следующем пересчете, а ссылки на объекты перенумеровываются.

Для привязки свойств объекта чертежа к отдельной ячейке воспользуйтесь командой **Выражение** или клавишами **SHIFT+F2**. Команда доступна в контекстном меню выбранной ячейки.




После вызова команды открывается окно **Построитель выражений**.



Нажмите кнопку **Присоединить объект**.

Выберите объект, данные из которого требуется передать в таблицу (например, Болт М52). Теперь в списке выражений появились свойства выбранного объекта. Двойным щелчком по свойству (выберите Object.Name), оно добавляется в поле текста ячейки. Нажмите **ОК**.




После присоединения объекта к ячейке, цвет ячейки изменится (это говорит о том, что в ячейке формула) и в ней будет отображаться вычисленный результат, в данном случае это имя объекта:


	А	В
1	Болт #М52 # x 200 # ГОСТ 18125-72	
2		

Интерфейс редактора формул

Редактор формул позволяет задавать параметры, арифметические выражения и ссылки на свойства объекта для выбранной ячейки таблицы.


Редактор формул можно вызывать как для простой ячейки таблицы, так и для диалога **привязки к объектам**. Вызывается редактор формул нажатием на кнопку **fx** при выбранной ячейке в таблице, а так же по нажатию **SHIFT+F2** или жесту «вверх» на ячейке.






В верхней части диалога находится поле ввода формулы, с помощью которого можно вписывать вручную любые арифметические выражения, а также использовать зарезервированные константы и свойства объектов.

При ручном вводе в списке зарезервированных переменных появляется список переменных, содержащих вводимое слово, также производится контроль синтаксиса. При неправильной формуле в поле быстрого просмотра появится предупреждение об ошибке или подсказка.



В поле быстрого просмотра по щелчку мыши по выражению происходит выделение текста в поле ввода относящегося к этому выражению.




При нажатии на кнопку ★ введенное выражение сохраняется на панели шаблонов формул.




Выражения находящиеся на панели шаблонов формул в списке зарезервированных функций будут отмечены звездочкой.

Шаблоны формул

Позволяют сохранять выражения в шаблон для их последующего быстрого вызова.


Чтобы сохранить выражение, наберите его в поле ввода переменной, затем нажмите , кнопка с текстом выражения появится в списке шаблонов формул.

При наведении курсора на кнопку сохраненного шаблона появится всплывающая подсказка с содержанием этого шаблона.



Для того, чтобы вставить шаблон, установите курсор в требуемую позицию, нажмите кнопку сохраненного шаблона.

Для удаления шаблона выражения, удерживайте кнопку Alt и левой кнопкой мыши перетащите кнопку с надписью шаблона за пределы окна построителя выражений.



Если в шаблоне есть символы «\$», при вставке они заменяются выделенным текстом. Например, создаём шаблон *Iff(Exist(\$);\$;""*). Вводим текст *Object.Name*, селектируем его, вставляем шаблон *Iff*. Получается *Iff(Exist(Object.Name;Object.Name;""*)

Привязка к объектам

Присоединить объект

- открывает диалог **Привязка к объектам**.

Функции в редакторе формул

Математические операции:

+	Сложение
-	Вычитание
*	Умножение
/	Деление
^	Возведение в степень
sqrt()	Извлечение квадратного корня

Логические операции сравнения и выбора:

==	равно
>	больше
<	меньше
!	не
	или
!=	не равно
>=	не меньше
<=	не больше
	или
&&	и

Функции:

математические:

Cos, Sin, Tg	- тригонометрические функции; аргумент задается в градусах.
Acos, Asin, Atg	- обратные тригонометрические функции; результат выдается в градусах.
Abs	- абсолютное значение числа (модуль).
Int	- округление число до целых.
Summ	- возвращает сумму значений переменных в сгруппированных ячейках

ВНИМАНИЕ! При вводе функции следует обращать внимание на открывающие и закрывающие скобки.

Например:

Summ(Row) - возвращает сумму номеров сгруппированных строк.

Summ(Стандартная_деталь.L) - возвращает сумму значений параметра *L* объекта "Стандартная деталь" в сгруппированных строках.

преобразование данных:

Str	- преобразование данных в строковый тип.
Num	- преобразование данных в числовой тип.
Frm	- преобразование числового значения в строковое с форматированием в соответствии с настройками столбца таблицы.

Например:

Frm(0.001230) возвращает строку *0,0012*, если для столбца, содержащего ячейку, установлен режим подавление нулей и точность *0,0000*.

выбор и сравнение:

FmtText	- сложение форматированных строк.
FmtSub	- создание нижнего индекса.
FmtSuper	- создание верхнего индекса.
FmtDigit	- перевод числа в типографскую форму.
FmtRaw	- текст без форматирования.
FmtDiv	- создание дроби.
If/Iff	- функция логического выбора. Формат записи: <i>if(Логич_Условие; Если_Истина; Если_Ложь)</i> , где: <i>Логич_Условие</i> - логическое условие с использованием логических операций сравнения (см. выше); <i>Если_истина</i> - возвращаемое значение при выполнении логического условия; <i>Если_Ложь</i> - возвращаемое значение при невыполнении логического условия.

Например:

if(object == Маркер_универсальный; Маркер_универсальный.Позиция; "Не определено").
Если тип объекта, с которым связана ячейка столбца, имеет значение *Маркер_универсальный*, то функция возвращает значение параметра *Позиция* связанного объекта.
При другом типе объекта возвращается строка *Не определено*.

Exist	- проверяет, существует ли константа: <i>=IF(EXIST(Object.Name);Object.Name;0)</i>
Min/Max	- возвращает минимальное/максимальное значение из перечисленных в скобках. Например: <i>Min(максимальное_значение; минимальное_значение)</i> - возвращает <i>минимальное_значение</i> ; <i>Max(максимальное_значение; минимальное_значение)</i> - возвращает <i>максимальное_значение</i> .

Count	- возвращает количество объектов (для сгруппированных строк таблицы).
--------------	---

Например:

Count() - возвращает количество объектов, связанных с ячейками сгруппированных строк.


Avg	- вычисляет среднее арифметическое значение из аргументов. Принимает произвольное количество аргументов, понимает диапазоны. Пустые аргументы не учитываются.
------------	---

Off	<p>- возвращает значение ячейки, заданной относительным индексом. Индекс записывается в формате: <i>Off(строка; столбец)</i></p> <p><i>Например:</i></p> <p><i>Off(-1;2)</i> - возвращает значение ячейки, находящейся в таблице на одну строку выше (-1) и на два столбца правее (+2) от текущей.</p>
Cell	- возвращает значение ячейки, заданной абсолютным индексом.
Merge (Cells,Expression)	<p>- объединяет диапазон Cells, если Expression не равно 0. Возвращает значение Expression.</p> <p><i>Например:</i></p> <p><i>=merge(A5:C5; "Заголовок")</i> - объединяет ячейки с A5 по C5, в итоговой ячейке отображается текст "Заголовок".</p>
SetHeight()	- задание высоты строки. В скобках указывается значение высоты.
Val()	<p>- вычисляет значение аргумента.</p> <p><i>Например:</i></p> <p><i>=val("A"+"1")</i> - вычисляет "A1", а потом использует его как ещё одно выражение (получается значение в ячейке A1). Если аргумент - не строка, то он и вернётся, то есть <i>=val(10+2)</i> - то же самое, что <i>=10+2</i>.</p> <p><i>=val("summ(A"+Str(off(0;-1))+":D"+Str(off(0;-1))+")")</i> - сумма ячеек от A до D строки, номер которой введён в ячейку слева от текущей. В большинстве случаев без val можно обойтись. Классический пример, когда без неё - никак: в пользовательской форме нужно ввести адрес ячейки, чтобы потом из неё взять значение. Создаём переменную Addr, связываем её с полем ввода на форме, а в таблице делаем так: <i>=val(Addr)</i> Функция допускает рекурсию: <i>=val(val("A"+"1"))</i> - взять значение из ячейки, адрес которой записан в ячейке A1. Глубина вложений ограничена 64.</p>
Geometry(Object)	- работает как Внедрить объект . Высота внедренного объекта ужимается до высоты строки. Объект берется из отчета или присоединяется к ячейке.
SUMM(Section(-1))	- сумма ячеек текущего столбца из раздела, следующего за текущим.
COUNT(Section(A3))	- количество строк в разделе, содержащем ячейку A3.
Зарезервированные переменные:	
Pi	- число Пи.
Row	- для каждой ячейки столбца возвращает номер ее строки (строки нумеруются начиная с 1 без учета строк заголовка).
Col	- для всех ячеек столбца возвращает номер столбца таблицы (столбец "A" имеет номер 1).
Object	- возвращает тип объекта, с которым связаны ячейки строки.
Object1, Object2, ...	- объекты, присоединенные к ячейке.
Title	- наименование таблицы.
RowCount	- общее количество строк.
ColCount	- общее количество столбцов.

Создание отчетов


Отчеты необходимы для того, чтобы упорядочить данные объектов на чертеже.

Для того, чтобы создать отчет в редакторе таблиц в верхнем выпадающем меню **Разделы** выберите **Вставить раздел отчета**.




Раздел отчета состоит из двух подразделов: **Шаблон отчета** и **Отчет**.


Шаблон отчета задает содержимое и внешний вид отчёта, может состоять из одной или нескольких строк. Для каждого объекта создается собственная копия строк шаблона. Формулы в отчете вычисляются, используя свойства объектов выборки.



Шаблон отчета содержит переменные выбранных объектов, в отчете отображаются значения переменных шаблона.

С помощью инструмента  **Быстрый выбор** можно осуществить селекцию вставленных в чертеж объектов по определенным условиям.




В диалоговом окне  **Группировка и объединение** настраиваются параметры группировки и объединения ячеек таблицы.

В меню **Шаблон отчета** доступны следующие функции:

- **Заголовок** - добавляет в начало отчета строку заголовка, отображаемую в начале каждой части таблицы;
- **Итог отчета** - добавляет в конец отчета строку итог отчета, отображаемую после каждой части таблицы;

	А	В	С
	Верхний колонтитул		
1			
	Шаблон отчета		
3	=Object.Name	=Object.L	=Object.p
4	=Object.Name	=Object.dr	=Object.b
	Отчет		
5	Болт М27 # х110 # ГОСТ 15591-70	110	3
6	Болт М27 # х110 # ГОСТ 15591-70	27	60
7	Болт М18 # х75 # ГОСТ 15591-70	75	2,5
8	Болт М18 # х75 # ГОСТ 15591-70	18	42
9	Болт М10 # х80 # ГОСТ 15591-70	80	1,5
10	Болт М10 # х80 # ГОСТ 15591-70	10	26
	Итог отчета		
12			


В контекстом меню ячеек **Итог отчета** имеются следующие функции:



Действие применяется для фрагмента столбца в пределах одного раздела.

Вертикальная группировка

Шаблон отчета может состоять из нескольких строк. Для удобства ячейки с одинаковыми значениями можно объединять. В контекстном меню строки шаблона отчета нажмите **Добавить строку** или **Вставить строку**.



	A	B	C
	Верхний колонтитул		
1			
	Шаблон отчета		
3	Вставить строку		
4	=Object.Name	=Object.L	=Object.p
5	=Object.Name	=Object.dr	=Object.b
6	Добавить строку		
	Отчет		

При добавлении строки добавится после выбранной строки, а при вставке строки добавится перед выбранной строкой.

	A	B	C
	Верхний колонтитул		
1			
	Шаблон отчета		
3	=Object.Name	=Object.L	=Object.p
4	=Object.Name	=Object.dr	=Object.b
	Отчет		
5	Болт M27 #x110 # ГОСТ 15591-70	110	3
6	Болт M27 #x110 # ГОСТ 15591-70	27	60
7	Болт M18 #x75 # ГОСТ 15591-70	75	2,5
8	Болт M18 #x75 # ГОСТ 15591-70	18	42
9	Болт M10 #x80 # ГОСТ 15591-70	80	1,5
10	Болт M10 #x80 # ГОСТ 15591-70	10	26
	Итого отчета		
12			

Присвойте переменные ячейкам добавленной строки. Выделите ячейки A3 и A4, затем в контекстном меню выберите команду **Объединить**.

	Верхний колонтитул		
1			
	Шаблон отчета		
3	=Object.Name		
4	=Object.Name		
	Отчет		
5	Болт M27 #x110 # ГОСТ 15591-70	110	3
6	Болт M27 #x110 # ГОСТ 15591-70	27	60
7	Болт M18 #x75 # ГОСТ 15591-70	75	2,5
8	Болт M18 #x75 # ГОСТ 15591-70	18	42
9	Болт M10 #x80 # ГОСТ 15591-70	80	1,5
10	Болт M10 #x80 # ГОСТ 15591-70	10	26
	Итого отчета		
12			

Редактировать F2

Свойства... Ctrl+Enter

Выражение... Shift+F2

Объединить

Разъединить

Разбить...

Вырезать Ctrl+X

Копировать Ctrl+C

Вставить Ctrl+V

Очистить Del

Вставить таблицу

Object

Object.Layer

Object.Name (Имя)

Object.Scale (Масштаб)

Object.ZOrder (Порядок следования)

Object.CutAcElements (Перекрывать примитивы)

Object.WipeOut (Маскировать объекты)

Object.L (Длина стержня)

Object.dr (Диаметр резьбы)

Object.swTr (Мелкий шаг резьбы)

Object.rScrewOk (Болт Ok)

Object.p (Шаг резьбы)


Выбранные ячейки будут объединены. Таблица будет выглядеть следующим образом:

Болт М27 # х110 # ГОСТ 15591-70	110	3
	27	60
Болт М18 # х75 # ГОСТ 15591-70	75	2,5
	18	42
Болт М10 # х80 # ГОСТ 15591-70	80	1,5
	10	26

В отчете есть ячейки отмеченные специальным цветом.



При редактировании таких ячеек, изменения будут применяться к самому объекту к которому они относятся.



Создаем таблицу и шаблон отчета.


Добавляем параметры: **=Object.Name** и **=Object.L**.

	А	В	С	Д
	Верхний колонтитул			
1	Наименование	Длина		
	Шаблон отчета			
3	=Object.Name	=Object.L		
	Отчет			
4	Болт М10 # х60 # ГОСТ 7795-70	60		

Вводим новую длину, например 120.

	A	B	C	D
	Верхний колонтитул			
1	Наименование	Длина		
	Шаблон отчета			
3	=B3	=Object.L		
	Отчет			
4	120	120		


Длина болта на чертеже изменилась.





Объединение и группировка ячеек

Кнопка  **Группировка и объединение**. Шаблон отчетов.

В диалоговом окне **Группировка** настраиваются параметры группировки и объединения ячеек таблицы. Группировка или объединение применяется только для ячеек в шаблоне отчетов.




Рассмотрим порядок объединения ячеек на примере таблицы, столбцы которой связаны со свойствами объекта базы "Балка Б".

	A	B	C	D
	Верхний колонтитул			
1	Описание	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм
	Шаблон отчета  			
3	=Object.ObjectDescription	=Object.Name	=Object.L	=Object.W
	Отчет			
4	Балка Б	Б 1800.140.123-ТВ	18000	1400
5	Балка Б	Б 1800.174.123-ТВ	18000	1740
6	Балка Б	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
7	Балка Б	Б 2100.174.120-ТВ	21000	1740
8	Балка Б	Б 2400.140.123	24000	1400
9	Балка Б	Б 2400.174.123-ТВ	24000	1740
10	Балка Б	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400
11	Балка Б	Б 2800.174.123-ТВ	28000	1740


Описание	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм
Балка Б	Б 1800.140.123-ТВ	18000	1400
Балка Б	Б 1800.174.123-ТВ	18000	1740
Балка Б	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
Балка Б	Б 2100.174.120-ТВ	21000	1740
Балка Б	Б 2400.140.123	24000	1400
Балка Б	Б 2400.174.123-ТВ	24000	1740
Балка Б	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400
Балка Б	Б 2800.174.123-ТВ	28000	1740

Объединение

1. В диалоговом окне **Группировка и объединение** нажмите **Добавить правило** выберите **Объединить**.




2. Выберите имя столбца, ячейки которого требуется объединить. Выбор происходит либо по двойному щелчку по имени столбца, либо перетаскиванием его в поле **Выбрать**.





ВНИМАНИЕ! Чтобы выбрать другой столбец, необходимо перетащить его мышью в список столбцов, затем выбрать требуемый столбец. Можно выбрать несколько столбцов, затем с помощью мыши расставить их в требуемом порядке.


Очередность обработки столбцов определяется **шаблоном группировки**, который может содержать несколько правил объединения или группировки.

3. Если требуется сортировка, нажмите на ссылку и **Не сортировать** и выберите тип сортировки.



4. Нажмите **ОК** для просмотра результата в редакторе таблиц. Ячейки в столбце B, содержащие одинаковые значения, будут объединены.

	A	B	C	D
	Верхний колонтитул			
1	Описание	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм
	Шаблон отчета  			
3	=Object.ObjectDescription	=Object.Name	=Object.L	=Object.W
	Отчет			
4	Балка Б	Б 1800.140.123-ТВ	18000	1400
5	Балка Б	Б 1800.174.123-ТВ		1740
6	Балка Б	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
7	Балка Б	Б 2100.174.120-ТВ		1740
8	Балка Б	Б 2400.140.123	24000	1400
9	Балка Б	Б 2400.174.123-ТВ		1740
10	Балка Б	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400
11	Балка Б	Б 2800.174.123-ТВ		1740


Группировка и объединение
✕

Объединить строки по **C, B** и не сортировать

Добавить действие (выбрать)


A
B
C
D
E
F

ОК

Отмена


Объединяются строки, у которых значения в столбцах B и C попарно равны. Порядок указания столбцов не важен.

Описание	Обозначение	Длина	Ширина
Балка Б	Б 1500,140,123-ТВ	15000	1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б	Б 2100,140,123-ТВ	21000	1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б	Б 2800,140,123-ТВ	28000	1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б			1400
Балка Б	Б 2800,174,123-ТВ	28000	1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740
Балка Б			1740



Объединяются строки, у которых значения в столбце А попарно равны, затем ячейки столбцов С и D. Порядок указания столбцов не важен.

Описание	Обозначение	Длина	Ширина
Балка Б	Б 1500.140.123-ТВ	15000	1400
	Б 1500.140.123-ТВ		
	Б 1500.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		1740
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		




Объединяются строки, у которых значения в столбце С попарно равны, затем ячейки столбцов D и A. Порядок указания столбцов не важен.


Описание	Обозначение	Длина	Ширина
Балка Б	Б 1500.140.123-ТВ	15000	1400
	Б 1500.140.123-ТВ		
	Б 1500.140.123-ТВ		
Балка Б	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
	Б 2100.140.123-ТВ		
Балка Б	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		
	Б 2800.140.123-ТВ		1740
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
Балка Б	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		
	Б 2800.174.123-ТВ		

Группировка

1. В диалоговом окне **Группировка и объединение** нажмите **Добавить правило** выберите **Группировать**.



2. Выберите имя столбца, ячейки которого требуется группировать. Выбор происходит либо по двойному щелчку по имени столбца, либо перетаскиванием его в поле **Выбрать**.




3. Если требуется сортировка, нажмите на ссылку и **Не сортировать** и выберите тип сортировки.
4. Нажмите **ОК** для просмотра результата в редакторе таблиц. Строки таблицы, содержащие одинаковые значения в столбце C, будут сгруппированы.

	A	B	C	D
	Верхний колонтитул			
1	Описание	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм
	Шаблон отчета			
3	=Object.ObjectDescription	=Object.Name	=Object.L	=Object.W
	Отчет			
4	Балка Б	Б 1800.140.123-ТВ	18000	1400
6	Балка Б	Б 2100.140.123-ТВ	21000	1400
8	Балка Б	Б 2400.140.123	24000	1400
10	Балка Б	Б 2800.140.123-ТВ	28000	1400

Вставка наименования материала в таблицу

Кнопка  **Вставка обозначения материала.**

Данный инструмент предназначен для вставки в таблицу, технических требований и технических характеристик форматированной строки-записи на материал и сортамент. При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно **Материал**:




Таблицы .dwg

Вставка таблицы .dwg

- Лента: **Оформление** – **Таблицы** –  **Таблица .dwg**
- Меню: **Черчение** – **Таблица** >  **Таблица .dwg...**
- Панель: **Черчение** – 
- Панель: **Таблицы** – 
- Командная строка: **DTABLE**

Вставка пустой таблицы в чертеж.



Название		
Заголовок	Заголовок	Заголовок
Данные	Данные	Данные
Данные	Данные	Данные
Данные	Данные	Данные
Данные	Данные	Данные

Параметры:

Стиль таблицы

Выберите на текущем чертеже стиль таблиц, на основе которого требуется создать таблицу. Можно создать новый стиль таблиц, нажав кнопку рядом с раскрывающимся списком.

Параметры вставки

Определение способа вставки таблицы.

С пустой таблицы

Создание пустой таблицы, которую можно заполнить данными вручную.

Просмотр

Управление отображением образца предварительного просмотра. Если таблица пустая, образец представляет собой пример стиля таблицы. При создании с таблицей связи образец соответствует полученной таблице. При работе с большими таблицами для увеличения производительности флажок может быть снят.

Способ вставки

Задание расположения таблицы.

Запрос точки вставки

Задание расположения левого верхнего угла таблицы. Можно воспользоваться устройством указания или ввести координаты в командной строке. Если в стиле таблицы определено направление построения таблицы снизу вверх, точка вставки соответствует левому нижнему углу таблицы.

Запрос занимаемой области

Задание размера и расположения таблицы. Можно воспользоваться устройством указания или ввести координаты в командной строке. При выборе этого параметра число столбцов и строк, а также ширина столбцов и высота строк зависят от размера рамки и параметров столбцов и строк.

Параметры столбцов и строк

Задание числа и размера столбцов и строк.

Столбцов

Задается количество столбцов. При выборе параметра **Запрос занимаемой области** и задании ширины столбцов включается параметр **Авто**, и количество столбцов вычисляется в соответствии с шириной таблицы. Если указан стиль таблиц, содержащий исходную таблицу, можно выбрать количество дополнительных столбцов, которые требуется добавить к этой исходной таблице.

Ширина столбца

Задание ширины столбцов в таблице. При выборе параметра **Запрос занимаемой области** и задании числа столбцов включается параметр **Авто**, и ширина столбцов вычисляется в соответствии с шириной таблицы. Минимальная ширина столбцов — один печатный символ.

Строк данных

Задается число строк. При выборе параметра **Запрос занимаемой области** и задании высоты строк включается параметр **Авто**, и число строк вычисляется в соответствии с высотой таблицы. Стиль таблиц со строкой названия и строкой заголовка определяет таблицу, содержащую как минимум три строки. Минимальная высота строки составляет одну строку текста. Если указан стиль таблиц, содержащий исходную таблицу, можно выбрать количество дополнительных строк данных, которые требуется добавить к этой исходной таблице.

Высота строки

Задается высота строки в строках текста. Высота строки текста зависит от высоты текста и отступов от границ ячеек; эти параметры задаются в стиле таблиц. При выборе параметра **Запрос занимаемой области** и задании числа строк включается параметр **Авто**, и высота строк вычисляется в соответствии с высотой таблицы.

Задание стилей ячеек

Применяется к стилям таблиц, не содержащим исходную таблицу; определяет стиль ячеек для строк новой таблицы.

Стиль ячеек первой строки

Определение стиля ячеек для первой строки в таблице. По умолчанию применяется стиль ячеек **Название**.

Стиль ячеек второй строки

Определение стиля ячеек для второй строки в таблице. По умолчанию применяется стиль ячеек **Столбец**.

Стили ячеек остальных строк

Определение стиля ячеек для всех остальных строк в таблице. По умолчанию применяется стиль ячеек **Данные**.

Стили таблиц .dwa



Лента: **Оформление** – Таблицы –



Меню: **Формат** >  **Стили таблиц .dwg...**




Диалог **Вставка таблицы:** 



Командная строка: **ТАБЛСТИЛЬ (DTABLESTYLE)**

Команда открывает диалоговое окно **Стили таблиц**, в котором можно создать и изменить стили таблиц .dwg.



Параметры:

Стили

Список стилей таблиц .dwg в документе. Его содержимое регулируется выпадающим списком **Список**.

Вывести в список

Определяет какие стили отображать в списке **Стили**: все стили или только задействованные.

Образец


Окно предварительного просмотра, отображающее предположительный вид таблицы, созданной с применением стиля, выбранного в списке **Стили**.

Установить

Новый

Делает текущим стиль, выбранный в поле **Стили**.

Открывает диалоговое окно **Создание нового стиля таблиц**, для создания нового стиля на основе выбранного в поле **Стили**.



По нажатию кнопки **Далее**, откроется диалоговое окно **Изменение стиля таблиц**, описанное ниже.

Редактировать

Открывает диалоговое окно **Изменение стиля таблиц** для редактирования стиля, выбранного в поле **Стили**.


Удалить

Удаляет стиль, выбранный в поле **Стили**.

Для переименования стиля дважды щелкните его в списке **Стили**.

Редактирование стиля таблиц

Диалоговое окно **Изменение стиля таблиц** открывается при редактировании существующего или создании нового стиля.



Параметры:

Выбор исходной таблицы

Выбор таблицы на чертеже для применения в качестве образца при форматировании данного стиля таблиц. В текущей версии программы функционал не реализован.

Направление построения

Задание направления размещения данных в таблице. При выборе значения **Вниз** создается таблица с направлением чтения данных сверху вниз. При выборе значения **Вверх** создается таблица с направлением чтения данных снизу вверх.

- **Вниз.** Строка названия и строка заголовков столбцов расположены в верхней части таблицы. Если выбрать **Вставить строки** и нажать **Ниже**, новая строка вставляется под текущей строкой.
- **Вверх.** Строка названия и строка заголовков столбцов расположены в нижней части таблицы. Если выбрать **Вставить строки** и нажать **Выше**, новая строка вставляется над текущей строкой.

Стили ячеек

Служит для определения нового стиля ячеек или изменения существующего стиля ячеек. Можно создать любое количество стилей ячеек.

Выпадающий список стилей ячеек

Выбор и отображение стилей ячеек, применяемых в таблице.



Кнопка создания нового стиля

Открытие диалогового окна **Создание нового стиля** для создания нового стиля ячеек на основе выбранного в выпадающем списке.



Кнопка управления стилями ячеек

Открытие диалогового окна **Управление стилями ячеек**.

Вкладка «Общие»

Цвет заливки

Задание цвета фона для ячеек.

Выравнивание


Задание выравнивания текста в ячейках таблицы. Относительно верхней и нижней границы ячейки текст можно выравнивать по середине, по верхнему краю или по нижнему краю. Текст можно выровнять по центру, по левому краю или по правому краю относительно левой и правой границ ячейки.


Формат

Определяет тип и форматирование данных для строк таблицы, содержащих данные, заголовки столбцов и название таблицы.


Тип	Определение стиля ячейки: Метка или Данные .
По горизонтали	Задание расстояния между текстом/блоком и левой и правой границами ячеек.
По вертикали	Задание расстояния между текстом/блоком и верхней и нижней границами ячеек.
Объединять ячейки при создании строк/столбцов	При создании новой строки/столбца с применением текущего стиля ячеек выполняется объединение ячеек этой строки/столбца в одну ячейку. С помощью этого параметра можно создать строку названия в верхней части таблицы.

Вкладка «Текст»



Стиль текста	Список доступных текстовых стилей. Кнопка  открывает диалоговое окно Текстовые стили , в котором можно создать или изменить текстовые стили.
Высота текста	Задание высоты текста.
Цвет текста	Задание цвета текста.
Угол строки текста	Задание угла поворота текста. Можно ввести любой угол от -359 до +359 градусов.

Вкладка «Границы»




Вес линий	Назначение веса линий границам, которые задаются с помощью кнопки Граница . При использовании широких линий может потребоваться увеличить отступы от границ ячеек.
Тип линий	Тип линий, который будет применен к заданным пользователем границам. Выберите Другой для загрузки пользовательского типа линий.
Цвет	Задание цвета для применения к границам, указанным с помощью кнопки выбора границ.
Двойная линия	Отображение границ таблицы в виде двойных линий.
Интервал	Определяет просвет для границ, отображаемых в виде двойных линий.

Получение сведений

Измерение расстояний и углов



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** >  **Расстояние**



Меню: **Сервис – Сведения** >  **Расстояние**



Панель: **Стандартная** – 



Панель: **Сведения** – 



Командная строка: **ДИ, ДИСТ, ИЗМЕРИТЬГЕОМ (DI, DIST, MEASUREGEOM)**

Команда **Расстояние** позволяет измерить расстояние и угол между указанными точками.

Угол в плоскости XY отсчитывается от текущей оси X, а угол от плоскости XY – от текущей плоскости XY.

Измеренные значения расстояний и углов выводятся в командной строке в текущем формате единиц.

Опции команды:

<u>Несколько точек</u>	Указание нескольких точек для измерения суммарного расстояния.
<u>Отменить</u>	– Последовательная отмена указанных точек.
<u>Всего</u>	– Вывод сведений в командную строку.

Запросы команды:


Первая точка:	Задать первую точку.
Вторая точка или [Несколько точек]:	Задать вторую точку.

В командной строке отображается расстояние между указанными точками; угол между точками в плоскости XY; угол между воображаемым отрезком, проведенным через точки, и плоскостью XY; а также разности координат точек по осям X, Y и Z:

Расстояние = 270.0000, Угол в плоскости XY = 35, Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = 221.1711, Дельта Y = 154.8656, Дельта Z = 0.0000

Определение координат



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** >  **Координаты**



Меню: **Сервис – Сведения** >  **Координаты**



Панель: **Сведения** – 



Командная строка: **КООРД (ID)**

Команда **Координаты** выводит значения координат указанной точки.

Запрос команды:

Укажите точку: Задать точку устройством указания.

В командной строке отображаются координаты точки в текущей ПСК:

$X = 235$ $Y = 370$ $Z = 0$

Вычисление общей длины объектов



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** > **Общая длина**



Меню: **Сервис – Сведения** > **Общая длина**



Панель: **Сведения** –



Командная строка: **ОБЩДЛ (CLENGTH)**

Команда **Общая длина** позволяет вычислить суммарную длину выбранных объектов.

1. Запустить команду **Общая длина**.
2. Выбрать объекты.
3. Нажать **ENTER**.

Вычисленное значение суммарной длины объектов отображается в командной строке.

В режиме команды, выбор следующих объектов и нажатие **ENTER** добавляет их длину к вычисленной.

Вычисление общей площади объектов



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** > **Общая площадь**



Меню: **Сервис – Сведения** > **Общая площадь**



Панель: **Сведения** –



Командная строка: **ОБЩПЛ (CAREA)**

Команда **Общая площадь** позволяет вычислить суммарную площадь выбранных объектов.

1. Запустить команду **Общая площадь**.
2. Выбрать объекты.
3. Нажать **ENTER**.

Вычисленное значение суммарной площади объектов отображается в командной строке.

В режиме команды, выбор следующих объектов и нажатие **ENTER** добавляет их площадь к вычисленной.

Отображение данных о свойствах выбранных объектов



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** > **Список**



Меню: **Сервис – Сведения** > **Список**



Панель: **Сведения** –



Командная строка: **СПИСОК (LIST)**

Команда **Список** выводит информацию о свойствах выбранных объектов в командную строку. Данные можно скопировать и сохранить в текстовом файле.


1. Запустить команду **Список**.
2. Выбрать объекты.
3. Нажать **ENTER**.

В списке данных отображается:

- пространство, в котором объект находится (модель или лист);
- тип объекта;
- слой объекта;
- масштаб типа линий;
- координаты X, Y, Z в текущей ПСК;
- геометрические характеристики объекта;
- дополнительные данные, зависящие от типа выбранного объекта.

Получение информации от объектов



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** >  **Сведения**



Меню: **Сервис – Сведения** >  **Сведения...**



Панель: **Стандартная** – 



Панель: **Сведения** – 




Командная строка: **СВЕДЕНИЯ (INQUIRE, MEASUREGEOM)**

Команда **Сведения** (или **Взять с чертежа** - другое название этой команды в некоторых контекстных меню, например, в диалогах **Фаска**, **Сопряжение** или в контекстных меню диалогов задания параметров выносок) предназначена для получения различной информации от объектов чертежа.

После вызова команды открывается диалоговое окно **Выбор значения**:



Измеренное значение выводится в том же диалоговом окне **Выбор значения**:



ВНИМАНИЕ! Точность отображения измерений и вычислений для команд диалога **Выбор значения** соответствует значению, заданному в диалоге [Единицы чертежа](#) (меню **Формат > Единицы**).

Параметры:



Измерить расстояние

Измерение расстояния между двумя точками, радиуса или диаметра.

Переключение способа измерения осуществляется в контекстном меню или командной строке.



Измерить угол

Измерение угла.

Переключение способа измерения осуществляется в контекстном меню или командной строке.



Вычислить периметр или длину траектории

Измерение периметра замкнутой области, длины замкнутой полилинии или окружности.

Для измерения:

- Щёлкнуть внутри замкнутой области (измеряемый контур подсвечивается при размещении курсора внутри области).
- Щёлкнуть на замкнутой полилинии или окружности.



Вычислить площадь

Измерение площади замкнутой области.

Для измерения:

- Щёлкнуть внутри замкнутой области (измеряемая площадь отображается штриховкой при размещении курсора внутри области).
- Щёлкнуть на замкнутой полилинии или окружности.



Составная площадь

Измерение площади нескольких замкнутых контуров.

Для измерения:


- Последовательно щелкать внутри каждой замкнутой области (измеряемые площади отображаются штриховкой при размещении курсора внутри области и после щелчка не исчезают).
- Последовательно щелкать на замкнутой полилинии или окружности.

Нажатие клавиши **ENTER** завершает выбор замкнутых областей (или замкнутых полилиний и окружностей). Вычисленное значение составной площади отображается в диалоге.




Взять из свойства

Получение значения любого параметра выбранного на чертеже объекта NanoCAD (размера, выноски, таблицы и т.д.). Значения полученных из объекта параметров выводятся в виде списка в отдельном окне:



Взять текст с объекта

Возвращение значения выбранного однострочного или многострочного текста:



Для выбора текста нужно разместить над ним курсор – выбираемый текст подсвечивается рамкой.



Калькулятор

Открытие диалога [Калькулятор](#).



Взять из записной книжки

Открытие диалога [Записная книжка](#).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диалог **Выбор значения** был вызван в момент выполнения другой команды (например, из диалогового окна **Позиционная выноска** командой контекстного меню **Взять с чертежа**), то измеренное значение передаётся в этот диалог.

Получение информации о массовых характеристиках 2D областей и 3D тел



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** >  **Геометрия и масса**



Меню: **Сервис – Сведения** >  **Геометрия и масса**



Командная строка: **МАСС-ХАР (MASSPROP)**

Команда позволяет получить сведения о массовых характеристиках 3D тел и 2D областей (объем, площадь, момент инерции, центр тяжести и т.д.) Результаты вычислений можно сохранить в текстовом файле.

1. Запустить команду **Геометрия и масса**.
2. Выбрать объекты. При выборе нескольких областей принимаются только области, компланарные первой из выбранных.
3. Нажать **ENTER**.

Вычисленные значения отображаются в командной строке.

4. Для сохранения результатов в текстовый файл: на запрос в командной строке: **Записать результаты анализа в файл? [Да/Нет]:** - выбрать **Да**, задать имя и место расположения файла в стандартном диалоге.

Свойства, отображаемые командой, зависят от того, являются ли выбранные объекты областями (и компланарны ли выбранные области плоскости XY текущей ПСК) или 3D телами.

Управление системными переменными



Лента: **Главная – Утилиты – Сведения** >  **Переменные**



Меню: **Сервис – Сведения** >  **Переменные**



Командная строка: **УП, УСТПЕРЕМ (SETVAR)**

Команда выводит список системных переменных, а также позволяет изменять их значения.

Значения системных переменных определяют характер работы команд. При помощи системных переменных можно включать или отключать различные режимы, например, такие, как **ШАГ**, **СЕТКА**, **ОПТО**. Значения системных переменных задают режимы отображения объектов на экране и их поведение при печати документа, например, переменные **XCLIP** и **IMAGEFRAME** управляют отображением границы показа внешних ссылок и растровых изображений. Системные переменные применяются для задания значений, используемых по умолчанию, например, системная переменная **HPSCALE** задает масштаб по умолчанию для образцов штриховки. Системные переменные используются для хранения сведений о настройках программы, а также сведений о документе (чертеже), для отображения сведений о текущем состоянии настроек программы и для их изменения.

Запросы команды:

Введите имя переменной или ?:

Ввести имя системной переменной, например, **IMAGEFRAME**.

IMAGEFRAME <1>:

Ввести новое значение системной переменной и нажать **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменять значения системных переменных можно непосредственно в командной строке. Для этого нужно ввести в командной строке имя переменной, нажать **ENTER**, ввести новое значение и снова нажать **ENTER** для подтверждения ввода:

Команда: **imageframe**

Команда: **SETVAR**

SETVAR, УП, УСТПЕРЕМ - Взять/Установить системную переменную

Введите имя переменной или ? : **IMAGEFRAME**

IMAGEFRAME <0>: 1

Для вывода списка текущих значений переменных:

1. В ответ на запрос команды **Введите имя переменной или ?**: ввести **?** (знак вопроса) и нажать **ENTER**.
2. Нажать **ESC** для выхода из команды.
3. Список системных переменных и их значений выводится в командную строку. Просмотреть список удобнее в текстовом окне (копии командной строки), вызываемом клавишей **F2**:

```

Командная строка
Правка

INSP, INSPECTOR, PROPERTIES, ДИАЛИЗМ, ДИАЛСВОЙ, ИЗ, ИНСПЕКТОР, ОКНОСВ, СВОЙ
CTBA - Свойства
NEW, НОВЫЙ - Создать
SETVAR, УП, УСТПЕРЕМ - Взять/Установить системную переменную
Введите имя переменной или ? : ?
DIMADEC <0>
DIMALT <0>
DIMALTD <2>
DIMALTF <25.4000>
DIMALTRND <0.0000>
DIMALTTD <2>
DIMALTTZ <0>
DIMALTU <2>
DIMALTZ <0>
DIMAPOST <>
DIMASZ <2.5000>
DIMATFIT <3>
DIMAUNIT <0>
DIMAZIN <2>
DIMBLK <ARCTICK>
DIMBLK1 <ARCTICK>
DIMBLK2 <ARCTICK>
Команда:

```

Калькулятор



Кнопка:





Калькулятор

Кнопка **Калькулятор** доступна в диалоге [Выбор значения](#), вызываемом кнопкой **Сведения** в панели **Стандартная**, а также в диалоге [Редактировать размер](#) и в панели [Редактирование таблицы](#) (при редактировании таблицы).


Калькулятор предназначен для выполнения как простых, так и сложных математических расчетов.

Возможности редактора таблиц существенно расширяются с использованием мощного функционала калькулятора.



В калькуляторе существует возможность подключения инструмента  [Записная книжка](#).

Для доступа к **Записной книжке** нажать кнопку  **>>**:




В выпадающем списке перечислены таблицы из **Записной книжки**. Этот инструмент полезен при необходимости частого проведения типовых расчётов.

Кнопка **Вставить** предназначена для вставки результата вычислений из калькулятора в редактируемую ячейку таблицы или поле ввода текста.

Навигация по ячейкам таблицы может осуществляться при помощи кнопок-стрелок в нижнем левом углу диалогового окна. Там же показывается имя текущей редактируемой ячейки:



С помощью команды **Выражение** меню **Вид** диалога включается режим формульных вычислений:



Поле слева служит для ввода математической формулы с использованием чисел и встроенных функций.

В поле справа за значком равно (=) выводится результат расчёта.

Параметр **Точность** устанавливает разряд округления результата расчета.

Записная книжка



Кнопка:  **Записная книжка**


Кнопка **Записная книжка** доступна в диалоге [Выбор значения](#), вызываемом кнопкой **Сведения** в панели **Стандартная**, а также в панели [Редактирование таблицы](#) (при редактировании таблицы).

Инструмент **Записная книжка** применяется для ввода постоянно повторяющихся типовых текстовых выражений (аббревиатур, символов и т.д.). Этот инструмент является универсальным для некоторых инструментов редактирования nanoCAD, в которых приходится вводить текст.

Записная книжка совмещает функции:

- сохранения набора выражений и структуры их размещения в отдельный файл,
- ввода и размещения текстовых выражений,
- ввода и размещения небольших таблиц,
- средств поиска и редактирования ранее сделанных записей.

Диалоговое окно **Записная книжка** разделено на две части. В левой части окна находится дерево структуры записной книжки, где пользователь выбирает разделы и страницы записной книжки. В верхней части окна расположены кнопки управления записной книжкой:



Кнопки:



Загрузить из файла






Открытие файла записной книжки, сохранённого на диске.




Сохранить


Сохранение изменений в файле записной книжки.


Кнопки управления структурой записной книжки:

-  **Добавить раздел** Добавление раздела.
-  **Добавить страницу** Добавление страницы.
-  **Добавить таблицу** Добавление таблицы.
-  **Удалить элемент дерева** Удаление элемента дерева.
-  **Редактировать страницу** Кнопка включения/отключения режима редактирования страниц и таблиц записной книжки.
Кнопка становится активной (доступной), если в дереве структуры выбран элемент страницы или таблицы.
При нажатии кнопки **Редактировать страницу** дерево структуры становится неактивным, а в правой верхней части диалога отображаются кнопки редактирования страницы:



или таблицы:














-  **Выбрать/Передать выделенный текст** Кнопка передачи выбранного фрагмента текста страницы в редактируемую ячейку таблицы.
При выборе в дереве структуры страницы или таблицы записной книжки её содержимое отображается в правой части диалогового окна.


Для передачи фрагмента текста:

- Выделить курсором нужную запись.
- Нажать кнопку **Выбрать/Передать** выделенный текст.




Кнопки редактирования страницы:

-  **Очистить** Очистка текущей страницы.
-  **Загрузить из файла** Импорт готового текста из файла *.RTF MS Word.
-  **Сохранить в файл** Запись содержимого страницы в файл *.RTF для использования в MS Word.
-  **Добавить пункт** Добавление пункта.






	Удалить пункт	Удаление пункта.
	Переместить вниз	Перемещение строки на позицию вниз.
	Переместить вверх	Перемещение строки на позицию вверх.
	Верхний индекс	Включение\Отключение режима ввода символов верхнего индекса.
	Нижний индекс	Включение\Отключение режима ввода символов нижнего индекса.
	Вставить спецсимвол	Открытие панели для выбора и вставки специальных символов.
	Вставить дробь	Открытие диалогового окна Вставить дробь для задания числителя и знаменателя дроби:




Переключатель ☒ управляет отображением черты дроби.

	Вставить допуск	Открытие диалогового окна Предельные отклонения .
	Вставить материал	Открытие диалогового окна Материал .
	Калькулятор	Открытие диалогового окна Калькулятор .

Кнопки редактирования таблицы:

	Вставить строку	Вставка строки таблицы.
	Удалить строку	Удаление строки таблицы.
	Вставить столбец	Вставка столбца таблицы.
	Удалить столбец	Удаление столбца таблицы.
	Переименовать колонку	Открытие диалогового окна Свойства колонки , в котором задаются ширина и заголовок выбранного столбца:




ПРИМЕЧАНИЕ: При первом обращении к инструменту **Записная книжка** рекомендуется сохранить новую записную книжку в отдельный файл, используя кнопку **Сохранить**.


Для поиска текстовой строки в записной книжке предусмотрен специальный инструмент поиска. Щелкните правой кнопкой мыши на каком-либо разделе или странице раздела и в

контекстном меню вызовите команду **Найти**. Найденные ссылки помещаются в раздел **Результат поиска**.

Для ускорения процедуры поиска предусмотрен просмотр последних использованных выражений в разделе **История**:




В записной книжке допускается создавать неограниченное количество разделов и подразделов, страниц и таблиц:



Перемещение разделов, страниц и таблиц по структурному дереву можно производить простым перетаскиванием мышью (drag and drop).

Переименовать выбранный раздел или страницу можно командой **Переименовать** контекстного меню.

При выходе из **Записной книжки** после редактирования отображается запрос на сохранение изменений в **Записной книжке**:



Особенности элементов оформления

Команды редактирования объектов nanoCAD

Команда «Edit»



Кнопка:  Редактирование




Командная строка: **EDIT**

Команда предназначена для редактирования таких объектов nanoCAD, как таблицы, выноски, размеры, однострочный и многострочный текст.

Команда вызывает диалоги для редактирования:

- таблицы, выноски, размера, однострочного текста, многострочного текста (диалог **Настройка текста**) - при установленном значении **Да** параметров **Объекты nanoCAD, Размеры, Тексты, Многострочные тексты** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**),
- таблицы, выноски, размера - при установленном значении **Нет** параметров **Объекты nanoCAD, Размеры** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием**.



Для более подробной информации см. соответствующие разделы настоящего руководства.

Команда «FEdit»



Кнопка:  Редактирование




Командная строка: **FEDIT**

Команда предназначена для редактирования таких объектов nanoCAD, как таблицы, выноски, размеры, однострочный и многострочный текст.

Команда вызывает диалоги для редактирования:

- таблицы, выноски, размера, однострочного текста, многострочного текста (диалог **Настройка текста**) - при установленном значении **Да** параметров **Объекты nanoCAD, Размеры, Тексты, Многострочные тексты** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием** вкладки **Главные настройки** диалога **Настройки nanoCAD** (меню **Сервис – Оформление**),

- таблицы, выноски, размера - при установленном значении **Нет** параметров **Объекты nanoCAD, Размеры** в разделе **Редактирование – Двойным нажатием**.



Для более подробной информации см. соответствующие разделы настоящего руководства.

Команда «IPedit»




Кнопка:  **Редактирование по месту**



Командная строка: **IPEDIT**

Команда позволяет редактировать текст непосредственно на чертеже у таких объектов nanoCAD, как таблицы, выноски.

После запуска команды в текстовой строке редактируемого объекта появляется курсор:



Переопределение параметров



Кнопка:  **Переопределение параметров**




Командная строка: **PR**


Команда предназначена для выявления отклонений настроек объектов оформления nanoCAD в текущем чертеже. Отклонения настроек (состояние переопределения) проверяются в отношении параметров, заданных в настройках элементов оформления (меню **Сервис – Оформление**).

Команда позволяет проверять состояние переопределения одного, нескольких и всех объектов чертежа.

Команда **Переопределение параметров** вызывает диалоговое окно **nanoCAD-Переопределение параметров объекта**:




Выбранные объекты группируются по типам. Параметры объектов группируются по именам. Раскрывающийся список **Фильтр объектов:** предназначен для выбора конкретного типа объектов:




В скобках для каждого типа объектов отображается общее количество найденных на чертеже объектов.

При выборе конкретного типа в левом окне в таблице выводится перечень параметров, относящийся к данному типу, в правом окне отображается графическая картинка, поясняющая назначение параметров:




Переопределенные параметры отображаются синим цветом. Если для выбранной группы объектов только некоторые вхождения имеют переопределения, то подсветка переопределения будет диагональной:




Для снятия переопределения необходимо нажать на кнопку  напротив выбранного параметра.

Аналогичная кнопка в левой нижней части диалога позволяет снять переопределения со всех объектов сразу:



Новое значение для выбранного параметра можно ввести с клавиатуры или выбрать из раскрывающегося списка:



Если новое значение параметра совпадает с заданным значением по умолчанию в

диалоге **Настройки папоСAD** (меню **Сервис – Оформление**), то синяя подсветка отображаться не будет.

Для проверки состояния переопределения одного или нескольких объектов оформления:

1. Выбрать объекты на чертеже.
2. В контекстном меню выбрать команду **Переопределить параметры**.
3. В открывшемся диалоге задать новые значения настроек. Изменения распространяются только на выбранные объекты.

Команду **Переопределить параметры** удобно использовать для проверки документов на предмет соответствия объектов оформления папоCAD корпоративному стандарту предприятия.

Для проверки состояния переопределения всех объектов чертежа:

1. Запустить команду **Переопределение параметров**.
2. В ответ на запрос в командной строке: **Выберите объекты <Все>**: нажать **ENTER**. В результате будут выбраны все объекты оформления папоCAD, имеющиеся в текущем чертеже. Объекты с переопределенными параметрами подсвечиваются на чертеже.
3. Нажать кнопку **Снять переопределение со всех параметров**. В результате будет получен документ, оформленный в соответствии с настройками, заданными на данном предприятии (в части объектов оформления папоCAD).

Обновить



Кнопка:  **Обновить**



Командная строка: **REGENOBJ**

Команда предназначена для:

- обновления объектов папоCAD,
- обновления перекрытия объектов папоCAD,
- пересчёта таблиц,
- обновления автоматически рассчитываемых значений атрибутов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЕ

Сети

nanocAD позволяет создавать трехмерные сети, представляющие собой поверхности, состоящие из граней (ячеек). Грани имеют три или четыре вершины, соединенные прямолинейными кромками. Кроме того, грани в сети располагаются вдоль двух направлений (аналогично двумерной матрице).

Плотность сети (то есть количество её граней) задается произведением $(M-1) \times (N-1)$, где M – это число вершин вдоль первого направления, а N – это число вершин вдоль второго направления (направления называются *M-направление* и *N-направление*). Положение любой вершины в сети определяется двумя индексами, аналогично номеру ряда и столбца в матрице. При моделировании с помощью трёхмерных сетей описываются не только рёбра трёхмерного объекта, но и его грани. Пользуясь сетями, можно получать аппроксимацию криволинейных поверхностей с заданной точностью.

Моделирование объектов с помощью сетей применяют в случаях, когда можно игнорировать такие физические свойства, как масса, вес, центр масс и т. д.

В меню **Черчение – Поверхности (Сети)** представлены команды построения трёхмерных сетей в виде элементарных поверхностей: [параллелепипеда \(ящика\)](#), [клина](#), [конуса](#), [сферы](#), [тора](#), [пирамиды](#), [чаши](#), [купола](#), а также в виде [равномерной](#) и [неравномерной сетей](#) с указанным количеством узлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В функциональной панели **Свойства** сети, построенные с помощью команд подменю **Черчение – Поверхности (Сети)**, имеют тип **Сеть** или **Многогранная сеть**.

У объектов, построенных при помощи трёхмерных сетей, можно подавлять скрытые линии, их можно раскрашивать и тонировать.

Ящик



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Ящик**



Командная строка: **3D – Ящик**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме параллелепипеда.

Опции команды:

Куб


Переключение в режим построения кубического ящика с рёбрами одинаковой длины.

Образец

Задание угла поворота ящика, отсчитываемого от опорного угла.

Точки

Задание угла поворота, отсчитываемого от опорного угла до условного отрезка, задаваемого двумя точками.



Запросы команды:

Угол:	Задать точку 1.
Длина:	Задать точку 2.
Ширина [<u>Куб</u>]:	Задать точку 3 или выбрать опцию <u>Куб</u> .
Высота:	Задать точку 4.
Укажите угол поворота по оси Z или [<u>Образец</u>]:	Задать угол поворота или выбрать опцию <u>Образец</u> .
	Угол поворота задается относительно первой угловой точки (точка 1) и отсчитывается от оси X на плоскости XY.

Запросы команды при выборе опции Образец:

Укажите опорный угол <0>:	Задать точку или ввести значение угла.
Укажите новый угол или [<u>Точки</u>]:	Задать точку или ввести значение угла, или выбрать опцию <u>Точки</u> .

ПРИМЕЧАНИЕ: Опции Образец и Точки удобно использовать для задания ориентации ящика относительно другого уже построенного объекта.

Клин




Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Клин**



Командная строка: **3D – Клин**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме прямоугольного клина.



Запросы команды:

Угловая точка:	Задать точку 1.
Длина:	Задать точку 2.
Ширина:	Задать точку 3.
Высота:	Задать точку 4.
Угол поворота клина вокруг оси Z:	Задать точку или ввести значение угла.
	Угол поворота задается относительно первой угловой точки (точка 1) и отсчитывается от оси X на плоскости XY.

Конус



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Конус**




Командная строка: **3D – Конус**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме полного или усечённого конуса.

Опция команды:

Диаметр Переключение в режим задания диаметра.



Запросы команды:

Центр нижнего основания:

Задать центральную точку нижнего основания (точка 1).

Радиус нижнего основания или [Диаметр]:

Задать радиус нижнего основания (точка 2) или выбрать опцию Диаметр.

Радиус верхнего основания или [Диаметр]<0>:

Задать радиус верхнего основания (точка 3) или выбрать опцию Диаметр. При задании значения 0 (установлено по умолчанию) выполняется построение конуса, в остальных случаях – усечённый конус.

Высота:

Задать высоту конуса (точка 4).

Число сегментов поверхности <16>:

Задать количество сегментов.

Сфера



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Сфера**




Командная строка: **3D – СферА**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме сферы.

Опция команды:

Диаметр Переключение в режим задания диаметра.



Запросы команды:

Центр:

Задать центральную точку сферы (точка 1).

Радиус или [Диаметр]:

Задать радиус (точка 2) или выбрать опцию Диаметр.

Число сегментов поверхности по долготе <16>:

Задать количество сегментов по

долготе.

Число сегментов поверхности по широте <16>:

Задать количество сегментов по широте.

Тор



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Тор**




Командная строка: **3D – Тор**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме тора.

Опция команды:

Диаметр

Переключение в режим задания диаметра.



Запросы команды:

Центр:

Задать центральную точку тора (точка 1).

Радиус или [Диаметр]:

Задать радиус тора (точка 2) или выбрать опцию Диаметр.

Радиус полости или [Диаметр]:

Задать радиус полости (точка 3) или выбрать опцию Диаметр.

Число сегментов по окружности <16>:

Задать количество сегментов по окружности тора.

Число сегментов по окружности <16>:

Задать количество сегментов по окружности полости.

Пирамида



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Пирамида**



Командная строка: **3D – Пирамида**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме полной или усечённой пирамиды.

Опции команды:

Тетраэдр


Переключение в режим построения тетраэдра.

Ребро

Переключение в режим построения пирамиды с вершиной в виде ребра.


Верх

Переключение в режим построения усечённой пирамиды.



Запросы команды при построении пирамиды:


Первая угловая точка основания:	Задать точку 1.
Вторая угловая точка основания:	Задать точку 2.
Третья угловая точка основания:	Задать точку 3.
Четвертая угловая точка основания или [Тетраэдр] :	Задать точку 4.
Точка вершины или [Ребро/Верх] :	Задать точку 5.



Запросы команды при построении усечённой пирамиды:

Первая угловая точка основания:	Задать точку 1.
Вторая угловая точка основания:	Задать точку 2.
Третья угловая точка основания:	Задать точку 3.
Четвертая угловая точка основания или [Тетраэдр] :	Задать точку 4.
Точка вершины или [Ребро/Верх] :	Выбрать опцию Верх .
Первая угловая точка верха:	Задать точку 5.
Вторая угловая точка верха:	Задать точку 6.
Третья угловая точка верха:	Задать точку 7.
Четвертая угловая точка верха:	Задать точку 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: Точки для создания верхней плоскости усечённой пирамиды необходимо вводить в том же направлении, что и для основания.




Запросы команды при построении усечённого тетраэдра:

Первая угловая точка основания:	Задать точку 1.
Вторая угловая точка основания:	Задать точку 2.
Третья угловая точка основания:	Задать точку 3.

Четвертая угловая точка основания или [<u>Тетраэдр</u>]:	Выбрать опцию <u>Тетраэдр</u> .
Точка вершины или [<u>Сверху</u>]:	Выбрать опцию <u>Сверху</u> .
Первая угловая точка верха:	Задать точку 4.
Вторая угловая точка верха:	Задать точку 5.
Третья угловая точка верха:	Задать точку 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Точки для создания верхней плоскости усечённого тетраэдра необходимо вводить в том же направлении, что и для основания.



Запросы команды при построении пирамиды с вершиной в виде ребра:

Первая угловая точка основания:	Задать точку 1.
Вторая угловая точка основания:	Задать точку 2.
Третья угловая точка основания:	Задать точку 3.
Четвертая угловая точка основания или [<u>Тетраэдр</u>]:	Задать точку 4.
Точка вершины или [<u>Ребро/Верх</u>]:	Выбрать опцию <u>Ребро</u> .
Первая конечная точка ребра:	Задать точку 5.
Вторая конечная точка ребра:	Задать точку 6.

Чаша



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Чаша**




Командная строка: **3D – Чаша**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме нижней полусферы.

Опция команды:

Диаметр Переключение в режим задания диаметра.



Запросы команды:

Укажите центральную точку чаши:	Задать центральную точку чаши (точка 1).
Радиус чаши или [<u>Диаметр</u>]:	Задать радиус (точка 2) или выбрать опцию <u>Диаметр</u> .
Число сегментов поверхности по долготе для чаши <16>:	Задать количество сегментов по долготе.

Число сегментов поверхности по широте для чаши <8>:

Задать количество сегментов по широте.

Купол



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Купол**




Командная строка: **3D – КУпол**

Команда выполняет построение трёхмерной сети в форме верхней полусферы.

Опция команды:

Диаметр

Переключение в режим задания диаметра.



Запросы команды:

Укажите центральную точку купола:

Задать центральную точку чаши (точка 1).

Радиус купола или [Диаметр]:

Задать радиус (точка 2) или выбрать опцию Диаметр.

Число сегментов поверхности по долготе для купола <16>:

Задать количество сегментов по долготе.

Число сегментов поверхности по широте для купола <8>:

Задать количество сегментов по широте.

Сеть




Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > Сеть**



Командная строка: **3D – СЕть**

Команда выполняет построение четырёхугольной равномерной сети.



Запросы команды:

Первая угловая точка сети:

Задать точку 1.

Вторая угловая точка сети:

Задать точку 2.

Третья угловая точка сети:

Задать точку 3.

Четвёртая угловая точка сети:

Задать точку 4.

Размер сети в направлении M:

Задать значение от 2 до 256.

Размер сети в направлении N:

Задать значение от 2 до 256.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направления М и N сети в пространстве играют такую же роль, что и оси Х и Y на плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры сети в направлениях М и N определяют число вершин, которые должны быть построены в каждом направлении.

3D Сеть



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > 3D Сеть**



Командная строка: **3ДСЕТЬ, 3-СЕТЬ (3DMESH)**


Команда выполняет построение многоугольной неравномерной сети произвольной формы. Количество вершин, необходимых для описания сети, равно произведению запрашиваемых чисел М и N.

Положение каждой вершины сети определяется парой m и n (аналоги номера ряда и номера столбца в матрице). Задание вершин начинается с вершины (0, 0). Первой меняется величина n. Номера вершин в направлении N изменяются от 0 до N-1. В направлении М номера вершин изменяются от 0 до M-1.

Вершины могут находиться на произвольном расстоянии друг от друга.

Создаваемые данной командой сети всегда открыты в направлениях М и N. Замкнуть сеть можно с помощью команды редактирования полилинии **PEDIT**.

На рисунке показаны подсказки, соответствующие вершинам для 3D-сети с размерами N=4 и M=5.



Запросы команды:

Размер сети в направлении М:	Задать значение от 2 до 256.
Размер сети в направлении N:	Задать значение от 2 до 256.
Положение вершины (0, 0):	Задать положение первой вершины сети.
Положение вершины (0, 1):	Задать положение второй вершины сети.
...	...
Положение вершины (m, n):	Задать положение последней вершины сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направления М и N сети в пространстве играют такую же роль, что и оси Х и Y на плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры сети в направлениях М и N определяют число вершин, которые должны быть построены в каждом направлении.

3D Грань



Меню: **Черчение – Поверхности (Сети) > 3D Грань**



Командная строка: **3ДГРАНЬ, 3Г, 3-ГРАНЬ (3DFACE)**

Команда выполняет в 3D-пространстве построение грани, ограниченной тремя или четырьмя прямолинейными кромками. За один сеанс выполнения команды можно начертить несколько граней, причем каждая может быть ориентирована произвольным образом.

Построение начинается с запроса **Первая точка**, в ответ на который необходимо указать начальную точку 3D-грани. Далее путем ввода еще двух или трех угловых точек, задается расположение кромок, ограничивающих создаваемую грань.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате построения грань приобрела незапланированный эффект закручивания или самопересечения, то следует проверить правильность порядка задания точек.


Опция команды:

Скрытая Управление видимостью каждой кромки при создании 3D грани. Для того, чтобы сделать кромку невидимой, перед указанием первой точки этой кромки выбрать опцию Скрытая.

Запросы команды:

Первая точка или [<u>скрытая</u>]	Указать положение первой точки.
Вторая точка или [<u>скрытая</u>]	Указать положение второй точки.
Третья точка или [<u>скрытая</u>] <выход>	Указать положение третьей точки.
Четвертая точка или [<u>скрытая</u>] <создать треугольную грань>	Указать положение четвертой точки или нажать ENTER , для создания трехсторонней грани.

Запросы **Третья точка** и **Четвертая точка** будут отображаться до тех пор, пока не будет нажата клавиша **ENTER**. Можно продолжать создавать смежные грани путем указания всего двух точек (5 и 6) и т.д. Кромка грани, созданная последней парой точек, будет служить первой кромкой для вновь создаваемой грани.



ПРИМЕЧАНИЕ: Управлять видимостью кромок созданной 3D грани можно в разделе **Геометрия** функциональной панели **Свойства**.

3D Модуль

Вкладка предназначена для настройки 3D параметров 3D. Вкладка доступна при наличии лицензии на 3D.

- [Общие настройки](#)
- [Настройки 2D видов](#)

- [Настройки псевдоразреза](#)


3D. Общие настройки

Общие настройки	
Автоматически проецировать рёбра грани на плоский эскиз	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Автоматически проецировать точку начала координат	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Автоматически корректировать ПСК при редактировании	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Редактировать значение параметрической зависимости	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Ассоциативность при создании новых тел	<input type="checkbox"/> Нет
Слой плоских эскизов	ЭСКИЗЫ
Слой рабочих объектов	РАБОЧИЕ_ЭЛЕМЕНТЫ
Слой сечений	СЕЧЕНИЯ
Слой для параметрических 3D тел	ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ_3D_ТЕЛА


Автоматически проецировать рёбра грани на плоский эскиз

Параметр при добавлении нового эскиза настраивает отображение проекции рёбер плоской грани, взятой в качестве рабочей плоскости для эскиза.

Вызовите команду "Добавить плоский эскиз".



Укажите плоскую грань в качестве рабочей плоскости



В зависимости от настройки будет добавлена проекция на эскиз.

Да	Нет

Автоматически проецировать точку начала координат на новый эскиз

Управляет созданием проекции точки начала координат при создании нового эскиза.


Да	Нет

Автоматически корректировать ПСК при редактировании вхождения блока с 2D зависимостями

Автоматическая корректировка ПСК при редактировании вхождения блока с 2D зависимостями.

Редактировать значение параметрических зависимостей в момент ее создания

Управляет открытием диалога редактирования зависимости сразу после установки.



Ассоциативность при создании новых тел

Включенный параметр позволяет строить фиксированные тела без возможности дефиксации. Эскиз при этом должен быть привязан к какой-либо плоскости.

Слой плоских эскизов

Позволяет настраивать наименование слоя, на котором будут располагаться плоские эскизы.

Слой рабочих объектов

Позволяет настраивать наименование слоя, на котором будут располагаться объекты.









Слой сечений

Позволяет настраивать наименование слоя, на котором будут располагаться сечения.

Слой для параметрических 3D тел

Позволяет настраивать наименование слоя, на котором будут располагаться параметрические 3D тела.

Настройки 2D видов

[-]  Настройки 2D Видов	
Автоматическое обновление	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Слой	ВИДЫ
[-]  Видимые линии	
Показать на сечениях	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Цвет линий	 По объекту
Тип линий	———— По объекту
Вес линий	———— По объекту
[-]  Невидимые линии	
Показать на видах	<input type="checkbox"/> Нет
Цвет линий	 По объекту
Тип линий	— — — ГОСТ 2.303 4
Вес линий	———— 0.20 мм
[-]  Граница сечения	
Настройки отличаются от видимых линий	<input type="checkbox"/> Нет
Цвет линий	 По объекту
Тип линий	———— По объекту
Вес линий	———— По объекту
[-]  Штриховка	
Показать	<input checked="" type="checkbox"/> Да
Штриховка грани	Тип - [Из линий]

Автоматическое обновление

Настраивает режим обновления 2D видов

Слой

Определяет слой, на котором будут располагаться 2D виды

Видимые линии

Показать на сечениях

Настраивает отображение видимых линий на сечениях

Цвет линий

Определяет цвет видимых линий

Тип линий

Определяет тип видимых линий

Вес линий

Определяет вес видимых линий

Невидимые линии

Показать на видах

Настраивает отображение невидимых линий на 2D видах

Цвет линий

Определяет цвет невидимых линий

Тип линий

Определяет тип невидимых линий

Вес линий

Определяет вес невидимых линий

Граница сечения

Настройки отличаются от видимых линий

Определяет, отличаются ли параметры линий границы сечения от видимых линий

Если нет, последующие настройки линии не имеют силу.

Цвет линий

Определяет цвет линии границы сечения

Тип линий

Определяет тип линии границы сечения

Вес линий

Определяет вес линии границы сечения

Штриховка

Показать

Управляет отображением штриховки

Штриховка грани

Настройки типа штриховки

3D. Настройки псевдореза

		Настройки псевдореза	
		Штриховка	
		Показать	<input checked="" type="checkbox"/> Да
		Штриховка грани	Тип - [Из линий]
		Прозрачность поверхности	0

Штриховка

Показать

Управляет отображением штриховки

Штриховка грани

Настройки типа штриховки

Прозрачность поверхности

Настройки типа штриховки. По умолчанию 0 - полная прозрачность.

История 3D построений



Главное меню: **3D - История 3D построений...**



Лента: **3D-инструменты - Параметрическое моделирование - История построений.**



Функциональная панель: **История 3D Построений.**




Командная строка: **SHOWTAB3DHISTORYNET.**



Командная строка: **TABS - выбрать "История 3D построений".**

При работе в среде 3D-проектирования на экране отображается функциональная панель, содержащая дерево построения модели.

Дерево построения - последовательность объектов (действий), составляющих модель.



Интерфейс

Дерево построений содержит набор инструментов:



Отфильтровать элементы - массово скрывает все рабочие объекты: плоскости, оси, точки.



Обновить дерево - обновляет дерево построений.



Свернуть детали - сворачивает все развернутые ветки в дереве.



Перестроить и обновить модель (3drebuilt) - перестраивает модель.





Обновить модель (mchist3dupdate) - обновляет модель.

Объекты дерева





- корневая папка **"ГСК"** (Главная Система Координат).

Нижеследующие объекты привязаны к ней:

-  - плоскости YZ, ZX, XY. По умолчанию они скрыты и имеют серую иконку .



Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Скрыть** - скрывает отображение плоскости в пространстве модели.
- **Показать** - показывает отображение плоскости в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует плоскость в центре пространства модели. Команда доступна при отображении плоскости.
- **Создать 2d-эскиз** - вызывает команду ["Добавить плоский эскиз"](#). Плоскость рисования эскиза указывать не нужно.

-  - оси OX, OY, OZ. По умолчанию они скрыты и имеют серую иконку .


Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Скрыть** - команда скрывает отображение оси в пространстве модели.
- **Показать** - команда показывает отображение оси в пространстве модели.
- **Показать в документе** - команда фокусирует ось в центре пространства модели. Команда доступна при отображении оси.



-  - начало координат. По умолчанию скрыто и имеет серую иконку .


Доступны следующие команды контекстного меню:


- **Скрыть** - команда скрывает отображение начало координат в пространстве модели.
- **Показать** - команда показывает отображение начало координат в пространстве модели.
- **Показать в документе** - команда фокусирует начало координат в центре пространства модели. Команда доступна при отображении начало координат.

 - корневая папка **"Сечения"**.





















Нижеследующие объекты привязаны к ней:

-  - [Сечение](#). Имеет дочерние объекты  [Вид](#), взятые с сечения.


 - [2D Эскиз](#). При применении к нему 3D Операции привязывается к операции (становится его дочерним элементом) и иконка становится неактивной. Исключение - [сборочный эскиз](#).

 - Тело. Представляет собой 3D объект.


Нижеследующие объекты могут быть привязаны к телу:

-  ["2D Эскиз"](#).
-  ["Рабочая плоскость"](#). Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов  **"Тело"**.
-  ["Рабочая ось"](#). Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов  **"Тело"**.
-  ["Рабочая точка"](#). Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов  **"Тело"**.
-  ["Выдавливание"](#). 3D операция.
-  ["Вращение"](#). 3D операция.
-  ["Вытягивание по траектории"](#). 3D операция.
-  ["Вытягивание по сечениям"](#). 3D операция.
-  ["Объединение"](#). Содержит тела объединения.
-  ["Пересечение"](#). Содержит тела пересечения.
-  ["Вычитание"](#). Содержит тела вычитания.
-  ["Фаска"](#).
-  ["Скругление"](#).
-  ["Зеркало"](#).
-  ["Прямоугольный массив"](#).
-  ["Круговой массив"](#).
-  - 3D зависимости.

Доступны следующие команды контекстного меню для объекта  **"Тело"**:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование первую по нумерации 3D-операцию тела. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать тело.
- **Удалить (Del)** - удаляет тело и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает тело и дочерние объекты из пространства модели.
- **Показать** - показывает тело и дочерние объекты в пространстве модели.
- **Фиксация** - фиксирует тело в пространстве. Нельзя двигать (**3D Move**), вращать (**3D Rotate**) или выравнивать (**3D Align**). Тело приобретает иконку с якорем .
- **Дефиксация** - дефиксирует тело. Можно двигать (**3D Move**), вращать (**3D Rotate**) или выравнивать (**3D Align**). Тела, привязанные к ГСК, зафиксированы по умолчанию и не могут быть дефиксированы. Такие тела имеют иконку .
- **Подавить** - удаляет тело и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает тело в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает тело в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Режимы моделирования




В процессе проектирования используются различные виды моделирования: Параметрическое, Прямое, Листовое, Сети.


При одновременном расположении всех команд этих видов моделирования на одной вкладке создается путаница.

Для удобства проектирования добавлен блок ленты **"Режимы моделирования"**, который включает следующие команды:


 Лента: **3D-инструменты - Режимы моделирования** -  **Параметрика**.

 Командная строка: 3DDRAFTINGMODE0.


Открывает блоки ленты "Параметрическое моделирование", "2D-эскиз".




 Лента: **3D-инструменты - Режимы моделирования** -  **Прямое**.

 Командная строка: 3DDRAFTINGMODE1.


Открывает блок ленты "Прямое моделирование".




 Лента: **3D-инструменты - Режимы моделирования** -  **Листовое**.

 Командная строка: 3DDRAFTINGMODE2.


Открывает блоки ленты "Листовые тела", "2D-эскиз".



 Лента: **3D-инструменты - Режимы моделирования** -  **Сети**.

 Командная строка: 3DDRAFTINGMODE3.



Открывает блок ленты "Сети".



2D Эскиз

Создание эскиза

 Главное меню: **3D - 2D Эскиз** -  **Добавить плоский эскиз**.

 Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз** -  **Добавить эскиз**.

 Панель инструментов: **3D** -  **Добавить плоский эскиз**.

 Командная строка: **PSADD**.

Существует 2 приема создания эскиза, с привязкой к плоскости и без привязки.

С эскиза без привязки создается 3D операция в новое нефиксированное тело.

С эскиза с привязкой к плоскости тела создается 3D операция с привязкой к телу.


С эскиза с привязкой к плоскости, не принадлежащей телу, создается новое тело. Фиксация создаваемого тела зависит от настройки **"Ассоциативность при создании новых тел"**.

Важно! При создании эскиза, который послужит сечением для операций 3D проектирования, важно помнить, что эскиз должен представлять собой замкнутый контур.


Создание эскиза без привязки к плоскости


Создание эскизов без привязки к плоскости производится в плоскости XY.


1. Начертите эскиз.



2. Выберите все объекты эскиза.



3. Вызовите команду  **"Добавить эскиз"**. Система автоматически установит нужную ориентацию вида. Будут перенесены все доступные в эскизе объекты из выбранных.





4. [Завершите редактирование эскиза](#).



5. Эскиз без привязки к плоскости будет создан и добавлен в ["Историю 3D построений"](#).

Создание эскиза с привязкой к плоскости (ассоциативный)

1. Вызовите команду  **"Добавить эскиз"**.
2. Выберите плоскость создания эскиза. Это может быть плоскость ГСК, любая рабочая плоскость, а также плоская поверхность тела. Система автоматически установит нужную ориентацию вида - нормально к выбранной плоскости.
3. Начертите эскиз.



Для удобства, в режиме редактирования эскиза, на ленте собраны все необходимые команды для того чтобы начертить эскиз, отредактировать его геометрию, спроецировать какую-нибудь грань или закончить редактирование эскиза.



4. [Завершите редактирование эскиза](#).



5. Эскиз с привязкой к плоскости будет создан и добавлен в ["Историю 3D построений"](#).


Свойства

Индивидуальных свойств не имеет.

Ручки

■ **Ручка перемещения** - служит для перемещения эскиза в пространстве модели.

История 3D построений

 2D Эскиз. При создании 2D Эскиз располагается в корне дерева. При применении к нему 3D Операции привязывается к операции (становится его дочерним элементом) и иконка становится неактивной. Исключение - [сборочный эскиз](#).

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование эскиз. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать эскиз.
- **Удалить (Del)** - удаляет эскиз из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает эскиз из пространства модели. Иконка становится неактивной.
- **Показать** - показывает эскиз в пространстве модели. Иконка становится активной.
- **Подавить** - удаляет эскиз из пространства модели. Иконка становится неактивной. Подавленные элементы удаляются только из пространства модели, при этом остаются в дереве построений. После подавления элемента модель перестроится без учета исключенных элементов и производных от них операций.
- **Восстановить** - восстанавливает эскиз в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает эскиз в центре пространства модели.

Добавить сборочный эскиз




Главное меню: **3D - 2D Эскиз -  Добавить сборочный эскиз.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -  Добавить сборочный эскиз.**



Панель инструментов: **3D -  Добавить сборочный эскиз.**



Командная строка: **PSADDASM.**

Команда аналогична [созданию 2D Эскиза](#).

Отличия сборочного эскиза

- сборочный эскиз не входит ни в одно тело, в том числе и в дерево модели;
- тело, построенное со сборочного эскиза, автоматически фиксируется в последнем положении без возможности дефиксации;
- тело, построенное со сборочного эскиза, можно перемещать только вместе со сборочным эскизом. При этом перемещать можно только эскиз.

Включить объект в эскиз



Главное меню: **3D - 2D Эскиз -  Включить объект в эскиз.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -  Включить объект в эскиз.**



Панель инструментов: **3D** - **Включить объект в эскиз**.




Командная строка: **PSINCL**.


Команда предназначена для добавления в эскиз объектов, построенных не в режиме эскиза. Команда доступна в режиме создания (редактирования) эскиза.

Порядок действий

1. В режиме редактирования эскиза вызовите команду **"Включить объект в эскиз"**.



2. Укажите объекты, которые необходимо добавить в эскиз. Объект добавится в эскиз.



3. Для выхода из режима добавления нажмите клавишу **"Esc"**.

Спроецировать на эскиз



Главное меню: **3D** - **2D Эскиз** - **Спроецировать на эскиз**.



Лента: **3D-инструменты** - **2D Эскиз** - **Спроецировать на эскиз**.



Панель инструментов: **3D** - **Спроецировать на эскиз**.




Командная строка: **PSPROJ**.


Команда проецирует геометрию, построенную не в режиме эскиза. Также можно проецировать геометрию с тел. Команда доступна в режиме создания (редактирования) эскиза.

Порядок действий

1. В режиме редактирования эскиза вызовите команду  **"Спроецировать на эскиз"**.



2. Последовательно укажите ребра объекта, которые необходимо спроецировать. Проецирование производится автоматически сразу после указания.



3. Для выхода из цикла нажмите клавишу **"Esc"**.

Важно! При удалении проецирующей геометрии проекция удаляется вместе с геометрией.

Изменить плоскость эскиза



Главное меню: **3D - 2D Эскиз -** **Изменить плоскость эскиза.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -** **Изменить плоскость эскиза.**



Панель инструментов: **3D -** **Изменить плоскость эскиза.**




Командная строка: **PSREDEFINE.**


Команда меняет плоскость выбранного эскиза на другую плоскую поверхность или рабочую плоскость.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Изменить плоскость эскиза"**.
2. Выберите в пространстве модели или в **"Истории 3D Построений"** эскиз для перемещения.



3. Выберите новую плоскость для эскиза в пространстве модели, в **"Истории 3D Построений"** или плоскости ГСК из контекстного меню.




4. Эскиз будет автоматически перенесен в другую плоскость.

Задать систему координат эскиза



Главное меню: **3D - 2D Эскиз -  Задать систему координат эскиза.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -  Задать систему координат эскиза.**



Панель инструментов: **3D -  Задать систему координат эскиза.**



Контекстное меню: **Функциональная панель "История 3D построений" - Контекстное меню эскиза - Задать систему координат.**




Командная строка: **PSDEFINECS.**


При создании эскиза на плоской грани или рабочей плоскости система автоматически создает систему координат эскиза. Команда "Задать систему координат эскиза" необходима для редактирования системы координат выбранного эскиза.

Порядок действий


1. Предварительно должен быть создан эскиз на рабочей плоскости или плоской грани.





2. Вызовите команду  **"Задать систему координат"** и укажите при необходимости плоский эскиз.





3. Отобразится система координат эскиза.



4. Выберите элемент для изменения. В качестве элемента для изменения могут служить оси X, Y или точка начала координат.

Точ ка	Ось
	

4. Укажите новое положение элемента. Для изменения начала координат необходимо указать новую точку, для изменения направления оси необходимо указать любое прямолинейное ребро. Положение эскиза относительно своей системы координат не изменяется.

Точ ка	Ось
	

5. Система координат эскиза будет изменена.

Редактировать плоский эскиз



Главное меню: **3D - 2D Эскиз -  Редактировать плоский эскиз.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -  Редактировать эскиз.**



Панель инструментов: **3D -  Редактировать плоский эскиз.**




Командная строка: **PSEEDIT.**



Контекстное меню: **Команда "Редактировать" на выбранном эскизе в "Истории 3D построений".**

Команда переводит в режим редактирования плоский эскиз.

Порядок действий

1. Укажите в пространстве модели или в **"Истории 3D Построений"** эскиз.
2. Вызовите команду  **"Редактировать эскиз".**
3. Эскиз перейдет в режим редактирования.

Завершение редактирования эскиза



Главное меню: **3D - 2D Эскиз -  Закончить редактирование плоского эскиза.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Эскиз -  Закончить редактирование.**



Панель инструментов: **3D -  Закончить редактирование плоского эскиза.**



Командная строка: **PSENDEDIT.**

Команда завершает создание или редактирование эскиза.

Параметрическое моделирование

Выдавливание



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  3D Выдавливание.**



Лента: **3D-инструменты - Параметрическое моделирование -  Выдавливание.**



Панель инструментов: **3D -  3D Выдавливание.**




Командная строка: **3DEXTRUDE.**

Инструмент для протягивания сечения по прямолинейной траектории.

Порядок действий


1. Создайте 2D эскиз (если его нет).
2. Вызовите команду  **"Выдавливание"**. Откроется диалог **"3D Выдавливание"**.




3. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне **"3D Выдавливание"**:

- Выберите эскиз сечения. Возможные эскизы подсвечиваются. Эскиз должен являться замкнутым контуром.


Примечание: Если уже выбрано сечение из одного эскиза, а нужно выбрать другое сечение из другого эскиза, то необходимо сначала снять выделение с уже выбранного сечения.




Одновременно с выбором сечения появляется контур выдавливаемого сечения - предварительный просмотр результата операции.





- Задайте расстояние выдавливания.
- Выберите направление: Положительное, Отрицательное, В обе стороны.
- Задайте при необходимости уклон выдавливания.

4. Нажмите кнопку **"ОК"**. Операция будет произведена. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Выдавливание"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.







Диалоговое окно

Кнопка  **"Эскиз"** - позволяет выбрать в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"** эскиз.




Кнопка  **"Тело"** - позволяет указать родительское тело для эскиза.


Переключатель **"Новое тело ассоциативно"** - управляет параметром настроек **"Ассоциативность при создании новых тел"**. Включенный параметр позволяет строить фиксированные тела без возможности дефиксации.

Группа переключателей выбора действия операции:

-  **"Объединить"** - создает новый объект выдавливания в ранее созданном теле. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Вырезать"** - создает вырез контуром выбранного эскиза (например, отверстия). При вырезании становится активным поле выбора размерности, позволяющее выбрать длину выреза на расстояние или насквозь. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Пересечь"** - создает объект пересечения контуров нового эскиза и ранее созданного тела. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Новое тело"** - создает новый объект выдавливания. Новое тело появляется в дереве построений. При выборе переключателя ранее выбранный эскиз, принадлежащий телу, отвязывается от тела.

Ограничения:


-  **"Поле выбора типа размерности"**. Расстояние - выдавливание, вырезание или пересечение задается расстоянием. Насквозь - вырезание осуществляется сквозь все тело, поле ввода расстояния недоступно.
- Поле ввода  **"Расстояние"** - позволяет указать расстояние. Справа от поля присутствует кнопка для указания расстояния с чертежа.
-  **"Группа переключателей выбора направления"** - управляет направлением выдавливания относительно плоскости эскиза.
 - ✚ **Положительное направление** - направляет выдавливание в сторону положительного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.
 - ✚ **Отрицательное направление** - направляет выдавливание в сторону отрицательного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.
 - ✚ **В обе стороны** - направляет выдавливание в обе стороны относительно плоскости эскиза на одинаковое расстояние.

Поле ввода  **"Угол наклона"** - позволяет задать угол наклона. Операция создает тело, сужающееся в точку. Справа от поля присутствует кнопка для указания угла с чертежа.



Примечание: При выборе граней уже имеющегося тела для построения 3D-операций

Выбор нового тела



Есть два тела: цилиндр и параллелепипед. На верхней плоскости цилиндра создан эскиз, представляющий собой круг, центр которого расположен между этими телами.





Вызовем диалог **"3D Выдавливание"** и выберем в качестве эскиза этот круг. В качестве действия выберем **"Вырезать"**. По умолчанию эскиз принадлежит тому телу, на плоскости которого он был построен, в данном случае - цилиндру. Соответственно, вырезание будет совершаться для цилиндра.





По умолчанию выбрано тело цилиндра



Назначим новое тело параллелепипед, для чего нажмем на кнопку **"Тело"** и ЛКМ выберем параллелепипед.



Результат: эскиз принадлежит телу Параллелепипед, входит в состав его дерева, и совершает вырез в его теле.



История 3D построений

 **"Выдавливание"**. Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Вращение




Главное меню: **3D - 3D Элементы** -  **3D Вращение**.



Лента: **3D-инструменты - Параметрическое моделирование** -  **Вращение**.




Панель инструментов: **3D** -  **3D Вращение**.




Командная строка: **3DREVOLVE**.

Инструмент для протягивания сечения по траектории в форме круга или кругового сегмента.

Порядок действий


1. Создайте 2D эскиз (если его нет).
2. Создайте при необходимости рабочую ось, вокруг которой будет производиться вращение. Также осью может служить грань тела.
3. Вызовите команду  **"Вращение"**. Откроется диалог **"3D Вращение"**.





4. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне **"3D Вращение"**:


- Выберите эскиз сечения. Возможные эскизы подсвечиваются. Эскиз должен являться замкнутым контуром.

Примечание: Если уже выбрано сечение из одного эскиза, а нужно выбрать другое сечение из другого эскиза, то необходимо сначала снять выделение с уже выбранного сечения.



- Выберите ось вращения. Можно выбрать имеющуюся на чертеже линию, в том числе линию, входящую в состав эскиза, а также ребро тела. Появится предварительный просмотр результатов операции.
- Задайте при необходимости угол вращения и направление.





5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Операция будет произведена. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз, ось или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Вращение"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.


Примечание:

При выборе граней уже имеющегося тела для построения 3D-операций рекомендуется отключать привязку **Центр** во избежание некорректной работы.

Диалоговое окно





Кнопка  **"Эскиз"** - позволяет выбрать в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"** эскиз.

Кнопка  **"Ось"** - позволяет выбрать в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"** ось вращения.




Кнопка  **"Тело"** - позволяет указать родительское тело для эскиза (подробнее о функции см. [Выдавливание](#)).

Переключатель **"Новое тело ассоциативно"** - управляет параметром настроек **"Ассоциативность при создании новых тел"**. Включенный параметр позволяет строить фиксированные тела без возможности дефиксации.

Группа переключателей выбора действия операции:

-  **"Объединить"** - создает новый объект вращением в ранее созданном теле. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Вырезать"** - создает вырез вращением выбранного эскиза (например, отверстия). Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Пересечь"** - создает объект пересечения контуров нового эскиза и ранее созданного тела. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Новое тело"** - создает новый объект вращения. Новое тело появляется в дереве построений. При выборе переключателя ранее выбранный эскиз, принадлежащий телу, отвязывается от тела.

Ограничения:

-  **"Поле выбора типа размерности"**. Угол - вращение задается углом. Полный круг - вращение производится на полный круг.
- Поле ввода  **"Угол"** - позволяет указать угол вращения. Справа от поля присутствует кнопка для указания угла с чертежа.
-  **"Группа переключателей выбора направления"** - управляет направлением выдавливания относительно плоскости эскиза.

➤ **Положительное направление** - направляет вращение в сторону положительного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.

➤ **Отрицательное направление** - направляет вращение в сторону отрицательного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.

➤ **В обе стороны** - направляет вращение в обе стороны относительно плоскости эскиза на одинаковое расстояние.

История 3D построений

 **"Вращение"**. Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Вытягивание по траектории



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  3D Вытягивание по траектории.**



Лента: **3D-инструменты - Параметрическое моделирование -  Вытягивание по траектории.**




Панель инструментов: **3D -  3D Вытягивание по траектории.**




Командная строка: **3DSWEEP.**

Инструмент для вытягивания сечения по ранее начерченной траектории.

Порядок действий

1. Создайте 2D эскиз (если его нет).
2. Создайте траекторию, по которой будет вытягиваться сечение. Траектория должна быть начерчена в режиме другого эскиза в ортогональной плоскости к плоскости сечения.
3. Вызовите команду  **"Вытягивание по траектории"**. Откроется диалог **"3D Вытягивание по траектории"**.




4. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне **"3D Вытягивание по траектории"**:


- Выберите эскиз сечения. Возможные эскизы подсвечиваются фиолетовой заливкой. Эскиз должен являться замкнутым контуром.

Примечание: Если уже выбрано сечение из одного эскиза, а нужно выбрать другое сечение из другого эскиза, то необходимо сначала снять выделение с уже выбранного сечения.

Выбранное сечение подсвечивается зеленой заливкой.




- Выберите траекторию. Если траектория представляет собой полилинию или сочетание отдельных линий, необходимо последовательно выбрать траекторию. Чтобы исключить из последовательности ошибочно выбранный отрезок траектории, необходимо щелкнуть по нему ЛКМ+Shift.



- Выберите ориентацию.


По траектории	Параллельно


- При необходимости укажите уширение (если ориентация выбрана по траектории).


5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Операция будет произведена. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз, траектория или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Вытягивание по траектории"**, содержащий эскиз и траекторию, с привязкой к существующему или новому телу.

Примечание: При выборе граней уже имеющегося тела для построения 3D-операций рекомендуется отключать привязку **Центр** во избежание некорректной работы.

Диалоговое окно





Кнопка  **"Эскиз"** - позволяет выбрать в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"** эскиз.

Кнопка  **"Траектория"** - позволяет выбрать в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"** траекторию.


Кнопка  **"Тело"** - позволяет указать родительское тело для эскиза (подробнее о функции см. [Выдавливание](#)).


Переключатель **"Новое тело ассоциативно"** - управляет параметром настроек **"Ассоциативность при создании новых тел"**. Включенный параметр позволяет строить фиксированные тела без возможности дефиксации.


Группа переключателей выбора действия операции:

-  **"Объединить"** - создает новый объект вытягивания в ранее созданном теле. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Вырезать"** - создает вырез вытягиванием выбранного эскиза (например, отверстия). Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Пересечь"** - создает объект пересечения контуров нового эскиза и ранее созданного тела. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Новое тело"** - создает новый объект вытягивания. Новое тело появляется в дереве построений. При выборе переключателя ранее выбранный эскиз, принадлежащий телу, отвязывается от тела.

Ограничения:

-  **"Поле выбора типа размерности"**. Траектория - длина вытягивания задается траекторией. Поле не активно.
- Переключатель **"Ориентация"** - управляет ориентацией сечений эскиза: По траектории - сечения строятся перпендикулярно линии траектории; Параллельно - сечения строятся параллельно эскизу.




- Поле ввода  **"Уширение"** - позволяет задать угол уширения. Справа от поля присутствует кнопка для указания угла с чертежа. Поле активно при ориентации по траектории.

История 3D построений

 **"Вытягивание по траектории"**. Входит в состав тела. Содержит эскиз и  **"Траекторию"**.

Доступны следующие команды контекстного меню для объекта  **"Вытягивание по траектории"**:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Доступны следующие команды контекстного меню для объекта  **"Траектория"**:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование траекторию.

- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Скрыть** - скрывает траекторию из пространства модели.
- **Показать** - показывает траекторию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает траекторию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Вытягивание по сечениям



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Вытягивание по сечениям**.



Лента: **3D-инструменты - Параметрическое моделирование - Вытягивание по сечениям**.



Панель инструментов: **3D - 3D Вытягивание по сечениям**.




Командная строка: **3DLOFT**.


Инструмент для вытягивания тел с разными сечениями.

Порядок действий

1. Создайте 2D эскизы с сечениями.
2. Вызовите команду **"Вытягивание по сечениям"**. Откроется диалог **"3D Вытягивание по сечениям"**.



3. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне **"3D Вытягивание по сечениям"**:
 - Выберите первое сечение. Эскиз сечения должен являться замкнутым контуром. Первое сечение в списке нельзя удалить. По нажатию кнопки **"Delete"** очищается набор геометрии для этого сечения. После этого геометрию можно выбирать заново. В диалоге смена цвета стрелки означает, что контур сечения выбран и можно переходить к выбору следующего формирующего сечения.
 - Добавьте последующие сечения. Для добавления сечения нажмите кнопку **"Добавить"**. При добавлении сечений будет показан предварительный результат операции. Количество формирующих сечений не ограничено.




Примечание: Нельзя добавлять новое сечение, не завершив выбор геометрии для предыдущего сечения.

Примечание: Если уже выбрано сечение из одного эскиза, а нужно выбрать другое сечение из другого эскиза, то необходимо сначала снять выделение с уже выбранного сечения.

- Выберите тип направляющих: Направляющие кривые или Центровые линии. Подробнее о направляющих читайте ниже.
- Укажите при необходимости Направляющие кривые или Центровую линию. Подробнее о направляющих читайте ниже.





4. Нажмите кнопку **"ОК"**. Операция будет произведена.





Диалоговое окно

Переключатель **"Новое тело ассоциативно"** - управляет параметром настроек **"Ассоциативность при создании новых тел"**. Включенный параметр позволяет строить фиксированные тела без возможности дефиксации.


Группа переключателей выбора действия операции:

-  **"Объединить"** - создает новый объект в ранее созданном теле. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Вырезать"** - создает вырез. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Пересечь"** - создает объект пересечения контуров нового эскиза и ранее созданного тела. Эскиз должен принадлежать телу.
-  **"Новое тело"** - создает новый объект. Новое тело появляется в дереве построений. При выборе переключателя ранее выбранный эскиз, принадлежащий телу, отвязывается от тела.


Группа переключателей выбора типа направляющих:

-  Направляющие кривые
-  Центровая линия

Список сечений. Содержит список выбранных сечений



Список направляющих. Содержит список выбранных направляющих кривых.



Направляющие кривые

Направляющие кривые определяют форму вытягивания по сечениям между секциями.


Направляющие кривые могут быть 2D или 3D кривыми или ребрами существующего тела. Количество направляющих кривых неограниченно. Направляющие кривые влияют на всю форму вытягивания по сечениям, а не только на вершины.

Направляющие кривые должны проходить строго через каждый контур вытягивания по сечениям. При этом начало направляющей кривой должно быть строго на контуре первого сечения, конец направляющей кривой - строго на контуре последнего сечения.



Направляющие кривые не должны прерываться.



Допускается построение замкнутых направляющих кривых - в этом случае построится замкнутое тело.

Не допускается следующее построение направляющих кривых:



Пример использования направляющих кривых:

Без использования направляющих	С использованием направляющих
	





Без использования направляющих	С использованием направляющих
	

Примечание: Направляющие кривые не работают при выборе опции "Замкнуть".



Центровая линия

Центровая линия является типом направляющей кривой. Центровая линия должна проходить через каждое сечение. Центровая линия может быть только одна.

Без использования центральной линии	С использованием центральной линии
-------------------------------------	------------------------------------

Без использования центральной линии	С использованием центральной линии
	
	

История 3D построений

 **"Вытягивание по сечениям"**. Входит в состав тела. Содержит список  **"Сечений"**.

Доступны следующие команды контекстного меню для объекта  **"Вытягивание по сечениям"**:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

У 3D-операции  **"Вытягивание по сечениям"** есть дочерние объекты  **"Сечение"**.

Доступны следующие команды контекстного меню для объекта  **"Сечение"**:

- **Удалить (Del)** - удаляет сечение из дерева и пространства модели.

Перестроить 3D модель



Главное меню: **3D** -  **Перестроить 3D модель**.



Лента: **3D-инструменты** - **Параметрическое моделирование** -  **Перестроить модель**.



Функциональная панель: **История 3D Построений** -  **Перестроить и обновить модель**.



Командная строка: **3DREBUILD**.

Инструмент обновления параметров модели.

Прямое моделирование

Раздел **"Прямое моделирование"** описывает создание dwg-совместимых 3D-тел. Получаемые объекты могут редактироваться стандартными средствами AutoCAD.

Ящик



Главное меню: **3D** - **Прямое моделирование** -  **Ящик**.



Лента: **3D-инструменты** - **Прямое моделирование** -  **Ящик**.



Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Ящик**.



Командная строка: **3DBOX**.

Команда позволяет создать 3D тело - ящик.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Ящик"**.

2. Выберите точку отсчета (через контекстное меню или в командной строке): **"Угол"** (по умолчанию) или **"Центр"**.


- Угол - отсчет сторон ящика производится от указанной точки.
- Центр - отсчет сторон производится равномерно от центра.

3. Укажите точку отсчета выбранным способом.

4. Выберите способ построения основания: **"Угол"** (по умолчанию), **"Куб"** или **"Длина"**.

- Угол - строится прямоугольник при указании второй точки.
- Куб - длина, ширина и высота будут одинаковыми и после указания точки ящик будет построен.
- Длина - поочередно указывается длина и ширина основания.


5. Постройте основание выбранным способом.




6. Выберите способ задания высоты: **"Высота"** (по умолчанию) или **"2 точки"**.

- Высота - значение высоты ящика задается на чертеже или в командной строке.
- 2 точки - значение высоты ящика задается указанием двух точек на чертеже.

7. Укажите высоту выбранным способом.




8. Ящик будет построен.



Ручки

1. Ручки изменения ширины и длины основания.
2. Ручки изменения ширины или длины основания.
3. Ручки изменения высоты ящика.
4. Ручка перемещения объекта.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Цилиндр



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Цилиндр**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Цилиндр**.




Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Цилиндр**.



Командная строка: **3DCYLINDER**.


Команда позволяет создать 3D тело - цилиндр.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Цилиндр"**.
2. Выберите способ построения основания:
 - **Центр основания (по умолчанию)** - строится окружность по центру и радиусу.
 - **3 точки** - строится окружность по трем точкам.
 - **2 точки** - строится окружность по двум точкам.

- **Вписанный** - строится окружность по двум касательным.
- **Эллиптический** - строится эллипс по центру, полуоси и радиусу.


3. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа построения основания. Основание будет построено.




4. Выберите способ указания высоты цилиндра:

- **Высота** - указывается высота на чертеже или в командной строке.
- **2 точки** - высота рассчитывается по указанным двум точкам на чертеже.
- **Конечная точка оси** - высота и направление рассчитывается по указанной точке на чертеже, первой отсчетной точкой является центр основания.

5. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа указания высоты.



6. Цилиндр будет построен.




Ручки

1. Ручки изменения радиуса основания.

2. Ручки изменения высоты цилиндра.

3. Ручка перемещения.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Конус



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Конус**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Конус**.



Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Конус**.



Командная строка: **3DCONE**.

Команда позволяет создать 3D тело - конус.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Конус"**.

2. Выберите способ построения основания:

- **Центр основания (по умолчанию)** - строится окружность по центру и радиусу.
- **3 точки** - строится окружность по трем точкам.
- **2 точки** - строится окружность по двум точкам.
- **Вписанный** - строится окружность по двум касательным.
- **Эллиптический** - строится эллипс по центру, полуоси и радиусу.


3. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа построения основания. Основание будет построено.




4. Выберите способ указания высоты конуса:

- **Высота** - указывается высота на чертеже или в командной строке.
- **2 точки** - высота рассчитывается по указанным двум точкам на чертеже.
- **Конечная точка оси** - высота и направление рассчитывается по указанной точке на чертеже, первой отсчетной точкой является центр основания.
- **Радиус верхнего основания** - сначала указывается радиус верхнего основания, затем указывается высота.

5. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа указания высоты.




6. Конус будет построен.



Ручки

1. Ручки изменения высоты конуса.
2. Ручка перемещения.
3. Ручка изменения радиуса верхнего основания.
4. Ручки изменения радиуса нижнего основания.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Сфера



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Сфера**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Сфера**.




Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Сфера**.




Командная строка: **3DSPHERE**.


Команда позволяет создать 3D тело - сфера.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Сфера"**.
2. Выберите способ построения сферы:
 - **Центр (по умолчанию)** - строится окружность по центру и радиусу.
 - **3 точки** - строится окружность по трем точкам.
 - **2 точки** - строится окружность по двум точкам.
 - **Вписанный** - строится окружность по двум касательным.
3. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа построения.




4. Сфера будет построена.



Ручки

1. Ручка перемещения.
2. Ручки изменения радиуса.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Пирамида



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Пирамида**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Пирамида**.




Панель инструментов: **3D примитивы - Пирамида**.




Командная строка: **3DPYRAMID**.


Команда позволяет создать 3D тело - пирамида.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Пирамида"**.
2. Выберите способ построения основания:
 - **Центр основания (по умолчанию)** - строится основание по центру и радиусу вписанной или описанной окружности.
 - **Кромка** - основание строится указанием двух точек. Длина ребра основания пирамиды является расстоянием между двумя точками.
 - **Стороны** - указание количества сторон пирамиды. После указания количества сторон система снова предлагает выбрать способ построения (п.2).
3. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа построения основания. Основание будет построено.



4. Выберите способ указания высоты пирамиды:
 - **Высота** - указывается высота на чертеже или в командной строке.
 - **2 точки** - высота рассчитывается по указанным двум точкам на чертеже.
 - **Конечная точка оси** - высота и направление рассчитывается по указанной точке на чертеже, первой отсчетной точкой является центр основания.
 - **Радиус верхнего основания** - сначала указывается радиус верхнего основания, затем указывается высота.
5. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа указания высоты.




6. Пирамида будет построена.



Ручки

1. Ручка перемещения.
2. Ручки изменения высоты.
3. Ручка изменения радиуса верхнего основания.
4. Ручки изменения радиуса нижнего основания.
5. Ручки изменения радиуса нижнего основания.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Клин



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Клин**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Клин**.




Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Клин**.




Командная строка: **3DWEDGE**.Порядок действий

Команда позволяет создать 3D тело - клин.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Клин"**.
2. Выберите точку отсчета (через контекстное меню или в командной строке): **"Угол"** (по умолчанию) или **"Центр"**.
 - Угол - отсчет сторон клина производится от указанной точки.
 - Центр - отсчет сторон производится равномерно от центра.
3. Укажите точку отсчета выбранным способом.
4. Выберите способ построения основания: **"Угол"** (по умолчанию), **"Куб"** или **"Длина"**.
 - Угол - строится прямоугольник при указании второй точки.
 - Куб - длина, ширина и высота будут одинаковыми и после указания точки клин будет построен.
 - Длина - поочередно указывается длина и ширина основания.
5. Постройте основание выбранным способом.




6. Выберите способ задания высоты: **"Высота"** (по умолчанию) или **"2 точки"**.

- Высота - значение высоты клина задается на чертеже или в командной строке.
- 2 точки - значение высоты клина задается указанием двух точек на чертеже.

7. Укажите высоту выбранным способом.




8. Клин будет построен.



Ручки

1. Ручка перемещения.
2. Ручки изменения высоты клина.
3. Ручки изменения длины или ширины основания клина.
4. Ручки изменения длины и ширины основания клина.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Тор



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Тор**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Тор**.




Панель инструментов: **3D примитивы** -  **Тор**.




Командная строка: **3D TORUS**.

Команда позволяет создать 3D тело - тор.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Тор"**.
2. Выберите способ построения осевого радиуса:
 - **Центр (по умолчанию)** - строится окружность по центру и радиусу.
 - **3 точки** - строится окружность по трем точкам.
 - **2 точки** - строится окружность по двум точкам.
 - **Вписанный** - строится окружность по двум касательным.
3. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа построения осевого радиуса.




4. Выберите способ указания радиуса полости:

- **Радиус полости** - указывается радиус на чертеже или в командной строке.
- **2 точки** - радиус рассчитывается по указанным двум точкам на чертеже.

5. Укажите необходимые параметры в зависимости от выбранного способа указания радиуса полости.




6. Тор будет построен.



Ручки

1. Ручка перемещения.
2. Ручка изменения осевого радиуса.

3. Ручки изменения радиуса полости.



История 3D построений

"Непараметрическое тело".

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Полисолид



Главное меню: **3D - Прямое моделирование -  Полисолид.**




Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование -  Политело.**



Командная строка: **3DPOLYSOLID.**


Команда позволяет создать 3D тело - полисолид.

Порядок действий

1. Вызовите команду  "Полисолид".
2. Настройте параметры полисолида с помощью команд:
 - **Высота** - указывается высота полисолида.
 - **Ширина** - указывается ширина полисолида.
 - **Выравнивание** - выбирается выравнивание при построении: Слева, Центр или Справа.
3. Выберите способ построения:


- **Полилиния** (по умолчанию)- полисолид будет строиться аналогично полилинии.
- **Объект** - полисолид будет построен указанием геометрического объекта на чертеже, кроме сплайна и эллипса.

4. Постройте полисолид выбранным способом построения.



Ручки

1. Ручки изменения высоты
2. Ручки изменения ширины.
3. Ручки изменения ширины и высоты.
4. Ручки перемещения конечных точек сегментов.
5. Ручки перемещения сегментов.



История 3D построений

 **"Непараметрическое тело".**

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.

- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Анализ перекрытий 3D тел



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** - **Анализ перекрытий 3D тел**.



Лента: **3D-инструменты** - **Прямое моделирование** - **Анализ перекрытий 3D тел**.




Панель инструментов: **3D примитивы** - **Анализ перекрытий 3D тел**.




Командная строка: **3DINTERFERE**.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Анализ перекрытий 3D тел"**.
2. Укажите первый набор тел. Для завершения выбора набора нажмите клавишу **"Enter"**.



2. Выберите второй набор объектов или выберите команду **"только Один набор"**. При выборе второго набора анализируются перекрытия между наборами, при выборе **"только Один набор"** анализируются перекрытия внутри набора.




3. Если перекрытия существуют, откроется диалог **"Проверка взаимодействий"**, иначе - команда завершится.

Сравнение 3 объектов с 3 объектами.

Объекты взаимодействий		Подсветить	
Первый набор:	3	<input type="button" value="Назад"/>	
Второй набор:	3	<input type="button" value="Далее"/>	
Взаимодействует пар:	1		

☒ При закрытии удалить объекты взаимодействий

Будут созданы объекты взаимодействий и подсвечены на чертеже.



5. Произведите анализ перекрытий. В группе **"Объекты взаимодействий"** показано количество объектов из двух наборов и количество найденных пар. В группе **"Подсветить"** с помощью кнопок **"Назад"** и **"Далее"** подсвечиваются объекты взаимодействий на чертеже. Переключатель **"При закрытии удалить объекты взаимодействий"** удаляет созданные объекты взаимодействий после закрытия диалога **"Проверка взаимодействий"**.

6. Закройте диалог **"Проверка взаимодействий"** на кнопку **"Заккрыть"**.

Выдавливание



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Выдавливание**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Выдавливание**.



Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Выдавливание**.





Командная строка: **EXTRUDE**.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Выдавливание"**.

2. Выберите, при необходимости, тип создаваемого объекта. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Режим"** и выберите тип: **"Тело"** или **"Поверхность"**.


Тело	Поверхность
------	-------------

Тело	Поверхность
	

3. Выберите графические примитивы, участвующие в выдавливании. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.




4. Укажите, при необходимости, **"Угол конусности"**. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Угол конусности"** и введите значение угла. Команду можно повторить несколько раз.





5. Выберите способ задания глубины выдавливания:



- **Высота (по умолчанию)** - глубина выдавливания задается значением в командной строке или указанием на чертеже.



- **Направление** - глубина выдавливания задается двумя точками на чертеже. Направление не должно быть копланарно или касательно к плоскости объекта.



- **Траектория** - глубина выдавливания задается указанием траектории. Траектория не должна быть копланарна или касательной к плоскости объекта.




6. Задайте глубину выдавливания с помощью выбранного способа. Тело или поверхность будут построены.



Ручки

1. **Ручка конусности** - позволяет изменить угол конусности.
2. **Ручка глубины** - позволяет изменить глубину выдавливания.
3. **Ручки сечения** - ручки изменяют форму сечения.



Вращение



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** - **Вращение**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** - **Вращение**.



Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** - **Вращение**.





Командная строка: **REVOLVE**.


Порядок действий

1. Вызовите команду **"Вращение"**.
2. Выберите, при необходимости, тип создаваемого объекта. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Режим"** и выберите тип: **"Тело"** или **"Поверхность"**.

Тело	Поверхность
------	-------------

Тело	Поверхность
	

3. Выберите вращаемые графические примитивы. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.




4. Выберите ось вращения:

По двум точкам (по умолчанию) - ось выбирается последовательным указанием двух точек.

Объект - ось выбирается указанием объекта.


X/Y/Z - в качестве оси выбираются оси ГСК.



5. Измените, при необходимости, направление вращения. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Противоположное направление"**. Повторите команду необходимое количество раз.


6. Измените, при необходимости, начальный угол отсчета. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Укажите начальный угол"**. Введите значение начального угла. Значение может быть отрицательным. Повторите команду необходимое количество раз.

7. Укажите угол вращения. Тело или поверхность будут построены.



Ручки

1. **Ручка угла вращения** - позволяет изменить угол вращения.
2. **Ручка перемещения оси** - позволяет изменить положение оси.
3. **Ручки сечения** - ручки изменяют форму сечения.



Вытягивание по сечениям



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Вытягивание по сечениям**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Вытягивание по сечениям**.




Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Вытягивание по сечениям**.





Командная строка: **LOFT**.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Вытягивание по сечениям"**.
2. Выберите, при необходимости, тип создаваемого объекта. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Режим"** и выберите тип: **"Тело"** или **"Поверхность"**.

Тело	Поверхность
------	-------------


Тело	Поверхность
	

3. Укажите последовательно сечения в требуемом порядке. Для завершения нажмите клавишу **"Enter"**. Все сечения должны быть или замкнутыми или разомкнутыми.




4. Задайте дополнительные параметры построения:


Только поперечные сечения (по умолчанию) - при расчете вытягивания учитываются только сечения.




Направляющие - при расчете вытягивания учитываются сечения и дополнительные направляющие.



Траектория - при расчете вытягивания учитываются сечения и траектория.




5. Подтвердите параметры на клавишу **"Enter"**. Вытягивание по сечениям будет построено.



Ручки

Ручки сечений - позволяют изменять форму сечений.



Вытягивание по траектории



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** - **Вытягивание по траектории**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** - **Вытягивание по траектории**.



Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** - **Вытягивание по траектории**.




Командная строка: **SWEEP**.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Вытягивание по траектории"**.
2. Выберите, при необходимости, тип создаваемого объекта. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Режим"** и выберите тип: **"Тело"** или **"Поверхность"**.

Тело	Поверхность

3. Выберите графические примитивы, участвующие в сдвиге. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.




4. При необходимости укажите выравнивание. Выравнивание может быть перпендикулярно траектории или параллельно сечению. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Выравнивание"** и выберите вариант выравнивания.

5. При необходимости укажите базовую точку. Траектория и сечение будут совмещены в базовой точке. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Базовая точка"** и укажите точку на сечении.


6. При необходимости укажите масштаб. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Масштаб"** и укажите значение масштаба.

7. При необходимости укажите угол закручивания. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Угол закручивания"** и укажите значение угла.

8. Укажите траекторию.




9. Вытягивание будет произведено.



Ручки

1. **Ручка перемещения** - позволяет переместить 3D-тело.



Разрез



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Разрез.**



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Разрез.**





Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Разрез.**



Командная строка: **SLICE**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Срез"**.
2. Выберите разрезаемые 3D-тела. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.




3. Выберите способ задания секущей плоскости:

2 точки (по умолчанию) - строится секущая плоскость по двум точкам перпендикулярно плоскости XY.


3 точки - секущая плоскость задается тремя точками.

Плоский объект - в качестве секущей плоскости выбирается плоский объект.

4. Постройте секущую плоскость выбранным способом.



5. Выберите щелчком ЛКМ сторону которую необходимо оставить, либо **"Обе"**.
6. Выбранные 3D-тела будут разрезаны.



Толщина



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Толщина**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Толщина**.




Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Толщина**.




Командная строка: **THICKEN**.


Команда работает с объектами **"Поверхность"**. С помощью команды задается толщина поверхности.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Толщина"**.
2. Выберите поверхности для задания толщины. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.



3. Введите новое значение толщины. Значение может быть отрицательным.



Клеймо



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Клеймо**.




Лента: **3D-инструменты** - **Прямое моделирование** -  **Клеймо**.




Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Клеймо**.




Командная строка: **IMPRINT**.


Важно! Команда  "Клеймо" работает только под ядром ACIS.

Порядок действий

1. Вызовите команду  "Клеймо".
2. Укажите 3D-тело, на котором будет располагаться клеймо.



3. Выберите клеймящий объект. Объект должен лежать на одной из граней 3D-тела.



4. Сделайте выбор удаления исходного объекта.
5. Клеймо будет создано. Команда продолжит работать в циклическом режиме. Для выхода из циклического режима нажмите клавишу **"Esc"**.

Выдавить грань



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** - **Выдавить грань**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** - **Выдавить грань**.




Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** - **Выдавить грань**.




Командная строка: **PRESSPULL**.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Выдавить грань"**.
2. Выберите грань или ограниченную область.



3. Воспользуйтесь командой контекстного меню **"Несколько"**, если необходимо указать несколько областей.
4. Задайте расстояние выдавливания. Значение может быть отрицательным.
5. Выдавливание грани (замкнутой области) будет произведено.



Извлечь ребра



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Извлечь ребра**.



Лента: **3D-инструменты** - **Прямое моделирование** -  **Извлечь ребра**.










Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Извлечь ребра**.



Командная строка: **XEDGES**.

Порядок действий



Объекты	3D солид
Общие	3D солид
Слой	    
Цвет	 По слою
Тип линий	По слою
Масштаб типа линий	1
Стиль печати	По цвету
Вес линий	По слою
Гиперссылка	
Прозрачность	По слою
3D-визуализация	—
Материал	По слою
Геометрия	—



1. Вызовите команду  **"Извлечь ребра"**.

2. Укажите 3D-тело у которого необходимо извлечь грани.

3. Грани будут извлечены. Команда продолжит работать в циклическом режиме. Для выхода из циклического режима нажмите клавишу **"Esc"**.



Сдвинуть контур грани



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Сдвинуть контур грани**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Сдвинуть контур грани**.



Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Сдвинуть контур грани**.




Командная строка: **OFFSETEDGE**.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Сдвинуть контур грани"**.

2. Укажите грань 3D-тела по которому будет строится контур.




3. Укажите форму углов контура. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Угол"** и выберите значение **"Круглые"** или **"Резкие"**. Радиус круглых углов равен размеру сдвига контура.



4. Укажите размер сдвига контура. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Расстояние"** и задайте значение.

5. Укажите точку, определяющую сторону смещения контура.

6. Контур грани будет построен.



Сопряжение кромки



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Сопряжение кромки**.



Лента: **3D-инструменты** - **Прямое моделирование** -  **Сопряжение кромки**.





Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Сопряжение кромки**.




Командная строка: **FILLETEDGE**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Сопряжение кромки"**.
2. Задайте радиус сопряжения. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Радиус"** и укажите значение радиуса.
3. Выберите способ задания ребер:
 - **Ребро (по умолчанию)** - ребра выбираются последовательным выбором.
 - **Контур** - сначала выбирается одно ребро нужной грани, затем грань. Все ребра нужной грани добавляются в набор.
4. Укажите ребра выбранным способом. Все ребра должны иметь смежную грань. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.



5. Проверьте получаемое сопряжение. При необходимости измените радиус.
6. Нажмите для подтверждения клавишу **"Enter"**. Сопряжение кромки будет построено.



Фаска кромки



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Фаска кромки**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Фаска кромки**.





Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Фаска кромки**.




Командная строка: **CHAMFEREDGE**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Фаска кромки"**.
2. Задайте расстояние скосов. Вызовите из контекстного меню или из командной строки команду **"Расстояние"** и укажите первое и второе расстояния.
3. Выберите способ задания ребер:
 - **Ребро (по умолчанию)** - ребра выбираются последовательным выбором.
 - **Контур** - сначала выбирается одно ребро нужной грани, затем грань. Все ребра нужной грани добавляются в набор.
4. Укажите ребра выбранным способом. Все ребра должны иметь смежную грань. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.



5. Проверьте получаемую фаску. При необходимости измените расстояния.
6. Нажмите для подтверждения клавишу **"Enter"**. Фаска кромки будет построена.



Редактировать тело



Главное меню: **3D - Прямое моделирование** -  **Редактировать тело**.



Лента: **3D-инструменты - Прямое моделирование** -  **Редактировать тело**.




Панель инструментов: **Непараметрическое редактирование** -  **Редактировать тело**.




Командная строка: **SOLIDEDIT**.


Команда позволяет редактировать 3D-тело, его грани и ребра.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Редактировать тело"**.
2. Выберите тип объекта редактирования: Ребро, Грань, Тело. Для каждого типа объекта редактирования свое меню команд. Для возврата выбора типа объекта редактирования нажмите клавишу **"Enter"**
3. Произведите редактирование, воспользовавшись командами контекстного меню:
 - **Цвет (Ребро, Грань)** - команда устанавливает новый цвет.
 - Выберите грани (ребра), на которых необходимо изменить цвет. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**. Откроется диалоговое окно **"Выбор цвета"**.



- В диалоговом окне "**Выбор цвета**" определите новый цвет удобным вам способом и нажмите кнопку "**ОК**".




- Новый цвет будет применен.




Примечание: Изменение цвета ребер видно на визуальных стилях с показом ребер.
При изменении цвета грани, изменяются цвета ее ребер.


- **Копировать (Ребро, Грaнь)** - позволяет скопировать грань (ребро).
 - Выберите грани (ребра), на которых необходимо изменить цвет. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.




- Укажите базовую точку копирования.



- Укажите конечную точку, в которую будут копироваться грани (ребра).



- Копирование будет произведено. Грань скопируется как область, ребро - отрезок.



- **Клеймить (Тело)** - действие команды аналогично действию команды ["Клеймо"](#).
- **Разделить (Тело)** - команда разделяет тело имеющее нескольких перегибов.

Выберите тело. Тело будет разделено при наличии перегибов.

4. Воспользуйтесь командами редактирования выбранного типа объекта (п.3) необходимое количество раз. Для возврата выбора типа объекта редактирования (п.2) нажмите клавишу **"Enter"**.

5. Команда **"Редактировать тело"** работает в циклическом режиме. Для завершения работы команды нажмите клавишу **"Esc"**.

3D Листовые тела

Листовое тело

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Листовое тело.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Листовое тело.**



Панель инструментов: **3D Листовые тела - Листовое тело.**



Командная строка: **SMCREATE.**


Форма листового тела определяется его эскизом. Порядок построения листового тела зависит от того, какой выбран эскиз — замкнутый или разомкнутый.

Порядок действий

1. Постройте эскиз: Замкнутый или Разомкнутый.

Замкнутый эскиз выдавливается на заданную толщину в направлении, перпендикулярном его плоскости.

В качестве замкнутого контура могут выступать: замкнутые полилинии, окружности, овалы.




Разомкнутый эскиз выдавливается в одну или в обе стороны на заданное расстояние; к полученной поверхности добавляется толщина. Отрезки в эскизе формируют плоские участки листового тела, дуги формируют сгибы соответствующих радиусов, углы контура формируют сгибы с заданным пользователем внутренним радиусом.

В качестве разомкнутого контура могут выступать: разомкнутые полилинии с прямыми участками, линии, дуги.




2. Вызовите команду **Листовое тело**. Откроется диалог "**Листовое тело**".

 Эскиз

Параметры

Толщина


Расстояние


Направление 


Коэффициент


Радиус

Эскиз Не выбрано






3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".


4. Укажите требуемые параметры. В зависимости от вида эскиза, будет меняться состав параметров.


Разомкнутый	Замкнутый
<p>Параметры</p> <p>Толщина <input type="text" value="5"/></p> <p>Расстояние <input type="text" value="100"/></p> <p>Направление </p> <p>Коэффициент <input type="text" value="0.4"/></p> <p>Радиус <input type="text" value="3"/></p>	<p>Параметры</p> <p>Расстояние <input type="text" value="100"/></p> <p>Направление </p>

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Листовое тело будет построено. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Листовое тело"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно







Кнопка  **"Эскиз"** - включает режим выбора эскиза на чертеже.

Поле **"Толщина"** - толщина листового тела.

Поле **"Расстояние"** - длина листового тела, если указан замкнутый эскиз, поле определяет толщину листового тела.

Поле **"Расстояние 2"** - длина листового тела при выборе направления "В обе стороны", если указан замкнутый эскиз, поле определяет толщину листового тела.



Группа переключателей выбора направления:

-  **Прямое направление** - направляет выдавливание в сторону положительного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.
-  **Обратное направление** - направляет выдавливание в сторону отрицательного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.
-  **В обе стороны** - направляет выдавливание в обе стороны относительно плоскости эскиза, расстояния отпределяются параметрами "Расстояние" и "Расстояние 2".
-  **Средняя плоскость** - направляет выдавливание в обе стороны относительно плоскости эскиза на одинаковое расстояние.


Поле "**Коэффициент**" - коэффициент нейтрального слоя.

Поле "**Радиус**" - радиус соединения прямолинейных участков.

История 3D построений

 "**Листовое тело**". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Обечайка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Обечайка.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Обечайка.**



Панель инструментов: **3D Листовые тела -  Обечайка.**



Командная строка: **SMSHELL.**

Форма сечения обечайки определяется ее эскизом. Простая обечайка формируется путем выдавливания эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости, и добавления толщины получившейся поверхности. Контур эскиза может быть замкнутым или разомкнутым. Если контур замкнут, то обечайка строится разрезанной по высоте, расположение и величина зазора задаются пользователем. Возможны различные способы обрезки кромок обечайки.


Отрезки в эскизе формируют плоские участки обечайки, углы контура формируют сгибы с заданным пользователем радиусом.

Порядок действий


1. Постройте эскиз. Эскиз может быть замкнутым или разомкнутым.


В качестве замкнутого контура могут выступать: замкнутые полилинии, окружности, овалы.


В качестве разомкнутого контура могут выступать: разомкнутые полилинии, линии, дуги, разомкнутые сплайны.




2. Вызовите команду  **"Обечайка"**. Откроется диалоговое окно "Обечайка".

3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".



Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".

4. Укажите требуемые параметры. В зависимости от вида эскиза, будет меняться состав параметров. Для контура, имеющего дуги, становятся доступны параметры сегментации.



5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Листовое тело будет построено. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект 🔒 **"Обечайка"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно

Эскиз

Параметры

^ Общие

Толщина 3

Радиус 10

Постоянный радиус ☐

Направление Расстояние

Обратное направление ☐

Высота 100

Угол конуса 0

Коэффициент 0.4

^ Кромки

Кромка стыка ☒

Кромка основания ☒

Зазор 2

Тип смещения зазора Длина

Смещение зазора 0

^ Сегментация

Сегментация ☒

Сегменты 3

? ОК Отмена

История 3D построений

"Обечайка". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Линейчатая обечайка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Линеячатая обечайка.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Линеячатая обечайка.**



Панель инструментов: **3D Листовые тела -  Линеячатая обечайка.**



Командная строка: **SMRULEDSHELL.**


Форма сечения обечайки определяется ее эскизом. Для построения для линейчатой обечайки нужно два эскиза. Контур эскиза может быть замкнутым или разомкнутым. Если контур замкнут, то обечайка строится разрезанной по высоте, расположение и величина зазора задаются пользователем. Возможны различные способы обрезки кромок обечайки.

Порядок действий


1. Постройте 2 эскиза. Эскиз может быть замкнутым или разомкнутым.


В качестве замкнутого контура могут выступать: замкнутые полилинии, окружности, овалы.


В качестве разомкнутого контура могут выступать: разомкнутые полилинии, линии, дуги, разомкнутые сплайны.





2. Вызовите команду  "**Линеячатая обечайка**". Откроется диалоговое окно "Линеячатая обечайка".





3. Выберите 2 эскиза. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскизы не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз, Эскиз 2 Не выбрано".



Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз" или  "Эскиз 2".

4. Укажите требуемые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Линейчатая обечайка будет построена. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны эскизы или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Линейчатая обечайка"**, содержащий эскизы, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно

Эскиз
 Эскиз 2

Параметры

Толщина	<input type="text" value="3"/>
Радиус	<input type="text" value="10"/>
Постоянный радиус	<input type="checkbox"/>
Коэффициент	<input type="text" value="0.4"/>
Кромка стыка	<input checked="" type="checkbox"/>
Кромка основания	<input checked="" type="checkbox"/>
Зазор	<input type="text" value="2"/>
Тип смещения зазора	<input type="text" value="Длина"/>
Смещение зазора	<input type="text" value="0"/>

История 3D построений

"Линейчатая обечайка". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Пластина

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Пластина**.



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Пластина**.



Панель инструментов: **3D Листовые тела - Пластина**.




Командная строка: **SMPLATE**.


Пластина — плоский листовый элемент, приклеенный к листовой детали. Пластина формируется путем выдавливания замкнутого эскиза. Глубина выдавливания может быть произвольной или равной толщине листовой детали.


Порядок действий


1. Постройте эскиз - замкнутый контур. Эскиз должен располагаться на внешней или внутренней плоской грани листового элемента.




2. Вызовите команду **Пластина**. Откроется диалог "**Пластина**".





3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".


4. Укажите требуемые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Листовое тело будет построено. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Пластина"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно





Кнопка  **"Эскиз"** - включает режим выбора эскиза на чертеже.

Поле **"Толщина"** - толщина пластины.

Переключатель **"По толщине листа"** - при включенном переключателе толщина пластины равна толщине листа, поле **"Толщина"** скрывается.

История 3D построений

 **"Пластина"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Сгиб по ребру

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Сгиб по ребру**.



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Сгиб по ребру**.



Панель инструментов: **3D Листовые тела - Сгиб по ребру**.





Командная строка: **SMEDGE**.



Сгиб создается вдоль одного или нескольких ребер листовой детали. Ребро (ребра) должно быть прямолинейным и принадлежать внешней или внутренней плоской грани листовой детали.


Порядок действий



1. Вызовите команду **Сгиб по ребру**. Откроется диалог "**Сгиб по ребру**".



3. Выберите ребро. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если ребро не выбрано, отображается соответствующая надпись красного цвета "Ребра Не выбрано".



Если необходимо убрать ребро или добавить, снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Ребра". Выбранные ребра подсвечиваются красным, повторное указание ребра снимает выбор.




4. Укажите требуемые параметры.


Ребра

Параметры


- ▼ Общие
- ▼ Продолжение сгиба
- ▼ Угол и радиус
- ▼ Размещение сгиба
- ▼ Боковые стороны
- ▲ Замыкание углов
 - Замыкание в начале ☐
 - Замыкание смежных углов ☒
 - Замыкание смежных углов Замыкание в стык ▼
 - Обработка смежных углов Стык по хорде ▼
 - Зазор по середине 0
 - Замыкание в конце ☐
- ▼ Освобождение


? ОК Отмена

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Сгибы будут построены. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не было выбрано ребро или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Сгиб по ребру"** с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно



Кнопка  **"Ребра"** - включает режим выбора ребер на чертеже.

Общие

^ Общие	
Направление	<input type="checkbox"/>
Коэффициент	<input type="text" value="0.4"/>

Продолжение сгиба

^ Продолжение сгиба	
Тип длины	<input type="text" value="Длина от сгиба"/>
Длина	<input type="text" value="100"/>

Угол и радиус

^ Угол и радиус	
Тип радиуса	<input type="text" value="Внутренний"/>
Радиус	<input type="text" value="5"/>
Тип угла	<input type="text" value="Угол сгиба"/>
Угол	<input type="text" value="90"/>

Размещение сгиба

^ Размещение сгиба	
Способ формирования сгиба	<input type="text" value="Смещение внутрь"/>
Смещение	<input type="text" value="0"/>

Боковые стороны

Боковые стороны		Боковые стороны	
Расширения сгиба слева	<input type="checkbox"/>	Расширения сгиба слева	<input checked="" type="checkbox"/>
Уклон сгиба слева	<input type="text" value="0"/>	Расширение слева	<input type="text" value="0"/>
Уклон слева	<input type="text" value="0"/>	Расширение сгиба справа	<input checked="" type="checkbox"/>
Расширение сгиба справа	<input type="checkbox"/>	Расширение справа	<input type="text" value="0"/>
Уклон сгиба справа	<input type="text" value="0"/>		
Уклон справа	<input type="text" value="0"/>		



Замыкание углов

Замыкание углов	
Замыкание в начале	<input checked="" type="checkbox"/>
Угол в начале	<input type="text" value="0"/>
Замыкания углов в начале	Замыкание в стык
Обработка углов в начале	Стык по хорде
Отступ в начале	<input type="text" value="0"/>
Замыкание смежных углов	<input checked="" type="checkbox"/>
Замыкание смежных углов	Замыкание в стык
Обработка смежных углов	Стык по хорде
Зазор по середине	<input type="text" value="0"/>
Замыкание в конце	<input checked="" type="checkbox"/>
Угол в конце	<input type="text" value="0"/>
Замыкания углов в конце	Замыкание в стык
Обработка углов в конце	Стык по хорде
Отступ в конце	<input type="text" value="0"/>
Освобождение	
Освобождение сгиба	<input type="checkbox"/>
Освобождение угла	Нет

Освобождение

Освобождение	
Освобождение сгиба	<input checked="" type="checkbox"/>
Скругление	<input type="checkbox"/>
Ширина зазора	<input type="text" value="0"/>
Глубина зазора	<input type="text" value="0"/>
Включить ширину сгиба	<input type="checkbox"/>
Освобождение угла	Нет

История 3D построений

 "Сгиб по ребру". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Сгиб по эскизу

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела** - **Сгиб по эскизу**.



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела** - **Сгиб по эскизу**.



Панель инструментов: **3D Листовые тела** - **Сгиб по эскизу**.




Командная строка: **SMJOINTBEND**.

Сгиб по эскизу — элемент с несколькими сгибами, профиль которого определяется контуром в эскизе. Углы контура в эскизе формируют сгибы с заданным пользователем внутренним радиусом.

Порядок действий


1. Постройте эскиз. Сгиб должен располагаться вдоль одного прямолинейного ребра или цепочки прямолинейных ребер листовой детали. Ребро является линией сгиба, а содержащая его грань (внешняя или внутренняя) — базовой гранью сгиба.




2. Вызовите команду  **"Сгиб по эскизу"**. Откроется диалог **"Сгиб по эскизу"**.

The dialog box 'Сгиб по эскизу' (Bend by Sketch) is shown with the following settings:


- Выбрать** (Select) button with a red mouse cursor icon.
- Параметры** (Parameters) section:
 - Общие** (General):
 - Тип радиуса (Radius type): Внутренний (Internal)
 - Радиус (Radius): 5
 - Коэффициент (Coefficient): 0.4
 - Замыкание углов** (Angle closure):
 - Замыкание в начале (Close at start): ☐
 - Замыкание в конце (Close at end): ☐
 - Освобождение** (Release):
 - Освобождение угла (Release angle): Нет (No)
 - Освобождение сгиба (Release bend): ☐
- At the bottom, the text **Выбрать Не выбрано** (Select Not selected) is displayed in red.
- Buttons: **?** (Help), **ОК** (OK), and **Отмена** (Cancel).


3. Выберите эскиз (траекторию) и ребро листового тела. Красный курсор  означает что включен режим выбора.


Если траектория и ребро листового тела не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Выбрать Не выбрано".




При необходимости укажите несколько ребер листового тела.




Для завершения выбора нажмите кнопку  **"Выбрать"**.


Если необходимо заменить или добавить объекты, снова войдите в режим выбора нажав кнопку  **"Выбрать"**.

4. Укажите необходимые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Сгиб по эскизу будет построен. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны траектория и ребра или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Сгиб по эскизу"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.




Диалоговое окно



История 3D построений

 "Сгиб по эскизу". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Сгиб по линии

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Сгиб по линии.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Сгиб по линии.**



Панель инструментов: **3D Листовые тела -  Сгиб по линии.**





Командная строка: **SMOVERSEG**.


Листовую деталь можно согнуть по прямой линии относительно внешней или внутренней плоской грани этой детали. Указанные линия и грань будут являться линией сгиба и базовой гранью сгиба.


Порядок действий


1. Постройте линию сгиба. Линия может быть отдельным примитивом или находиться в составе эскиза. Линия сгиба должна пересекать тело полностью.




2. Вызовите команду  Сгиб по линии. откроется диалог **"Сгиб по линии"**.




3. Выберите грань и линию сгиба. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если грани и линия сгиба не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Грани и линия сгиба Не выбрано".




Если необходимо заменить грань (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Грани и линия сгиба".

4. Укажите требуемые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Сгиб по линии будет построен. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны объекты или некорректно заданы параметры. В

"Истории 3D построений" будет создан объект  **"Сгиб по линии"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно

Грани и линия сгиба

Параметры

Тип угла: Угол сгиба

Угол: 90

Коэффициент: 0.4

Тип радиуса: Внутренний

Радиус: 5

Неподвижная сторона:

Освобождение угла: Только сгиб

Способ формирования сгиба: Вдоль линии сгиба

Грани и линия сгиба Не выбрано

ОК Отмена

История 3D построений

"Сгиб по линии". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Подсечка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Подсечка.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Подсечка.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела** -  **Подсечка**.





Командная строка: **SMJOG**.

Порядок действий

1. Постройте линию сгиба. Линия может быть отдельным примитивом или находиться в составе эскиза. Линия сгиба должна пересекать тело полностью.




2. Вызовите команду  **Подсечка**. Откроется диалог "**Подсечка**".


 Грани и линия сгиба


Параметры


Сторона	<input type="checkbox"/>
Тип угла	Угол сгиба
Угол	90
Тип радиуса	Внутренний
Радиус	5
Способ формирования сгиба	Вдоль линии сгиба
Тип высоты	Полная высота
Высота	20
Добавления материала	<input checked="" type="checkbox"/>
Освобождение угла	Только сгиб
Коэффициент	0.4

Грани и линия сгиба Не выбрано


 ОК Отмена


3. Выберите грань и линию сгиба. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если грани и линия сгиба не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Грани и линия сгиба Не выбрано".



Если необходимо заменить грань (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Грани и линия сгиба".

4. Укажите требуемые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Сгиб по линии будет построен. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны объекты или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Подсечка"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно

Грани и линия сгиба

Параметры

Сторона	<input type="checkbox"/>
Тип угла	Угол сгиба
Угол	90
Тип радиуса	Внутренний
Радиус	5
Способ формирования сгиба	Вдоль линии сгиба
Тип высоты	Полная высота
Высота	20
Добавления материала	<input checked="" type="checkbox"/>
Освобождение угла	Только сгиб
Коэффициент	0.4

Грани и линия сгиба Не выбрано

ОК
Отмена

История 3D построений

"Подсечка". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования ⚡.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Замыкание углов

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Замыкание углов.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Замыкание углов.**



Панель инструментов: **3D Листовые тела - Замыкание углов.**





Командная строка: **SMCORNED.**

Порядок действий

1. Вызовите команду **Замыкание углов**. Откроется диалог "**Замыкание углов**".

3. Выберите угол сгиба. Красный курсор  означает что включен режим выбора.




Если необходимо заменить угол (выбрать другой), снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Угол сгиба".


4. Укажите требуемые параметры.

 A screenshot of the 'Угол сгиба' (Bend Angle) dialog box. The title bar shows a mouse cursor icon and the text 'Угол сгиба'. Below the title bar is a section labeled 'Параметры' (Parameters) containing the following controls:


- 'Зазор' (Gap) with a text input field containing the value '1'.
- 'Продолжить' (Continue) with an unchecked checkbox.
- 'Замыкания углов в конце' (Close angles at the end) with a dropdown menu showing 'Плотное замыкание' (Tight closure).
- 'Обработка углов в конце' (End angle processing) with a dropdown menu showing 'Стык по хорде' (Butt joint by chord).

 At the bottom of the dialog are three buttons: a help button (question mark icon), an 'ОК' (OK) button, and an 'Отмена' (Cancel) button.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Угол сгиба будет построен. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран угол или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Замыкание углов"**, с привязкой к существующему или новому телу.




Диалоговое окно



История 3D построений

 **"Замыкание углов"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Отверстие

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Отверстие.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Отверстие.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела -  Отверстие.**





Командная строка: **SMHOLE.**


Порядок действий


1. Постройте замкнутый эскиз на одной из граней листового тела.




2. Вызовите команду  Отверстие. Откроется диалог "**Отверстие**".





3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".


4. Укажите требуемые параметры.




5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Отверстие будет построено. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Отверстие"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно





Кнопка  **"Эскиз"** - включает режим выбора эскиза на чертеже.

Поле **"Толщина"** - глубина выреза, поле активно при выключенном переключателе **"По толщине листа"**.


Переключатель **"Вырезание"** - определяет область вырезания. При включенном переключателе вырезается область внутри эскиза, при выключенном - вне.

Переключатель **"По толщине листа"** - определяет глубину выреза. При включенном переключателе вырез производится на толщину листа, при выключенном - задается самостоятельно.

История 3D построений

 **"Отверстие"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Разогнуть

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Разогнуть.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Разогнуть.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела** -  **Разогнуть**.





Командная строка: **SMUNBEND**.



Команда позволяет разогнуть участки листового тела.



Порядок действий


1. Вызовите команду  **Разогнуть**. Откроется диалог "**Разогнуть**".




2. Выберите грань, в плоскости которой будет производится разгибание, и прилегающий к грани сгиб. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если грани не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Выберите грани Не выбрано".




Если необходимо заменить грань или добавить грани, снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Выберите грани". Для подтверждения выбора необходимо нажать на .





3. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Листовое тело будет разогнуто. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны грани. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Разогнуть"**, с привязкой к существующему или новому телу.

Диалоговое окно




Кнопка  **"Выберите грани"** - включает режим выбора граней на чертеже.

История 3D построений

 **"Разогнуть"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Согнуть

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Согнуть.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Согнуть.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела -  Согнуть.**





Командная строка: **SMBEND.**


Команда позволяет согнуть ранее разогнутые участки листового тела.



Порядок действий


1. Вызовите команду  Согнуть. Откроется диалог **"Согнуть"**.



2. Выберите основную грань, в плоскости которой будет производиться сгибание, и прилегающую грань (сгиб). Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если грани не выбраны, отображается соответствующая надпись красного цвета "Выберите грани Не выбрано".




Если необходимо заменить грань или добавить грани, снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Выберите грани". Для подтверждения выбора необходимо нажать на .



3. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Листовое тело будет согнуто. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не были выбраны грани. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект **"Сгиб"**, с привязкой к существующему или новому телу.

Диалоговое окно



Кнопка **"Выберите грани"** - включает режим выбора граней на чертеже.

История 3D построений

"Сгиб". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.

- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Развертка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Развертка**.



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Развертка**.



Панель инструментов: **3D Листовые тела - Развертка**.





Командная строка: **SMFLATTEN**.


Команда позволяет создать развертку листового тела.


Порядок действий


1. Вызовите команду **Развертка**. Откроется диалог "**Развертка**".




2. Выберите грань, относительно которой будет производиться развертка. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если грань не выбрана, отображается соответствующая надпись красного цвета "Фиксированная грань Не выбрано".




Если необходимо заменить грань, снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Фиксированная грань".

3. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Развертка будет построена. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не была выбрана грань. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Развертка"**, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно



Кнопка **"Фиксированная грань"** - включает режим выбора грани на чертеже.

Переключатель **"Разогнутый"** - управляет состоянием развертки.

История 3D построений

"Развертка". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Штамповка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Штамповка.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Штамповка.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела - Штамповка.**





Командная строка: **SMSTAMP.**


Порядок действий


1. Постройте замкнутый эскиз на грани листового тела.




2. Вызовите команду  Штамповка. Откроется диалог "Штамповка".





3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".

4. Укажите требуемые параметры.



5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Штамповка будет создана. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Штамповка"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.




Диалоговое окно



История 3D построений

 "Штамповка". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Жалюзи

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела -  Жалюзи.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела -  Жалюзи.**




Панель инструментов: **3D Листовые тела - Жалюзи**.



Командная строка: **SMJALOUSIE**.

Порядок действий

1. Постройте эскиз на грани листового тела. В качестве эскизов для жалюзи используются отрезки. Эскиз должен полностью находиться в пределах базовой грани элемента.



2. Вызовите команду **Жалюзи**. Откроется диалог "**Жалюзи**".


Эскиз


Параметры


Ширина	10
Высота	5
Радиус скругления	0
Коэффициент	0.4
Направление штамповки	<input type="checkbox"/>
Сторона	<input type="checkbox"/>
Вытяжка	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип высоты	Полная высота

Эскиз Не выбрано


ОК Отмена


3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".

4. Укажите требуемые параметры.



5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Жалюзи будут созданы. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. Если при предварительном просмотре не отображаются жалюзи, значит введены не корректные параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Жалюзи"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.




Диалоговое окно



История 3D построений

 "Жалюзи". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Буртик

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела** -  Буртик.



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела** -  Буртик.




Панель инструментов: **3D Листовые тела** -  Буртик.




Командная строка: **SMBEAD**.

Порядок действий

1. Постройте эскиз на грани листового тела. Эскиз может содержать несколько примитивов.





2. Вызовите команду  Буртик. Откроется диалог "Буртик".


The image shows a software dialog box titled "Буртик" (Fillet). At the top left is a red mouse cursor icon and the word "Эскиз" (Sketch). Below this is a section labeled "Параметры" (Parameters) containing several input fields and checkboxes:

- "Высота" (Height) with a value of 5.
- "Базовый радиус скругления" (Base fillet radius) with a value of 1.
- "Нижний радиус скругления" (Bottom fillet radius) with a value of 1.
- "Угол" (Angle) with a value of 45.
- "Направление штамповки" (Stamping direction) with an unchecked checkbox.
- "Тип буртика" (Fillet type) with a dropdown menu set to "V-Тип" (V-Type).
- "Тип окончания" (End type) with a dropdown menu set to "Закрытый" (Closed).


At the bottom of the dialog, there is a red text label "Эскиз Не выбрано" (Sketch not selected) and two buttons: "ОК" and "Отмена" (Cancel).


3. Выберите эскиз. Красный курсор  означает что включен режим выбора эскиза. Если эскиз не выбран, отображается соответствующая надпись красного цвета "Эскиз Не выбрано".




Если необходимо заменить эскиз (выбрать другой), снова войдите в режим выбора эскиза нажав кнопку  "Эскиз".

4. Укажите требуемые параметры.

5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Буртик будет создан. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран эскиз или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Буртик"**, содержащий эскиз, с привязкой к существующему или новому телу.



Диалоговое окно



История 3D построений

"Буртик". Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Ребро жесткости

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Листовые тела - Ребро жесткости.**



Лента: **3D-инструменты - Листовые тела - Ребро жесткости.**





Панель инструментов: **3D Листовые тела - Ребро жесткости.**






Командная строка: **SMRIB.**


Порядок действий

2. Вызовите команду  Ребро жесткости. Откроется диалог **"Ребро жесткости"**.





3. Выберите ребро на месте сгиба. Красный курсор  означает что включен режим выбора. Если ребро не выбрано, отображается соответствующая надпись красного цвета "Выбрать Не выбрано".




Если необходимо заменить ребро (выбрать другое), снова войдите в режим выбора нажав кнопку  "Выбрать".

4. Укажите требуемые параметры.



5. Подтвердите действия на кнопку **"ОК"**. Ребро жесткости будет построено. Если кнопка **"ОК"** неактивна, значит, не был выбран объект или некорректно заданы параметры. В **"Истории 3D построений"** будет создан объект  **"Ребро усиления"**, с привязкой к существующему или новому телу.




Диалоговое окно



История 3D построений

 "Ребро усиления". Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование 3D-операцию. Справа от иконки появляется символ редактирования .
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать 3D-операцию.
- **Удалить (Del)** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет 3D-операцию и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает 3D-операцию в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает 3D-операцию в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Редактирование

Выравнивание



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  3D Выравнивание.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование -  3D Выравнивание.**



Панель инструментов: **3D -  3D Выравнивание.**





Командная строка: **3DALIGN**.

Инструмент для сопряжения поверхностей, кривых или точек тел в пространстве модели.


Примечание: Информация о выравнивании не попадает в "Историю 3D построений".


Порядок действий


1. Вызовите команду  **"3D Выравнивание"**.
2. Укажите объекты, которые необходимо выровнять. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**. Откроется диалог **"3D Выравнивание"**.





3. С помощью диалога **"3D Выравнивание"** произведите выбор местоположений одним из трех способов:



- **Поверхность к поверхности.** В качестве поверхности может быть грань тела или плоскость. В данном способе поверхность прилегает к поверхности. При использовании кнопки  **"Инвертировать направление"** меняется направление выравниваемых объектов.



- **Кривая к кривой.** В качестве оси может быть ребро тела или ось. В данном способе выбранные оси совмещаются. При использовании кнопки  **"Инвертировать направление"** меняется направление выравниваемых объектов.



- **Точка к точке.** В данном способе совмещаются точки.



4. По завершению выбора местоположений нажмите кнопку **"ОК"**. Выравнивание будет произведено.

Манипуляторы

Манипуляторы позволяют управлять 3D моделью: перемещать, вращать или изменять масштаб.

Есть два способа использования манипуляторов:

1. Принудительный вызов с помощью соответствующих команд: [Перемещение](#), [Поворот](#), [3D Масштаб](#).
2. Автоматический вызов настроенного манипулятора при выборе 3D модели (вызов не работает в режиме 2D каркас).

Настройка автоматического вызова манипулятора

За настройку автоматического вызова манипулятора отвечает системная переменная DEFAULTMANIPULATOR (манипулятор по умолчанию).

Манипуляторы и способы их установки:

1. Манипулятор переноса



Главное меню: **3D - 3D Элементы** -  **Манипулятор переноса**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** -  **Манипулятор переноса**.



Панель инструментов: **3D Трансформация** -  **Манипулятор переноса**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR1**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR** - установить значение 1 или выбрать "манипулятор переноса".

2. Манипулятор поворота



Главное меню: **3D - 3D Элементы** -  **Манипулятор поворота**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** -  **Манипулятор поворота**.



Панель инструментов: **3D Трансформация** -  **Манипулятор поворота**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR2**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR** - установить значение 2 или выбрать "манипулятор Поворота".

3. Манипулятор масштабирования



Главное меню: **3D - 3D Элементы** -  **Манипулятор масштабирования**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** -  **Манипулятор масштабирования**.



Панель инструментов: **3D Трансформация - Манипулятор масштабирования**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR3**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR** - установить значение 3 или выбрать "манипулятор Масштабирования".

4. Без манипулятора



Главное меню: **3D - 3D Элементы - Без манипулятора**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - Без манипулятора**.



Панель инструментов: **3D Трансформация - Без манипулятора**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR4**.



Командная строка: **DEFAULTMANUPULATOR** - установить значение 4 или выбрать "Без манипулятора".

Перемещение



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Перемещение**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - 3D Перемещение**.



Панель инструментов: **3D - 3D Перемещение**.



Панель инструментов: **3D Трансформация - 3D Перемещение**.



Командная строка: **3DMOVE**.


Инструмент для перемещения тела в пространстве модели.

Важно!


Без модуля 3D для объектов "Непараметрическое тело" манипулятор работает в демо-режиме, т.е. фактического перемещения не будет.

Порядок действий


1. Вызовите команду "3D Перемещение".
2. Выберите тело в пространстве модели или в "Истории 3D построений". Эскиз тела не должен быть привязан к одной из главных плоскостей модели. Зеленым цветом подсвечиваются выбираемые тела, а желтым - выбранные. Можно выбрать несколько тел за одну операцию. По завершению выбора нажмите клавишу "Enter" или команду "Ввод" из контекстного меню.



3. Выберите ось или плоскость, вдоль которой будет происходить перемещение.



4. Поступательными движениями мыши переместите тело вдоль выбранной оси (плоскости). Также можно ввести значение перемещения с клавиатуры.



5. Повторите перемещение необходимое количество раз (п.3-п.4). По завершению перемещения нажмите клавишу **"Enter"** или команду **"Ввод"** из контекстного меню.

Поворот



Главное меню: **3D - 3D Элементы** - **3D Поворот**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** - **3D Поворот**.



Панель инструментов: **3D** - **3D Поворот**.



Панель инструментов: **3D Трансформация** - **3D Поворот**.



Командная строка: **3DROTATE**.

Инструмент для вращения тела в пространстве модели.


Важно!

Без модуля 3D для объектов "Непараметрическое тело" манипулятор работает в демо-режиме, т.е. фактического поворота не будет.


Порядок действий

1. Вызовите команду **"3D Поворот"**.


2. Выберите вращаемое тело в пространстве модели или в **"Истории 3D построений"**. Эскиз тела не должен быть привязан к одной из главных плоскостей модели. Зеленым цветом подсвечиваются выбираемые тела, а желтым - выбранные. Можно выбрать несколько тел за одну операцию. По завершению выбора нажмите клавишу **"Enter"** или команду **"Ввод"** из контекстного меню.




3. Выберите базовую точку на вращаемом теле. Эта точка будет являться центром вращения вокруг выбранной оси.



4. Выберите ось, вдоль которой будет происходить вращение.



5. Поступательными движениями мыши поверните тело вдоль выбранной оси. Также можно ввести значение угла поворота с клавиатуры.



6. Повторите поворот необходимое количество раз (п.3-п.5). По завершению перемещения нажмите клавишу **"Enter"** или команду **"Ввод"** из контекстного меню.

3D масштаб



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Масштаб.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - 3D Масштаб.**



Панель инструментов: **3D примитивы - 3D Масштаб.**



Панель инструментов: **3D Трансформация - 3D Масштаб.**



[3D масштаб](#) Командная строка: **3DSCALE.**


3D масштабирование позволяет изменять размеры выбранных объектов и подобъектов вдоль оси или плоскости или однородно масштабировать объекты.

Важно! Команда применяется только к объектам **"Многогранная сеть"**.


Важно! Без модуля 3D для объектов "Непараметрическое тело" манипулятор работает в демо-режиме, т.е. фактического изменения масштаба не будет.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"3D масштаб"**;
2. Укажите объекты, требующие масштабирования;




3. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)";**
4. Укажите базовую точку масштабирования;




5. Укажите ось или плоскость масштабирования;

- **Одинаковый масштаб.** Щелкните область вблизи вершины 3D-масштабирования. Внутренняя часть всех осей выделяется. Масштабирование будет производиться равномерно по всем трем осям.




- **Ограничение масштабирования позицией плоскости.** Щелкните между параллельными линиями, расположенными между осями, определяющими плоскость.


Масштабирование будет производиться по двум осям. Эта операция предусмотрена только для сетей; она не применима к телам и поверхностям.



- **Ограничение масштабирования позицией оси.** Щелкните ось. Масштабирование будет производиться по одной оси. Эта операция предусмотрена только для сетей, она не применима к телам и поверхностям.



6. Задайте масштаб (указанием на чертеже или в командной строке), объекты будут масштабированы;



7. Повторите пункты 4-6 необходимое количество раз. Для завершения команды нажмите **"Esc (Пробел)"**.

1) "Автокадовские" солиды с историей построения, это такие, которые сейчас в Нанокэде можно построить командами 3DBOX, 3DTORUS, ...

2) "Автокадовские" солиды без истории построения. Т.е. только топология.

3) "Автокадовые" солиды из п.1 и 2 но с ассоциативными построениями параметрического 3D. Т.е. вырезали дырку командой 3DEXTRUDE на ящике от команды 3DBOX - получили солид из этой группы.

4) Полностью параметрический солид. Это чисто Нанокадовское тело. Он может быть превращен в солид группы 2 командой EXPLODE.

Прямоугольный массив



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Прямоугольный массив.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - 3D Прямоугольный массив.**



Панель инструментов: **3D - 3D Прямоугольный массив.**




Командная строка: **3DРЕСТРАТ.**

Инструмент создания массива по одному или двум направлениям.



Порядок действий

1. Вызовите команду "**3D Прямоугольный массив**". Откроется диалог "**3D прямоугольный массив**".



2. Выберите тип объектов участвующих в создании массива:

- Массив элементов (построится в том же теле). В массив идет часть тела. Массив элементов будет относиться к исходному телу.





Примечание:


Фаски и скругления не могут быть приняты массивом как отдельные элементы, т.е. нельзя сделать массив фасок или скруглений!

Фаски и скругления могут быть использованы только в составе тел.

- Массив тел (построится как новое тело). В массив идет все тело, будет создано новое тело с элементом **"Прямоугольный массив"** в составе.




3. Выберите элементы для создания массива.




4. Настройте параметры массива, либо возьмите их с массива-образца.





Параметры с массива-образца:



- Нажмите кнопку  **"Взять параметры с массива-образца"**.
- Укажите массив-образец.
- В создаваемый массив будут переданы: направление, количество, расстояние и тип расстояния.


Указание параметров самостоятельно:


- Выберите первое направление массива. В качестве направления может быть использована ось ГСК, рабочая ось или ребро любого тела. Оранжевым цветом подсвечивается фантом создаваемого массива.



- Инvertируйте при необходимости направление раскладки элементов кнопкой  **"Инvertировать направление"**.
- Укажите количество копий в поле ввода  **"Количество элементов"**.
- Укажите величину расстояния в поле ввода  **"Величина расстояния"**. Справа от поля ввода находится кнопка  **"Измерить расстояние"**, позволяющая взять значение с чертежа.
- Укажите тип расстояния:
 - **Шаг** - устанавливает значение расстояния между каждым элементом в массиве.
 - **Диапазон** - устанавливает значение расстояния между крайними элементами в массиве.
- Повторите действия для второго направления, если массив будет строиться по двум направлениям.



5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Массив будет создан на основе выбранных элементов. В **"Истории 3D построений"** появится объект  **"Прямоугольный массив"**.



История 3D построений

"Прямоугольный массив". Находится в составе тела. При создании массива из элементов исходного тела, объект **"Прямоугольный массив"** попадает в состав исходного тела. При создании массива из исходного тела, создается новое тело, объект **"Прямоугольный массив"** попадает в состав нового тела.

В состав объекта **"Прямоугольный массив"** входят: папка **"Элементы"** со списком исходных элементов или папка **"Тела"** со списком исходных тел, и ссылки **"Вхождение"**, показывающие в пространстве модели элементы массива.

Доступны следующие команды контекстного меню объекта **"Прямоугольный массив"**:

- **Редактировать** - открывает диалог редактирования **"3D Прямоугольный массив"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать массив.
- **Удалить (Del)** - удаляет массив из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет массив из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает массив в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает массив в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Круговой массив



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Круговой массив**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - 3D Круговой массив**.



Панель инструментов: **3D - 3D Круговой массив**.




Командная строка: **3DCIRCPAT**.


Инструмент создания массива элементов или тел вокруг определенной оси.



Порядок действий

1. Вызовите команду **"3D Круговой массив"**. Откроется диалог **"3D Круговой массив"**.



2. Выберите тип объектов участвующих в создании массива:



-  Массив элементов (построится в том же теле). В массив идет часть тела. Массив элементов будет относиться к исходному телу.





Примечание:


Фаски и скругления не могут быть приняты массивом как отдельные элементы, т.е. нельзя сделать массив фасок или скруглений!

Фаски и скругления могут быть использованы только в составе тел.

-  Массив тел (построится как новое тело). В массив идет все тело, будет создано новое тело с элементом  **"Круговой массив"** в составе.




3. Выберите элементы для создания массива.




4. Настройте параметры массива, либо возьмите их с массива-образца.

Параметры с массива-образца:

- Нажмите кнопку  **"Взять параметры с массива-образца"**.
- Укажите массив-образец.
- В создаваемый массив будут переданы: ось вращения, направление, количество, угол и тип заполнения.

Указание параметров самостоятельно:





- Выберите ось. В качестве оси может быть использована ось ГСК, рабочая ось или ребро любого тела, не участвующего в создании массива. Выбранная ось не должна проходить через какое-либо ребро участвующих в создании массива тел. Оранжевым цветом подсвечивается фантом создаваемого массива.





Важно!

В качестве оси не могут быть использованы ребра участвующих в создании массива тел. Получается, что одно ребро участвует в нескольких замкнутых оболочках, а совмещаемые детали никогда точно касаться друг друга не могут. Существующие 3D-ядра обрабатывают эти данные некорректно, поэтому такой массив с большой вероятностью будет построен ошибочно.

В целях исправления можно использовать вспомогательную ось, чуть смещенную параллельно от нужной, например на 1 мкм.

- Инвертируйте при необходимости направление раскладки элементов кнопкой  **"Инвертировать направление"**. По умолчанию раскладка происходит по часовой стрелке.
- Укажите количество копий в поле ввода  **"Количество элементов"**.
- Укажите угол в поле ввода  **"Угол элементов"**. Справа от поля ввода находится кнопка  **"Измерить угол элементов в массиве"**, позволяющая взять значение с чертежа.
- Укажите тип заполнения:
 - **Угол заполнения** - устанавливает значение угла заполнения между крайними элементами в массиве.
 - **Шаг угла** - устанавливает значение шага между каждым элементом в массиве.

5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Массив будет создан на основе выбранных элементов. В **"Истории 3D построений"** появится объект  **"Круговой массив"**.



История 3D построений

"Круговой массив". Находится в составе тела. При создании массива из элементов исходного тела, объект **"Круговой массив"** попадает в состав исходного тела. При создании массива из исходного тела, создается новое тело, объект **"Круговой массив"** попадает в состав нового тела.

В состав объекта **"Круговой массив"** входят: папка **"Элементы"** со списком исходных элементов или папка **"Тела"** со списком исходных тел, и ссылки **"Вхождение"**, показывающие в пространстве модели элементы массива.

Доступны следующие команды контекстного меню объекта **"Круговой массив"**:

- **Редактировать** - открывает диалог редактирования **"3D Круговой массив"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать массив.
- **Удалить (Del)** - удаляет массив из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет массив из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает массив в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает массив в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Скругление



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 3D Скругление**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - Скругление**.



Панель инструментов: **3D - 3D Скругление**.




Командная строка: **3DFILLET**.


Инструмент для создания разного рода скруглений.

Порядок действий


1. Вызовите команду **"Скругление"**. Откроется диалог **"3D Скругление"**.




2. Определитесь с методом выбора ребер с помощью группы переключателей **"Цепь ребер"**.




3. Выберите ребра. В процессе выбора в среде моделирования будут видны фантомы скругления.

4. Укажите радиус. Справа от поля ввода радиуса находится кнопка  **"Измерить радиус"**, позволяющая взять значение с чертежа.

5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Скругления будут построены. В **"Истории 3D построений"** в составе тела появится объект  **"Скругление"**.

История 3D построений

 **"Скругление"**. Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - открывает диалог редактирования **"3D Скругление"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать скругление.
- **Удалить (Del)** - удаляет скругление из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет скругление из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает скругление в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает скругление в центре пространства модели.

- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Фаска



Главное меню: **3D - 3D Элементы** - **3D Фаска**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** - **Фаска**.



Панель инструментов: **3D** - **3D Фаска**.



Командная строка: **3DCHAMFER**.

Инструмент для создания разного рода фасок.

Порядок действий


1. Вызовите команду **"Фаска"**. Откроется диалог **"3D Фаска"**.

Примечание:

Одновременно на двух и более телах фаску построить нельзя. Необходимо вызывать команду **"Фаска"** для каждого тела по отдельности.

2. В диалоге **"3D Фаска"** выберите способ построения фаски и укажите необходимые параметры в зависимости от способа:

- **Равные расстояния на обеих гранях** - позволяет построить фаску по одному размеру - длине. Угол автоматически равен 45°.




- Определитесь с методом выбора ребер с помощью группы переключателей **"Цепь ребер"**.





- ребра выбираются по одному





- выбираются все ребра выбранной грани





- Выберите ребра. В процессе выбора в среде моделирования будут видны фантомы фаски.
- Укажите расстояние. Справа от поля ввода расстояния находится кнопка  **"Измерить расстояние"**, позволяющая взять значение с чертежа.





-  **Расстояние и угол для выбранной грани** - позволяет построить фаску по углу и длине выбранной грани.






- Выберите грань
- Определитесь с методом выбора ребер с помощью группы переключателей **"Цепь ребер"**.
- Выберите ребра этой грани. В процессе выбора в среде моделирования будут видны фантомы фаски.


- Укажите расстояние. Справа от поля ввода расстояния находится кнопка  **"Измерить расстояние"**, позволяющая взять значение с чертежа.
- Укажите угол. Справа от поля ввода угла находится кнопка  **"Измерить угол"**, позволяющая взять значение с чертежа.




-  **Два расстояния** - позволяет построить фаску по двум расстояниям от ребра.




- Определитесь с методом выбора ребер с помощью группы переключателей **"Цепь ребер"**.
- Выберите ребра. В процессе выбора в среде моделирования будут видны фантомы фаски.
- Укажите расстояния. Справа от полей ввода расстояний находятся кнопки  **"Измерить расстояние"**, позволяющие взять значение с чертежа.
- При необходимости инвертируйте значения расстояний с помощью кнопки  **"Инвертировать значения"**.



3. Нажмите кнопку **"ОК"**. Фаски будут построены. В **"Истории 3D построений"** в составе тела появится объект  **"Фаска"**.

История 3D построений

 **"Фаска"**. Находится в составе тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - открывает диалог редактирования **"3D Фаска"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать фаску.
- **Удалить (Del)** - удаляет фаску из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет фаску из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает фаску в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает фаску в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

3D Резьба




Главное меню: **3D - 3D Элементы -  3D Резьба**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование -  3D Резьба**.



Панель инструментов: **3D -  3D Резьба**.




Командная строка: **3DTHREAD**.

Команда устанавливает резьбу на выбранный цилиндрический участок 3D тела.


Порядок действий




1. Вызовите команду **"3D Резьба"**. Откроется диалог **"3D Резьба"**. Во время работы команды будет установлен визуальный стиль **"Быстрый"**.




2. Укажите **"Грань наложения резьбы"**. Грань должна быть цилиндрической формы.



3. Произведите настройку резьбы в диалоге **"3D Резьба"** и нажмите кнопку **"ОК"**.






4. Резьба будет построена. Визуальный стиль вернется к исходному. В **"Истории 3D построений"** к телу добавится объект **"Резьба"**.




Диалог редактирования

Вызывается в **"Истории 3D построений"** из контекстного меню объекта **"Резьба"**.

	Грань наложения резьбы	Стандарт	<input type="text"/>
	Переднее ребро	Шаг	<input type="text"/>
		Внешний размер	<input type="text"/>
		Внутренний размер	<input type="text"/>
		Обозначение	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> На всю длину	
		Глубина	<input type="text"/>
		<input checked="" type="radio"/> Правая	
		<input type="radio"/> Левая	
<input type="text"/>			
	ОК		Отмена

Диалог редактирования разделен на 4 части:


- **Панель выбора граней**



Кнопка **"Грань наложения резьбы"** - позволяет выбрать цилиндрическую грань для наложения на нее резьбы.

Кнопка **"Передняя грань"** - позволяет выбрать грань начало отсчета резьбы.

- **Панель параметров резьбы**



Выпадающий список **"Стандарт"** - позволяет выбрать стандарт резьбы.

Выпадающий список **"Шаг"** - позволяет выбрать шаг резьбы. Список вариантов зависит от диаметра цилиндрической грани и выбранного стандарта.

Поле ввода **"Внешний размер"** - показывает внешний диаметр резьбы. Поле не редактируется.

Поле ввода **"Внутренний размер"** - показывает внутренний диаметр резьбы. Поле не редактируется.

Поле ввода **"Обозначение"** - показывает обозначение резьбы. Поле ввода не редактируется.

Переключатель **"На всю длину"** - управляет настройкой длины резьбы. Если переключатель включен - длина резьбы определяется длиной цилиндрической грани, выключен - длина резьбы задается в поле ввода **"Глубина"**.

Поле ввода **"Глубина"** - задает длину резьбы.

Групповой переключатель направления резьбы - **"Правая"** или **"Левая"**.

- **Информационная панель**

Стандартная резьба не может быть построена на выбранной цилиндрической поверхности.
Ближайшие диаметры по стандарту: M600x6 (d 600)

Показывает ошибки и замечания при настройке резьбы.

История 3D построений

 **"Резьба"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - команда открывает диалог редактирования резьбы **"3D Резьба"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет объект и дочерние объекты из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает объект в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Зеркало




Главное меню: **3D - 3D Элементы -  3D Зеркало.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование -  3D Зеркало.**



Панель инструментов: **3D -  3D Зеркало.**




Командная строка: **3DMIRROR.**


Инструмент создания отражения элемента или тела относительно плоскости отражения. Команда работает только с параметрическими телами и солидами.


Порядок действий



1. Вызовите команду  **"3D Зеркало"**. Откроется диалог **"3D Зеркало"**.




2. В диалоге **"3D Зеркало"** выберите тип отражения:

-  **Массив элементов** (построится в том же теле). Отражаемые элементы тела и отражение будет относиться к исходному телу.



-  **Массив тел** (построится как новое тело). Отражается все тело, будет создано новое тело с элементом  **"Зеркало"**.



3. Выберите элементы или тело, в зависимости от выбранного типа отражения.
4. Выберите плоскость отражения. Ей может быть плоскость системы координат, рабочая плоскость или грань любого тела. При выборе плоскости отражения появится отражаемый фантом.
5. Нажмите кнопку **"ОК"**. Отражение будет создано на основе выбранных элементов. В **"Истории 3D построений"** появится объект **"Зеркало"**.

История 3D построений

"Зеркало". Находится в составе тела. При отражении элементов исходного тела, объект **"Зеркало"** попадает в состав исходного тела. При отражении исходного тела, создается новое тело, объект **"Зеркало"** попадает в состав нового тела.

В состав объекта **"Зеркало"** входят: папка **"Элементы"** со списком исходных элементов или папка **"Тела"** со списком исходных тел, и две ссылки **"Вхождение"**, показывающие в пространстве модели нахождение исходных элементов и отраженных.

Доступны следующие команды контекстного меню объекта **"Зеркало"**:

- **Редактировать** - открывает диалог редактирования **"3D Зеркало"**.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объект.
- **Удалить (Del)** - удаляет объект из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - удаляет зеркалированный объект из пространства модели.
- **Восстановить** - восстанавливает зеркалированный объект в пространстве модели.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает зеркалированный объект в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Объединение



Главное меню: **3D - 3D Элементы - Объединение**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - Объединение**.



Панель инструментов: **3D - Объединение**.




Командная строка: **UNION**.


Инструмент позволяет объединить параметрические объекты или 3D солиды.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Объединение"**;
2. Укажите объекты объединения;



3. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)"**;
4. Объединение будет произведено. Все выбранные объекты станут одним объектом. В **"Истории 3D построений"** в первом выбранном теле появится объект **"Объединение"**, содержащий все выбранные тела кроме первого.



Примечание: Если объекты были выбраны перед вызовом команды **"Объединение"**, объединение произведется автоматически сразу после вызова.

История 3D построений

🔗 **"Объединение"**. Входит в состав родительского тела, содержит тела, объединенные с родительским.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать объединение.
- **Удалить (Del)** - удаляет объединение и связанные с ним объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - подавляет действие объединения. С телами, входящими в объединение, можно обращаться как с отдельными объектами.
- **Восстановить** - восстанавливает действие объединения.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает входящие в объединение тела в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Пересечение



Главное меню: **3D - 3D Элементы - 🔗Пересечение**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование - 🔗Пересечение**.



Панель инструментов: **3D - 🔗Пересечение**.




Командная строка: **INTERSECT**.


Инструмент позволяет создать объект на основе пересечения нескольких объектов. То есть новым объектом будет совместная пересекаемая область.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Пересечение"**;
2. Укажите пересекаемые объекты;




3. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)"**;

4. Новый объект на основе пересечения будет создан. В **"Истории 3D построений"** в первом выбранном теле появится объект  **"Пересечение"**, содержащий все выбранные тела кроме первого.



Примечание: Если объекты были выбраны перед вызовом команды **"Пересечение"**, пересечение произведется автоматически сразу после вызова.

История 3D построений

 **"Пересечение"**. Входит в состав родительского тела, содержит тела, пересекаемые с родительским.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать пересечение.
- **Удалить (Del)** - удаляет пересечение и связанные с ним объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - подавляет действие пересечения. С телами, входящими в пересечение, можно обращаться как с отдельными объектами.
- **Восстановить** - восстанавливает действие пересечения.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает грани, полученные в результате пересечения, в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Вычитание




Главное меню: **3D - 3D Элементы -  Вычитание.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование -  Вычитание.**




Панель инструментов: **3D -  Вычитание.**




Командная строка: **SUBTRACT.**


Инструмент позволяет создать объект на основе выбранных объектов путем вычитания одних из других (объекты делятся на те, из которых будет производиться вычитание, и те, которые будут производить вычитание).



Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Вычитание"**;
2. Укажите объекты, из которых будет производиться вычитание;



3. Укажите объекты, которые будут вычитать;



4. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)"**;
5. Новый объект будет создан. Если количество тел, из которых было произведено вычитание более одного, то в **"Истории 3D построений"** в первом вычитаемом теле появится объект  **"Объединение"**, содержащий все вычитаемые тела кроме первого. В том же теле появится объект  **"Вычитание"**, содержащий все вычитающие тела.



Примечание: Если объекты, из которых будет производиться вычитание, были выбраны перед вызовом команды **"Пересечение"**, тогда команда сразу переходит к пункту выбора вычитающих объектов.

История 3D построений

 **"Вычитание"**. Входит в состав родительского тела, содержит тела, вычитаемые из родительского.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать вычитание.
- **Удалить (Del)** - удаляет вычитание и связанные с ним объекты из дерева и пространства модели.
- **Подавить** - подавляет действие вычитания. С телами, входящими в вычитание, можно обращаться как с отдельными объектами.
- **Восстановить** - восстанавливает действие вычитания.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает грани, полученные в результате вычитания, в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Добавить рабочую плоскость



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  Добавить рабочую плоскость.**



Лента: **3D-инструменты - Редактирование -  Добавить рабочую плоскость.**




Панель инструментов: **3D -  Добавить рабочую плоскость.**



Командная строка: **ADDWPL.**

Инструмент, позволяющий добавить новую плоскость в пространство модели.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Добавить рабочую плоскость"**.
2. Выберите способ построения плоскости из контекстного меню или командной строки:

- **выбор Объекта** - построение плоскости выбором грани или ребра тела.
- **3 точки** - построение плоскости по трем точкам.
- **2 отрезка** - построение плоскости по двум осям (отрезки также могут являться осями для построения плоскости).
- **нормально к Кривой** - построение плоскости нормально к кривой. Для построения необходимо указать кривую и точку.
- **по касательной к Поверхности** - построение плоскости, нормальной к поверхности. Для построения необходимо указать поверхность и точку.
- **Под Углом к плоскости** - построение плоскости по оси, плоскости и углу. Угол отсчитывается от выбранной плоскости против часовой стрелки.
- **Смещение от плоскости** - Построение плоскости на расстоянии от выбранной.

3. Выберите необходимые объекты в соответствии с выбранным способом построения плоскости. Для облегчения выбора **"элементов выбора главной системы координат"** в контекстном меню будут доступны команды:

- **Начало координат** - Выбирает точку пересечения главных осей координат.
- **X, Y, Z** - Выбирает оси главной системы координат.
- **XY, YZ, ZX** - Выбирает плоскости главной системы координат.

4. Объект **"Рабочая плоскость"** будет создан и добавлен в **"Историю 3D построений"**.

Свойства

Индивидуальных свойств не имеет.

Ручки

■ **Ручка перемещения** - служит для перемещения плоскости в пространстве модели. Рекомендуется не использовать.

История 3D построений

 Рабочая плоскость. Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов  **"Тело"**.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать плоскость.
- **Удалить (Del)** - удаляет плоскость и связанные объекты из дерева и пространства модели.
- **Создать 2d-эскиз** - вызывает команду ["Добавить плоский эскиз"](#). Плоскость рисования эскиза указывать не нужно.
- **Скрыть** - скрывает отображение плоскости в пространстве модели.
- **Показать** - показывает отображение плоскости в пространстве модели.
- **Фиксация** - фиксирует плоскость в пространстве модели. К иконке плоскости добавляется ярлык якоря. Команда доступна если плоскость не принадлежит телу.
- **Дефиксация** - дефиксирует плоскость в пространстве модели. Команда доступна если плоскость не принадлежит телу.
- **Показать в документе** - фокусирует плоскость в центре пространства модели. Команда доступна при отображении плоскости.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Добавить рабочую ось



Главное меню: **3D - 3D Элементы** -  **Добавить рабочую ось**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** -  **Добавить рабочую ось**.




Панель инструментов: **3D** -  **Добавить рабочую ось**.



Командная строка: **ADDWA**.

Инструмент, позволяющий добавить новую ось в пространство модели.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Добавить рабочую ось"**.
2. Выберите способ построения оси из контекстного меню или командной строки:
 - **выбор Объекта** - построение плоскости выбором ребра тела.
 - **2 точки** - построение плоскости по двум точкам.
 - **Отрезок** - построение оси по отрезку: ребрам, осям симметрии, свободной геометрии.
 - **пересечение плоскостей** - построение оси на линии пересечения двух плоскостей.
 - **нормально к Кривой** - построение оси нормально к кривой. Для построения необходимо указать кривую и точку.
 - **нормально к Поверхности** - построение оси, нормальной к поверхности. Для построения необходимо указать поверхность и точку.
3. Выберите необходимые объекты в соответствии с выбранным способом построения оси. Для облегчения выбора **"элементов выбора главной системы координат"** в контекстном меню будут доступны команды:
 - **Начало координат** - Выбирает точку пересечения главных осей координат.
 - **X, Y, Z** - Выбирает оси главной системы координат.
 - **XY, YZ, ZX** - Выбирает плоскости главной системы координат.
4. Объект **"Рабочая ось"** будет создан и добавлен в **"Историю 3D построений"**.

Свойства


Индивидуальных свойств не имеет.

Ручки

 **Ручка перемещения** - служит для перемещения оси в пространстве модели. Если ось принадлежит телу, то перемещается вместе с ним.

История 3D построений



Рабочая ось. Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов  **"Тело"**.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать ось.
- **Удалить (Del)** - удаляет ось и связанные объекты из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает отображение оси в пространстве модели.
- **Показать** - показывает отображение оси в пространстве модели.
- **Фиксация** - фиксирует ось в пространстве модели. К иконке оси добавляется ярлык якоря. Команда доступна если ось не принадлежит телу.
- **Дефиксация** - дефиксирует ось в пространстве модели. Команда доступна если ось не принадлежит телу.
- **Показать в документе** - фокусирует ось в центре пространства модели. Команда доступна при отображении оси.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Добавить рабочую точку



Главное меню: **3D - 3D Элементы** - **Добавить рабочую точку**.



Лента: **3D-инструменты - Редактирование** - **Добавить рабочую точку**.



Панель инструментов: **3D** - **Добавить рабочую точку**.



Командная строка: **ADDWPT**.

Инструмент, позволяющий добавить новую точку в пространство модели.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Добавить рабочую точку"**.
2. Выберите способ построения точки из контекстного меню или командной строки:
 - **выбор Объекта** - построение рабочей точки выбором точки тела.
 - **Характерная точка** - построение точки по уже имеющейся рабочей точке, вершине тела, середине ребра тела, характерным точкам свободной геометрии и т.д.
 - **Центральная точка** - построение точки центральной точке элемента.
 - **Пересечение кривых** - построение точки в пересечении двух кривых.
 - **пересечение кривой и поверхности** - построение точки в пересечении кривой и поверхности.
 - **3 плоскости** - построение точки в пересечении трех плоскостей.
3. Выберите необходимые объекты в соответствии с выбранным способом построения точки. Для облегчения выбора **"элементов выбора главной системы координат"** в контекстном меню будут доступны команды:
 - **Начало координат** - Выбирает точку пересечения главных осей координат.
 - **X, Y, Z** - Выбирает оси главной системы координат.
 - **XY, YZ, ZX** - Выбирает плоскости главной системы координат.
4. Объект **"Рабочая точка"** будет создан и добавлен в **"Историю 3D построений"**.

Свойства

Индивидуальных свойств не имеет.

Ручки

■ **Ручка перемещения** - служит для перемещения точки в пространстве модели. Если точка принадлежит телу, то перемещается вместе с ним.

История 3D построений



Рабочая точка. Может располагаться в корне дерева и входить в состав объектов **"Тело"**.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать точку.
- **Удалить (Del)** - удаляет точку и связанные объекты из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает отображение точки в пространстве модели.
- **Показать** - показывает отображение точки в пространстве модели.
- **Фиксация** - фиксирует точку в пространстве модели. К иконке точки добавляется ярлык якоря. Команда доступна если точка не принадлежит телу.


- **Дефиксация** - дефиксирует точку в пространстве модели. Команда доступна если точка не принадлежит телу.
- **Показать в документе** - фокусирует точку в центре пространства модели. Команда доступна при отображении точки.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

Зависимости

Зависимость 3D совмещение

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Элементы -**  **Зависимость 3D совмещение.**



Лента: **3D-инструменты - Зависимости -**  **Зависимость 3D совмещение.**



Панель инструментов: **3D -**  **Зависимость 3D совмещение.**



Командная строка: **3DMATE.**


Команда позволяет наложить на объекты 3D зависимость "**Совмещение**".

Порядок наложения


1. Вызовите команду  "**Зависимость 3D совмещение**";

Важно! При наложении зависимости хотя бы одно тело должно быть незафиксированным.

2. Выберите геометрию первого тела (плоскость, ребро или точку);




3. Выберите геометрию второго тела (плоскость, ребро или точку);




Примечание:

Совмещение производится по нормальям выбранной геометрии. При выборе плоскости нормаль перпендикулярна плоскости. При выборе ребра нормаль направлена вдоль ребра. При выборе точки нормаль направлена вдоль оси Z.

4. Введите расстояние между первой или второй геометрией или укажите команду контекстного меню **"Заподлицо"** (только для плоскостей);



5. Наложение зависимости будет произведено, объекты зависимости  **"Совмещение"** будут добавлены в **"Историю 3D построения"** для каждого участвовавшего тела.

Редактирование

 **"Совмещение"**. Находится в составе  тела. Справа от объекта в поле ввода можно указать расстояние.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование зависимость.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать зависимость.
- **Удалить (Del)** - удаляет зависимость.

Зависимость 3D вставка

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Элементы -** **Зависимость 3D вставка.**



Лента: **3D-инструменты - Зависимости -** **Зависимость 3D вставка.**



Панель инструментов: **3D -** **Зависимость 3D вставка.**



Командная строка: **3DINSERT.**


Команда позволяет наложить на радиальную геометрию тел 3D зависимость **"Вставка"**.

Порядок действий

1. Вызовите команду **"Зависимость 3D вставка";**


Важно! При наложении зависимости хотя бы одно тело должно быть незафиксированным.

2. Выберите ребро первого тела (окружность или дугу);




Важно! За окружность может быть ошибочно принят сплайн. Такая ситуация может возникнуть, например, когда ребро отверстия находится на криволинейной(цилиндрической) плоскости.


3. Выберите ребро второго тела (окружность или дугу);



Важно! За окружность может быть ошибочно принят сплайн. Такая ситуация может возникнуть, например, когда ребро отверстия находится на криволинейной(цилиндрической) плоскости.

4. Введите расстояние между первой или второй геометрией или укажите команду контекстного меню **"Сонаправлены"**;



5. Наложение зависимости будет произведено, объекты зависимости  **"Вставка"** будут добавлены в **"Историю 3D построения"** для каждого участвовавшего тела.

Редактирование

 **"Вставка"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование зависимость.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать зависимость.
- **Удалить (Del)** - удаляет зависимость.

Угловая 3D зависимость

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  Угловая 3D зависимость.**



Лента: **3D-инструменты - Зависимости -  Угловая 3D зависимость.**



Панель инструментов: **3D -  Угловая 3D зависимость.**



Командная строка: **3DANGLE.**

Команда позволяет наложить на геометрию тел 3D угловую зависимость.

Порядок действий

1. Вызовите команду  "Угловая 3D зависимость";


Важно!

При наложении зависимости хотя бы одно тело должно быть незафиксированным.


2. Выберите геометрию первого тела (плоскость или ребро);




3. Выберите геометрию второго тела (плоскость или ребро);





4. Введите угол в градусах между первой или второй геометрией;



5. Наложение зависимости будет произведено, объекты зависимости  **"Угол"** будут добавлены в **"Историю 3D построения"** для каждого участвовавшего тела.

Редактирование

 **"Угол"**. Находится в составе  тела. Справа от объекта в поле ввода можно указать угол в градусах.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование зависимость.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать зависимость.
- **Удалить (Del)** - удаляет зависимость.

Зависимость 3D касание

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования



Главное меню: **3D - 3D Элементы - Зависимость 3D касание.**



Лента: **3D-инструменты - Зависимости - Зависимость 3D касание.**



Панель инструментов: **3D - Зависимость 3D касание.**



Командная строка: **3DTANGENT.**

Команда позволяет наложить на объекты 3D зависимость "**Касание**".

Зависимость 3D-касание позволяет создавать более сложные касания поверхностей, чем зависимость 3D-совмещение.

3D-касание накладывается на:

- цилиндр к плоскости;
- цилиндр к цилиндру;
- конус к плоскости;
- сфера к цилиндру;
- сфера к плоскости;
- круговое ребро к прямому ребру;
- круговое ребро к круговому ребру.


Порядок наложения

1. Вызовите команду **"Зависимость 3D касание"**;


Важно!


При наложении зависимости хотя бы одно тело должно быть незафиксированным.


2. Выберите геометрию первого тела;



3. Выберите геометрию второго тела;



4. Наложение зависимости будет произведено, объекты зависимости  **"Касание"** будут добавлены в **"Историю 3D построения"** для каждого участвовавшего тела.



Редактирование

 **"Касание"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование зависимость.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать зависимость.
- **Удалить (Del)** - удаляет зависимость.

Зависимость 3D симметрия

Важно! Для использования данного функционала требуется ядро 3D моделирования C3D



Главное меню: **3D - 3D Элементы -  Зависимость 3D симметрия.**



Лента: **3D-инструменты - Зависимости** -  **Зависимость 3D симметрия**.



Панель инструментов: **3D** -  **Зависимость 3D симметрия**.




Командная строка: **3DSYMMETRY**.

Команда позволяет наложить на объекты 3D зависимость **"Симметрия"**.

Зависимость 3D-симметрия позволяет выставлять элементы 3D-тел симметрично относительно выбранной плоскости.

Порядок наложения


1. Подготовьте объекты: два объекта симметрии и плоскость. В качестве плоскости может быть грань тела.




2. Вызовите команду  **"Зависимость 3D симметрия"**.

Важно! При наложении зависимости хотя бы одно тело должно быть незафиксированным.


3. Выберите плоскость первого тела.




4. Выберите плоскость второго тела.




5. Выберите плоскость, относительно которой будут симметрично располагаться объекты.





6. Наложение зависимости будет произведено, объекты зависимости  **"Симметрия"** будут добавлены в **"Историю 3D построения"** для каждого участвовавшего тела.

Расстояние от первой выбранной грани до плоскости будет базовым для второй выбранной грани.



Редактирование

 **"Симметрия"**. Находится в составе  тела.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Редактировать** - вызывает на редактирование зависимость.
- **Завершить редактирование** - завершает ранее начатое редактирование.
- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать зависимость.
- **Удалить (Del)** - удаляет зависимость.

Преобразования

Преобразовать в сеть



Главное меню: **3D** -  **Преобразовать в сеть**.



Лента: **3D-инструменты** - **Преобразования** -  **Преобразовать в сеть**.




Панель инструментов: **3D** -  **Преобразовать в сеть**.




Командная строка: **MESHSMOOTH**.


Инструмент позволяет преобразовать **"Параметрическое тело"** (3D) и **"Непараметрическое тело"** в объект **"Многогранная сеть"**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Преобразовать в сеть"**;
2. Укажите объекты, требующие преобразования;



3. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)"**;
4. Объекты будут преобразованы.



Примечание: Если объекты были выбраны перед вызовом команды **"Преобразовать в сеть"**, преобразование произведется автоматически сразу после вызова команды.

Преобразовать в 3D тело



Главное меню: **3D** -  **Преобразовать в 3D тело**.



Лента: **3D-инструменты** - **Преобразования** -  **Преобразовать в 3D тело**.




Панель инструментов: **3D** -  **Преобразовать в 3D тело**.




Командная строка: **CONVTOSOLID**.

Инструмент позволяет преобразовать объект **"Многогранная сеть"** в объект **"Непараметрическое тело"**.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Преобразовать в 3D тело"**;
2. Укажите объекты, требующие преобразования;



3. Нажмите клавишу **"Enter (Пробел)";**

4. Объекты будут преобразованы.



Примечание: Если объекты были выбраны перед вызовом команды **"Преобразовать в 3D тело"**, преобразование произведется автоматически сразу после вызова команды.

2D Виды

Панель инструментов для создания плоских видов и разрезов с трехмерной модели.



По умолчанию виды размещаются на плоскости XOY .

Примечание: Рекомендуется размещать виды в главной системе координат во избежание возможных проблем с отображением аннотаций.

По умолчанию при вставке новых видов используются глобальные настройки. Изменения в глобальных настройках, сделанные после вставки нового вида, отразятся на этом виде.

Если изменить какой-нибудь параметр вида - этот параметр отвяжется от глобальных настроек и дальнейшие изменения этого параметра в глобальных настройках не повлияют на этот вид.

Для снятия переопределения параметра нужно воспользоваться командой - Переопределение параметров.

Секущая плоскость



Главное меню: **3D - 2D Виды - Секущая плоскость.**



Лента: **3D-инструменты - 2D Виды - Секущая плоскость.**



Панель инструментов: **2D Виды - Секущая плоскость.**




Командная строка: **VIEWSECTION.**

Команда предназначена для получения плоского сечения тела.


Порядок действий

1. Вызовите команду **"Секущая плоскость"**.
2. Выберите секущую плоскость:
 - Секущей плоскостью может быть любая плоскость (рабочая, плоскость ГСК), а также плоская поверхность тела.




- Плоское сечение так же можно получить, рассекая тело не плоскостью, а линией. Для этого необходимо указать две точки, которые будут указывать направление плоскости.


В случае указания секущей плоскости линией, плоскость всегда будет перпендикулярна плоскости XY.




- Плоское сечение можно получить указанием трех точек. Для этого выберите в контекстном меню команду **"Точки"** и выберите 3 точки.



3. Выберите положение главного вида плоского разреза.



4. Вставьте проекционные виды разреза. Для завершения вставки проекционных видов нажмите клавишу **"Enter"**.



5. Будут построены "**3D сечение**" и "**2D Вид**". Соответствующие объекты будут добавлены в "[Историю 3D построений](#)".


Свойства

На панели свойств доступны следующие свойства объекта "**3D сечение**":

- **Псевдоразрез** - управляет отображением разреза на трехмерной модели. Тела, через которые проходит секущая плоскость, получают разрез.


Примечание: Разрез на трехмерной модели (далее - Псевдоразрез) предназначен только для просмотра. На плоскостях, полученных псевдоразрезом, нельзя строить эскизы и остальную геометрию.

Нет	Да
-----	----




- **Имя** - Название сечения. Название рекомендуется изменять в ["Истории 3D построений"](#).
- **Тип** - тип сечения:


Плоскость - разрез по 1 плоскости




Граница - разрез по 4 плоскостям



Объем - разрез по 6 плоскостям



Ручки



■ - Ручки изменения положения сечения в пространстве. Верхняя ручка отвечает за перемещение, нижняя - за наклон.

▲ - ручки изменения положения секущей плоскости (ручка позволяет менять положения плоскости только в одной оси), количество ручек соответствует количеству секущих плоскостей;

↑ - ручка смены направления разреза;

▢ - ручка изменения свойств секущей плоскости: Плоское сечение, Граничное сечение, Объемное сечение.

История 3D построений

Сечение. В ["Истории 3D построений"](#) сечение располагается в корневой папке **"Сечения"** и имеет дочерние объекты **"Вид"**.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать сечение.
- **Удалить (Del)** - удаляет сечение и дочерние объекты из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает сечение и дочерние объекты из пространства модели. Иконка вида становится неактивной.
- **Показать** - показывает сечение и дочерние объекты в пространстве модели. Иконка вида становится активной.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает сечение в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

2D Вид



Главное меню: **3D - 2D Вид**ы - **2D Вид**.



Лента: **3D-инструменты - 2D Вид**ы - **2D Вид**.




Панель инструментов: **2D Вид**ы - **2D Вид**.




Командная строка: **DRAWINGVIEW**.


Команда позволяет создать двумерные виды из трехмерного тела.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"2D Вид"**.
2. Выберите тела, виды с которых будут создаваться. Для завершения выбора нажмите клавишу **"Enter"**.



3. Расположите главный вид на плоскости.



4. Расположите необходимые проекционные виды: плоские и изометрические. Для завершения вставки видов нажмите клавишу **"Enter"**.



5. Будет созданы **"2D Виды"** и добавлены в ["Историю 3D построений"](#).

Свойства

На панели свойств доступны следующие свойства объекта:

Имя - Название вида. Название вида рекомендуется изменять в ["Истории 3D построений"](#).

Угол - Угол поворота вида.

Автообновление - Параметр управляет автоматическим обновлением вида при изменении геометрии тела.

Выравнивание - Параметр управляет выравниванием по координатам с установленным шагом при перемещении вида.

Показывать скрытые линии - Параметр управляет отображением невидимых линий.

Показать штриховку - Параметр управляет отображением штриховки.

Ручки

■ **Ручка перемещения** - служит для перемещения вида в пространстве модели.

История 3D построений

📄 Вид. В ["Истории 3D построений"](#) 2D Вид принадлежит телу или сечению.

Доступны следующие команды контекстного меню:

- **Переименовать (F2)** - позволяет переименовать вид.
- **Удалить (Del)** - удаляет вид из дерева и пространства модели.
- **Скрыть** - скрывает вид из пространства модели. Иконка вида становится неактивной.
- **Показать** - показывает вид в пространстве модели. Иконка вида становится активной.
- **Показать невидимые линии** - показывает невидимые линии.
- **Скрыть невидимые линии** - скрывает невидимые линии.
- **Показать в документе** - фокусирует и подсвечивает вид в центре пространства модели.
- **Перестроить** - перестраивает объект в пространстве модели.

2D Проекционный вид



Главное меню: **3D - 2D Виды - 2D Проекционный вид**.



Лента: **3D-инструменты - 2D Виды - 2D Проекция**.



Панель инструментов: **2D Виды - 2D Проекционный вид**.




Командная строка: **PROJECTIONVIEW**.


Команда создает проекцию по созданным видам.

Порядок действий


1. Вызовите команду **"2D Проекция"**.
2. Выберите ранее созданный вид.



3. Расположите проекции на плоскости. Для завершения вставки нажмите клавишу **"Enter"**. Проекционные виды меняются в зависимости от расположения относительно выбранного вида.



4. Будет созданы новые объекты **"2D Вид"** и добавлены в **"Историю 3D построений"**.



2D Разрез



Главное меню: **3D - 2D Виды - 2D Разрез**.



Лента: **3D-инструменты - 2D Виды - 2D Разрез**.



Панель инструментов: **2D Виды - 2D Разрез**.




Командная строка: **SECTIONVIEW**.

Команда создает 2D разрез по созданным видам.


Порядок действий

1. Выберите 2D вид.




2. Вызовите команду **"2D Разрез"**.

3. Укажите первую и вторую точки разреза.



4. Расположите созданный разрез на плоскости. В зависимости от расположения (слева или справа от линии) будет меняться направление разреза.



5. Будет создан новый объект **"2D Вид"** и добавлен в **"Историю 3D построений"**.

Задать штриховку разрезом



Главное меню: **3D - 2D Вид**ы -  **Задать штриховку разрезом**.



Лента: **3D-инструменты - 2D Вид**ы -  **Задать штриховку разрезом**.



Панель инструментов: **2D Вид**ы -  **Задать штриховку разрезом**.





Командная строка: **DRAWINGVIEWAUTOHATCH**.



Команда анализирует все разрезы на чертеже и корректирует их, чтобы каждая из деталей на всех разрезах имела неизменный, отличный от других деталей, шаг и угол штриховых линий.

Порядок действий

1. Предварительно должен быть создан разрез с 2D вида, содержащий несколько деталей.



2. Вызовите команду  **"Задать штриховку разрезов"**. Команда произведет анализ и корректировку штриховок. После корректировки команда автоматически завершится.

До	После
	

2D зависимости

Геометрические зависимости



Командная строка: **GEOMCONSTRAINT**.

Геометрические зависимости позволяют создавать зависимую геометрию.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Геометрические зависимости"**.

Примечание: Также каждая зависимость имеет свою команду вызова.

2. Выберите из контекстного меню или из командной строки необходимую геометрическую зависимость:

- [Совмещение](#)
- [Коллинеарность](#)
- [Вертикальность](#)
- [Горизонтальность](#)
- [Перпендикулярность](#)
- [Параллельность](#)
- [Касание](#)
- [Сглаживание](#)
- [Концентричность](#)
- [Равенство](#)
- [Симметрия](#)
- [Фиксация](#)

3. Произведите необходимые действия.

4. Зависимость будет установлена.

Совмещение



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Совмещение.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Совмещение.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Совмещение.**



Командная строка: **GCCOINCIDENT.**

Команда накладывает зависимость совмещение.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Совмещение"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Укажите первую базовую точку объекта или выберите объект.

Для выбора точки необходимо навестись на объект. Выбираемая точка будет показана оранжевым цветом. Для выбора нужной точки необходимо навестись на объект с нужной стороны. Для выбора точки необходимо нажать ЛКМ. Выбранная точка станет зеленым цветом.




Для выбора объекта необходимо в контекстном меню выбрать команду "**О-объект**" и выбрать нужный объект. Последующая выбранная точка будет связана с ней коллинеарно.




3. Выберите точку второго объекта аналогично первой. Будет произведено совмещение. Точка совмещения будет отображаться желтым квадратиком.

Если были выбраны две точки, то они совместятся. Вторая точка перемещается к точке, выбранной первой.



Если были выбраны объект и точка, то второй объект разместится таким образом, чтобы точка была коллинеарна первому объекту.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "**Esc**".

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;

- отрезок;
- окружность;
- дуга;
- сегмент полилинии (прямолинейный или дуговой);
- эллипс.

Коллинеарность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические - Коллинеарность**.



Лента: **Зависимости - Геометрические - Коллинеарность**.



Панель инструментов: **Зависимости - Коллинеарность**.



Командная строка: **GCCOLLINEAR**.

Команда накладывает зависимость коллинеарность на объекты.


Порядок действий

1. Вызовите команду **"Коллинеарность"**.


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).


2. Укажите первый объект, либо выберите из контекстного меню команду **"М-несколько"**, которая позволяет назначить зависимость нескольким объектам сразу.



3. Укажите второй объект и последующие объекты (если была выбрана команда **"М-несколько"**)



4. Объекты установятся коллинеарно, т. е. будут располагаться на одной линии. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "Esc".

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии.

Вертикальность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Вертикальность.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Вертикальность.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Вертикальность.**



Командная строка: **GCVERTICAL.**

Команда накладывает зависимость вертикальность на объекты.

Порядок действий

1. Вызовите команду  "**Вертикальность**".



Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)".



2. Определите способ наложения зависимости: на объект или на контрольную точку. Для того чтобы наложить зависимость на контрольную точку, вызовите команду контекстного меню "**2-2 точки**".

3. Выберите объект или точки (в зависимости от выбранного способа). Точки могут принадлежать разным объектам.

Объект	2 точки
--------	---------

Объект	2 точки
	

4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.

Объект	2 точки
	

Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "Esc".

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии.

Горизонтальность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Горизонтальность.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Горизонтальность.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Горизонтальность.**



Командная строка: **GCHORIZONTAL.**

Команда накладывает зависимость горизонтальность на объекты.



1. Вызовите команду  "Горизонтальность".

Примечание:



После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ наложения зависимости: на объект или на контрольную точку. Для того чтобы наложить зависимость на контрольную точку, вызовите команду контекстного меню **"2-2 точки"**.

3. Выберите объект или точки (в зависимости от выбранного способа). Точки могут принадлежать разным объектам.

Объект	2 точки
	

4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.

Объект	2 точки
	

Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии.

Перпендикулярность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Перпендикулярность**.



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Перпендикулярность.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Перпендикулярность.**



Командная строка: **GSPERPENDICULAR.**

Команда накладывает зависимость перпендикулярность на объекты.


Порядок действий

1. Вызовите команду  "**Перпендикулярность**".


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Выберите первый объект.



3. Выберите второй объект.



4. Зависимость будет наложена. Объекты станут перпендикулярны друг другу. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание: Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном"](#)

[режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии.

Параллельность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические - //** **Параллельность**.



Лента: **Зависимости - Геометрические - //** **Параллельность**.



Панель инструментов: **Зависимости - //** **Параллельность**.



Командная строка: **GCPARALLEL**.

Команда накладывает зависимость параллельность на объекты.


Порядок действий

1. Вызовите команду **// "Параллельность"**.


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).


2. Выберите первый объект.



3. Выберите второй объект.



4. Зависимость будет наложена. Объекты станут параллельны друг другу. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "Esc".

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии.

Касание



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Касание**.



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Касание**.




Панель инструментов: **Зависимости -  Касание**.



Командная строка: **GCTANGENT**.

Команда накладывает зависимость касание на объекты.


Порядок действий

1. Вызовите команду  "**Касание**".


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)".


2. Выберите первый объект. Один из выбираемых объектов должен быть: окружность, дуга, дуговой сегмент полилинии, эллипс.



3. Выберите второй объект. Один из выбираемых объектов должен быть: окружность, дуга, дуговой сегмент полилинии, эллипс.



4. Зависимость будет наложена. Объекты станут касаться друг друга. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "Esc".

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный сегмент полилинии;
- окружность, дуга, дуговой сегмент полилинии, эллипс;
- комбинации окружностей, дуг, дуговых сегментов полилиний, эллипсов.

Сглаживание



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Сглаживание.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Сглаживание.**




Панель инструментов: **Зависимости -  Сглаживание.**



Командная строка: **GCSMOOTH.**

Команда накладывает зависимость сглаживание на сплайн и объект.


1. Вызовите команду  "Сглаживание".

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Выберите точку на первой кривой.

Важно! Первой кривой всегда должен быть сплайн!



3. Выберите точку на второй кривой.



4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "Esc".

Допустимые объекты и точки зависимости

- сплайн;
- отрезок;
- прямолинейный и дуговой сегмент полилинии;
- дуга.

Концентричность



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Концентричность.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Концентричность.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Концентричность.**



Командная строка: **GCCONCENTRIC.**

Команда ограничение по соосности окружностей, дуг и других объектов.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Концентричность"**.


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).


2. Выберите первый объект.



3. Выберите второй объект.



4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "**Esc**".

Допустимые объекты и точки зависимости

- окружность;
- дуга;
- дуговой сегмент полилинии;
- эллипс.

Равенство



Главное меню: **Зависимости - Геометрические - = Равенство**.



Лента: **Зависимости - Геометрические - = Равенство**.



Панель инструментов: **Зависимости - = Равенство**.



Командная строка: **GCEQUAL**.

Команда устанавливает зависимость равенства размеров (длина, диаметр, радиус и т.д.) двух или более объектов.


Порядок действий

1. Вызовите команду **= "Равенство"**.

Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)".


2. Укажите первый объект, либо выберите из контекстного меню команду **"М-несколько"**, которая позволяет назначить зависимость нескольким объектам сразу.



3. Укажите второй объект и последующие объекты (если была выбрана команда "**М-несколько**").



4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "**Esc**".

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный и дуговой сегмент полилинии;
- окружность;
- дуга.

Симметрия



Главное меню: **Зависимости - Геометрические - [Иконка] Симметрия.**



Лента: **Зависимости - Геометрические - [Иконка] Симметрия.**



Панель инструментов: **Зависимости - [Иконка] Симметрия.**



Командная строка: **GCSYMMETRIC.**

Команда устанавливает симметричность двух объектов относительно оси симметрии (линии).

Порядок действий







1. Вызовите команду  "Симметрия".

Примечание:







После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ наложения зависимости: на объект или на контрольную точку. Для того чтобы наложить зависимость на контрольную точку, вызовите команду контекстного меню **"2-2 точки"**.

3. Выберите первый объект или точку (в зависимости от выбранного способа). Точки могут принадлежать разным объектам.

Объект	2 точки
	
	
	



4. Выберите второй объект или точку (в зависимости от выбранного способа). Точки могут принадлежать разным объектам.

Объект	2 точки
	
	
	



5. Выберите ось симметрии.

Важно! Осью симметрии должна быть линия.

Объект	2 точки
--------	---------

Объект	2 точки
	

6. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.

Объект	2 точки
	

Примечание: Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный и дуговой сегмент полилинии;
- окружность;
- дуга;
- эллипс.

Фиксация



Главное меню: **Зависимости - Геометрические -  Фиксация.**



Лента: **Зависимости - Геометрические -  Фиксация.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Фиксация.**



Командная строка: **GCFIX.**

Команда фиксирует точку или объект в текущих координатах.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Фиксация"**.

Примечание: После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости.

Отображением списка зависимостей управляет переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)".

2. Определите способ наложения зависимости: на контрольную точку или на объект. Для того чтобы наложить зависимость на объект, вызовите команду контекстного меню "**О-объект**".

3. Выберите объект или точку (в зависимости от выбранного способа).



4. Зависимость будет наложена. Возле объектов появятся иконки наложенных на них зависимостей.



Примечание:

Если включен переключатель "[Повторять наложение зависимостей в ручном режиме](#)", после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу "**Esc**".

Допустимые объекты и точки зависимости

- отрезок;
- прямолинейный и дуговой сегмент полилинии;
- дуга;
- окружность;
- эллипс;
- сплайн.

Параметрические размеры

Выровненный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Выровненный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Выровненный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости -  Выровненный размер**.



Командная строка: **DCALIGNED**.

Команда устанавливает размерную зависимость для нанесения параллельных размеров.


1. Вызовите команду  **"Выровненный размер"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ вставки выровненного размера: 2 точки (по умолчанию при вызове команды), О-объект, Р - точка и отрезок, 2-2 отрезка. Способ вставки определяется выбором соответствующей команды из контекстного меню.


- **2 точки** - устанавливает параллельный размер по двум точкам.




- **О-объект** - устанавливает параллельный размер для выбранного объекта.




- **Р - точка и отрезок** - устанавливает размер, параллельный нормали из выбранной точки к выбранному отрезку.



- **2-2 отрезка** - устанавливает размер, параллельный нормали между двумя отрезками.



3. Укажите необходимые объекты в зависимости от выбранного способа вставки.
4. Расположите параметрический размер на чертеже.
5. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание: Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать

клавишу "Esc".

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- дуга;
- отрезок и контрольная точка;
- два отрезка;
- сегмент полилинии (прямолинейный или дуговой).

Линейный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Линейный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Линейный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости -  Линейный размер**.



Командная строка: **DCLINEAR**.

Команда устанавливает линейную размерную зависимость. Линейный размер строится ортогонально системе координат.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Линейный размер"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ вставки выровненного размера: 2 точки (по умолчанию при вызове команды) или О-объект. Способ вставки определяется выбором соответствующей команды из контекстного меню.


- **2 точки** - устанавливает ортогональный размер по двум точкам.



- **О-объект** - устанавливает ортогональный размер для выбранного объекта.



3. Укажите необходимые объекты в зависимости от выбранного способа вставки.
4. Расположите параметрический размер на чертеже.
5. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание: Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать

клавишу "Esc".

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- дуга;
- сегмент полилинии (прямолинейный или дуговой).

Горизонтальный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Горизонтальный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Горизонтальный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости -  Горизонтальный размер**.



Командная строка: **DCHORIZONTAL**.

Команда устанавливает линейную горизонтальную размерную зависимость.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Горизонтальный размер"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ вставки выровненного размера: 2 точки (по умолчанию при вызове команды) или О-объект. Способ вставки определяется выбором соответствующей команды из контекстного меню.


- **2 точки** - устанавливает горизонтальный размер по двум точкам.



- **О-объект** - устанавливает горизонтальный размер для выбранного объекта.



3. Укажите необходимые объекты в зависимости от выбранного способа вставки.
4. Расположите параметрический размер на чертеже.
5. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание: Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать

клавишу "Esc".

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- дуга;
- сегмент полилинии (прямолинейный или дуговой).

Вертикальный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Вертикальный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Вертикальный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости -  Вертикальный размер**.



Командная строка: **DCVERTICAL**.

Команда устанавливает линейную вертикальную размерную зависимость.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Вертикальный размер"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ вставки выровненного размера: 2 точки (по умолчанию при вызове команды) или О-объект. Способ вставки определяется выбором соответствующей команды из контекстного меню.


- **2 точки** - устанавливает вертикальный размер по двум точкам.



- **О-объект** - устанавливает вертикальный размер для выбранного объекта.



3. Укажите необходимые объекты в зависимости от выбранного способа вставки.
4. Расположите параметрический размер на чертеже.
5. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- контрольные точки объектов;
- отрезок;
- дуга;
- сегмент полилинии (прямолинейный или дуговой).

Радиальный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Радиальный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Радиальный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости -  Радиальный размер**.



Командная строка: **DCRADIAL**.

Команда устанавливает радиальную размерную зависимость на дугу или окружность.


Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Радиальный размер"**.


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).


2. Укажите дугу или окружность.



3. Расположите параметрический размер на чертеже.



4. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- окружность;
- дуга;
- дуговой сегмент полилинии.

Диаметральный размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры - Диаметральный размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры - Диаметральный размер**.



Панель инструментов: **Зависимости - Диаметральный размер**.



Командная строка: **DCDIAMETER**.

Команда устанавливает диаметральный размерную зависимость на дугу или окружность.


Порядок действий

1. Вызовите команду "Диаметральный размер".


Примечание:

После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).


2. Укажите дугу или окружность.



3. Расположите параметрический размер на чертеже.



4. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- окружность;
- дуга.

Угловой размер



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры - Угловой размер**.



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры - Угловой размер**.



Панель инструментов: **Зависимости - Угловой размер**.



Командная строка: **DCANGULAR**.

Команда устанавливает угловую размерную зависимость между двумя прямыми.


1. Вызовите команду  **"Угловой размер"**.

Примечание:


После вызова команды в контекстном меню будут доступны другие команды зависимостей, на которые вы можете перейти при необходимости. Отображением списка зависимостей управляет переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#).

2. Определите способ вставки выровненного размера: 2 отрезка (по умолчанию при вызове команды) или 3-3 точки. Способ вставки определяется выбором соответствующей команды из контекстного меню.

- **2 отрезка** - устанавливает угловой размер по двум отрезкам.




- **3-3 точки** - устанавливает угловой размер. Сначала устанавливается вершина угла, затем конечные точки.



3. Укажите необходимые объекты в зависимости от выбранного способа вставки.

4. Расположите параметрический размер на чертеже.

5. Параметрический размер будет построен и добавлен в ["Менеджер параметров"](#). Параметрическому размеру будет присвоена переменная.




Примечание:

Если включен переключатель ["Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"](#), после наложения зависимости система автоматически перейдет к вставке следующей зависимости. Для выхода из цикла нужно нажать клавишу **"Esc"**.

Редактирование

Для редактирования параметрического размера нужно двойным щелчком кликнуть по размеру. Откроется диалог редактирования, в котором можно изменить название переменной и значение. Значение может быть [формулой](#).



Также параметрический размер можно редактировать в ["Менеджере параметров"](#).

Допустимые объекты и точки зависимости

- два отрезка;
- прямолинейные отрезки полилиний;
- три контрольные точки объектов;
- дуга.

Размерная зависимость



Главное меню: **Зависимости - Параметрические размеры -  Размерная зависимость.**



Лента: **Зависимости - Параметрические размеры -  Размерная зависимость.**



Панель инструментов: **Зависимости -  Размерная зависимость.**




Командная строка: **DIMCONSTRAINT.**


Команда преобразует простые размеры в параметрические.

Порядок действий

1. Установите размеры.



2. Вызовите команду  **"Размерная зависимость"** и укажите размеры для преобразования.



3. Указанные размеры преобразуются в параметрические.



Менеджер параметров



Главное меню: **Зависимости** - f_x **Менеджер параметров**.



Лента: **Зависимости - Управление** - f_x **Диспетчер параметров**.




Панель инструментов: **Зависимости** - f_x **Менеджер параметров**.



Командная строка: **PARAMETERS**.

Порядок действий

1. Вызовите команду f_x "**Менеджер параметров**". Откроется диалог "**Менеджер параметров**".



2. Отредактируйте список параметров.



Параметры в списке разделены на три раздела:

- **Пользовательские параметры** - параметры, заведенные пользователем, не привязаны к объектам.
- **Размерные зависимости** - зависимости, наложенные в эскизе с помощью параметрических размеров.
- **Параметры модели** - зависимости, полученные в результате операций 3D-проектирования.

Список состоит из четырех колонок:

- **Имя** - название параметра. Можно редактировать.
- **Выражение** - выражение в виде значения или формулы, использующей другие параметры, операторы и функции. Можно редактировать.
- **Значение** - итоговое значение при вычислении выражения. Не редактируется.
- **Связанный объект** - название связанного с параметром объекта. Не редактируется.

Для управления списком доступны кнопки:


-  **Создать новый пользовательский параметр** - создает новый параметр, не привязанный к объектам.
-  **Удалить выделенный параметр** - удаляет любой выбранный параметр.

Важно! Удаляя размерные зависимости или параметры модели, вместе с параметром удаляется операция или размерная зависимость.

3. Нажмите кнопку **"Заккрыть"**.

Пример работы с параметрами


Рассмотрим пример, в котором определим расположение окружности относительно центра прямоугольника. Площадь круга также нужно будет приравнять к площади прямоугольника.



Каждой размерной зависимости можно давать свое имя и свое выражение.



Зададим выражения для размещения центра окружности в центре прямоугольника.

Имя	Выражение	Значение	Связанный объект
Размерные зависимости			
Длина	100	100	
Ширина	50	50	
ПоложениеY	Ширина/2	25	
ПоложениеX	Длина/2	50	
Радиус	35.123766	35.1238	





Теперь зададим равенство площадей круга и прямоугольника.



Для этого необходимо ввести пользовательский параметр **Площадь**.

Имя	Выражение /	Значение	Связанный объект
Размерные зависимости			
Длина	100	100	
Радиус	35.123766	35.1238	
Ширина	50	50	
ПоложениеX	Длина/2	50	
ПоложениеY	Ширина/2	25	
Пользовательские параметры			
Площадь	Длина*Ширина	5000	

Задаем выражение для радиуса окружности.



Можно было задать равенство площадей круга и прямоугольника без введения пользовательского параметра, введя выражение вида: **$\sqrt{(\text{Длина} * \text{Ширина}) / \text{PI}}$** .

Операторы и функции

Операторы

Для параметризации размерных зависимостей и пользовательских параметров используются операторы:

Оператор	Описание
----------	----------

Оператор	Описание
+	Сложение
-	Вычитание
%	Модуль с плавающей точкой
*	Умножение
/	Деление
^	Возведение в степень
()	Круглые скобки
.	Десятичный разделитель

При вычислении выражений используется следующий стандартный порядок расчета:

1. Вычисляются выражения в скобках, начиная со скобок максимальной вложенности;
2. Операторы в стандартном порядке:
 - унарное отрицание (отрицательное значение);
 - возведение в степень;
 - умножение и деление;
 - сложение и вычитание.
3. Операции с равными приоритетами выполняются слева направо.

Функции

В выражениях можно использовать следующие функции:

Назначение	Синтаксис
Косинус	cos (выражение)
Синус	sin (выражение)
Касательная	tan (выражение)
Арккосинус	acos (выражение)
Арсинус	asin (выражение)
Арктангенс	atan (выражение)
Гиперболический косинус	cosh (выражение)
Гиперболический синус	sinh (выражение)
Гиперболический тангенс	tanh (выражение)
Гиперболический арккосинус	acosh (выражение)
Гиперболический арксинус	asinh (выражение)
Гиперболический арктангенс	atanh (выражение)
Квадратный корень	sqrt (выражение)
Сигнум-функция (-1, 0, 1)	sign (выражение)
Округление до ближайшего целого числа	round (выражение)
Усечение десятичной дроби	trunc (выражение)
Округление в меньшую сторону	floor (выражение)
Округление в большую сторону	ceil (выражение)

Назначение	Синтаксис
Абсолютная величина	abs (выражение)
Наибольший элемент в последовательности	max (выражение 1; выражение 2)
Наименьший элемент в последовательности	min (выражение 1; выражение 2)
Градусы в радианы	d2r (выражение)
Радианы в градусы	r2d (выражение)
Логарифм, основание e	ln (выражение)
Логарифм, основание 10	log (выражение)
Степень, основание e	exp (выражение)
Степень, основание 10	exp10 (выражение)
Степенная функция	pow (выражение 1; выражение 2)
Случайное десятичное, 0-1	Случайное

Автоналожение зависимостей




Главное меню: **Зависимости** -  **Автоналожение зависимостей**.



Лента: **Зависимости** - **Геометрические** -  **Автоналожение зависимостей**.





Панель инструментов: **Зависимости** -  **Автоналожение зависимостей**.




Командная строка: **AUTOCONSTRAIN**.


Команда автоматически устанавливает ограничения в зависимости от геометрии.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Автоналожение зависимостей"**.
2. Выберите объекты для наложения зависимостей. Выбирать можно текущей рамкой. Если объекты были выбраны перед вызовом команды  **"Автоналожение зависимостей"**, процесс выбора объектов пропускается.



3. Нажмите **"Enter"** для завершения выбора объектов. Система автоматически наложит необходимые зависимости.



Настройки наложения зависимостей



Главное меню: **Зависимости** -  **Настройки наложения зависимостей**.





Панель инструментов: **Зависимости** -  **Настройки наложения зависимостей**.



Командная строка: **CONSTRAINTSETTINGS**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Настройки наложения зависимостей"**. Откроется диалог **"Настройки наложения зависимостей"**.



2. Произведите настройку зависимостей:

- Список **"Настройки автоматического наложения зависимостей"** - позволяет установить тип зависимостей и очередность их наложения. В колонке **"Применить"** нажатием ЛКМ настраивается активность типов зависимостей. Активные типы зависимостей могут использоваться в автоналожении зависимостей.

Список дополнен кнопками управления:

- Выше** - перемещает выбранный тип зависимости выше по списку (повышает приоритет)
- Ниже** - перемещает выбранный тип зависимости ниже по списку (понижает приоритет)
- Выбрать все** - делает все типы зависимостей активными.
- Снять все** - делает все типы зависимостей неактивными.
- Сброс** - сброс настроек к первоначальным настройкам.
- Переключатель **"Объекты с касанием должны иметь общую точку"** - управляет условием, при котором автоналожение **"Касания"** будет происходить только для объектов с общей точкой.
- Переключатель **"Перпендикулярные объекты должны иметь общую точку"** - управляет условием, при котором автоналожение **"Перпендикулярность"** будет происходить только для объектов с общей точкой.
- Поля группы **"Допуски для автоматического наложения зависимостей"**:
 - Расстояние** - максимально допустимое расстояние между контрольными точками для автоматического совмещения.
 - Углы** - максимальный угол между объектами для автоматического наложения перпендикулярности и параллельности.
- Переключатель **"Повторять наложение зависимостей в ручном режиме"** - управляет циклическим режимом наложения зависимостей, а также списком зависимостей в контекстном меню при вызове зависимости.

- Список **Формат размерных зависимостей** - управляет отображением имени размерной зависимости на чертеже. При выборе формата справа от списка отображается его пример отображения.

Возможные варианты:

- **Имя** - отображает только имя размерной зависимости.
- **Значение** - отображает величину размерной зависимости.
- **Имя и выражение** - отображает имя размерной зависимости, а также параметрическое выражение зависимости. Если на зависимость не наложено никакого параметрического выражения, то **Выражение=Значение**.

3. Нажмите кнопку **"ОК"** для подтверждения изменения настроек. Диалоговое окно **"Настройки наложения зависимостей"** закроется.

Показать/скрыть зависимости



Главное меню: **Зависимости** -  **Показать/скрыть зависимости**.



Лента: **Зависимости** - **Управление** -  **Показать/скрыть зависимости**.




Панель инструментов: **Зависимости** -  **Показать/скрыть зависимости**.



Командная строка: **SHOWHIDECTRS**.

Порядок действий

1. Вызовите команду  **"Показать/скрыть зависимости"**. Если зависимости были скрыты - они будут показаны, если показаны - скрыты.

Удаление зависимостей



Главное меню: **Зависимости** -  **Удаление зависимостей**.



Лента: **Зависимости** - **Управление** -  **Удалить зависимости**.



Панель инструментов: **Зависимости** -  **Удаление зависимостей**.



Командная строка: **DELCONSTRAINT**.

Команда удаляет зависимости с выбранного объекта.

Порядок действий


1. Вызовите команду  **"Удалить зависимости"**.

2. Укажите зависимости или объекты, у которых необходимо удалить зависимости.

3. Нажмите клавишу **"Enter"**. Удалятся выбранные зависимости, все зависимости выбранных объектов, а также зависимости, связанные с этими объектами.

При наложении зависимости "**Совмещение**" эта зависимость отображается точкой, а не иконкой. При этом в одной точке может быть несколько зависимостей совмещения. Для удаления таких зависимостей необходимо в режиме удаления зависимостей навести курсор мыши на точку зависимости. При этом развернется весь набор **совмещений** в этой точке. Можно удалить любую из них.

Примечание:



Источники света

По умолчанию в визуальных стилях поддерживающих тонирование, пространство модели освещено одним или двумя источниками света, всегда размещенными возле точки взгляда (как-бы позади смотрящего). То есть, освещение перемещается вместе с точкой взгляда и всегда подсвечивает видимый объект.


Возможно создание собственных источников света в пространстве модели четырех типов:

- Точечный источник освещения;
- Прожектор;
- Удаленный источник освещения;
- Сеточный свет.

После создания источника света, подсветка «по умолчанию» гаснет и сцену освещают только созданные в ней источники. После удаления всех источников света подсветка вновь включается.

Каждый из источников освещения имеет общие и специфичные для своего типа параметры, регулировать которые можно на функциональной панели **Свойства**.

Выбор источников света, не имеющих визуального представления, таких как **Удаленный источник освещения**, можно осуществить в **Диспетчере чертежа**.



Точечный источник света



Меню: **Вид – Тонирование – Свет** >  **Новый точечный источник света**



Панель: **Источники света** – 



Командная строка: **ТОЧСВЕТ (POINTLIGHT)**

Создание всенаправленного точечного источника освещения, имитирующего свет лампы. Источник отображается в рабочем пространстве в виде контура небольшой сферы.

Запросы команды:

Задайте положение источника света:

Задать точку положения источника света.

Задайте положение цели:

Задать точку положения цели – точку в которую будет направлен световой поток.

Введите название изменяемого режима или [Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/Затухание/Цвет/Выход] :

Задать опции команды, если это необходимо, в противном случае просто нажать **ENTER**.

Опции команды:

Имя

Имя источника света.

иНтенсивность

Яркость источника света: от 0 до максимально поддерживаемого значения. По умолчанию равна 1.

Состояние

Состояние источника света: включен/выключен. Отключенный источник перестает испускать свет, а его изображение в рабочем пространстве меняет цвет на салатовый.

Фотометрия

Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.

- **Интенсивность** света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении.
 - **Поток** - воспринимаемая энергия.
 - **Освещенность** - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
- **Цвет** – цвет света, испускаемого данным источником
 - **Имя цвета** – название цвета лампы из списка стандартных цветов.

- **?** – отображение списка имён цветов.
- **Кельвин** – температура цвета по Кельвину (мин:1000 - макс:20000).

Параметр доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.

Затухание

Уменьшение интенсивности света (яркости) с увеличением расстояния от источника света.

Тип затухания:

- **Нет** – затухание отсутствует. И далекие, и близкие к источнику света объекты освещаются одинаково.
- **Линейная инверсия** – задание величины затухания, обратно пропорциональной расстоянию от источника света до объекта. По умолчанию интенсивность при линейной инверсии равна половине максимальной интенсивности.
- **Квадратичная инверсия** – задание величины затухания, обратно пропорциональной квадрату расстояния от источника света до объекта.

Использовать пределы – включение и отключение пределов затухания.

- **Начальный предел затухания** – определяет точку испускания света как смещение от центра освещения. По умолчанию определена как 0.
- **Конечный предел затухания** – определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется.

Влияние данного параметра не учитывается, если значение системной переменной LIGHTINGUNITS отлично от 0.

Цвет

Цвет света, испускаемого данным источником.

- **R,G,B** – цвета в соответствии с цветовой моделью RGB.
- **Номер цвета** – индекс цвета paпoCAD.
- **H,S,L** – цвета в соответствии с цветовой моделью HSL.

Выход

Завершение команды.

Прожектор



Меню: **Вид – Тонирование – Свет >**  **Новый прожектор**



Панель: **Источники света –** 



Командная строка: **ПРОЖЕКТОР (SPOTLIGHT)**

Создание направленного источника освещения, имитирующего свет фонаря или прожектора.

Прожектор отображается в рабочем пространстве в виде контура фонаря с двумя исходящими световыми конусами. Внутренний конус показывает границы света неизменной яркости, внешний определяет границы спада освещенности.

Запросы команды:

Задайте положение источника света:

Задать точку положения источника света.

Задайте положение цели:

Задать точку положения цели –

Введите название изменяемого режима или
[Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/пят
но/спад освещенности/Затухание/Цвет/Выход] :

точку в которую будет направлен
световой поток.

Задать опции команды, если это
необходимо, в противном случае
просто нажать **ENTER**.

Опции команды:

<u>Имя</u>	Имя источника света.
<u>иНтенсивность</u>	Яркость источника света: от 0 до максимально поддерживаемого значения. По умолчанию равна 1.
<u>Состояние</u>	Состояние источника света: включен/выключен. Отключенный источник перестает испускать свет, а его изображение в рабочем пространстве меняет цвет на салатовый.
<u>Фотометрия</u>	<p>Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.</p> <ul style="list-style-type: none">• Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении.<ul style="list-style-type: none">• Поток - воспринимаемая энергия.• Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.• Цвет – цвет света, испускаемого данным источником<ul style="list-style-type: none">• Имя цвета – название цвета лампы из списка стандартных цветов.• ? – отображение списка имён цветов.• Кельвин – температура цвета по Кельвину (мин:1000 - макс:20000). <p>Параметр доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.</p>
<u>пятно</u>	Угол светового пучка, определяющий размер внутреннего конуса света неизменной яркости, равной значению параметра Интенсивность . Значение угла может находиться в диапазоне от 0 до 160 градусов (45 по умолчанию).
<u>спад освещенности</u>	<p>Угол, определяющий размер внешнего конуса света (полного светового конуса). Внутренний и внешний конусы определяют зону спада освещенности, в которой яркость от данного источника света падает от максимальной до 0.</p> <p>Угол может принимать значения от 0 до 160 градусов (по умолчанию 50). Угол спада освещенности должен быть больше или равен углу яркого пятна.</p>
<u>Затухание</u>	<p>Уменьшение интенсивности света (яркости) с увеличением расстояния от источника света.</p> <p>Тип затухания:</p> <ul style="list-style-type: none">• Нет – затухание отсутствует. И далекие, и близкие к источнику света объекты освещаются одинаково.• Линейная инверсия – задание величины затухания, обратно пропорциональной расстоянию от источника света до объекта. По умолчанию интенсивность при линейной инверсии равна половине максимальной интенсивности.• Квадратичная инверсия – задание величины затухания, обратно пропорциональной квадрату расстояния от источника

света до объекта.

Использовать пределы – включение и отключение пределов затухания.

- **Начальный предел затухания** – определяет точку испускания света как смещение от центра освещения. По умолчанию = 1.
- **Конечный предел затухания** – определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется.

Влияние данного параметра не учитывается, если значение системной переменной LIGHTINGUNITS отлично от 0.

Цвет

Цвет света, испускаемого данным источником.

- **R,G,B** – цвета в соответствии с цветовой моделью RGB.
- **Номер цвета** – индекс цвета paпoCAD.
- **H,S,L** – цвета в соответствии с цветовой моделью HSL.

Выход

Завершение команды.

Удаленный источник света



Меню: **Вид – Тонирование – Свет** >  **Новый удаленный источник света**



Панель: **Источники света** – 



Командная строка: **УДАЛСВЕТ (DISTANTLIGHT)**

Создание удаленного источника освещения, имитирующего свет от солнца или иного очень удаленного источника.

Этот источник не имеет визуального отображения в рабочем пространстве, поэтому его выбор удобно производить из функциональной панели **Диспетчер чертежа**, с последующим редактированием свойств на панели **Свойства**.

Запросы команды:

Задать направление распространения света OT:

Указать первую точку для задания направления светового потока.

Задать направление распространения света K:

Задать вторую точку, в направлении которой будет проходить световой поток.

Введите название изменяемого режима или
[Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/Цвет/
Выход]:

Задать опции команды, если это необходимо, в противном случае просто нажать **ENTER**.

Опции команды:

Имя

Имя источника света.

иНтенсивность

Яркость источника света: от 0 до максимально поддерживаемого значения. По умолчанию равна 1.

Состояние

Состояние источника света: включен/выключен. Отключенный источник перестает испускать свет.

Фотометрия

Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.

- **Интенсивность** света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении.
 - **Поток** - воспринимаемая энергия.
 - **Освещенность** - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
- **Цвет** – цвет света, испускаемого данным источником
 - **Имя цвета** – название цвета лампы из списка стандартных цветов.
 - **?** – отображение списка имён цветов.
 - **Кельвин** – температура цвета по Кельвину (мин:1000 - макс:20000).

Параметр доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.

Цвет

Цвет света, испускаемого данным источником.

- **R,G,B** – цвета в соответствии с цветовой моделью RGB.
- **Номер цвета** – индекс цвета napoCAD.
- **H,S,L** – цвета в соответствии с цветовой моделью HSL.

Выход

Завершение команды.

Сеточный свет



Меню: **Вид – Тонирование – Свет** >  **Новый сеточный цвет**



Панель: **Источники света** – 



Командная строка: **СЕТСВЕТ (WEBLIGHT)**

Создание точного трехмерного распределения интенсивности освещения для источника света.

Запросы команды:

Задайте положение источника света:

Задать точку положения источника света.

Задайте положение цели:

Задать точку положения цели – точку в которую будет направлен световой поток.

Введите название изменяемого режима или [Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/сеткА/Затухание/Цвет/Выход] :

Задать опции команды, если это необходимо, в противном случае просто нажать **ENTER**.

Опции команды:

Имя

Имя источника света.

иНтенсивность

Яркость источника света: от 0 до максимально поддерживаемого значения. По умолчанию равна 1.

Состояние

Состояние источника света: включен/выключен. Отключенный источник перестает испускать свет.

Фотометрия

Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.

- **Интенсивность** света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении.
 - **Поток** - воспринимаемая энергия.
 - **Освещенность** - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
- **Цвет** – цвет света, испускаемого данным источником
 - **Имя цвета** – название цвета лампы из списка стандартных цветов.
 - **?** – отображение списка имён цветов.
 - **Кельвин** – температура цвета по Кельвину (мин:1000 - макс:20000).

Параметр доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.

Сетка

Определение интенсивности света в точках сферической сетки.

- **Файл** – указать файл с расширением **.ies**, который следует использовать для определения свойств сетки.
- **X** – задание поворота сетки вокруг оси X.
- **Y** – задание поворота сетки вокруг оси Y.
- **Z** – задается поворот сетки вокруг оси Z.

Затухание

Уменьшение интенсивности света (яркости) с увеличением расстояния от источника света.

Тип затухания:

- **Нет** – затухание отсутствует. И далекие, и близкие к источнику света объекты освещаются одинаково.
- **Линейная инверсия** – задание величины затухания, обратно пропорциональной расстоянию от источника света до объекта. По умолчанию интенсивность при линейной инверсии равна половине максимальной интенсивности.
- **Квадратичная инверсия** – задание величины затухания, обратно пропорциональной квадрату расстояния от источника света до объекта.

Использовать пределы – включение и отключение пределов затухания.

- **Начальный предел затухания** – определяет точку испускания света как смещение от центра освещения. По умолчанию = 1.
- **Конечный предел затухания** – определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется.

Влияние данного параметра не учитывается, если значение системной переменной LIGHTINGUNITS отлично от 0.

Цвет

Цвет света, испускаемого данным источником.

- **R,G,B** – цвета в соответствии с цветовой моделью RGB.
- **Номер цвета** – индекс цвета nanoCAD.

- **H,S,L** – цвета в соответствии с цветовой моделью HSL.

Выход

Завершение команды.

Материалы

Материалы используются для улучшенной визуализации трехмерных объектов и сцен. Они придают объектам более реалистичный внешний вид. Материал как объект nanoCAD представляет собой совокупность настроек и текстур, определяющих внешний вид поверхности трехмерных объектов и имитирующих материалы реального мира. В результате наложения материала, объект может выглядеть сделанным из дерева, пластмассы, металла, быть глянцевым или матовым, иметь сложную текстуру или не отражать свет вообще.



Материалы можно просматривать, редактировать и назначать объектам.

Обозреватель материалов

Обозреватель материалов отображает все материалы в документе, позволяет создавать, редактировать и назначать материалы объектам чертежа.



Лента: **Настройки – Функциональные панели >**  **Обозреватель материалов**



Меню: **Вид – Тонирование >**  **Обозреватель материалов**




Меню: **Вид – Панели – Функциональные панели >**  **Обозреватель материалов**



Командная строка: **МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ (MATBROWSEROPEN)**

Обозреватель материалов отображается в виде функциональной панели, содержащей все материалы текущего документа.



Параметры:




Создает новый материал с набором свойств по умолчанию.




Способ отображения материалов в обозревателе: пиктограммами с предварительным просмотром или простым списком из названий.

По щелчку правой кнопкой на материале открывается контекстное меню с дополнительным списком доступных действий:



- **Редактировать** – редактирование материала в **Редакторе материалов**;
- **Применить к выделенному** – наложение материала на выбранные трехмерные объекты рабочего пространства;
- **Дублировать** – создание нового материала, идентичного данному;
- **Удалить** – удаление материала;
- **Переименовать** – изменение названия.

Двойной щелчок на материале в **Обозревателе материалов** открывает его на редактирование в **Редакторе материалов**.



Назначать материал выбранному объекту можно не только в **Обозревателе материалов**, но и на панели **Свойства** в выпадающем списке параметра **Материал**.

Редактор материалов


Редактор материалов позволяет редактировать параметры материала, выбранного в **Обозревателе материалов**, и открывать панель **Редактор текстур** для редактирования текстуры.



Двойной щелчок на материале в **Обозревателе материалов**



Контекстное меню материала в **Обозревателе материалов**: **Редактировать...**



Параметры:



Выбор трехмерного объекта в окне предварительного просмотра, позволяющего оценить полученный материал. Объект можно приближать, удалять и поворачивать с помощью мыши.



Скрывает или отображает дополнительные параметры материала.

Рассеивание

Цвет освещенной части объекта (*diffuse color*). Если выбран пункт **По объекту**, цвет рассеивания будет унаследован от объекта, к которому применяется материал.

Подсветка

Цвет объекта в области тени (*ambient color*), т.е. в области, не освещенной прямыми лучами. Обычно, цвет подсветки – это очень темный оттенок цвета рассеивания. Если выбран пункт **По объекту**, цвет подсветки будет унаследован от объекта, к которому применяется материал.

Блик


Цвет блика (*specular color*). Если выбран пункт **По объекту**, цвет блика будет унаследован от объекта, к которому применяется материал.


Блеск

Размер блика на объекте (*shininess*).


Рассеивание (Карта)

Наложение текстуры на поверхность объекта.

При нажатии на зачок  справа от имени файла текстуры открывается контекстное меню.












- **Растр** – выбрать новый файл текстуры для данного материала.
- **Удалить** – удалить ссылку на файл текстуры для этого материала (не использовать текстуру в этом материале).
- **Редактировать** – открыть Редактор текстур для редактирования текстуры. Пункт становится доступен только после выбора файла текстуры пунктом **Растр**.



Редактор текстур позволяет настраивать параметры текстуры для редактируемого материала: позиционировать ее на поверхности объекта, указывать параметры масштабирования, повторения, способ наложения на объект.

- **Положение** – смещение базовой точки текстуры вдоль оси X и Y;
 - **Синхронизировать смещение** – синхронизация смещения по горизонтали и вертикали;
- **Масштаб** - размеры растра по ширине и высоте;
 - **Сохранять пропорцию** – при изменении ширины, изменяется также и высота, и наоборот;
- **Повтор** – схема дублирования текстуры на поверхности объекта;
- **Проекция** – метод проецирования текстуры на поверхность; параметр, позволяющий наилучшим образом подобрать наложение текстуры в зависимости от формы объекта.

ИНСТРУМЕНТЫ

-  Лента: **Настройки – Функциональные панели >  Инструменты**
-  Меню: **Сервис –  Инструменты...**
-  Меню: **Вид – Панели – Функциональные панели –  Инструменты...**
-  Панель: **Стандартная – **
-  Командная строка: **ИНСТРУМЕНТЫ (TOOLPALETTES)**

napoCAD дает возможность пользователю создавать и хранить свои инструменты, соответствующие часто применяемым командам, блокам, штриховкам и др.


Инструмент – это команда, которая имеет значок на функциональной панели **Инструменты** и может нести значения свойств (цвета, слоя и др.). Выполнение инструмента запускает связанную с ним команду. Чаще всего инструмент создает в чертеже новый объект заданного типа (например, отрезок, блок или штриховку) и заданных свойств. Инструменты размещаются в наборах.

Местом хранения наборов инструментов является функциональная панель **Инструменты**, которая открывается с помощью приведенных выше пунктов меню и кнопок панелей инструментов. Путь к папке с данными о наборах инструментов текущего экземпляра napoCAD виден в окне настроек внутри узла **Стандартные папки**.

На функциональной панели **Инструменты** каждый инструмент представлен значком, перетаскивание которого в открытый чертеж или двойной щелчок на котором выполняет команду, вставляет блок, штриховку и т. д. Пользовательские инструменты можно экспортировать в файл с расширением .xtp и перенести на другой компьютер с последующим импортом.

В сторонних CAD-системах аналогом панели **Инструменты** являются палитры инструментов.

Механизм накопления таких инструментов пользователя позволяет собирать вместе адаптированные средства рисования для одного проекта или для одного отдела, причем без особых усилий будет достигаться единство стиля построений.



В начальном состоянии функциональная панель **Инструменты** отображает дерево, в котором размещены значки наборов с инструментами и значки групп инструментов. Дерево состоит из корневого узла **Мои инструменты** и нескольких наборов инструментов с примерами. Корневой узел имеет контекстное меню с такими пунктами:

Создать группу инструментов – создает новую группу для хранения наборов инструментов и вложенных групп;

Создать набор инструментов – создает набор для хранения инструментов;

Переименовать – переименовывает корневой узел дерева;

Импортировать набор... – импортирует набор инструментов из файла с расширением .xtp.

Под заголовком окна расположены три значка, которые выполняют следующие функции:



Размер кнопок

Настройка размера значков (**Мелкий, Средний, Крупный**).




Вид



Выбор варианта стандартного представления списков в окне (**Иконки, Список, Таблица**).




Активный вид

Смена варианта активного вида (дерево или список).

Кнопка  позволяет переключаться между вариантами активного вида: дерево или список.

При этом кнопки  и  блокируются в представлении в форме дерева. Окно имеет сплиттер (вертикальная разделительная линия), которая находится справа в представлении в форме дерева и слева в представлении в форме списка. Перемещая сплиттер, можно перейти в представление с одновременным отображением и дерева, и списка.




Создание набора инструментов

Набор инструментов – это место хранения инструментов, объединенных пользователем по какому-то принципу. Новый пустой набор создается с помощью пункта **Создать набор инструментов** контекстного меню корневого узла и сохраняется в этом узле. С помощью перетаскивания набор можно скопировать в нужную группу. В панели **Инструменты** может быть любое количество наборов инструментов с любыми названиями.

Значок набора инструментов  имеет контекстное меню со следующими пунктами:

- **Настройка команд...** – открывает диалоговое окно **Настройка наборов инструментов** с перечнем команд nanoCAD;




- **Переименовать** – переименовывает набор инструментов;
- **Сортировать по** – сортирует по одному из признаков (**Имя, Тип**);
- **Вверх** — перемещает набор на одну позицию вверх;
- **Вниз** — перемещает набор на одну позицию вниз;
- **Удалить** – удаляет выбранный набор из панели **Инструменты** или из группы.
- **Экспорт** – экспортирует набор инструментов в файл с расширением **.xpt**.

Создание группы инструментов

В дереве панели **Инструменты** можно создавать *группы*, которые являются аналогами папок и могут содержать наборы инструментов и вложенные группы. Для создания группы, которая должна быть дочерней относительно корневого узла дерева, необходимо воспользоваться пунктом **Создать группу инструментов** контекстного меню корневого узла. Для создания группы, дочерней относительно другой группы, следует использовать одноименный пункт контекстного меню значка родительской группы.

Включение набора в группу выполняется перетаскиванием значка набора из корневого узла или из другой группы. Вывод набора из группы в корень осуществляется перетаскиванием значка набора на корневой узел.

При одновременной работе с инструментами, наборами и группами рекомендуется использовать представление с отображением как дерева, так и списка. Тогда в правой части окна будут видны дочерние элементы для того узла, который выделен в дереве левой части. Двойной щелчок на значке в правой части панели **Инструменты** вызывает отображение содержимого соответствующей папки или набора инструментов.




Значок группы  имеет контекстное меню со следующими пунктами:

- **Создать группу инструментов** – создает дочернюю группу инструментов;
- **Переименовать** – переименовывает группу инструментов;
- **Вверх** — перемещает группу на одну позицию вверх;
- **Вниз** — перемещает группу на одну позицию вниз;
- **Удалить** – удаляет выбранную группу.

Создание инструмента

Для создания в панели **Инструменты** нового элемента следует выбрать в чертеже объект нужного типа и методом drag&drop перетащить его на значок набора инструментов. В результате такой операции в наборе инструментов появится значок инструмента с некоторыми начальными значениями свойств (копируются из объекта-родителя). Еще один способ создания инструмента – перетащить команду из окна **Настройка палитры инструментов** (окно открывается с помощью пункта **Настройка команд...** контекстного меню редактируемого набора инструментов) на значок набора в дереве панели **Инструменты** или в окно ранее созданных инструментов набора.




Значок инструмента имеет контекстное меню:

- **Копировать** – создает копию инструмента в том же наборе;
- **Переименовать** – переименовывает инструмент;
- **Удалить** – удаляет инструмент;
- **Выбрать изображение...** – открывает окно выбора файла изображения для замены значка инструмента (разрешаются файлы с расширениями .jpg, .jpeg, .tiff, .tif, .bmp, .png);
- **Вверх** — перемещает инструмент на одну позицию вверх;
- **Вниз** — перемещает инструмент на одну позицию вниз;
- **Свойства...** – открывает окно настройки свойств инструмента.


Пункт **Свойства...** открывает диалоговое окно **Свойства инструмента** с текущими настройками инструмента и свойств создаваемых им объектов.

Для большинства объектов окно свойств имеет следующий вид:



В этом окне в группе **Общие** следует задать необходимые значения свойств (цвет и др.) для объектов, которые будут строиться в чертеже с помощью данного инструмента. В параметре **Командная строка** группы **Команда** записывается та команда, которая должна запускаться с помощью данного инструмента. Значок инструмента имеет контекстное меню с пунктом **Выбрать изображение...**, с помощью которого можно заменить изображение на значке.

Диалоговое окно со свойствами инструмента-блока выглядит иначе:



Данный инструмент создает в чертеже вхождение блока. В группе **Общие** задаются общие свойства графического объекта (цвет, слой, тип линий, вес линий и прозрачность).

В группе **Вставка** расположены специфические параметры, которые управляют процессом вставки блока:

- **Имя** – имя блока;
- **Исходный файл** — полное имя файла, из которого извлекается определение блока;
- **Масштаб** – масштабный множитель вставки;
- **Вспомогательный масштаб** — дополнительный масштабный множитель, который может быть применен при вставке блока:
 - **Dimscale** – в качестве дополнительного масштабного множителя применяется значение системной переменной DIMSCALE;
 - **Масштаб печати** – в качестве дополнительного масштабного множителя применяется значение масштаба печати из параметров текущей закладки чертежа;
 - **Нет** – дополнительный масштабный множитель не используется;
- **Поворот** – значение угла, применяемое в том случае, если запрос угла поворота блока отключен;
- **Запрос угла поворота** — признак запроса для ввода угла вставки (**Нет** или **Да**);
- **Разбивка** – признак разбиения блока после вставки (**Нет** или **Да**).

Диалоговое окно со свойствами инструмента, создающего-штриховку, содержит параметры, которые специфичны именно для штриховки.

Запуск инструмента

Запуск (выполнение) инструмента осуществляется с помощью двойного щелчка на значке инструмента или с помощью перетаскивания значка в открытый чертеж. При этом выполняется команда nanoCAD, записанная в свойствах инструмента. Кроме того, создаваемый с помощью инструмента объект сразу приобретает те значения свойств (слоя, цвета, типа линий и т. д.), которые в данный момент записаны в свойствах инструмента.

Если у команды, создающей объект определенного типа (например, окружность), имеется несколько вариантов работы, то выбирается только один из них – самый употребительный. Поэтому для окружности работает вариант команды КРУГ, создающий окружность, начиная с центра. Для команды ДУГА работает вариант построения дуги по трем точкам. Это отражается в названии инструмента, которое присваивается по умолчанию.

Вставка блока с помощью инструмента-блока также выполняется перетаскиванием или двойным щелчком. Если в свойствах инструмента задано использование вспомогательного масштаба, то реальный масштаб вставки блока будет вычислен как произведение основного масштаба и вспомогательного. Если задан признак запроса угла поворота, то при вставке угол не берется из параметра **Поворот**, а выводится запрос на задание этого угла.

Удаление инструмента

Для удаления инструмента из набора используется пункт **Удалить** контекстного меню значка инструмента.

Редактирование инструмента

Если возникает необходимость в редактировании инструмента, то следует использовать пункт **Свойства...** контекстного меню этого инструмента.

Экспорт набора инструментов


Для переноса инструментов с одного компьютера на другой следует выполнить экспорт набора в файл с расширением .xtp (с целью последующего импорта на другом компьютере).

Таким способом можно обеспечивать инструментами с одинаковыми настройками слоев, стилей и прочих свойств другие рабочие места, на которых с помощью nanoCAD выполняются работы в рамках одного проекта.

Импорт набора инструментов


Возможен импорт наборов инструментов из XTP-файлов nanoCAD и AutoCAD (файлов с расширением .xtp, полученных с помощью операции экспорта). Для этого используется пункт **Импортировать набор** контекстного меню корневого узла дерева панели **Инструменты**.

В текущей версии nanoCAD не поддерживаются мультикомандные инструменты из системы AutoCAD (группа команд, объединенных под одним значком, обладающим свойствами панели инструментов). При попытке импорта мультикомандного инструмента появляется сообщение:



В таком случае в набор импортируется только тот инструмент, который был текущим в группе (последним выполненным).

Кроме того, в текущей версии не поддерживается ряд других инструментов, о чем выводится сообщение:



При этом набор инструментов будет создан, но его состав уменьшится.

В процессе импорта для каждого исключаемого неподдерживаемого инструмента будет выведено сообщение в командной строке, например:

Неподдерживаемый инструмент: Свет

Неподдерживаемый инструмент: Разделитель

Неподдерживаемый инструмент: Камера

ОБЛАКА ТОЧЕК

Облако точек представляет собой большой набор точек в трехмерной системе координат. В большинстве случаев, облако точек является результатом работы 3D-сканера. Данное устройство позволяет получать представление о геометрии поверхности сканируемого объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Векторный объект [Точка](#) и точка облака в программе представлены разными сущностями.

Помимо координат, точка может нести дополнительную информацию — метаданные (атрибуты). Некоторые метаданные являются результатом работы сканера (интенсивность, цвет, время и т. д.), а некоторые добавляются к точке в процессе работы с облаком (класс, нормаль и т. д.).

Облако точек представляет собой отдельный объект, некоторые свойства которого можно просмотреть и отредактировать на функциональной панели **Свойства**. Помимо специализированных операций, для облака точек доступны такие общие операции редактирования как перемещение, поворот, масштабирование, отражение, выравнивание.

Импорт облаков точек



Лента: **Облака точек** > **Облако точек** >  **Импорт**



Меню: **Вставка** >  **Облако точек**



Меню: **Облака точек** >  **Импорт**



Панель: **Облака точек** > 



Командная строка: **NPC_IMPORT, ОБВС, ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ**

Команда позволяет импортировать облака точек в пространство модели чертежа из файлов формата LAS, BIN, PTX, PTS, PCD, TXT, XYZ, XYB, PLY, E57, RCS, RCP, NPC.

Мастер импорта текстовых файлов

При импорте облаков точек из текстового формата (TXT, XYZ, XYB, ...) открывается диалог **Мастера импорта текстовых файлов**. Он позволяет задать правила интерпретации данных импортируемого файла.

Мастер импорта текстовых файлов

Символ-разделитель:

☐ точка с запятой ☐ табуляция ☐ запятая

☒ пробел ☐ другой:

Учитывать последовательные разделители:

Метка или строка комментария:

Данные полей

X (Восток): Y (Север): Z (Высота):

Интенс. Красный Зеленый Синий

Образец данных анализа

X	Y	Z
2206176.329987	434880.860098	158.620000
2206170.450087	434851.550098	158.160000
2206166.920087	434886.659898	158.570000
2206174.960087	434879.239998	158.590000
2206168.920086	434876.489998	158.290100
2206180.429986	434859.120197	158.440000

OK Отмена

Параметры:

Символ-разделитель

Указание символа разделяющего данные в текстовом файле. Можно выбрать как predefined (точка с запятой, символ табуляции, запятая, пробел), так и задать любой другой.

Учитывать последовательные разделители

Указать символ, используемый для разделения целой и дробной частей значений.

Метка или строка комментария

Указать символ, который используется для комментирования строк. Закомментированные строки не рассматриваются в качестве данных при импорте. Если в файле нет комментариев, можно оставить символ указанный по умолчанию.

Данные полей

Задается соответствие столбцов текстового файла определенным типам данных: координаты точки по X, по Y и по Z, значение интенсивности, цвет точки в раскладке RGB (красный, зеленый, синий).


Образец данных анализа

Предварительный просмотр данных текстового файла. Заголовок столбца отображает тип данных, установленный в разделе **Данные полей**.

После закрытия **Мастера импорта текстовых файлов**, открывается основной диалог импорта облаков точек.

Диалог импорта облаков точек

Диалог импорта позволяет указать какие именно данные должны быть импортированы и в каком виде. Он позволяет визуально просмотреть облако точек файла и получить представление о данных, находящихся в файле.



Параметры:

Выбранный файл

Отображение пути с именем импортируемого файла.

Просмотр

В окне предварительного просмотра отображается все содержимое импортируемого файла. В данном разделе диалога задается импортируемая область облака точек. По умолчанию будет импортирована вся область, однако возможно задание одной или нескольких областей разной геометрии, вместо загрузки всех точек файла.



Выбор

Переход в режим выбора созданных областей импорта. Для выбора уже заданной области щелкните внутри нее.



Отмена

Удаление прямоугольной, полигональной или заданной координатами области выбора. Для удаления, область предварительно следует выбрать кнопкой **Выбор**.



**Выбрать
всё**

Выбор всего содержимого импортируемого файла.



**Выделить
прямоуголь
ную область**

Задание прямоугольной области, точки которой будут импортированы в документ. Может быть задано несколько подобных областей.



**Указать
координаты
области**

Задание вручную координат области, точки которой будут импортированы в документ. Кнопка открывает диалоговое окно, в полях которого указаны координаты полных границ скана. Для создания области в этом случае в полях указываются координаты нужного участка.

Выбор области вручную

Координаты области			
Мин X:	608.574800	Макс X:	43177.526700
Мин Y:	36793.981800	Макс Y:	57398.474600
Мин Z:	0.000000	Макс Z:	32684.719400

OK Отмена Справка

Может быть задано несколько подобных областей.



**Выделить
область
полигоном**

Задание полигональной области, точки которой будут импортированы в документ. Окончание задания области осуществляется правым щелчком мыши. Может быть задано несколько подобных областей.



Увеличение, уменьшение или показ изображения полностью в окне предварительного просмотра.

Данные о файле

В данном разделе отображаются некоторые статистические данные о точках импортируемого файла.

Данные о файле			
Количество точек:	4 269 394	Количество облаков:	1
Мин X:	7594095.0390	Макс X:	7594317.8360
Мин Y:	5354032.4390	Макс Y:	5354223.7660
Мин Z:	66.6090	Макс Z:	115.5270
		Макс интенсивность:	65436
		Мин интенсивность:	3648
		Единицы:	Метры

Фильтр по метаданным

В данном списке перечислены все присутствующие в файле метаданные (атрибуты) точек.

Фильтр по метаданным


☐ Выбрать всё

- интенсивность
- номер отражения
- угол сканирования
- признак конца хода луча
- граница флайтлиний
- класс
- время
- ID источника

После импорта, точки будут иметь только выбранные в данном списке атрибуты. Невыбранные атрибуты в документ не попадут.

Фильтр по коду

В этом списке перечислены все классы, по которым были распределены точки импортируемого файла. Если классов у точек облака не было, список будет пустым.



Будут импортированы только те точки, которые принадлежат к выбранным в данном списке классам. Точки тех классов, которые выбраны не были, в документ не попадут.

Автосоздание слоев по кодам

Если взведен флажок **Автосоздание слоев по кодам**, после импорта в документе автоматически создадутся слои с именами классов, по которым распределены точки импортируемого файла. Имена создаются в соответствии со стандартной классификацией LAS. При этом к каждому слою заполняется текстовое поле **Пояснение** комментарием вида **FC#N**, где **FC#** – обязательный индекс, **N** – номер класса. После импорта можно будет изменить имена созданных слоёв и номера классов вручную в диалоге **Слои**.

✓	Имя		Цвет	Тип л	Вес л	Сти	Пояснение
	Облака точек		белый	—	—	Ц...	
	Низкая растительность (код 3)		36,76,0	—	—	Ц...	FC#3
	Не назначено (код 1)		195,1...	—	—	Ц...	FC#1
	Земля (код 2)		204,1...	—	—	Ц...	FC#2
	Здания (код 6)		крас...	—	—	Ц...	FC#6
✓	0		белый	—	—	Ц...	

Если флажок снять, в документе будет создан только один новый слой – **Облака точек**. Поле **Пояснение** в этом случае можно будет заполнить вручную.

Разделение

По умолчанию точки файла импортируются в документ в виде единого облака. Однако возможен импорт точек в виде нескольких облаков. Разделение точек на облака может быть осуществлено по различным критериям.

По коду

Импорт точек файла в виде нескольких облаков, каждое из которых будет содержать точки со своим классом. В том числе будет создано одно облако с неклассифицированными точками.

По отражению

Импорт точек файла в виде нескольких облаков, каждое из которых будет содержать точки со своим значением отражения.

По облаку

Импорт точек файла с разделением на то количество облаков, которое содержится в файле.

Не разделять

Импорт точек файла в виде единого облака вне зависимости от фактического количества облаков, классов или отражений в данном файле.

Интервал

Возможно снизить плотность импортируемых облаков, в случае ее избыточности, за счет импорта каждой второй/третьей/десятой и т.д. точек файла. Для этого следует взвести

флажок **Интервал** и указать порядковый номер импортируемой точки в поле **Импортировать каждую <...>**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание «торможения» программы при отрисовке очень больших и насыщенных облаков, в программе существует режим выборочного отображения точек облака в зависимости от мощности видеокарты компьютера. Этот режим по умолчанию задействован. Поэтому, если облако точек выглядит более разреженным, чем ожидается, следует взвести флажок **Отображать все точки**, отключающий данный режим.

Экспорт облака точек



Лента: **Облака точек > Облако точек >**  **Экспорт облака точек**




Меню: **Облака точек >**  **Экспорт**



Командная строка: **NPC_EXPORT, ОБЛАКОТОЧЕКЭКСПОРТ**

Команда позволяет экспортировать облако точек в различные форматы: LAS (версии 1.2 и 1.4), BIN, XYZ, PLY, E57, RCS.

1. Если у точек облака присутствует какая-либо метаданная, при запуске команды экспорта будет предложено выбрать те атрибуты, которые должны сохранить экспортируемые точки. При снятии всех флажков, будут экспортированы только координаты точек без атрибутов.



2. В появившемся диалоговом окне экспорта выбрать формат и место хранения файла.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе формата XYZ расширение файла будет зависеть от выбора атрибутов: если отметить флажками все возможные атрибуты, расширение полученного файла будет ***.xyzcloudlastrgb**, а если отключить все флажки – расширение будет ***.xyz**.

Если к облаку были применены команды **сечения** или **обрезки**, в создаваемый файл попадут только видимые точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку сечение и обрезка облака точек выполняется для определенного видового экрана, то результат экспорта будет зависеть от того, какой видовой экран пространства модели был текущим на момент запуска команды.

Также, если в облаке присутствует атрибут **Класс**, будут экспортированы только точки, расположенные на всех видимых незаблокированных и незамороженных слоях.

Запросы команды:

Использовать все облака в ВЭкране? <Нет> или **[Да/Нет]**:

Запрос отображается в том случае, если в видовом экране два или более облака точек.

Опции команды:

- Да Если в чертеже несколько облаков точек, в новый файл будут экспортированы все видимые точки всех облаков в видовом экране пространства модели. Точки, невидимые в активном видовом экране по причине того, что они не попадают в его границы, также будут экспортированы.
- Нет После выбора опции появится подсказка:
Выберите облака точек или [?]:
Указать в чертеже облако для экспорта, или выбрать опцию ?.
- ? В командной строке появится подсказка:
Выберите опцию [Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/ВСЁ/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Текущий/АВто]:
позволяющая выбрать облако с помощью различных опций (см. раздел «[Выбор объектов при помощи опций командной строки](#)»)

Извлечение облака точек



Лента: **Облака точек > Облако точек >**  **Извлечение облака точек**



Меню: **Облака точек >**  **Извлечение облака точек**



Командная строка: **NPC_EXTRACT_FROM_VIEW, ОБЛАКОТОЧЕКИЗВЛЕЧЬ**

Команда позволяет извлечь точки из видового экрана в новое облако. Если к облаку были применены команды сечения или обрезки, в новом облаке будут только видимые точки. Также, если в облаке присутствует атрибут **Класс**, будут извлечены только точки, расположенные на всех видимых, незаблокированных и незамороженных слоях. Метаданные облака при этом сохраняются, объект будет создан на текущем слое.

Запросы команды:

Использовать все облака в
ВЭкрane? <Нет> или [Да/Нет]:

Запрос отображается в том случае, если в
видовом экране два или более облака точек.

Опции команды:

- Да Если в чертёж загружено несколько облаков точек, после выполнения команды на текущем слое будет создано одно облако, включающее в себя все видимые точки всех облаков в видовом экране.
- Нет После выбора опции появится подсказка:
Выберите облака точек или [?]:
Указать в чертеже облако для извлечения, или выбрать опцию ?.
- ? В командной строке появится подсказка:
Выберите опцию [Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/ВСЁ/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Текущий/АВто]:
позволяющая выбрать облако с помощью различных опций (см. раздел «[Выбор объектов при помощи опций командной строки](#)»).

Создание нового облака с учетом обрезки



Лента: **Облака точек – Облако точек >**  **Создание нового облака с учетом
обрезки**



Меню: **Облака точек** >  **Создание нового облака с учетом обрезки**



Командная строка: **NPC_CROP_FROM_VIEW**

Команда создает новое облако точек из подрезки существующего облака. При этом исходное облако точек удаляется.

Для создания нового облака из подрезки:

1. Перейти в видовой экран пространства модели, содержащий подрезанное облако и запустить команду.
2. Если облаков несколько, в командной строке появится запрос для указания нужных:

Использовать все облака в ВЭкрane? <Нет> или [Да/Нет]:

3. После указания, выбранные облака будут удалены, а на их месте будут созданы новые из их подрезок.


ПРИМЕЧАНИЕ: при отмене действия данной команды, подрезка на исходных облаках не восстанавливается.

Управление отображением облаков точек

Настройки отображения

Отображать границы



Лента: **Облака точек** > **Настройки** >  **Отображение границ облака**



Меню: **Облака точек** – **Настройки** >  **Отображать границы**



Командная строка: **SWITCHPCBOUNDARY**

Режим отображения ограничивающего контура у каждого облака точек в чертеже.

По умолчанию данный режим выключен, в результате чего ограничивающие контура не отображаются.

Отображать все точки



Лента: **Облака точек** > **Настройки** >  **Отображение всех точек облака**



Меню: **Облака точек** – **Настройки** >  **Отображать все точки**





Командная строка: **SWITCHPCDISPLAYTREE**

Режим отображения всех точек облака.

По умолчанию данный режим выключен, в результате чего на экране отображается не более того количества точек, которое может быть относительно быстро обработано графической системой компьютера.

Включение данного режима отображает все точки облака.



Включение данного режима влияет лишь на скорость отображения облаков и навигации в рабочей области. На скорость обработки облаков командами сшивки, классификации и др. данный режим влияния не оказывает. Для ускорения операций обработки облаков следует осуществить разрежение облака - сократить не отображаемое, а реальное количество точек командой [Прореживание облака точек](#). Или можно сократить количество попадающих в документ точек облака во время операции [импорта](#), взведя флажок **Интервал**, и указав порядковый номер импортируемых точек.

Панорамировать после импорта



Лента: **Облака точек > Настройки >  Панорамировать после импорта**



Меню: **Облака точек – Настройки >  Панорамировать после импорта**



Командная строка: **SWITCHPCIMPORTZOOMEXTENTS**

Режим автоматического панорамирования к облаку точек после его импорта.

В подавляющем большинстве случаев, после импорта требуется панорамирование к облаку точек. Данный режим выполняет это автоматически. Режим по умолчанию включен.

Привязка к облакам точек



Лента: **Облака точек > Настройки >  Привязка к облакам точек**



Меню: **Облака точек – Настройки >  Привязка к облакам точек**



Командная строка: **SWITCHPCSNAPOH**

Позволяет осуществлять привязку к отдельным точкам облаков в режиме привязки **Узел**.

Режим по умолчанию включен.

Привязка к формам



Лента: **Облака точек > Настройки >  Привязка к формам**



Меню: **Облака точек – Настройки >  Привязка к формам**



Командная строка: **SWITCHPCSNAPON**

Позволяет осуществлять привязку к характерным точкам форм, распознанным в облаке командами [распознавания форм](#).

Режим по умолчанию включен.

Режим отображения облаков точек



Лента: **Облака точек > Настройки >**  **Режим отображения**




Меню: **Облака точек >**  **Режим отображения**



Панель: **Облака точек >** 



Функциональная панель **Свойства** – раздел **Отображение** – параметр **Режим отображения** > кнопка 



Командная строка: **NPC_VIEWMODE**

Команда открывает диалоговое окно, которое позволяет стилизовать облако точек в соответствии со значениями тех или иных атрибутов этого облака. Фактически, команда раскрашивает каждую точку облака в соответствии со значением атрибута в этой точке. Выбор атрибута, по которому следует провести стилизацию, осуществляется пользователем. В случае наличия нужных атрибутов в облаке, стилизация возможна по:

- цвету сканирования;
- интенсивности;
- классу;
- номеру отражения;
- ID источника.

Помимо раскраски по атрибуту, возможно раскрашивание всего облака выбранным цветом или в зависимости от высоты точек облака (координаты Z).

Параметры:

Размер точки:

Тип раскраски:

цвет сканирования

ID источника

высота

интенсивность

класс

номер отражения

цвет

цвет сканирования

Сбросить

Отображаемый размер точки облака в пикселях.

Выпадающий список атрибутов облака, доступных для стилизации. Количество атрибутов в списке зависит от того, какие из них были импортированы вместе с облаком из файла сканирования.

Количество интервалов:

Сбрасывает к значениям по умолчанию поля **Количество интервалов** при раскраске по высоте или интенсивности, а также цвета при выборе типа раскраски по высоте, интенсивности, номеру отражения или цвету.


Количество интервалов одного цвета, на которые будет разделено все облако при раскраске. Это поле доступно при раскраске по высоте или по интенсивности. После изменения количества интервалов необходимо нажать кнопку **Обновить**.

Обновить

Обновляет список распределения цветов в соответствии со значением поля **Количество интервалов**.



Цвет сканирования

Стилизация облака в соответствии с цветом точек в исходном файле сканирования.




Высота

Стилизация в зависимости от значения координаты Z в каждой точке облака.





Интенсивность



Стиль отображения облака на основе интенсивности отраженного импульса (атрибут **Интенсивность**).

Кнопка **Границы** открывает диалоговое окно с диаграммой распределения интенсивности. Перемещением ползунка можно исключить часть верхней или нижней границы из процесса стилизации. Это бывает полезным в случае наличия в облаке малоинформативных зон (с очень низкой или высокой интенсивностью).





Класс

Режим отображения

Тип раскраски:

Размер точки:

класс

1

<input checked="" type="checkbox"/>	Не назначено (код 1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Земля (код 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Низкая растительность (код 3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Здания (код 6)

Количество интервалов:

1

Обновить

Сбросить

Границы...

ОК

Отмена


Справка

В результате заключительной обработки результатов сканирования, точки облака могут быть определенным образом классифицированы, например: земля, растительность, здания.


Данный стиль отображения позволяет раскрасить облако с учетом стандартной классификации LAS или в соответствии с созданной пользователем классификацией.

Снятие флажка напротив класса, позволяет отключить отображение точек данного класса в поле чертежа.


Отключение отображения классов и изменения их цвета недоступно, если классы были ассоциированы со слоями в документе.




Такое ассоциирование происходит, например, при импорте облаков точек с включенным флажком **Автосоздание слоев по кодам**.



Отключать отображение точек классов, ассоциированных со слоями, можно отключая отображение слоев в диалоге **Слой**.



Номер отражения





Раскрашивание облака в соответствии с порядковым номером отражения лазерного луча в определенной точке, полученным при сканировании.


Есть возможность отключить видимость точек любого из номеров отражений снятием соответствующего флажка.

Цвет


Раскрашивание всех точек облака любым выбранным цветом.



ID источника



В результате каждого сканирования точкам облака присваивается уникальный идентификатор. Одно облако может быть сформировано в результате нескольких сканирований одного и того же объекта с разных точек. Данный тип позволяет раскрасить точки облака в зависимости от идентификатора источника сканирования. Цвет точек для каждого источника сканирования выбирается программой автоматически.






Нормаль

Визуализирует направление нормалей точек облака, если таковые присутствуют в облаке.





Точки облака будут раскрашены в зависимости от направления их нормалей. При этом, точки с нормальными, коллинеарными определенной координатной оси, будут иметь цвет этой оси.

Нормали создаются командами триангуляции облаков, [поиска форм в облаке](#), [вписывания векторных примитивов](#). Также возможно [перевычисление нормалей](#).



Тип формы и Форма

Эти раскраски создаются командами поиска плоскостей и труб в облаке точек. Предназначены для визуализации форм, найденных в облаках точек данными командами.




Обрезка облаков точек


Инструменты обрезки позволяют вырезать из облака или нескольких облаков указанную область.

Указать область можно в любом видовом экране с произвольной ориентацией вида. Если пространство модели разбито на несколько видовых экранов, то необходимо указать в каком видовом экране будет отображен результат операции.

В результате работы команд обрезки изменяется только отображение облака в целевом видовом экране. С самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.



Задание прямоугольника или полигона, определяющего границу обрезки, осуществляется в плоскости видового экрана. Обрезка облака осуществляется перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда. Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.



Возможно осуществление нескольких последовательных обрезок облака, в том числе в комбинации с сечениями облака. Последовательность обрезок в определенном видовом экране может быть отменена, как последовательно, так и целиком. Отмена обрезок производится специальными командами **Отменить последнюю обрезку** и **Отменить все**, не связанными со стандартной командой отмены действий **Отменить (Undo)**.

Обрезка облаков прямоугольником по 2 точкам



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение – Обрезка >**  **Обрезка по 2 точкам**



Меню: **Облака точек – Обрезка >**  **Прямоугольником по 2 точкам**



Панель: **Облака точек >**  **Обрезка по 2 точкам**



Командная строка: **NPC_CLIP_RECT**

Команда создает обрезку облака по прямоугольной рамке, задаваемой двумя точками ее диагонали. Прямоугольная рамка задается в плоскости видового экрана. Ее стороны ортогональны сторонам видового экрана. Обрезка облака осуществляется перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда.

Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.

Запросы команды:

Введите первую точку:

Задать первую точку диагонали прямоугольной рамки обрезки.

Вторая точка или
[Инвертировать]:

Задать вторую точку диагонали прямоугольной рамки обрезки.

Для инвертирования области обрезки выбрать опцию Инвертировать. В этом случае будет обрезана область снаружи прямоугольника.

Выберите ВЭкран:

Указать целевой видовой экран, в котором следует отобразить обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.

В результате работы команды изменяется только отображение облака в целевом видовом экране, с самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.

Обрезка облаков прямоугольником по 3 точкам



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение – Обрезка >**  **Обрезка по 3 точкам**



Меню: **Облака точек – Обрезка >**  **Прямоугольником по 3 точкам**



Панель: **Облака точек >**  **Обрезка по 3 точкам**



Командная строка: **NPC_CLIP_RECT_ROTATED**

Команда создает обрезку облака по прямоугольной рамке, задаваемой тремя ее точками, которые определяют длины сторон и угол поворота рамки. Прямоугольная рамка задается в плоскости видового экрана. Обрезка облака осуществляется перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда.

Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.

Запросы команды:

Введите первую точку:	Задать первую точку прямоугольной рамки обрезки.
Вторая точка:	Задать вторую точку прямоугольной рамки обрезки. Вторая точка определяет угол поворота рамки и длину одной из ее сторон.
Точка диагонали или [Инвертировать]:	<p>Задать третью точку прямоугольной рамки обрезки. Данная точка определяет длину другой стороны рамки.</p> <p>Для инвертирования области обрезки выбрать опцию <u>Инвертировать</u>. В этом случае будет обрезана область снаружи прямоугольника.</p>
Выберите ВЭкран:	Указать целевой видовой экран, в котором следует отобразить обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.

В результате работы команды изменяется только отображение облака в целевом видовом экране, с самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.

Обрезка облаков полигоном



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение – Обрезка >**  **Обрезка полигоном**



Меню: **Облака точек – Обрезка >**  **Полигоном**



Панель: **Облака точек >**  **Обрезка полигоном**



Командная строка: **NPC_CLIP_FENCE**

Команда создает обрезку облака по полигональной рамке. Полигональная рамка задается в плоскости видового экрана. Обрезка облака осуществляется перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда.

Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.

Запросы команды:

Задайте точки полилинии:	Задать первую точку полигональной рамки обрезки.
или [Отменить]:	Задать вторую и все последующие точки полигональной рамки обрезки. Для отмены последней введенной точки выбрать опцию <u>Отменить</u> . По окончании нажать ENTER или выбрать Ввод в контекстном меню.
Выберите ВЭкран:	Указать целевой видовой экран, в котором следует отобразить обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.


В результате работы команды изменяется только отображение облака в целевом видовом экране, с самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.

Обрезка облаков сферой




Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение – Обрезка >**  **Обрезка сферой**



Меню: **Облака точек – Обрезка >**  **Сферой**



Панель: **Облака точек >**  **Обрезка сферой**



Командная строка: **NPC_CLIP_SPHERE**

Команда создает обрезку облака сферой, задаваемой центральной точкой и радиусом.

Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.

Запросы команды:

Введите центральную точку:

Задать центр сферы обрезки.

Введите радиус или
[Инвертировать]:

Задать радиус сферы обрезки.

Для инвертирования области обрезки выбрать опцию Инвертировать. В этом случае будет обрезана область снаружи сферы.


Выберите ВЭкран:

Указать целевой видовой экран, в котором следует отобразить обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.

В результате работы команды изменяется только отображение облака в целевом видовом экране, с самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.

Обрезка облаков цилиндром



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение – Обрезка >**  **Обрезка цилиндром**



Меню: **Облака точек – Обрезка >**  **Цилиндром**



Панель: **Облака точек >**  **Цилиндром**



Командная строка: **NPC_CLIP_CYLINDER**

Команда создает обрезку облака по цилиндрической области, задаваемой центральной точкой и радиусом. Основания цилиндра коллинеарны плоскости видового экрана. Обрезка облака осуществляется перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда.

Обрезка облака может осуществляться в одном видовом экране (исходном), с отображением результата в другом видовом экране (целевом), указанным пользователем. При отображении результата обрезки в целевом видовом экране, будет установлен тот же вид, который был в исходном видовом экране во время осуществления операции обрезки.

Запросы команды:

Введите центральную точку:

Задать центральную точку окружности основания цилиндра.

Введите радиус или

Задать радиус основания.

[Инвертировать] :

Для инвертирования области обрезки выбрать опцию Инвертировать. В этом случае будет обрезана область снаружи цилиндра.

Выберите ВЭкран:

Указать целевой видовой экран, в котором следует отобразить обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.


В результате работы команды изменяется только отображение облака в целевом видовом экране, с самим объектом-облаком никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.

Отмена последней обрезки



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение >  Отмена последней обрезки**



Меню: **Облака точек – Обрезка >  Отмена последней обрезки**



Панель: **Облака точек >  Отмена последней обрезки**



Командная строка: **NPC_CLIP_UNDO**

В программе возможно осуществление нескольких последовательных обрезок облака, в том числе в комбинации с сечениями облака.

Данная команда отменяет последнюю обрезку в указанном видовом экране с возвращением отображения облака к тому виду, какой был в целевом экране на момент задания последней обрезки.

Запросы команды:

Выберите ВЭкран:

Указать видовой экран, в котором следует отменить последнюю обрезку. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.

Отмена всех обрезок



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение >  Отмена всех обрезок**



Меню: **Облака точек – Обрезка >  Отмена всех обрезок**



Панель: **Облака точек >  Отмена всех обрезок**



Командная строка: **NPC_CLIP_RESET**

В программе возможно осуществление нескольких последовательных обрезок облака, в том числе в комбинации с сечениями облака.

Данная команда отменяет всю последовательность обрезок облаков в указанном видовом экране и отображает облака в их первоначальном виде. Отображение облаков в остальных видовых экранах остается прежним.

Запросы команды:

Выберите ВЭкран:

Указать видовой экран, в котором следует отменить всю последовательность обрезок. Данный запрос отображается при наличии нескольких видовых экранов в пространстве модели.

Сечения облаков точек

Сечения облаков точек используются для выборки и отображения нужного фрагмента облака(ов) в определенном видовом экране пространства модели с возможностью последующей отрисовки векторами.

Создание сечения любого типа начинается с определения плоскости сечения. После окончания работы команды, указанная плоскость будет совмещена с плоскостью экрана в результирующем видовом экране. Также в эту плоскость будет перенесена ПСК, что позволяет рисовать в этой плоскости.

Также, как и при операциях обрезки, в результате работы команд сечения, изменяется только состояние видимости облака в целевом видовом экране, с самим объектом никаких изменений не происходит. Отображение облака в остальных видовых экранах остается прежним.


В отличие от операций обрезки облаков, при создании сечения изменяется положение пользовательской системы координат в целевом видовом экране, что значительно упрощает последующую «отрисовку» полученной части сечения, путем построения векторных объектов в плоскости ПСК.

Произвольное сечение



Меню: **Облака точек – Сечение >**  **Произвольное**



Панель: **Облака точек >**  **Произвольное сечение**



Командная строка: **NPC_SECT_UNRESTRICTED**

Произвольное сечение задается тремя точками перпендикулярно плоскости видового экрана в направлении взгляда. Если в модельном пространстве несколько видовых экранов, то будет необходимо указать в каком видовом экране будет отображен результат сечения.

Первыми двумя точками определяется вертикальная плоскость, которой будет рассечено облако. Причем первой определяется точка, которая будет находиться с левой стороны от наблюдателя в результирующем виде. Третьей точкой указывается глубина сечения.

Для задания произвольного сечения:

1. Запустить команду **Произвольное сечение**.
2. Указать первую точку вертикальной секущей плоскости. Это точка будет находиться с левой стороны от наблюдателя в результирующем виде.
3. Указать вторую точку вертикальной секущей плоскости. Это точка будет находиться с правой стороны от наблюдателя в результирующем виде.
4. Указать глубину сечения.
5. В случае наличия нескольких видовых экранов в пространстве модели, выбрать целевой видовой экран для отображения сечения.

Горизонтальное сечение



Меню: **Облака точек – Сечение >**  **Горизонтальное**



Панель: **Облака точек >**  **Горизонтальное сечение**



Командная строка: **NPC_SECT_HORIZ**

Горизонтальное сечение может быть выполнено в любом виде, в том числе в виде, являющимся результатом уже выполненного сечения. Плоскость сечения будет перпендикулярна плоскости текущего вида.

Сечение задается двумя точками. Если в пространство модели поделено на несколько видовых экранов, то будет необходимо указать в каком видовом экране будет отображен результат сечения.

Первая точка определяет вертикальную плоскость, которой будет рассечено облако. Вторая точка определяет глубину сечения и позицию наблюдателя в результирующем виде.

Для задания горизонтального сечения:

1. Перейти в видовой экран с результатом какого-либо сечения или любым видом. Плоскость сечения будет перпендикулярна плоскости текущего вида.
2. Запустить команду **Горизонтальное сечение**.
3. Указать точку, определяющую горизонтальную плоскость, которой будет рассечено облако.
4. Указать вторую точку, определяющую глубину сечения.
5. В случае наличия нескольких видовых экранов в пространстве модели, выбрать целевой видовой экран для отображения сечения.

Вертикальное сечение



Меню: **Облака точек – Сечение >  Вертикальное**



Панель: **Облака точек >  Вертикальное сечение**



Командная строка: **NPC_SECT_CUT**

Вертикальное сечение может быть выполнено в любом виде, в том числе в виде, являющимся результатом уже выполненного сечения. Плоскость сечения будет перпендикулярна плоскости текущего вида.

Вертикальное сечение задается двумя точками. Если в пространство модели поделено на несколько видовых экранов, то будет необходимо указать в каком видовом экране будет отображен результат сечения.

Первая точка определяет вертикальную плоскость, которой будет рассечено облако. Вторая точка определяет глубину сечения и направление взгляда в результирующем виде.

Для задания вертикального сечения:

1. Перейти в видовой экран с результатом какого-либо сечения или любым другим видом. Плоскость сечения будет перпендикулярна плоскости текущего вида.
2. Запустить команду **Вертикальное сечение**.
3. Указать точку, определяющую вертикальную плоскость, которой будет рассечено облако.
4. Указать вторую точку, определяющую глубину вертикального сечения. Точка также определяет позицию наблюдателя в результирующем виде относительно только что заданной вертикальной плоскости сечения (справа или слева).
5. В случае наличия нескольких видовых экранов в пространстве модели, выбрать целевой видовой экран для отображения сечения.

Копирование обрезки в выбранный вид



Лента: **Облака точек – Обрезка и сечение >  Копирование обрезки в выбранный вид**



Меню: **Облака точек** >  **Копирование обрезки в выбранный вид**



Командная строка: **NPC_CLIP_CLONE**

Команда подрезает облако точек текущего видового экрана пространства модели, аналогично подрезке облака в указанном видовом экране.

Для копирования подрезки облака из другого видового экрана:

1. Перейти в видовой экран пространства модели, облако в котором должно быть подрезано.
2. Запустить команду. В командной строке появится запрос:

Выберите вид для клонирования:

3. Щелкнуть видовой экран пространства модели, содержащий подрезку, которую следует копировать.
4. Облако в исходном видовом экране подрежется идентично облаку в выбранном.

Получение информации

В программе можно получить информацию о выбранном облаке точек или о конкретной точке облака, воспользовавшись соответствующими командами. Некоторая информация отображается на панели **Свойства**.

Информация об облаке точек



Лента: **Облака точек – Расчеты и информация** >  **Информация об облаке точек**




Меню: **Облака точек – Расчеты и информация** >  **Информация об облаке точек**



Панель: **Облака точек** >  **Информация об облаке точек**



Функциональная панель **Свойства** – раздел **Разное** – параметр **Информация об облаке** > кнопка 




Командная строка: **NPC_INFO**

Команда предоставляет статистическую информацию по указанному облаку точек, а также позволяет исключать/добавлять определенные атрибуты точек облака.

Статистика по дереву

На этой вкладке отображается информация о структуре облака.











В разделе **Статистика** приводятся данные о количестве точек, узлов, уровней в дереве структуры облака точек, а также их максимальные и средневзвешенные значения.

Раздел **Уровни дерева** отображает распределение узлов (вертикаль диаграммы) по уровням дерева структурированного облака (горизонталь диаграммы). Передвигая правую часть ползунка под диаграммой распределения, можно отсекать отображение на чертеже точек облака, принадлежащих к определенным уровням иерархической структуры, начиная от низших к более высшим.


В разделе **Узлы дерева** приводится диаграмма распределения точек по узлам дерева облака.

Ниже показано отображение структурированного облака в зависимости от количества отсеченных уровней.



Статистика по метаданным

На этой вкладке отображается информация по наличию или отсутствию определенных атрибутов у точек облака, импортированного в документ. Существующие атрибуты отмечены взведенными флажками.




Снятием флажков у соответствующих атрибутов производится выгрузка этих атрибутов из облака. При этом происходит удаление всей информации по этим атрибутам из облака точек в документе. После выгрузки теряется возможность проведения операций с использованием выгруженных атрибутов, в том числе раскраски облака точек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует понимать, что выгрузка атрибутов точек облака происходит лишь из документа, в который это облако было импортировано. Внешний файл, из которого это облако было импортировано, остается без изменений.

Возможно создание отсутствующих атрибутов взведением соответствующего флажка. Однако, следует понимать, что вновь созданные атрибуты не несут в себе никаких значений. Так, выгрузка из облака такого атрибута как **Интенсивность**, приведет к полной потере значений интенсивности для точек данного облака в документе, и в случае последующего создания этого атрибута взведением соответствующего флажка, значения интенсивности восстановлены не будут.

Если изначально в облаке не было атрибута **Класс**, включение флажка **создать слой** автоматически создаст новый слой с именем **Создано, не классифицировано (код 0)** и присвоит всем точкам облака класс **0**.



Также на этой вкладке отображаются диаграммы распределения точек облака по таким атрибутам, как интенсивность, класс и номер отражения. Если атрибут отсутствует, диаграмма не отображается.

Информация о точке облака



Лента: **Облака точек – Расчеты и информация** >  **Информация о точке**



Меню: **Облака точек – Расчеты и информация** >  **Информация о точке**



Панель: **Облака точек** >  **Информация о точке**




Командная строка: **NPC_POINT_INFO**

Команда выводит в командную строку информацию об указанной в облаке точке. При запуске команды курсор приобретает вид перекрестья и появляется обозначение привязки к **Узлу**.


Командная строка	NPC_POINT_INFO - Информация о точке	
	Выберите вершины:	
	имя файла:	C:\Users\ekaterina.sovsunyak\Desktop\3D объект_1178.npc
	индекс:	6 217 743
	x:	-4.482088
	y:	2.111386
	z:	-0.651357
	класс:	0 (Создано, не подлежит классификации (код 0))
	интенсивность:	21 832
	ID источника:	4
цвет:	(22,36,24)	
Команда:		

МОДУЛЬ ТОПОПЛАН

Модуль **Топоплан** предназначен для создания цифровой модели местности и подготовки чертежа к выпуску топографических планов.




Команды собраны во вкладке ленты **Топоплан** (и меню **Топоплан** классического интерфейса).



ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии лицензии на модуль при запуске команд появится предупреждающее сообщение, и команды работать не будут.


Отображение настроек команд на панели «Свойства»

Настройки большинства команд модуля отображаются и редактируются на функциональной панели **Свойства**.



Если панель **Свойства** не была открыта (например сочетанием клавиш **CTRL+1**), она отобразится автоматически.

В это время в командной строке выводится запрос:



Следует изменить настройки, если это необходимо, и продолжить выполнение команды, нажав **ENTER** или выбрав *Да* в командной строке.

Если отображение диалоговых окон было отключено переменной CMDDIA, параметры команды будут выводиться один за другим в командную строку.

Создание поверхностей

Создание TIN по точкам



Лента: **Топоплан – Создание TIN >**  **Создание TIN по точкам**



Меню: **Топоплан – Создание TIN >**  **Создание TIN по точкам**



Панель: **Создание TIN >**  **Создание TIN по точкам**



Командная строка: **NG_CREATE_TIN**

Команда создаёт поверхность TIN (Triangular Irregular Network) – нерегулярную триангуляционную сеть по Точкам, Геоточкам, Блокам. Могут быть созданы объекты **Сеть**, **Многогранная сеть**, **Тела** и **Грани**.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Тип значения результата	<p>Многогранная сеть – создается объект типа Многогранная сеть, узлы которой можно редактировать;</p> <p>Сеть – создается объект типа Сеть без возможности редактирования узлов;</p> <p>Тела – будет создана триангуляционная модель, состоящая из отдельных треугольных объектов типа Фигура;</p> <p>Грани – будет создана триангуляционная модель, состоящая из отдельных треугольных объектов типа 3D-грань.</p>
Фильтровать исходные точки	<p>Можно изменить то количество точек, которое будет использовано для построения триангуляции. Для этого нужно выбрать Да для параметра Фильтровать исходные точки, выбрать тип фильтрации для параметра Единицы фильтра и задать нужное значение в поле Диапазон фильтра. В результате будет построена сеть с меньшим количеством треугольников большего размера. Это ускоряет процесс построения триангуляционной модели. Построенная модель будет менее точной, но ее дальнейшая обработка будет занимать меньше времени.</p> <p>Возможны следующие типы фильтрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество точек – количество точек, которое должно быть использовано для построения триангуляционной модели. Полное количество точек можно определить, выбрав все объекты типа Точка (или Геоточка, Блок), по которым будет строиться триангуляция. • Процент от количества точек – тот процент точек, который будет использован для построения триангуляционной модели. Удобно использовать, когда известен минимальный процент точек, позволяющий построить сеть приемлемого качества; • Максимальная ошибка – максимальное расстояние в единицах чертежа от поверхности, образуемой основной массой точек, за пределами которого, точки будут исключены из триангуляции. Удобно использовать для построения триангуляционной сети по поверхности земли, автоматически отфильтровывая остальные объекты: шумы, деревья, сооружения и т.п.
Построить границу из выпуклой оболочки	<p>При включении этого параметра после построения триангуляции будет произведена обработка сети. Будут удалены треугольники, длина ребер которых больше заданной. Значение длины задаётся в поле Максимальное ребро. Длина задается в процентах от единиц максимального ребра грани в триангуляционной модели или в единицах чертежа (исходя из значения параметра Единицы максимального ребра).</p>
Только внешняя граница	<p>При включении этого параметра при обработке сети будут удалены только треугольники, расположенные на границе сети.</p>
Проецировать точки на плоскость ХУ ПСК	<p>При включении этого параметра триангуляция будет построена в плоскости ХУ пользовательской системы координат. При отключении параметра триангуляция построится в плоскости текущего вида.</p>
Выберите область	<p>Используется, когда нужно построить модель не по всем точкам, а только по определённой части. В этом случае необходимо нажать кнопку справа от значения Область не выбрана и нарисовать полигональную область, внутри которой будет построена триангуляция на облаке точек.</p>

Создавать нормали	Параметр тонирования. Вычисляет нормали в вершинах сети, что приводит к более сглаженному виду сети в режиме просмотра Точный. Параметр доступен только в случае выбора сети в качестве результирующего объекта триангуляции.
Использовать цвет точек	Раскрашивает грани и вершины сети в соответствии с цветом точек. Параметр доступен только в случае выбора сети в качестве результирующего объекта триангуляции.
Разбить для оптимизации	Если триангуляционная модель получается очень детализированной (миллионы граней), то, для возможности дальнейшей комфортной работы, она будет разбита на несколько сетей. При отключенном параметре, модель разбиваться не будет, будет создана единая сеть.
Фильтр по слою	Возможность строить поверхность только по объектам определённого слоя. При выборе варианта Да выпадающем списке необходимо будет указать слой.
Создать слой	При выборе варианта Да сеть будет построена на новом слое Поверхность TIN .

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:

Да – создание TIN будет произведено с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохранятся. создание TIN будет выполнено с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Разбивка облака на точки



Лента: **Топоплан – Создание TIN** >  **Разбивка облака на точки**



Меню: **Топоплан – Создание TIN** >  **Разбивка облака на точки**



Панель: **Создание TIN** >  **Разбивка облака на точки**



Командная строка: **NG_EXPLODE_POINTCLOUD**

Команда позволяет создать на основе точек облака объекты **Точки** или **Геоточки**, для дальнейшего создания поверхностей TIN по ним. Объекты, которые будут созданы после выполнения команды, выбираются в поле **Тип результата** панели **Свойства**.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Удалять источник	Если выбрано Да – исходное облако точек будет удалено после завершения разбиения. Нет – исходное облако точек останется в чертеже.
Выбрать класс	Если облако было ранее классифицировано, есть возможность получить после разбиения только точки указанного класса.

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или






Да – разбивка на точки будет произведено с

[Да/Нет] :

текущими настройками.


Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. разбивка на точки будет выполнена с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Импорт матрицы высот

-  Лента: **Топоплан – Создание TIN** >  **Импорт матрицы высот**
-  Меню: **Топоплан – Создание TIN** >  **Импорт матрицы высот**
-  Панель: **Создание TIN** >  **Импорт матрицы высот**
-  Командная строка: **NG_IMPORT_ELEVATIONGRID**

Для создания поверхностей в модуле есть возможность загрузить файлы матриц высот в форматах PGM, GRD, ASC, DEM. В результате импорта создаётся поверхность в виде объекта **Сеть**.

После запуска команды откроется стандартный диалог выбора файла. Следует указать файл и нажать **ОК**. Откроется диалог импорта:



Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:








Разбить сеть для оптимизации	В случае включения параметра для более комфортной работы полученная сеть будет разбита на несколько объектов меньшего размера. Рекомендуется включать этот параметр.
-------------------------------------	--

Конвертировать в СК	Если матрица высот была создана в системе WGS-84, то для отображения в прямоугольной системе координат чертежа требуется её конвертация. Возможные варианты: UTM (Universal Transverse Mercator, Универсальная поперечная проекция Меркатора), СК-42 , СК-95 . Также, можно Не конвертировать матрицу высот, но этот параметр не рекомендуется использовать.
----------------------------	--

В случае успешного выполнения команды отобразится сообщение:








Импорт матрицы высот выполнен!

Конвертация модели в 3D Грани

-  Лента: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в 3D Грани**
-  Меню: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в 3D Грани**
-  Панель: **Создание TIN** >  **Конвертация в 3D Грани**
-  Командная строка: **NG_TO_3DFACE**








Команда преобразует объект типа **Сеть** или **Многогранная сеть** в набор объектов типа **3D Грань**.

Конвертация модели в Сеть

-  Лента: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в Сеть**
-  Меню: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в Сеть**
-  Панель: **Создание TIN** >  **Конвертация в Сеть**
-  Командная строка: **NG_TO_SUBDMESH**

Команда преобразует **Многогранную сеть** или набор объектов типа **3D Грань** в объект типа **Сеть**.

Конвертация модели в Многогранную сеть

-  Лента: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в Многогранную сеть**
-  Меню: **Топоплан – Создание TIN** >  **Конвертация в Многогранную сеть**
-  Панель: **Создание TIN** >  **Конвертация в Многогранную сеть**
-  Командная строка: **NG_TO_POLYFACEMESH**

Команда преобразует **Сеть** или набор объектов типа **3D Грань** в **Многогранную сеть**.

Инструменты по работе с поверхностями

Поверхности строятся по правилам триангуляции Делоне автоматическим способом. Поэтому часто после создания TIN требуется отредактировать какие-то участки. Также, в процессе работы с рельефом иногда возникает задача уточнения поверхности. Для этого используется функционал редактирования поверхностей.

Для работы с командами редактирования поверхностей рекомендуется включать визуальные стили с заливкой: **Быстрый с показом рёбер**, **Точный с показом рёбер**.

Разворот ребра



Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Разворот ребра**



Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Разворот ребра**



Панель: **Редактирование TIN** >  **Разворот ребра**




Командная строка: **NG_MESH_FLIP**

Команда изменяет положение ребра между двумя гранями триангуляции в модели поверхности (Сети или Многогранной сети); она может выполняться, например, для разворота ребер вдоль бровки откоса, края дороги и т.п.


При запуске команды включается объектная привязка, после чего следует указать ребро для разворота.

При наведении курсора на сеть, красным цветом подсвечиваются два смежных треугольника, положение грани между которыми будут изменено. Щелчок по грани выполняет разворот ребра.

Поверхность до разворота



Поверхность после разворота



Последовательно может быть изменено положение нескольких граней. Нажатие кнопки ESC завершает команду.

Удаление ребра



Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Удаление ребра**



Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Удаление ребра**



Панель: **Редактирование TIN** >  **Удаление ребра**



Командная строка: **NG_MESH_EDGE_DELETE**

С помощью команды можно удалить рёбра поверхности **Сети** или **Многогранной сети**. Обычно, используется для удаления «длинных» рёбер по границе сети для правильного построения горизонталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как поверхность TIN имеет треугольные грани, удаление рёбер приведёт к удалению граней, которые их содержали.

Для удаления ребра:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке, щелкнуть ребро для удаления:

Укажите ребро для удаления или [?]:

Грани, которые будут удалены при удалении ребер



Поверхность после удаления ребер



Также команду используют для удаления граней внутри водоёмов, чтобы исключить построение горизонталей по водоёму.

Грани, проходящие по водной поверхности



Грани удалены



3. Последовательно могут быть удалены несколько ребер. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Добавление точки



Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >



Добавление точки



Меню: **Топоплан – Редактирование TIN >  Добавление точки**



Панель: **Редактирование TIN >  Добавление точки**



Командная строка: **NG_MESH_VERTEX_ADD**

Команда добавляет новую точку к существующей поверхности (Сети или Многогранной сети).


Для добавления точки:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке, выбрать **Сеть** или **Многогранную сеть**:


Выберите сеть или многогранную сеть или [?]:

3. Щелкнуть курсором внутри треугольника сети для добавления новой точки в указанном месте. Точка может быть добавлена с привязкой к каким-либо объектам ситуации.

Поверхность до добавления точки



Поверхность с добавленной точкой



4. Последовательно могут быть добавлены несколько точек. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Удаление точки



Лента: **Топоплан – Редактирование TIN >  Удаление точки**



Меню: **Топоплан – Редактирование TIN >  Удаление точки**




Панель: **Редактирование TIN >  Удаление точки**



Командная строка: **NG_MESH_VERTEX_DELETE**

Команда удаляет точку у существующей поверхности (Сети или Многогранной сети) и перестраивает триангуляцию.

Точка, которая будет удалена, подсвечивается красным цветом.



Для удаления точки:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке:

Выберите вершину для удаления или [?]:

выбрать вершину. Выбранная вершина удаляется, а триангуляционная сеть перестраивается.

Поверхность до удаления вершины



Поверхность после удаления вершины



3. Последовательно могут быть удалены несколько точек. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Изменение отметки

 Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Изменение отметки**

 Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Изменение отметки**

 Панель: **Редактирование TIN** >  **Изменение отметки**

 Командная строка: **NG_MESH_VERTEX_MOVE_H**

Команда изменяет отметку (координату Z) узла существующей поверхности (Сети или Многогранной сети) и перестраивает триангуляцию.

Для изменения отметки:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке:

Выберите вершину для изменения отметки или [?]:


выбрать вершину. При наведении курсора на узел сети, он подсвечивается красным цветом.

3. После указания узла следует запрос:


Отметка вершины 200.36. Укажите новую отметку.

где значение 200.36 – отметка узла. Нужно ввести новую отметку в единицах чертежа и нажать **ENTER**.

Вершина поверхности, отметку которой требуется изменить



Поверхность после изменения отметки вершины



4. Последовательно могут быть изменены отметки несколько точек. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Перемещение точки



Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Перемещение точки**



Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Перемещение точки**



Панель: **Редактирование TIN** >  **Перемещение точки**



Командная строка: **NG_MESH_VERTEX_MOVE_XY**

Команда перемещает точку у существующей поверхности (Сети или Многогранной сети) и перестраивает триангуляцию. Перемещение происходит в плоскости XY.

Для перемещения точки:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке

Выберите вершину для перемещения или [?]:


выбрать вершину. При наведении курсора на узел сети, который будет выбран для перемещения, он подсвечивается красным цветом.

3. После указания узла следует запрос:


Выберите новое положение вершины.

Указывать новое положение точек возможно с привязкой к объектам ситуации.

Узел, положение которого требуется изменить










Положение узла изменено



4. Последовательно могут быть перемещены несколько точек. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Добавление структурной линии

-  Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Добавление структурной линии**
-  Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Добавление структурной линии**
-  Панель: **Редактирование TIN** >  **Добавление структурной линии**
-  Командная строка: **NG_MESH_STRUCTURAL_CREATE**

Команда добавляет новую структурную линию к существующей поверхности.

Структурные линии используются для уточнения форм рельефа. Такие линии могут описывать линии бордюров, границ покрытий, оврагов, водоразделов и т.д. При наличии структурных линий триангуляция поверхности выполняется принудительно вдоль структурной линии; ребра триангуляции не могут пересекать структурную линию. Типы объектов, которые могут быть добавлены, как структурные линии: **отрезки, полилинии, 3D-полилинии**.

Для добавления структурной линии:

1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке:

Проецировать профиль на или [Мск/Пск/ВЭкран]:


Мск – полилиния будет спроецирована на плоскость XY мировой СК;
Пск – полилиния будет спроецирована на плоскость XY пользовательской СК;
ВЭкран – полилиния будет спроецирована на плоскость видового экрана.

3. В ответ на запрос


Выберите полилинию или линию для добавления в качестве структурной линии или [?]:

указать отрезок, полилинию или 3d-полилинию. После выбора объекта курсором триангуляция будет перестроена.








**Поверхность до добавления
структурной линии**



**Поверхность после добавления
структурной линии**




Оконтуривание сети

-  Лента: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Оконтуривание сети**
-  Меню: **Топоплан – Редактирование TIN** >  **Оконтуривание сети**
-  Панель: **Редактирование TIN** >  **Оконтуривание сети**
-  Командная строка: **NG_MESH_BOUNDARY**

Назначение команды – удаление граней с рёбрами определённой длины, которые могут помешать правильному построению горизонталей.

Предварительные действия

Перед запуском команды необходимо определить длину рёбер. Измерение можно выполнить командой **Расстояние между точками** (DIST). Для этого запустить команду с включённой привязкой **Конточка** и провести измерение. При этом в панели **Свойства** отобразятся полученные значения расстояний:



Оконтуривание сети

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Только внешняя граница	Да - изменения затронут только внешние треугольники. При указании Нет могут быть изменены треугольники внутри сети.
Максимальная длина	Следует указать значение, чуть меньше измеренного командой Расстояние между точками (DIST).
Единицы	Единицы длины – указывает, что значение в поле Максимальная длина задано в единицах чертежа (метрах). Процент – указывает, что значение в поле Максимальная длина задано в процентном соотношении.
Проецировать точки на плоскость XY ПСК	Чтобы определить, какие треугольники необходимо удалять, длины проекций ребер сравниваются с Максимальной длиной . Если указать Нет , будут использоваться проекции на плоскость текущего вида. Если указать Да , будут сравниваться длины проекций на плоскость XY пользовательской системы координат.


Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:


Да – оконтуривание сети будет произведено с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Оконтуривание будет выполнено с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.








Ребро, которое мешает правильному построению горизонталей



Результат оконтуривания сети



Обрезка сети

-  Лента: **Топоплан – Редактирование TIN >  Обрезка сети**
-  Меню: **Топоплан – Редактирование TIN >  Обрезка сети**
-  Панель: **Редактирование TIN >  Обрезка сети**
-  Командная строка: **NG_MESH_CUT**

Назначение команды – разделение сети на участки.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Сохранить результат как	Влияет на объекты, которые будут созданы в процессе выполнения команды: может быть создана Сеть или Многогранная сеть .
Удалять исходную сеть	Да – в результате выполнения команды будет создано несколько сетей, а исходная сеть будет удалена. Нет – в результате выполнения команды будет создано несколько сетей, при этом исходная сеть также останется в чертеже.
Укажите замкнутый контур	Экран – после применения параметров нужно будет указать курсором узлы контура обрезки; Выбор – для обрезки нужно будет выбрать в чертеже заранее подготовленный замкнутый контур; Профиль – нужно будет указать курсором узлы в чертеже, с возможностью продления профиля обрезки до краёв сети (опция Продлить_в_две_стороны) или замыкания (опция Замкнуть ; в случае выбора этой опции результат будет аналогичен выбору параметра Экран).

Запросы команды:








Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:

Да – обрезка будет произведена с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Обрезка будет выполнена с настройками, которые отобразились сразу после

запуска команды.

Классификация сети

-  Лента: **Топоплан – Редактирование TIN >  Классификация сети**
-  Меню: **Топоплан – Редактирование TIN >  Классификация сети**
-  Панель: **Редактирование TIN >  Классификация сети**
-  Командная строка: **NG_MESH_CLS**

Команда используется для разделения сети на классы: например, если нужно отделить покрытия дорог от газонов. Для классификации необходимо, чтобы в чертеже были созданы полилинии (обязательно замкнутые), по которым будет разрезаться сеть. После классификации сети полученные участки можно разложить по слоям для управления отображением (можно настроить видимость, цвет, прозрачность и т.п.).

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Проецировать профиль на	Определяет, каким образом будет проецироваться на сеть разрезающая её полилиния: МСК – на плоскость XY мировой системы координат. ПСК – на плоскость XY пользовательской системы координат (если она есть в чертеже). ВЭкран – на плоскость видового экрана.
Сохранить результат как	Параметр влияет на объекты, которые будут созданы в процессе выполнения команды: может быть создана Сеть или Многогранная сеть .


Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:


Да – удаление треугольника с заданной длиной ребра будет произведено с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Удаление треугольника с заданной длиной ребра будет выполнено с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Сеть до классификации










Сеть после классификации



Инструменты по работе с элементами рельефа

Построение горизонталей

-  Лента: **Топоплан – Рельеф** >  **Построение горизонталей**
-  Меню: **Топоплан – Рельеф** >  **Построение горизонталей**
-  Панель: **Рельеф** >  **Построение горизонталей**
-  Командная строка: **NG_CREATE_CONTOUR_LINE**

Построение горизонталей Горизонтالي строятся на основе объектов Сеть или Многогранная сеть

Горизонтالي делятся на несколько типов:

- **Основные горизонтали;**
- **Утолщенные горизонтали;**
- **Дополнительные горизонтали** (полугоризонтали). Строятся на половине сечения основных горизонталей;
- **Вспомогательные горизонтали.** Строятся с произвольным сечением, значение которого задаётся параметром **Интервал**.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Общие параметры для всех горизонталей:

Удалить существующие горизонтали	Если горизонтали уже присутствуют в чертеже, и их следует построить заново – нужно указать значение Да . При указании Нет старые горизонтали сохраняются.
Создать слой для горизонталей	Если указать Да , новые горизонтали будут созданы на новом слое Горизонтали . В случае значения Нет горизонтали будут созданы на слое 0 .

Способ сглаживания горизонталей	<p>Нет – будут построены горизонталы, состоящие из прямых сегментов.</p> <p>Интерполяция Безье – построение сглаженных горизонталей с управляемой степенью сглаженности. Рекомендуется использовать данный способ сглаживания.</p> <p>При выборе способа сглаживания Интерполяция Безье, появляется 2 дополнительных параметра: Степень сглаживания и Избегать пересечения горизонталей:</p> <table border="1"> <tr> <td>Способ сглаживания горизонталей</td><td>Интерполяция Безье</td></tr> <tr> <td>Степень сглаживания</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Избегать пересечения горизонталей</td><td>Да</td></tr> </table>	Способ сглаживания горизонталей	Интерполяция Безье	Степень сглаживания	50	Избегать пересечения горизонталей	Да
Способ сглаживания горизонталей	Интерполяция Безье						
Степень сглаживания	50						
Избегать пересечения горизонталей	Да						
Степень сглаживания	<p>Чем больше значение, тем более сглаженными будут горизонталы.</p> <p>Параметр отображается при выставлении значения Интерполяция Безье для параметра Способ сглаживания горизонталей.</p>						
Избегать пересечения горизонталей	<p>Рекомендуется указать значение Да, чтобы в случае сложного рельефа не построились пересекающиеся горизонталы. Но это замедляет построение горизонталей, и в случае гладкого рельефа этот параметр лучше не включать.</p> <p>Параметр отображается при выставлении значения Интерполяция Безье для параметра Способ сглаживания горизонталей.</p>						

Специфические настройки для каждого типа горизонталей:

Высота сечения	<p>Параметр для типа горизонталей Основные горизонталы.</p> <p>Задаётся в метрах в зависимости от масштаба создаваемого плана.</p>
Интервал	<p>Параметр для типа горизонталей Утолщенные горизонталы и Вспомогательные горизонталы.</p> <p>Высота сечения. Задаётся в метрах в зависимости от масштаба создаваемого плана.</p>
Черчение	<p>Параметр для типа горизонталей Дополнительные горизонталы и Вспомогательные горизонталы.</p> <p>Если указать Нет – данный тип горизонталей не построится. Везде – построятся на всю сеть. Задать область – после применения параметров нужно будет курсором указать область, внутри которой построятся данные горизонталы.</p>

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:

Да – построение горизонталей будет произведено с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Построение горизонталей будет выполнено с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Удаление горизонталей



Лента: **Топоплан – Рельеф** >



Удаление горизонталей



Меню: **Топоплан – Рельеф** >



Удаление горизонталей



Панель: **Рельеф** >



Удаление горизонталей



Командная строка: **NG_DELETE_CONTOUR_LINE**

Команда не имеет настроек. При её запуске удаляются все горизонтали, бергштрихи и подписи горизонталей.

Создание бергштрихов




Лента: **Топоплан – Рельеф** >  **Бергштрихи**



Меню: **Топоплан – Рельеф** >  **Бергштрихи**



Панель: **Рельеф** >  **Бергштрихи**



Командная строка: **NG_CREATE_BERGSTRICH**


Команда создаст бергштрих (в виде блока) в указанном месте горизонтали.

Для создания бергштриха:


1. Запустить команду.
2. В ответ на запрос в командной строке

Укажите положение бергштриха или [?]:

щелкнуть левой клавишей мыши в нужном месте горизонтали.



3. В указанном месте будет создан бергштрих в виде блока с именем CONTOUR_BERG.



4. Последовательно могут быть создано несколько бергштрихов. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Создание подписей горизонталей

 Лента: **Топоплан – Рельеф** >  Подписи горизонталей

 Меню: **Топоплан – Рельеф** >  Подписи горизонталей

 Панель: **Рельеф** >  Подписи горизонталей


 Командная строка: **NG_CREATE_CONTOUR_LABEL**

Команда создаст подпись (в виде блока) в указанном месте горизонтали.


Для создания подписей горизонталей:

1. Запустить команду.
2. Если в чертеже был установлен визуальный стиль 3D, при запуске команды появится предупреждающее сообщение с предложением установить визуальный стиль 2D. Следует согласиться для правильного отображения элементов подписей.
3. В ответ на запрос

Укажите положение подписи горизонтали или [?]:



щелкнуть на линии горизонтали со включенной привязкой для создания объекта **Мтекст** на слое **Горизонтالي** с включённым параметром **Скрытие заднего плана** для скрытия участка горизонтали в точке вставки текста.



Объектную привязку использовать не обязательно: подпись будет создана на ближайшей к курсору горизонтали.

4. Последовательно может быть создано несколько подписей. Нажатие кнопки **ESC** завершает команду.

Построение профильной линии

 Лента: **Топоплан – Рельеф** >  Построение профильной линии



Меню: **Топоплан – Рельеф** >  **Построение профильной линии**




Панель: **Рельеф** >  **Построение профильной линии**



Командная строка: **NG_PROFILE_LINE**

Команда **Построение профильной линии** позволяет создать объект типа **3d-Полилиния**, лежащий на сети и точно повторяющий рельеф ее поверхности в указанном месте. Для создания объекта необходимо иметь построенную триангуляционную сеть.

Профильная линия задается указанием нескольких узлов, с возможностью автоматического замыкания ее концов или продления их до краев сети. Профильные линии можно использовать для размещения отметок поверхности вдоль трасс, составления отчетов и т.д.



Проецирование линии на сеть



Лента: **Топоплан – Рельеф** >  **Проецирование линии на сеть**



Меню: **Топоплан – Рельеф** >  **Проецирование линии на сеть**




Панель: **Рельеф** >  **Проецирование линии на сеть**



Командная строка: **NG_TO_PROFILE_LINE**

Команда предназначена для проецирования существующих элементов плана на поверхность.



Запросы команды:

Проецировать профиль на или
[Мск/Пск/ВЭкран]:

Определяет, каким образом будет
проецироваться на сеть полилиния:

МСК – на плоскость XY мировой системы
координат.

ПСК – на плоскость XY пользовательской
системы координат (если она есть в чертеже).

ВЭкран – на плоскость видового экрана.

Выберите полилинию для
построения профильной линии
или [?]:

Выбрать линии, полилинии или 3D-полилинии
для проецирования на сеть.

Исправление нулевых отметок



Лента: **Топоплан – Рельеф** >  **Исправление нулевых отметок**



Меню: **Топоплан – Рельеф** >  **Исправление нулевых отметок**



Панель: **Рельеф** >  **Исправление нулевых отметок**




Командная строка: **NG_ADJUST_ZERO_ELEVATIONS**

Команда изменяет отметки (координату Z) у 3D-полилинии, выравнивая их в диапазоне от одной до другой достоверной отметки методом линейной интерполяции.


При запуске команды указать 3d-полилинию в чертеже и нажать **ENTER**. Узлы, координаты Z которых имели значения 0, будут исправлены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нулевые значения координат Z крайних точек 3d-полилиний будут исправлены на ненулевые значения координат Z соседних точек.

Узел 3D-полилинии, требующий исправления










3D-полилиния после исправления отметки



Текстуры и расчёты

Наложение плоской текстуры

-  Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >  **Наложение плоской текстуры**
-  Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >  **Наложение плоской текстуры**
-  Панель: **Текстуры и расчёты** >  **Наложение плоской текстуры**
-  Командная строка: **NG_ORTHO_TEXTURE**

С помощью этой команды можно создать текстурированную поверхность, если в чертеже есть облако точек с атрибутом **Цвет сканирования** (должно быть включено его отображение) и поверхность, созданная по этому облаку точек. Команда позволяет создать фотореалистичное изображение модели земли.

После запуска команды необходимо указать объект **Сеть** в чертеже.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Размер текстуры	Задаётся в пикселях.
Формат	Возможны форматы BMP, JPG, PNG, TIFF.
От земли	Да – цвет точек облака будет проецироваться на поверхность, как будто при взгляде «от земли». Если выбрано Нет – цвет будет проецироваться как при взгляде «сверху»


Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или
[Да/Нет]:


Да – наложение текстуры будет произведено с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Наложение текстуры будет выполнено с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.


Сеть до наложения текстуры



Сеть после наложения текстуры



После удаления облака точек из чертежа поверхность сохраняет текстуру:



Наложение текстуры с растра



Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты >**



Наложение текстуры с растра



Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты >**



Наложение текстуры с растра



Панель: **Текстуры и расчёты >**



Наложение текстуры с растра




Командная строка: **NG_ORTHO_IMAGE**

С помощью этой команды можно создать текстурированную поверхность. Текстура создаётся наложением любого растра, загруженного в чертёж, на сеть.

После запуска команды, в ответ на соответствующие запросы, необходимо последовательно выбрать в чертеже объект **Сеть** и **Растровое изображение**.


Сеть до наложения текстуры



Сеть после наложения текстуры



При удалении раstra из чертежа текстура поверхности сохраняется:



Раскраска сети по высоте



Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты >**



Раскраска сети по высоте



Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты >**



Раскраска сети по высоте



Панель: **Текстуры и расчёты >**




Раскраска сети по высоте



Командная строка: **NG_PAINT_ELEVATION**

С помощью этой команды можно создать текстурированную градиентной раскраской поверхность. Задаётся начальный (цвет минимума) и конечный (цвет максимума).



После запуска команды необходимо указать объект **Сеть** в чертеже.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Цвет минимума	Начальный цвет.
Цвет максимума	Конечный цвет.

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или
[Да/Нет]:

Да – раскраска сети будет произведена с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Раскраска сети будет выполнена с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Расчёт объёма между моделями



Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >



Расчёт объёма между моделями



Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >



Расчёт объёма между моделями



Панель: **Текстуры и расчёты** >




Расчёт объёма между моделями



Командная строка: **NG_VOLUMES**

Команда позволяет рассчитать объём поверхностей: Общий, Различающийся и Балансовый. Подобные расчёты часто выполняют для определения объёмов земляных работ.



После запуска команды сначала указать поверхность созданную по проектным данным, а затем фактическую поверхность (сеть или многогранную сеть).

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Тип расчёта	Общий объём – будет рассчитан суммарный объём двух поверхностей. Различающийся объём – будет рассчитан снимаемый и насыпаемый объём. Балансовый объём – разница насыпаемого и снимаемого объёма.
Создавать модели	Да – для каждого типа расчёта будет создана новая поверхность. Указать Нет , чтобы новые поверхности не создавались.
Создавать Мтекст в чертеже	Да – будет создана подпись со значением объёма. Нет – результат отобразится только в командной строке.

Для всех видов расчёта можно настроить цвета создаваемых моделей, если для параметра **Создавать модели** задано значение **Да**.

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или
[Да/Нет]:

Да – расчет объема будет произведен с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Расчет объема будет выполнен с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.



Расчёт объёма поверхности

- Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты** > **Расчёт объёма поверхности**
- Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты** > **Расчёт объёма поверхности**
- Панель: **Текстуры и расчёты** > **Расчёт объёма поверхности**
- Командная строка: **NG_SURFACE_VOLUME**

Команда позволяет рассчитать объём поверхности, или участка поверхности.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Объём	Общий объём – будет рассчитан суммарный объём поверхности. Различающийся объём – будет рассчитан «снимаемый» и «насыпаемый» объём. Балансовый объём – разница «насыпаемого» и «снимаемого» объёма.
Указать контур	Да – после применения параметров команды нужно будет указать участок поверхности в чертеже. Нет – указание контура не потребуется, будет рассчитано значение объёма (объёмов) для всей поверхности.
Создавать Мтекст в чертеже	Да – будет создана подпись со значением объёма. Нет – результат отобразится только в командной строке.

Запросы команды:








Применить параметры? <Да> или [Да/Нет]:

Да – расчет объема будет произведен с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохранятся. Расчет объема будет выполнен с

настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Расчёт площади

-  Лента: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >  **Расчёт площади**
-  Меню: **Топоплан – Текстуры и расчёты** >  **Расчёт площади**
-  Панель: **Текстуры и расчёты** >  **Расчёт площади**
-  Командная строка: **NG_SQUARE**

Команда предназначена для определения площади участка поверхности. Объекты для расчёта - **Сеть** или **Многогранная сеть**.

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Запросы команды:

Применить параметры? <Да> или
[Да/Нет]:

Да – расчет площади будет произведен с текущими настройками.

Нет – если настройки были изменены, они не сохраняются. Расчет площади будет выполнен с настройками, которые отобразились сразу после запуска команды.

Укажите замкнутый контур

Указать участок поверхности в чертеже.








Удобнее всего указывать контур в визуальных стилях с заливкой.

Для завершения нажмите **ENTER**.

В командной строке отобразится результат. Будут подсчитаны: общая площадь, площадь в проекции на плоскость XY, площадь в проекции на плоскость XZ, площадь в проекции на YZ. Значения площадей выводятся в единицах чертежа.


Отрисовка ситуации

Условные знаки

-  Лента: **Топоплан – Ситуация** >  **Условные знаки**
-  Меню: **Топоплан – Ситуация** >  **Условные знаки**
-  Панель: **Ситуация** >  **Условные знаки**
-  Командная строка: **NG_CLASSIFICATOR**

Функциональная панель **Условные знаки** служит для вставки в чертёж условных обозначений (для отрисовки топопланов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Перед отрисовкой условных знаков необходимо выбрать один из топографических масштабов: 1:500, 1:1000, 1:2000 или 1:5000, в соответствии с требуемым масштабом готового чертежа.




Внешний вид панели

Элементы в панели структурируются:

- по тематическим разделам;
- в алфавитном порядке.

Для обозначений точечных условных знаков после названия используется буква **Т**, для линейных – **Л**. Условные знаки, состоящие из сегментов в виде одной линии, создаются в виде объектов **Полилинии**, если сегменты состоят из нескольких линий – то создаются **Мультилинии**.



Поиск условного обозначения

Для быстрого поиска элемента нужно ввести его название или часть названия в верхнем текстовом поле панели. По мере ввода, в списке условных обозначений остаются только те элементы, название которых содержит вводимое выражение.

Помещение условного знака в чертеж

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на элементе в списке.
2. Указать точку вставки элемента в рабочей области чертежа или ввести ее координаты в командной строке.
3. Если для элемента нужно задать параметры вставки, то ввести их в командной строке или открывшемся диалоговом окне.

Точечные условные знаки – указать точку вставки и ввести значения атрибутов, если они есть.

Линейные условные знаки – последовательно задать точки полилинии/мультилинии в чертеже.

Возможности панели **Условные знаки** не ограничены только вставкой обозначений из существующего классификатора. Также, возможно создавать свои обозначения или подключать сторонние библиотеки. Для этого служат кнопки в верхней части панели.



Создать элемент. Создание нового элемента библиотеки.




Создать раздел. Создание папки для тематического упорядочивания элементов библиотеки.



Создать библиотеку. Запрашивает имя в командной строке и создает новую пустую библиотеку с двумя вариантами упорядочивания: тематическим и по алфавиту.




Подключить/отключить библиотеку. Открывает диалоговое окно, позволяющее включить/отключить отображения существующих библиотек на панели **Условные знаки**. Исходную библиотеку отключить нельзя.




Создание нового элемента библиотеки

Возможно создание новых тематических разделов, редактирование состава входящих в них элементов.

Создание нового раздела

1. Выбрать в списке имя библиотеки для нового раздела.
2. Нажать кнопку  **Создать раздел**.
3. Ввести имя раздела в командной строке, нажать **ENTER**.

Создание нового условного обозначения

1. На чертеже создать графическое представление нового элемента, состоящее из примитивов и объектов, доступных в группе ленты/меню **Черчение**.
2. Выбрать в списке библиотеки тематический раздел для размещения элемента.
3. Нажать кнопку  **Создать элемент**.
4. Ввести информацию об элементе в командной строке, подтверждая ввод нажатием **ENTER**:
 - имя элемента в классификаторе;
 - имя слоя, на который следует помещать элемент при его вставке в чертеж;
 - возможность масштабирования элемента (Да/Нет);
 - тип объекта.
5. На чертеже выбрать объекты, составляющие элемент.
6. Задать точку вставки элемента.

Редактирование условных знаков

Редактирование графического представления точечного условного знака

1. Выбрать объект для редактирования и поместить его в чертеж (двойным кликом).
2. Применить к графике элемента команду меню **Редактирование – Разбивка**, EXPLODE.
3. Внести изменение в графическое представление элемента средствами черчения и редактирования.
4. Выделить название редактируемого элемента, открыть контекстное меню, выбрать команду **Редактировать – Графическое представление**.
5. На чертеже выбрать объекты, составляющие измененный элемент и указать точку вставки.

Редактирование параметров условного знака

1. Выбрать элемент в списке панели.
2. В контекстном меню выбрать **Параметры**.
3. В открывшемся диалоге **Свойства** изменить параметры.
4. Если необходимо перенести элемент в другой раздел библиотеки, выбрать его из списка разделов поля **Папка**.
5. Нажать **ОК**.

Удаление условных знаков

Удалить можно как условное обозначение, так и раздел библиотеки:

1. Выделить объект в структуре диалога.
2. В контекстном меню выбрать **Удалить**.
3. Подтвердить удаление в открывшемся информационном диалоге.

Импорт и экспорт

Импорт геоточек



Лента: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт геоточек**



Меню: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт геоточек**



Панель: **Импорт/Экспорт** >  **Импорт геоточек**



Командная строка: **NG_IMPORT_POINTS**

Команда предназначена для импорта текстовых файлов из форматов XYZ и TXT. С помощью **Мастера импорта файлов съёмки** настраиваются правила загрузки содержимого файлов.

Мастер импорта файлов съёмки

Символ-разделитель

☐ точка с запятой ☒ табуляция ☐ запятая

☒ пробел ☐ другой:

Особенности содержимого

Учитывать последовательные разделители:

Метка или строка комментария:

Строка начала содержимого:

Данные полей

X (Восток): Y (Север): Z (Высота):

Имя: Описание:

Образец данных анализа








Имя	X	Y	Z	Описание
sergievka1	445292.770	2287408.242	177.308	41
sergievka2	445292.767	2287408.234	177.313	41
sergievka3	445292.770	2287408.230	177.309	41
zapadniy1	447956.897	2283728.255	217.156	41
zapadniy2	447956.892	2283728.246	217.148	41

OK Отмена Справка

Параметры:

Символ-разделитель	Указание символа, разделяющего данные в текстовом файле. Можно выбрать как predetermined (точка с запятой, символ табуляции, запятая, пробел), так и задать любой другой.
Учитывать последовательные	Указывается символ, используемый для разделения целой и дробной частей значений.
Метка или строка	Указывается символ, который используется для комментирования строк. Закомментированные строки не рассматриваются в качестве данных при импорте. Если в файле нет комментариев, можно оставить символ, указанный по умолчанию.
Строка начала содержимого	Номер строки, если начало файла содержит какую-либо служебную информацию, кроме координат точек.
Данные полей	Задается соответствие столбцов текстового файла определенным типам данных: координаты точки по X, по Y и по Z, номера, описания точек.
Образец данных анализа	Предварительный просмотр данных текстового файла. Заголовок столбца отображает тип данных, установленный в разделе Данные полей .

Импорт из LandXML

-  Лента: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт из LandXML**
-  Меню: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт из формата LandXML**
-  Панель: **Импорт/Экспорт** >  **Импорт из формата LandXML**
-  Командная строка: **NG_IMPORT_LANDXML**

Команда позволяет импортировать поверхность из формата LandXML. В результате в чертеже будет создан объект **Сеть**.

LandXML – популярный формат для обмена данными с другими приложениями. В nanoCAD возможно импортировать и экспортировать данные поверхностей с использованием формата LandXML версии 1.2.








После запуска команды откроется стандартный диалог выбора файла. Следует выбрать XML-файл и нажать **ОК**. Параметры команды отобразятся на панели **Свойства**:

Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Единицы Xml	Отображает единицы, в которых был сохранён XML-файл.
Единицы Dwg	Отображает единицы, в которых требуется импортировать объекты из XML-файла. Если единицы чертежа – метры, и параметр Единицы Dwg установит в метрах – то объекты из файла будут импортированы без масштабирования (1:1).
Геодезическая СК	Так как в геодезических системах координат (в отличие от общепринятой прямоугольной декартовой) ось X направлена на север, а ось Y – на восток, для правильного импорта объекта из XML-файла требуется указать значение параметра – Да . Если указать Нет , координаты X и Y при импорте поменяются местами.

Экспорт в LandXML

-  Лента: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Экспорт в LandXML**
-  Меню: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Экспорт в формат LandXML**
-  Панель: **Импорт/Экспорт** >  **Экспорт в формат LandXML**
-  Командная строка: **NG_EXPORT_LANDXML**

Команда экспортирует поверхность (объект **Сеть**) в формат LandXML для использования в других приложениях.

После запуска команды следует выбрать поверхность, которую требуется экспортировать в XML-файл. Параметры команды отобразятся на панели **Свойства**:








Параметры команды задаются на панели **Свойства**.

Параметры:

Единицы Xml	Отображает единицы, в которых будет сохранён XML-файл.
--------------------	--


Поверхности	<p>Точки – будут экспортированы только точки (узлы) поверхности. В приложении, которое будет использоваться для импорта такой поверхности, грани будут построены в соответствии с алгоритмами этого приложения.</p> <p>Точки и грани – будут экспортированы точки и грани поверхности. Параметр используется в том случае, когда нужно сохранить построение граней.</p>
Геодезическая СК	<p>Так как в геодезических системах координат (в отличие от общепринятой прямоугольной декартовой) ось X направлена на север, а ось Y – на восток, для правильного экспорта объекта в XML-файл требуется указать значение параметра – Да. Если указать Нет, координаты X и Y при импорте поменяются местами.</p>

Импорт из ГИС

-  Лента: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт из ГИС**
-  Меню: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Импорт из ГИС**
-  Панель: **Импорт/Экспорт** >  **Импорт из ГИС**
-  Командная строка: **GEOIMPORT**

Команда импортирует полилинии и точечные объекты из файлов *.SHP и *.MIF.


После запуска команды открывается диалог, в котором нужно выбрать существующую схему импорта или создать новую.




Каждая схема содержит несколько шаблонов импорта.


Сначала следует создать новый шаблон, а затем указать соответствующий ему выходной файл. Имена шаблонов отображаются в левом столбце диалога (**Класс объектов**), а выходные файлы – в правом (**Исходный файл**).


Для создания шаблона разверните коллекцию классов, щелкните пустое поле последнего потока в левом столбце и введите имя нового шаблона:




Доступно контекстное меню:



Нажмите кнопку  справа от имени шаблона для его редактирования или в контекстном меню выберите **Редактировать**.




Шаблон представляет собой совокупность правил, по которым будет осуществляться конверсия данных. В нем определяется какие объекты будут импортированы и задается соответствие параметров объектов внешнего формата и объектов nanoCAD.



Столбцы таблицы можно скрывать с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши.

Последовательность настройки шаблона:


1. В столбце **Объект/Атрибут** выбрать тип объектов, которые должны быть импортированы из внешнего файла.




В шаблоне должен быть задан только один тип объектов – в случае задания двух и более, они учитываться не будут.

Задается тип объектов, которые должны быть импортированы в чертёж из файла:

- **Полилиния** – экспорт линейных объектов из внешнего файла с преобразованием их в объект полилиния.
 - **Точка** – экспорт точечных объектов из внешнего файла.
2. Если требуется импортировать все объекты данного типа, и не требуется задание дополнительных условий импорта, то нажать Ок для закрытия диалога. В противном случае щелкнуть по значку «+» слева от добавленного типа объекта, и указать параметр к которому будет применено условие импорта.




3. Если значение данного параметра не должно наследовать значение параметра импортируемого объекта, а просто должно получить заранее известное значение (например, существующий в документе слой **Дороги** или **цвет красный**), то в столбце **Постоянное значение** нужно выбрать требуемое значение из раскрывающегося списка.



В этом списке представлены стандартные значения и значения, содержащиеся в текущем документе naпoCAD. Чтобы задать нестандартное значение, присвойте его объекту текущего документа, тогда его можно будет выбрать в выпадающем списке.

4. Если значение параметра должно унаследовать значение параметра импортируемого объекта, то следует щелкнуть в первой ячейке столбца **Внешний объект/атрибут** и в открывшемся меню выбрать пункт **Сканировать файл**



В открывшемся диалоге указать файл с расширением mif (shp), из которого должны импортироваться данные.


В результате, из указанного файла будет взята информация о всех типах импортируемых объектов и их параметрах.

Если имеется уже готовый шаблон типов в формате .xml, то, вместо сканирования гео-файла, можно выбрать пункт **Загрузить из файла** и указать xml.

5. В столбце **Внешний объект/атрибут** из раскрывающегося списка выбрать внешний параметр, значение которого должно быть унаследовано внутренним параметром в столбце **Объект/Атрибут**.
6. С помощью фильтров можно наложить ограничение на импорт объектов по определенным значениям их параметров. Так, можно импортировать объекты только с определенным значением параметра или диапазоном значений, объекты с пустым/не пустым значением параметра. Для операций импорта, ограничения накладываются на параметры внешних объектов из столбца **Внешний объект/атрибут**.

Для задания фильтра следует дважды щелкнуть ячейку в столбце **Фильтр**. Откроется окно, содержание которого зависит от типа значения параметра внешнего объекта (в столбце **Внешнее значение**).

Вид диалога для числовых значений (Integer, Real и др.):



Искать пустые значения – будут импортированы только объекты с отсутствующим значением параметра (выбранного в столбце **Внешний объект/атрибут**).

Сравнить – ввести значение, к которому будет применен оператор сравнения из выпадающего списка **Задание**.

Задание – логический оператор. Вместе со значением поля **Сравнить**, задает условие фильтрации (на скриншоте показано условие =3).

Инвертировать – логический оператор, инвертирующий заданное условие. Может быть использован только в случае выставления **Искать пустые значения**. В остальных случаях игнорируется.

Экспорт в ГИС



Лента: **Топоплан – Импорт/Экспорт** >  **Экспорт в ГИС**



Меню: **Топоплан – Импорт/Экспорт > Экспорт в ГИС**




Панель: **Импорт/Экспорт > Экспорт в ГИС**



Командная строка: **GEOEXPORT**

Команда экспортирует полилинии и точечные объекты в файлы *.SHP и *.MIF.


После запуска команды требуется выбрать объекты, которые должны быть экспортированы. В шаблонах экспорта фильтрация объектов производится из выборки, заданной на этом шаге. После выбора объектов открывается диалог множественного экспорта в гео-форматы. В открывшемся диалоге нужно выбрать схему экспорта или создать новую.





Создание и редактирование шаблона экспорта


Каждая схема содержит один или несколько шаблонов экспорта (столбец **Класс объектов**), которым поставлены в соответствие выходные внешние файлы формата SHAPE или MID/MIF, куда будут экспортированы данные (столбец **Класс объектов**).


Для создания шаблона следует развернуть схему и дважды щелкнуть пустое поле в столбце **Класс объектов**. В текстовом поле ввести имя нового шаблона:







То же самое можно сделать при помощи контекстного меню, доступного в данном диалоге:



Для редактирования содержимого шаблона, выберите его имя в столбце **Класс объектов** и нажмите кнопку  справа или выберите **Редактирование** в контекстном меню.




Откроется диалог настройки шаблона. Шаблон представляет собой совокупность правил, по которым будет осуществляться конверсия данных. В нем определяется, какие объекты будут экспортированы и задается соответствие параметров объектов nanoCAD и объектов внешнего формата.



Флажок **Поменять местами XY** выставляется в том случае, когда следует поменять местами координаты по оси X и координаты по оси Y во время экспорта.

Сначала следует указать тип тех объектов, которые должны быть экспортированы: **Полилиния, 2dПолилиния, Точка**.



Обычно, на чертеже nanoCAD, дороги и здания представлены полилиниями:



В каждом шаблоне можно задать только один тип экспортируемых объектов. Для экспорта других типов следует создать новые шаблоны.

Обратите внимание! Экспорт объектов будет производиться не из всех объектов документа, а из той выборки, которая была сделана при первом запросе команды, сразу после ее старта.


Ниже приведена таблица преобразования типов объектов при экспорте в MID/MIF формат:

Тип объектов папоCAD	Тип объектов MID/MIF, SHP
Полилиния не замкнутая (свойство Замкнутая = Нет)	Полилиния
Полилиния замкнутая (свойство Замкнутая = Да)	Полигон (Region)
Точка	Точка


Фильтрация экспортируемой выборки объектов с помощью атрибутов

Если нужно экспортировать не все объекты указанного типа, а определенную выборку, то следует указать значение атрибута, по которому будет проведен отбор. Например, чтобы экспортировать все здания, как правило, достаточно задать объект **Полилиния** с «истинным» значением атрибута **Замкнуто**.


Щелкнуть поле **<Новый атрибут...>** и в выпадающем списке выбрать атрибут **Замкнуто**.




Значение атрибута задается нажатием кнопки  в столбце **Фильтр**.





В открывшемся диалоге выбрать пункт **Сравнить**, а в выпадающем списке значение атрибута – **Да**.



Параметры фильтрации:

Без фильтра	<p>Фильтрация по значению атрибута не требуется. То есть, атрибут не используется для создания нужной выборки объектов (а лишь для экспорта значений во внешний файл).</p> <p>При выставлении пункта Без фильтра, значок воронки  в поле Фильтр диалога Настройки экспорта исчезает.</p>
Искать пустые значения	Будут отображены объекты с неприсвоенным значением данного атрибута.
Сравнить	<p>Позволяет задать конкретное значение атрибута.</p> <p>Для большинства атрибутов доступен список фиксированных значений.</p> <p>Для атрибута Уровень следует ввести значение самостоятельно.</p>
Частичное соответствие	Доступно для атрибута Уровень , не имеющего фиксированного списка значений.
Учитывать регистр	Доступно для атрибута Уровень , не имеющего фиксированного списка значений.
Инвертировать	Инвертирует выборку по данному атрибуту: в выборку попадут все объекты со значением атрибута НЕ удовлетворяющим выставленным критериям.

Теперь, в столбце **Фильтр** напротив атрибута **Замкнуто**, появится значок воронки , что означает, что значение для данного атрибута задано и используется в качестве фильтра при экспорте.





Если использовать получившийся шаблон для экспорта, то в выходном файле окажутся все замкнутые полилинии (здания) одинакового цвета:




Для экспорта только желтых зданий с сохранением цвета полилиний в выходном файле следует немного усложнить шаблон.


Установим еще один атрибут – **Цвет**.



Значение атрибута следует указать в его фильтре. Для этого нажмите кнопку  в столбце **Фильтр** у соответствующего атрибута.



В открывшемся окне выберите нужное значение. Для задания желтого цвета, следует выбрать пункт **Сравнить** и выбрать **Желтый** из выпадающего списка доступных значений.




Теперь будут экспортироваться все замкнутые желтые полилинии.


Экспорт значений атрибутов во внешний формат

Для сохранения цвета при экспорте, атрибуту **Цвет** нужно поставить в соответствие нужный атрибут внешнего формата.

Получить полный список атрибутов внешнего формата можно загрузив семантические данные из XML-файла, либо отсканировав существующий MIF- или SHP-файл. Для этого, в поле столбца Внешний объект/атрибут из выпадающего списка выберите **<Загрузить из файла...>** или **<Сканировать файл...>**.




В появившемся окне укажите файл, из которого следует получить семантическую информацию.




В случае сканирования файлов создается новый xml-файл с идентичным именем, содержащий семантическую информацию,

Теперь в столбце **Внешний объект/атрибут** можно указать внешний атрибут, который должен унаследовать значение внутреннего атрибута **Цвет** при экспорте объектов.




Если объекты рассортированы по слоям, то удобнее всего использовать атрибут **Слой** для фильтрации объектов.



Виртуальный атрибут используется в том случае, когда при экспорте у объектов во внешнем файле требуется задать значение того атрибута, которого нет у объектов nanoCAD.

Экспорт геоданных


После настройки всех шаблонов, в диалоге экспорта геоданных, справа от имени каждого шаблона, укажите выходной файл формата MIF, в который должны экспортироваться данные.



В результате мы создали пары «шаблон-выходной файл», указав по каким правилам и в какой файл следует экспортировать данные.

После создания всех пар «шаблон - выходной файл», нажмите **Ок** для экспорта данных.

Экспорт будет осуществлен для всех шаблонов схемы, которым был поставлен в соответствие выходной файл. Шаблоны без выходного файла будут проигнорированы.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует указывать один и тот же выходной файл для разных шаблонов, во избежание потери данных.

КОМПОНОВКА И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА


Пространство модели и пространство листа


Основной рабочей средой в nanoCAD является *пространство модели*, предназначенное для создания и редактирования объектов.


Пространство листа является вспомогательной рабочей средой, в которой осуществляется компоновка различных видов, созданных в пространстве модели, для их вывода на печать. В пространстве листа можно создавать различные примитивы, которые будут принадлежать только пространству листа, но не будут отображаться в пространстве модели. Такими объектами являются, например, рамка формата и основная и дополнительные надписи, технические требования, технические условия, надписи, таблицы и другая текстовая и графическая информация, необходимая для вывода чертежа на печать.


Для вывода информации из пространства модели в пространство листа необходимо создать *видовой экран*. Видовой экран представляет собой своего рода окно из пространства листа в пространство модели, в котором отображается некоторая заданная часть пространства модели. Один лист может содержать несколько видовых экранов с различными видами. Изображение скомпонованного листа на экране выглядит точно так же, как после печати на принтере. Для каждого листа автономно задаются формат (размеры сторон листа) и настройки печати.


Для документа можно создать несколько *именованных листов*. Закладки с именами листов располагаются в нижней части окна документа, рядом с закладкой **Модель**. Закладка **Модель** и закладки листов также представляют собой видовые экраны, которые в отличие от видовых экранов, создаваемых пользователем в этих пространствах, можно условно назвать *базовыми*. Переключение между пространством модели и созданными листами производится щелчком мыши на выбранной закладке:



Для быстрого переключения между пространством модели и листами удобно использовать кнопку , расположенную в начале строки закладок. Данная кнопка позволяет также переключаться и между именованными видами, имеющимися в документе. При щелчке на кнопке левой кнопкой мыши отображается меню, в котором представлены все имеющиеся в документе закладки и именованные виды:




В верхней части меню отображаются именованные виды, в нижней – закладки листов и закладка **Модели**. Текущее пространство отмечено значком . Для перехода на нужную закладку или к нужному именованному виду достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в соответствующей строке меню. При переключении к именованному виду происходит автопанорамирование вида для его отображения на экране.

Включение/Отключение видимости закладок листов и модели в рабочем пространстве осуществляется командой  **Вкладки листов**, расположенной в меню **Вид** и на ленте - вкладка **Настройки** – группа **Адаптация**

В отличие от закладки **Модель**, которую нельзя ни переименовать, ни удалить, закладки листов можно переименовывать, добавлять или удалять. Последнюю (единственную в документе) закладку листа удалить нельзя.

Другим важным отличием пространства модели от пространства листа является то, что создаваемые в пространстве модели видовые экраны *неперекрывающиеся*, т.е. состыкованные по границам. В пространстве модели распечатывать можно только *текущий* видовой экран. Видовые экраны пространства листа являются *плавающими*, их можно размещать в любой части листа, их границы могут как прилегать друг к другу, так и пересекаться или располагаться на некотором расстоянии друг от друга. Распечатывать можно одновременно все видовые экраны, расположенные на листе.

Команды для работы с листами представлены в меню **Вставка – Лист**, на панели инструментов **Листы**, в диалоге **Менеджер листов** и в контекстном меню, которое открывается по щелчку правой кнопки мыши над закладкой **Модель** или над закладкой уже созданного листа:



Для создания нового листа используется команда **Новый лист**. Лист может быть удален из документа, с помощью команды **Удалить лист**. Для переименования листа служит команда **Переименовать лист**.

Формат отображаемого листа берется из настроек диалога **Параметры листа**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Область печати листа для текущих настроек формата и устройства печати отображается пунктирной линией.

Цвет листа можно изменить в разделе **Цвет – Цвет листа** диалога **Настройки**.

В целом процесс создания и вывода на печать документа (с использованием пространства листа), как правило, выполняется в виде следующей последовательности действий:

- Создание чертежа в пространстве модели.
- Задание параметров листа (выбор печатающего устройства, установка размера бумаги и её ориентации, а также выбор масштаба печати).
- Создание закладки листа требуемого формата в пространстве листа.
- Добавление на созданный лист рамки формата и основной надписи.
- Создание и размещение на листе плавающих видовых экранов, назначение масштаба для каждого видового экрана.
- Размещение на листе дополнительной текстовой и графической информации, необходимой для вывода на печать.
- Настройка параметров печати для листа.
- Вывод листа на печать.


Работа с листами


Команды по работе с листами документа позволяют создавать новые листы, изменять существующие, сохранять выбранные листы в отдельном файле в качестве шаблона.

Имя листа, задаваемое при выполнении операций создания, копирования или переименования, должно быть уникальным, длиной до 255 символов (регистр букв значения не имеет).

ПРИМЕЧАНИЕ: На закладке листа отображается не более 31 символа имени листа.

В одном документе допускается создавать до 255 вкладок листов.

Для активации листа (установки его текущим) достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по его вкладке. При большом количестве листов в документе для перехода с одного листа на другой удобно использовать кнопку , при нажатии на которую открывается контекстное меню со списком листов:



Текущий лист в контекстном меню помечается значком .


Создание листа

 Лента: **Лист – Листы** >  **Новый лист** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Меню: **Вставка – Лист** >  **Новый лист**

 Менеджер листов:  **Новый лист**

 Панель: **Листы** – 

 Командная строка: **НЛИСТ (ADDLAYOUT)**

После запуска команды для создания нового листа в ответ на запрос в командной строке **Введите имя листа <Лист3>**: нажать **ENTER** для создания листа с предложенным именем или ввести собственное название листа.

По умолчанию для нового листа предлагается имя ЛистN+1, где N – общее количество листов в документе.

Новый лист размещается в конце списка листов документа.

Создание листа по шаблону

 Лента: **Лист – Листы** >  **Лист по шаблону** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Меню: **Вставка – Лист** >  **Лист по шаблону...**

 Панель: **Листы** – 


 Менеджер листов:  **Лист по шаблону**

 Командная строка: **ШЛИСТ (LAYOUTFROMTEMPLATE)**

Команда создаёт новый лист в документе.


Команда позволяет создать один или несколько новых листов из имеющегося файла шаблона (*.dwt), файла чертежа (*.dwg) или файла обмена графическими данными (*.dxf).

Команда открывает диалоговое окно **Открыть Документ**:



Для выбора шаблона в диалоге Открыть Документ:

1. Выбрать формат в поле **Тип файла**.
2. Выбрать папку, в которой хранится файл шаблона или файл чертежа.
3. Выбрать файл.
4. Нажать кнопку **Открыть**.
5. В диалоге **Вставка лист(ов)** выбрать лист или несколько листов (с использованием клавиш **SHIFT** и **CTRL**):





- Нажать **ОК**.

Если имя вставляемого листа совпадает с именем листа в документе, лист будет именоваться: *ЛистN+1-имя существующего листа*. Например, при вставке листа A4 в документ, уже имеющий лист с таким именем, будет создан лист *Лист1-A4*. При вставке следующего листа A4 будет создан лист *Лист2-A4* и так далее.

Копирование листа

 Лента: **Лист – Листы >**  **Копировать лист** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Контекстное меню вкладки листа:  **Копировать лист**

 Командная строка: **КЛИСТ (COPYLAYOUT)**

Команда позволяет скопировать все параметры и содержимое листа на новый лист.

Команда по умолчанию предлагает копировать последний активный лист:

Задайте имя листа для копирования <A4>:.

Для подтверждения нажать **ENTER**, для копирования другого листа, в командной строке следует набрать его имя и затем нажать **ENTER**.

На запрос в командной строке **Введите имя листа** - задать имя для нового листа и нажать **ENTER**. Если имя не задано, копии присваивается имя исходного листа с номером (N), например, A4 (2). Где (N) – порядковый номер создаваемой копии.

Если задаваемое имя совпадает с именем существующего листа, в командной строке выводится предупреждение с выбором действия:

Лист "A4" уже существует. Перезаписать? <Нет> или [Да/Нет]:

ВНИМАНИЕ! Выбор имени существующего листа (опция **Да**) приведет к замене всех заданных параметров и содержимого этого листа на параметры и содержимое копируемого листа.

Опция **Нет** прерывает процесс копирования.

Копирование листа без видового экрана

 Лента: **Лист – Листы >**  **Копировать лист без ВЭкранов** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Контекстное меню вкладки листа:  **Копировать лист без ВЭкранов**

 Командная строка: **КЛИСТБВЭ (LAYOUTCLEANCOPY)**

Команда позволяет скопировать все параметры и содержимое листа на новый лист, за исключением видовых экранов.

Команда по умолчанию предлагает копировать последний активный лист:

Задайте имя листа для копирования <A4>:.

Для подтверждения нажать **ENTER**, для копирования другого листа, в командной строке следует набрать его имя и затем нажать **ENTER**.

На запрос в командной строке **Введите имя листа** - задать имя для нового листа и нажать **ENTER**.

Сохранение листа в качестве шаблона



Лента: **Лист – Листы >**  **Сохранить лист как** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)



Меню: Вставка – **Лист > Сохранить лист как...**



Менеджер листов:  **Сохранить лист как**



Командная строка: **СЛИСТ (LAYOUTTEMPLATE)**


Команда сохраняет созданный лист в качестве шаблона с расширением *.dwt, файла чертежа (*.dwg) или файла обмена графическими данными (*.dxf).

Команда по умолчанию предлагает сохранить последний активный лист:

Выберите лист для сохранения <A1>:.

Для подтверждения нажать **ENTER**, для сохранения другого листа в командной строке следует набрать его имя и затем нажать **ENTER**.

Команда открывает диалоговое окно **Сохранить Документ**:



Для сохранения шаблона в диалоге Сохранить Документ:

1. Указать путь для сохранения файла в раскрывающемся списке **Папка**.
2. Ввести имя в поле **Имя файла**.
3. Выбрать формат в поле **Тип файла**.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.

Удаление листа

 Лента: **Лист – Листы** >  **Удалить лист** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Меню: **Вставка – Лист** >  **Удалить лист**

 Менеджер листов:  **Удалить лист**

 Командная строка: **УДЛИСТ (DELETECURLAYOUT)**

Команда по умолчанию предлагает удалить последний активный лист.

Для удаления другого листа в командной строке следует набрать его имя.



Лист можно также удалить, щёлкнув правой кнопкой мыши на закладке листа и выбрав в открывшемся контекстном меню команду **Удалить лист**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последний лист в документе, а также вкладку **Модель** удалить нельзя.

Переименование листа

 Лента: **Лист – Листы** >  **Переименовать лист** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Меню: **Вставка – Лист** >  **Переименовать лист**

 Менеджер листов:  **Переименовать лист**

 Командная строка: **ПЛИСТ (RENAMECURLAYOUT)**

Команда по умолчанию предлагает переименовать последний активный лист.

Для переименования другого листа в командной строке следует набрать его имя.

Лист можно также переименовать, щёлкнув правой кнопкой мыши на закладке листа и выбрав в открывшемся контекстном меню команду **Переименовать лист**.

После переименования листа его расположение в документе не изменяется.

Менеджер листов

 Лента: **Лист – Управление** >  **Менеджер листов** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)


 Меню: **Вставка –**  **Менеджер листов**

 Командная строка: **ЛИСТЫ (LAYOUTSMANAGER)**

Диалог **Менеджер листов** предназначен для управления листами документа.

В окне диалога отображается список всех листов, содержащихся в документе, и информация об их параметрах.

Команды для работы с листами представлены кнопками в верхней правой части диалога:



Для установки листа текущим - дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке листа.

Для выбора листа, например, при его копировании - щелкнуть левой кнопкой мыши на строке листа.

Для быстрого перемещения по списку листов – нажать (или нажать и удерживать) клавишу **Стрелка вниз** или **Стрелка вверх** на клавиатуре.

Для выбора сразу нескольких листов следует использовать клавиши **SHIFT** и **CTRL**:

- При нажатой клавише **SHIFT** выбираются все листы, расположенные между первым и последним щелчком левой кнопки мыши.
- При нажатой клавише **CTRL** в имеющийся выбор щелчком левой кнопки мыши можно добавлять любой лист из списка.

Информация в столбцах диалога

Состояние	Состояние листа. Текущий лист отмечен значком
Лист	Имя листа.
Параметры листа	Отображение имени набора параметров, назначенного листу в диалоге Параметры листа . Если лист не имеет назначенного набора параметров, отображается значение Нет .
Принтер	Название назначенного листу устройства печати.
Бумага	Сведения о выбранном для листа формате бумаги.

Двойной щелчок левой кнопки мыши на разделителе названий столбцов автоматически изменяет ширину столбцов.

Кнопки

	Новый лист	Создание нового листа.
	Лист по шаблону	Создание листа по шаблону.
	Сохранить лист как	Сохранение листа в качестве шаблона. Если выбрано несколько листов, они сохраняются в один файл.
	Переименовать лист	Переименование листа.
	Копировать лист	Копирование листа.
	Удалить лист	Удаление листа.
	Сдвинуть лист вверх	Перемещение листа вверх на одну позицию. Вкладка листа перемещается на одну позицию влево.

**Сдвинуть лист вниз**

Перемещение листа вниз на одну позицию. Вкладка листа перемещается на одну позицию вправо.


**Параметры листа**

Открытие диалога [Параметры листа](#) для установки настроек печати.

Для применения команды:

1. Выбрать строку листа в списке диалога.
2. Нажать кнопку нужной команды.
3. Если команда предусматривает новое имя листа, ввести его в открывшемся диалоге **Имя**, нажать **ОК**.

Применение команд **Переименовать лист** и **Копировать лист** к множественному выбору сопровождается открытием диалога **Имя** для каждого из выбранных листов поочередно.



Управление листами из командной строки

**Командная строка: РЛИСТ (LAYOUT)**

Команда позволяет управлять листами из командной строки.

После запуска команды в командной строке отображается подсказка с перечнем доступных для выбора опций:

Выберите параметры листа

[[Копировать](#)/[Удалить](#)/[Новый](#)/[Шаблон](#)/[Переименовать](#)/[Сохранить как](#)/[Установить](#)/[Чистая копия](#)] <Установить>:

Опции команды:**Копировать**

Создание копии листа.

По умолчанию в качестве листа для копирования предлагается имя листа, который был активным последним.

Копия листа размещается в конце списка листов документа.

Удалить

Удаление листа.

По умолчанию для удаления предлагается имя листа, который был активным последним.

Последний лист в документе, а также вкладку **Модель** удалить нельзя.

Новый

Создание нового листа.

По умолчанию для нового листа предлагается имя ЛистN+1, где N – общее количество листов в документе.

Новый лист размещается в конце списка листов документа.

Шаблон

Создание нового листа на основе имеющегося файла шаблона (*.dwt), файла чертежа (*.dwg) или файла обмена графическими данными (*.dxf).

Имя и расположение файла шаблона выбирается в стандартном диалоговом окне выбора файлов.

После выбора файла отображается диалоговое окно **Вставка листа(ов)**, в котором представлены все имеющиеся в этом файле листы.

После выбора листов они вместе со всеми расположенными на них

графическими объектами вставляются в текущий документ.

Если имя вставляемого листа совпадает с именем листа в документе, новому листу присваивается имя, состоящее из имени имеющегося листа, к которому через символ подчеркивания (_) присоединяется имя вставляемого листа. Например, при вставке листа А4 в документ, уже имеющий лист с таким именем, будет создан лист А4_А4. При вставке следующего листа А4 будет создан лист А4_А4_А4 и так далее.

Переименовать

Переименование листа.

По умолчанию предлагается переименовать лист, который был активным последним.

После переименования листа его расположение в документе не изменяется.

Сохранить как

Сохранение листа как файла шаблона (*.dwt), файла чертежа (*.dwg) или файла обмена графическими данными (*.dxf).

По умолчанию для сохранения предлагается имя листа, который был активным последним.

После задания имени листа выводится стандартное диалоговое окно выбора файлов, в котором выбирается имя и тип файла, а также место его сохранения.

Установить

Задание имени листа для его установки текущим (активным).

По умолчанию в качестве нового текущего листа предлагается имя предыдущего активного листа.

Чистая копия


Копирование всех параметров и содержимого листа на новый лист, за исключением видовых экранов.

Экспорт листа в модель



Меню: **Файл** >  **Экспорт листа в модель...**



Контекстное меню листа:  **Экспорт листа в модель...**




Командная строка: **ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT)**

Экспорт всех видимых объектов текущего листа в пространство модели нового чертежа.

Для экспорта листа:

1. Запустить команду **Экспорт листа в модель**.
2. В диалоге **Экспорт листа в чертеж пространства модели** указать место хранения и задать имя файла.
3. Нажать кнопку **Сохранить**.

Для открытия чертежа в текущем сеансе работы, нажать кнопку **Да** в открывшемся информационном окне:



Видовые экраны

napoCAD позволяет создавать видовые экраны листа из пространства модели. На одном листе можно создать несколько видовых экранов. Размеры, свойства, масштаб и расположение видовых экранов могут изменяться.

Системная переменная MAXACTVP устанавливает максимальное количество видовых экранов (не более 64 для каждого листа), содержимое которых отображается одновременно. У видовых экранов, превышающих указанное количество, отображение содержимого автоматически отключается. При активировании такого видового экрана отображение его содержимого включается, но будет "погашено" отображение содержимого другого видового экрана. Переменная MAXACTVP не оказывает влияния на число видовых экранов, выводимых на печать.

Видовой экран листа должен создаваться на отдельном слое, который при выводе листа на печать можно отключить, чтобы при печати не отображались границы видового экрана.

Создание видовых экранов

Создание прямоугольного видового экрана



Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Прямоугольный ВЭ** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)




Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Прямоугольный ВЭ**



Меню: **Вставка – ВЭкран в лист** >  **Прямоугольный ВЭ**



Панель: **Листы** – 



Командная строка: **ADDERECTANGLEVIEWPORT**

napoCAD позволяет запускать данную команду как в текущем листе, в котором видовой экран необходимо разместить, так и непосредственно из пространства модели.

Создание прямоугольного видового экрана из пространства модели

При создании видового экрана из пространства модели предлагается сразу указать рамкой область чертежа (в пространстве модели), которая должна отображаться в видовом экране.

Запросы команды:

Укажите первый угол видового экрана:

Укажите второй угол видового экрана:

Задать в пространстве модели первый угол прямоугольника.

Задать противоположный угол прямоугольника.

В открывшемся диалоговом окне **Выбрать лист** выбрать имя листа для вставки видового экрана и нажать кнопку **ОК**.

В списке листов диалога по умолчанию подсвечивается имя листа, который был текущим (активным) перед запуском команды создания видового экрана.

Введите или укажите на экране масштаб
<Бумага><1.000000>:
Укажите центральную точку расположения
видового экрана:

Ввести значение масштаба
видового экрана.
Задать на листе положение
центральной точки видового
экрана.

Создание прямоугольного видового экрана в пространстве листа

Опции команды:

<u>Границы</u>	Отображение в видовом экране всех объектов пространства модели.
<u>Активный<0.000831></u>	Отображение в видовом экране текущего вида пространства модели.
<u>Бумага<1.000000></u>	Задание масштаба видового экрана, соответствующего масштабу листа.

Запросы команды:

Укажите первый угол видового экрана:	Задать на листе первый угол прямоугольника.
Укажите второй угол видового экрана:	Задать противоположный угол прямоугольника.
Введите или укажите на экране масштаб <Бумага> или [<u>Границы</u> / <u>Активный<0.000831></u> / <u>Бумага<1.000000></u>] :	Ввести значение масштаба видового экрана или выбрать необходимую опцию.

Для точного позиционирования видового экрана, при указании углов удобно использовать разовую объектную привязку из контекстного меню, вызвав его щелчком правой кнопки мыши при нажатой клавише **CTRL** (или **SHIFT**).

Создание многоугольного видового экрана



Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Многоугольный ВЭ** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Многоугольный ВЭ**



Меню: **Вставка – ВЭкран в лист** >  **Многоугольный ВЭ**



Панель: **Листы** – 



Командная строка: **ADDPOLYGONVIEWPORT**

panoCAD позволяет запускать данную команду как в текущем листе, в котором видовой экран необходимо разместить, так и непосредственно из пространства модели.

Создание многоугольного видового экрана из пространства модели

При создании видового экрана из пространства модели предлагается сразу указать точки вершин многоугольной области чертежа (в пространстве модели), которая должна отображаться в видовом экране.

Опция команды:

<u>Отменить</u>	Последовательная отмена указанных точек вершин многоугольной области. Заданную начальную точку отменить нельзя.
-----------------	--

Запросы команды:

Укажите точку:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

Введите или укажите на экране масштаб
<Бумага><1.000000>:

Укажите центральную точку расположения
видового экрана:

Задать первую вершину
многоугольника.

Задать вторую вершину
многоугольника.

...

Задать последнюю вершину
многоугольника и нажать **ENTER**.

В открывшемся диалоговом окне
Выбрать лист выбрать имя листа
для вставки видового экрана и
нажать кнопку **ОК**.

В списке листов диалога по
умолчанию подсвечивается имя
листа, который был текущим
(активным) перед запуском
команды создания видового
экрана.

Ввести значение масштаба
видового экрана.

Задать на листе положение
центральной точки видового
экрана.

Создание многоугольного видового экрана в пространстве листа

Опции команды:

Отменить

Последовательная отмена указанных точек вершин
многоугольной области.

Заданную начальную точку отменить нельзя.

Границы

Отображение в видовом экране всех объектов пространства
модели.

Активный<0.000831>

Отображение в видовом экране текущего вида пространства
модели.

Бумага<1.000000>

Задание масштаба видового экрана, соответствующего масштабу
листа.

Запросы команды:

Укажите точку:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

Введите или укажите на экране масштаб <Бумага> или
[Границы]/Активный<0.000831>/Бумага<1.000000>]:

Задать первую вершину
многоугольника.

Задать вторую вершину
многоугольника.

...

Задать последнюю
вершину многоугольника
и нажать **ENTER**.

Ввести значение
масштаба видового
экрана или выбрать
необходимую опцию.

Создание видового экрана по объекту

 Лента: **Лист – Видовые экраны листа >  ВЭ по объекту** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)

 Меню: **Вид – Видовые экраны >  ВЭ по объекту**

 Меню: **Вставка – ВЭкран в лист >  ВЭ по объекту**

 Панель: **Листы – **

 Командная строка: **ВЭКРАНОБЪЕКТ (ADDOBJECTVIEWPORT)**

Команда позволяет преобразовывать предварительно созданные в пространстве листа замкнутые объекты (окружности, эллипсы, замкнутые полилинии и сплайны) в видовые экраны.

napoCAD позволяет запускать данную команду как в текущем листе, в котором созданный замкнутый объект необходимо преобразовать в видовой экран, так и непосредственно из пространства модели.

Создание видового экрана по объекту из пространства модели

Опции команды:

<u>?</u>	Вызов дополнительных опций выбора объектов.
<u>Границы</u>	Отображение в видовом экране всех объектов пространства модели.
<u>Активный<0.000831></u>	Отображение в видовом экране текущего вида пространства модели.
<u>Бумага<1.000000></u>	Задание масштаба видового экрана, соответствующего масштабу листа.

После запуска команды открывается диалоговое окно **Выбрать лист**, в котором необходимо выбрать имя листа для вставки видового экрана и нажать кнопку **ОК**.

В списке листов диалога по умолчанию подсвечивается имя листа, который был текущим (активным) перед запуском команды создания видового экрана.

Запросы команды:

Выберите замкнутый объект для создания видового экрана или [<u>?</u>]:	Выбрать на листе замкнутый объект.
Введите или укажите на экране масштаб <Бумага> или [<u>Границы/Активный<0.000831>/Бумага<1.000000></u>]:	Ввести значение масштаба видового экрана или выбрать необходимую опцию.

Создание видового экрана по объекту в пространстве листа

Опции команды:

<u>?</u>	Вызов дополнительных опций выбора объектов.
<u>Границы</u>	Отображение в видовом экране всех объектов пространства модели.
<u>Активный<0.000831></u>	Отображение в видовом экране текущего вида пространства модели.
<u>Бумага<1.000000></u>	Задание масштаба видового экрана, соответствующего масштабу листа.

Запросы команды:

Выберите замкнутый объект для создания видового экрана или [?]:


Введите или укажите на экране масштаб <Бумага> или [Границы/Активный<0.000831>/Бумага<1.000000>]:

Выбрать замкнутый объект.

Ввести значение масштаба видового экрана или выбрать необходимую опцию.

Редактирование видовых экранов

Границы видовых экранов можно редактировать при помощи ручек. Для видовых экранов, у которых в качестве границ используются замкнутые полилинии и сплайны, доступны также многофункциональные режимы редактирования ручек (для более подробной информации см. раздел «Редактирование видовых экранов в пространстве листа»). Характер и положение ручек зависит от типа видового экрана или объекта, из которого он преобразован:




К выбранному видовому экрану можно применять команды редактирования: **Копирование**, **Перемещение**, **Масштаб** и т.д.

Видовые экраны можно копировать и перемещать в буфер обмена, а также вставлять из буфера обмена.

Характеристики видового экрана можно изменять в окне **Свойства**:

Разное		—
Вкл	Да	
Блокирование ВЭкрана	Нет	
Масштаб из списка	1:1	
Коэффициент масштабирования	1	
Граница показа	Нет	
Переопределения свойств слоев	Нет	
Визуальный стиль	2D каркас	
Тонирование при печати	Как на экране	

Включение/отключение отображения содержания видового экрана осуществляется выбором значения **Да** или **Нет** в раскрывающемся списке параметра **Вкл**. Для задания значения параметра в окне **Свойства**, следует щелкнуть левой кнопкой мыши в правой части строки и в раскрывающемся списке выбрать требуемое значение:



Объекты на отключенном видовом экране становятся невидимы, отключенный видовой экран нельзя установить текущим. Большое количество активных (с включенной видимостью содержимого) видовых экранов требует значительных затрат времени на регенерацию. Отключение видимости некоторых не используемых в данный момент видовых экранов позволяет уменьшить время регенерации документа. Отключенные видовые экраны можно перемещать, изменять их размеры. Отключенные видовые экраны не выводятся на печать.

Команды управления видимостью содержания видового экрана листа расположены:



Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Включение/Отключение**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Вкл/Откл**

Строка **Блокирование ВЭкрана** позволяет блокировать или разблокировать видовой экран (в раскрывающемся списке доступны значения **Да** и **Нет**).

Блокирование видового экрана используется для того, чтобы ранее заданный масштаб видового экрана оставался неизменным (зумирование внутри видового экрана не влияло на масштаб видового экрана).

Команды блокирования видового экрана листа расположены:




Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Блокировка/Разблокировка**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Блок/Разблок**

Строки **Масштаб из списка** и **Коэффициент масштабирования** окна **Свойства** позволяют задать или изменить масштаб отображаемого вида в видовом экране. Например, для задания фрагменту чертежа, выполненного в модели в масштабе 1:1 и размещенного на листе для оформления и вывода на печать, масштаба 1:4, необходимо в правой части строки **Коэффициент масштабирования** ввести значение 0.25 или выбрать из раскрывающегося списка строки **Масштаб из списка** значение 1:4.



Масштаб вида внутри видового экрана не изменяется при редактировании границ видового экрана, например, при их растягивании за ручки. После задания масштаба видового экрана, зуммирование внутри видового экрана невозможно без изменения масштаба видового экрана. Для исключения этого, необходимо заблокировать видовой экран.

Границы видовых экранов можно подрезать (меню **Редактирование – Граница показа > ВЭкран**).

Видовой экран позволяет редактировать объекты пространства модели из пространства листа. Для этого следует дважды щелкнуть по видовому экрану левой кнопкой мыши. При наличии нескольких видовых экранов, установка следующего видового экрана активным осуществляется щелчком мыши внутри него или использованием комбинации клавиш **CTRL+R**.

Обратный переход в пространство листа осуществляется двойным щелчком левой кнопкой мыши за пределами видового экрана.

Элементы отображения и управления параметрами видовых экранов в строке состояния:

Вид кнопки	Значение/Действие
	Текущее пространство Модель. Для перехода в пространство листа нажать
 Блокирование ВЭкрана	Текущее пространство Лист. Нет выбранных видовых экранов. Для активации видового экрана нажать
	Текущее пространство Лист. Есть выбранный или активный видовой экран.
 Блокирование ВЭкрана	Отключено. <ul style="list-style-type: none"> Нажать кнопку для блокирования.
 Блокирование ВЭкрана	Включено. <ul style="list-style-type: none"> Нажать кнопку для разблокирования.
	Значение масштаба отображаемого вида в выбранном или активном видовом экране. <ul style="list-style-type: none"> Нажать стрелку, выбрать из списка новое значение.
	В пространстве листа выбраны несколько видовых экранов с разными параметрами блокирования и масштаба.

Выравнивание объектов видового экрана



Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Выравнивание ВЭ**



Меню: **Вид – Видовые экраны** >  **Выравнивание ВЭ**



Командная строка: **ВЫРАВНИВЭ (ALIGNSPACE)**

Команда позволяет настроить коэффициент панорамирования и зумирования объектов на видовом экране листа используя указание точек выравнивания в пространстве модели и пространстве листа.

Указание одной точки в пространстве модели и одной точки в пространстве листа производит смещение вида.

Смещение - запросы команды:

Укажите первую точку в пространстве ВЭ:

Указать точку в активном видовом экране.

Укажите вторую точку в пространстве ВЭ или <Enter> для смещения ВЭ:




Нажать **ENTER**

Точка смещения в пространстве листа:

Указать точку, куда будет перемещена первая точка.

Указанием двух точек в пространстве модели и двух точек в пространстве листа можно задать масштабирование перемещение и поворот.

Точки, заданные в пространстве модели, выравниваются по точкам, заданным в пространстве листа. Коэффициент зумирования и поворот ПСК настраиваются в соответствии с заданными точками.



Запросы команды:

Укажите первую точку в пространстве ВЭ:

Указать точку в активном видовом экране.

Укажите вторую точку в пространстве ВЭ или <Enter> для смещения ВЭ:

Указать вторую точку в активном видовом экране.

Укажите первую точку в пространстве листа:

Указать первую точку в пространстве листа.

Укажите точку в пространстве листа

Указать вторую точку в пространстве листа.

Задание границы показа для видового экрана



Лента: **Вставка – Ссылка - Границы показа** >  **Граница показа ВЭкрана**




Меню: **Редактирование – Граница показа** >  **ВЭкран**



Командная строка: **ГРАНИЦАВЭКРАН (VPCLIP)**

Команда позволяет переопределять границы созданного видового экрана листа.

При предварительном выборе видового экрана для более удобной работы команда задания границы показа **ВЭкран** становится доступной в контекстном меню:




При помощи команды можно подрезать не только границы видового экрана, но и отображаемые в видовом экране объекты. Граница показа определяет только состояние видимости объектов в видовом экране, изменения самих объектов чертежа не происходит.


Опции команды:

<u>?</u>	Вызов дополнительных опций выбора объектов.
<u>Многоугольный</u>	Задание многоугольного контура границы показа последовательным указанием вершин многоугольника.
<u>Отменить</u>	Последовательная отмена указанных точек вершин многоугольной области. Заданную начальную точку отменить нельзя.
<u>Объект</u>	Задание контура границы по указанному замкнутому объекту. Объект должен быть создан заранее. В качестве объекта можно использовать окружности, эллипсы, замкнутые полилинии и замкнутые сплайны.

Видовой экран до задания границы показа



Видовой экран после задания многоугольной границы показа



Запросы команды при задании многоугольной границы:

Выберите видовой экран для выполнения или [?]:

Укажите опцию подрезки [Многоугольный/Объект]
<Многоугольный>:

Укажите точку:

Следующая точка или [Отменить]:

...

Следующая точка или [Отменить]:

Выбрать видовой экран.

Выбрать опцию
Многоугольный.

Задать первую точку.

Задать вторую точку.








...

Задать последнюю точку и нажать **ENTER**.

Запросы команды при задании границы по объекту:

Выберите видовой экран для выполнения или [?]:	Выбрать видовой экран.
Укажите опцию подрезки [Многоугольный/Объект] <Многоугольный>:	Выбрать опцию <u>Объект</u> .
Выберите замкнутый объект для создания видового экрана:	Выбрать замкнутый объект.

Смена пространства

-  Лента: **Лист – Видовые экраны листа** >  **Смена пространства** (Вкладка **Лист** появляется только при нахождении в пространстве листа)
-  Меню: **Редактирование** >  **Смена пространства**
-  Контекстное меню вкладки листа:  **Смена пространства**
-  Командная строка: **СМЕНАПРОСТР (CHSPACE)**

Перемещение выбранных объектов между пространством модели и пространством листа.

Команда доступна только в пространстве листа при наличии видовых экранов.

Перемещаемые объекты автоматически масштабируются в новом пространстве.

Перемещение объектов пространства листа в пространство модели выбранное на видовом экране листа

Выберите объекты или [?]:	Выбрать объекты пространства листа.
Сделайте активным видовой экран ЦЕЛЕВОЙ и нажмите клавишу ENTER для продолжения:	Щелкнуть внутри видового экрана листа, чтобы сделать его текущим, а затем нажать клавишу ENTER . Перенесенные объекты автоматически масштабируются для сохранения визуального представления.

Перемещение объектов пространства модели в пространство листа

Выберите объекты или [?]:	Выбрать объекты модели в активном видовом экране листа.
Сделайте активным видовой экран ИСТОЧНИК и нажмите клавишу ENTER для продолжения:	Щелкнуть внутри видового экрана листа, чтобы сделать его текущим, а затем нажать клавишу ENTER . Перенесенные объекты автоматически масштабируются для сохранения визуального представления.

Если в пространстве листа всего один видовой экран, выбранные объекты перемещаются без дополнительных запросов с сообщением о величине коэффициента масштабирования:


Объекты были масштабированы с коэффициентом 10.893 для сохранения визуального представления.

Печать документа

Для печати документа необходимо:




1. В диалоге **Слои** (меню **Формат – Слои...**) для слоёв, которые должны быть напечатаны:

- включить видимость отключенных слоев;
 - разморозить замороженные слои;
 - включить разрешение на печать.
2. При необходимости задать порядок отображения объектов в документе командами меню **Сервис – Порядок следования**.
 3. Для каждого листа документа настроить параметры печати:
 - щелкнуть правой кнопкой мыши на закладке **Модель** или соответствующей закладке в пространстве листа;
 - в открывшемся контекстном меню выбрать команду **Диспетчер параметров листов**:



- создать новый, отредактировать существующий или импортировать ранее созданный в другом документе набор параметров листа;
 - при создании нового или редактировании существующего набора параметров листа произвести необходимые настройки в диалоге **Параметры листа**;
 - нажать кнопку **Применить к листу** для применения выбранного набора параметров к текущему листу и закрыть диалог.
4. Отправить задание на устройство печати (меню **Файл** команды **Печать** или **Пакетная печать**).

Диспетчер параметров листов


- Лента: **Вывод – Печать** >  **Диспетчер параметров**
- Меню: **Файл** –  **Диспетчер параметров листов...**
- Панель: **Стандартная** – 
- Командная строка: **ПАРАМЛИСТ (PAGESETUP)**

При подготовке документа к выводу на печать для каждого листа необходимо задать достаточно большое количество параметров: выбрать принтер, указать размер и ориентацию бумаги, задать масштаб печати и т.д. **Диспетчер параметров листов** позволяет сохранять настройки параметров печати в именованных наборах параметров листа. Использование именованных наборов параметров листа дает возможность существенно сократить время подготовки документов к выводу на печать за счет применения ранее сделанных настроек печати к новым листам документов.

При помощи **Диспетчера параметров листов** можно создавать новые наборы, редактировать ранее созданные в текущем документе или импортированные из других документов. Наборы параметров листа назначаются каждому листу документа и

сохраняются в файле документа.

После запуска команды открывается диалоговое окно **Диспетчер наборов параметров листов**. В заголовке диалога в квадратных скобках отображается имя текущего листа:



Параметры:

Текущий набор

В левой верхней части раздела отображается список наборов параметров листов, применимых к текущему листу.

При отсутствии в документе созданных наборов параметров листов в списке отображается только имя текущего листа, помеченное звездочками (например, **Model**, **Лист1** и т.д.), к которому могут быть применены созданные или импортированные наборы параметров листов.

Применить к листу

Кнопка назначения выбранного в списке набора параметров для текущего листа. К имени листа в круглых скобках добавляется имя назначенного набора параметров, например, **Model(Набор1)**, **Лист1(Набор2)** и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе в списке самого текущего листа кнопка **Применить к листу** недоступна.

Создать...

Кнопка вызова диалога **Создание набора параметров листа**, в котором можно выбрать в качестве шаблона ранее созданный набор и задать имя нового набора параметров.

Редактировать...

Кнопка вызова диалога **Параметры листа** для изменения параметров выбранного набора.

Импорт...

Кнопка вызова стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно выбрать файл для импорта из него одного или нескольких наборов параметров листа.

Удалить

Кнопка удаления выбранного набора параметров листа.

Параметры печати

Отображение информации о выбранном наборе параметров.

Имя устройства:

Имя назначенного набору параметров устройства печати.

Принтер:

Тип назначенного набору параметров устройства печати.


- Подключение:** Физическое размещение назначенного набору параметров устройства печати.
- Формат:** Название назначенного набору параметров формата бумаги. Размер и ориентация формата бумаги отображаются в квадратных скобках [].

ПРИМЕЧАНИЕ: В название формата бумаги может входить размер бумаги, который отображается в круглых скобках ().

ПРИМЕЧАНИЕ: Наборы параметров, созданные для пространства листа, неприменимы для пространства модели. И наоборот, наборы параметров для пространства модели нельзя применить к пространству листа.

Для создания набора параметров:

1. Нажать кнопку **Создать**.
2. В открывшемся диалоге **Создание наборов параметров листа**



в разделе **На основе** выбрать в качестве шаблона ранее созданный набор параметров.

3. В строке **Имя набора параметров листа:** ввести имя нового набора параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию для вновь создаваемого набора параметров листа предлагается имя *НаборN*, где *N* – порядковый номер создаваемого набора. Для удобства работы рекомендуется назначать новому набору пользовательское имя, отражающее название и ориентацию формата, название назначенного принтера и т.д., например, *A4 (книжная) PDFCreator* или *A1 (альбомная) CanonLargeFormat W7250*.

4. Нажать кнопку **ОК**.
5. В диалоге **Параметры листа** задать необходимые параметры и нажать кнопку **ОК**.

Вновь созданный набор параметров отображается в списке **Текущий набор** диспетчера наборов параметров листов.

Для редактирования набора параметров:

1. Выбрать в списке **Текущий набор** параметров для редактирования.
2. Нажать кнопку **Редактировать**.


3. Выполнить необходимые изменения параметров в открывшемся диалоге **Параметры листа**.
4. Нажать кнопку **ОК**.

Для импорта набора параметров:

1. Нажать кнопку **Импорт**.
2. В открывшемся стандартном диалоге выбора файлов выбрать тип файла, папку, в которой он находится, и сам файл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортировать наборы параметров листов можно из файлов чертежей (*.dwg), файлов шаблонов чертежей (*.dwt) и файлов формата графического обмена (*.dxf).

3. В диалоге **Импорт параметров листа** выбрать один или несколько (используя клавиши **SHIFT** и **CTRL**) наборов параметров.



4. Нажать кнопку **ОК**.

Для удаления набора параметров, назначенного текущему листу:

1. Выбрать в списке **Текущий набор** лист с назначенным набором параметров, например, **Model(Набор1)**.
2. Нажать кнопку **Редактировать**.
3. В диалоге **Параметры листа** в списке доступных устройств печати выбрать параметр **Нет**.
4. Нажать кнопку **ОК** для выхода из диалога.
5. В диалоге **Диспетчер наборов параметров листа** название назначенного набора параметров будет удалено из имени листа, т.е. имя листа для приведенного выше примера примет такой вид: **Model**.
6. Выбрать щелчком мыши набор параметров листа (*Набор1* в данном случае). Заблокированная кнопка **Удалить** становится доступной (активируется).
7. Нажать кнопку **Удалить**.
8. Для выхода из диалога нажать кнопку **Заккрыть**.

Параметры листа

Диалог **Параметры листа** вызывается из **Диспетчера параметров листов** при создании или редактировании наборов параметров листа (кнопки **Создать** и **Редактировать**):

Параметры листа [Набор2]

Набор параметров листа
Имя: Набор2

Принтер
Встроенный PDF-принтер ☐ В файл

Размер и ориентация бумаги
ISO A4 (210.00 x 297.00 мм)
☒ Книжная ☐ Альбомная

Область печати
Лист

Смещение, выравнивание и масштаб печати
X: 0 Y: 0
 Ширина рамки: 0
 Масштаб: 1:1
☐ Многостраничность 1 мм = 1


Таблица стилей печати
Нет
☒ Цветозависимый режим

ВЭкраны с тонированием
Способ вывода: Как на экране
 Качество: Нормальное
 Т/дюйм: 0

Параметры печати
☒ Учитывать веса линий
☒ Учитывать стили печати
☒ Объекты листа последними
☐ Скрывать объекты листа
☐ Масштабировать веса линий
☐ Прозрачность при печати

Параметры:

Принтер



Раскрывающийся список, отображающий доступные устройства печати.

В файл

Включение/Отключение режима печати в plt-файл.

При включенном параметре **В файл** (установленном флажке) нажатие кнопки **Печать** (в диалоге **Печать**) вызывает диалоговое окно **Печать в файл** (стандартное диалоговое окно сохранения файлов) для выбора папки хранения plt-файла.

Настройка...

Кнопка вызова диалога для изменения текущих настроек выбранного устройства печати.

Вид вызываемого диалогового окна и параметры настроек определяются драйвером текущего устройства печати.

Размер и ориентация бумаги

ISO A4 (210.00 x 297.00 мм)

Раскрывающийся список выбора форматов бумаги для текущего устройства печати.

Установка ориентации бумаги

Книжная

Альбомная



Найти ближайший формат бумаги

Кнопка автоматического поиска оптимального формата бумаги для заданной области печати и выбранного устройства печати с полем печати.

Выбранный оптимальный формат бумаги позволяет выводить на печать заданную область печати без ее обрезки по краям.

Обратите внимание: Подобранный таким способом размер оптимального формата бумаги необходимо проверить на соответствие размерам реально используемой в устройстве печати бумаги.

Кнопка задания параметров нового формата бумаги. Открывает диалог [Добавление формата бумаги](#).



Добавить новый формат бумаги




Фильтр форматов бумаги

Кнопка создания набора форматов бумаги, включаемого в состав раскрывающегося списка **Размер и ориентация бумаги**. Открывает диалог [Редактор списка форматов бумаги](#).

Область печати

Модель

Лист



Раскрывающийся список выбора выводимой на печать области чертежа. Вид списка зависит от текущего пространства **Модель** или **Лист**.

Параметры установки области печати:

Экран

Вывод на печать текущего видового экрана в пространстве модели и текущего вида в пространстве листа.

Границы

Вывод на печать части чертежа, которая в данный момент содержит объекты. Печатаются все объекты текущего пространства.

Лимиты


Вывод на печать объектов документа в пределах заданных границ сетки (**Сетка > Лимиты чертежа**). Параметр доступен в пространстве **Модель**.

Лист

Вывод на печать всех объектов, расположенных на листе. Параметр недоступен в пространстве модели.

Вид

Вывод на печать именованного вида. Имя вида выбирается из раскрывающегося списка:



ПРИМЕЧАНИЕ: Если документ не содержит именованных видов, параметр в раскрывающемся списке не отображается.

Рамка

Задание области печати прямоугольной рамкой выбора. При выборе данного параметра диалог временно закрывается и в ответ на подсказку в командной строке: **Укажите первый угол или [Выбор]:** можно указать на экране область печати путем указания двух противоположных углов прямоугольника. Опция **Выбор** позволяет задавать область печати выбором одной из сторон рамки, ограничивающей размер формата. Размер и ориентация задаваемой в этом случае области печати определяется параметрами, заданными в разделе **Размер и ориентация бумаги**. После задания рамкой первой области печати в диалоге отображаются дополнительные кнопки:



Новая область печати – отмена всех заданных областей печати путем задания новой области.



Добавить область печати – добавление области печати к уже заданным.




Удалить предыдущую область печати – последовательное удаление заданных областей печати по одной в порядке, обратном порядку их задания.

Повернуть

Раскрывающийся список для выбора угла поворота заданной области печати. Для выбора доступны углы 0, 90, 180 и 270 градусов.

Смещение, выравнивание и масштаб печати




Поле задания величины смещения области печати относительно левого нижнего угла печатаемой страницы по оси X.




Поле задания величины смещения области печати относительно левого нижнего угла печатаемой страницы по оси Y.

ВНИМАНИЕ! Смещение задается при отключенном режиме выравнивания. Для отключения режима выравнивания необходимо повторно нажать подсвеченную кнопку со стрелкой на пиктограмме выравнивания.





Пиктограмма с кнопками установки выравнивания области печати по сторонам формата бумаги.

Кнопки, ограниченные пунктирной линией, производят смещение области печати до отступов, определяемых границей печати принтера.



Кнопки внешней рамки смещают область печати до краев выбранной бумаги, поля отступов до границы печати принтера игнорируются.



Центральная кнопка  управляет автоматическим определением смещений по X и Y так, чтобы чертеж располагался в центре листа (автоматическое центрирование чертежа).

Многостраничность

Включение/Отключение режима многостраничной печати.

Режим используется при печати больших форматов на принтерах, не поддерживающих такие форматы. Например, для печати формата A1 на принтере A4.

Параметр доступен при отключенном режиме **Вписать**.

Масштаб печати

Вписать

Включение/Отключение режима подгонки масштаба области печати таким образом, чтобы она полностью вписывалась в лист текущего формата.

Ширина рамки:


Поле задания параметра учета веса линии рамки, определяющей границы чертежа и совпадающей с границей области печати. При задании параметру значения, равного весу линии рамки, рамка выводится на печать без обрезки ее толщины.

Например, при нулевом значении параметра рамка, построенная линиями весом 1 мм, будет распечатана толщиной 0,5 мм.

При задании параметру значения 1 мм линии рамки будут распечатаны толщиной 1 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр **Ширина рамки** работает только при включенном режиме **Вписать**.


Масштаб:



Раскрывающийся список для выбора стандартных значений масштаба.

Выбор единиц измерения (дюймы или мм) и задание масштаба печати.

Таблица стилей печати



Раскрывающийся список для выбора таблицы стиля печати.

Цветозависимый режим:

Управление отображением таблиц стилей печати в раскрывающемся списке выбора таблицы стиля печати.

При взведенном флажке в списке отображаются цветозависимые стили печати (*.ctb), при снятом флажке – именованные (*.stb).



Кнопка вызова диалогового окна **Редактор таблиц стилей печати** для редактирования установленной таблицы стиля печати или создания новой.

ВЭкраны с тонированием

Способ вывода:

Раскрывающийся список для выбора способа вывода на печать раскрашенных и тонированных видов 3D моделей.

Доступны параметры:

- **Как на экране** - Объекты выводятся на печать так, как они выглядят на экране.
- **Каркас** - На печать выводятся только контуры объектов, независимо от того, как они выглядят на экране.
- **Скрытие линий** - Скрытые линии объектов на печать не выводятся даже в том случае, если они видны на экране.
- **Тонирование** - Выполняется печать объектов с тонированием, независимо от того, как они выглядят на экране.

Качество:

Раскрывающийся список для выбора параметров качества вывода на печать раскрашенных и тонированных видов 3D моделей.

Доступны параметры:

- **Черновое** - Печать объектов в каркасном режиме.
- **Просмотр** - Печать объектов с разрешением $\frac{1}{4}$ от текущего разрешения устройства печати (максимум – 150 точек на дюйм).
- **Нормальное** - Печать объектов с разрешением $\frac{1}{2}$ от текущего разрешения устройства печати (максимум – 300 точек на дюйм).
- **Презентационное** - Печать объектов с текущим разрешением устройства печати (максимум – 600 точек на дюйм).
- **Максимум** - Печать объектов с текущим разрешением устройства печати без установки максимального ограничения.
- **Пользовательское** - Печать объектов с разрешением, которое задается в поле DPI. Задаваемое пользователем разрешение не может быть больше текущего разрешения устройства печати.

Т/дюйм:

Поле задания разрешения печати.

Параметр доступен при выборе в списке **Качество** параметра **Пользовательское**.

Параметры печати

Раздел задания параметров, позволяющих переключаться между готовым настроенным стилем печати (файлы с расширением *.ctb или *.stb) и индивидуальными настройками графических свойств объектов текущего документа.

Учитывать веса линий

Включение/отключение режима печати с учетом весов линий, назначенных объектам и слоям.

Учитывать стили печати

Включение/отключение режима печати с учетом стилей печати, назначенных объектам и слоям.

При выборе данного параметра автоматически активизируется также параметр **Учитывать веса линий**.

Объекты листа последними

Включение/отключение режима печати объектов пространства модели в первую очередь.

Скрывать объекты листа

Включение/отключение режима применения команды **Скрыть** к объектам в видовых экранах листа.

Параметр доступен только для пространства листа.

Параметр действует только при печати и при предварительном просмотре результатов печати.




Масштабировать веса линий

Включение/отключение режима масштабирования веса линий для печати из пространства листа.

Вес линий изменяется в соответствии с масштабом, заданным в разделе **Масштаб**.


Прозрачность при печати Включение/отключение печати объектов с учетом прозрачности. Параметр используется для печати чертежей с прозрачными объектами и управляется системной переменной **PLOTTTRANSPARENCYOVERRIDE**. Доступен при значении переменной **=1**. При значениях переменной **0** или **2** заблокирован.

Кнопки управления произведенными настройками печати


	Кнопка применения именованного набора параметров листа к текущему листу. Имя примененного к листу набора параметров отображается при печати данного листа в заголовке диалога Печать .
	Кнопка сохранения настроек и переход в диалог Диспетчера параметров листов
	Кнопка выхода из диалога без сохранения настроек печати.

Сохранение настроек устройства печати в PC3 файл


Выпадающий список в разделе **Принтер** содержит перечень всех устройств печати, зарегистрированных в системе. Редактирование их параметров осуществляется нажатием кнопки **Настройка** справа от списка.



Открывшийся диалог настроек индивидуален для каждого устройства печати. По окончании изменения настроек при закрытии диалога будет предложено сохранить настройки в виде отдельного файла с расширением PC3 для возможности повторного применения.



После этого, сохраненную конфигурацию можно будет выбрать в списке принтеров.



А в директории файлов конфигураций печати появится одноименный файл с расширением PC3.

атели > denis > AppData > Roaming > Nanosoft > nanoCAD x64 Plus 10.1 > PlotConfigs				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
fconfig.cfg	03.05.2018 16:20	Файл "CFG"	1 КБ	
Kyocera FS-1370DN XPS мой PC3.pc3	25.09.2018 11:27	Файл конфигура...	2 КБ	
Last_Plot_Set_Model.dwt	25.09.2018 11:21	Шаблон nanoCA...	29 КБ	
Мои настройки для Kyocera FS-1370DN XPS.pc3	26.09.2018 15:06	Файл конфигура...	2 КБ	

Такие конфигурации устройств печати могут переноситься на разные компьютеры и использоваться совместно членами рабочей группы, при условии использования той же версии драйвера и модели устройства печати. В случае обновления версии драйвера устройства печати, прежний PC3 файл может не подойти. Конфигурации печати для системных принтеров также могут быть общими, но должны находиться в одной версии операционной системы.

Предварительный просмотр

Правая часть диалогов **Параметры листа** и **Печать** является окном для предварительного просмотра заданных параметров печати.

Изменение настроек печати динамически отображается в окне предварительного просмотра.

Окно предварительного просмотра предоставляет два варианта отображения заданной области печати: схематичное (упрощенное) и обычное, при котором задание на печать показывается в том виде, в котором оно будет выведено на устройство печати.



Условные обозначения в схематичном (упрощенном) предварительном просмотре:

Пунктирная линия– границы области печати для выбранного устройства печати и заданного формата бумаги.

Цифры – размер заданного формата бумаги и отступы до границы печати. Отступы от края бумаги до границы печати зависят от выбранного устройства печати.

Синяя штриховка и буква А – размещение и ориентация заданной области печати на листе.


Красная линия – предупреждение о выходе заданной области печати за границы печати.



Пиктограмма с картинкой принтера (при схематичном изображении в окне предварительного просмотра), показывающая позиционирование заданной области печати на листе бумаги. Стрелкой показано направление выхода бумаги при печати.





Переключение схематичного изображения в окне предварительного просмотра на обычное и наоборот осуществляется установкой/снятием флажка **Предварительный просмотр, расположенного** над окном предварительного просмотра, здесь же отображается и информация о заданном формате бумаги:

☒ Предварительный просмотр ["A4 (Альбомная)" 297.00 x 210.00 мм]






ВНИМАНИЕ! Для листа, у которого нет назначенного принтера, предварительный просмотр недоступен.

Параметры окна предварительного просмотра (при обычном изображении):

-  **Показать всё** Кнопка отображения в окне предпросмотра всей заданной области печати.
-  **Показать 1:1** Кнопка отображения заданной области печати в масштабе 1:1.
-  **Увеличить** Кнопка увеличения изображения в окне предпросмотра.
-  **Уменьшить** Кнопка уменьшения изображения в окне предпросмотра.

Дополнительные параметры, отображаемые при многостраничной печати:

-  **Первая страница** Кнопка отображения в окне предпросмотра первой страницы задания на печать.
-  **Предыдущая страница** Кнопка отображения в окне предпросмотра предыдущей страницы задания на печать.
-  **Следующая страница** Кнопка отображения в окне предпросмотра следующей страницы задания на печать.



Последняя страница

Кнопка отображения в окне предпросмотра последней страницы задания на печать.

Страница 5 / 12

Отображение порядкового номера станицы, просматриваемой в окне предпросмотра, и общего количества страниц задания на печать.

Зумирование и панорамирование в окне предварительного просмотра можно выполнять мышью после щелчка внутри окна:

- для зумирования изображения - вращать колесо мыши.
- для панорамирования изображения - перемещать мышь с нажатой и удерживаемой левой или правой кнопкой, а также колесом мыши.

Отдельный диалог **Предварительный просмотр** с обычным изображением задания на печать можно вызвать из:



Лента: **Вывод – Печать** >  **Предпросмотр печати**



Меню: **Файл** –  **Предварительный просмотр...**



Панель: **Стандартная** – 



Горячие клавиши: **CTRL+F2**



Командная строка: **ПРЕДВАР, ПРВ (PREVIEW)**

В диалоге **Пакетная печать** диалог **Предварительный просмотр** открывается кнопкой **Просмотр**.

К параметрам окна предварительного просмотра в диалоге **Предварительный просмотр** добавляется возможность установки количества копий и быстрого вывода на печать содержимого при помощи кнопки **Печать**:

Количество копий:

2

Задание количества печатаемых экземпляров.




Печать

Кнопка отправки задания на печать.

При печати отдельных файлов (с насыщенной графикой, большим количеством видовых экранов и т.д.) в окне предварительного просмотра может отображаться сообщение «Недостаточно памяти для создания предварительного просмотра». В этом случае необходимо изменить настройку в разделе **Настройки режима предварительного просмотра при печати** (раздел **Графическая подсистема** диалога **Настройки**).

По умолчанию задан параметр **Метафайл (WMF)**:




Изменение и добавление форматов бумаги

Состав списка форматов бумаги раздела **Размер и ориентация бумаги** в диалогах **Печать** и **Параметры листа**, зависит от форматов, установленных в разделе **Форматы бумаги** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**). В этом же разделе можно изменить существующий формат бумаги или создать новый.

Для редактирования списка форматов бумаги:


1. Войти в раздел **Форматы бумаги** диалога **Настройки**.

2. Ввести флажки форматов, которые должны отображаться в списке:



Для добавления нового формата бумаги:

1. Выбрать название раздела **Форматы бумаги** диалога **Настройки**. Для создания нового формата бумаги на основе существующего, выбрать нужный формат в списке раздела.
2. Нажать кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся диалоге **Добавление формата бумаги**:
 - задать имя нового формата;
 - выбрать единицы измерения;
 - ввести значения ширины и высоты формата;
 - при необходимости задать размеры внутренней рамки: взвести флажок **Внутренняя рамка** и задать значения отступов от краев формата в разделе **Отступ**:



ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры печатаемой области задаются в зависимости от конкретного применяемого устройства печати, поскольку определяются изготовителем устройства печати.

ПРИМЕЧАНИЕ: При задании размеров бумаги следует учитывать минимально и максимально допустимые размеры для конкретного применяемого устройства печати, которые также определяются изготовителем устройства печати.

4. Нажать **ОК** для выхода из диалога.
5. Нажать **ОК** для закрытия диалога **Настройки**.

Для изменения формата бумаги:


1. Войти в раздел **Форматы бумаги** диалога **Настройки**.
2. Выбрать редактируемый формат.
3. Нажать кнопку **Изменить**.
4. В открывшемся диалоге **Изменение формата бумаги** произвести действия по пунктам 3-5 предыдущего раздела. Изменение имени формата производить не следует.

Вновь созданные форматы бумаги отображаются в раскрывающемся списке **Размер и ориентация бумаги** в диалогах **Печать** и **Параметры листа** после выбора конкретного устройства печати.


ВНИМАНИЕ! Формат бумаги, для которого заданы размеры меньше или больше допустимых для конкретного устройства печати, в списке **Размер и ориентация бумаги** для этого устройства не отображаются.

Редактирование списка форматов бумаги

Содержание раскрывающегося списка выбора форматов бумаги раздела **Размер и ориентация бумаги** в диалогах **Печать** и **Параметры листа** можно редактировать.

Кнопка  **Фильтр форматов бумаги** раздела **Размер и ориентация бумаги** открывает диалог **Редактор списка форматов бумаги**, в котором можно отключить неиспользуемые форматы, включить дополнительные или удалить форматы бумаги, принадлежащие списку пользовательских форматов.

Диалог содержит перечень всех доступных форматов бумаги, которые могут быть включены в список.



Параметры:

- Состояние**
- Формат бумаги принадлежит списку форматов выбранного устройства печати.
 - Формат бумаги принадлежит списку пользовательских форматов nanoCAD.
 - Формат включен в список.
 - Формат исключен из списка.

Бумага Название стандартных и пользовательских форматов бумаги.

Размер Размеры стандартных и пользовательских форматов бумаги.

Для редактирование состава списка форматов бумаги:

1. Выбрать в диалоге формат.
2. Установить/снять флажок в колонке **Состояние** или использовать кнопки диалога:



Отключить формат бумаги



Включить формат бумаги



Удалить пользовательский формат бумаги

ПРИМЕЧАНИЕ: Форматы бумаги, принадлежащие текущему устройству печати и отмеченные значком , удалить нельзя.

Для редактирования состояния или удаления сразу нескольких форматов следует использовать множественный выбор:

- При нажатой клавише **SHIFT** выбираются все форматы, расположенные между первым и последним щелчком левой кнопки мыши.

- При нажатой клавише **CTRL** в имеющийся выбор щелчком левой кнопки мыши можно добавлять любой формат из списка.

ВНИМАНИЕ! Редактирование в диалоге **Редактор списка форматов бумаги** синхронизировано со списком **Форматы бумаги** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**). Удаление пользовательских форматов производится одновременно из всех списков форматов.

Редактор стилей печати



Лента: **Вывод – Печать** >  **Стили печати**



Меню: **Файл** –  **Стили печати...**



Панель: **Стандартная** – 



Командная строка: **ДИСПСТИЛЬ (PLOTSTYLEMANAGER)**

Стиль печати является таким же свойством объекта, как тип линии или цвет, и позволяет изменить внешний вид объекта при выводе на печать. Стили печати могут назначаться как отдельным объектам, так и слоям. Назначение объектам или слоям стиля печати позволяет заменить их цвет, тип и толщину линии другими значениями, которые не отображаются на экране, а проявляются только при печати. Один и тот же чертеж можно распечатать разными способами, например, в цвете или монохромным, назначая ему различные стили печати.

Стили печати определяются в таблицах двух видов: *цветозависимые* и *именованные*.


Таблицы цветозависимых стилей печати базируются на цветах объектов и сохраняются в файлах с расширением *.ctb. При выборе для печати цветозависимого стиля все объекты, имеющие один и тот же цвет, будут напечатаны с одними и теми же параметрами, например, одной и той же толщиной линии или одним и тем же типом линии.

Таблицы именованных стилей печати сохраняются в файлах *.stb и назначаются объектам независимо от их цвета. Печать объектов, имеющих один и тот же цвет, при использовании именованного стиля может осуществляться с различными параметрами, назначаемыми каждому объекту.


По умолчанию таблицы стилей печати (файлы с расширением *.ctb и *.stb) располагаются в папке

C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD X.X\PlotStyles.

Редактор стилей печати позволяет добавлять, удалять, копировать, переименовывать и редактировать таблицы стилей печати. Сначала открывается диалоговое окно **Стили печати**, в котором выбирается тип таблицы стилей печати (**Таблица цветозависимых стилей печати** (*.ctb) или **Таблица именованных стилей печати** (*.stb)):




После нажатия кнопки **ОК** открывается диалог **Редактор таблиц стилей печати**:



Вкладка **Общие** содержит описание таблицы стиля печати и общую информацию о файле.

Во вкладке **Карточка** выбирается стиль печати и вносятся изменения в его параметры.

Кнопка **Редактировать веса линий** вызывает диалоговое окно **Редактирование весов линий**:




Редактор стилей печати можно вызвать также кнопкой  из диалога **Параметры листа**.

Печать



Лента: **Вывод – Печать >**  **Печать**



Меню: **Файл –  Печать...**



Панель: **Стандартная – **




Горячие клавиши: **CTRL+P**




Командная строка: **ПЕЧАТЬ, Ч, ЭКСПОРТ В (DWFOUT, PLOT)**

Команда открывает диалоговое окно **Печать**, отличающееся от диалога **Параметры листа** только одним разделом - **Набор параметров листа** - и кнопкой **Печать** вместо кнопки **OK**, а также возможностью задания количества копий, отправляемых на печать:





Если для загруженных файлов настройки печати были заданы или изменены в сторонних программах, вызов команды **Печать** может сопровождаться сообщениями:



Выбранное действие открывает диалог **Печать** для проверки или редактирования настроек печати.

Параметры:

Набор параметров листа




Раскрывающийся список, отображающий доступные в документе наборы параметров листа.

После первой печати документа в списке становится доступным параметр **<Предыдущая печать>**, в котором сохраняются настройки последнего задания на печать.

Кнопка вызова диалога **Создание набора параметров листа** для задания имени новому набору параметров листа и добавления его к наборам параметров листа документа.

Количество копий: Задание количества печатаемых экземпляров.


Описание остальных параметров – см. раздел «Параметры листа».



При задании областей печати в пространстве листа на экране отображаются:



- размер и ориентация выбранного для печати формата бумаги в виде рамки, отображаемой сплошной линией синего цвета;
- фактическая область печати для заданного принтера и выбранного формата бумаги в виде рамки, отображаемой пунктирной линией синего цвета;
- заданная область печати документа в виде рамки, отображаемой пунктирной линией красного цвета.

Установленные по умолчанию цвета рамок можно изменить в разделе **Цвета** диалога **Настройки** (меню **Сервис – Настройка**):



ПРИМЕЧАНИЕ: При задании областей печати в пространстве модели на экране отображается только заданная область печати в виде рамки, отображаемой пунктирной линией красного цвета.

Для задания нескольких областей печати:

1. В раскрывающемся списке раздела **Область печати** выбрать параметр **Рамка**.
2. После закрытия диалога указать на экране путем задания двух противоположных углов прямоугольника первую область печати.
3. Во вновь открывшемся диалоге **Печать** нажать кнопку  **Добавить область печати** и задать вторую область печати.
4. Повторить процедуру задания для остальных областей печати.
5. Для отмены заданной последней области печати нажать кнопку  **Удалить предыдущую область печати**. При повторном нажатии этой кнопки будет удалена предыдущая область печати и так далее.

ВНИМАНИЕ! При нажатии кнопки **Удалить предыдущую область печати** диалог **Печать** не закрывается.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены всех заданных областей печати и задания новой области нужно нажать кнопку **Новая область печати**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется задавать области печати одного формата. Если, например, выбрать размер бумаги **A4 Книжная** и задать несколько областей печати формата A4, а затем выбрать размер бумаги **A3 Альбомная** и дополнительно задать еще несколько областей печати формата A3, то все заданные области (в том числе и A4) будут распечатаны на листах бумаги **A3 Альбомная**.

Для многостраничной печати:

1. Выбрать принтер.
2. Задать размер и ориентацию бумаги.
3. Отключить, если включен, параметр **Вписать**.
4. Задать масштаб печати.
5. Включить параметр **Многостраничность**.
6. Задать область печати.
7. При необходимости задать смещение области печати или включить параметр **Центрировать**.

В окне обычного предварительного просмотра отображается выбранная для просмотра страница, ее порядковый номер и общее количество страниц, на которое была разбита заданная область печати (Страница 1/9):



Многостраничную печать удобно использовать для вывода на печать больших форматов (A0, A1 и т.д.) на принтерах, которые не поддерживают печать таких форматов.

Пакетная печать

 Кнопка NanoCAD - Печать>  Пакетная печать

 Меню: **Файл** –  Пакетная печать...

 Панель: **Стандартная** – 


 Командная строка: **ПУБЛ (PUBLISH)**

Команда позволяет формировать и отправлять на печать список листов чертежей из одного или нескольких файлов как из пространства модели, так и из пространства листа. Возможна также одновременная печать листов и из пространства модели, и из пространства листа.

Для каждого листа в диалоге можно задать настройки печати, в том числе для разных листов можно задавать разные принтеры. Имеется возможность сортировки листов в списке, добавления и удаления листов из списка. Сформированный список листов (задание на печать) можно сохранить для последующего использования.

Параметр **Многолистовой файл** позволяет поместить список листов в один или несколько файлов, например, при создании pdf-файлов при помощи виртуальных принтеров. Порядок размещения листов в pdf-файле соответствует порядку размещения листов в списке.

После запуска команды открывается диалоговое окно **Пакетная печать**:






Параметры:

Печать на: Выбор печатающего устройства для вывода результата печати (плоттер, принтер, PDF-принтер и т.д.).

Выбранная позиция **Плоттер, назначенный в параметрах листа** обеспечивает печать, с использованием устройств печати, заданных в параметрах листов для каждого чертежа.

Для пакетной печати всех данных на определенном устройстве, его необходимо выбрать в списке. При этом производится автоматический подбор размера бумаги, ближайшего к заданному в параметрах листа.

ВНИМАНИЕ! При автоматическом подборе размера бумаги, правильное позиционирование области печати и положение листа могут быть нарушены.

Настройка	<p>Кнопка вызова диалога для изменения текущих настроек выбранного устройства печати.</p> <p>Вид вызываемого диалогового окна и параметры настроек определяются драйвером текущего устройства печати.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ВНИМАНИЕ! При выборе единого печатающего устройства для всех листов списка, размер бумаги, заданный в настройках устройства игнорируется.</p> </div>
Список листов:	<p>Раскрывающийся список с перечнем доступных для печати именованных списков листов.</p> <p>По умолчанию (при отсутствии сохраненных пользователем списков листов) отображаются два списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Текущий – Список из всех листов, имеющих в открытых документах. • Предыдущий – Последний отправленный на печать список листов.
Количество копий:	Задание количества печатаемых экземпляров.
Многолистовой файл	<p>Включение/Отключение режима печати листов в файл, например, при печати на виртуальном принтере.</p> <p>Печать листов осуществляется в порядке, заданном в диалоге.</p> <p>Если всем листам назначен один и тот же принтер, все листы будут помещены в один файл.</p> <p>При назначении листам разных принтеров печать выполняется в отдельные файлы для каждого принтера. При смене принтера создается новый файл.</p> <p>Например, если в диалоге первым листам назначен <i>Принтер 1</i>, нескольким следующим <i>Принтер 2</i> и остальным <i>Принтер 1</i>, то будет создано 3 файла – два отдельных файла для <i>Принтера 1</i> и один файл для <i>Принтера 2</i>.</p>
<i>Столбцы</i>	
Состояние	<p>Столбец отображения значка статуса печати:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  - Печатать лист. •  - Не печатать лист. •  - Печать запрещена (в случае некорректных настроек печати, например, не задан принтер). <p>Двойной щелчок левой кнопкой мыши в столбце переключает состояние листа на Печатать или Не печатать.</p>
Файл	Столбец отображения имени файла.
Лист	Столбец отображения названия закладки листа в пространстве листа. Для пространства модели отображается значение Model .
Параметры листа	Столбец отображения имени набора параметров листа, назначенного листу. Если лист не имеет назначенного набора параметров, отображается значение Нет .
Принтер	Столбец отображения названия назначенного листу принтера. Если листу не назначен принтер, отображается значение Нет .
Бумага	Столбец отображения размера и ориентации выбранной бумаги.

Двойной щелчок левой кнопки мыши на разделителе названий столбцов автоматически изменяет ширину столбцов.

Кнопки



Список из текущего документа

Создание списка листов только из текущего документа.



Новый список


Удаление всех листов из списка диалога для создания нового списка листов.



Сохранить список

Сохранение списка листов.

Нажатие кнопки открывает диалоговое окно **Сохранение списка**:



в котором по умолчанию предлагается имя *Список*.

Вместо предлагаемого по умолчанию можно задать пользовательское имя списка.

После нажатия кнопки **ОК** именованный список сохраняется в папке:

C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\Платформа nanoCAD 21.0\PlotConfigs

Именованные списки сохраняются в файлах с расширением *.plt.




Сохранить список как

Сохранение списка листов с новым именем.

Нажатие этой кнопки также открывает диалоговое окно **Сохранение списка**, в котором по умолчанию в качестве нового имени списка предлагается имя *Список*.

Если новое имя списка совпадает с уже существующим, после нажатия кнопки **ОК** отображается следующее сообщение:




Добавить лист

Добавление нового листа в список.

Выбор листа для добавления в список возможен только из открытых в редакторе документов.

Нажатие кнопки вызывает следующий диалог:



В раскрывающихся списках диалога **Добавление листа в список** можно выбрать:

- документ (если одновременно открыто несколько документов), в котором находится лист для добавления в список печати (**Документ:**);
- лист из выбранного документа для добавления его в список (**Имя листа:**);
- именованный набор параметров листа, если он имеется в документе (**Параметры листа:**).



Сдвинуть лист вверх

Перемещение выбранного в списке листа на одну позицию вверх.



Сдвинуть лист вниз

Перемещение выбранного в списке листа на одну позицию вниз.



Удалить из списка

Удаление выбранного листа из списка.

Удалить выбранный в списке лист можно также клавишей **DEL**.



Удаление из списка всех элементов с ненастроенным плоттером.

Просмотр...

Кнопка открытия диалога **Предварительный просмотр**.

Предварительный просмотр результатов печати возможен только для выбранного в списке листа. При печати из режима предварительного просмотра также будет распечатан только просматриваемый лист.

Параметры листа...

Кнопка открытия диалога **Параметры листа** для настройки параметров печати.

Двойной щелчок левой кнопки мыши в любом столбце выбранного листа, кроме столбца **Состояние**, также открывает диалог **Параметры листа**.

Пакетная печать

Кнопка отправления задания на печать. Будут напечатаны все листы с заданным состоянием, разрешающим вывод листа на печать.

Закреть

Кнопка выхода из диалога.

Для создания именованного списка листов для печати (задания на печать):

1. Открыть один или несколько документов, листы из которых необходимо распечатать.
2. Запустить команду **Пакетная печать**.
3. При открытии диалога **Пакетная печать** автоматически формируется список из всех закладок листов, имеющихся во всех открытых документах. По умолчанию задан следующий порядок расположения листов в диалоге:

- первым в списке отображается документ, из которого была запущена команда **Пакетная печать**, далее идут документы в порядке расположения их закладок в графическом окне редактора (слева направо);
 - первым в документе отображается лист закладки **Модель**, далее идут закладки **Лист1**, **Лист2**, **A4**, **A3** и т.д.
4. Отредактировать список:
- Удалить ненужные для печати листы, для чего выбрать щелчком левой кнопки мыши лист в списке и нажать кнопку **Удалить из списка** или клавишу **DEL**.
 - Изменить порядок следования листов при помощи кнопок **Сдвинуть лист вверх** и **Сдвинуть лист вниз**.
5. Задать параметры печати для каждого листа, нажав кнопку **Параметры листа** (двойной щелчок левой кнопки мыши в любом столбце выбранного листа, кроме столбца **Состояние** также открывает диалог **Параметры листа**).

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование ранее созданных именованных наборов параметров листа в этом случае позволит существенно сократить время задания параметров.

6. Нажать кнопку **Сохранить список**.
7. Ввести имя списка в диалоге **Сохранение списка**.
8. Нажать кнопку **ОК** для сохранения списка.
9. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога **Пакетная печать**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сохранении задания на печать для каждого листа в списке сохраняется имя и месторасположение файла, к которому он относится. Выбор именованного списка листов для печати в любом открытом файле и двойной щелчок левой кнопки мыши в любом столбце выбранного листа, кроме столбца **Состояние** (или нажатие кнопки **Параметры листа**) вызывает автоматическую загрузку файла, к которому этот лист относится, при условии, что путь к файлу не был изменен.

Для изменения списка листов для печати:



1. Открыть документ.
2. Запустить команду **Пакетная печать**.
3. В диалоге **Пакетная печать** выбрать необходимый список в раскрывающемся списке **Список листов**.
4. Внести необходимые изменения в список (изменить состав листов или настройки параметров листов).
5. Нажать кнопку **Сохранить список**.
6. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога **Пакетная печать**.

Для переименования списка листов для печати:

1. Открыть документ.
2. Запустить команду **Пакетная печать**.
3. В диалоге **Пакетная печать** выбрать необходимый список в раскрывающемся списке **Список листов**.
4. Внести необходимые изменения в список (изменить состав листов или настройки параметров листов).
5. Нажать кнопку **Сохранить список как**.
6. Ввести новое имя списка.
7. Нажать кнопку **ОК** для сохранения переименованного списка.
8. Нажать кнопку **Заккрыть** для выхода из диалога **Пакетная печать**.

Особенности пакетной печати из пространства модели

При пакетной печати из пространства модели:

1. Вызвать **Диспетчер параметров листов**.
2. В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку **Создать**.
3. В диалоге **Создание набора параметров листов** ввести имя набора, например, *A4 Книжная*.
4. Нажать кнопку **ОК**.
5. В открывшемся диалоге **Параметры листа** выбрать принтер, размер бумаги *A4*, ориентацию бумаги *Книжная*, задать масштаб печати и другие параметры печати.
6. Задать **Рамкой** 1-ю область печати формата A4, затем 2-ю и все остальные области печати формата A4 (кнопка  **Добавить область печати**). Для удаления заданной последней области используется кнопка  **Удалить предыдущую область печати**. Кнопка **Просмотр** позволяет увидеть предварительный результат печати выбранных областей. Предварительный просмотр можно использовать на любом этапе задания областей печати.
7. После задания последней области печати формата A4 для завершения процедуры создания набора параметров *A4 Книжная* нажать кнопку **ОК** в диалоге **Параметры листа**.

ВНИМАНИЕ! При формировании именованного набора параметров листов для пакетной печати из пространства модели в набор необходимо включить все области соответствующего формата, которые необходимо вывести на печать.

8. Нажать кнопку **Создать** для задания аналогичным образом следующего набора параметров листов (например, *A3 Альбомная*).
9. Повторить процедуру для формирования всех остальных наборов параметров (например, для создания наборов *A2 Книжная*, *A1 Альбомная* и т.д.).
10. После задания последнего набора параметров нажать кнопку **Заккрыть** в **Диспетчере наборов параметров листов**.

После создания всех именованных наборов параметров листов пространства модели можно приступить к выполнению пакетной печати.

Для пакетной печати созданных именованных наборов параметров листов:

1. Запустить команду **Пакетная печать**.
2. В диалоге **Пакетная печать** нажать кнопку **Новый список** для очистки текущего списка листов.
3. Нажать кнопку **Добавить лист**.
4. В открывшемся диалоге **Добавление листа в список**:
 - в раскрывающемся списке **Документ** выбрать документ (если пакетная печать выполняется для нескольких документов сразу);
 - в списке **Имя листа** выбрать параметр **Model** (отображается по умолчанию при печати из пространства модели);
 - в списке **Параметры листа** выбрать набор параметров *A4 Книжная*.
5. Нажать **ОК** для добавления выбранного именованного набора в список для печати.
6. Нажать кнопку **Добавить лист** для добавления следующего набора (например, *A3 Альбомная*).


7. Добавить аналогичным образом остальные наборы параметров (например, A2 Книжная, A1 Альбомная и т.д.).
8. Для отправки сформированного задания на печать нажать кнопку **Пакетная печать**.

Встроенный PDF-принтер

В nanoCAD имеется возможность преобразовывать и выводить чертежи в файл формата PDF (Adobe® Portable Document Format) при помощи встроенного PDF-принтера. При выводе возможно создание как нескольких одностраничных файлов PDF, так и единого многостраничного файла.


Для печати в файл PDF:

1. Открыть диалог **Печать**.
2. В раскрывающемся списке раздела **Принтер** выбрать **Встроенный PDF-принтер**.
3. Нажать кнопку **Настройка**.
4. Выполнить необходимые настройки в открывшемся диалоге **Встроенный PDF-принтер**:



Параметры:

Размер и ориентация бумаги



Изменить формат бумаги

Раскрывающийся список выбора форматов бумаги.

Редактирование установленного формата бумаги. Кнопка открывает диалог [Изменение формата бумаги](#).



Добавить новый формат бумаги

Добавление нового формата бумаги.

Кнопка открывает диалог [Добавление формата бумаги](#).

Книжная	Установка книжной ориентации листа бумаги.
Альбомная	Установка альбомной ориентации листа бумаги.
Т/дюйм	Задание разрешения для сохранения в файл PDF.

Настройки сохранения

Показывать диалог сохранения


Включение вызова после отправки задания на печать стандартного диалога для задания имени и места хранения pdf-файла.

Использовать заданное имя файла

Включение режима сохранения pdf-файла с именем файла документа (имя pdf-файла и путь его сохранения отображается в поле **Имя файла**☺).

Папка:

Отображение пути к папке хранения pdf-файла.

По умолчанию задана папка, в которой находится исходный документ. Другую папку для сохранения pdf-файла можно выбрать, сняв флажок **Использовать папку документа** и нажав кнопку .


Использовать папку документа

Включение режима сохранения pdf-файла в исходной папке документа.

Шаблон имени файла:

Задание шаблона для имени pdf-файла.

К введенному в этом поле имени pdf-файла при помощи переменных может автоматически добавляться имя исходного документа, имя листа, имя пользователя и т.д., отделяющимися от имени файла и друг от друга символом подчеркивания (_).



Раскрывающийся список переменных для формирования шаблона имени pdf-файла.

Доступны переменные:

- **<Имя документа>** – Переменная <DN> добавляет к имени создаваемого pdf-файла имя исходного документа.
- **<Имя листа>** – Переменная <LN> добавляет к имени создаваемого pdf-файла имя листа исходного документа.
- **<Имя пользователя>** – Переменная <UN> добавляет к имени создаваемого pdf-файла имя пользователя.
- **<Время>** – Переменная <T> добавляет к имени создаваемого pdf-файла время создания файла.
- **<Дата>** – Переменная <D> добавляет к имени создаваемого pdf-файла дату создания файла.
- **<Счетчик1>** – Переменная <C1> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 1, 2, 3 и т.д.
- **<Счетчик01>** – Переменная <C2> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 01, 02, 03 и т.д.
- **<Счетчик001>** – Переменная <C3> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 001, 002,

003 и т.д.


- **<Счетчик0001>** – Переменная <C4> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 0001, 0002, 0003 и т.д.
- **<Счетчик00001>** – Переменная <C5> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 00001, 00002, 00003 и т.д.
- **<Счетчик000001>** – Переменная <C6> добавляет к имени создаваемого pdf-файла порядковый номер (индекс) в формате 000001, 000002, 000003 и т.д.
- **<Разделитель>** – Переменная <_> добавляет к имени создаваемого pdf-файла символ подчеркивания (_).

Все переменные при их добавлении к существующему шаблону имени файла автоматически отделяются символом подчеркивания (_). При необходимости символ подчеркивания (разделитель) можно вставить в шаблон вручную, выбрав в раскрывающемся списке.

Существующий файл:

Раскрывающийся список для задания действия при сохранении pdf-файла с именем уже существующего файла. Доступны параметры:

- **Присоединить страницу к существующему файлу** – Добавление выводимых в PDF листов документа к страницам существующего pdf-файла.
- **Показывать предупреждение** – При задании данного параметра после нажатия кнопки **Печать** открывается диалог **Выберите действие:**



В диалоге пользователю предлагается выбрать варианты сохранения pdf-файла:

- пересохранить существующий файл (кнопка **Перезаписать**);
 - сохранить в новом файле с именем существующего файла, к которому автоматически будет добавлен порядковый номер (кнопка **Автонумерация**);
 - присоединить выводимые листы документа к страницам существующего pdf-файла (кнопка **Добавить страницу**).
- **Всегда пересохранять существующий файл** – Перезапись содержимого существующего pdf-файла.
 - **Автонумерация имени файла** – Сохранение файла с новым именем, состоящим из имени существующего файла и автоматически добавляемого к нему порядкового номера

(индекса).

Имя файла:


Отображение пути и заданного имени pdf-файла.

После печати:

Включение/отключение просмотра по завершении вывода pdf-файла в установленной на компьютере программе просмотра файлов PDF.

Создавать комментарии для текстов SHX

Включение преобразования текстов SHX в комментарии PDF. Для поиска текста в программах просмотра документов PDF необходимо в настройке поиска активизировать функцию «Включить комментарии».



5. Нажать **ОК** для выхода из диалога **Встроенный PDF-принтер**.
6. Задать необходимые параметры в диалоге **Печать**: указать область печати, масштаб печати и др.
7. Для вывода документа в файл PDF нажать кнопку **Печать**.

ЭЦП

Электронно цифровая подпись (ЭЦП) представляет собой блок зашифрованной информации, добавляемый внутрь файлов или помещаемый рядом с файлами с целью предотвращения их изменений и сохранения информации об их создателе.

Добавление ЭЦП называется подписыванием файла. Реализовано два варианта подписывания:

- Создание внутренней ЭЦП в процессе сохранения файла.
- Создание внешнего файла ЭЦП.

Для добавления цифровой подписи к файлу необходимо иметь цифровой сертификат, выданный независимым центром сертификации. Также можно создать самоподписывающийся сертификат с помощью одной из программ.

Цифровую подпись файла можно проверить. Это важно при совместной работе над проектами или при получении исполняемого файла. Можно проверить достоверность подписи, название организации или лица, подписавшего файл и т. д.

Неверные цифровые подписи

Цифровая подпись может стать неверной по следующим причинам:

1. После добавления цифровой подписи файл был изменен (переименование файла не аннулирует цифровую подпись).
2. Цифровой сертификат отозван выдавшим его центром сертификации.

Повторное применение цифровой подписи к файлу чертежа

В некоторых случаях может возникнуть необходимость внесения изменений в файл чертежа, а затем повторного применения цифровой подписи. В таких случаях используйте команду ПБЛОК, указав весь чертеж и сохранив его под другим именем для контроля версий. Затем примените цифровую подпись.


Создание внутренней ЭЦП

Механизм позволяет добавлять ЭЦП к файлу при его сохранении.

Вначале следует задать сертификат ЭЦП:

1. в текущем документе вызвать команду **Добавление цифровых подписей** ЦИФРПОДПИСЬ (DIGITALSIGN);

2. в открывшемся диалоговом окне взвести красный флажок у нужного сертификата;



3. взвести флажок **Вставлять цифровую подпись после сохранения документа**.


После сохранения подписанный файл изменит свою пиктограммку.

Команда **Проверка цифровых подписей** (ПДПРОВЕРИТЬ, SIGVALIDATE) позволяет проверить корректность электронной цифровой подписи файла. Команда выводит в командную строку информацию о наличии и атрибутах ЭЦП текущего файла.

Создание внешнего файла ЭЦП

Механизм позволяет создавать файл электронной цифровой подписи вида `ИмяФайла.Формат.sig` и подписывать файлы любого формата.

Вначале следует вызвать команду **Задать сертификат цифровой подписи** (ЭЦПЗАДАТЬ, SIGNCERTIFICATESCONTROL) и взвести флажок у нужного сертификата ЭЦП.



Для создания файла ЭЦП следует использовать команду **Подписать внешний файл** (ЭЦППОДПИСАТЬ, SIGNFILE) и выбрать файл, который необходимо подписать.

Команда **Проверить цифровую подпись** (ЭЦППРОВЕРИТЬ, VALIDATESIGN) позволяет проверить, соответствует ли выбранный файл файлу цифровой подписи. Сначала нужно указать подписанный файл `ИмяФайла.Формат`, затем файл ЭЦП `ИмяФайла.Формат.sig`.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ

В системе nanoCAD можно сформировать *комплект документации* – условные папки, в которых собираются и упорядочиваются листы или именованные виды чертежей проекта. С использованием комплекта документации, например, удобно выполнять печать, т.к. в процесс вывода будут включены только нужные в данный момент листы проекта, даже если они принадлежат разным файлам чертежей. Для работы с комплектами документации предназначена функциональная панель **Комплект документации**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В других САПР-системах, для обозначения комплекта документации используются такие термины как «подшивка» или «альбом».

Данные о составе комплекта документации и его параметрах сохраняются в файле с расширением .dst. Комплекты документации могут быть двух типов: *комплект листов* (включает листы чертежей) и *комплект видов* (включает именованные виды моделей).

ПРИМЕЧАНИЕ: Включение листов или видов в состав комплекта документации никуда их физически не перемещает, они остаются на тех местах, где и находились до включения в комплект.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется один и тот же лист включать в состав разных комплектов документации (лучше создать второй экземпляр файла с внешней ссылкой на первый экземпляр).

Создание комплекта документации




Кнопка nanoCAD - 

Создать >



Создать комплект документации



Меню: **Файл** – 

Создать комплект документации...




Выпадающий список функциональной панели **Комплект документации**: **Создать комплект документации...**



Командная строка: **НОВКОМПДОК (NEWSHEETSET)**


Команда создания комплекта документации реализована в виде мастера с четырьмя страницами. На первой странице необходимо выбрать вариант создания: с нуля (с перечислением включаемых чертежей) или по образцу другого комплекта документации.




Для создания комплекта документации с нуля на основе существующих чертежей:

1. В списке **Основа для создаваемого комплекта документации** выбрать **Существующие чертежи**. Нажать кнопку **Далее >**.
2. На странице **Описание комплекта документации** ввести имя создаваемого комплекта, описание и место размещения файла данных комплекта (с расширением .dst).
3. На той же странице нажать кнопку **Свойства комплекта документации** и в открывшемся окне **Свойства комплекта документации** задать необходимые сведения о комплекте документации (имя комплекта, имя проекта, номер проекта, объект, заказчик и т.п.).


4. Нажать кнопку **Далее >** и перейти на страницу **Выбор листов**.



5. В выпадающем списке **Выбор типа комплекта документации**: для *комплекта листов* установить **Лист**, а для *комплекта видов* – **Именованный вид**.
6. С помощью кнопки **Параметры импорта...** задать установки для создания групп листов на основе структуры папок.




7. В мастере на странице **Выбор листов** нажать кнопку **Обзор...** и указать папку, структура которой может быть перенесена в виде дерева в центральную часть страницы мастера **Выбор листов**. Повторить выбор папки, если необходимо еще добавить листы или виды.
8. В дереве отметить флажком только те листы, которые нужно включить в комплект листов, или те виды, которые нужно включить в комплект видов.
9. С помощью кнопки **Далее >** перейти в мастере на страницу **Конец**.
10. Завершить создание комплекта документации (нажать кнопку **Готово**).



Если в диалоговом окне **Параметры импорта...** был установлен флажок **Создавать группы на основе структуры папок**, то подпапки из выбранной папки с чертежами в результате импорта преобразуются в комплекте документации в одноименные группы листов.

Для создания комплекта документации на основе образца:




1. В списке **Основа для создаваемого комплекта документации** выбрать **Образец комплекта документации**. Нажать кнопку **Далее >**.
2. На странице **Образец комплекта документации** выбрать вариант: **Комплект документации на основе стандартного образца** или **Комплект документации на основе произвольного образца**. Для первого случая в списке в центре окна приведен список стандартных вариантов, поставляемых вместе с текущей версией системы (Архитектурный комплект документации.dst, Генеральный план. Комплект документации.dst и т.д.), в нем необходимо отметить подходящий экземпляр. Во

втором случае (**Комплект документации на основе произвольного образца**) пользователь с помощью кнопки [...] должен выбрать один из существующих DST-файлов данных комплекта документации, который следует взять в качестве образца. **Нажать кнопку Далее >**.


3. На странице **Описание комплекта документации** ввести имя комплекта документации, описание и указать место размещения. Задать [свойства](#) комплекта документации (кнопка **Свойства комплекта документации**).

4. На странице **Конец** проверить предложенные параметры комплекта. С помощью кнопки **< Назад** можно вернуться на предыдущую страницу и изменить имя комплекта.



5. Нажать кнопку **Готово**.

В результате операции создания комплекта документации в центральной части функциональной панели **Комплект документации** появится дерево нового комплекта, созданного на основе образца. Дерево будет включать только группы листов. Сами листы и виды надо добавлять отдельно.



Открытие комплекта документации



Меню: **Файл** –  **Открыть комплект документации...**



Выпадающий список функциональной панели **Комплект документации:Открыть...**



Командная строка: **OPENSHEETSET**

Команда открывает диалоговое окно, в котором следует указать файл данных комплекта документации (с расширением .dst). После этого в центральной части функциональной панели **Комплект документации** откроется дерево этого комплекта документации (комплект получит статус активного).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в функциональной панели **Комплект документации** открыты сразу несколько комплектов, то отображается только тот комплект, который является активным.

napoCAD запоминает имена недавно открывавшихся комплектов документации и отражает в выпадающем списке функциональной панели **Комплект документации**. Это позволяет щелчком на имени быстро открыть любой из последних комплектов.

Функциональная панель «Комплект документации»



Лента: **Настройки** – **Функциональные панели** >  **Комплект документации...**



Меню: **Сервис** –  **Комплект документации...**



Меню: **Вид** – **Панели** – **Функциональные панели** >  **Комплект документации...**



Панель: **Стандартная** – 




Командная строка: **КОМПДОК (SHEETSET)**

Для работы с комплектами документации используется одноименная функциональная панель. Панель **Комплект документации** имеет три вкладки: **Список листов**, **Виды на листе**, **Виды моделей**. Наполнение вкладок зависит от типа активного комплекта (комплект листов или комплект видов).

В одном сеансе работы с системой napoCAD в функциональной панели **Комплект документации** можно поочередно открыть сразу несколько комплектов. В каждый момент в функциональной панели отображается только *активный комплект документации*. Для активации другого, уже открытого в данном сеансе работы, комплекта следует выбрать его имя в выпадающем списке функциональной панели **Комплект документации** (открытые комплекты перечислены в верхней части списка).


Комплект листов

Для *комплекта листов* на первой вкладке функциональной панели **Комплект документации** (**Список листов**) размещается дерево групп листов и отображается распределение листов по группам.




На первой вкладке при двойном щелчке в дереве на узле с именем листа в графическую область nanoCAD загрузится соответствующий файл чертежа и откроется выбранный лист.

Вторая вкладка (**Виды на листе**) показывает группы листов и листы с отображением используемых в этих листах видовых экранов с именованными видами.



На второй вкладке при щелчке в дереве на узле с именем вида в графическую область nanoCAD загрузится соответствующий файл чертежа, откроется вкладка нужного листа и в центре установится видовой экран с выбранным видом.


На третьей вкладке (**Виды моделей**) перечисляются пути к папкам чертежей и используемые оттуда файлы с видами моделей.



При двойном щелчке на узле с именем вида загрузится файл соответствующего чертежа, откроется вкладка модели и установится выбранный вид.

Комплект видов

Для **комплекта видов** на первой вкладке функциональной панели **Комплект документации** размещается дерево видов с распределением по группам.




При двойном щелчке в дереве на имени вида в графическую область nanoCAD загрузится соответствующий файл чертежа и откроется вкладка модели с требуемым видом в центре.

Вторая вкладка (**Виды на листе**) комплекта видов – пустая. На третьей вкладке (**Виды модели**) могут быть перечислены пути к файлам с видами моделей.

Комплект смешанного типа


В процессе работы возможно изменение типа комплекта документации. Например, в комплект листов на вкладку **Список листов** можно добавить именованный вид или в комплект видов добавить лист. В результате получится *комплект документации смешанного типа*, элементами которого на равных правах являются листы и именованные виды модели.



Интерфейс окна функциональной панели «Комплект документации»

Интерфейс окна функциональной панели **Комплект документации**, помимо центральной части с деревом структуры комплекта, включает в себя меню операций (в форме выпадающего списка) и кнопки, которые расположены в верхней части окна. Состав кнопок зависит от того, какая вкладка в данный момент открыта.

Меню операций с комплектами документации



Меню имеет следующие пункты:

- Имена комплектов документации, открытых в текущем сеансе (для смены активного комплекта);
- **Недавние** – список недавно открывавшихся комплектов документации (для быстрого открытия одного из них);
- **Создать комплект документации...** – запускает мастер создания комплекта документации;
- **Открыть...** – открывает ранее сохраненный комплект документации (скрывает предыдущий комплект документации, если он был открыт в функциональной панели **Комплект документации**);
- **Закрыть комплект документации** – закрывает текущий комплект документации и активирует предыдущий комплект.

Кнопки вкладки Список листов



Меню операций над наборами листов:

- **Создать...** – создает новый набор листов;
- **Управление наборами листов** – открывает диалоговое окно **Управление наборами листов** (для создания новых наборов и редактирования состава существующих наборов).



Меню изменения состава окна и отображения дерева:

- **Свернуть все** – сворачивает все узлы ниже первого уровня;
- **Развернуть все** – разворачивает все узлы дерева;
- **Детали** – показывает или убирает панель с подробностями выделенного элемента дерева;
- **Заккрыть** – закрывает функциональную панель **Комплект документации**.

Кнопки вкладки *Виды на листе*



Меню настройки режима просмотра:

- **По листам** – по листам;
- **По категориям** – по категориям видов.



Меню изменения состава окна и отображения дерева:

- **Свернуть все** – сворачивает все узлы ниже первого уровня;
- **Развернуть все** – разворачивает все узлы дерева;
- **Детали** – показывает или убирает панель с подробностями выделенного элемента дерева;
- **Заккрыть** – закрывает функциональную панель **Комплект документации**.

Кнопки вкладки *Виды моделей*



Кнопка обновления вкладки после редактирования.



Кнопка задания дополнительного местоположения файлов с видами моделей.




Меню изменения состава окна и отображения дерева:

- **Детали** – показывает или убирает панель с подробностями выделенного элемента дерева;
- **Заккрыть** – закрывает функциональную панель **Комплект документации**.

Элементы дерева комплекта документации

Функциональная панель **Комплект документации** оперирует следующими объектами: лист, группа листов, набор листов, вид, категория видов, блок-идентификатор, блок меток для видов.





Комплект документации в дереве всегда является корневым узлом (📁).

В качестве узла следующего уровня в комплекте могут выступать листы (📄) и группы листов (📁).

Группа листов – это такой узел в дереве, который является именованным подмножеством листов и который отображается в дереве и входит или в узел комплекта документации, или в узел группы листов предыдущего уровня. Группа листов имеет свойства. Каждый лист может входить только в одну группу листов или являться потомком корневого узла комплекта документации.








Набор листов – это именованное подмножество листов, которое не отображается в дереве, но может использоваться в различных операциях (печати и др.). Лист может входить в несколько наборов листов.

Лист – это вкладка листа файла чертежа, включаемая как отдельный элемент в комплект документации.

Вид – это именованный вид некоторого файла чертежа, активизированный в видовом экране вкладки листа или на вкладке модели. В комплекте листов узлы с видами листов размещаются на второй вкладке функциональной панели **Комплект документации** и помечаются значком . В комплекте видов узлы с видами модели размещаются на первой вкладке функциональной панели **Комплект документации** и снабжены значком .

Виды объединяются в именованные группы – *категории*.

Все элементы дерева комплекта документации имеют контекстные меню, в которых собраны команды операций. Ниже показаны контекстные меню комплекта, группы, листа, местоположения файлов с видами, файла-источника видов и именованного вида.



Свойства комплекта документации

Окно **Свойства комплекта документации** открывается при нажатии одноименной кнопки на странице **Описание комплекта документации** мастера создания комплекта документации.

Свойства комплекта документации

Комплект документации	
Имя	Комплект листов на основе образ...
Файл данных комплекта документации	D:\NanoSheetSets\Комплект докум...
Пояснение	Дополнение к проекту-2
Блок меток для видов	Блок меток(D:\NanoSheetSets\Бло...
Блоки-идентификаторы	Блок-идентификатор(D:\NanoShee...
Файл переопределения параметров л...	

Управление проектом	
Номер проекта	2376
Имя проекта	Доп-апрель
Фаза проекта	согласов.
Этап проекта	4
Объект	Спортивная площадка
Заказчик полностью	ООО Артем Площадки
Заказчик кратко	Артем

Создание листа	
Место хранения листов	D:\NanoSheetSets
Шаблон для создания листов	ISO A1(D:\NanoSheetSets\Old\Arch-A1....
С запросом шаблона	Нет

Дополнительные свойства... OK Отмена Справка

Все основные параметры (свойства) комплекта документации распределены по трем разделам: **Комплект документации**, **Управление проектом**, **Создание листа**.

Редактирование ранее введенных значений выполняется прямо в окне **Свойства комплекта документации**, а результаты сохраняются по кнопке **OK**.

Раздел **Комплект документации** отображает следующие общие параметры:

- **Имя** – имя комплекта;
- **Файл данных комплекта документации** – имя DST-файла с путем;
- **Пояснение** – пояснение (описание), сохраняемое вместе с комплектом документации;
- **Блок меток для видов** – имя и расположение блока, используемого в комплекте документации в качестве блока меток для видов;

- **Блоки-идентификаторы** – имя и расположение блока, используемого в комплекте документации в качестве блока-идентификатора;
- **Файл переопределений параметров листа** – имя файла параметров листа, используемых для печати комплекта.

В разделе **Управление проектом** размещаются десять параметров, связанных с проектом (номер, имя, фаза, этап, объект, заказчик и др.).

В разделе **Создание листа** располагаются параметры, имеющие отношение к процессу создания в комплекте документации новых листов:

- **Место хранения листов** – папка, в которой будут создаваться новые листы, добавляемые к комплекту документации;
- **Шаблон для создания листов** – имя файла шаблона, применяемого для создания новых листов;
- **С запросом шаблона** – признак (да или нет) того, что имя файла шаблона, используемого для создания нового листа, будет каждый раз запрашиваться.


Значения перечисленных свойств комплекта документации, листа и группы листов можно использовать в полях, включенных в текстовые объекты чертежей.

Дополнительные свойства комплекта документации

Помимо стандартных свойств комплекты документации могут иметь дополнительные свойства, состав которых определяет сам пользователь. Каждое дополнительное свойство привязывается к одному из трех возможных владельцев: к листу, к группе листов или к комплекту документации. Значения дополнительных свойств отображаются только с данным комплектом документации и их можно использовать в текстовых полях чертежей.

Стандартные образцы комплектов, поставляемые с nanoCAD, уже содержат некоторый набор дополнительных свойств.

Для задания дополнительных свойств в окне **Свойства комплекта документации** или в окне **Свойства группы листов** необходимо щелкнуть по кнопке **Дополнительные свойства**. Откроется диалог **Дополнительные свойства**.



В данном окне пользователю предоставляется возможность вводить новые дополнительные свойства (с помощью кнопки **Добавить...**) и удалять существующие (с помощью кнопки **Удалить**).

После нажатия кнопки **Добавить...** открывается окно **Новое дополнительное свойство**. В этом окне необходимо ввести имя нового свойства, значение по умолчанию (с этим значением свойство добавляется в первый раз) и с помощью переключателя указать владельца дополнительного свойства: комплект документации, лист или группа листов.

После закрытия окна по кнопке **ОК** добавляемые свойства отобразятся в диалоговом окне **Дополнительные свойства**.

Имя	Значение по умолчанию	Владелец
Инвестор	ООО Наше время	Комплект документации
Контролер	Печерский Е.П.	Лист
Отдел	2107	Группа
Соисполнитель	ГК Водные проекты	Лист

Окно **Свойства комплекта документации** показывает дополнительные свойства в особых разделах, зависящих от назначенного владельца (комплект документации, группа листов или лист).

Имя	Значение по умолчанию
Инвестор	ООО Наше время

Раздел **Дополнительные свойства комплекта документации** содержит те дополнительные свойства, которые привязаны к самому комплекту. Для свойств двух других владельцев используются разделы **Дополнительные свойства листа** и **Дополнительные свойства группы листов** (показывают значения свойств, предлагаемые по умолчанию).

Дополнительные свойства листа	
Соисполнитель	ГК Водные проекты
Контролер	Печерский Е.П.

Дополнительные свойства группы листов	
Отдел	2107

Редактирование значений как основных (стандартных), так и дополнительных свойств комплекта документации выполняется в окне **Свойства комплекта документации**. Там же редактируются значения по умолчанию для дополнительных свойств групп и листов.

Редактирование основных и дополнительных свойств конкретного экземпляра группы листов выполняется в окне **Свойства группы листов**, открываемом с помощью пункта **Свойства** контекстного меню этой группы листов в дереве комплекта документации. По аналогии, свойства конкретного листа изменяются в окне **Свойства листа**, вызываемом с помощью пункта **Свойства** контекстного меню листа.

Блоки в комплектах документации

Для установления связей между листами комплекта в чертежах могут применяться блоки-идентификаторы и блоки меток для видов. Имена этих блоков и файлы с их определениями указываются в [свойствах комплекта](#) на вкладке **Комплект документации**.


Блоки меток для видов

Блок метки используется в качестве метки вида, содержащей контекстно-зависимые поля с параметрами вида, например: номер вида, его наименование в комплекте документации и масштаб видового экрана.



Блоки-идентификаторы

Блоки-идентификаторы вставляются в чертеж для формирования ссылок на другие виды и листы. Пример такого блока:



Данный блок имеет два атрибута, в которых в качестве значений использованы поля. Верхний атрибут показывает номер вида, а нижний – номер листа в комплекте документации. Атрибуты могут иметь гиперссылки для быстрого перехода на вид или лист.

Операции над комплектом документации и его элементами

В данном разделе перечислены операции, выполняемые в функциональной панели **Комплект документации** над комплектами, листами, группами листов, наборами листов, видами, категориями видов и вызываемые с помощью контекстных меню или дополнительных окон.

Активация уже открытого комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Активный комплект документации** – **выбрать имя комплекта**

Закрытие активного комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Закрыть комплект документации**

Обновление активного комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Обновить**

Пересохранение всех листов активного комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Пересохранить все листы**

Операция пересохранения необходима для обновления всех связей между листами и DST-файлом с данными комплекта документации. Свойства элементов обновляются в соответствии с текущим состоянием. Попутно в текущем чертеже обновляются поля, ссылающиеся на комплект и его элементы. Обязательна после импорта листов.

Пакетная печать активного комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Пакетная печать**

Создание нового листа комплекта документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Создать лист...**



Контекстное меню узла группы листов на вкладке **Список листов: Создать лист...**



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Создать лист...**

Импорт листа в комплект документации



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Импортировать лист...**



Контекстное меню узла группы листов на вкладке **Список листов: Импортировать лист...**



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Импортировать лист...**

Исключение листа из комплекта документации



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Исключить лист**

Перемещение листа в дереве комплекта документации



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Вверх**



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Вниз**

Изменение названия и номера листа



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Сменить название и номер...**

Создание новой группы листов



Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов: Создать группу...**



Контекстное меню узла группы листов на вкладке **Список листов: Создать группу...**

Переименование выделенной группы листов



Контекстное меню узла выделенной группы листов на вкладке **Список листов: Переименовать группу**

Удаление выделенной группы листов




Контекстное меню узла выделенной группы листов на вкладке **Список листов: Удалить группу**

Создание нового набора листов (способ 1)

Выбрать в дереве комплекта документации листы и группы листов.




Вкладка **Список листов** функциональной панели **Комплект документации**: выбрать в дереве листы –  – **Создать**

Создание нового набора листов (способ 2)



Диалог **Управление наборами листов: Создать**



Отметить листы, включаемые в набор.

Переименование набора листов



Диалог **Управление наборами листов: Переименовать**

Аннулирование набора листов



Диалог **Управление наборами листов: Удалить**

Установка режима просмотра По категориям



Вкладка **Виды на листе**:  – По категориям

Установка режима просмотра По листам



Вкладка **Виды на листе**:  – По листам

Создание новой категории видов



Вкладка **Виды на листе**: режим **По категориям** – контекстное меню корневого узла – **Новая категория видов...**

Переименование категории видов



Вкладка **Виды на листе**: режим **По категориям** – контекстное меню узла категории видов – **Переименовать**

Исключение категории видов




Вкладка **Виды на листе**: режим **По категориям** – контекстное меню узла категории видов – **Исключить**

Редактирование свойств категории видов



Вкладка **Виды на листе**: режим **По категориям** – контекстное меню узла категории видов – **Свойства**



Назначение существующей категории для вида



Вкладка **Виды на листе**: режим **По листам** – контекстное меню узла вида – **Установить категорию**

Вставка вида на лист



Вкладка **Виды на листе**: контекстное меню узла вида – **Вставить на лист**

Изменение названия и номера вида



Вкладка **Виды на листе**: контекстное меню узла вида – **Сменить название и номер**

Импорт именованных видов




Контекстное меню корневого узла на вкладке **Список листов**: **Импортировать именованные виды...**



Контекстное меню узла группы листов на вкладке **Список листов**: **Импортировать именованные виды...**



Контекстное меню узла листа на вкладке **Список листов: Импортировать именованные виды...**



Для выбора файлов, из которых в активный комплект документации необходимо импортировать именованные виды, следует пользоваться кнопками **Поиск чертежей** и **Использовать текущий чертеж**.

Вставка блока-идентификатора вида



Вкладка **Виды на листе**: контекстное меню узла вида – **Вставить блок-идентификатор**

Вставка блока меток вида



Вкладка **Виды на листе**: контекстное меню узла вида – **Вставить блок-меток вида**

Добавить новое расположение видов модели



Вкладка **Виды модели**: контекстное меню корневого узла – **Добавить расположение...**

МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Модуль Организация предназначен для централизованного управления настройками рабочих мест nanoCAD на предприятии. Он позволяет администраторам централизованно устанавливать и распространять корпоративные настройки рабочих мест в сети.

Пользователи nanoCAD могут работать одновременно над несколькими проектами разных заказчиков с различными требованиями к оформлению проектов. Поэтому возникает проблема настройки и обеспечения оперативного доступа для пользователя к шаблонам, используемым в работе с конкретным проектом.

В рамках работы модуля возможно тиражирование следующих файлов настроек под nanoCAD:

- шаблонов DWG/DWT с настроенными слоями, типами линий, штриховками, блоками, типовыми листами со штампами основной надписи и дополнительных граф, стилями размеров и выносок, что позволяет привести документацию к требуемому виду;
- наборов стилей печати;
- типовых комплектов документации на основе шаблонов предприятия;
- файлов стандартов DWS;
- наборов инструментов для функциональной панели Инструменты.

Модуль содержит перечень типовых настроек программы и объектов оформления. Список настроек может быть изменён и дополнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускаемой документации.


Корпоративный режим работы автоматически активируется под nanoCAD на всех рабочих местах, где будет получена сетевая лицензия с включённым в неё модулем Организация. Такой подход обеспечивает всем рабочим местам nanoCAD работу в корпоративном режиме.

КОМАНДНЫЕ СЦЕНАРИИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ

Командные сценарии (SCR)

Для частого выполнения определенной последовательности действий удобно использовать сценарии. Командный сценарий представляет собой текстовый файл с расширением .scr, содержащий набор инструкций, предназначенных для выполнения в командной строке nanoCAD. Каждая строка файла является вызовом команды или ссылкой на другой сценарий.

Существуют следующие команды для работы со сценариями:

-  **ПАКЕТ (SCRIPT)** – загружает файл сценария и последовательно выполняет инструкции, описанные в этом файле. Если в момент запуска команды ПАКЕТ какой-либо сценарий уже выполняется, то он будет остановлен;
- **SCRIPTCALL** – служебная команда, запускаемая из файла сценария, осуществляющая запуск другого (вложенного) сценария;
Пример использования команд SCRIPTCALL в тексте scr-сценария, загружаемого командой ПАКЕТ:

```
FILEDIA 0
SDI 1
OPEN _Y "C:\tests\t1.dwg"
SCRIPTCALL "C:\tests\Close.scr"
SCRIPTCALL "C:\tests\23885_circles_5000.scr"
SDI 0
FILEDIA 1
```

- **RESUME** – продолжает прерванный сценарий;
- **RSCRIPT** – повтор последнего сценария.

Файлы сценариев могут быть созданы вне программы с помощью любого текстового редактора. С новой строки файла прописывается запускаемая команда со значениями запрашиваемых ей параметров, размещенных через пробел. Каждый пробел в сценарии является значимым, он аналогичен нажатию клавиши ENTER или ПРОБЕЛ.

В случае необходимости работы с командой, при выполнении которой отображается диалоговое окно, следует использовать ее бездиалоговый вариант со знаком тире перед именем команды. Например, вместо команды "DIMSTYLE" можно использовать вызов "-DIMSTYLE".

Сценарии могут содержать комментарии. Комментарием считается любая строка, начинающаяся с точки с запятой (;), она игнорируется при обработке сценария.

В конце последней строки сценария должен стоять пробел или последняя строка должна быть пустой.

Имена файлов и именованных объектов (слоев, стилей) содержащие пробелы, необходимо заключать в двойные кавычки.

Программные средства расширения

nanoCAD позволяет использовать различные программные средства для расширения своей функциональности - добавления новых команд, примитивов, средств обработки и управления документами, базами данных.

nanoCAD поддерживает следующие интерфейсы программирования:

- *NrxGate* - C++ API, предназначенный для создания и переноса приложений на языке C++ и позволяющий создавать новые примитивы;
- *.NET API*, предназначенный для разработки .NET-приложений;
- *MultiCAD API* - C++ API, предназначенный для написания кроссплатформенных САПР приложений и позволяющий создавать новые примитивы;
- *MultiCAD .NET API* - .NET API, предназначенный для написания кроссплатформенных САПР-приложений и позволяющий создавать новые примитивы;
- *COM API*, предназначенный для написания сценариев автоматизации и создания команд на JScript, VBScript, управления внешними приложениями nanoCAD через ActiveX®;
- *LISP API* - диалект языка LISP, предназначенный для автоматизации работы в nanoCAD.

Документация на интерфейсы программирования nanoCAD, примеры программ и сценариев доступны в клубе разработчиков nanoCAD.

Загрузка-выгрузка сторонних приложений



Лента: **Настройки– Дополнения - Приложения** >  **Загрузка приложения**




Меню: **Сервис – Приложения** >  **Загрузка приложения...**



Командная строка: **APpload**

Команда позволяет загружать NSF, .NET, LISP, NRX и MultiCAD API-приложения в nanoCAD. После запуска команды откроется диалоговое окно **Загрузка/выгрузка приложений**.



Для загрузки файла, его следует выбрать в верхнем окне диалога и нажать кнопку **Загрузить**. Все файлы, загруженные в текущей сессии nanoCAD, отображаются в списке на закладке **Загруженные приложения**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от AutoCAD, где LISP-приложение загружается только в текущий документ, команды LISP-приложения загружаемого в nanoCAD доступны в течение всей сессии работы из любого документа.

Команды загруженных приложений становятся доступными для вызова из командной строки nanoCAD.

Для ведения протокола загрузок взведите флажок **Добавить в протокол**. Всю историю ранее загруженных файлов можно будет просмотреть на закладке **История**.

Существует возможность автоматической загрузки приложений при старте nanoCAD. Для этого нажмите кнопку **Приложения...**, и, в открывшемся диалоге, добавьте файлы, которые должны быть автоматически загружены для каждой новой сессии nanoCAD.

Для выгрузки приложения из nanoCAD следует выбрать его загрузочный файл в списке **Загруженные приложения** и нажать кнопку **Выгрузить**.

Загрузка .NET-приложения



Лента: **Настройки – Дополнения - Приложения >**  **Загрузка .NET-приложения**



Меню: **Сервис – Приложения >**  **Загрузка .NET-приложения...**



Командная строка: **NETLOAD**

Для загрузки .NET-приложения следует вызвать данную команду, и, в открывшемся диалоге, выбрать нужный dll-файл.

Команды загруженного .NET-приложения становятся доступны из любого документа на протяжении всей сессии работы nanoCAD.

Загрузка сценария JScript



Лента: **Настройки – Дополнения - Скрипты** >  **JScript**



Меню: **Сервис – Скрипты** >  **JScript**



Командная строка: **JS**

После вызова команды, в открывшемся диалоговом окне следует выбрать нужный файл с расширением **js**. Выполнение скриптового сценария начинается сразу после загрузки файла.

Загрузка сценария VBScript



Лента: **Настройки – Дополнения - Скрипты** >  **VBScript**



Меню: **Сервис – Скрипты** >  **VBScript**



Командная строка: **VBS**

После вызова команды, в открывшемся диалоговом окне следует выбрать нужный файл с расширением **vbs**. Выполнение скриптового сценария начинается сразу после загрузки файла.

Загрузка файлов NSF



Командная строка: **NSF**

Существует возможность регистрации скриптов в качестве команд nanoCAD. Для регистрации js или vbs-скриптов (как одного, так и целого пакета) программистом создается NSF-файл (XML-файл определенной структуры), который впоследствии пользователь загружает в nanoCAD с помощью команды **NSF**.

После загрузки NSF-файла становятся доступны его команды.

Работа с LISP-приложениями



Лента: **Настройки – Дополнения - Скрипты** >  **LISP**



Меню: **Сервис – Скрипты** >  **LISP**



Командная строка: **LSP**


После вызова команды выберите нужную опцию в командной строке.

Опции команды:

Команды
Функции

Вывод в командную строку всех команд, функций, переменных LISP и загруженных LISP-приложений. Команды загруженных LISP-приложений

- значения** могут быть вызваны из командной строки как обычные команды nanoCAD, в то время как функции могут быть позваны на выполнение только из консоли LISP или после выбора опции **Выполнение**.
- Загрузка** Позволяет загрузить LISP-файл с расширением **lsp** или **lsc** (бинарная версия LISP-файла), путем ввода полного пути до файла. Данная опция загружает LISP-приложение аналогично команде **APPLOAD**. После загрузки, приложение отображается в списке **Загруженные приложения** диалога **Загрузка/Выгрузка Приложений** команды **APPLOAD**.
- Выполнение** Позволяет ввести для выполнения одну из встроенных функций LISP или функций загруженного в nanoCAD LISP-приложения.
- кОнсоЛЬ** Перевод командной строки nanoCAD в режим консоли LISP. После этого приглашение командной строки меняется на **_>:**. В режиме LISP консоли возможен ввод пользователем функций LISP и их выполнение.



Для выхода из режима консоли LISP следует ввести в ней **(quit)** или **(exit)**.

Файл *ncad.lsp*

В корневой папке nanoCAD находится файл *ncad.lsp*, который автоматически выполняется при старте сеанса nanoCAD. Файл *ncad.lsp* является текстовым файлом, который должен иметь корректную структуру LISP-приложения и может содержать определения функций, команд (они должны быть описаны как LISP-функции с префиксом **C:**), исполняемые LISP-выражения и комментарии.

После загрузки *ncad.lsp* в командную строку выводится сообщение с перечнем определенных в файле команд:

ncad.lsp загружен. Команды: **RESETVAR,DWGCLEAR**

В качестве исполняемых выражений в файл *ncad.lsp* можно включать выражения загрузки дополнительных приложений или установки значений LISP-переменных, например:


```
(setq @@PATH "D:\\MyPlugins\\")
;Загрузка приложений
(load (strcat @@PATH "lspplugin.lsc"))
(arxload (strcat @@PATH "nrxplugin.nrx"))
(appload (strcat @@PATH "nsfplugin.nsf"))
```

Редактор скриптов



Лента: **Настройки– Дополнения - Приложения >**  **Загрузка приложения**



Меню: **Сервис – Скрипты >**  **Редактор скриптов...**



Командная строка: **SCRIPTED**

Редактор скриптов – встроенный редактор командных файлов, позволяющий создавать, загружать, редактировать и запускать на выполнение командные файлы различных форматов: ActiveX (.JS, .VBS), LISP (.LSP), DCL, SCR.

```

"bssctrigger1" : "bssctrigger2";

// to enumerate associative target element's ID string
for( var strTargetID in this.objStrTarget )
    CEngine.SendEventToOneTarget( strTargetID, strEventType ,event);
}
//End the definition of class CTrigger

//Begin the definition of class CTarget
function CTarget( TargetElement )
{
    // object : the target element. Never be null.
    this.eleTarget = TargetElement;
    this.objManager = new Object(); // object: the event manager
}












CTarget.nPageClickCounter = 0; // static class property.

CTarget.prototype.GetAgencyObject = function(str_action_type, action_set)
{
    // return the action agency ( effect )object's refernece
    switch( str_action_type )
    {
        case "show":return new CAgencyShow( this.eleTarget, true ) ;
        case "hide":return new CAgencyShow( this.eleTarget, false ) ;


        case "flyin" :
            return new CAgencyFly(this.eleTarget, action_setting, true);
        case "flyout" :
            return new CAgencyFly(this.eleTarget, action_setting, false);
        case "flyin-flyout" :
            return new CAgencyFly(this.eleTarget, action_setting, true);
    }
}











```

Кнопки редактора

-  Новый сценарий. В выпадающем меню можно выбрать тип скрипта.
-  Открыть файл.
-  Сохранить.
-  Сохранить как.
-  Отменить.
-  Повторить.
-  Найти. Открывает панель поиска и замены в свернутом состоянии.
-  Заменить. Открывает панель поиска и замены в развернутом состоянии.
-  Запустить скрипт на выполнение.
-  Настройки.
-  Открыть справку.

Панель поиска и замены




	Свернуть/развернуть область замены.
	Поле ввода шаблона поиска.
	Искать далее.
	Заккрыть панель.
	Поле ввода шаблона замены.
	Заменить.
	Заменить все.
	Учитывать регистр.
	Использовать регулярные выражения.
	Искать только целые слова.

Горячие клавиши


Выбрать все	CTRL+A
Копировать	CTRL+C , CTRL+INS
Вставить	CTRL+V , SHIFT+INS
Вырезать	CTRL+X , SHIFT+DEL
Отменить	CTRL+Z , ALT+BACKSPACE
Вернуть	CTRL+Y
Перейти на строку	CTRL+G
Найти	CTRL+F
Найти следующее	F3
Найти выбранное	CTRL+F3
Заменить	CTRL+H
Открыть	CTRL+O
Сохранить	CTRL+S
Сохранить как	CTRL+ALT+S
Настройки	CTRL+P
Выполнить	CTRL+R
Найти парную скобку (Match Brace)	CTRL+{

Настройки

Кнопка открывает диалог настроек редактора скриптов, где можно настроить параметры шрифта для каждой категории определенного языка программирования.



Там же можно настроить и общие параметры отображения кода в окне редактирования.



Создание команд из загружаемых приложений и командных сценариев

Команды рассмотренных выше сторонних приложений, скриптов, сценариев и т.д. могут быть интегрированы в папоCAD как самостоятельные команды. Они могут быть размещены в ленте, на панелях инструментов, в меню.

Для этого:

1. Добавить нужный скрипт/приложение в список автозагрузки с помощью команд **Загрузка приложения** (APPLOAD) или **Загрузка .NET приложения**. Например, добавить **LispExample.lsp** со следующей LISP-командой:

```
//LispExample.lsp
(defun c:SetColor()
  (command "_-Color" "230")
)
```

2. Создать новую [пользовательскую команду](#) папоCAD в диалоге **Настройка интерфейса**. на основе команды SetColor из загруженного скрипта/приложения.

Там же указать файл иконки для нее.

3. При необходимости создать новую панель инструментов в диалоге **Настройка интерфейса**.
4. В том же диалоге перетащить только что созданную команду nanoCAD на нужную панель, в меню или вкладку ленты.



5. Перезагрузить nanoCAD.

Запуск из командной строки

Существует возможность загрузки программного модуля вместе с запуском nanoCAD из командной строки операционной системы или с помощью ярлыка.

Синтаксис позыва из командной строки:

```
<путь>/ncad.exe [<путь>/файл_чертежа] [-invisible] [-g <путь>/файл_приложения]
```

Имена файлов и пути, содержащие пробелы, необходимо заключать в двойные кавычки. Например:

```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\ncad.exe"  
"C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\Samples\ncad  
Механика. Вал.dwg"
```

Файл файла загружаемого приложения должен быть самым последним параметром в строке вызова.

Опции:

-invisible

Запуск nanoCAD в скрытом режиме. Создается только процесс nanoCAD. Ни окно, ни сообщения программы на экране не отображаются. Удобно использовать при одновременной загрузке сценария или загружаемого

- g модуля для выполнения операций в фоновом режиме. Загрузка программного модуля.
- c Выполнение SCR-сценария в скрытом режиме с последующим завершением работы nanoCAD.
- k Выполнение SCR-сценария в видимом режиме. По окончании работы сценария, nanoCAD остается запущенным.
Ключ **-invisible** не влияет на результат действия данного ключа.

Пример загрузки файла чертежа и LISP-сценария в скрытом режиме работы:

```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nCad.exe"  
"C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\Samples\nCAD  
Механика. Вал.dwg" -invisible -g "C:\modules\plot_pdf.lsp"
```

- 2D Вид, 1130
- 2D Виды, 1122
- 2D зависимости, 1136
- 2D Каркас, 267
- 2D Проекционный вид, 1133
- 2D Разрез, 1134
- 3D, 994, 999, 1001
- 3D Грань, 933
- 3D Каркас, 268
- 3D Массив, 465
- 3D масштаб, 1081
- 3D Модуль, 933
- 3D Облет, 276
- 3D Обход, 278
- 3D полилиния, 385
- 3D Резьба, 1096
- 3D Сеть, 932
- 3D Скрытый, 269
- 3D. Настройки 2D видов, 937
- 3D. Настройки псевдоразреза, 938
- 3D. Общие настройки, 934
- 3D-навигация, 272
 - 3D облет, 276
 - 3D обход, 278
 - вид в плане, 278
 - зависимая орбита, 272
 - ортогональность, 275
 - перспектива, 275
 - свободная орбита, 274
 - секущие плоскости вида, 285
- API, 1358
 - запуск в скрытом режиме, 1366
 - запуск из командной строки, 1366
- CAE Fidesys, 83
- COM, 1358
- DirectX, 135
 - проверка производительности, 135
 - ручная настройка, 137
- Fidesys, 83
- JScript, 1358
 - загрузка, 1361
- LISP, 1358
 - выполнение функций, 1362
 - загрузка, 1359, 1362
 - команды, 1361
 - консоль, 1362
- LSP-команда, 1361
- MultiCAD API, 1358
 - загрузка, 1359
- ncad.lsp, 1362
- NET, 1358
 - загрузка, 1360
- NormaCS, 583
 - быстрый поиск, 592
 - вставить ссылку из буфера обмена, 593
 - вызов, 583
 - интеграция, 583
 - поиск, 584
 - сверка ссылок, 587
 - установить ссылку на открытый документ, 594
- NRX, 1358
 - загрузка, 1359, 1362
- NSF, 1361
 - загрузка, 1361, 1362
- OLE, 550
 - вставка, 551
 - обновление связей, 552, 553
 - открыть, 551
 - связывание и внедрение объектов, 550
- OpenGL, 135
 - автоматическая настройка, 135
 - проверка производительности, 135
 - режим повышенной совместимости, 139
 - ручная настройка, 137
- PC3 файлы, 1309
- PDF

- импорт данных подложки, 79
- SCR, 1358
- VBScript, 1358
 - загрузка, 1361
- Автоналожение зависимостей, 1175
- Автосохранение, 70
- Адаптеры СПДС и Механики, 19
- Анализ перекрытий 3D тел, 987
- Аналог, 409
- Аппаратное ускорение графики, 135
- Атрибуты блока, 505
- Базовый размер, 763
- Блок, 496
 - атрибуты, 505
 - вставка, 499
 - диспетчер атрибутов блока, 512
 - задание атрибутов, 506
 - переопределение, 500
 - переопределение атрибутов, 501
 - разбиение, 518
 - редактирование атрибута по месту, 514
 - редактирование атрибутов, 509
 - редактирование атрибутов вхождения блока, 510
 - редактирование определений атрибутов блока, 514
 - редактирование определения, 500
 - редактор блоков, 501
 - создание, 497
 - сохранение в отдельный файл, 519
 - управление блоками, 518
- Блоки в комплектах документации, 1351
- Блоки меток для видов, 1351
- Блоки-идентификаторы, 1351
- Блокировать слой (инструменты работы со слоями), 361
- Блокировка слоев, 337, 341
- Блокировка элементов интерфейса, 52
- Буртик, 1067
- Буфер обмена, 427
- Быстрая обрезка, 444
- Быстрая штриховка, 703
- Быстрый, 269
 - Быстрый выбор объектов, 420
 - функциональная панель, 424
 - Быстрый градиент, 703
 - Быстрый поиск в NormaCS, 592
 - Быстрый с показом ребер, 271
 - Вернуть шаг изоляции, 300
 - Вертикальное сечение облаков точек, 1225
 - Вертикальность, 1140
 - Вертикальный размер, 1160
 - Вес линий, 291
 - параметры, 291
 - Вид, 1347
 - Видимость слоев, 337
 - Видовой экран по объекту, 1292
 - Видовые экраны, 1289
 - выравнивание, 1296
 - граница показа, 1296
 - многоугольный, 1290
 - по объекту, 1292
 - прямоугольный, 1289
 - редактирование, 1293
 - Видовые экраны модели, 301
 - 1 ВЭкран, 301
 - 2 ВЭкрана вертикально, 302
 - 2 ВЭкрана горизонтально, 302
 - 3 ВЭкрана, 302
 - 4 ВЭкрана, 303
 - именованные, 303, 306
 - Визуальные стили, 266
 - Визуальный стиль, 55
 - Виртуальная команда, 166
 - Включить все слои (инструменты работы со слоями), 359
 - Включить объект в эскиз, 945
 - Внедрение внешних ссылок, 544
 - Внедрение именованных объектов внешних ссылок, 545
 - Внедрение объектов, 550
 - Внедрить растр, 605
 - Внешняя ссылка
 - внедрение, 544
 - внедрение именованных объектов, 545
 - вставка, 522

диалог управления ссылками, 531
 монитор, 548
 отмена изменений, 531
 отслеживание изменений, 548
 редактирование, 527
 сохранение изменений, 530
 Возврат действий, 50
 Возврат к предыдущим состояниям файла, 73
 Восстановление документа, 98
 Восстановление элементов интерфейса, 54
 Вращение, 957, 992
 Вставить OLE-объект, 551
 Вставка блока, 499
 Вставка внешних ссылок, 522
 Вставка подложек, 554
 Вставка раstra, 595
 Вставка ссылки на NormaCS из буфера обмена, 593
 Выбор объектов, 410
 быстрый выбор, 420
 всех, 415
 инвертировать, 416
 исключение из выбора, 419
 исключить, 415
 командой Select, 414
 наложенных, 417
 оставить, 416
 при помощи окна, 418
 функциональная панель, 424
 Выбор цвета, 325
 Выбрать все, 415
 Выдавить грань, 1004
 Выдавливание, 952, 989
 Вызов NormaCS, 583
 Выноска для многослойных конструкций, 826
 Выноски, 812
 гребенчатая, 820
 для многослойных конструкций, 826
 добавление линий-выносок, 840
 маркировка линейных конструкций, 833
 мультивыноска, 803
 перцепка линий-выносок, 840
 позиционная, 816
 редактирование, 839
 удаление линий-выносок, 839
 узловая, 830
 узловая секущая, 823
 универсальная, 812
 цепная, 836
 Выполнение функций LISP, 1362
 Выравнивание, 473, 1073
 Выравнивание объектов видового экрана, 1296
 Выровненный размер, 1153
 Выровнять текст, 742
 Вытягивание по сечениям, 964, 994
 Вытягивание по траектории, 960, 997
 Вычитание, 1103
 Геометрические зависимости, 1136
 Гиперссылки, 577
 добавление в документ, 578
 редактирование, 583
 Главное меню, 150
 Горизонтальное сечение облаков точек, 1224
 Горизонтальность, 1141
 Горизонтальный размер, 1158
 Градиентная заливка, 701
 быстрая, 703
 Граница показа, 556
 блока или внешней ссылки, 558
 подложки, 564
 растрового изображения, 561
 Граница показа видового экрана, 1296
 Графическая область чертежа, 31
 Графическая подсистема, 134
 Гребенчатая выноска, 820
 Группа, 489
 диалог Группы объектов, 492
 Группа листов, 1346
 Групповой размер, 762
 Группы слоев, 343
 Декартовы координаты, 209
 Деление таблиц на страницы, 866

Диалог, 330, 349
 Диалог Поле, 746
 Диалог Штриховка, 689
 Диаметральные размеры, 765
 Диаметральный размер, 1164
 Динамическая ПСК, 217
 Динамические подсказки, 252
 Динамические размеры, 250
 Динамический ввод, 248
 Динамический ввод с помощью мыши, 251
 Диспетчер атрибутов блока, 512
 Диспетчер параметров листов, 1299
 Диспетчер ссылок, 531
 Диспетчер чертежа, 321
 Добавить рабочую ось, 1106
 Добавить рабочую плоскость, 1105
 Добавить рабочую точку, 1108
 Добавить сборочный эскиз, 945
 Документ, 56
 заккрытие, 66
 импорт, 74
 информация о документе, 64
 открытие, 59
 создание, 57
 сохранение, 67
 сохранение в блок, 70
 сохранение под другим именем, 68
 шаблоны, 57
 экспорт, 80
 Дополнительные свойства комплекта документации, 1349
 Дуга, 393
 Единицы чертежа, 195
 Жалюзи, 1064
 За объектом, 297
 Завершение редактирования эскиза, 952
 Завершить изоляцию объектов, 300
 Зависимая орбита, 272
 Зависимость 3D совмещение, 1109
 Зависимость 3D вставка, 1111
 Зависимость 3D касание, 1114
 Зависимость 3D симметрия, 1116
 Загрузить CAE Fidesys, 84
 Задать систему координат эскиза, 949
 Задать штриховку разрезов, 1135
 Заккрытие документа, 66
 Заливка, 660, 689
 быстрый градиент, 703
 градиентная, 701
 Заливка раstra, 660
 Замораживание слоев, 337
 Замораживание слоев в видовых экранах, 338
 Заморозить слой (инструменты работы со слоями), 359
 Замыкание углов, 1045
 Записная книжка, 916
 Запуск программы и модулей, 18
 Зеркало, 458, 1098
 Зеркально отобразить растр, 614
 Знак ПСК, 221
 Зумирование, 255
 Извлечение данных из атрибутов, 516
 Извлечение облака точек, 1207
 Извлечь ребра, 1005
 Изменение выравнивания текста, 725
 Изменение положения ПСК, 212
 выравнивание по объекту, 214
 задание начала координат, 216
 задание начала координат и угла поворота, 216
 из командной строки, 213
 изменение направления оси Z в ПСК, 216
 новая ПСК Вид, 215
 новая ПСК по 3 точкам, 217
 Поворот ПСК вокруг оси X, Y или Z, 217
 Изменение размера изображения, 609
 Изменение разрешения изображения, 610
 Изменение регистра текста, 744
 Изменить плоскость эскиза, 948
 Измерение расстояний и углов, 908
 Изолировать объекты, 299
 Изолировать слой (инструменты работы со слоями), 356
 Изометрические виды, 264

Изометрическое черчение, 307
 Именованные видовые экраны, 303, 306
 Именованные виды, 292
 Именованные ПСК, 222
 Импорт PDF, 77
 Импорт данных из PDF-подложки, 79
 Импорт документа, 74
 Импорт облаков точек, 1201
 Инвертировать выбор, 416
 Инкрементальное сохранение, 74
 Инструмент, 1192
 Инструменты, 1192
 Инструменты работы со слоями, 350
 Инструменты точного позиционирования, 227
 Интеграция с CAE Fidesys, 83
 Интеграция с NormaCS, 583
 Интеллектуальные ручки элементов оформления, 840
 Интерфейс, 23
 восстановление, 54
 графическая область чертежа, 31
 Кнопка nanoCAD, 24
 контекстное меню, 33
 лента, 25
 настройка, 140
 панели инструментов, 30
 панель быстрого доступа, 25
 строка меню, 28
 функциональные панели, 34
 цветовые темы, 55
 Информация о правах, 2
 Информация о точке облака, 1230
 Информация об облаке точек точек, 1226
 Исключение объектов из выбора, 419
 Исключить из выбора, 415
 История 3D построений, 939
 Источники света, 1179
 прожектор, 1181
 точечный, 1180
 удаленный, 1183
 Калибровка, 619
 Калькулятор, 914
 Карандаш, 659
 Картографическая подложка, 567
 обрезка, 576
 Касание, 1145
 Категории и типы полей, 747
 Качество представления раstra, 608
 Клеймо, 1002
 Клип, 926, 981
 Кнопка nanoCAD, 24
 Коллинеарность, 1139
 Кольцо, 403
 Команда виртуальная, 166
 Команда новая, 164
 Командная строка, 38
 автоскрытие, 44
 ввод команд, 38
 выбор опций, 41
 математический процессор, 42
 режим LISP консоли, 1362
 текстовое окно, 40
 формат данных, 42
 Командные сценарии, 1358
 Команды
 бездиалоговый режим, 46
 запуск, 45
 отмена и возврат, 47
 повторный вызов, 47
 прозрачный режим, 46
 Команды работы со слоями, 350
 Команды редактирования, 442
 Комплект видов, 1344
 Комплект документации, 1336
 блоки, 1351
 блоки меток видов, 1351
 блоки-идентификаторы, 1351
 дополнительные свойства, 1349
 интерфейс окна, 1345
 операции, 1352
 открытие, 1342
 свойства, 1347
 создание, 1336
 функциональная панель, 1342

элементы дерева, 1346
 Комплект документации смешанного типа, 1345
 Комплект листов, 1342
 Конвертация таблиц, 871
 Конвертирование PDF-подложки, 79
 Конвертирование в 2D, 101
 Конвертирование ТЕКСТА в МТЕКСТ, 741
 Контекстное меню, 33
 Контур, 707, 744
 Конус, 926, 974
 Конфигурации слоев, 346
 диспетчер конфигураций слоев, 349
 Концентричность, 1148
 Координатные фильтры, 211
 Копирование, 457
 Копирование обрезки в выбранный вид, 1225
 Копирование свойств, 425
 Копировать объекты в новый слой (инструменты работы со слоями), 355
 Корректировка по 4 точкам, 616
 Круговой массив, 1087
 Купол, 931
 Ластик, 659
 Лента, 25, 143
 Лимиты черчения, 232
 Линейные размеры, 755
 Линейный размер, 1156
 Линейчатая обечайка, 1021
 Лист, 1347
 Листовое тело, 1014
 Листы
 управление из командной строки, 1287
 Листы, 1280
 копирование, 1283
 копирование без ВЭ, 1283
 переименование, 1285
 создание, 1281
 создание по шаблону, 1281
 сохранение как шаблона, 1284
 удаление, 1285
 Листы
 экспорт листа в модель, 1288
 Листы
 смена пространства, 1298
 Лицензирование программы и модулей, 18
 Локатор, 288
 Луч, 379
 Манипуляторы, 1076
 Маркировка линейных конструкций, 833
 Маскировка, 710
 Массив, 461
 Масштаб, 471
 измерений, 202
 символов, 200
 установка, 199
 Материалы, 1186
 обозреватель материалов, 1186
 Редактор материалов, 1188
 Менеджер параметров, 1168
 Меню, 28
 создание, 150
 Мировая система координат, 213
 Многоугольник, 390
 Многоугольный видовой экран, 1290
 Многофункциональные ручки объектов, 433
 Модули программы, 15
 адаптеры СПДС и Механики, 19
 запуск, 19
 лицензирование, 18
 состав, 15
 установка, 17
 Модуль Организация, 1357
 Монитор внешних ссылок, 548
 Монитор системных переменных, 205
 Мультивыноска, 803
 выравнивание, 806
 группировка, 806
 добавление линий-выносок, 805
 создание, 803
 стили, 807
 удаление линий-выносок, 805
 Мультилиния, 386
 стили, 387

МФР, 433

- редактирование 3D-полилинии, 438
- редактирование видовых экранов, 439
- редактирование дуги, 435
- редактирование отрезка, 434
- редактирование полилинии, 435
- редактирование сплайна, 437
- редактирование штриховки и заливки, 440

На задний план, 297

На передний план, 296

На текущий слой (инструменты работы со слоями), 354

Набор листов, 1346

Навигация, 254

Настройка, 113

- аппаратного ускорения графики, 135
- графической подсистемы, 134
- интерфейса, 140
- параметров программы, 113
- перенос из предыдущих версий, 113
- правой кнопки мыши, 50
- профилей слоев, 189
- сохранение и перенос, 194
- элементов оформления, 170

Настройка отображения раstra, 606

Настройка растровых форматов, 606

Настройки наложения зависимостей, 1176

Настройки отображения облаков точек, 1208

Новая команда, 164

Новый растр, 603

Новый растр из выбранного, 597

Новый тип линий, 370

Нормааудит, 587

Обечайка, 1018

Облака точек, 1201

- вертикальное сечение, 1225
- горизонтальное сечение, 1224
- извлечение, 1207
- импорт, 1201
- информация о точке, 1230
- информация об облаке, 1226
- копирование обрезки в выбранный вид, 1225
- настройки отображения, 1208
- обрезка, 1219
- обрезка облаков сферой, 1222
- обрезка полигоном, 1221
- обрезка прямоугольником по 2 точкам, 1220
- обрезка прямоугольником по 3 точкам, 1220
- обрезка цилиндром, 1222
- отмена всех обрезок, 1223
- отмена последней обрезки, 1223
- отображать все точки, 1208
- отображать границы, 1208
- панорамировать после импорта, 1209
- привязка к точкам, 1209
- привязка к формам, 1209
- произвольное сечение, 1224
- Режим отображения, 1210
- сечения, 1224
- создание с учетом обрезки, 1207
- управление отображением, 1208
- экспорт, 1206

Облако, 711

Область, 708

Обновить связи OLE-объектов, 552, 553

Обновление, 312, 924

Обновление полей, 749

Обозреватель материалов, 1186

Обозреватель файлов, 104

Обрезать растр автоматически, 612

Обрезать растр автоматически по рамке, 612

Обрезать растр по границе показа, 613

Обрезать растр по прямоугольнику, 613

Обрезка, 443

Обрезка облаков полигоном, 1221

Обрезка облаков прямоугольником по 2 точкам, 1220

Обрезка облаков прямоугольником по 3 точкам, 1220

Обрезка облаков сферой, 1222

Обрезка облаков точек, 1219

Обрезка облаков цилиндром, 1222

Обрезка растрового изображения, 611

Обход слоев (инструменты работы со слоями), 352

Объединение, 1101

Объединить слой (инструменты работы со слоями), 362

Объектная привязка, 235

Объектное отслеживание, 244

Объекты

- выбор, 410
- получение сведений, 910
- порядок отображения, 296
- порядок следования, 296
- построение, 377
- редактирование, 425

Ограничивающая призма, 279

Окно Выбор цвета, 325

Окно Свойства, 313

Окружность, 400

Операторы и функции, 1173

Операции над комплектом документации, 1352

Ординатные размеры, 759

ОРТО, 248

Ортогональность, 275

Ортогональные виды, 260

Ортогональные ПСК, 224

Освещение, 1179

Оставить в выборе, 416

Отверстие, 1048

Отделить растр, 604

Отключить слой (инструменты работы со слоями), 357

Открытие документа, 59

Открытие комплекта документации, 1342

Открыть OLE-объект, 551

Открыть в FidesysBundle, 83

Отмена всех обрезок, 1223

Отмена действий, 48

Отмена последней обрезки облака точек, 1223

Отменить шаг изоляции, 300

Отображать все точки облаков, 1208

Отображать границы облаков точек, 1208

Отобразить растр зеркально, 614

Отрезок, 382

Отслеживание изменений внешних ссылок, 548

Очистка документа, 98

Пакетная печать, 1323

Панели инструментов, 30

- создание, 153

Панель быстрого доступа, 25

Панель инструментов

- Масштаб, 204

Панель системных переменных, 205

Панорамирование, 254

Панорамировать после импорта, 1209

Параллельность, 1144

Параметры весов линий, 291

Параметры листа, 1302

Параметры программы, 113

Параметры сохранения в JPG и JPEG, 544

Параметры сохранения в TIFF, 541

Перед объектом, 297

Переименование именованных объектов, 549

Переименование слоев, 335

Перекодировка текста, 101

Переменные, 205

Перемещение, 469, 1077

Перенос настроек из предыдущих версий продукта, 113

Переопределение атрибутов блока, 501

Переопределение блока, 500

Переопределение параметров, 921

Переопределение свойств слоя в видовых экранах, 340

Пересечение, 1102

Перестроить 3D модель, 970

Перецепка линий-выносок, 840

Перпендикулярность, 1142

Перспектива, 275

Печатаемые слои, 341

Печать, 1298

- диспетчер параметров листов, 1299

добавление формата бумаги, 1313
 пакетная печать, 1323
 параметры листа, 1302
 параметры печати, 1319
 предварительный просмотр, 1310
 редактирование списка форматов бумаги, 1315
 редактор стилей печати, 1317
 сохранение настроек устройства печати в PC3, 1309
 Пиксельное рисование на растре, 659
 Пирамида, 928, 978
 Пластина, 1025
 Повернуть растр, 614
 Поворот, 470, 1079
 Повтор отмененных команд, 50
 Подложки, 553
 вставка, 554
 граница показа, 564
 картографическая, 567
 Подобие, 459
 Подписать внешний файл, 1334
 Подписывание файла, 1333
 Подсечка, 1041
 Позиционная выноска, 816
 Поиск в NormaCS, 584
 Поиск и замена текста, 736
 Показать/скрыть зависимости, 1178
 Поле, 745
 категория и тип, 747
 обновление, 749
 преобразование в текст, 750
 редактирование, 750
 создание, 746
 Полилиния, 383
 Полисолид, 985
 Пользовательская команда, 164
 Пользовательские системы координат, 212
 изменение положения ПСК, 212
 Полярное отслеживание, 233
 Полярные координаты, 210
 Порядок отображения объектов, 296
 Порядок следования объектов, 296
 за объектом, 297
 на задний план, 297
 на передний план, 296
 перед объектом, 297
 размеры на передний план, 297
 тексты и размеры на передний план, 298
 тексты на передний план, 297
 штриховки на задний план, 298
 Построение геометрических объектов, 377
 Предварительный просмотр, 1310
 Предыдущее состояние слоев (инструменты работы со слоями), 363
 Преобразование атрибутов блока в текст, 517
 Преобразование поля в текст, 750
 Преобразовать в 3D тело, 1121
 Преобразовать в сеть, 1120
 Привязка к облакам точек, 1209
 Привязка к растру, 242
 Привязка к формам, 1209
 Пример работы с параметрами, 1170
 Проверить цифровую подпись, 1333, 1334
 Проверка геометрии, 95
 Проверка документа, 95
 Проверка орфографии, 734
 Проверка производительности графической системы, 135
 Программная эмуляция OpenGL, 139
 Программные средства расширения, 1358, 1366
 Проектор, 1181
 Прозрачность объектов, 375
 Произвольное сечение облаков точек, 1224
 Прокси-объект, 521
 разбиение, 522
 удаление, 521
 Просмотр выбранных слоев, 342
 Профили
 создание, 133
 управление, 133
 Профили слоев, 189
 Прочностной анализ в CAE Fidesys, 83
 Прямая, 380

Прямое моделирование, 970
 Прямоугольник, 392
 по двум точкам, 392
 по трем точкам, 393
 Прямоугольный видовой экран, 1289
 Прямоугольный массив, 1084
 ПСК видовых экранов, 226
 Работа с растровыми изображениями, 595
 Работа с текстом, 712
 Равенство, 1149
 Радиальные размеры, 767
 Радиальный размер, 1162
 Разбивка, 486
 Разбиение блока, 518
 Разбиение прокси-объекта, 522
 Разбить геометрию, 487
 Разбить текст, 743
 Разблокировать слой (инструменты работы со слоями), 362
 Развертка, 1059
 Разворот, 449
 Раздел отчета таблицы, 889
 Размер дуга, 771
 Размер курсора, 247
 Размерная зависимость, 1167
 Размерные стили, 781
 Размерные цепи, 764
 Размер-подобие, 772
 Размеры, 750
 базовый, 763
 большой радиус, 768
 восстановление размерного стиля, 803
 группы размеров, 762
 диаметральные, 765
 дуговой размер, 771
 линейные, 755
 ординатные, 759
 особенности простановки в nanoCAD, 752
 радиальные, 767
 разбивка, 781
 размерные стили, 781
 размерные цепи, 764
 размер-подобие, 772
 разрыв и восстановление, 780
 редактирование, 773
 редактирование размерного стиля, 785
 угловые, 769
 Размеры на передний план, 297
 Размеры радиусов с изломом, 768
 Разметка, 476
 Разморозить все слои (инструменты работы со слоями), 361
 Разогнуть, 1051
 Разрез, 999
 Разрыв, 447
 Разрыв в точке, 448
 Разрыв всех объектов в точке, 449
 Распределение копий, 475
 Растеризация, 658
 Растеризация векторных данных, 597
 Растровое изображение, 595
 внедрить растр, 605
 вставка, 595
 граница показа, 561
 заливка, 660
 изменение размера, 609
 изменение разрешения, 610
 калибровка, 619
 качество представления на экране, 608
 корректировка по 4 точкам, 616
 коррекция геометрии, 609
 настройка отображения, 606
 настройка форматов, 606
 новый растр из выбранного, 597
 обрезка, 611
 отделить растр, 604
 отобразить, 614
 пиксельное рисование, 659
 повернуть, 614
 растеризация, 658
 создать новое, 603
 сохранение в новом файле, 540
 сохранить как растр, 602
 сохранить снимок экрана в файл, 603

устранение деформаций, 651
 устранить перекося, 615
 Растягивание, 472
 Растянуть/сжать текст, 742
 Ребро жесткости, 1070
 Регенерация, 312
 Регистр текста, 744
 Редактирование
 3D массив, 465
 3D полилинии, 452
 быстрая обрезка, 444
 выносок, 839
 выравнивание, 473
 динамический ввод, 248
 зеркало, 458
 использование буфера обмена, 427
 использование многофункциональных ручек, 433
 использование ручек, 431
 копирование, 457
 копирование свойств объекта, 425
 массив, 461
 масштаб, 471
 обрезка, 443
 объединение в группу, 489, 492
 перемещение, 469
 поворот, 470
 подобие, 459
 полилинии, 452
 построение фасок, 477
 разбивка, 486
 разбить геометрию, 487
 разворот, 449
 разрыв, 447
 разрыв в точке, 448
 разрыв всех объектов в точке, 449
 распределение копий, 475
 растягивание, 472
 соединение, 450
 сопряжение, 481
 сплайна, 454
 увеличение, 442
 удаление, 456
 удалять повторяющиеся объекты, 468
 удлинение, 446
 упростить сплайн, 456
 Редактирование, 489
 Редактирование атрибута по месту, 514
 Редактирование вхождений, 527
 Редактирование многострочного текста, 728
 Редактирование объектов, 425
 Редактирование однострочного текста, 727
 Редактирование определений атрибутов блока, 514
 Редактирование определения блока, 500
 Редактирование поля, 750
 Редактирование размеров, 773
 Редактирование ссылок, 527
 Редактировать плоский эскиз, 952
 Редактировать тело, 1011
 Редактор атрибутов блока, 510
 Редактор блоков, 501
 Редактор материалов, 1188
 Редактор скриптов, 1362
 Редактор таблиц, 855
 Редактор типов линий, 367
 Редактор формул ячеек таблицы, 882
 Режим динамической ПСК, 217
 Режим Контур текстовой строки, 744
 Режим отображения облаков точек, 1210
 Режим повышенной совместимости, 139
 Режим просмотра слоев, 342
 Режимы моделирования, 941
 Режимы просмотра, 254
 в рамке, 257
 в реальном времени, 256
 зумирование, 255
 панорамирование, 254
 показать 1к1, 257
 показать всё, 259
 показать выбранное, 258
 увеличить, 258
 уменьшить, 258
 Режимы ПСК, 225

Режимы сетки из командной строки, 232
 Режимы черчения, 227
 лимиты чертежа, 232
 настройка отображения элементов, 247
 объектная привязка, 235
 объектное отслеживание, 244
 ортогональный, 248
 полярное отслеживание, 233
 растровая привязка, 242
 режимы сетки из командной строки, 232
 шаг и сетка, 228
 Резервное копирование, 72
 Рисование
 примитивов, 377
 Ручки объектов, 431
 Сведения
 геометрия и масса, 912
 общая длина, 909
 общая площадь, 909
 список, 909
 Сведения от объектов, 910
 Сверка ссылок с NormaCS, 587
 Свободная орбита, 274
 Свойства комплекта документации, 1347
 Свойства объектов, 313
 Свойства чертежа, 64
 Свойства ячейки таблицы, 872
 Связывание объектов, 550
 Сгиб по линии, 1038
 Сгиб по ребру, 1028
 Сгиб по эскизу, 1034
 Сглаживание, 1146
 Сдвинуть контур грани, 1006
 Сделать слой объекта текущим
 (инструменты работы со слоями), 352
 Секущая плоскость, 1123
 Сети, 925
 3D грань, 933
 3D сеть, 932
 клин, 926
 конус, 926
 купол, 931
 пирамида, 928
 сеть, 931
 сфера, 927
 тор, 928
 чаша, 930
 ящик, 925
 Сеточный свет, 1184
 Сеть, 931
 Сечения облаков точек, 1224
 Симметрия, 1150
 Системные переменные, 205, 913
 Системные требования, 16
 Системы координат, 209
 декартова, 209
 динамическая ПСК, 217
 задание точек направление —
 расстояние, 211
 именованные ПСК, 222
 ортогональные ПСК, 224
 пользовательские, 212
 полярная, 210
 ПСК видовых экранов, 226
 режимы ПСК, 225
 управление знаком ПСК, 221
 Скругление, 1091
 Скрытие заднего плана многостраничного
 текста, 722
 Скрыть объекты, 300
 Слои, 328
 блокировка, 337, 341
 видимость, 337
 диалог, 330
 доступные для печати, 341
 замораживание, 337
 замораживание в видовых экранах, 338
 конфигурации, 346
 переименование, 335
 переопределение свойств, 340
 редактирование параметров, 333
 режим просмотра, 342
 создание, 335
 создание групп, 343
 удаление, 335

- управление, 333
- установка текущим, 337
- фильтр, 344
- Совмещение, 1137
- Согнуть, 1055
- Соединение, 450
- Создание PC3 файла, 1309
- Создание атрибута блока, 506
- Создание блока, 497
- Создание виртуальной команды, 166
- Создание команд из загружаемых приложений и командных сценариев, 1365
- Создание комплекта документации, 1336
- Создание многострочного текста, 716
- Создание мультивыноски, 803
- Создание нового документа, 57
- Создание новой команды, 164
- Создание облака с учетом обрезки, 1207
- Создание однострочного текста, 713
- Создание пользовательской команды, 164
- Создание поля, 746
- Создание слоев, 335
- Создание эскиза, 942
- Создать аналог, 409
- Создать новое растровое изображение, 603
- Соответствие слоев (инструменты работы со слоями), 353
- Сопряжение, 481
- Сопряжение кромки, 1008
- Сохранение блока в отдельный файл, 519
- Сохранение документа, 67
- Сохранение истории файлов, 73
- Сохранить как растр, 602
- Сохранить снимок экрана в файл, 603
- Сочетание клавиш
 - создание, 157
- Спираль, 408
- Список масштабов, 196
- Сплайн, 403
- Справка получение информации, 20
- Спроецировать на эскиз, 946
- Сравнение файлов .dwg, 109
- Ссылка на .dwg, 522
- Ссылка на NormaCS, 593
- Ссылка на открытый в NormaCS документ, 594
- Ссылка на подложку, 554
- Стандарты САПР, 86
 - параметры проверки, 92
 - подключение к документу, 87
 - проверка, 89
 - создание, 86
- Стили мультилиний, 387
- Стили печати, 1317
- Стиль текста, 731
- Стирание заливкой, 660
- Строка состояния, 51
 - отображение элементов, 53
- Сфера, 927, 977
- Сформировать пакет файлов, 84
- Таблицы, 846
 - вставка наименования материала, 901
 - деление на страницы, 866
 - конвертация, 871
 - обмен данными с MS Excel, 866
 - полный редактор таблиц, 855
 - редактирование, 852
 - редактор формул, 882
 - свойства ячейки, 872
 - создание отчетов, 889
- Таблицы dwg, 902
 - вставка, 902
 - стили, 904
- Текст, 712
 - выравнивание текста, 742
 - изменение выравнивания, 725
 - изменение регистра, 744
 - конвертирование в МТЕКСТ, 741
 - многострочный, 716
 - однострочный, 713
 - поиск и замена, 736
 - поле, 745
 - проверка орфографии, 734
 - разбить, 743

- растянуть/сжать, 742
- редактирование, 724
- редактирование многострочного текста, 728
- редактирование однострочного текста, 727
- режим Контур текстовой строки, 744
- скрытие заднего плана, 722
- создание текстового стиля, 731
- упрощение отображения, 744
- Текстовый стиль, 731
- Тексты и размеры на передний план, 298
- Тексты на передний план, 297
- Текущий слой, 337
- Типы линий, 363
 - редактор, 367
 - создание нового типа, 370
- Толщина, 1001
- Толщина линий на экране, 291
- Тор, 928, 983
- Торговые марки, 2
- Точечный источник света, 1180
- Точка, 377
- Точное позиционирование, 227
- Точный, 270
- Точный с показом ребер, 272
- Увеличение, 442
- Угловая 3D зависимость, 1113
- Угловой размер, 1165
- Угловые размеры, 769
- Удаление, 456
- Удаление зависимостей, 1178
- Удаление повторяющихся объектов, 468
- Удаление прокси-объекта, 521
- Удаление слоев, 335
- Удаленный источник света, 1183
- Удалить слой (инструменты работы со слоями), 363
- Удлинение, 446
- Узловая выноска, 830
- Узловая секущая выноска, 823
- Универсальная выноска, 812
- Управление блоками, 518
- Управление внешними ссылками, 531
- Управление листами из командной строки, 1287
- Управление отображением облаков точек, 1208
- Управление отображением объектов (Изоляция), 298
- Упрощение отображения текста, 744
- Установка программы, 17
- Устранение деформаций растровых изображений, 651
- Устранить перекося растра, 615
- Утилиты, 94
 - восстановление документа, 98
 - конвертирование в 2D, 101
 - очистка документа, 98
 - перекодировка текста, 101
 - проверка геометрии, 95
 - проверка документа, 95
 - работа с прокси-объектами, 521
- Фаска, 477, 1093
- Фаска кромки, 1009
- Фигура, 709
- Фиксация, 1152
- Фильтр слоев, 344
- Форма, 704
 - заливка формой, 705
- Форматы бумаги, 1313
- Формирование комплекта файлов, 84
- Формирование пакета файлов, 84
- Функциональная панель, 424
- Функциональная панель Комплект документации, 1342
- Функциональная панель Свойства, 313
- Функциональные панели, 34
- Цвет, 325
- Цепная выноска, 836
- Цилиндр, 972
- Чаша, 930
- Черчение, 377
 - 3D полилиния, 385
 - дуга, 393
 - кольцо, 403
 - контур, 707

луч, 379	быстрая, 703
маскировка, 710	градиентная, 701
многоугольник, 390	порядок создания, 696
мультилиния, 386	редактирование, 703
облако, 711	Штриховки на задний план, 298
область, 708	Экспорт, 80
окружность, 400	в САЕ Fidesys, 83
отрезок, 382	всех данных, 81
полилиния, 383	выбранных данных, 82
прямая, 380	документа, 80
прямоугольник, 392	формирование пакета файлов, 84
спираль, 408	Экспорт листа в модель, 1288
сплайн, 403	Экспорт облака точек, 1206
стили мультилиний, 387	Экспортировать модель для Sim4Design, 84
точка, 377	Элементы оформления, 170
фигура, 709	Эллипс, 405
форма, 704	ЭЦП, 1333
эллипс, 405	подписать внешний файл, 1334
Шаг и сетка, 228	создание внешнего файла ЭЦП, 1334
Штамповка, 1061	создание внутренней ЭЦП, 1333
Штриховка, 689	Ящик, 925, 970